



## 仮想アプライアンスのライセンス

仮想アプライアンスの場合は、アクティベーションライセンスが必要です。アクティベーションライセンスがない場合、MSE は評価モードで開始されます。評価ライセンスの有効期限は 120 日間です。サービスライセンスがホスト上に存在する場合でも、アクティベーションライセンスがインストールされていないとサービスライセンスは拒否されます。

仮想アプライアンスのアクティベーションライセンスを使用して、仮想アプライアンスをアクティブにする必要があります。仮想アプライアンス（アプライアンスで `show cscludi` を実行）または Prime Infrastructure UI の [MSE General Properties] ページから Unique Device Identifier (UDI) を取得できます。この情報を使用して、仮想アプライアンス アクティベーションライセンスおよび永久サービスライセンスを購入します。

次のオプションを使用して、Prime Infrastructure に仮想アプライアンスライセンスを追加できます。

- MSE を初めてインストールする場合、[Add Mobility Service Engine] ページを使用する。詳細については、『*Connected Mobile Experiences Configuration Guide*』を参照してください。
- [License Center] ページを使用する。MSE へのライセンスファイルの追加に関する詳細については、『*Connected Mobile Experiences Configuration Guide*』を参照してください。

### License Center を使用したライセンス ファイルの MSE への追加

ライセンスを追加するには、次の手順を実行します。

- ステップ 1** MSE 仮想アプライアンスをインストールします。
- ステップ 2** MSE を Prime Infrastructure に追加します。
- ステップ 3** Prime Infrastructure UI で [Administration] > [License Center] の順に選択して、[License Center] ページにアクセスします。
- ステップ 4** 左側のサイドバーのメニューから、[Files] > [MSE Files] を選択します。
- ステップ 5** [Add] をクリックして、ライセンスを追加します。  
[Add A License File] ダイアログボックスが表示されます。
- ステップ 6** [MSE Name] ドロップダウン リストから [MSE] を選択します。
- ステップ 7** [Choose File] をクリックして、アクティベーションライセンス ファイルを参照して選択します。
- ステップ 8** [OK] をクリックします。

送信したら、ライセンスがアクティブになり、[License Center] ページにライセンス情報が表示されます。

このイメージは、仮想プライアンスの License Center UI に対する最新の変更を示します。

---