



## INDEX

---

### C

Cisco Prime NCS (WAN)

概要 [1-1](#)

---

### D

DMVPN [6-15](#)

DMVPN テンプレート [4-11](#)

DMVPN テンプレートの展開 [4-15](#)

---

### E

Edit View

全般 [2-7](#)

---

### G

GET VPN Group Member テンプレート [4-16](#)

GET VPN Key Server テンプレート [4-19](#)

GETVPN テンプレートの展開 [4-23](#)

---

### I

IP アドレス節約のための NAT 設定 [6-8](#)

---

### N

NAT44 ルール [6-10](#)

NAT IP プール [6-9](#)

NAT の概要 [6-7](#)

NAT のタイプ [6-8](#)

NAT の内部アドレスおよび外部アドレス [6-8](#)

NAT の目的 [6-7](#)

NAT の用途 [6-8](#)

NCS データベース

自動バックアップのスケジュール [14-6](#)

NCS データベースの復元

ハイアベイラビリティ環境 [14-7](#)

NCS パスワードの復旧 [14-7](#)

---

### S

sam\_packet\_capture [6-49](#)

---

### あ

アラーム

重大度 [7-3](#)

ステータス [7-3](#)

アラーム重大度

設定 [7-6](#)

---

### い

イベント

重大度 [7-3](#)

インターフェイス コンポーネント

クイック ビュー [2-3](#)

グローバル ツールバー [2-1](#)

サブメニュー [2-2](#)

ダッシュレット [2-2](#)

テーブル [2-3](#)

フィルタ [2-2](#)

インターフェイスの管理 [6-5, 6-13](#)

---

## か

### 管理

障害 [7-1](#)

ライセンス [14-8](#)

---

## く

クイック検索 [2-6](#)

---

## け

検索結果の設定 [2-7](#)

---

## し

自動バックアップ、スケジュール [14-6](#)

---

## た

ダイナミック マルチポイント VPN [6-15](#)

---

## つ

### 追加

ユーザ [15-2](#)

---

## と

### トラブルシューティング

ロギング オプションの使用 [14-3](#)

トレース [14-3](#)

---

## ゆ

### ユーザ

追加 [15-2](#)

---

## ろ

### ログの使用

トラブルシューティングでの [14-3](#)