

La siguiente información está disponible en la tabla Transmitir/Recibir:

- Interfaz de red: muestra el nombre de la interfaz Ethernet, la interfaz de punto de acceso virtual (VAP) o la interfaz WDS.
- Paquetes totales: muestra el número total de paquetes enviados o recibidos por el punto de acceso en la interfaz de red correspondiente.
- Total de bytes: muestra el número total de bytes enviados o recibidos por el punto de acceso en la interfaz de red correspondiente.
- Total de paquetes descartados: muestra el número total de paquetes enviados o recibidos por el punto de acceso que se descartaron en la interfaz de red.
- Total de bytes descartados: muestra el número total de bytes enviados o recibidos por el punto de acceso que se descartaron en la interfaz de red.
- Errores: muestra los errores implicados cuando el punto de acceso envía o recibe datos.

Paso 2. (Opcional) Para obtener la información actual, haga clic en **Actualizar**.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).