



ポート チャンネル コマンド

この章は、次の項で構成されています。

- [channel-group](#) (2 ページ)
- [port-channel load-balance](#) (3 ページ)
- [show interfaces port-channel](#) (4 ページ)

channel-group

ポートとポートチャネルを関連付けるには、**channel-group** インターフェイス（イーサネット）コンフィギュレーションモードコマンドを使用します。ポートチャネルからポートを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

```
channel-group port-channel mode {on | auto}
```

```
no channel-group
```

パラメータ

- **port-channel** : 参加する現在のポートのポートチャネル数を指定します。
- **mode** : ポートチャネルに参加するモードを指定します。次の値が可能です。
 - on** : LACP 操作をせずにチャネルにポートを強制的に参加させます。
 - auto** : LACP の操作結果としてポートをチャネルに強制的に参加します。

デフォルト設定

ポートはポートチャネルに割り当てられていません。

コマンドモード

インターフェイス（イーサネット）コンフィギュレーションモード
デフォルトのモードは **on** です。

使用上のガイドライン

LACP はポート参加の管理を開始します。

auto モードが設定されていて、すべてのポート候補で受信済みの LACP メッセージがない場合、候補のいずれかが参加しています。最初の LACP メッセージを受信すると、ポートが参加解除され、LACP がポート参加の管理を開始します。

例

次に、LACP 操作をせずにポートチャネル 1 にポート gi1/0/1 を強制的に参加させる例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# interface gi1/0/1  
switchxxxxxx(config-if)# channel-group 1 mode on
```

port-channel load-balance

ポートチャネリングのロードバランシングポリシーを設定するには、**port-channel load-balance** グローバル コンフィギュレーション モード コマンドを使用します。デフォルトにリセットするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

```
port-channel load-balance {src-dst-mac / src-dst-mac-ip}
```

```
no port-channel load-balance
```

パラメータ

- **src-dst-mac** : ポートチャネルロードバランシングは送信元と宛先 MAC アドレスに基づいています。
- **src-dst-mac-ip** : ポートチャネルロードバランシングは、送信元と宛先の MAC および IP アドレスに基づいています。

デフォルト設定

src-dst-mac

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

例

```
switchxxxxxx(config)# port-channel load-balance src-dst-mac
```

show interfaces port-channel

すべてのポートチャネルまたは特定のポートチャネルのポートチャネル情報を表示するには、**show interfaces port-channel** 特権 EXEC モード コマンドを使用します。

構文

```
show interfaces port-channel [interface-id]
```

パラメータ

interface-id : (オプション) インターフェイス ID を指定します。インターフェイス ID はポートチャネルにする必要があります。

コマンドモード

特権 EXEC モード

例

次の例では、すべてのポートチャネルの情報を表示します。

```
switchxxxxxx# show interfaces port-channel  
Load balancing: src-dst-mac.  
Gathering information...  
Channel  Ports  
-----  -----  
Po1      Active: 1,Inactive: gil/0/2-3  
Po2      Active: 5 Inactive: gil/0/4
```

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。