



電話機

- ① 着信コールまたはボイスメールのインジケータ
- ② カメラ (Cisco IP Phone 8845/8865)
- ③ 機能ボタンおよびセッション ボタン
- ④ ソフトキー
- ⑤ 戻る、ナビゲーション、およびリリース
- ⑥ 保留、転送、および会議
- ⑦ ヘッドセット、スピーカーフォン、およびミュート
- ⑧ ボイスメール、アプリケーション、および電話帳
- ⑨ 音量

機能ボタンおよびセッション ボタン

機能ボタン (左側) は、回線のコールを表示したり、機能にアクセスしたりするために使用します。セッション ボタン (右側) は、保留中のコールの再開などのタスクを実行するために使用します。右から左に読むロケールを使用している場合は、機能ボタンとセッション ボタンの位置が入れ替わります。

表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示されます。

- 緑、点灯: 回線はアイドル状態
- 赤、点灯: 回線を使用中
- 赤、点滅: コールが着信中または保留中
- オレンジ、点灯: 回線が未登録

コールを発信する

番号を入力してハンドセットを持ち上げます。

コールへの応答

赤色に点滅しているセッション ボタンを押します。電話機に複数の回線が接続されている場合は、赤色に点灯した回線ボタンを最初に押します。

コールを保留にする

1. [保留 (Hold)] を押します。
2. 保留中の通話を再開するには、もう一度 [保留 (Hold)] を押します。

コールの履歴を表示する

1. 表示する回線を選択します。
2. [アプリケーション (Applications)] を押します。
3. スクロールして [通話履歴 (Call History)] を選択します。

コールを別のユーザに転送する

1. 保留中ではないコールで、[転送 (Transfer)] を押します。
2. 転送先の相手の電話番号を入力します。
3. もう一度 (相手が応答する前または後)、[転送 (Transfer)] を押します。

他のユーザをコールに追加する

1. アクティブ コールで、[会議 (Conference)] を押します。
2. 追加する相手の番号を入力し、[発信 (Dial)] を押します。
3. コールが接続されたら、もう一度 [会議 (Conference)] を押します。

ヘッドセットを使用して発信する

1. ヘッドセットを接続します。
2. キーパッドを使用して番号を入力します。
3. [ヘッドセット (Headset)] を押します。

スピーカーフォンで発信する

1. キーパッドを使用して番号を入力します。
2. [スピーカーフォン (Speakerphone)] を押します。

音声をミュートにする

1. [ミュート (Mute)] を押します。
2. 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。

ビデオを停止する

(Cisco IP Phone 8845 および 8865 限定)

1. ビデオを停止するには、カメラのシャッターを反時計回りに回転させます。
2. ビデオを開始するには、カメラのシャッターを時計回りに回転させます。

ボイス メッセージの聞き取り

[メッセージ (Messages)] を押して、音声ガイダンスに従います。特定の回線のメッセージをチェックするには、その回線ボタンを最初に押します。

すべてのコールを転送する

1. 回線を選択して、[すべて転送 (Forward all)] を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[ボイスメール (Voicemail)] を押します。
3. 戻ったら、[不在オフ (Forward off)] を押します。

通話の音量を調整する

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカーフォンの音量を調整するには、電話の使用中に [音量 (Volume)] の左または右を押します。

呼出音の音量を調整する

呼出音の音量を調整するには、電話を使用していないときに [音量 (Volume)] の左または右を押します。

呼出音を変更する

1. [アプリケーション (Applications)] を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [呼出音 (Ringtone)] の順に選択します。
3. 回線を選択します。
4. 呼出音のリストをスクロールし、[再生 (Play)] を押してサンプルを聞きます。
5. [設定 (Set)] と [適用 (Apply)] を押すと選択した設定が保存されます。

スクリーンの明るさを調整する

1. [アプリケーション (Applications)] を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [明るさ (Brightness)] の順に選択します。
3. ナビゲーション クラスタを左に押すと暗くなり、右に押すと明るくなります。
4. [設定 (Set)] を押します。

フォント サイズを変更する

1. [アプリケーション (Applications)] を押します。
2. [設定 (Preferences)] > [フォント サイズ (Font Size)] を選択します。

3. フォント サイズを選択します。
4. [設定 (Set)] を押します。

モバイル デバイスをペアリングする

(Cisco IP Phone 8851、8861、および 8865 限定)

1. モバイル デバイスを検出可能モードにします。
2. IP Phone で、[アプリケーション (Applications)] を押します。
3. [Bluetooth] > [Bluetooth の追加 (Add Bluetooth)] の順に選択します。
4. 使用可能なデバイスのリストから、ペアリングするモバイル デバイスを選択します。
5. モバイル デバイスと IP Phone のパスキーを確認します。
6. モバイル デバイスの連絡先の保存を求めるプロンプトが表示されたら、モバイル デバイスの連絡先と通話履歴が IP Phone で使用可能になるように選択します。

ユーザ ガイド

完全なユーザ ガイドは <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html> でご覧いただけます。

