

インスタントヘルプ

ボタンや機能のヘルプの表示

- ? ボタンを押し、ヘルプを表示したいボタンまたはソフトキーを押す。
- Directories、Settings、または Services メニュー内の機能を強調表示にし、? ボタンをすばやく 2 回押す。

さらに詳しい情報について

ユーザガイドを参照してください。
次の Web サイトをご覧ください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/ip_7960/user_gd/index.htm



Cisco、Cisco IOS、Cisco Systems、および Cisco Systems のロゴは、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. とその関連会社の登録商標です。このマニュアルまたは Web サイトで言及されているその他のブランド、商品名、商標はすべて、それぞれの所有者のものです。「パートナー」という語の使用は、シスコと他社の提携関係を意味するものではありません。(0201R)

Copyright © 2002 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

78-10742-07-J
DOC-J-7810742=



クイックリファレンス



Cisco IP Phone 7960/7940

基本機能

音声メール

音量および呼び出し音

ユーザ オプション Web ページ

ボタン一覧

インスタントヘルプ

基本機能

電話の発信

- 受話器を取り、番号をダイヤルする。
- ご使用の回線の回線ボタンを押し、番号をダイヤルする。
- **スピーカ** ボタンを押し、番号をダイヤルする。
- **[ハッシン]** ソフトキーを押し、番号をダイヤルする。
- ヘッドセットを使用している場合、**ヘッドセット** ボタンを押し、番号をダイヤルする。
- 短縮ダイヤル番号が設定されている場合、**短縮ダイヤル** ボタンを押す。
- 番号をディレクトリから選択した場合、**[ダイヤル]** ソフトキーを押す。

着信への応答

- 受話器を取る。
- ヘッドセットを使用している場合、**ヘッドセット** ボタンを押す。必要に応じて、着信通話の回線ボタンを押します。
- スピーカフォンを使用する場合、**[アウトウ]** ソフトキー、または **スピーカ** ボタンを押す。

通話の終了

- 受話器を置く。
- ヘッドセットを使用している場合、**ヘッドセット** ボタン、または **[シュウリョウ]** ソフトキーを押す。

- スピーカフォンを使用している場合、**スピーカ** ボタン、または **[シュウリョウ]** ソフトキーを押す。

リダイヤル

直前にダイヤルした番号をリダイヤルするには、**[リダイヤル]** ソフトキーを押します。

Missed Calls (不在着信) の表示

1. **ディレクトリ** ボタンを押します。
2. Missed Calls を表示するには、**1** を押します。

ディレクトリメニューからの短縮ダイヤル

1. **ディレクトリ** ボタンを押します。
2. 目的のディレクトリを特定し、その項目を示す番号を押します。たとえば、Placed Calls (発信履歴) には **3** を押します。
3. 選択した番号を短縮ダイヤルするには、**[ダイヤル]** ソフトキーを押します。番号の一部を追加または削除するには、**[ヘンシュウ]** を押します。

(注) LCD 画面に英数字を入力するには、ダイヤル番号を入力するキーを使用します。番号キーを 1 回または複数回押すと、特定の文字が表示されます。たとえば、「a」を入力するには、番号キーの 2 を 1 回押します。「b」を入力するには 2 回、「c」を入力するには 3 回押します。前に戻るには、<< ソフトキーを押します。

通話の保留

- **[ホリユウ]**ソフトキーを押す。
- 保留中の通話を再開するには、**[フッキ]**ソフトキーを押す。
- 複数の通話が保留になっている場合は、**セレクト**ボタンを押して目的の通話を選択し、**[フッキ]**ソフトキーを押す。
- 複数の回線で複数の通話が保留になっている場合は、切り替えたい回線の**回線**ボタンを押す。**セレクト**ボタンを押して目的の通話を選択し、**[フッキ]**ソフトキーを押します。

(注) 保留機能を使用すると、音楽や呼び出し音が流れるため、電話会議の保留は控えてください。

電話会議の使用

1. 通話中、**[ツギヘ]**ソフトキーを押し、**[カイギ]**ソフトキーを押します。新しい回線が開始され、1人目の通話相手が保留になります。
2. 2人目の通話相手に電話をかけます。
3. 相手が応答したら、**[カイギ]**をもう一度押し、この通話相手を電話会議に追加します。

通話の転送

1. 通話中に、**[テンソウ]**ソフトキーを押します。通話が保留になります。
2. 転送先の番号をダイヤルします。

呼び出し音が聞こえたら、または転送先が応答したら、**[テンソウ]**を押します。

(注) 転送できなかった場合は、**[フッキ]**ソフトキーを押し、元の通話に戻ります。

すべての通話の転送

1. **[フザイ]**ソフトキーを押します。呼び出し音が2回聞こえます。
2. 通話の転送先の番号を入力します。転送先の番号は、正確に入力してください。
LCD画面の右上に電話のアイコンが点滅します。
3. 転送を解除するには、**[フザイ]**ソフトキーを押します。

通話のミュート（消音）

ミュートボタンを押します。ミュートを解除するには、もう一度**ミュート**ボタンを押すか、受話器を取ります。

音声メール

音声メールの確認

メッセージボタンを押し、音声ガイドに従ってください。

(注) 新しいメッセージが届くと、LCD画面に封筒のアイコンが点滅します。電話機の設定によっては、受話器のライトが点滅し、新しいメッセージが届いたことが知らされます。

音量および呼び出し音

呼び出し音の音量の調節

受話器が受け台に置かれているときに、音量の上下ボタンを押します。

呼び出し音の変更

1. **設定**ボタンを押します。
2. Ring Type に対応する2を押します。セレクトボタンを押し、Ring Type を設定するラインを選択します。**[センタク]**ソフトキーを押します。
3. セレクトボタンを押して呼び出し音をスクロールし、**[サイセイ]**ソフトキーを押して選択した呼び出し音を試聴します。
4. 希望の呼び出し音を強調表示し、**[センタク]**ソフトキーを押します。
5. **OK**ソフトキーを押し、**[ホソソ]**ソフトキーを押します。

受話器、スピーカフォン、またはヘッドセットの音量の調節

通話中に、音量の上下ボタンを押します。選択した音量を以降の通話に適用するには、**[ホソソ]**ソフトキーを押します。

ユーザオプション Web ページ

ユーザオプションの Web ページからは、Web ページおよび電話機のデフォルト言語を変更できます。また、短縮ダイヤルボタンの割り当て、

メッセージライトの設定、自動転送の管理、および利用可能な機能とサービスへの加入を指定できます。

メインメニューへのアクセス

1. Web ブラウザを使用して、システム管理者から提供された URL にアクセスします。
2. ユーザ ID とパスワードを入力し、**[ログオン]**をクリックします。
3. 必要に応じて、ご使用の IP Phone またはプロファイルを選択します。

ボタン一覧

