

コールを新しい番号に転送する	[転送 (Transfer)] を押し、番号を入力してから、[転送 (Transfer)] をもう一度押します。
標準の (アドホック) 会議コールを開催する	[次へ (more)] > [会議 (Confrn)] を押し、参加者にダイヤルしてから、再び [会議 (Confrn)] を押しします。



クイック リファレンス



Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G クイック リファレンス for Cisco Unified Communications Manager 8.5(1) (SCCP および SIP)

Cisco Unified IP Phone 7906G and 7911G Quick Reference for Cisco Unified Communications Manager 8.5(1) (SCCP and SIP)



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー
<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先: シスコ コンタクトセンター
 0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS 含む)
 電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
 Copyright © 2010-2011, シスコシステムズ合同会社.
 All rights reserved.

OL-23958-01-J

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

- 「一般的な電話タスク」
- 「ソフトキーの機能」
- 「電話スクリーンのアイコン」
- 「ボタンアイコン」

ソフトキーの機能

短縮 (AbbrDial)	短縮ダイヤルのインデックス番号を使用してダイヤルする
応答 (Answer)	コールに応答する
割込み (Barge)	共有回線のコールに参加する
折り返し (CallBack)	話し中または呼び出し中の内線が応対可能になったときに通知を受信する
キャンセル (Cancel)	変更内容を適用せずに、操作をキャンセルまたは画面を終了する
C 割込 (cBarge)	共有回線のコールに参加し、会議を開催する
不在 (CFwdALL)	コール転送を設定またはキャンセルする
クリア (Clear)	レコードまたは設定を削除する
閉じる (Close)	現在の画面を閉じる
参加者 (ConfList)	会議の参加者を表示する
会議 (Confrn)	会議コールを作成する
削除 (Delete)	編集機能を使用しているときに、カーソルの右側にある文字を削除する
ダイヤル (Dial)	番号をダイヤルする
サイレント (DND)	サイレントをオンまたはオフにする
編集 (EditDial)	履歴の電話番号を編集する
終了 (EndCall)	現在のコールを切断する
削除 (Erase)	設定をデフォルトに戻す
終了 (Exit)	前の画面に戻る

GListen	ハンドセットを使用して話し、スピーカで聞く (グループ リッスン)
GLOff	グループ リッスンを無効にする
G ピック (GPickUp)	他のグループまたは別の回線で呼び出し中のコールに応答する
即転送 (iDivert)	ボイス メッセージ システムにコールを送信またはリダイレクトする
ミーティング (MeetMe)	ミーティング会議コールを開催する
モニタ (Monitor)	通話をスピーカで聞く
モニタオフ (MonOff)	モニタ機能を無効にする
次へ (more)	その他のソフトキーを表示する
メッセージ (Msgs)	ボイスメール システムにアクセスする
ミュート (Mute)	マイクをオンまたはオフにする
発信 (New Call)	新しいコールを発信する
他 Grp (OPickUp)	関連付けられているグループで呼び出し中のコールに応答する
パーク (Park)	コール パークを使用してコールを保存する
ピック (PickUp)	グループ内の別の電話機で呼び出し中のコールに応答する
品質 (QRT)	問題のあるコールに関する情報をシステム管理者に送信する
リダイヤル (Redial)	最後にダイヤルした電話番号にリダイヤルする
削除 (Remove)	会議参加者の削除
ドロップ (RMLstC)	会議コールに最後に追加された参加者を削除する
検索 (Search)	ディレクトリのリストを検索する
転送 (Transfer)	コールを転送する
更新 (Update)	内容を更新する
ビデオ (VidMode) (SCCP のみ)	ビデオ表示モードを選択する






<<	入力した文字を削除する
>>	入力した文字の上を移動する

電話スクリーンのアイコン


回線およびコール ステータス



	コール転送が有効
	保留されているコール
	接続中のコール
	オフフック
	オンフック
	コールの着信
	使用中の共有回線
	認証済みコール
	暗号化されたコール

その他の機能





	短縮ダイヤルが設定済み
	メッセージ受信
	選択されたオプション
	機能が有効
	履歴の URL エントリが編集可能 (SIP のみ)

オーディオまたはビデオ モード

	ハンドセットを使用中
---	------------

	スピーカを使用中 (モニタがオンの状態)
	ビデオが有効 (Cisco Unified IP Phone 7911G の SCCP のみ)

ボタン アイコン

	音量
	ナビゲーション
	保留
	アプリケーション メニュー

一般的な電話タスク

コールを発信する	番号をダイヤルする前か、ダイヤルした後にオフフックにします。
番号をリダイヤルする	[リダイヤル (Redial)] を押します。
ハンドセットを使用して話し、スピーカで聞く	(グループ リッスン モードのみ) [GListen] を押します。
スピーカのみで聞く	(モニタ モードのみ) [モニタ (Monitor)] を押します。
履歴を使用する	 を押して、[ディレクトリ (Directories)] > [不在履歴 (Missed Calls)]、[発信履歴 (Placed Calls)]、または [着信履歴 (Received Calls)] を選択します。番号を選択し、[ダイヤル (Dial)] を押します。
番号を編集する	[編集 (EditDial)]、[<<] または [>>] を押します。
コールを保留 / 復帰する	保留にする、または保留から復帰するコールを選択して  を押します。