• **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1**

# 思科 ASA 5506-X 系列快速入门指南

最后更新日期: 2016年5月11日

### 1.装箱清单

本节列出了机箱装箱清单中的配件。请注意,装箱清单可能有所变动,实际配件可能多于或少于装箱清单上列出的内容。

ASA 5506-X 和 5506W-X



ASA 5506H-X



2. 许可证要求

1	ASA 5506H-X 机箱	2	USB 控制台电缆(用于将 A 型端口连接到 B 型端口)
3	电源线固定锁	4	电源线
5	电源		

# 2.许可证要求

#### ASA 许可证

ASA 5506-X 包含基本许可证或 Security Plus 许可证(具体取决于您所订购的版本)。在符合条件的情况下, ASA 5506-X 还会预装强加密 (3DES/AES) 许可证。您可以选择购买 AnyConnect Plus 或 Apex 许可证。

如果您需要自行申请强加密许可证(免费提供),请参阅 http://www.cisco.com/go/license。

如果您需要从基本许可证升级到 Security Plus 许可证,或者需要购买 AnyConnect 许可证,请参阅 http://www.cisco.com/go/ccw。您稍后会收到一封包含产品授权密钥 (PAK) 的电子邮件,以这种方式获得许可证激 活密钥。对于 AnyConnect 许可证,您会收到一个能够多次使用的 PAK,可用于激活同一用户会话池中的多个 ASA。

**注意:** 许可使用的序列号与硬件铭牌上标示的机箱序列号不同。机箱序列号用于获取技术支持,而非获取许可。要查看 许可序列号,请使用 show version | grep Serial 命令,或在 ASDM 上访问**配置 (Configuration) > 设备管理 (Device** Management) > **许可激活密钥 (Licensing Activation Key)**页面。

#### ASA FirePOWER许可证

ASA FirePOWER 模块使用不同于 ASA 的独立许可机制。该模块不预装任何许可证,但是可以通过系统输出信息提供 一个 PAK,该 PAK 可用于获取下列功能的许可证激活密钥:

控制和保护功能 - 控制功能也称为"应用可视性与可控性 (AVC)"或"应用";保护功能也称为"IPS"。除了这些许可证的激活密钥外,您还需要购买"使用权"订用,才能自动更新这些功能。

控制功能 (AVC) 的更新支持包含在思科支持合同中。

**保护功能** (IPS) 的更新支持需要购买 IPS 订用 (http://www.cisco.com/go/ccw)。此订用可提供对"规则"、 "引擎"、"漏洞"和"地理位置"等内容的更新。注意:此使用权订用不会生成(或不需要)用于 ASA FirePOWER 模块的 PAK/许可证激活密钥,而只是提供对更新的使用权。

您还可以购买用于以下功能的其他许可证:

- 高级恶意软件防护 (AMP)
- URL 过滤

这些许可证会生成用于 ASA FirePOWER 模块的 PAK/许可证激活密钥。有关订购信息,请参阅具备 FirePOWER 服务 的思科 ASA 订购指南。您也可以参阅思科 Firepower 系统功能许可证。

要安装"控制和保护功能"许可证以及其他可选许可证,请参阅安装许可证(第7页)。

## 3.ASA 5506W-X 无线接入点

ASA 5506W-X 包括集成到 ASA 的ASA 5506W-X 包括集成到的 Cisco Aironet 702i 无线接入点。Aironet 702i 无线 接入点。此无线接入点通过千兆以太网 1/9 接口内部连接到 ASA。所有 WiFi 客户端均属于千兆以太网 1/9 网络。ASA 安全策略确定 WiFi 网络可以如何访问其他接口上的任何网络。此无线接入点不包含任何外部接口或交换端口。

此无线接入点包含*自主管理型*思科 IOS 映像,可实现单独的设备管理。如果您想将 ASA 5506W-X 添加到思科统一无 线网络,并使用无线局域网控制器进行管理,可以安装*轻量级*映像。有关在统一模式下使用轻量级映像的详细信息,请 参阅《思科无线控制配置指南》的将自主型无线接入点转变为轻量级模式一章。

- 如需查看支持的无线接入点软件列表,请参阅思科 ASA 兼容性表。
- 有关使用无线局域网控制器的详细信息,请参阅《思科无线 LAN 控制器软件文档》。
- 有关无线接入点硬件和软件的详细信息,请参阅《思科 Aironet 700 系列文档》。

# 4.在您的网络中部署 ASA 5506-X

下图显示具有 ASA FirePOWER 模块和内置无线接入点 (ASA 5506W-X) 的 ASA 5506-X 的建议网络部署:



**注意**:您必须在部署中使用独立的内部交换机。

默认配置通过如下行为实现上面的网络配置。

- 网络流量从内部到外部
- **外部 IP** 地址从 DHCP 获取
- (ASA 5506W-X) WiFi <--> 内部, WiFi --> 外部流量
- 内部和 WiFi 中客户端的 DHCP 接入点本身及其所有客户端均将 ASA 用作 DHCP 服务器。
- Management 1/1 属于 ASA FirePOWER 模块。接口为上行接口,但是在 ASA 上不需要配置此接口。ASA FirePOWER 模块可以使用此接口访问 ASA 内部网络,并使用内部接口作为互联网网关。

**注意:** *请勿*在 ASA 配置中为此接口配置 IP 地址,仅在 FirePOWER 配置中配置 IP 地址。从路由的角度来看,应**将** 此接口视为完全独立于 ASA。

■ ASDM 访问在内部接口和 WiFi 接口上进行

**注意:**如果您要在内部网络上部署独立路由器,您可以在管理与内部接口之间路由。在这种情况下,您可以通过适当更 改配置,在 Management 1/1 上同时管理 ASA 和 ASA FirePOWER 模块。

#### 程序



- 1. 将以下各项布线到第2层以太网交换机:
  - GigabitEthernet 1/2 接口(内部)
  - Management 1/1 接口(用于 ASA FirePOWER 模块)
  - 计算机

**注意:** 您可以在同一网络上连接内部接口和管理接口,因为管理接口的作用与仅属于 ASA FirePOWER 模块的独立 设备相似。

2. 将千兆以太网 1/1 (外部) 接口连接到广域网设备,例如, 电缆调制解调器。

注意:如果电缆调制解调器使用位于 192.168.1.0/24 或 192.168.10.0/24 范围内的外部地址,则必须更改 ASA 配置以使用不同 IP 地址。接口 IP 地址、HTTPS (ASDM) 访问和 DHCP 服务器设置都可以使用启动向导进行更改。 如果将 IP 地址改为用于连接 ASDM 的 IP 地址,在完成向导后,您的设备会断开连接。您需要重新连接到新 IP 地址。

### 5.启动 ASA

1. 将电源电缆连接到 ASA 并将其连接到电源插座。

插上电源电缆插头时,自动接通电源。没有电源按钮。

- 2. 检查 ASA 背面的电源 LED;如果该 LED 呈绿色稳定亮起,表示设备已接通电源。
- 3. 检查 ASA 背面的状态 LED; 其呈绿色稳定亮起之后, 系统已通过通电诊断。

# 6.启用无线接入点 (ASA 5506W-X)

默认情况下, ASA 5506W-X 无线接入点已禁用。连接到接入点 GUI, 以便您启用无线电并配置 SSID 和安全设置。

#### 准备工作

此操作步骤需要您使用默认配置。

#### 程序

- 1. 在连接到 ASA 内部网络的计算机上, 启动网络浏览器。
- 2. 在地址栏中,输入 http://192.168.10.2。系统会提示输入用户名和密码。

**注意:**如果您无法连接到无线接入点,而 ASA 使用的是默认配置且未发现任何其他网络问题,您可能需要恢复无 线接入点的默认配置。为此,您必须进入 ASA CLI(连接到 ASA 控制台端口,或者使用 ASDM 配置 Telnet 或 SSH 访问)。在 ASA CLI 中,输入 hw-module module wlan recover configuration。

- 3. 输入用户名 Cisco 和密码 Cisco。系统将显示接入点 GUI。
- 4. 在左侧, 点击 Easy Setup > Network Configuration。
- 5. 在 Radio Configuration 区域,为每个 Radio 2.4GHz 和 Radio 5GHz 部分设置以下参数,并为每个部分点击 Apply:
  - SSID
  - Broadcast SSID in Beacon
  - Universal Admin Mode: Disable
  - Security (您选择的)

- 6. 在左侧, 点击 Summary, 然后在主页上 Network Interfaces 的下方, 点击 2.4 GHz 无线电的热线。
- **7.** 单击 Settings(设置)选项卡。
- 8. 对于 Enable Radio 设置, 点击 Enable 单选按钮, 然后点击页面底部的 Apply。
- 9. 对于 5 GHz 无线电重复此步骤。
- 10. 有关详细信息,请参阅以下手册:
  - 有关使用无线局域网控制器的详细信息,请参阅《思科无线 LAN 控制器软件文档》。
  - 有关无线接入点硬件和软件的详细信息,请参阅《思科 Aironet 700 系列文档》。

### 7.启动 ASDM

请参阅 Cisco.com 上的 ASDM 版本说明了解运行 ASDM 的要求。

此过程假定您希望使用 ASDM 管理 ASA FirePOWER 模块。如果您希望使用 Firepower 管理中心,则需连接至模块 CLI 并运行安装脚本;请参阅《ASA FirePOWER快速入门指南》。

#### 操作步骤

- 1. 在连接到 ASA 的计算机上, 启动 Web 浏览器。
- 2. 在地址栏中输入以下 URL: https://192.168.1.1/admin。此时将显示思科 ASDM (Cisco ASDM) 网页。

若将计算机作为无线客户端连接至 ASA,则可访问 ASDM,地址为:https://192.168.10.1/admin。

- 点击以下可用选项之一: 安装 ASDM 启动程序 (Install ASDM Launcher)、运行 ASDM (Run ASDM) 或运行启动 向导 (Run Startup Wizard)。
- 根据您选择的选项,按照屏幕上的说明启动 ASDM。系统将显示思科 ASDM-IDM 启动程序 (Cisco ASDM-IDM Launcher)。

如果点击**安装 ASDM 启动程序 (Install ASDM Launcher)**,在某些情况下,您需要根据安装 ASDM 的身份证书安装 ASA 的身份证书以及 ASA FirePOWER 模块的独立证书。

- 5. 将用户名和密码字段留空,然后点击确定 (OK)。系统将显示 ASDM 主窗口。
- 6. 若系统提示您提供已安装 ASA FirePOWER 模块的 IP 地址,请取消对话框。您首先必须使用启动向导 (Startup Wizard) 设置正确的模块 IP 地址。

ASDM 可更改整个 ASA 背板的 ASA FirePOWER 模块 IP 地址设置;但是如果以后需要通过 ASDM 管理该模块, ASDM 必须能通过网络的 Management 1/1 接口访问该模块(及其新 IP 地址)。执行推荐部署后,可进行此 访问,因模块 IP 地址位于内部网络上。若设置 IP 地址后 ASDM 无法到达网络上的该模块,则会看到一则错误 消息。

- 7. 选择向导 (Wizards) > 启动向导 (Startup Wizard)。
- 8. 根据需要配置其他 ASA 设置,或跳过设置屏幕直接进入 ASA FirePOWER 基本配置 (ASA FirePOWER Basic Configuration)屏幕。

Cisco ASDM 7.3 for ASA -	192.168.1.1 - Startup Wizard	_		
Startup Wizard	ASA FirePOWER Basic Configuration (Step 9 of 12)			
1000	In order to establish proper connectivity with the ASA FirePOWER service blade, please enter all necessary information.			
C Sol	Note: ASA FirePOWER-related configuration is intended for bootstrapping. Modifying an existing ASA FirePOWER configuration may lead to undesired results.			
Select to Bypass ASA FirePOWER Configuration.				
1	Network Settings	-		
	IP Address: 192.168.1.2			
1 A Martin	Subnet Mask: 255.255.255.0▼			
- 48	Gateway: 192.168.1.1			
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Please read the following license agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing the wizard.			
	End User License Agreement			
	CISCO SYSTEMS, INC. OR ITS SUBSIDIARY LICENSING THE SOFTWARE INSTEAD OF			
	I accept the agreement			
	U raccope the agreement			
	< <u>Back</u> <u>Next</u> <u>Einish</u> <u>Cancel</u> <u>Help</u>	]		

使用默认配置设置如下值:

- IP 地址 (IP Address) 192.168.1.2
- 子网掩码 (Subnet Mask) 255.255.255.0
- 网关 (Gateway) 192.168.1.1

9. 点击我接受该协议 (I accept the agreement), 然后点击下一步 (Next) 或完成 (Finish) 结束向导。

10. 退出 ASDM, 然后重新启动。在"主页"(Home)中, 您会看到 ASA FirePOWER 选项卡。

### 8.运行其他 ASDM 向导和高级配置

ASDM 包括许多向导以配置安全策略。有关所有可用的向导,请参阅**向导 (Wizards)** 菜单。 要继续配置 ASA,请参阅浏览思科 ASA 系列文档中适合您的软件版本的文档。

### 9. 配置 ASA FirePOWER 模块

使用 ASDM 可以安装许可证, 配置模块安全策略, 并将流量发送到模块。

**注意:** 或者,您可以使用 Firepower 管理中心管理 ASA FirePOWER 模块。请参阅《ASA FirePOWER 模块快速入门指南》 了解更多信息。

### 安装许可证

设备默认随附"控制和保护功能"许可证,并通过系统输出信息提供产品授权密钥 (PAK)。如果需要订购其他许可证,您需要在邮件中提供 PAK,以便用于这些许可证。

程序

 依次选择配置 (Configuration) > ASA FirePOWER 配置 (ASA FirePOWER Configuration) > 许可证 (Licenses), 然后点击添加新许可证 (Add New License),获得机箱的许可证密钥。

此许可证密钥将显示在靠近顶部的位置,例如 72:78:DA:6E:D9:93:35。

- 点击获取许可证 (Get License) 打开许可门户。或者,您也可以在浏览器中输入 http://www.cisco.com/go/license。
- 在获取新许可证 (Get New Licenses) 字段中, 输入 PAK(多个 PAK 之间用逗号分隔), 然后点击执行 (Fulfill)。
- 4. 系统将提示您输入许可证密钥和电子邮件等信息。
- 复制系统生成的许可证激活密钥,您既可以复制网站上显示的信息,也可以从系统自动发送的许可电子邮件中随附 的 zip 文件进行复制。
- 6. 在 ASDM 上,返回配置 (Configuration) > ASA FirePOWER 配置 (ASA FirePOWER Configuration) > 许可证 (Licenses) > 添加新许可证 (Add New License) 屏幕。
- 7. 将许可证激活密钥粘贴到许可证 (License) 文本框。
- 8. 点击验证许可证 (Verify License) 检查复制的文本是否正确,验证完成后,点击提交许可证 (Submit License)。
- 9. 点击 Return to License Page(返回许可证页面)。

### 配置 ASA FirePOWER 安全策略

#### 程序

 选择配置 (Configuration) > ASA FirePOWER 配置 (ASA FirePOWER Configuration), 配置 ASA FirePOWER 安 全策略。

如需了解详细信息,请参阅 ASDM 中的 ASA FirePOWER 页面。可以点击任意页面内的 Help,或选择 Help > ASA FirePOWER Help Topics 了解有关如何配置策略的详细信息。

您还可以参阅《ASA FirePOWER 模块用户指南》。

### 配置 ASA 安全策略

#### 程序

- 1. 要将流量发送到模块,请选择配置 (Configuration) > 防火墙 (Firewall) > 服务策略规则 (Service Policy Rules)。
- 2. 依次选择添加 (Add) > 添加服务策略规则 (Add Service Policy Rule)。
- 3. 选择是向特定接口应用此策略还是全局应用此策略,并点击下一步 (Next)。
- 4. 配置流量匹配。例如,可以匹配任何流量 (Any Traffic),以便将符合入站访问规则的所有流量重定向到模块。或 者,也可以基于端口、ACL(源和目标条件)或现有流量类定义更严格的条件。其他选项对于此策略的用处不大。 完成流量类定义后,点击下一步 (Next)。
- 5. 在"规则操作" (Rule Actions) 页面, 点击 ASA FirePOWER 检查 (ASA FirePOWER Inspection) 选项卡。
- 6. 选中为此流量启用 ASA FirePOWER (Enable ASA FirePOWER for this traffic flow) 复选框。

10. 后续步骤

- 7. 在若 ASA FirePOWER 卡故障 (If ASA FirePOWER Card Fails) 区域中,点击以下选项之一:
  - 允许流量 (Permit traffic) 将 ASA 设置为在模块不可用时允许所有流量未经检测即可通过。
  - 关闭流量 (Close traffic) 将 ASA 设置为在模块不可用时阻止所有流量。
- 8. (可选)选中仅监控 (Monitor-only) 以将流量的只读副本发送到模块,即被动模式。
- 点击完成 (Finish),然后点击应用 (Apply)。
  请重复此操作步骤,以根据需要配置其他流量。

10.后续步骤

- 有关 ASA FirePOWER 模块和 ASA 操作的详细信息,请参阅《ASA/ASDM 防火墙配置指南》中的"ASA FirePOWER 模块"章节或 ASDM 联机帮助。您可以在思科 ASA 系列文档导航页面中找到所有 ASA/ASDM 文档的 相应链接。
- 有关 ASA FirePOWER 配置的详细信息,请参阅联机帮助或《ASA FirePOWER 模块用户指南》或 《FireSIGHT/Firepower 管理中心系统用户指南》。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标列表,请转至此 URL: www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标为其相应所有者的财产。"合作伙伴"一词的使用并不意味着思科和任何其他公 司之间存在合作伙伴关系。(1110R)

© 2016 思科系统公司。版权所有。