# cisco.



### Hardwareinstallationsanleitung für Cisco Firepower der Serie 2100

Erste Veröffentlichung: 25. Mai 2017 Letzte Änderung: 03. Juli 2017

### Americas Headquarters Cisco Systems, Inc.

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 DIE BESTIMMUNGEN UND INFORMATIONEN ZU DEN PRODUKTEN IN DIESEM HANDBUCH KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. ALLE ANWEISUNGEN, INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN IN DIESEM HANDBUCH SIND GENAU RECHERCHIERT, WERDEN JEDOCH OHNE JEGLICHE GARANTIE, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, VORGELEGT. DIE BENUTZER TRAGEN DIE VOLLE VERANTWORTUNG FÜR DEN UMGANG MIT SÄMTLICHEN PRODUKTEN.

DIE SOFTWARELIZENZ UND EINGESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR DAS ERWORBENE PRODUKT WERDEN IM INFORMATIONSPAKET, DAS IM LIEFERUMFANG DIESES PRODUKTS ENTHALTEN IST, DARGELEGT UND GELTEN HIERMIT ALS BESTANDTEIL DIESER VEREINBARUNG. WENN SIE DIE SOFTWARELIZENZ ODER EINGESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT FINDEN KÖNNEN, WENDEN SIE SICH AN EINEN VERTRETER VON CISCO, UM EINE KOPIE ZU ERHALTEN.

Die Cisco Implementierung der TCP-Headerkomprimierung ist eine Adaption eines Programms, das an der University of California, Berkeley (UCB) als Teil der Public-Domain-Version der UCB für das UNIX-Betriebssystem entwickelt wurde. Alle Rechte vorbehalten. Copyright <sup>©</sup> 1981, Verwaltungsrat der University of California.

UNGEACHTET JEGLICHER ANDERER HIERIN ENTHALTENEN GARANTIEBESTIMMUNG WERDEN ALLE DOKUMENTDATEIEN UND DIE SOFTWARE DIESER LIEFERANTEN,, WIE BESEHEN" UND OHNE GARANTIE AUF FEHLERFREIHEIT ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. CISCO UND ALLE ZUVOR GENANNTEN LIEFERANTEN VERZICHTEN AUF SÄMTLICHE GARANTIEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND; EINSCHLIEBLICH, OHNE BESCHRÄNKUNG, DERJENIGEN IN BEZUG AUF HANDLUNGSFÄHIGKEIT, FITNESS FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG ODER SOLCHEN, DIE AUS DEM HANDELN, BENUTZEN ODER DURCH VERKAUFSAKTIVITÄTEN AUFKOMMEN.

IN KEINEM FALL SIND CISCO ODER SEINE ZULIEFERER HAFTBAR FÜR INDIREKTE, SPEZIELLE UND ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, SCHÄDEN AUS ENTGANGENEM GEWINN ODER DATENVERLUST AUFGRUND DER VERWENDUNG ODER NICHT MÖGLICHEN VERWENDUNG DIESES HANDBUCHS. DIES GILT AUCH FÜR DEN FALL, DASS CISCO ODER SEINE ZULIEFERER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WURDEN.

Sämtliche in diesem Dokument verwendeten IP-Adressen und Telefonnummern sind als Beispiele zu verstehen und beziehen sich nicht auf tatsächlich existierende Adressen und Telefonnummern. Die in diesem Dokument enthaltenen Beispiele, Befehlsausgaben, Netzwerktopologie-Diagramme und anderen Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die Verwendung tatsächlicher IP-Adressen oder Telefonnummern in diesem Zusammenhang ist zufällig und nicht beabsichtigt.

Cisco und das Cisco Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Partnerunternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Marken von Cisco finden Sie auf folgender Website: http://www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Marken anderer Anbieter sind Eigentum der jeweiligen Inhaber Die Verwendung des Begriffs "Partner" impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



### INHALTSVERZEICHNIS

### Überblick 1

Cisco Firepower 2100 Serie – Merkmale 2 Bereitstellungsoptionen 4 Lieferumfang 4 Seriennummer – Position 7 Vorderseite 7 LEDs an der Vorderseite 10 Rückseite 16 Netzwerkmodule 18 Netzstrommodule 20 Lüfter 23 SSDs 23 Unterstützte SFP/SFP+-Transceiver 24 Hardwarespezifikationen 26 Produkt-IDs 28 Vorbereitung der Installation 31 Installations- und Warnhinweise 31 Sicherheitshinweise 34 Sicherheit bei Arbeiten mit Elektrizität 34 Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung 35 Standortumgebung 35 Standortbezogene Überlegungen 35 Überlegungen zur Stromversorgung 36

Überlegungen zur Rack-Konfiguration des Geräts 36

### Montage und Anschluss 39

Rackmontage des Chassis 39

Erdung des Chassis 45

Kabel anschließen, Stromversorgung aktivieren und Netzwerkverbindung überprüfen 46

### Wartung und Upgrades 49

Entfernen und Austauschen des Netzwerkmoduls 49 Entfernen und Austauschen der SSD 51 Entfernen und Austauschen des Netzstrommoduls 53 Anschließen des DC-Netzstrommoduls 54 Sichern des Netzkabels am Netzstrommodul 57 Entfernen und Austauschen des Lüftereinschubs 60 Installieren der optionalen Kabelführungshalterungen 61 1



KAPITEL

# Überblick

Dieses Kapitel beschreibt die Hardware-Merkmale der Cisco Firepower 2100 Serie und beinhaltet die folgenden Abschnitte:

- Cisco Firepower 2100 Serie Merkmale, Seite 2
- Bereitstellungsoptionen, Seite 4
- Lieferumfang, Seite 4
- Seriennummer Position, Seite 7
- Vorderseite, Seite 7
- LEDs an der Vorderseite, Seite 10
- Rückseite, Seite 16
- Netzwerkmodule, Seite 18
- Netzstrommodule, Seite 20
- Lüfter, Seite 23
- SSDs, Seite 23

- Unterstützte SFP/SFP+-Transceiver, Seite 24
- Hardwarespezifikationen, Seite 26
- Produkt-IDs, Seite 28

## Cisco Firepower 2100 Serie – Merkmale

Die Cisco Firepower-Sicherheits-Appliance der Serie 2100 ist eine eigenständige, modulare Plattform für Security-Services. Die Serie umfasst die Firepower 2110, 2120, 2130 und 2140. Unter Produkt-IDs, auf Seite 28 finden Sie eine Liste der Produkt-IDs (PIDs) für die Serie 2100.

Abbildung 1: Firepower 2110/2120 und Firepower 2130/2140

1 1 1	

In der folgenden Tabelle sind die Funktionen für die Firepower der Serie 2100 aufgelistet.

Tabelle 1: Cisco Firepower 2100 Serie – Merkmale

Funktion	2110	2120	2130	2140	
Formfaktor	1 RU				
	Für branchenübliche	19-Zoll-Vierkantloch	n-Racks		
Rackmontage	Ja		Ja		
	2 Montageschienen	mit 2 Säulen	EIA-310-D-Rack m	it 4 Säulen	
	(Optional) EIA-310-D-Rack mit 4 Säulen		(Optional) 2 Montageschienen mit 2 Säulen		
Luftstromführung	Von vorn nach hinter	n (vom Kaltgang zum	Warmgang)		
Intel x86-Prozessor	Ein 4-Core-Prozessor mit 1,8 G	Ein 6-Core-Prozessor mit 1,9 G	Ein 8-Core-Prozessor mit 2,0 G	Ein 16-Core-Prozessor mit 1,3 G	
Intel x86-Arbeitsspeicher	16 GB		32 GB	64 GB	
Cavium Network Processor Unit (NPU)	Ein 6-Core-Prozessor mit 1,2 G	Ein 8-Core-Prozessor mit 1,2 G	Ein 12-Core-Prozessor mit 1,2 G	Ein 16-Core-Prozessor mit 1,8 G	
Cavium NPU-RAM	8 G 16 G				
Flash	8 G (nominal)				
Maximale Anzahl Schnittstellen	16		24		
Management-Port	1 Gigabit-Ethernet (	10M/100M/1G BASE	-T)		

ſ

Funktion	2110	2120	2130	2140
Konsolen-Port	Serieller RJ-45-Port			
USB-Port	Typ A 2.0 (500 mA)			
Netzwerk-Anschlüsse	12 feste 1G/100M/10M-Ports (RJ-45)			
	Beschriftet: Ethernet	1/1 bis 1/12		
SFP-Ports (Small Form-Factor Pluggable)	4 feste SFP-Ports (1G)		4 feste SFP+-Ports (1G/10G)	
Herausnehmbare Kennzeichnungskarte	Ja Vermerk der Seriennummer			
Erdungsklemme	Ja			
Locator-Beacon	Ja			
Netzschalter	Ja			
Netzwerkmodule	Nein		1 Netzwerkmodul-St	eckplatz
			NICHT Hot-Swap-fa	ihig
Wechselstrom-Netzteil	1 festes AC-Netzstro	ommodul	2 Netzteilsteckplätze	2 Netzteilsteckplätze
(AC)			Ein 400-W-AC-Netzteil im Lieferumfang enthalten	Zwei 400-W-AC-Netzteile im Lieferumfang enthalten
			Hot-Swap-fähig	Hot-Swap-fähig
Gleichstrom-Netzteil (DC)	Nein		Ja (optional)	
Redundante Stromversorgung	Nein		Ja	
Lüfter	4 feste Lüfter		1 Hot-Swap-fähiger 4 Lüftern	Lüftereinschub mit
Storage	2 SSD-Steckplätze (	100 GB)	2 SSD-Steckplätze (2	200GB)
	Eine 100-GB-SSD ir Lieferumfang enthalt Steckplatz ist für die	n Steckplatz 1 im ten. Der zweite MSP-SSD reserviert.	Eine 200-GB-SSD in Lieferumfang enthal Steckplatz ist für die	n Steckplatz 1 im ten. Der zweite MSP-SSD reserviert.
Malware-Storage-Paket (MSP)	Ja Im SSD-Steckplatz 2	2		

I

### Bereitstellungsoptionen

Sie können die Firepower 2100 auf folgende Weise bereitstellen:

- Als Firewall:
  - · Am Internet-Edge des Unternehmens in einer Hochverfügbarkeitskonfiguration
  - · In den Zweigstellen in einem HA-Paar oder als eigenständige Appliance
- Als Gerät für zusätzliche Anwendungskontrolle, URL-Filterung oder mit bedrohungsorientierten bzw. IPS-Funktionen:
  - Hinter dem Internet-Edge-Firewall des Unternehmens als Inline-Bereitstellung in einer Bump-in-the-Wire-Konfiguration oder als eigenständige Appliance (Fail-Open-Unterstützung für das Netzwerkmodul erforderlich)
  - Passive Bereitstellung über einen SPAN-Port auf einem Switch oder einem Netzwerk-Tap oder als eigenständige Appliance
- Als VPN-Gerät:
  - Für Remotezugriffs-VPN
  - Für Site-to-Site-VPN

### Lieferumfang

Die folgende Abbildung zeigt den Lieferumfang der Firepower 2110 und 2120. Dieser kann jedoch variieren, und Ihre Lieferung kann mehr oder weniger Artikel umfassen, falls Sie zusätzliche Teile bestellt haben. Unter Produkt-IDs, auf Seite 28 finden Sie eine Liste der PIDs für den Lieferumfang der 2110 und 2120.

Abbildung 2: Lieferumfang der Firepower 2110 und 2120



1	Chassis der Firepower 2110 oder 2120	2	PC-Klemmenadapter für das blaue Konsolenkabel
3	Ein Netzkabel (länderspezifisch)	4	SFP-Transceiver (Optional; im Lieferumfang enthalten, sofern bestellt)
5	2 Rackmontage-Halterungen und Schrauben: • Sechs 8-32, 0,281# • Vier 12-24, 0,75# • Vier 10-32, 0,75# • Vier M6, 19 mm	6	Ein Erdungsklemmen-Satz 6 AWG-Klemmen, zwei Schrauben 10-32 x 0,38"
7	Zwei Kabelmanagement-Halteklammern (Optional; im Lieferumfang enthalten, sofern bestellt)	8	Dokument mit nützlichen Links für die Cisco Firepower der Serie 2100 Warnhinweis-Dokument

Die folgende Abbildung zeigt den Lieferumfang der Firepower 2130 und 2140. Dieser kann jedoch variieren, und Ihre Lieferung kann mehr oder weniger Artikel umfassen, falls Sie zusätzliche Teile bestellt haben. Unter Produkt-IDs, auf Seite 28 finden Sie eine Liste der Produkt-IDs (PIDs) für den Lieferumfang der 2130 und 2140.

#### Abbildung 3: Lieferumfang der Firepower 2130 und 2140



٦

1	Chassis der Firepower 2130 oder 2140	2	PC-Klemmenadapter für das blaue Konsolenkabel
3	Ein oder zwei Netzkabel (länderspezifisch)	4	SFP-Transceiver (Optional; im Lieferumfang enthalten, sofern bestellt)
5	Gleitschienen-Satz Linke und rechte Gleitschiene, zwei M3X6 mm-Tellerkopfschrauben	6	Sechs Schrauben für die Gleitschienen-Verriegelungshalterung, 8-32 x 0,25"
7	Zwei Gleitschienen-Verriegelungshalterungen	8	Ein Erdungsklemmen-Satz 6 AWG-Klemmen, zwei Schrauben 10-32 x 0,38"
9	Kabelmanagement-Halteklammemsatz Zwei Kabelmanagement-Halteklammern und vier Schrauben 8-32 x 0,375" (Optional; im Lieferumfang enthalten, sofern bestellt)	10	Nützliche Links für die Cisco Firepower der Serie 2100 Warnhinweis-Dokument
11	2 Kabelbinder und Kabelschelle für das Netzstrommodul		

# **Seriennummer – Position**

Die Seriennummer des Firepower-Chassis der Serie 2100 befindet sich auf der herausnehmbaren Kennzeichnungskarte auf der Vorderseite.

### Abbildung 4: Seriennummer auf einem 2100-Chassis



### **Vorderseite**

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite der Firepower-Sicherheits-Appliances 2110 und 2120. Unter LEDs an der Vorderseite, auf Seite 10 finden Sie eine Beschreibung der LEDs.

4 1 3 2 \_\_\_\_\_\_ 000 000( ( 000000000000 ) (<del>1)</del>000 000 (A 9 10 11 6 2 1 LED-Betriebsanzeige Gigabit-Ethernet-Management-Port Management 0 (auch als Management 1/1 und Diagnose 1/1 bezeichnet)

Abbildung 5: Vorderseite der Firepower 2110 und 2120

1

3	12 1G/100M/10M-BASE-T-Ports (RJ-45) mit Auto-Duplex/Auto MDI-X Ethernet 1/1 bis 1/12 (von oben nach unten und von links nach rechts beschriftet)	4	SSD (Steckplatz 1)
5	Locator-Beacon	6	System-LEDs
7	USB 2.0-Port, Typ A	8	RJ-45-Konsolen-Port
9	Herausnehmbare Kennzeichnungskarte	10	4 feste SFP-Ports (1G) Glasfaser-Ports 1/13 bis 1/16 (von links nach rechts beschriftet)
11	SSD (Steckplatz 2)		

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite der Firepower-Sicherheits-Appliance 2130 und 2140. Unter LEDs an der Vorderseite, auf Seite 10 finden Sie eine Beschreibung der LEDs.

### Abbildung 6: Vorderseite der Firepower 2130 und 2140



1	LED-Betriebsanzeige	2	Locator-Beacon
3	Gigabit-Ethernet-Management-Port Management 0 (auch als Management 1/1 und Diagnose 1/1 bezeichnet)	4	12 1G/100M/10M-BASE-T-Ports (RJ-45) mit Auto-Duplex/Auto MDI-X Ethernet 1/1 bis 1/12 (von oben nach unten und von links nach rechts beschriftet)
5	SSD 1	6	SSD 2
7	System-LEDs	8	USB 2.0-Port, Typ A
9	RJ-45-Konsolen-Port	10	Herausnehmbare Kennzeichnungskarte

11	4 feste SFP+-Ports (1G/10G) Glasfaser-Ports 1/13 bis 1/16 (von links nach rechts beschriftet)	12	Netzwerkmodul (Netzmodul-Steckplatz 1)
----	---	----	---

#### **Management-Port**

Das Chassis der Firepower 2100 hat einen RJ-45-Kupfer-Management-Port.

### **RJ-45-Konsolenport**

Das Chassis der Firepower 2100 hat einen Standard-RJ-45-Konsolenport. Sie können mithilfe der CLI Ihre 2100 über den seriellen RJ-45-Konsolen-Port konfigurieren. Verwenden Sie dazu einen Terminal-Server oder ein Terminalemulationsprogramm über einen Computer.

Der RJ-45-Port (8P8C) unterstützt die RS-232-Signalübertragung an einen internen UART-Controller. Der Konsolen-Port hat keine Hardware-Flusskontrolle und unterstützt keine Remote-Einwahlmodems. Die Baudrate ist 9.600. Sie können das Standardkabel aus dem Zubehör-Kit verwenden, um gegebenenfalls den RJ-45- in einen DB9-Stecker zu konvertieren.

### **USB-A-Port**

Sie können am externen USB-A-Port ein Datenspeichergerät anschließen. Die Kennung für das externe USB-Laufwerk lautet disk1:. Der USB-A-Port unterstützt Folgendes:

- OIR
- Mit FAT32 formatiertes USB-Laufwerk
- Boot-KickstartImage von ROMMON zu Recovery-Zwecken
- Kopieren Sie diese nach und von workspace:/ und volatile:/ im local-mgmt-Befehlsmodus. Die relevantesten Dateien sind:
  - Hauptdateien
  - EthAnalyzer-Paketerfassungen
  - Dateien für den technischen Support
  - ° Sicherheitsmodul-Protokolldateien
- Upload des Plattform-Bundle-Images mithilfe von download image usbA:

Der USB-A-Port unterstützt NICHT den CSP-Image-Upload (Cisco Secure Package).

### **Netzwerk-Ports**

Das Chassis der Firepower 2100 verfügt über 12 feste 1G/100M/10M-Ports (RJ-45). Sie sind von oben nach und von links nach rechts beschriftet, beginnend mit 1, und werden Ethernet 1/1 bis Ethernet 1/12 bezeichnet.

Die 2110 und 2120 verfügen ebenfalls über vier feste SFP-Ports (1G), und die 2130 und 2140 verfügen über vier feste SFP+-Ports (1G/10G). Es sind Glasfaser-Ports, die von links nach rechts durchnummeriert sind (1/13 bis 1/16).

Jeder Port hat LEDs, die für einen Verbindungs-/Aktivitätsstatus stehen.

# **LEDs an der Vorderseite**

Die folgende Abbildung zeigt die LEDs auf der Vorderseite der Firepower 2110 und 2120.



Abbildung 7: LEDs auf der Vorderseite der Firepower 2110 und 2120

1	PWR	2	Locator-Beacon
	<ul> <li>Kein Licht – Es wird keine Eingangsspannung erkannt. Die Standby-Stromversorgung ist ausgeschaltet.</li> <li>Grünes Blinken – Das System hat erkannt, dass der Netzschalter betätigt wurde, und hat mit dem Herunterfahren begonnen. Wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, wird das System ausgeschaltet, sobald es ganz heruntergefahren wurde. Entfernen Sie nicht die Wechselstrom- oder Gleichstromquelle, während diese LED blinkt, damit das System Zeit hat, ordnungsgemäß herunterzufahren.</li> <li>Dauerhaft gelb – Das System bootet (vor dem Booten des BIOS). Dieser Vorgang dauert eine bis maximal fünf Sekunden.</li> <li>Dauerhaft grün – Das System wurde gebootet und ist einsatzbereit.</li> </ul>		<ul> <li>Kein Licht – Die Erkennungsfunktion ist deaktiviert.</li> <li>Dauerhaft blau – Die Erkennungsfunktion ist aktiviert.</li> <li>Hinweis Mithilfe des Locator-Beacon können Sie Geräte finden, bei denen ein physischer Benutzereingriff erforderlich ist. Diese Funktion ist in der Software aktiviert.</li> </ul>
3	<ul> <li>SYS (Systemstatus)</li> <li>Kein Licht – Das System ist noch nicht gebootet.</li> <li>Grünes Blinken – Das System bootet oder hat den Bootloader gestartet.</li> <li>Dauerhaft grün – Der Bootvorgang des Systems ist abgeschlossen.</li> <li>Dauerhaft gelb – Der Bootvorgang des Systems ist fehlgeschlagen.</li> <li>Gelbes Blinken – Alarmzustand. Das System muss gewartet werden, oder es ist ein Benutzereingriff erforderlich. Das System bootet daher möglicherweise nicht ordnungsgemäß.</li> </ul>	4	<ul> <li>ACT (Aktiv)</li> <li>Kein Licht – Das System befindet sich im Standby-Modus.</li> <li>Grün – Das System ist aktiv. Der Status wird automatisch alle 10 Sekunden aktualisiert.</li> <li>Gelb – Derzeit nicht in Betrieb.</li> </ul>

I

٦

5	SSD1 ACT	6	SSD2 ACT
	• Kein Licht – Es ist keine SSD vorhanden.		• Kein Licht – Es ist keine SSD vorhanden.
	<ul> <li>Dauerhaft grün – Die SSD ist vorhanden, aber nicht aktiv.</li> </ul>		<ul> <li>Dauerhaft grün – Die SSD ist vorhanden, aber nicht aktiv.</li> </ul>
	<ul> <li>Grünes Blinken – Die SSD ist aktiv.</li> </ul>		<ul> <li>Grünes Blinken – Die SSD ist aktiv.</li> </ul>
7	Lüfter	8	SSD1-Warnungsstatus
	• Kein Licht – Das Subsystem ist noch nicht aktiv.		<ul> <li>Kein Licht – Die SSD funktioniert ordnungsgemäß.</li> </ul>
	<ul> <li>Dauerhaft grün – Die Lüfter werden ordnungsgemäß ausgeführt. Es kann nach dem Start bis zu eine Minute dauern, bis die LED grün wird.</li> </ul>		<ul> <li>Dauerhaft gelb – Die SSD ist ausgefallen.</li> </ul>
	<ul> <li>Dauerhaft gelb – Ein Lüfter ist ausgefallen. Das System kann weiterhin normal betrieben werden, aber der Lüfter muss gewartet werden.</li> </ul>		
	<ul> <li>Gelbes Blinken – Mindestens zwei Lüfter sind ausgefallen, oder der Lüftereinschub wurde aus dem System entfernt. Dies erfordert sofortige Aufmerksamkeit.</li> </ul>		
9	SSD2-Warnungsstatus	10	Ethernet-Verbindung
	<ul> <li>Kein Licht – Die SSD funktioniert ordnungsgemäß.</li> <li>Dauerhaft gelb – Die SSD ist ausgefallen.</li> </ul>		<ul> <li>Dauerhaft grün – Der Verbindungspartner wurde erkannt, ist aber nicht aktiv.</li> <li>Grünes Blinken – Netzwerkaktivität wurde erkannt.</li> </ul>

11	Ethernet-Geschwindigkeit	12	Glasfaser-Port
	<ul> <li>Grünes Blinken – Die Blinkfrequenz gibt die Verbindungsgeschwindigkeit an: 1 Blinken = 10 Mbit, 2 = 100 Mbit, 3 =1 Gbit.</li> </ul>		<ul> <li>Dauerhaft grün – Der Port ist aktiviert, der Verbindungspartner wurde erkannt.</li> <li>Dauerhaft gelb – Der Port ist aktiviert, aber der Verbindungspartner wurde nicht erkannt.</li> <li>Grünes Blinken – Der Port ist aktiviert, es wurde Netzwerkaktivität erkannt.</li> </ul>

Die folgende Abbildung zeigt die LEDs auf der Vorderseite der Firepower 2130 und 2140.





٦

1	Stromversorgungs-	2	Locator-LED
	• Kein Licht – Es wird keine Eingangsspannung erkannt. Die Standby-Stromversorgung ist ausgeschaltet.		<ul> <li>Kein Licht – Die Erkennungsfunktion ist deaktiviert.</li> <li>Dauerhaft blau – Die</li> </ul>
	<ul> <li>Grünes Blinken – Das System hat erkannt, dass der Netzschalter betätigt wurde, und hat mit dem Herunterfahren begonnen. Wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, wird das System ausgeschaltet, sobald es ganz heruntergefahren wurde. Entfernen Sie nicht die Wechselstrom- oder Gleichstromquelle, während diese LED blinkt, damit das System Zeit hat, ordnungsgemäß herunterzufahren.</li> <li>Dauerhaft gelb – Das System</li> </ul>		Erkennungsfunktion ist aktiviert. <b>Hinweis</b> Mithilfe des Locator-Beacon können Sie Geräte finden, bei denen ein physischer Benutzereingriff erforderlich ist. Diese Funktion ist in der Software aktiviert.
	<ul> <li>bauerhaft geib – Das System bootet (vor dem Booten des BIOS). Dieser Vorgang dauert eine bis maximal fünf Sekunden.</li> <li>Dauerhaft grün – Das System wurde gebootet und ist einsatzbereit.</li> </ul>		
3	SYS (Systemstatus)	4	ACT (Aktiv)
	<ul> <li>Kein Licht – Das System ist noch nicht gebootet.</li> </ul>		• Kein Licht – Das System befindet sich im Standby-Modus.
	<ul> <li>Grünes Blinken – Das System bootet oder hat den Bootloader gestartet.</li> </ul>		<ul> <li>Grün – Das System ist aktiv. Der Status wird automatisch alle 10 Sekunden aktualisiert.</li> </ul>
	• Dauerhaft grün – Der Bootvorgang des Systems ist abgeschlossen.		• Gelb – Derzeit nicht in Betrieb.
	• Dauerhaft gelb – Der Bootvorgang des Systems ist fehlgeschlagen.		
	<ul> <li>Gelbes Blinken – Alarmzustand. Das System muss gewartet werden, oder es ist ein Benutzereingriff erforderlich. Das System bootet daher möglicherweise nicht ordnungsgemäß.</li> </ul>		

		l.	
5	SSD1 ACT	6	SSD2 ACT
	• Kein Licht – Es ist keine SSD vorhanden.		• Kein Licht – Es ist keine SSD vorhanden.
	<ul> <li>Dauerhaft grün – Die SSD ist vorhanden, aber nicht aktiv.</li> </ul>		<ul> <li>Dauerhaft grün – Die SSD ist vorhanden, aber nicht aktiv.</li> </ul>
	<ul> <li>Grünes Blinken – Die SSD ist aktiv.</li> </ul>		<ul> <li>Grünes Blinken – Die SSD ist aktiv.</li> </ul>
7	PSU-1	8	PSU-2
	• Kein Licht – Es ist kein Netzstrommodul vorhanden, oder es wurde nicht erkannt.		• Kein Licht – Es ist kein Netzstrommodul vorhanden, oder es wurde nicht erkannt.
	<ul> <li>Dauerhaft grün – Das Netzstrommodul ist vorhanden und funktioniert ordnungsgemäß.</li> </ul>		<ul> <li>Dauerhaft grün – Das Netzstrommodul ist vorhanden und funktioniert ordnungsgemäß.</li> </ul>
	• Dauerhaft gelb – Das Netzstrommodul ist vorhanden, aber es wurde eine Störung oder ein Problem erkannt.		• Dauerhaft gelb – Das Netzstrommodul ist vorhanden, aber es wurde eine Störung oder ein Problem erkannt.
9	Lüfter	10	SSD1-Warnungsstatus
	<ul> <li>Kein Licht – Das Subsystem ist noch nicht aktiv.</li> </ul>		<ul> <li>Kein Licht – Die SSD funktioniert ordnungsgemäß.</li> </ul>
	<ul> <li>Dauerhaft grün – Die Lüfter werden ordnungsgemäß ausgeführt. Es kann nach dem Start bis zu eine Minute dauern, bis die LED grün wird.</li> </ul>		<ul> <li>Dauerhaft gelb – Die SSD ist ausgefallen.</li> </ul>
	<ul> <li>Dauerhaft gelb – Ein Lüfter ist ausgefallen. Das System kann weiterhin normal betrieben werden, aber der Lüfter muss gewartet werden.</li> </ul>		
	<ul> <li>Gelbes Blinken – Mindestens zwei Lüfter sind ausgefallen, oder der Lüftereinschub wurde aus dem System entfernt. Dies erfordert</li> </ul>		
	sofortige Aufmerksamkeit.		

1

1

11	SSD2-Warnungsstatus	12	Ethernet-Verbindung
	<ul> <li>Kein Licht – Die SSD funktioniert ordnungsgemäß.</li> <li>Dauerhaft gelb – Die SSD ist ausgefallen.</li> </ul>		<ul> <li>Dauerhaft grün – Der Verbindungspartner wurde erkannt, ist aber nicht aktiv.</li> <li>Grünes Blinken – Netzwerkaktivität wurde erkannt.</li> </ul>
13	Ethernet-Geschwindigkeit • Grünes Blinken – Die Blinkfrequenz gibt die Verbindungsgeschwindigkeit an: 1 Blinken = 10 Mbit, 2 = 100 Mbit, 3 =1 Gbit.	14	<ul> <li>Glasfaser-Port</li> <li>Dauerhaft grün – Der Port ist aktiviert, der Verbindungspartner wurde erkannt.</li> <li>Dauerhaft gelb – Der Port ist aktiviert, aber der Verbindungspartner wurde nicht erkannt.</li> <li>Grünes Blinken – Der Port ist aktiviert, es wurde Netzwerkaktivität erkannt.</li> </ul>

# Rückseite

Die folgende Abbildung zeigt die Rückseite der Firepower 2110 und 2120.

### Abbildung 9: Rückseite der Firepower 2110 und 2120



1	Ein-/Aus-Schalter	2	Festes Netzstrommodul	
3	Feste Lüfter	4	Erdungskle Hinweis	emme mit zwei Stiften Die Erdungsklemme mit zwei Stiften ist im Zubehör-Kit enthalten.

Die folgende Abbildung zeigt die Rückseite der Firepower 2130 und 2140.

### Abbildung 10: Rückseite der Firepower 2130 und 2140



1	Ein-/Aus-Schalter	2	Netzstrommodul 1, FAIL-LED
3	Netzstrommodul 2, FAIL-LED	4	Netzstrommodul 1
5	Netzstrommodul 1, OK-LED	6	Lüftereinschub
7	Netzstrommodul 2		Netzstrommodul 2, OK-LED
9	Erdungsklemme mit zwei StiftenHinweisDie Erdungsklemme mit zwei Stiften ist im Zubehör-Kit enthalten.		

### **Ein/Aus-Taste**

Der Netzschalter befindet sich auf der linken Seite des Netzstrommoduls 1 auf der Rückseite des Chassis. Es handelt sich um einen Kippschalter, der die Stromzufuhr zum System regelt. Wenn sich der Netzschalter im Standby-Modus befindet, ist nur die 3,3-V-Standby-Stromversorgung des Netzstrommoduls eingeschaltet. Die Hauptstromversorgung von 12 V ist ausgeschaltet. Wenn der Switch eingeschaltet ist, wird die 12-V-Hauptstromversorgung eingeschaltet, und das System wird gebootet.

Bevor Sie den Netzschalter ausschalten, verwenden Sie die Befehle zum Herunterfahren, damit das System ordnungsgemäß heruntergefahren wird. Es kann einige Minuten dauern, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Nachdem das System ordnungsgemäß heruntergefahren wurde, leuchtet die Betriebs-LED auf der Vorderseite nicht mehr, und auf der Konsole wird Power Down angezeigt. Im FXOS Configuration Guide (XOS-Konfigurationsleitfaden) finden Sie weitere Informationen zur Verwendung dieser Befehle.

### ∕!∖

Vorsicht

Wenn Sie den Netzschalter ausschalten, bevor die Befehle zum Herunterfahren ausgeführt wurden, oder wenn Sie die Systemnetzkabel entfernen, bevor das System ordnungsgemäß heruntergefahren wurde, kann die Festplatte beschädigt werden.

### Weitere Informationen

- Unter Entfernen und Austauschen des Netzstrommoduls, auf Seite 53 finden Sie die Vorgehensweise f
  ür den Ausbau und den Austausch des Netzstrommoduls in der Firepower 2130 und 2140.
- Unter Entfernen und Austauschen des Lüftereinschubs, auf Seite 60 finden Sie die Vorgehensweise für den Ausbau und den Austausch des Lüftereinschubs in der Firepower 2130 und 2140.
- Unter Erdung des Chassis, auf Seite 45 finden Sie die Vorgehensweise zur Erdung des Chassis mithilfe der Erdungsklemme.
- Unter Netzstrommodule, auf Seite 20 finden Sie eine Beschreibung der LEDs des Netzstrommoduls.
- Unter LEDs an der Vorderseite, auf Seite 10 finden Sie eine Beschreibung der LEDs des Lüfters.

### Netzwerkmodule

Die Firepower 2130 und 2140 enthalten einen Netzwerkmodul-Steckplatz, der die optischen oder elektrischen Netzwerkschnittstellen bereitstellt. Netzwerkmodule sind optionale, herausnehmbare I/O-Module, die entweder zusätzliche Ports oder verschiedene Schnittstellentypen bereitstellen. Das Firepower-Netzwerkmodul wird auf der Vorderseite des Chassis angeschlossen.



Hinweis

Das Netzwerkmodul ist NICHT Hot-Swap-fähig.

Die Firepower 2130 und 2140 unterstützen das Firepower-10G-Netzwerkmodul mit 8 Ports und einfacher Breite (FPR-NM-8X10G SFP+). Die 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerkmodul-Ports sind von oben nach unten und von links nach rechts durchnummeriert.

Die folgende Abbildung zeigt die Vorderseite des 10G-Netzwerkmoduls (PIDs: FPR2K-NM-8X10G und FPR2K-NM-8X10G=).

### Abbildung 11: Firepower-10G-Netzwerkmodul



1	Unverlierbare Schraube/Halterung	2	Ethernet 2/1
3	Ethernet 2/3	4	Ethernet 2/5
5	Ethernet 2/7	6	Ethernet 2/2
7	Ethernet 2/4	8	Ethernet 2/6
9	Ethernet 2/8	10	<ul> <li>Netzwerkaktivitäts-LEDs</li> <li>Kein Licht – Keine Verbindung oder Port wird nicht verwendet.</li> <li>Dauerhaft gelb – Keine Verbindung oder Netzwerkausfall.</li> <li>Dauerhaft grün – Verbunden.</li> <li>Grünes Blinken – Netzwerkaktivität.</li> </ul>

### Weitere Informationen

- Unter Unterstützte SFP/SFP+-Transceiver, auf Seite 24 finden Sie eine Liste der unterstützten SFPs.
- Unter Entfernen und Austauschen des Netzwerkmoduls, auf Seite 49 finden Sie die Vorgehensweise für den Austau und den Austausch von Netzwerkmodulen.

### Netzstrommodule

Firepower 2110 und 2120 verfügen über ein festes Wechselstrom-Netzteil (AC). Falls die Stromversorgung ausfällt, müssen Sie Ihre Firepower 2110 oder 2120 zur RMA einsenden.

Firepower 2130 und 2140 unterstützen 2 Wechselstrom-Netzteile, sodass ein redundanter Schutz durch zwei Netzteile bereitsteht. Die Firepower 2130 wird mit 1 Wechselstrom-Netzteil ausgeliefert, die Firepower 2140 mit 2 Wechselstrom-Netzteilen. In der 2130 und 2140 können Sie anstelle der Wechselstrom-Netzteile auch Gleichstrom-Netzstrommodule (DC) installieren. Die Netzstrommodule sind zur Rückseite des Chassis ausgerichtet und sind von links nach rechts durchnummeriert, bspw. PSU1 und PSU2.

Eine Liste der PIDs im Zusammenhang mit den Netzstrommodulen der 2100 Serie finden Sie im Abschnitt Produkt-IDs, auf Seite 28.



Hinweis

Die gleichzeitige Verwendung von AC- und DC-Netzstrommodulen im Chassis ist NICHT möglich.





Das Netzstrommodul ist Hot-Swap-fähig.





Die Anforderungen des Systems an die Stromversorgung sind geringer als die Kapazitäten der Netzstrommodule. Siehe folgende Tabelle.



Stellen Sie sicher, dass ein Netzstrommodul immer aktiv ist.

### Wechselstrom-Netzteil

Die duale Stromversorgung kann bis zu 800 W Leistung im gesamten Eingangsspannungsbereich erzeugen. Die Last wird aufgeteilt, wenn beide Netzstrommodule eingesteckt sind und gleichzeitig betrieben werden.



Hinweis

Das System verbraucht nicht mehr als die Kapazität von einem Netzstrommodul und wird somit immer vollständig im Redundanzmodus betrieben (nur 2130 und 2140), wenn 2 Netzstrommodule installiert sind.

#### Tabelle 2: Wechselstrom-Netzteil – Hardwarespezifikationen

	2110	2120	2130	2140
Eingangsspannung 100 bis 240 VAC				
Maximale <4 A Stromaufnahme			<6 A	

	2110	2120	2130	2140
Maximale Ausgangsleistung	250W		400W	
Häufigkeit	50 bis 60 Hz			
Effizienz	85 % bei 50 % Last		89 % bei 50 % Last	
Maximale redundante Ausgangsleistung			800 W	
Redundanz			1+1-Redundanz mit Netzstrommodulen	dualen

### Gleichstromversorgung

Die Stromversorgung kann bis zu 350 W Leistung im gesamten Eingangsspannungsbereich erzeugen. Die Last wird aufgeteilt, wenn beide Netzstrommodule eingesteckt sind und gleichzeitig betrieben werden.

Tabelle 3: Gleichstrom-	Netzstrommodul –	Hardwares	spezifikationen
-------------------------	------------------	-----------	-----------------

	2130		2140
Eingangsspannung	-48 bis -60 V DC		
Maximale Stromaufnahme	< 15A bei -48V	V	
	HinweisDas Netzstrommodul hat einen Nennstrom von 15 A Stromaufnahme des Systems ist allerdings auf 6,1 A begrenzt. Weitere Systemspezifikationen finden Sie i Abschnitt Hardwarespezifikationen, auf Seite 26.		at einen Nennstrom von 15 A, die vstems ist allerdings auf 6,1 A emspezifikationen finden Sie im ezifikationen, auf Seite 26.
Maximale Ausgangsleistung	350W		
Redundanz	1+1-Redundanz mit dualen Netzstrommodulen		
Effizienz	>88 % bei 50 %	% Last	

### Netzstrommodul – LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die zweifarbige LED des Netzteils am Netzstrommodul. Die Abbildung zeigt das AC-Netzstrommodul. Das DC-Netzstrommodul verfügt über die gleichen LEDs.

#### Abbildung 12: Netzstrommodul – LEDs



Im Folgenden werden die LEDs des Netzstrommoduls beschrieben.

#### Grüne LED (OK-Status)

1

- Aus Eingangsspannung liegt nicht an.
- Blinkt grün Eingangsspannung liegt an, aber System ist nicht hochgefahren (Netzschalter ist aus).
- Leuchtet grün Das Netzstrommodul ist aktiviert und im Einsatz.

### **Gelbe LED (Fehlerstatus)**

- Aus Kein Fehler erkannt.
- Blinkt gelb Fehlerwarnung, Netzteil möglicherweise noch funktionsfähig, kann aber wegen hoher Temperatur, Lüfterausfall oder Überstrom ausfallen.
- Leuchtet gelb Fehler erkannt. Netzteil funktioniert nicht ordnungsgemäß. Umfasst Überspannung, Überstrom, zu hohe Temperatur und Lüfterausfall.

### Weitere Informationen

• Unter Entfernen und Austauschen des Netzstrommoduls, auf Seite 53 finden Sie die Vorgehensweise für den Austau und den Austausch des Netzstrommoduls in der Firepower 2130 und 2140.

### Lüfter

Die Firepower 2110 und 2120 haben vier feste Lüfter.

Die Firepower 2130 und 2140 haben einen herausnehmbaren Lüftereinschub mit 3+1-redundanten Lüftern, die Hot-Swap-fähig sind. Der Lüftereinschub ist auf der Rückseite des Chassis installiert. Wenn einer der Lüfter für unbegrenzte Zeit ausfällt, funktioniert das System weiterhin. Wenn ein Lüfter ausfällt, werden die restlichen Lüfter automatisch mit der höchsten Geschwindigkeit ausgeführt.

Die Lüfter-LED befindet sich auf der Vorderseite des Chassis. Unter Produkt-IDs, auf Seite 28 finden Sie eine Liste der PIDs für die Lüfter der Serie 2100.

### Weitere Informationen

- Unter LEDs an der Vorderseite, auf Seite 10 finden Sie die Position und Beschreibung der Lüfter-LED.
- Unter Entfernen und Austauschen des Lüftereinschubs, auf Seite 60 finden Sie die Vorgehensweise für den Ausbau und den Austausch des Lüftereinschubs.

# SSDs

Firepower 2110 und 2120 haben zwei SSD-Steckplätze. Diese Modelle werden mit einer 100-GB-SSD im Steckplatz 1 ausgeliefert. Firepower 2130 und 2140 haben zwei SSD-Steckplätze. Diese Modelle werden mit einer 200-GB-SSD im Steckplatz 1 ausgeliefert. Unter Produkt-IDs, auf Seite 28 finden Sie eine Liste der PIDs für die SSDs der Serie 2100.

Sie können den zweiten SSD-Steckplatz verwenden, um ein Upgrade auf das MSP durchzuführen. Das MSP MUSS in den zweiten Steckplatz eingefügt werden. Wenn Sie kein MSP hinzufügen, bleibt der zweite SSD-Steckplatz leer. Das MSP speichert die Ergebnisse der Bedrohungserkennung für die Verwendung in zukünftigen Analysen. Es unterstützt die AMP-Softwarefunktion (Advanced Malware Protection). Es wird sowohl als Speicher als auch als Anwendungs-Repository für die Malware verwendet. RAID wird nicht unterstützt.

Vorsicht

SSDs können nicht zwischen verschiedenen Firepower-Plattformen ausgetauscht werden. So können Sie beispielsweise eine SSD der Serie 4100 nicht in einer Sicherheits-Appliance der Serie 2100 verwenden.



Die 100-GB-SSD ist nur für die Modelle 2110 und 2120 vorgesehen. Die 200-GB-SSD ist nur für die Modelle 2130 und 2140 vorgesehen. Vertauschen Sie sie nicht.

Die Hardware unterstützt zwar Hot Swapping für SSDs, die Software allerdings nicht. Daher müssen Sie das Chassis ausschalten, bevor Sie es ausbauen und ersetzen.

### Weitere Informationen

- Unter Vorderseite, auf Seite 7 finden Sie die Position und die Beschreibung der SSD-LEDs auf der Vorderseite.
- Unter Entfernen und Austauschen der SSD, auf Seite 51 finden Sie die Vorgehensweise für den Ausbau und den Austausch einer SSD.

### **Unterstützte SFP/SFP+-Transceiver**

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise:



Erklärung 1053 – Laserstrahlung der Klasse 1M

Laserstrahlung der Klasse 1M in geöffnetem Zustand. Blicken Sie nicht direkt mit optischen Instrumenten darauf.



Warnung Ei

Erklärung 1055 – Laser der Klasse I und Klasse 1M

Laserprodukte der Klasse I (CDRH) und der Klasse 1M (IEC).



Warnung

Erklärung 1056 – Nicht abgeschlossenes Faserkabel

Von nicht abgeschlossenen Faserkabeln oder Anschlüssen kann unsichtbare Laserstrahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt mit optischen Instrumenten darauf. Das Betrachten des Laserausgangs mit bestimmten optischen Instrumenten (Lupen, Vergrößerungsgläser, Mikroskop usw.) in einem Abstand von 100 mm kann zu Augenschäden führen.



Erklärung 1057 – Freisetzung gefährlicher Strahlung

Die Verwendung von Kontrollen, Anpassungen oder die Durchführung von Verfahren, die sich von den hier angegebenen unterscheiden, kann/können zur Freisetzung gefährlicher Strahlung führen.

Der SFP/SFP+-Transceiver ist ein bidirektionales Gerät, bei dem sich Sender und Empfänger im selben Gehäuse befinden. Der Transceiver hat eine Hot-Swap-fähige, optische Schnittstelle, die an die SFP/SFP+-Ports an den fest konfigurierten Ports und den Ports der Netzwerkmodule angeschlossen wird und Ethernet-Verbindungen ermöglicht.

Abbildung 13: SFP



1	Staubschutzkappe	2	Verschluss
3	Optischer Anschluss (Empfangen)	4	Optischer Anschluss (Senden)

### A

Warnung

Wenden Sie beim Einlegen des Transceivers geeignete Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen (ESD) an. Vermeiden Sie es, die Kontakte auf der Rückseite zu berühren, und halten Sie die Kontakte und Ports frei von Staub und Schmutz. Bewahren Sie ungenutzte Transceiver zum Schutz vor elektrostatischer Entladung in der Verpackung auf, in der sie versendet wurden.



Hinweis

Die 1G-Transceivers können nur im 1-GB-Betrieb eingesetzt werden. (Die automatische Aushandlung wird nicht unterstützt.) 100M/10M-Modi werden nicht unterstützt.

Æ

Vorsicht

SFP anderer Hersteller sind zwar zulässig, aber wir empfehlen deren Verwendung nicht, da sie nicht von Cisco getestet und validiert wurden. Cisco TAC kann den Support für jegliche Interoperabilitätsprobleme verweigern, die aus der Verwendung eines ungetesteten Dritt-SFP-Transceivers hervorgehen.

In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Transceiver aufgelistet.

### Tabelle 4: Unterstützte SFPs

Typ der optischen Verbindung	PID	Unterstützte Ports
SFP 1G		
1G-SX	GLC-SX-MMD	Port 13 bis 16
1G-LH	GLC-LH-SMD	Port 1 bis 8 des 8X10G-Netzwerkmoduls (nur bei 2130 und 2140 verfügbar)
1G-EX	GLC-EX-SMD	
1G-ZX	GLC-ZX-SMD	
SFP+ 10G		

1

10G-SR	SFP-10G-SR	Port 13 bis 16
		Port 1 bis 8 des 8X10G-Netzwerkmoduls (nur
10G-LR	SFP-10G-LR	bei 2130 und 2140 verfügbar)
10G-LRM	SFP-10G-LRM	
10G-ER	SFP-10G-ER	
10G-SR-S	SFP-10G-SR-S	
10G-LR-S	SFP-10G-LR-S	
10G-ZR-S	SFP-10G-ZR-S	
10G-ER-S	SFP-10G-ER-S	
H10GB-CU 1M, 1.5M, 2M,	SFP-H10GB-CU1M	
2.5M, 3M, 5M	SFP-H10GB-CU1-5M	
	SFP-H10GB-CU2M	
	SFP-H10GB-CU2-5	
	SFP-H10GB-CU3M	
	SFP-H10GB-CU5M	
H10GB-ACU 7M, 10M	SFP-H10GB-ACU7M	
	SFP-H10GB-ACU10M	
10G-AOC 1M, 2M, 3M, 5M,	SFP-10G-AOC1M	
7M, 10M	SFP-10G-AOC2M	
	SFP-10G-AOC3M	
	SFP-10G-AOC5M	
	SFP-10G-AOC7M	
	SFP-10G-AOC10M	

# Hardwarespezifikationen

In der folgenden Tabelle sind die Hardwarespezifikationen für die Firepower-Sicherheits-Appliance der Serie 2100 aufgelistet.

Spezifikation	2110	2120	2130	2140
Physisch				

ſ

Spezifikation	2110	2120	2130	2140		
Formfaktor	1 RU		I			
	Für branchenübliche 19-Zoll-Vierkantloch-Racks					
Rackmontage	Ja		Ja			
	2 feste Montagesch	ienen mit 2 Säulen	Montageschienen für EIA-31-D-Rack mit			
	Optional: Montage	schienen für	4 Saulen	4 Säulen		
	EIA-310-D-Rack m	in 4 Saulen	Optional: 2 Montage	schlenen mit 2 Saulen		
Abmessungen (H x B x T)	4,4 x 42,9 x 50,2 cr	n (1,73 x 16,90 x 19,76	5")			
Gewicht	7,3 kg (16,1 lb)		8,79 kg (19,4 lb)	9,52 kg (21 lb)		
Storage			1			
SSD	100 GB		200 GB			
	Hinweis Die Spo	eicher-SSD muss in	Hinweis Die Spe	icher-SSD muss in		
	den Ste werden	ckplatz 1 eingefügt Steckplatz 2 ist für die	den Stee werden	kplatz 1 eingefügt Steckplatz 2 ist für die		
	MSP-S	SD reserviert.	MSP-SS	SD reserviert.		
MSP	800 GB					
	Hinweis Die MSP-SSD muss in den St werden.		eckplatz 2 eingefügt			
Arbeitsspeicher						
DDR4-DRAM	16 GB		32 GB	64 GB		
Stromversorgungs-						
Stromversorgung des Systems	100/240 V Wechselstrom, 1,9 A (bei 100 V Wechselstrom), 50 bis 60 Hz		100/240 V Wechsels 100 V Wechselstron	strom, 2,9 A (bei n), 50 bis 60 Hz		
	Hinweis Das Ne als 4 A Stromv ist auf	tzstrommodul wurde eingestuft, aber die ersorgung des Systems 1,9 A begrenzt.	Hinweis Das Net als 6,3 A Stromve ist auf 2	zstrommodul wurde A eingestuft, aber die ersorgung des Systems ,9 A begrenzt.		
Netzstrommodul	AC		Gleichstrom oder Wechselstrom			
Redundante Stromversorgung	Nein		Ja			
Umgebungsbedingu	ingen					

I

Spezifikation	2110	2120	2130	2140	
Temperatur	Betrieb: 0 bis 40 □C	Betrieb: 0 bis 40 □C (32 bis 104 °F)			
	Außerhalb des Betriebs: -40 bis 65 °C (-40 bis 149 °F); maximale Höhe: 12.000 m (40.000 Fuß)				
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 10 bis 85 %	, nicht kondensierend			
	Außerhalb des Betrie	Außerhalb des Betriebs: 5 bis 95 %, nicht kondensierend			
Höhenlage	Betrieb: maximal 3.048 m (10.000 Fuß)				
	Außerhalb des Betriebs: maximal 12.000 m (40.000 Fuß)				
Akustisches Rausc	hen				
Schalldruck	47,3 dBA (typisch)		55,7 dBA (typisch)		
	73,4 dBA (maximal) 76,7 dBA (maximal)				
Schallleistung	60,2 (typisch) 66 (typisch)				
	85,1 (maximal) 84,5 (maximal)				
Luftzirkulation	Von vorne nach hinten				

# **Produkt-IDs**

In der folgenden Tabelle sind alle PIDs für die Firepower der Serie 2100 aufgelistet. Unter den Befehlen **show inventory** und **show inventory expand** im Cisco FXOS Troubleshooting Guide for the Firepower 2100 Series (Leitfaden zur Fehlerbehebung für Cisco FXOS für Firepower der Serie 2100) finden Sie eine Liste der PIDs auf Ihrer Firepower 2100.

Tabelle 5: PIDs der Firepower der Serie 2100

PID	Beschreibung
FPR2K-PWR-DC-350	350 W DC-Netzteil
FPR2K-PWR-DC-350=	DC-Netzteil, 350 W (Ersatzteil)
FPR2K-PWR-AC-400	400 W AC-Netzteil
FPR2K-PWR-AC-400=	AC-Netzteil, 400 W (Ersatzteil)
FPR2K-PSU-BLANK	Platzhalter für einen leeren Steckplatz eines Netzteils
FPR2K-PSU-BLANK=	Platzhalter für einen leeren Steckplatz eines Netzteils (Ersatzteil)

PID	Beschreibung
FPR2K-SSD100	SSD für Firepower 2110 und 2120
FPR2K-SSD100=	SSD für Firepower 2110 und 2120 (Ersatzteil)
FPR2K-SSD200	SSD für Firepower 2130 und 2140
FPR2K-SSD200=	SSD für Firepower 2130 und 2140 (Ersatzteil)
FPR2K-SSD-BBLKD	SSD-Einschub
FPR2K-SSD-BBLKD=	SSD-Einschub (Ersatzteil)
FPR2K-FAN	Lüftereinschub für die Firepower 2130 und 2140
FPR2K-FAN=	Lüftereinschub für die Firepower 2130 und 2140 (Ersatzteil)
FPR2K-CBL-MGMT	Kabelmanagement-Halteklammern
FPR2K-CBL-MGMT=	Kabelmanagement-Halteklammern (Ersatzteil)
FPR2K-RM-BRKT=	Rackmontage-Halterungen (Ersatzteil)
FPR2K-SLIDE-RAILS	Gleitschienen-Satz
FPR2K-SLIDE-RAILS=	Gleitschienen-Satz (Ersatzteil)
FPR2K-RAIL-BRKT=	Gleitschienenhalterungen (Ersatzteil)
FPR2K-NM-8X10G	Netzwerkmodul mit 8 Ports, SFP+
FPR2K-NM-8X10G=	Netzwerkmodul mit 8 Ports, SFP+ (Ersatzteil)
FPR2K-NM-BLANK	Platzhalter für einen leeren Steckplatz eines Netzwerkmoduls
FPR2K-NM-BLANK=	Platzhalter für einen leeren Steckplatz eines Netzwerkmoduls (Ersatzteil)
FPR2110-NGFW-K9	Cisco Firepower NGFW Appliance 2110, 1 HE
FPR2120-NGFW-K9	Cisco Firepower NGFW Appliance 2120, 1 HE
FPR2130-NGFW-K9	Cisco Firepower NGFW Appliance 2130, 1 HE, 1 Netzwerkmodulsteckplatz
FPR2140-NGFW-K9	Cisco Firepower NGFW Appliance 2140, 1 HE, 1 Netzwerkmodulsteckplatz

I

٦

PID	Beschreibung
FPR2110-ASA-K9	Cisco Firepower ASA Appliance 2110, 1 HE
FPR2120-ASA-K9	Cisco Firepower ASA Appliance 2120, 1 HE
FPR2130-ASA-K9	Cisco Firepower ASA Appliance 2130, 1 HE, 1 Netzwerkmodulsteckplatz
FPR2140-ASA-K9	Cisco Firepower ASA Appliance 2140, 1 HE, 1 Netzwerkmodulsteckplatz
FPR2110-K9=	Firepower-Appliance 2110, 1 HE, kein Netzteil oder Lüfter (Ersatzteil)
FPR2120-K9=	Firepower-Appliance 2120, 1 HE, kein Netzteil oder Lüfter (Ersatzteil)
FPR2130-K9=	Firepower-Appliance 2130, 1 Netzwerkmodulsteckplatz, kein Netzteil oder Lüfter (Ersatzteil)
FPR2140-K9=	Firepower-Appliance 2140, 1 Netzwerkmodulsteckplatz, kein Netzteil oder Lüfter (Ersatzteil)



# Vorbereitung der Installation

Dieses Kapitel bereitet Sie auf die Installation der Sicherheits-Appliance Firepower 2100 vor und beinhaltet die folgenden Abschnitte:

- Installations- und Warnhinweise, Seite 31
- Sicherheitshinweise, Seite 34
- Sicherheit bei Arbeiten mit Elektrizität, Seite 34
- Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung, Seite 35
- Standortumgebung, Seite 35
- Standortbezogene Überlegungen, Seite 35
- Überlegungen zur Stromversorgung, Seite 36
- Überlegungen zur Rack-Konfiguration des Geräts, Seite 36

# Installations- und Warnhinweise

Lesen Sie vor der Installation der Sicherheits-Appliance das Dokument Regulatory Compliance and Safety Information (Gesetzliche Auflagen und Sicherheitshinweise).

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise:



Erklärung 1071 – Definition der Warnhinweise

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich möglicherweise in einer Situation, in der es zu körperlichen Verletzungen kommen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung von Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SICHER AUF.







### Sicherheitshinweise

Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz des Chassis die Informationen in den folgenden Abschnitten: Darin werden möglicherweise nicht alle potenziell gefährlichen Situationen in Ihrer Arbeitsumgebung abgedeckt. Seien Sie daher wachsam, und lassen Sie stets Vorsicht walten.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien:

- Halten Sie den Bereich vor, während und nach der Installation sauber und staubfrei.
- Legen Sie Ihre Werkzeuge nicht in Gangflächen ab, wo Sie oder andere darüber stolpern könnten.
- Tragen Sie keine losen Kleidungsstücke oder Schmuck, wie Ohrringe, Armbänder oder Halsketten, die sich im Chassis verfangen könnten.
- Tragen Sie bei Arbeiten unter Bedingungen, die möglicherweise die Augen gefährden, eine Schutzbrille.
- Unterlassen Sie alles, was eine Gefahr für Personen darstellen kann oder die Sicherheit des Geräts beeinträchtigt.
- Versuchen Sie niemals, ein Objekt anzuheben, das für eine Person allein zu schwer ist.

### Sicherheit bei Arbeiten mit Elektrizität



Warnung

Bevor Sie an einem Chassis arbeiten, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel abgezogen ist.

Lesen Sie das Dokument, bevor Sie die Sicherheits-Appliances installieren.

Befolgen Sie bei Arbeiten an mit elektrischem Strom betriebenen Geräten diese Richtlinien:

- Bevor Sie mit einem Verfahren beginnen, bei dem Sie auf das Innere des Chassis zugreifen müssen, lokalisieren Sie den Notaus-Schalter in dem Raum, in dem Sie arbeiten. Wenn es zu einem elektrischen Unfall kommt, schalten Sie die Stromzufuhr so schnell wie möglich aus.
- Arbeiten Sie nicht allein, wenn an Ihrem Arbeitsplatz potenziell gefährliche Bedingungen vorhanden sind.

- Nehmen Sie niemals an, dass die Stromversorgung getrennt ist. Überprüfen Sie dies stets.
- Suchen Sie sorgfältig nach möglichen Gefahren in Ihrem Arbeitsbereich, z. B. feuchten Böden, nicht geerdeten Verlängerungskabeln, durchgescheuerten Netzkabeln und fehlenden Schutzerdungen.
- Bei einem elektrischen Unfall:
  - · Seien Sie vorsichtig, und werden Sie nicht selbst zum Opfer.
  - Trennen Sie die Stromversorgung des Systems.
  - Wenn möglich, bitten Sie eine andere Person, medizinische Betreuung zu leisten. Versuchen Sie andernfalls, den Zustand des Opfers einzuschätzen, und holen Sie dann Hilfe.
  - Bestimmen Sie, ob die Person Mund-zu-Mund-Beatmung oder eine Herzmassage benötigt; ergreifen Sie dann die geeigneten Ma
    ßnahmen.
- Verwenden Sie das Chassis mit der angegebenen Spannung und wie im Benutzerhandbuch angegeben.

### Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung

Elektrostatische Entladung (ESD) tritt auf, wenn elektronische Komponenten nicht ordnungsgemäß genutzt werden. Dadurch können Geräte und elektrische Schaltkreise beschädigt werden und einen temporären oder vollständigen Ausfall verursachen.

Beachten Sie immer die Vorgehensweisen zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung, wenn Sie Komponenten ausbauen und ersetzen. Stellen Sie sicher, dass das Chassis geerdet ist. Verwenden Sie immer ein antistatisches Armband und stellen Sie guten Hautkontakt sicher. Verbinden Sie die Erdungsklemme mit einer unlackierten Fläche am Chassis-Rahmen, um ESD-Spannungen sicher zu erden. Zum zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen durch ESD und vor Stromschlägen müssen das Armband und der Leiter wirksam funktionieren. Wenn kein Armband verfügbar ist, erden Sie sich durch Berühren des Metallteils am Chassis.

Überprüfen Sie zu Ihrem Schutz regelmäßig den Widerstandswert des antistatischen Armbands. Er sollte zwischen einem und 10 Megohm liegen.

### Standortumgebung

Unter Hardwarespezifikationen, auf Seite 26 finden Sie Informationen zu den physischen Spezifikationen.

Berücksichtigen Sie die Informationen in den folgenden Abschnitten, wenn Sie das Layout des Standorts und die Positionen der Geräte planen, um Geräteausfälle möglichst zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit umgebungsbedingter Systemabschaltungen zu verringern. Sollte es bei Ihren derzeitigen Geräten zu Systemabschaltungen oder ungewöhnlich hohen Fehlerraten kommen, können Sie mithilfe dieser Empfehlungen die Ursache der Ausfälle lokalisieren und künftige Probleme vermeiden.

# Standortbezogene Überlegungen

Berücksichtigen Sie die folgenden Punkte, um eine angemessene Betriebsumgebung für das Chassis zu planen und umgebungsbedingte Geräteausfälle zu vermeiden.

- Elektrische Geräte erzeugen Wärme. Die Umgebungstemperatur reicht möglicherweise nicht aus, um die Geräte ohne angemessene Luftzirkulation auf die erforderliche Betriebstemperatur herunterzukühlen. Stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie Ihr System ausführen, über eine ausreichende Luftzirkulation verfügt.
- Stellen Sie sicher, dass die Chassis-Abdeckung sicher verschlossen ist. Das Chassis ist so konzipiert, dass Kaltluft darin effektiv zirkulieren kann. Ein offenes Chassis führt zu undichten Stellen, wodurch der Kaltluftstrom an den internen Komponenten unterbrochen oder verringert werden kann.
- Beachten Sie immer die zuvor beschriebenen Vorgehensweisen zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung, um eine Beschädigung der Geräte zu vermeiden. Schäden durch elektrostatische Entladung können zu einem sofortigen oder temporären Geräteausfall führen.

# Überlegungen zur Stromversorgung

Detaillierte Informationen zu den Netzstrommodulen für Ihr Modell finden Sie im Abschnitt Netzstrommodule, auf Seite 20.

Beachten Sie bei der Installation des Chassis Folgendes:

- Vergewissern Sie sich vor der Installation des Chassis, dass die Stromversorgung am Standort "sauber" ist (frei von Spitzen und Störungen). Installieren Sie bei Bedarf ein Netzschutzgerät, um ein angemessenes Spannungs- und Stromniveau in der Eingangsspannung der Appliance sicherzustellen.
- Der Betriebsbereich des Chassis kann nicht durch den Benutzer festgelegt werden. Entnehmen Sie die korrekten Eingangsspannungsanforderungen der Appliance dem Etikett auf dem Chassis.
- Es stehen verschiedene Arten von AC-Netzkabeln zur Verfügung. Vergewissern Sie sich, dass Ihnen das korrekte Kabel für Ihren Standort vorliegt.
- Installieren Sie, falls möglich, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für Ihren Standort.
- Falls Sie doppelte redundante (1+1) Netzteile verwenden, empfehlen wir Ihnen die Nutzung unabhängiger Stromkreise für jedes der Netzteile.

# Überlegungen zur Rack-Konfiguration des Geräts

Beachten Sie beim Planen der Rack-Konfiguration die folgenden Punkte:

- Wenn Sie ein Chassis in einem offenen Rack montieren, stellen Sie sicher, dass der Rack-Rahmen die Ein- und Auslassöffnungen nicht blockiert.
- Stellen Sie sicher, dass geschlossene Racks ausreichend belüftet werden. Stellen Sie sicher, dass das Rack nicht zu voll ist, da jedes Chassis Wärme erzeugt. Ein geschlossenes Rack sollte seitliche Luftschlitze und einen Lüfter haben, um Kühlluft zur Verfügung zu stellen.
- In einem geschlossenen Rack mit einem Lüfter oben kann die von Geräten im unteren Bereich des Racks erzeugte Wärme in die Einlassöffnungen der darüberliegenden Einheiten gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass Einheiten im unteren Bereich des Racks ausreichend belüftet werden.

• Leitbleche können dazu beitragen, Abluft von der Ansaugluft zu trennen, was auch die Kühlluftzirkulation durch das Chassis verbessert. Die beste Platzierung der Leitbleche hängt von den Luftstrommustern im Rack ab. Probieren Sie verschiedene Varianten aus, um die beste Position für die Leitbleche zu finden.

٦



# **Montage und Anschluss**

Dieses Kapitel beschreibt die Rackmontage der Sicherheits-Appliance Cisco Firepower 2100 und den Anschluss der Kabel. Es enthält folgende Abschnitte:

- Rackmontage des Chassis, Seite 39
- Erdung des Chassis, Seite 45
- Kabel anschließen, Stromversorgung aktivieren und Netzwerkverbindung überprüfen, Seite 46

### **Rackmontage des Chassis**

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise:



Anweisung 1006 – Warnhinweis zum Chassis bei der Rackmontage und -wartung

Treffen Sie bei der Montage oder Wartung des Geräts in einem Rack entsprechende Vorkehrungen, um Verletzungen durch eine mögliche Instabilität des Systems zu vermeiden. Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Hinweise:

- Ist das Gerät das einzige im Rack, montieren Sie es unten im Rack.
- Soll das Gerät in einem bereits teilweise gefüllten Rack montiert werden, bestücken Sie das Rack von unten nach oben, wobei die schwerste Komponente unten im Rack montiert wird.
- Verfügt das Rack über Stabilisierungsvorrichtungen, installieren Sie zunächst diese Vorrichtungen, bevor Sie ein Gerät im Rack montieren oder warten.



### Erklärung 1024 – Erdungsleiter

Dieses Gerät muss geerdet sein. Auf keinen Fall den Erdungsleiter unwirksam machen oder das Gerät ohne einen sachgerecht installierten Erdungsleiter verwenden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine sachgerechte Erdung vorhanden ist, wenden Sie sich an die zuständige Inspektionsbehörde oder einen Elektriker.



### Erklärung 1047 – Überhitzungsschutz

Um das System vor Überhitzung zu schützen, vermeiden Sie dessen Verwendung in Bereichen, in denen die Umgebungstemperatur den folgenden empfohlenen Höchstwert übersteigt: 40 °C.

Dieses Verfahren beschreibt den Einbau der Firepower 2100 Serie in ein Rack mithilfe des Rack-Kits. Es gilt für alle Modelle der 2100 Serie. Bei 2110 und 2120 bringen Sie 3 Schrauben am Chassis an, um die Laufschiene zu sichern. Bei 2130 und 2140 verwenden Sie die Stifte am Chassis, um die Laufschiene zu sichern. Eine Liste der PIDs im Zusammenhang mit dem Rack-Einbau des Chassis finden Sie im Abschnitt Produkt-IDs, auf Seite 28.

### **Bevor Sie beginnen**

Folgendes wird benötigt, um die Firepower 2100 in einem Rack zu installieren (EIA-310-D-Rack mit 4 Säulen):

- #1 Kreuzschlitzschraubendreher
- Firepower 2100-Kit mit folgenden Inhalten:
  - · Ein Satz Laufschienen
  - · Zwei Halterungen mit unverlierbaren Schrauben
  - Sechs 8-32-Schrauben, 0,25 Zoll (0,635 cm)
  - Zwei M3x6-mm-Schrauben
  - · Sechs 8-32"-Zapfenschrauben

Die Laufschienen sind mit Racks mit vier Säulen und Schränken mit quadratischen Steckplätzen, runden 7,1-mm-Löchern, #10-32-Gewindelöchern und #12-24-Gewindelöchern auf der Vorderseite der Rack-Säulen

kompatibel. Die Laufschiene ist mit Abständen der Rack-Säulen von vorne nach hinten zwischen 61–91 cm kompatibel.

Schritt 1 Bringen Sie an jeder Seite des Chassis eine Rackmontage-Halterung mithilfe der sechs 8-32-x-9,5-mm-Kreuzschlitz-Senkschrauben (drei je Seite) an, die in dem mit Ihrem Chassis ausgelieferten Zubehörpaket enthalten sind.

#### Abbildung 14: Anbringen der Rackmontage-Halterung an der Seite des Chassis

	A s
1.00%	
6.	
3	
* 2	e

1	Chassis	2	Rackmontage-Halterung
3	8-32-x-6,35-mm-Kreuzschlitz-Senkschrauben (3 je Seite)		

Schritt 2 Anbringen der Innenschienen an den Seiten des Chassis:

I

- a) Entfernen Sie die Innenschienen von den Laufschienen.
- b) Richten Sie eine Innenschiene an jeder Seite des Chassis aus:

• Bei 2110/2120 schrauben Sie die 8-32"-Schrauben in jede Seite des Chassis und richten die Innenschiene so aus, dass die drei Steckplätze des Chassis mit den Schrauben am Chassis bündig sind.

Abbildung 15: Anbringen der Schrauben am 2110/2120-Chassis und Ausrichten der Innenschiene



1	8-32"-Schraube	2	Innenschiene
3	M3x6-mm-Schraube (1 je Seite)		

• Bei 2130/2140 richten Sie die Innenschiene so aus, dass die drei Steckplätze an der Schiene mit den drei Stiften an der Seite des Chassis bündig sind.



#### Abbildung 16: Ausrichten der Innenschiene an den Stiften beim 2130/2140-Chassis

1	Montagestift am Chassis für Keilnut	2	Innenschiene
3	M3x6-mm-Schraube (1 je Seite)		

- c) Bringen Sie die Keilnuten über den Schrauben/Stiften an und schieben Sie anschließend die Schiene zur Vorderseite, um sie an den Schrauben/Stiften zu arretieren. Die hintere Keilnut verfügt über einen Metallverschluss, der sich über der Schraube/dem Stift schließt.
- d) Sichern Sie die Innenschiene mithilfe der M3X6-mm-Schraube an der Seite des Chassis, um ein Rutschen zu verhindern.

- e) Installieren Sie die zweite Innenschiene an der gegenüberliegenden Seite des Chassis und sichern Sie sie mit der anderen M3X6-mm-Schraube.
- Schritt 3 Öffnen Sie die vordere Halterungsplatte an beiden Laufschienen. Die Vorderseite der Laufschiene verfügt über eine gefederte Halterungsplatte, die geöffnet werden muss, bevor Sie die Montagestifte in die Löcher der Rack-Säule stecken können.

Drücken Sie den grünen Pfeilknopf an der Außenseite der Baugruppe nach hinten, um die Halterungsplatte zu öffnen.

#### Abbildung 17: Vorderer Sicherungsmechanismus im Inneren der Vorderseite



- Schritt 4 Installieren der Laufschienen im Rack:
  - a) Richten Sie die Vorderseite einer Laufschiene an den vorderen Rack-Säulenlöchern aus, die Sie verwenden möchten. Die Vorderseite der Laufschiene legt sich um die Außenseite der Rack-Säule und die Montagestifte werden von der Außenseite der Vorderseite in die Rack-Säulenlöcher gesteckt.

**Hinweis** Die Rack-Säule muss sich zwischen den Montagestiften und der offenen Sicherungsplatte befinden.

- b) Schieben Sie die Montagestifte von der Außenseite der Vorderseite in die Rack-Säulenlöcher.
- c) Drücken Sie den Entriegelungsknopf der Sicherungsplatte mit der Aufschrift 'PUSH'. Die gefederte Sicherungsplatte schließt sich und verriegelt die Stifte.
- d) Passen Sie die Länge der Laufschiene an und schieben Sie anschließend die hinteren Montagestifte in die entsprechenden Rack-Säulenlöcher. Die Laufschiene muss von vorne nach hinten gerade sein.
   Die hinteren Montagestifte werden von der Innenseite der Rack-Säule in die Rack-Säulenlöcher gesteckt.
- e) Bringen Sie die zweite Laufschiene an der gegenüberliegenden Seite des Racks an. Stellen Sie sicher, dass die beiden Laufschienen sich auf der gleichen Höhe befinden und von vorne nach hinten gerade sind.

f) Ziehen Sie die inneren Laufschienen jeder Baugruppe zur Vorderseite des Racks bis zu den inneren Anschlägen heraus und rasten sie ein.

Schritt 5 Stecken Sie das Chassis in die Laufschienen.

- a) Richten Sie die Rückseite der Innenschienen, die an den Seiten des Chassis angebracht sind, an den Vorderseiten der leeren Laufschienen am Rack aus.
- b) Schieben Sie die Innenschienen bis zu den inneren Anschlägen in die Laufschienen am Rack.
- c) Schieben Sie den Verriegelungsbügel zur Rückseite der beiden Innenschienen und schieben Sie anschließend das Chassis weiter in das Rack, bis die Montagehalterungen auf die Vorderseite der Laufschiene treffen.

#### Abbildung 18: Verriegelungsbügel der Innenschiene



**Schritt 6** Sichern Sie das Chassis mithilfe der unverlierbaren Schrauben an der Vorderseite der Montagehalterungen vollständig am Rack.

### Nächster Schritt

Fahren Sie mit Erdung des Chassis, auf Seite 45 und Kabel anschließen, Stromversorgung aktivieren und Netzwerkverbindung überprüfen, auf Seite 46 fort.

Schritt 1

Schritt 2

### Erdung des Chassis



- Schritt 3
- Schritt 4 Entfernen Sie das Klebeetikett von der Erdungsplatte am Chassis.
- Schritt 5 Platzieren Sie die Erdungslasche auf der Erdungsplatte, sodass ein solider Kontakt der Metallflächen entsteht, und stecken Sie die beiden M4-Schrauben mit Unterlegscheiben durch die Löcher in der Erdungslasche und in die Erdungsplatte.
- Schritt 6 Stellen Sie sicher, dass die Funktion anderer Geräte nicht durch die Lasche und das Kabel gestört wird.
- Schritt 7 Präparieren Sie das andere Ende des Erdungskabels und verbinden Sie es mit einem geeigneten Erdungspunkt an Ihrem Standort, um eine angemessene Erdung zu gewährleisten.

# Kabel anschließen, Stromversorgung aktivieren und Netzwerkverbindung überprüfen

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise:

Varnung	Erklärung 1005 – Leitungsschutzschalter
	Dieses Produkt ist für Gebäude mit Kurzschlusssicherung (Überstromschutz) gedacht. Stellen Sie sicher, dass der Nennwert der Schutzvorrichtung folgenden Wert nicht überschreitet:
	Nennwert 120 V, 15 A (US), 250 V, 16 A (EU)
	Anweisung 1007 – TN- und IT-Stromversorgungssysteme
	Dieses Gerät wurde für die Verbindung mit TN- und IT-Stromversorgungssystemen konzipiert.
	Anweisung 1002 – DC-Netzteil
	Falls Litzen erforderlich sind, verwenden Sie zulässige Kabelabschlüsse, wie Closed-Loop oder Gabelkabelschuhe mit nach oben ausgerichteten Ösen. Diese Abschlüsse müssen die richtige Größe für die Drähte haben und sowohl die Isolierung und als auch den Leiter festklemmen.
	Anweisung 1003 – Trennung der DC-Spannungsversorgung
	Bevor Sie eines der folgenden Verfahren durchführen, stellen Sie sicher, dass sich kein Strom auf dem DC-Stromkreis befindet.
	Erklärung 1046 – Installieren oder Ersetzen des Geräts
	Beim Installieren oder Ersetzen des Geräts muss der Schutzleiter immer zuerst angeschlossen bzw. getrennt werden.
<b>P</b>	Anweisung 1022 – Trennung der Verbindung zum Gerät
	Eine einfach zugängliche zweipolige Unterbrechungsvorrichtung muss in die Festverkabelung integriert sein.
<u> </u>	<b>Frklärung 1025</b> – Verwenden Sie ausschließlich Kunferleiter
ษ	Verwenden Sie ausschließlich Kunferleiter

Nach der Rackmontage der Sicherheits-Appliance der Firepower 2100 Serie befolgen Sie diese Schritte, um Kabel anzuschließen, die Stromversorgung zu aktivieren und die Netzwerkverbindung zu überprüfen. Eine Liste der PIDs im Zusammenhang mit dem Chassis der 2100 Serie finden Sie im Abschnitt Produkt-IDs, auf Seite 28.

Schritt 1 Verbinden Sie den Konsolen-Port. Verbinden Sie mithilfe eines seriellen Konsolenkabels einen Computer oder Terminal-Server mit dem seriellen RJ-45-Konsolen-Port (Baudrate beträgt 9600), damit Sie den Firepower Device Manager oder die Kommandozeile verwenden (und anschließend die Konfiguration mithilfe des Firepower Management Center fortsetzen) können, um die Ersteinrichtung der Firepower 2100 durchzuführen.

Schritt 2Verbinden Sie die Management-Oberfläche.<br/>Installieren Sie das Management-Kabel aus dem Firepower 2100 Zubehör-Kit im Management-Port.

### Abbildung 19: Verbinden der Kabel mit der Sicherheits-Appliance Firepower 2100



Gigabit-Ethernet-Management-Oberfläche (RJ-45) Management 0 (auch als Management 1/1 und Diagnose 1/1 bezeichnet)		2	Konsolen-Port (RJ-45)
Zwölf 10M/100M/1GBASE-T Ethernet (RJ-45) Drehen Sie den SFP+ für die Verbindung in		4	Vier 1-Gigabit-Ethernet-Datenschnittstellen (SFP)
den oberen Ports um.			
Ethernet 1/1 bis Ethernet 1/12			
<ul> <li>Hinweis Der Ethernet 1/1 (WAN-)Port ist standardmäßig für den Internetzugriff konfiguriert. Verbinden Sie Ihr DHCP-fähiges Kabelmodem (Internet) mit diesem Port.</li> <li>Hinweis Der Ethernet 1/2-Port (intern) ist standardmäßig für den internen Zugriff konfiguriert. Firepower 2100-Bootstrapping wird nur auf Ethernet 1/2 oder Management 0 unterstützt</li> </ul>			
	Gigabit-Et (RJ-45) Managemu Diagnose Zwölf 10M Drehen Sid den oberen Ethernet 1 Hinweis	Gigabit-Ethernet-Management-Oberfläche (RJ-45) Management 0 (auch als Management 1/1 und Diagnose 1/1 bezeichnet) Zwölf 10M/100M/1GBASE-T Ethernet (RJ-45) Drehen Sie den SFP+ für die Verbindung in den oberen Ports um. Ethernet 1/1 bis Ethernet 1/12 Hinweis Der Ethernet 1/12 Hinweis Der Ethernet 1/1 (WAN-)Port ist standardmäßig für den Internetzugriff konfiguriert. Verbinden Sie Ihr DHCP-fähiges Kabelmodem (Internet) mit diesem Port. Hinweis Der Ethernet 1/2-Port (intern) ist standardmäßig für den internen Zugriff konfiguriert. Firepower 2100-Bootstrapping wird nur auf Ethernet 1/2 oder Management 0 unterstützt.	Gigabit-Ethernet-Management-Oberfläche (RJ-45)2Management 0 (auch als Management 1/1 und Diagnose 1/1 bezeichnet)4Zwölf 10M/100M/1GBASE-T Ethernet (RJ-45)4Drehen Sie den SFP+ für die Verbindung in den oberen Ports um.4Ethernet 1/1 bis Ethernet 1/1210HinweisDer Ethernet 1/1 (WAN-)Port ist standardmäßig für den Internetzugriff konfiguriert. Verbinden Sie Ihr DHCP-fähiges Kabelmodem (Internet) mit diesem Port.HinweisDer Ethernet 1/2-Port (intern) ist standardmäßig für den internen Zugriff konfiguriert. Firepower 2100-Bootstrapping wird nur auf Ethernet 1/2 oder Management 0 unterstützt.

5	8 Gigabit-Ethernet-Datenschnittstellen mit	
	festen Ports	

#### Schritt 3 Installieren Sie die SFP/SFP+-Transceiver.

Installieren Sie die SFP/SFP+-Transceiver in den Ethernet-Netzwerkschnittstellen in den 4 festen Ports oder im Netzwerkmodul (nur 2130/2140) und achten Sie darauf, die Kontakte auf der Rückseite nicht zu berühren.

- Warnung Führen Sie SFP-Transceiver nicht gewaltsam in Sockets ein. Dadurch kann der Transceiver gestört und können dauerhafte Schäden am Transceiver und/oder dem Chassis verursacht werden.
- Vorsicht SFP anderer Hersteller sind zwar zulässig, aber wir empfehlen deren Verwendung nicht, da sie nicht von Cisco getestet und validiert wurden. Cisco TAC kann den Support für jegliche Interoperabilitätsprobleme verweigern, die aus der Verwendung eines ungetesteten Dritt-SFP-Transceivers hervorgehen. Eine Liste der unterstützten Cisco Transceiver finden Sie im Abschnitt Unterstützte SFP/SFP+-Transceiver, auf Seite 24.
- **Hinweis** Wenden Sie beim Einlegen des Transceivers geeignete Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen (ESD) an. Vermeiden Sie es, die Kontakte auf der Rückseite zu berühren, und halten Sie die Kontakte und Ports frei von Staub und Schmutz. Bewahren Sie ungenutzte SFPs in ihrer ESD-Verpackung auf.

### Schritt 4 Verbinden Sie die Ethernet-Schnittstellen. Verbinden Sie das vorgesehene Kabel, um die SFP/SFP+-Transceiver mit den 4 festen Ports oder dem Netzwerkmodul zu verbinden.

- Hinweis Der Ethernet 1/1 (WAN-)Port ist standardmäßig für den Internetzugriff konfiguriert. Verbinden Sie Ihr DHCP-fähiges Kabelmodem (Internet) mit diesem Port.
- **Hinweis** Der Ethernet 1/2-Port (intern) ist standardmäßig für den internen Zugriff konfiguriert. Firepower 2100-Bootstrapping wird nur auf Ethernet 1/2 oder Management 0 unterstützt.
- Schritt 5 Schließen Sie das Netzkabel an die Appliance und an eine Steckdose an.
- Schritt 6 Drücken Sie den Netzschalter auf der Rückseite.
- **Schritt 7** Prüfen Sie die PWR-LED auf der Vorderseite. Wenn die LED durchgehend grün leuchtet, wird die Appliance mit Strom versorgt.
- **Schritt 8** Prüfen Sie die SYS-LED auf der Vorderseite. Wenn die LED durchgehend grün leuchtet, hat das System die Einschaltdiagnose durchlaufen.
  - Hinweis Wenn Sie den Netzschalter von ON auf OFF umschalten, dauert es mehrere Sekunden, bis das System abgeschaltet ist. In diesem Zeitraum blinkt die PWR-LED auf der Vorderseite grün. Entfernen Sie das Netzkabel nicht, bis die PWR-LED vollständig erlischt. Weitere Informationen zum Netzschalter finden Sie im Abschnitt Rückseite, auf Seite 16.
- **Schritt 9** Informationen zur Konfiguration der Sicherheits-Appliance Firepower 2100 finden Sie in der Kurzanleitung für Ihre Betriebssoftware.
  - Cisco Firepower Threat Defense for the Firepower 2100 Series Using Firepower Device Manager Quick Start Guide (Kurzanleitung zu Cisco Firepower Threat Defense für die Firepower 2100 Serie mit Firepower Device Manager)
  - Cisco Firepower Threat Defense for the Firepower 2100 Series Using Firepower Management Center Quick Start Guide (Kurzanleitung zu Cisco Firepower Threat Defense für die Firepower 2100 Serie mit Firepower Management Center)



### KAPITEL

# Wartung und Upgrades

Dieses Kapitel enthält Verfahren für die Wartung und für Upgrades der Sicherheits-Appliance Firepower 2100 und beinhaltet die folgenden Abschnitte:

- Entfernen und Austauschen des Netzwerkmoduls, Seite 49
- Entfernen und Austauschen der SSD, Seite 51
- Entfernen und Austauschen des Netzstrommoduls, Seite 53
- Anschließen des DC-Netzstrommoduls, Seite 54
- Sichern des Netzkabels am Netzstrommodul, Seite 57
- Entfernen und Austauschen des Lüftereinschubs, Seite 60
- Installieren der optionalen Kabelführungshalterungen, Seite 61

### Entfernen und Austauschen des Netzwerkmoduls

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise:



Erklärung 1030 – Installation des Geräts

Das Installieren, Ersetzen oder Warten dieses Geräts sollte ausschließlich geschultem, qualifiziertem Personal gestattet werden.



Erklärung 1073 – Keine vom Benutzer zu wartenden Teile

Innen befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Nicht öffnen.

Sie können das Netzwerkmodul in der Firepower 2130 und 2140 entfernen und austauschen. Obwohl die Hardware das Entfernen und Austauschen des Netzwerkmoduls im Systembetrieb unterstützt, wird die Hot-Swap-Funktion aktuell nicht durch die Software unterstützt. Sie müssen das Chassis ausschalten, um

Netzwerkmodule zu entfernen und auszutauschen. Weitere Informationen zu Firepower Netzwerkmodulen finden Sie im Abschnitt Netzwerkmodule, auf Seite 18.

- Schritt 1 Speichern Sie Ihre Konfiguration.
- Schritt 2 Schalten Sie die Sicherheits-Appliance aus, indem Sie den Netzschalter in die Position AUS bewegen. Weitere Informationen zum Netzschalter finden Sie im Abschnitt Rückseite, auf Seite 16.
- Schritt 3 Um ein Netzwerkmodul zu entfernen, lösen Sie die unverlierbare Schraube auf der unteren linken Seite des Netzwerkmoduls und ziehen Sie den mit der Schraube verbundenen Griff heraus. Damit wird das Netzwerkmodul mechanisch aus dem Steckplatz ausgeworfen.

#### Abbildung 20: Entfernen des Netzwerkmoduls aus der Firepower 2130 und 2140



Falls der Steckplatz leer bleiben soll, installieren Sie eine leere Frontplatte, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation sicherzustellen und zu gewährleisten, dass kein Staub in das Chassis eindringt. Andernfalls installieren Sie ein anderes Netzwerkmodul.

- **Schritt 4** Um ein Netzwerkmodul auszutauschen, halten Sie das Netzwerkmodul vor den Netzwerkmodulsteckplatz auf der rechten Seite des Chassis und ziehen Sie den Griff des Netzwerkmoduls heraus.
- **Schritt 5** Legen Sie das Netzwerkmodul in den Steckplatz und schieben Sie es fest hinein, bis der Griff mit der Front des Netzwerkmoduls bündig ist.
- Schritt 6 Ziehen Sie die unverlierbare Schraube auf der unteren linken Seite des Netzwerkmoduls an.
- Schritt 7 Schalten Sie das Chassis ein, damit das neue Netzwerkmodul erkannt wird.

### Nächster Schritt

Befolgen Sie die Verfahren im FXOS Configuration Guide (FXOS-Konfigurationsleitfaden), um das Netzwerkmodul anzuschließen und sicherzustellen, dass es durch die Sicherheits-Appliance ordnungsgemäß erkannt wurde.

### Entfernen und Austauschen der SSD

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise:



Erklärung 1030 – Installation des Geräts

Das Installieren, Ersetzen oder Warten dieses Geräts sollte ausschließlich geschultem, qualifiziertem Personal gestattet werden.

A Warnung

Erklärung 1073 – Keine vom Benutzer zu wartenden Teile

Innen befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Nicht öffnen.

Obwohl die Hardware das Entfernen und Austauschen der SSDs im Systembetrieb unterstützt, wird die Hot-Swap-Funktion aktuell nicht durch die Software unterstützt. Sie müssen das Chassis ausschalten, um SSDs zu entfernen und auszutauschen.



**Hinweis** 

Die 100-GB-SSD ist nur für die Modelle 2110 und 2120 vorgesehen. Die 200-GB-SSD ist nur für die Modelle 2130 und 2140 vorgesehen. Vertauschen Sie sie nicht.

In Steckplatz 2 kann ein Malware Storage Pack (MSP) installiert werden. Im MSP werden Daten aus der Erkennung von Sicherheitsrisiken für die Verwendung in zukünftigen Analysevorgängen gespeichert. Es unterstützt die AMP-Softwarefunktion (Advanced Malware Protection). Es wird sowohl als Speicher als auch als Anwendungs-Repository für die Malware verwendet. RAID wird nicht unterstützt.



Vertauschen Sie die zwei SSDs nicht. Das MSP MUSS in Steckplatz 2 installiert werden. Falls Sie es entfernen und in Steckplatz 1 installieren, gehen alle gespeicherten Erfassungsdaten verloren.

- **Schritt 1** Speichern Sie Ihre Konfiguration.
- Schritt 2 Schalten Sie das Chassis aus, indem Sie den Netzschalter in die Position AUS bewegen. Weitere Informationen zum Netzschalter finden Sie im Abschnitt Rückseite, auf Seite 16.
- Schritt 3 Um die SSD in Steckplatz 1 zu entfernen, sehen Sie auf die Vorderseite des Chassis, lösen Sie die zwei unverlierbaren Schrauben an der SSD und ziehen Sie sie sanft aus dem Chassis heraus.

#### Abbildung 21: Entfernen der SSD



- **Schritt 4** Um die SSD in Steckplatz 1 auszutauschen, vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter sich weiterhin in der Position AUS befindet, halten Sie die SSD vor Steckplatz 1 und drücken Sie sie sanft hinein, bis sie einrastet.
- **Schritt 5** Um die MSP-SSD zu installieren, vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter sich weiterhin in der Position AUS befindet, und entfernen Sie die leere Frontplatte in Steckplatz 2, indem Sie die unverlierbaren Schrauben auf beiden Seiten der Frontplatte lösen.
- Schritt 6 Halten Sie die MSP-SSD vor Steckplatz 2 und drücken Sie sie vorsichtig hinein, bis sie einrastet.
   Vorsicht Vertauschen Sie die zwei SSDs nicht. Das MSP MUSS in Steckplatz 2 installiert werden. Falls Sie es entfernen und in Steckplatz 1 installieren, gehen alle gespeicherten Dateierfassungsdaten verloren.
- Schritt 7 Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben auf beiden Seiten der SSD an.
- Schritt 8 Prüfen Sie die LED der SSD, um sich zu vergewissern, ob die SSD betriebsbereit ist. Eine Beschreibung der SSD-LEDs finden Sie in Abschnitt LEDs an der Vorderseite, auf Seite 10.

### Entfernen und Austauschen des Netzstrommoduls

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise:





Erklärung 1073 – Keine vom Benutzer zu wartenden Teile

Innen befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Nicht öffnen.

Netzstrommodule sind Hot-Swap-fähig. Sie können Netzstrommodule entfernen und austauschen, während das System in Betrieb ist.

- Schritt 1 Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Netzstrommodul entfernen. Sie können die Verriegelung des Netzstrommoduls nicht lösen, ohne zuerst das Kabel zu entfernen.
- Schritt 2 Um ein Netzstrommodul zu entfernen, sehen Sie auf die Rückseite des Chassis, und greifen Sie nach dem Griff.
- Schritt 3 Drücken Sie auf die Verriegelung in der Mitte des Netzteils, um das Netzteil zu lösen.
- Schritt 4 Legen Sie Ihre andere Hand unter das Netzstrommodul, um es zu stützen, während Sie es aus dem Chassis ziehen.

### Abbildung 22: Entfernen des Netzstrommoduls



Falls der Steckplatz leer bleiben soll, installieren Sie eine leere Frontplatte, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation sicherzustellen und zu gewährleisten, dass kein Staub in das Chassis eindringt. Andernfalls installieren Sie ein anderes Netzstrommodul.

- **Schritt 5** Zum Austauschen eines Netzstrommoduls halten Sie das Netzstrommodul mit beiden Händen fest, und schieben Sie es in den Netzstrommoduleinschub.
- **Schritt 6** Drücken Sie das Netzstrommodul vorsichtig hinein, bis Sie hören, wie die Verriegelung einrastet und das Modul fest sitzt.
- Schritt 7 Stecken Sie das Netzkabel ein.
- Schritt 8 Prüfen Sie die LED am Netzteil, um sich zu vergewissern, dass das Netzteil funktionsfähig ist. Anzeigen Netzstrommodule, auf Seite 20

### Anschließen des DC-Netzstrommoduls

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise:



### Abbildung 23: Firepower 2100 DC-Netzstrommodul



1	Griff	2	FAIL- und OK-LEDs
3	DC-Netzanschluss	4	Auswerferhebel

### **Bevor Sie beginnen**

 Die farbliche Kennzeichnung der Zuleitungen der DC-Eingangsspannungsversorgung hängt von der farblichen Kennzeichnung der DC-Stromquelle an Ihrem Standort ab. Vergewissern Sie sich, dass die farbliche Kennzeichnung der Zuleitung, die Sie für die DC-Eingangsspannungsversorgung auswählen, mit der farblichen Kennzeichnung der Zuleitung an der DC-Stromquelle übereinstimmt und dass die Stromquelle an die negative (-) und positive (+) Klemme des Netzteils angeschlossen ist.

- Stellen Sie sicher, dass die Erdung des Chassis mit dem Chassis verbunden ist, bevor Sie mit der Installation der DC-Stromversorgung beginnen. Das Verfahren finden Sie im Abschnitt Erdung des Chassis, auf Seite 45.
- **Schritt 1** Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung des DC-Stromkreises am zu installierenden Netzstrommodul ausgeschaltet ist.
- **Schritt 2** Stützen Sie das Netzstrommodul mit einer Hand, legen Sie das Netzstrommodul in den Netzteileinschub und drücken Sie es sanft hinein. Die Position des Griffs sehen Sie in der obigen Illustration.
- Schritt 3 Isolieren Sie jeden der 2 Drähte aus der DC-Eingangsspannungsquelle mithilfe eines Abmantelwerkzeugs ab. Isolieren Sie die Drähte auf etwa 10 mm + 0,5 mm ab. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von isoliertem 14-AWG-Draht.
   Hinweis Isolieren Sie nicht mehr als die empfohlene Länge am Draht ab. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Draht ab der Klemmleiste offenliegt.

#### Abbildung 24: Abisolierter Draht der DC-Eingangsspannungsquelle



- Schritt 4 Stecken Sie den offenliegenden Draht in die Klemmleiste. Stellen Sie sicher, dass Sie außerhalb der Kunststoffabdeckung keinen unisolierten Draht sehen können. Nur isolierte Drähte sollten von der Klemmleiste ausgehen.
- Schritt 5 Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben der Klemmleiste mit einem Schraubendreher an.
- Vorsicht Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben der Klemmleiste nicht mit einem zu hohen Drehmoment an. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung fest ist, aber der Draht nicht gequetscht wird. Ziehen Sie leicht an jedem der Drähte, um sich zu vergewissern, dass sie sich nicht bewegen.



Abbildung 25: Anziehen der unverlierbaren Schrauben der Klemmleiste

1	Negativer (-) Zuleitungsdraht	2	Positiver (+) Zuleitungsdraht
---	-------------------------------	---	-------------------------------

- Schritt 6 Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf für die verbleibenden Drähte der DC-Eingangsspannungsquelle.
- Schritt 7 Befestigen Sie die Drähte mithilfe eines Kabelbinders am Rack, sodass sie nicht aus der Klemmleiste gezogen werden.
- Schritt 8 Schalten Sie den DC-Trennschalter im Stromkreis EIN. Bei Systemen mit mehreren Netzteilen verbinden Sie jedes Netzteil mit einer separaten DC-Stromquelle. Falls eine Stromquelle ausfällt, kann der Systembetrieb durch die zweite Quelle erhalten werden, sofern diese weiterhin verfügbar ist.
- **Schritt 9** Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Netzteils mithilfe der Netzteil-LED an der Vorderseite des Chassis. LED-Werte finden Sie im Abschnitt LEDs an der Vorderseite, auf Seite 10.

### Sichern des Netzkabels am Netzstrommodul

Verwenden Sie den Kabelbinder und die Schelle aus dem mit Ihrer Sicherheits-Appliance Firepower 2100 ausgelieferten Zubehör-Kit, um das Netzstrommodul gegen unbeabsichtigtes Entfernen zu sichern und somit eine Unterbrechung des Systembetriebs zu vermeiden.

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise:

g	Erklärung 1030 – Installation des Geräts
	Das Installieren, Ersetzen oder Warten dieses Geräts sollte ausschließlich geschultem, qualifiziertem Personal gestattet werden.
	<b>Erklörung 1073</b> – Keine vom Benutzer zu wartenden Teile

Schritt 1 Bringen Sie die Schelle am Kabelbinder an, indem Sie die Schelle mit der Schleife nach unten halten und den Kabelbinder durch den kastenförmigen Kanal über der Schelle führen (siehe nachfolgende Abbildung). Eine Seite des Kabelbinders hat Zähne mit gleichmäßigen Abständen, die andere Seite ist glatt. Stellen Sie sicher, dass die gezahnte Seite oben ist und dass Sie sie durch die offene Seite des Kanals führen. Wenn der Kabelbinder durchgeschoben wird, hören Sie ein Klickgeräusch. Er lässt sich nur in eine Richtung bewegen. Um den Kabelbinder aus der Schelle zu entfernen, drücken Sie den Hebel auf der geschlossenen Seite des kastenförmigen Kanals, und ziehen Sie den Kabelbinder heraus.

#### Abbildung 26: Kabelbinder durch den kastenförmigen Kanal der Schelle



### Schritt 2 Anbringen der Schelle am Netzstrommodul:

1

- a) Suchen Sie die sechseckige Belüftungsöffnung am Netzstrommodul im Zentrum des Steckers direkt unter dem Netzanschluss (siehe nachfolgende Abbildungen).
- b) Stecken Sie den einschnappenden Teil des Kabelbinders in die sechseckige Öffnung.
- c) Schieben Sie den Kabelbinder mit der Schellenseite nach oben hinein, bis er vollständig einrastet.

Vorsicht Vergewissern Sie sich, ob Sie die richtige Position gefunden haben, da Sie den Kabelbinder nach der Installation nicht mehr vom Netzstrommodul entfernen können, ohne den Kabelbinder zu beschädigen.

#### Abbildung 27: Verbinden des Kabelbinders



### Schritt 3 Sichern der Schelle:

- a) Stecken Sie das Netzkabel des Netzteils ein, und wickeln Sie die Schelle um den ummantelten Teil des Netzkabels.
- b) Drücken Sie die Enden der Schelle in Richtung des Netzteils zusammen, sodass die ringförmigen Zähne mit ihren Gegenstücken an der Schelle einrasten.
- c) Vergewissern Sie sich, dass die Schelle korrekt in die Ummantelung passt.
- d) Passen Sie die Lage der Schelle am Kabelbinder an, sodass die Schelle fest auf dem vorderen Teil der Ummantelung aufliegt und das Netzkabel nicht durch leichtes Ziehen herausgezogen werden kann.

#### Abbildung 28: Schelle auf Ummantelung des Netzkabels



Schritt 4 Wenn Sie das Netzkabel herausziehen müssen, drücken Sie die Verriegelungslasche an der Schelle, damit sich die ringförmigen Zähne lösen, und die Schelle öffnet sich. Anschließend können Sie die Schelle vom Netzkabel entfernen.

### Entfernen und Austauschen des Lüftereinschubs

Sie können den Lüftereinschub während des Betriebs der 2130 bzw. 2140 entfernen und austauschen. Die Luft zirkuliert von der Vorderseite zur Rückseite. Alle Lüftermodule sind in einem zentralen Lüftereinschub integriert.



Vorsicht

Durch das Entfernen des Lüftereinschubs wird die Luftzirkulation der Appliance unterbrochen. Ersetzen Sie den Lüftereinschub innerhalb von 30 Sekunden nach dem Entfernen, um ein Überhitzen der Appliance zu verhindern. Falls Sie länger als 30 Sekunden warten, kann sich die Appliance automatisch abschalten, um Schäden an ihren Komponenten zu verhindern. Die Appliance kann nicht ordnungsgemäß eingeschaltet werden und hochfahren, falls der Lüftereinschub fehlt.

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise:



Erklärung 1030 – Installation des Geräts

Das Installieren, Ersetzen oder Warten dieses Geräts sollte ausschließlich geschultem, qualifiziertem Personal gestattet werden.



Erklärung 1073 – Keine vom Benutzer zu wartenden Teile

Innen befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Nicht öffnen.

- Schritt 1 Halten Sie den Lüftereinschub für ein sofortiges Einlegen in der Nähe der Appliance bereit, damit Sie den Lüftereinschub innerhalb von 30 Sekunden wieder einbauen können.
- Schritt 2 Um einen Lüftereinschub zu entfernen, sehen Sie auf die Rückseite des Chassis und lösen Sie die zwei unverlierbaren Schrauben am Lüftereinschub.
- Schritt 3 Ziehen Sie den Lüftereinschub aus dem Chassis.

#### Abbildung 29: Entfernen des Lüftereinschubs



Schritt 4 Um einen Lüftereinschub auszutauschen, halten Sie den Lüftereinschub vor den Lüftersteckplatz.

Schritt 5 Schieben Sie den Lüftereinschub in das Chassis, bis er vollständig einrastet.
 Falls das System eingeschaltet ist, hören Sie auf die Lüfter. Sie sollten den Betrieb der Lüfter unmittelbar hören können.
 Falls Sie die Lüfter nicht hören, stellen Sie sicher, dass der Lüftereinschub vollständig in das Chassis eingelegt ist und die Frontplatte mit der äußeren Oberfläche des Chassis bündig ist.

Schritt 6 Vergewissern Sie sich anhand der LED am Lüftereinschub, dass der Lüfter betriebsbereit ist. Unter LEDs an der Vorderseite, auf Seite 10 finden Sie eine Beschreibung der LEDs des Lüfters.

### Installieren der optionalen Kabelführungshalterungen

Sie können die optionale Kabelführungshalterung bei allen Modellen der 2100 Serie installieren. Das optionale Kabelführungshalterungs-Kit umfasst 2 Kabelführungshalterungen und vier 8-32-x-9,5-mm-Schrauben. Eine Liste der optionalen PIDs im Zusammenhang mit der 2100 Serie finden Sie im Abschnitt Produkt-IDs, auf Seite 28.

Beachten Sie die folgenden Warnhinweise:

ung	Erklärung 1030 – Installation des Geräts
	Das Installieren, Ersetzen oder Warten dieses Geräts sollte ausschließlich geschultem, qualifizierten Personal gestattet werden.
	<b>Erklärung 1073 –</b> Keine vom Benutzer zu wartenden Teile

Schritt 1 Anbringen der Kabelführungshalterung an der Rackmontage-Halterung:

a) Installieren Sie die Kabelführungsanker in der Rackmontage-Halterung.

### Abbildung 30: Installieren der Kabelführungsanker in der Rackmontage-Halterung



b) Bringen Sie zwei 8-32"-Schrauben durch die Innenseite der Rackmontage-Halterung an, um die Kabelführungshalterung in der Rackmontage-Halterung zu sichern.

Abbildung 31: Anbringen der Kabelführungshalterung an der Rackmontage-Halterung



Schritt 2 Bringen Sie die Kabelführungs-/Rackmontage-Halterung am Chassis an, indem Sie drei 8-32"-Schrauben durch die Rackmontage-Halterung an jeder Seite des Chassis anbringen.

### Abbildung 32: Anbringen der Rackmontage-Halterung am Chassis



### Nächster Schritt

Fahren Sie mit der Installation des Chassis im Rack fort. Siehe Rackmontage des Chassis, auf Seite 39.

٦