# cisco.



# Guide des accessoires des téléphones IP Cisco série 7800 et série 8800 pour Cisco Unified Communications Manager

Première publication: 1 Septembre 2017Dernière modification: 9 Février 2021

### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The following information is for FCC compliance of Class A devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case users will be required to correct the interference at their own expense.

The following information is for FCC compliance of Class B devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment causes interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, users are encouraged to try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications to this product not authorized by Cisco could void the FCC approval and negate your authority to operate the product.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2017-2020 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.



## TABLE DES MATIÈRES

#### CHAPITRE 1

#### Vue d'ensemble des accessoires 1

Accessoires pris en charge 1

Accessoires pris en charge par le Téléphone IP Cisco série 7800 1 Accessoires pris en charge par le Téléphone IP Cisco série 8800 3 Nouveautés et mises à jour 5 Nouveautés et modifications de la version 14.0(1) du micrologiciel 5 Nouveautés et modifications des informations de la version 12.8 (1) du micrologiciel 6 Nouveautés et modifications de la version 12.7(1) du micrologiciel 6 Nouveautés de la version 12.6(1) du micrologiciel 7 Nouveautés de la version 12.5(1) SR3 du micrologiciel 7 Nouveautés de la version 12.5(1) SR2 du micrologiciel 7 Nouveautés et modifications des versions 12.5(1) et 12.5(1) SR1 du micrologiciel 7 Nouveautés et modifications sur les accessoires pour 12.1(1) 8 Nouvelles informations sur les accessoires pour 12.1(1) 8

#### CHAPITRE 2 Casques 9

Informations importantes relatives à la sécurité des casques 9
Casque Cisco série 500 9
Boutons et composants matériels du contrôleur des casques Cisco 521 et 522 13
Boutons et composants matériels de l'adaptateur USB du casque Cisco 531 et 532 14
Boutons et voyants des casques Cisco 561 et 562 15
Casque Cisco 561 et 562 avec base standard 17
Casque Cisco 561 et 562 avec multi-base 18
Casque Cisco série 700 20

Casque Cisco 730 Boutons et matériel 20

Casques de fabricants tiers 23 Qualité du son 24 Casques Filaires 24 Casques Bluetooth sans fil 24 Casques sans fil 26 Configuration du dans Cisco Unified Communications Manager 26 Configuration d'un casque pour un seul téléphone 28 Paramètres du casque dans Cisco Unified Communications Manager 28 Configuration du codec large bande 30 Gestion des casques sur les versions antérieures de Cisco Unified Communications Manager 31 Télécharger le fichier de configuration du casque par défaut 31 Modifier le fichier de configuration du casque par défaut 32 Installer le fichier de configuration par défaut sur Cisco Unified Communications Manager 34 Redémarrer le serveur Cisco TFTP. 35 Brancher un casque sur votre téléphone 35 Branchement d'un casque standard 35 Branchement d'un casque USB 36 Connecter une base standard Cisco avec le câble en Y 36 Connecter la multibase à un périphérique Bluetooth 37 Déconnecter la multibase d'un périphérique Bluetooth 37 Effacer tous les couplages Bluetooth **37** Report d'une mise à niveau de téléphone 38 Personnalisation des casques Cisco 38 Personnalisation des casques Cisco série 500 39 Régler vos graves et aigus 39 Régler l'effet local du haut-parleur 39 Ajuster le volume du microphone 39 Personnalisation des casques Cisco série 700 40 Définir le niveau de réduction du bruit du Casque Cisco 730 40 Définir le niveau d'effet local du Casque Cisco 730 40 Définir les paramètres généraux du Casque Cisco 730 40 Réinitialiser les paramètres du Casque Cisco 730 41 Afficher les informations relatives au Casque Cisco 730 42 Modifier les paramètres de la sonnerie du casque 42

Teste	er votre microphone 42
Mett	re à jour le micrologiciel du casque Cisco à l'aide d'un téléphone iP Cisco 43
Config	urer un casque sur le téléphone 43
Réin	itialisation des paramètres du casque Cisco depuis votre téléphone 43
Régl	age du retour de casque 44
Acti	vation et désactivation de Bluetooth 44
Ajou	it d'un casque Bluetooth 44
Déce	onnexion d'un casque Bluetooth 45
Supp	pression d'un casque Bluetooth 45
Con	figuration d'un casque standard à large bande 45
Acti	ver la commande de crochet de commutation électronique sur votre téléphone 46
Passer	un appel à l'aide d'un casque standard 46
Sélecti	on du chemin audio 46
Échang	ge de casque pendant un appel 47
Dépani	nage de votre casque Cisco 47
Véri	fier que votre casque est enregistré. 47
Auc	un son dans le casque 48
Son	de mauvaise qualité 48
Le n	nicrophone ne capte pas le son 49
Le c	asque ne se charge pas 49
La b	atterie du casque ne tient pas la charge <b>50</b>
— Modules d'e	xtension de touches 51
Présent	tation de la configuration du module d'extension de touches du téléphone IP Cisco 51
Boutor	s du module d'extension de touches 54
Mode of	colonne pour le Module d'extension de touches du téléphone IP Cisco 8800 <b>55</b>
Config	urer un module d'extension de touches dans Cisco Unified Communications Manager 57
Con	figuration du module d'extension de touches dans Cisco Unified Communications Manager 57
Imag	zes d'arrière-plan personnalisées 58
Connec	cter un module d'extension de touches à un téléphone IP Cisco 59
Config	urer un module d'extension de touches sur le téléphone <b>63</b>
Mod	lification du fond d'écran 63
Régl	age de la luminosité de l'écran du module d'extension de touches 64
Compo	sition d'un appel sur le module d'extension de touches 64

CHAPITRE 3

I

Dépannage pour le Module d'extension de touches 64	
Accéder à la configuration du module d'extension de touches 65	
Réinitialisation du Module d'extension de touches pour écran LCD unique	65
Réinitialisation du Module d'extension de touches pour écran LCD double	66
Informations sur l'alimentation du module d'extension de touches <b>66</b>	

I

CHAPITRE 4	Kits de support mural 69
	Kits de support mural <b>69</b>
	Composants de la fixation murale <b>70</b>
	Installation du Kit de montage mural auxiliaire <b>75</b>
	Fixation du support mural au mur <b>75</b>
	Fixer le support du téléphone sur le téléphone IP <b>78</b>
	Raccordement des câbles au téléphone 80
	Fixation du téléphone au support du téléphone 80
	Retrait du téléphone du kit de support mural 82
	Régler le support du combiné sur votre téléphone 83
CHAPITRE 5	Autres accessoires 85
	Étuis en silicone 85
	Installer l'étui en silicone pour téléphone IP Cisco 87
	Installer le boîtier du combiné du téléphone IP Cisco 87
	Nettoyer l'étui en silicone 88
	Fixation du support 89
	Sécurisation du téléphone avec un câble de verrouillage 89
	Microphone et haut-parleurs externes 89
CHAPITRE 6	
	Déclarations de conformité 91
	Déclarations de conformité pour l'Union européenne 91
	Marquage CE 91
	Déclarations de conformité pour le Canada 91
	Déclarations de conformité FCC 92
	Déclaration de la FCC - Partie 15.21 <b>92</b>
	Déclaration FCC - Exposition aux rayonnements RF 92

Déclaration FCC relative aux récepteurs et appareils numériques de classe B 92 Présentation de la sécurité des produits Cisco 92 Informations importantes en ligne 93

I



# Vue d'ensemble des accessoires

- Accessoires pris en charge, à la page 1
- Nouveautés et mises à jour, à la page 5
- Conditions générales de la garantie matérielle limitée à un an de Cisco, à la page 8

# Accessoires pris en charge

Les téléphones IP Cisco prennent en charge plusieurs accessoires différents, y compris des casques, des haut-parleurs externes, des kits de montage mural et des modules d'extension de touches. Les accessoires pris en charge varient selon les modèles de téléphone, veuillez consulter les informations contenues dans ce chapitre avant d'acheter ou d'utiliser un accessoire.

Outre les accessoires répertoriés dans ce document, vous pourrez peut-être acheter d'autres éléments pour votre téléphone, tels que des cordons d'alimentation, des amplificateurs de puissance ou des panneaux de rechange. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique de votre téléphone.

- Les fiches techniques Téléphone IP Cisco série 8800 peuvent être affichées ici : http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/datasheet-listing.html.
- Les fiches techniques Téléphone IP Cisco série 7800 peuvent être affichées ici : http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/datasheet-listing.html.

#### **Rubriques connexes**

Casques de fabricants tiers, à la page 23 Présentation de la configuration du module d'extension de touches du téléphone IP Cisco, à la page 51 Kits de support mural, à la page 69

### Accessoires pris en charge par le Téléphone IP Cisco série 7800

Utilisez les informations dans le tableau suivant pour vous aider à sélectionner un accessoire.

Tableau 1 : Accessoires pris en charge par le Téléphone IP Cisco série 7800

Accessoire	Туре	7811	7821	7841	7861
Accessoire Cisco					

Accessoire	Туре	7811	7821	7841	7861
Kit de fixation murale		Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Support		Pris en charge (non réglable)	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Casque Cisco série 530	Analogiques Les téléphones IP Cisco 7821, 7841 et 7861 ne peuvent détecter qu'un casque analogique est branché. Le casque est affiché dans la fenêtre Accessoires.	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Casque Cisco 561 et 562	Analogiques Les téléphones IP Cisco 7821, 7841 et 7861 ne peuvent détecter qu'un casque analogique est branché. Le casque est affiché dans la fenêtre Accessoires.	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Casque Cisco 730	USB	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Casque Cisco 730	Bluetooth	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
Accessoires de fabri	cants tiers				
Casques	Analogiques Les téléphones IP Cisco 7821, 7841 et 7861 ne peuvent détecter qu'un casque analogique est branché. Le casque est affiché dans la fenêtre Accessoires.	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Casques	Analogiques à large bande	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Casques	Filaire	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge

Accessoire	Туре	7811	7821	7841	7861
Casques	USB	Non pris en charge			
Casques	Commutation électronique	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Casques	Bluetooth	Non pris en charge			
Système de verrouillage de câble		Non pris en charge			
Microphone	PC externe	Non pris en charge			
Haut-parleurs	PC externe	Non pris en charge			

# Accessoires pris en charge par le Téléphone IP Cisco série 8800

Utilisez les informations dans le tableau suivant pour vous aider à sélectionner un accessoire.

Tableau 2 : Accessoires pris en charge par le Téléphone IP Cisco série 8800

Accessoire	Туре	8811 et 8841	8845	8851	8851NR	8861	8865	8865NR	
Accessoire Cisco	Accessoire Cisco								
Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8800	Module complémentaire	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge Prend en charge jusqu'à 2 modules d'extension.	Pris en charge Prend en charge jusqu'à 2 modules d'extension.	Pris en charge Prend en charge jusqu'à 3 modules d'extension.	Pris en charge Prend en charge jusqu'à 3 modules d'extension.	Pris en charge Prend en charge jusqu'à 3 modules d'extension.	
Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8851/8861	Module complémentaire	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge Prend en charge jusqu'à 2 modules d'extension du même type.	Pris en charge Prend en charge jusqu'à 2 modules d'extension du même type.	Pris en charge Prend en charge jusqu'à 3 modules d'extension du même type.	Non pris en charge	Non pris en charge	

Accessoire	Туре	8811 et 8841	8845	8851	8851NR	8861	8865	8865NR
Module d'extension de touches pour téléphone	Module complémentaire	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge				
IP Cisco 8865							Prend en charge jusqu'à 3 modules d'extension du même type.	Prend en charge jusqu'à 3 modules d'extension du même type.
Kit de fixation murale		Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge				
Support		Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge				
Casque Cisco 521 et 522	USB	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Casque Cisco série 530	Standard	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge				
Casque Cisco série 530	Adaptateur USB	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Casque Cisco 561 et 562	Standard	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge				
Casque Cisco 561 et 562	USB	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Casque Cisco 730	USB	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
Casque Cisco 730	Bluetooth	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
Accessoires de fabricant	ts tiers							
Casques	Analogiques	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge				
Casques	Analogiques à large bande	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge				
Casques	Bluetooth	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Non pris en charge
Casques	USB	Non pris en charge	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge

Accessoire	Туре	8811 et 8841	8845	8851	8851NR	8861	8865	8865NR
Casques	Commutation électronique	Pris en charge Voirremarque1.	Pris en charge Voirremarque1.	Pris en charge Voirremarque2.				
Microphones	PC externe	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge			
Système de verrouillage de câble		Pris en charge						
Haut-parleurs	PC externe	Non pris en charge	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge			



Remarque Les utilisateurs de casque à commutation électronique doivent être conscients de ce qui suit :

- 1. Le casque à commutation électronique se connecte aux téléphones IP Cisco 8811, 8841 et 8845 par le port auxiliaire.
- 2. Le casque à commutation électronique se connecte aux téléphones IP Cisco 8851NR et 8865NR par le port auxiliaire ou le port USB.
- **3.** Le casque à commutation électronique se connecte aux téléphones IP Cisco 8851, 8861 et 8865 par le port auxiliaire, le port USB, ou en Bluetooth.

# Nouveautés et mises à jour

# Nouveautés et modifications de la version 14.0(1) du micrologiciel

Tableau 3 : Révisions du guide des accessoires des téléphones IP Cisco 7800 et 8800 pour la version 14.(1) du micrologiciel.

Fonctionnalité	Nouveautés et mises à jour
Étuis en silicone pour téléphone IP Cisco	Étuis en silicone, à la page 85
Nouvelle configuration de menu pour la série de casques Cisco 500	Modifier les paramètres de la sonnerie du casque, à la page 42
Indicateur de progression de mise à niveau du casque	Mettre à jour le micrologiciel du casque Cisco à l'aide d'un téléphone iP Cisco, à la page 43

# Nouveautés et modifications des informations de la version 12.8 (1) du micrologiciel

Modifications	Contenu mis à jour
Ajoutez les spécifications des vis qui fixent le connecteur dorsal du module d'extension de touches et le téléphone.	Connecter un module d'extension de touches à un téléphone IP Cisco, à la page 59

# Nouveautés et modifications de la version 12.7(1) du micrologiciel

Tableau 4 : Révisions du guide des accessoires des téléphones IP Cisco 7800 et 8800 pour la version 12.7(1) du micrologiciel.

Révision	Section mise à jour			
Casque Cisco 730 Assistance	Sections mises à jour :			
	<ul> <li>Configuration du dans Cisco Unified Communications Manager, à la page 26</li> </ul>			
	• Accessoires pris en charge par le Téléphone IP Cisco série 7800, à la page 1			
	Accessoires pris en charge par le Téléphone IP Cisco série 8800, à la page 3			
	Nouvelles sections :			
	Gestion des casques sur les versions antérieures de Cisco Unified Communications Manager, à la page 31			
	• Personnalisation des casques Cisco série 700, à la page 40			
	• Définir le niveau de réduction du bruit du Casque Cisco 730, à la page 40			
	<ul> <li>Définir le niveau d'effet local du Casque Cisco 730, à la page 40</li> </ul>			
	• Définir les paramètres généraux du Casque Cisco 730, à la page 40			
	Réinitialiser les paramètres du Casque Cisco 730, à la page     41			
	• Afficher les informations relatives au Casque Cisco 730, à la page 42			
Mise à jour relative à la commutation électronique.	Activer la commande de crochet de commutation électronique sur votre téléphone, à la page 46			
Modification de la version 1.5 du micrologiciel des casques Cisco série 500	Effacer tous les couplages Bluetooth, à la page 37			

Révision	Section mise à jour
Mise à jour relative à la prise en charge du fond d'écran sur les modules d'extension de touches	<ul> <li>Images d'arrière-plan personnalisées, à la page 58</li> <li>Modification du fond d'écran, à la page 63</li> </ul>

# Nouveautés de la version 12.6(1) du micrologiciel

Aucune révision n'a été apportée au guide des accesoires, relative à la version 12.6(1) du micrologiciel.

# Nouveautés de la version 12.5(1) SR3 du micrologiciel

Tableau 5 : Révisions apportées au guide des accesoires du téléphone IP Cisco 7800 et 8800, relatives à la version 12.5(1) SR3 du micrologiciel.

Révision	Section mise à jour
Réinitialisation des paramètres du casque Cisco avec les paramètres d'administration	Réinitialisation des paramètres du casque Cisco depuis votre téléphone, à la page 43

# Nouveautés de la version 12.5(1) SR2 du micrologiciel

Aucune révision n'a été apportée à la documentation, relative à la version 12.5(1) SR2 du micrologiciel.

La version 12.5(1) SR2 du micrologiciel remplace les versions 12.5(1) et 12.5(1) SR1. La version du micrologiciel 12.5 (1) et la version du micrologiciel 12.5 (1) SR1 ont été reportées au profit du micrologiciel version 12.5 (1) SR2.

## Nouveautés et modifications des versions 12.5(1) et 12.5(1) SR1 du micrologiciel

Tableau 6 : Révisions du guide des accessoires des téléphones IP Cisco 7800 et 8800 pour les versions 12.5(1) et 12.5(1)SR1 du micrologiciel.

Révision	Section mise à jour
Casque Cisco 561 et 562	Casque Cisco série 500, à la page 9
Casque Cisco 561 et 562 avec multi-base	Casque Cisco 561 et 562 avec multi-base, à la page 18
Prise en charge de la configuration à distance des paramètres de casque	Gestion des casques sur les versions antérieures de Cisco Unified Communications Manager, à la page 31

## Nouvelles informations sur les accessoires pour 12.1(1)

Tableau 7 : Révisions du guide des accessoires des téléphones IP Cisco 7800 et 8800 pour la version 12.1(1)SR1 du micrologiciel.

Révision	Section mise à jour
Mise à jour relative au fond d'écran Cisco sur les modules d'extension de touches.	Modification du fond d'écran, à la page 63

### Nouvelles informations sur les accessoires pour 12.1(1)

Tableau 8 : Révisions du guide des accessoires des téléphones IP Cisco 7800 et 8800 pour la version 12.1(1) du micrologiciel.

Révision	Section mise à jour			
Mis à jour pour les casques Cisco 531 et Cisco 532.	Casque Cisco série 500, à la page 9			
	Personnalisation des casques Cisco, à la page 38			
	Ajuster le volume du microphone, à la page 39			
	Régler l'effet local du haut-parleur, à la page 39			
	Régler vos graves et aigus, à la page 39			
Casque Cisco 521 et 522	Casque Cisco série 500, à la page 9			

# Conditions générales de la garantie matérielle limitée à un an de Cisco

Des conditions spéciales s'appliquent à votre garantie matérielle et aux services qui sont à votre disposition au cours de la période couverte par la garantie.

Votre déclaration de garantie formelle, comprenant les garanties et les accords de licence applicables aux logiciels Cisco, est disponible sur Cisco.com à l'adresse suivante : https://www.cisco.com/go/hwwarranty.



# Casques

- Informations importantes relatives à la sécurité des casques, à la page 9
- Casque Cisco série 500, à la page 9
- Casque Cisco série 700, à la page 20
- Casques de fabricants tiers, à la page 23
- Configuration du dans Cisco Unified Communications Manager, à la page 26
- Brancher un casque sur votre téléphone, à la page 35
- Report d'une mise à niveau de téléphone, à la page 38
- Personnalisation des casques Cisco, à la page 38
- Configurer un casque sur le téléphone, à la page 43
- Passer un appel à l'aide d'un casque standard, à la page 46
- Sélection du chemin audio, à la page 46
- Échange de casque pendant un appel, à la page 47
- Dépannage de votre casque Cisco, à la page 47

# Informations importantes relatives à la sécurité des casques

A

Forte pression sonore : évitez l'écoute à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes afin de prévenir d'éventuels dommages auditifs.

Lorsque vous branchez votre casque, baissez le volume du haut-parleur du casque avant de le mettre. Si vous pensez à baisser le volume avant de retirer le casque, le volume sera à un niveau faible lorsque vous rebrancherez votre casque.

N'oubliez pas votre environnement. Lorsque vous utilisez votre casque, il peut vous empêcher d'entendre des sons externes importants, en particulier en cas d'urgence ou dans des environnements bruyants. N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez. Ne laissez pas votre casque ou vos câbles dans un endroit où des personnes ou des animaux peuvent trébucher dessus. Surveillez toujours les enfants qui se trouvent à proximité de votre casque ou de vos câbles.

# **Casque Cisco série 500**

Les casques Cisco suivants sont disponibles :

• Casque Cisco 521 : un casque avec une oreillette unique qui est livré avec un contrôleur USB en ligne.

- Casque Cisco 522 : un casque avec une oreillette double livré avec un contrôleur USB en ligne.
- Casque Cisco 531 : un casque avec une oreillette unique qui peut être utilisé comme un casque standard ou comme casque USB avec l'adaptateur USB.
- Casque Cisco 532 : un casque standard avec une oreillette double qui peut être utilisé comme un casque standard ou comme casque USB avec l'adaptateur USB.
- Casque Cisco 561 : un casque sans fil avec une oreillette unique livré avec une base.
- Casque Cisco 562 : un casque sans fil avec une oreillette double livré avec une base.

#### Casque Cisco 521 et 522

Les casques Cisco 521 et 522 sont deux casques filaires qui ont été développés pour utilisation avec les téléphones IP Cisco et périphériques. Le casque Cisco 521 propose une oreillette unique pour un port prolongé et confortable. Le casque Cisco 522 est équipé de deux oreillettes pour une utilisation dans un environnement professionnel bruyant.

Les deux casques sont dotés d'un connecteur de 3,5 mm pour utilisation sur les ordinateurs portables et les périphériques mobiles. Un contrôleur USB en ligne est également disponible pour utilisation sur les téléphones IP Cisco 8851, 8851NR, 8861, 8865 et 8865NR. Le contrôleur est un moyen aisé pour répondre à vos appels, et pour accéder aux fonctions de base du téléphone telles que mise en attente et reprise, mise en sourdine et contrôle du volume.

Version du micrologiciel 12.1 (1) de téléphone et une version ultérieure est requise pour les casques fonctionnent correctement.

#### Illustration 1 : Casque Cisco 521



Illustration 2 : Casque Cisco 522



#### Casque Cisco 531 et 532

Les casques Cisco 531 et 532 peuvent être utilisés comme casque standard sur les téléphones. Vous branchez le casque dans le port casque à l'aide du connecteur RJ.

L"adaptateur USB de casque Cisco est également disponible pour utilisation sur les téléphones IP Cisco 8851, 8851NR, 8861, 8865 et 8865NR. L'adaptateur convertit le 531 casque Cisco et 532 un casque USB, et il vous donne quelques fonctionnalités supplémentaires. Il offre un moyen pratique pour gérer les appels, pour tester votre microphone et pour personnaliser vos basses et aigus, gain et paramètres d'effet local.

La version du micrologiciel 12.1 (1) du téléphone ou une version ultérieure est requise pour que les casques fonctionnent correctement.

#### Illustration 3 : Casque Cisco 531



Illustration 4 : Casque Cisco 532



#### Casque Cisco 561 et 562

Les casques Cisco 561 et 562 sont deux casques sans fil qui ont été développés pour une utilisation dans le bureau d'aujourd'hui. Le casque Cisco 561 propose une oreillette unique pour un port prolongé et confortable. Le casque Cisco 562 est équipé de deux oreillettes pour une utilisation dans un environnement professionnel bruyant.

Les deux casques sont livrés avec la base standard ou la multibase pour charger votre casque et pour surveiller le niveau de charge du casque avec l'affichage LED. Les deux bases affichent également votre état d'appel, tels que les appels entrants, les appels actifs et les appels mis en sourdine. Si votre casque met à niveau le micrologiciel, les voyants affichent la progression de la mise à niveau.

La base se connecte au téléphone à l'aide d'un connecteur USB ou d'un câble Y selon le modèle de votre téléphone et de vos préférences personnelles. Le câble Y se branche sur les ports AUX et casque du téléphone.

Une prise CA est incluse pour la connexion de la base à une prise électrique. Vous devez installer le clip d'alimentation de votre région avant de brancher l'adaptateur d'alimentation.

Parfois une tonalité retentit sur votre casque Cisco 561 ou Cisco 562. Certaines de ces tonalités qu'il vous alerte lorsque vous effectuez une action, par exemple en appuyant sur un bouton. D'autres tonalités vous avertissent que le casque nécessite l'attention, par exemple lorsque la batterie doit être rechargée, ou lorsque vous êtes trop loin de la station de base.

Vous devez disposer de la version 12.5(1) du micrologiciel du téléphone et du fichier defaultheadsetconfig.json pour que les casques Cisco 561 et 562 fonctionnent correctement avec Cisco Unified Communications Manager 12.5(1) ou versions antérieures.

Illustration 5 : Casque Cisco 561



Illustration 6 : Casque Cisco 562



#### Prise en charge du casque Cisco série 500

Le téléphone IP Cisco 7811 est le seul téléphone IP Cisco série 7800 qui ne prend pas en charge de casque. Les téléphones IP Cisco 7821, 7841 et 7861 utilisent un connecteur de style RJ pour se connecter à un casque ou une base.

Le téléphone IP Cisco série 8800 comporte des connecteurs de style RJ et des ports USB pour connecter des casques et des bases à un téléphone. Mais le type de connexion varie selon le modèle de votre téléphone. Le tableau suivant décrit la prise en charge du raccordement du casque et du modèle de téléphone des téléphones IP Cisco série 8800.

Casque Cisco série 500	Téléphone IP Cisco 8811	Téléphone IP Cisco 8851			
	Téléphone IP Cisco 8841	Téléphone IP Cisco 8851NR			
	Téléphone IP Cisco 8845	Téléphone IP Cisco 8861			
		Téléphone IP Cisco 8865			
		Téléphone IP Cisco 8865NR			
Casque Cisco 521	Non pris en charge	Pris en charge			
Casque Cisco 522		(Avec le contrôleur USB en ligne)			
Casque Cisco 531	Pris en charge	Pris en charge			
Casque Cisco 532	(Connecteur RJ)	(Connecteur RJ ou avec un adaptateur USB)			
Casque Cisco 561	Pris en charge	Pris en charge			
Casque Cisco 562	(Câble en Y)	(Câble USB ou en Y)			

Tableau 9 : Prise en charge du casque sur les téléphones IP Cisco série 8800 :

# Boutons et composants matériels du contrôleur des casques Cisco 521 et 522

Les boutons de votre contrôleur sont utilisés pour les fonctionnalités d'appel de base.

Illustration 7 : Contrôleur de casque Cisco 521 et 522



Le tableau suivant décrit les boutons des contrôleurs de casque Cisco 521 et 522.

Tab	leau	10 : 1	Boutons	du	contrô	leur	de	case	que	Cisco	521	et 5	22
-----	------	--------	---------	----	--------	------	----	------	-----	-------	-----	------	----

Numéro	Nom	Description
1	Bouton Silence	Activer ou désactiver le microphone.
2	Bouton Volume	Régler le volume sur votre casque.

Numéro	Nom	Description
3	Appel	Utilisez-le pour gérer les appels :
		• Appuyez une fois pour répondre à un appel entrant.
		• Appuyez et maintenez la pression pour mettre fin à un appel.
		• Appuyez deux fois pour rejeter un appel entrant.
		• Pour mettre un appel actif en attente. Appuyez de nouveau pour récupérer un appel en attente.
		• Appuyez une fois pour mettre un appel actif en attente et pour répondre à un appel entrant.

# Boutons et composants matériels de l'adaptateur USB du casque Cisco 531 et 532

Votre adaptateur est utilisé pour les fonctionnalités de base.

Illustration 8 : Adaptateur USB pour casque Cisco



Le tableau suivant décrit les boutons de l'adaptateur USB Cisco

Tableau 11 : Boutons de l'adaptateur Cisco USB

Numéro	Nom	Description
1	Bouton Silence	Activer ou désactiver le microphone.
2	Bouton Volume	Régler le volume sur votre casque.

Numéro	Nom	Description
3 Bouton Appeler		Permet de passer, prendre et gérer vos appels :
		• Appuyez une fois pour passer un appel.
		• Appuyez une fois pour répondre à un appel entrant. Appuyez deux fois pour rejeter un appel entrant.
		• Appuyez une fois pour mettre un appel actif en attente et pour répondre à un appel entrant.
		• Pour mettre un appel actif en attente.
		• Appuyez et maintenez la pression pour mettre fin à un appel.

# Boutons et voyants des casques Cisco 561 et 562

Les boutons de votre casque sont utilisés pour les fonctionnalités d'appel de base.

Illustration 9 : Boutons du casque Cisco 561 et casque Cisco 562



Le tableau suivant décrit les boutons des casques Cisco 561 et 562 .

Numéro	Nom	Description
1	Bouton d'alimentation et d'appel	Permet d'allumer et d'éteindre le casque.
		Maintenez le bouton enfoncé pendant 4 secondes pour allumer et éteindre le casque.
		La gestion des appels entrants et actifs dépend du fait que vous receviez un appel ou plusieurs appels.
		Un appel :
		• Appuyez une fois pour répondre aux appels entrants.
		• Pour mettre un appel actif en attente. Appuyez de nouveau pour récupérer un appel en attente.
		• Appuyez deux fois pour rejeter un appel entrant.
		• Appuyez et maintenez la pression pour mettre fin à un appel actif.
		Plusieurs appels :
		• Appuyez une fois pour mettre un appel actif en attente et pour répondre à un deuxième appel entrant.
		• Appuyez une fois pour mettre un appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour reprendre un appel, ou maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour mettre fin à l'appel en cours et reprendre un appel en attente.
		• Appuyez et maintenez la pression pour mettre fin à un appel actif et pour répondre à un autre appel entrant.
		• Appuyez deux fois pour rester sur un appel en cours, et pour rejeter un deuxième appel entrant.
2	Bouton Silence	Activer ou désactiver le microphone. La mise en sourdine s'allume sur le téléphone lorsque la mise en sourdine du casque est activée.
3	Bouton Volume	Régler le volume sur votre casque.
4	LED	Indique l'état de casque :
		Rouge clignotant : appel entrant.
		• Rouge fixe : appel actif.
		• Blanc clignotant : une mise à niveau du micrologiciel est en cours.

# Casque Cisco 561 et 562 avec base standard

La base standard charge votre casque et affiche des voyants indiquant le niveau de la batterie de votre casque et l'état de l'appel. Vous pouvez également répondre aux appels et y mettre fin lorsque vous soulevez ou placez votre casque sur la base.

La base standard est livrée avec les câbles de connecteur suivants :

- Câble USB vers USB : pour les périphériques avec connectivité USB
- Câble USB-Y : pour les téléphones IP Cisco sans port USB
- Câble USB-A vers USB-C : disponible séparément pour les périphériques PC ou Mac.

#### Illustration 10 : Voyants de la base standard



Le tableau suivant décrit la base standard.

#### Tableau 13 : Voyants de la base standard

Numéro	Nom	Description
1	Voyant d'état de la batterie	Indique la charge de la batterie du casque et l'état de la base :
		• Puissance de la batterie du casque : le voyant clignote et devient fixe lorsque la batterie est en charge.
		• Mise à jour du casque en cours : les voyants clignotent en séquence, de gauche à droite.
		Casque et base non couplés : tous les voyants clignotent
		• Mode économie d'énergie : le voyant du milieu est fixe.
		La base passe en mode économie d'énergie lorsqu'aucune source d'appel ne se connecte pendant 10 minutes.

Numéro	Nom	Description
2	Voyant d'état d'appel	Vous avertit de l'état d'appel :
		Appel entrant : vert clignotant
		• Appel actif : vert fixe
		• Appel mis en sourdine : rouge fixe.

## Casque Cisco 561 et 562 avec multi-base

La multibase peut connecter jusqu'à trois sources d'appel via Bluetooth, le connecteur USB, ou le câble en Y. La multibase peut enregistrer jusqu'à quatre périphériques Bluetooth. Basculez entre les sources d'appel à l'aide des boutons sur la multibase. Utilisez les boutons de contrôle d'appel sur le casque pour répondre et mettre fin aux appels. Lorsque votre casque est sur la base, vous répondez automatiquement à l'appel lorsque vous retirez le casque de la base. Vous pouvez replacer le casque sur la base pour mettre fin à l'appel.

La multi-base est livrée avec les câbles de connecteur suivants :

- Câble USB vers USB : pour les téléphones IP Cisco avec connectivité USB
- Câble USB-Y : pour les téléphones IP Cisco sans port USB
- Câble mini USB : pour PC ou Mac.
- Câble mini USB vers USB-C : disponible séparément pour les périphériques PC ou Mac.



**Remarque** Le casque Cisco 560 Multibase est incompatible avec les téléphones IP Cisco de la série 7800 utilisant Power over Ethernet (PoE). Utilisez l'alimentation externe si vous avez l'intention de connecter la multibase.





Le tableau suivant décrit les voyants de la multibase du casque Cisco série 560 multubase.

Numéro	Nom	Description
1	Voyant d'état de la batterie	Indique la charge de la batterie du casque et l'état de la base :
		• Puissance de la batterie du casque : le voyant clignote et devient fixe lorsque la batterie est en charge.
		<ul> <li>Mise à jour du casque en cours : les voyants clignotent en séquence, de gauche à droite.</li> </ul>
		Casque et base non couplés : tous les voyants clignotent
		• Mode économie d'énergie : le voyant du milieu est fixe.
		La base passe en mode économie d'énergie lorsqu'aucune source d'appel ne se connecte pendant 10 minutes.
2	Voyants d'état d'appel	Vous avertit de l'état d'appel de chaque source :
		Source active : fixe blanc
		• Appel entrant sur une source sélectionnée : clignotement vert
		Appel entrant sur une source non sélectionnée : clignotement vert
		• Appel actif : vert fixe
		• Appel sur une source inactive : clignote avec des impulsions vertes
3	Voyant d'état de mise en sourdine	Vous avertit lorsque votre casque est mis en sourdine.
4	Voyant d'état Bluetooth	Vous avertit de l'état Bluetooth :
		Jumelé à une source d'appel : blanc fixe
		Mode d'appariement : blanc clignotant
		• Recherche d'une source d'appel : impulsions blanches
		Bluetooth est désactivé : le voyant est éteint

Vous utilisez les boutons de contrôle de source de la base de pour contrôler la source active. Chaque bouton de la source correspond à une connexion spécifique sur la multi-base.

Même si vous êtes connecté à une source, le voyant peut demeurer éteint. Le voyant de source ne s'allume que lorsque la source est sélectionnée ou comporte un appel actif. Par exemple, vous pouvez être correctement connecté à un téléphone IP Cisco, à votre PC et à votre téléphone mobile via Bluetooth. Toutefois, le voyant de la source correspondante ne s'allume que lorsqu'elle est sélectionnée, comporte un appel actif ou reçoit un

appel entrant. Appuyez sur le bouton de la source pour vérifier si elle est correctement connectée. Le voyant de la source clignote trois fois de suite s'il n'existe pas de connexion.

Vous pouvez basculer entre les sources d'appels actifs.



Remarque

e Placer un appel actif en attente avant de passer à une autre source d'appel. Les appels sur la source d'appel ne sont pas automatiquement mis en attente lorsque vous passez à une source d'appel différente.

# **Casque Cisco série 700**

Le Casque Cisco 730 est un casque sans fil qui utilise la connectivité Bluetooth pour se coupler avec les clients logiciels Cisco et les téléphones IP Cisco. Le casque dispose de fonctions de contrôle et de lecture de musique complètes, ainsi que de puissants systèmes de réduction de bruit et d'amélioration de l'audio ambiant utilisés dans un environnement professionnel actif.

Le Casque Cisco 730 est livré avec un adaptateur USB Bluetooth à utiliser avec des périphériques qui ne disposent pas d'une solution Bluetooth fiable. Le casque peut également se connecter à des périphériques dont le câble USB-C est fourni. Le câble USB-C fonctionne également comme câble de chargement et peut se connecter à n'importe quel adaptateur USB alimenté. Le câble USB-C peut également être connecté au port USB du téléphone pour offrir des fonctionnalités complètes, notamment le contrôle d'appel, le réglage et paramétrage local et la mise à niveau du micrologiciel.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à : https://www.cisco.com/c/en/us/products/ collaboration-endpoints/headset-700-series/index.html

### Casque Cisco 730 Boutons et matériel

Les boutons de votre casque sont utilisés pour de nombreuses fonctionnalités. Chaque oreillette comporte des boutons et des fonctions différents.



Illustration 12 : Côtés droit et gauche de Casque Cisco 730

Légende	Nom	Description
1	Ignorer la piste musicale Il s'agit du côté droit et gauche de la face de l'oreillette droite.	Avancer et reculer dans les pistes musicales. Uniquement disponible si le casque est couplé à un périphérique qui peut diffuser de la musique.
2	Bouton AMB et NC Ce bouton est situé à l'arrière de l'oreillette droite. AMB OFF NC	<ul> <li>Commutateur à trois positions :</li> <li>AMB : faites glisser le curseur vers le haut pour activer le mode ambiant.</li> <li>Pas de mode ambiant ni de réduction de bruit (NC, Noise Cancellation) : position du milieu.</li> <li>NC : faites glisser le curseur vers le bas pour activer la réduction de bruit.</li> </ul>
3	Mettre en pause et lecture Il s'agit du centre de l'oreillette droite et est marqué d'un point.	Appuyez dessus pour écouter ou pour mettre votre musique en pause. Uniquement disponible si le casque est couplé à un périphérique qui peut diffuser de la musique.
4	Voyant de présence Ce voyant est situé sur la face de l'oreillette de droite et de gauche.	Est rouge lorsque vous êtes en communication ou si vous avez appuyé sur le bouton Silence du casque lorsque vous n'êtes pas en communication.

#### Tableau 15 : Casque Cisco 730Boutons

Légende	Nom	Description
5	Volume Il s'agit du haut et du bas de la face de l'oreillette droite.	Appuyez sur le haut ou le bas pour augmenter ou baisser le volume.
6	Bouton Appeler Il s'agit du centre de l'oreillette gauche et est marqué d'un point.	<ul> <li>Contrôle les fonctions d'appel, en fonction de l'état de l'appel :</li> <li>Appels entrants <ul> <li>Répondre à un appel : appuyez une fois.</li> <li>Rejeter un appel : appuyez deux fois.</li> </ul> </li> <li>Appels act. <ul> <li>Mettre un appel en attente : appuyez une fois.</li> <li>Mettre fin à un appel : appuyez et maintenez enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.</li> </ul> </li> </ul>
7	Silence Il s'agit du bouton situé à l'avant de l'oreillette gauche.	Active ou désactive le microphone. Lorsque le téléphone est placé en sourdine, le voyant de la touche sourdine s'allume.

Légende	Nom	Description
8	Bouton Bluetooth et marche/arrêt Il est situé à l'arrière de l'oreillette gauche.	Commutateur à trois positions : • Bluetooth : faites glisser le curseur vers le haut et maintenez-le pour jumeler le casque au téléphone. • Marche/arrêt : faites glisser le curseur vers la
		position du milieu pour allumer le casque. Faites glisser le curseur vers le bas pour désactiver le casque.

# **Casques de fabricants tiers**

Cisco réalise certains essais internes des casques de fabricants tiers utilisés avec les téléphones IP Cisco. Mais, Cisco ne certifie ni ne prend en charge les produits de fournisseurs de casques ou de combinés. Vérifiez avec le fabricant du casque si vous pouvez l'utiliser avec votre téléphone Cisco.



Remarque

Le téléphone IP Cisco 7811 ne prend pas en charge l'utilisation d'un casque.

Les casques sont connectés à votre téléphone à l'aide du port USB ou du port auxiliaire. En fonction de votre modèle de casque, vous devez régler les paramètres audio de votre téléphone pour une meilleure expérience audio, y compris le paramètre de retour du casque.

Si vous possédez un casque de fabricant tiers et que vous appliquez un nouveau paramètre d'effet local, attendez une minute et redémarrez le téléphone afin que le paramètre soit stocké dans la mémoire flash.

Le téléphone supprime certains bruits de fond que détecte un microphone de casque. Vous pouvez utiliser un casque à réduction de bruit pour réduire davantage les bruits de fond et améliorer la qualité audio générale.

Si vous envisagez d'acheter un casque de fabricant tiers, nous recommandons d'utiliser des périphériques externes de bonne qualité, tels que des casques blindés contre les interférences produites par les signaux de fréquences radio et audio. En fonction de la qualité des casques et de leur proximité par rapport à d'autres périphériques tels que des téléphones portables et des radios bidirectionnelles, des parasites sonores ou des échos sont toujours susceptibles de se produire. L'interlocuteur distant ou l'utilisateur du téléphone IP Cisco et l'interlocuteur distant risquent d'entendre un ronflement ou un bourdonnement. Plusieurs sources externes peuvent provoquer un ronflement ou un bourdonnement ; des lampes électriques, des moteurs électriques ou de grands écrans d'ordinateur, par exemple.

Parfois, il est possible de réduire ou d'éliminer le ronflement à l'aide d'un amplificateur d'alimentation local ou d'un injecteur de puissance.

En raison des contraintes environnementales et matérielles liées aux différents sites de déploiement des téléphone IP Cisco, il n'existe pas de solution de casque unique optimale pour tous les environnements.

Il est recommandé aux clients de tester les casques dans l'environnement prévu afin d'évaluer leurs performances avant de prendre une décision d'achat et de les déployer à grande échelle.

Vous ne pouvez utiliser qu'un seul casque à la fois. Le dernier casque branché est le casque actif.

Pour obtenir la liste des casques et autres accessoires audio suggérés, reportez-vous à http://www.cisco.com/ c/en/us/products/unified-communications/uc\_endpoints\_accessories.html.

#### Rubriques connexes

Accessoires pris en charge, à la page 1

## Qualité du son

Au-delà des performances physiques, mécaniques et techniques, la qualité du son d'un casque doit être satisfaisante tant pour l'utilisateur que pour son interlocuteur. La qualité sonore est subjective et nous ne pouvons garantir les performances d'aucun casque de fournisseurs tiers. Un certain nombre de casques de grands fabricants ont toutefois été signalés comme fonctionnant bien avec les téléphone IP Cisco

Cisco ne recommande pas ou ne teste pas les casques de fournisseurs tiers avec ses produits. Pour obtenir des informations sur la prise en charge des casques tiers par les produits Cisco, rendez-vous sur le site Web du fabricant.

Cisco teste les casques Cisco avec les téléphones IP Cisco. Pour plus d'informations sur les casques Cisco et la prise en charge des téléphones IP Cisco, reportez-vous à https://www.cisco.com/c/en/us/products/ collaboration-endpoints/headsets/index.html.

### **Casques Filaires**

Un casque filaire fonctionne avec toutes les fonctionnalités du téléphone IP Cisco, y compris les boutons Volume et Silence. Ceux-ci servent à régler le volume des écouteurs et à couper le son du microphone du casque.

Lorsque vous installez un casque filaire, vérifiez que vous enfoncez le câble dans le canal du téléphone.

Æ

Avertissement

Si vous n'enfoncez pas le câble dans le canal du téléphone, vous risquez de l'endommager.

## **Casques Bluetooth sans fil**

Les téléphones IP Cisco 8845, 8851, 8861 et 8865 prennent en charge Bluetooth. Pour obtenir la liste des casques sans fil de fabricants tiers pris en charge, reportez-vous à http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc endpoints accessories.html.

La technologie Bluetooth permet des connexions sans fil à faible bande passante dans un rayon de 20 mètres. Les meilleures performances sont obtenues dans un rayon de 1 à 2 mètres. La technologie sans fil Bluetooth utilise la bande des 2,4 GHz, qui est la même que la bande 802.11b/g. Des problèmes d'interférence peuvent survenir. Nous recommandons que vous :

- Utilisiez 802.11a, 802.11n, ou 802.11ac qui fonctionne dans la bande des 5 GHz.
- N'utilisiez pas le téléphone à proximité d'autres périphériques 802.11b/g, périphériques Bluetooth, fours à micro-ondes et objets métalliques volumineux.

Le téléphone IP Cisco utilise une authentification par clé partagée et une méthode de chiffrement pour les casques. Le téléphone IP Cisco peut se connecter à un maximum de 50 casques, un à la fois. Le dernier casque connecté est utilisé comme le casque par défaut. Le jumelage se fait en général une fois par casque.

Lorsqu'un périphérique a été jumelé, la connexion Bluetooth est maintenue tant que les deux périphériques (le téléphone et le casque) sont activés et à portée l'un de l'autre. La connexion est généralement automatiquement rétablie si l'un des deux périphériques est éteint, puis rallumé. Toutefois, certains casques nécessitent une intervention de l'utilisateur pour rétablir la connexion.

L'icône Bluetooth 🚺 indique que Bluetooth est actif, qu'un périphérique soit connecté ou non.

Des problèmes d'interférence peuvent survenir. Nous vous recommandons de vous éloigner des autres périphériques 802.11b/g, des périphériques Bluetooth, des fours à micro-ondes et des grands objets métalliques. Si possible, configurez les autres périphériques 802.11 pour qu'ils utilisent les canaux 802.11a.

Pour qu'un casque Bluetooth sans fil fonctionne, il n'est pas nécessaire qu'il se trouve à proximité directe du téléphone. Mais certains obstacles comme les murs ou des portes peuvent affecter la connexion. Des interférences provenant d'autres appareils électroniques peuvent également affecter les performances.

Lorsque les casques se trouvent à plus de 10 mètres du téléphone IP Cisco, Bluetooth abandonne la connexion après un délai de 15 à 20 secondes. Le casque couplé se reconnecte lorsqu'il revient à portée du téléphone IP Cisco. Pour certains types de téléphones qui fonctionnent en modes d'économie d'énergie, vous pouvez rallumer le casque en appuyant sur le bouton opérationnel pour lancer la reconnexion.

Activez le casque avant de l'ajouter comme accessoire sur le téléphone.

Le téléphone prend en charge les différentes fonctions de profil mains-libres qui vous permettent d'utiliser des périphériques tels que des casques sans fil Bluetooth pour certaines tâches. Par exemple, au lieu d'appuyer sur la touche Rappel du téléphone, vous pouvez composer à nouveau un numéro depuis votre casque sans fil Bluetooth en suivant les instructions données par le fabricant du casque.

Les téléphones IP Cisco 8811, 8841, 8851NR et 8865NR ne prennent pas en charge les casques sans fil Bluetooth. Ces fonctionnalités mains libres sont disponibles sur les casques sans fil Bluetooth utilisés avec les téléphones IP Cisco 8845, 8851, 8861 et 8865 :

- Prendre un appel
- Mettre fin à un appel
- Modifier le volume du casque pour un appel
- Composer à nouveau un numéro
- Afficher l'ID de l'appelant
- Détourner
- Mettre en attente et accepter un appel
- Libérer la ligne et accepter un appel

Les périphériques mains libres comportent des méthodes d'activation de fonction différentes. Les fabricants d'appareils peuvent également utiliser des termes différents pour faire référence à la même fonction.



#### Important

Un seul type de casque fonctionne à un moment donné. Si vous utilisez un casque Bluetooth et un casque analogique reliés au téléphone, l'activation du casque Bluetooth désactivera le casque analogique. Pour activer le casque analogique, désactivez le casque Bluetooth. Le branchement d'un casque USB dans un téléphone sur lequel un casque Bluetooth est activé désactivera à la fois le casque Bluetooth et le casque analogique. Si vous débranchez le casque USB, vous pouvez soit activer le casque Bluetooth soit désactiver le casque Bluetooth pour utiliser le casque analogique.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre casque sans fil Bluetooth, reportez-vous aux guides suivants :

- Guide de l'utilisateur des téléphones IP Cisco série 8800
- Les guides de l'utilisateur fournis avec votre casque

### **Casques sans fil**

Vous pouvez utiliser la plupart des casques sans fil avec votre téléphone. Pour obtenir la liste des casques sans fil pris en charge, voir http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc\_endpoints\_accessories.html

Reportez-vous à la documentation de votre casque sans fil pour obtenir des informations sur la connexion du casque et l'utilisation des fonctions.

# **Configuration du dans Cisco Unified Communications Manager**

Le Casque Cisco série 500 et le Casque Cisco 730 sont pris en charge par la plupart des versions de Cisco Unified Communications Manager (Unified CM). Mais vous devriez installer la dernière version du microprogramme du téléphone et les derniers packs de périphériques avant de connecter votre casque à un téléphone. Lorsque le casque sera connecté pour la première fois, il téléchargera le microprogramme requis et commencera le processus de mise à niveau.

Les tableaux ci-dessous répertorient les paramètres Unified CM et la version du micrologiciel du téléphone qui sont nécessaires pour que votre casque Cisco fonctionne.

Casque Cisco	Microprogramme du téléphone	Paramètre de configuration spécifique au produit	Description
Casque Cisco 531 et 532	La version du micrologiciel du téléphone 12.1 (1) ou ultérieure	Casque large bande Cmde UI casque large bande	Généralement, le casque nécessite environ 5 secondes pour sa mise à niveau.

Tableau 16 : Casque Cisco série 500 Paramètres de casque pour téléphone IP Cisco série 7800

Casque Cisco	Microprogramme du téléphone	Paramètre de configuration spécifique au produit	Description
Casque Cisco 561 et 562	La version du micrologiciel du téléphone 12.5 (1) SR1 ou ultérieure et le dernier package de périphérique	Commande de commutation électronique de casque sans fil Casque large bande Cmde UI casque large bande	Le casque nécessite généralement 5 à 15 minutes pour sa mise à niveau et les voyants de la base s'allument en séquence pour afficher la progression de la mise à niveau. L'utilisateur peut différer la mise à niveau jusqu'à 4 fois. Si vous utilisez le câble en Y pour connecter la base du casque au téléphone, vous devez activer la commande de commutation du casque sans fil.

|--|

Casque Cisco	Microprogramme du téléphone	Paramètre de configuration spécifique au produit	Description et instructions d'utilisation
Casque Cisco 521 et 522	La version du micrologiciel du téléphone 12.1 (1) ou ultérieure	Port USB latéral Port USB arrière	Généralement, le casque nécessite environ 5 secondes pour sa mise à niveau.
Casque Cisco 531 et 532	La version du micrologiciel du téléphone 12.1 (1) ou ultérieure	Port USB latéral Port USB arrière	Généralement, le casque nécessite environ 5 secondes pour sa mise à niveau.
Casque Cisco 561 et 562	La version du micrologiciel du téléphone 12.5 (1) SR1 ou ultérieure et le dernier package de périphérique	Commande de commutation électronique de casque sans fil Port USB latéral Port USB arrière	Le casque nécessite généralement 5 à 15 minutes pour sa mise à niveau et les voyants de la base s'allument en séquence pour afficher la progression de la mise à niveau. L'utilisateur peut différer la mise à niveau jusqu'à 4 fois. Si vous utilisez le câble en Y pour connecter la base du casque au téléphone, vous devez activer la commande de commutation du casque sans fil. Si vous utilisez le câble USB pour connecter la base du casque au téléphone, vous devez disposer du port USB approprié.

Casque Cisco	Microprogramme du téléphone	Paramètre de configuration spécifique au produit	Description et instructions d'utilisation
Casque Cisco 730	Version du micrologiciel du téléphone 12.1 (1) ou ultérieure	Port USB latéral Port USB arrière	Généralement, le casque nécessite environ 5 secondes pour sa mise à niveau.

|--|

**Rubriques connexes** 

Accessoires pris en charge, à la page 1

# Configuration d'un casque pour un seul téléphone

Vous pouvez configurer un seul téléphone ou un groupe de téléphones pour la prise en charge du casque. Pour configurer un groupe de téléphones, utilisez le profil téléphonique commun.

#### Procédure

Étape 1	Connectez-vous à Cisco Unified Communications Manager Administration en tant qu'administrateur.
Étape 2	Sélectionnez <b>Périphérique &gt; Téléphone</b> .
Étape 3	Localisez le téléphone associé à l'utilisateur.
Étape 4	Accédez au panneau de Configuration spécifique à un produit et configurez les champs.
Étape 5	Cochez la case Remplacer les paramètres communs des champs modifiés.
Étape 6	Cliquez sur <b>Enregistrer</b> .
Étape 7	Cliquez sur Appliquer la configuration.
Étape 8	Redémarrez le téléphone.

# Paramètres du casque dans Cisco Unified Communications Manager

Le tableau suivant décrit les champs dans le volet de Configuration spécifique au produit qui contrôlent l'utilisation du casque.

Tableau 19 : Champs de configuration spécifique au produit pour les casques

Nom du champ	Type de champ ou de choix	Par défaut	Description et instructions d'utilisation
Désactiver le haut-parleur et le casque	Case à cocher	Non coché	Désactive la fonction haut-parleur et casque du téléphone.
I

Nom du champ	Type de champ ou de choix	Par défaut	Description et instructions d'utilisation
Désactiver le combiné	Case à cocher	Non coché	Désactive le chemin audio du combiné.
Commande de commutation électronique de casque sans fil	Désactivé Activé	Désactivé	<ul> <li>Remarque Ce paramètre est supprimé du logiciel Cisco Unified Communications Manager version 12.5 (1) SU2 et versions ultérieures.</li> <li>Permet aux utilisateurs de contrôler à distance la fonctionnalité du téléphone IP, sur le casque sans fil. Les fonctionnalités de base du téléphone IP incluent les appels combiné raccroché et décroché, l'indication de sonnerie, le contrôle du volume audio et la coupure du son.</li> <li>Pour utiliser un casque sans fil, les utilisateurs doivent brancher une station de base dans le port auxiliaire. La station de base communique avec le casque sans fil.</li> </ul>
Casque large bande	Désactivé Activé	Activé	Active ou désactive l'utilisation d'un casque large bande sur le téléphone. Utilisé conjointement avec un casque large bande contrôlé par l'utilisateur. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à Configuration du codec large bande, à la page 30.
Cmde UI casque large bande	Désactivé Activé	Activé	Permet à l'utilisateur d'utiliser le codec large bande pour un casque analogique.
Wi-Fi	Désactivé Activé	Activé	Permet aux téléphones IP Cisco 8861 et 8865 de se connecter au réseau Wi-Fi. Les téléphones qui ne prennent pas en charge cette fonction n'affichent pas le champ.
Port USB latéral	Désactivé Activé	Activé	Contrôle la possibilité d'utiliser le port USB latéral des téléphones IP Cisco 8851, 8851NR, 8861, 8865 et 8865NR. Les téléphones qui ne prennent pas en charge cette fonction n'affichent pas le champ.
Port USB arrière	Désactivé Activé	8861, 8865 et 8865NR : activé	Contrôle la possibilité d'utiliser le port USB au dos des téléphones IP Cisco 8861 et 8865. Les téléphones qui ne prennent pas en charge cette fonction n'affichent pas le champ.

Nom du champ	Type de champ ou de choix	Par défaut	Description et instructions d'utilisation
Bluetooth	Désactivé Activé	Activé	Active ou désactive l'option Bluetooth sur le téléphone. S'il est désactivé, l'utilisateur ne peut pas activer Bluetooth sur le téléphone. Pris en charge sur les téléphones IP Cisco 8845, 8851, 8861 et 8865. Les téléphones qui ne prennent pas en charge cette fonction n'affichent pas le champ.
Profils Bluetooth	Mains libres Périphériques d'interface utilisateur	Mains libres	Indique les profils Bluetooth sur le téléphone qui sont activés ou désactivés.

## Configuration du codec large bande

Le codec G.722 est activé par défaut pour le téléphone IP Cisco. Si Cisco Unified Communications Manager est configuré pour utiliser G.722 et si le terminal éloigné prend en charge G.722, alors l'appel est connecté en utilisant le codec G.722 au lieu du G.711.

Cette situation a lieu que l'utilisateur ait activé ou non un casque ou combiné large bande. Cependant, si le casque ou le combiné est activé, il est possible que l'utilisateur perçoive une plus grande sensibilité audio pendant l'appel. Si la sensibilité accrue est la conséquence d'une optimisation de la clarté sonore, elle signifie aussi que davantage de bruit ambiant peut être entendu sur le terminal distant, notamment lorsque du papier est froissé ou qu'une conversation est en cours en arrière-plan. Même sans casque ou combiné large bande, certains utilisateurs peuvent trouver gênante la sensibilité accrue du G.722. D'autres utilisateurs peuvent apprécier la sensibilité accrue du G.722.

Le paramètre de service Publier les codecs G.722 et iSAC influe sur la prise en charge de la téléphonie large bande pour tous les périphériques enregistrés auprès du serveur Cisco Unified Communications Manager ou pour un téléphone spécifique, selon la fenêtre Cisco Unified Communications Manager Administration dans laquelle le paramètre est configuré.

#### **Procédure**

Étape 1 Pour configurer la prise en charge de la téléphonie large bande sur tous les périphériques :
 a) Depuis Cisco Unified Communications Manager Administration, sélectionnez Système > Paramètres d'entreprise

b) Configuration du champ Publier les codecs G.722 et iSAC

La valeur par défaut de ce paramètre d'entreprise est **Vrai**, ce qui signifie que tous les modèles de téléphone IP Cisco enregistrés sur Cisco Unified Communications Manager publient le codec G.722 sur Cisco Unified Communications Manager. Si chaque terminal d'une tentative d'appel prend en charge G.722, Cisco Unified Communications Manager choisit ce codec pour l'appel à chaque fois que cela est possible.

#### Étape 2 Pour configurer la prise en charge de la téléphonie large bande sur un périphérique précis :

a) Dans Cisco Unified Communications Manager Administration, sélectionnez Périphérique > Téléphone.

 b) Configurez le paramètre Publier les codecs G.722 et iSAC dans le menu Configuration spécifique au produit.

Par défaut, ce paramètre spécifique à un produit utilise la valeur indiquée par le paramètre d'entreprise. Si vous souhaitez modifier ce paramètre de manière individuelle pour les téléphones, sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

## Gestion des casques sur les versions antérieures de Cisco Unified Communications Manager

Si vous disposez d'une version de Cisco Unified Communications Manager antérieure à la 12.5(1)SU1, vous pouvez configurer à distance vos paramètres de casque Cisco pour une utilisation avec des téléphones sur site.

La configuration du casque à distance sur Cisco Unified Communication Manager version 10.5(2), 11.0(1), 11.5(1), 12.0(1) et 12.5(1) nécessite que vous téléchargiez un fichier sur le site Web de téléchargement du logiciel Cisco, que vous modifiez le fichier, puis que vous le téléchargiez sur le serveur TFTP de Cisco Unified Communications Manager. Il s'agit d'un fichier de notification d'objet JavaScript (JSON). La configuration de casque mise à jour est appliquée aux casques d'entreprise sur une période de 10 à 30 minutes pour éviter qu'une file d'attente de trafic ne se crée sur le serveur TFTP.



Remarque

Vous pouvez gérer et configurer des casques par l'intermédiaire de Cisco Unified Communications Manager Administration version 11.5 (1) SU7.

Notez les éléments suivants lorsque vous travaillez sur le fichier JSON :

- Les paramètres ne sont pas appliqués s'il manque une ou des parenthèses dans le code. Utilisez un outil en ligne tel que JSON Formatter et vérifiez le format.
- Définir le paramètre " HeureMiseàjour " à l'heure d'origine ou la configuration n'est pas appliquée.
   Vous pouvez aussi augmenter la valeur de " HeureMiseàjour " de +1 pour la rendre supérieure à celle de la version précédente.
- Ne modifiez pas le nom de paramètre ou le paramètre ne sera pas appliqué.

Pour plus d'informations sur le service TFTP, reportez-vous au chapitre "Gérer le micrologiciel du périphérique" du *Guide d'Administration de Cisco Unified Communications Manager et service IM et Presence*.

Mettez à jour vos téléphones à la plus récente version du micrologiciel avant d'appliquer le fichier defaultheadsetconfig.json. Le tableau ci-dessous décrit les paramètres par défaut que vous pouvez ajuster avec le fichier JSON.

#### Télécharger le fichier de configuration du casque par défaut

Avant de configurer les paramètres du casque à distance, vous devez télécharger le fichier d'exemple JSON le plus récent (JavaScript Object Notation).

#### **Procédure**

Étape 1	Accédez à l'URL suivante :https://software.cisco.com/download/home/286320550.
Étape 2	Choisissez Casques Cisco série 500.
Étape 3	Sélectionnez votre série de casque
Étape 4	Choisissez un dossier de version et sélectionnez le fichier zip.
Étape 5	Cliquez sur le bouton Télécharger ou Ajouter au panier, puis suivez les invites.
Étape 6	Décompressez le fichier directement sur votre PC.

#### Que faire ensuite

Modifier le fichier de configuration du casque par défaut, à la page 32

#### Modifier le fichier de configuration du casque par défaut

Notez les éléments suivants lorsque vous utilisez le fichier JavaScript Object Notation (JSON) :

- Les paramètres ne sont pas appliqués s'il manque une ou des parenthèses dans le code. Utilisez un outil en ligne tel que JSON Formatter et vérifiez le format.
- Définir le paramètre "updatedTime" à l'heure d'origine ou la configuration n'est pas appliquée.
- Vérifiez que firmwareName est égal à LATEST ou les configurations ne seront pas appliquées.
- Ne modifiez pas un nom de paramètre ou le paramètre ne sera pas appliqué.

#### Procédure

Étape 1 Ouvrez le fichier de faultheadsetconfig.json à l'aide d'un éditeur de texte.

Étape 2 Modifiez les valeurs du paramètre updatedTime et du casque que vous souhaitez modifier.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de script. Le script est uniquement fourni à titre de référence. Vous pouvez l'utiliser comme guide lors de la configuration des paramètres de votre casque. Utilisez le fichier JSON qui était inclus dans la version du micrologiciel.

```
"headsetConfig": {
  "templateConfiguration": {
    "configTemplateVersion": "1",
    "updatedTime": 1537299896,
    "reportId": 3,
    "modelSpecificSettings": [
      {
        "modelSeries": "530",
        "models": [
          "520",
          "521",
          "522",
          "530",
          "531",
          "532"
        ],
```

```
"modelFirmware": [
    {
      "firmwareName": "LATEST",
      "latest": true,
      "firmwareParams": [
        {
          "name": "Speaker Volume",
          "access": "Both",
          "usageId": 32,
          "value": 7
        },
        {
          "name": "Microphone Gain",
          "access": "Both",
          "usageId": 33,
          "value": 2
        },
        {
          "name": "Sidetone",
          "access": "Both",
          "usageId": 34,
          "value": 1
        },
        {
          "name": "Equalizer",
          "access": "Both",
          "usageId": 35,
          "value": 3
        }
      ]
   }
 ]
},
{
  "modelSeries": "560",
  "models": [
   "560",
   "561",
   "562"
  1.
  "modelFirmware": [
    {
      "firmwareName": "LATEST",
      "latest": true,
      "firmwareParams": [
        {
          "name": "Speaker Volume",
          "access": "Both",
          "usageId": 32,
          "value": 7
        },
        {
          "name": "Microphone Gain",
          "access": "Both",
          "usageId": 33,
          "value": 2
        },
        {
          "name": "Sidetone",
          "access": "Both",
          "usageId": 34,
          "value": 1
        },
        {
```

```
"name": "Equalizer",
                   "access": "Both",
                   "usageId": 35,
                   "value": 3
                 },
                 {
                   "name": "Audio Bandwidth",
                   "access": "Admin",
                   "usageId": 36,
                   "value": 0
                 },
                 {
                   "name": "Bluetooth",
                   "access": "Admin",
                   "usageId": 39,
                   "value": 0
                 },
                 {
                   "name": "DECT Radio Range",
                   "access": "Admin",
                   "usageId": 37,
                   "value": 0
                 }
                 {
                    "name": "Conference",
                   "access": "Admin",
                   "usageId": 41,
                   "value": 0
              1
            }
          ]
        }
      ]
    }
 }
}
Enregistrez le fichier defaultheadsetconfig.json.
```

Procédure

Étape 3

#### Que faire ensuite

Installer le fichier de configuration par défaut.

#### Installer le fichier de configuration par défaut sur Cisco Unified Communications Manager

Une fois que vous avez modifié le fichier defaultheadsetconfig.json, installez-le sur Cisco Unified Communications Manager à l'aide de l'outil de gestion des fichiers TFTP.

```
Étape 1Dans Cisco Unified OS administration, sélectionnez Mises à niveau logicielles > Gestion des fichiers TFTP.Étape 2Sélectionnez Télécharger un fichier.Étape 3Sélectionnez Choisir un fichier et naviguez jusqu'au fichier defaultheadsetconfig.json.Étape 4Sélectionnez Télécharger un fichier.
```

L

Étape 5 Cliquez sur Fermer.

#### Redémarrer le serveur Cisco TFTP.

Après avoir chargé le fichier defaultheadsetconfig.json dans le répertoire TFTP, redémarrez le serveur TFTP Cisco et réinitialisez les téléphones. Au bout d'environ 10 à 15 minutes, le processus de téléchargement commence et les nouvelles configurations sont appliquées aux casques. Cela prend 10 à 30 minutes de plus pour appliquer les paramètres.

#### Procédure

Étape 1	Connectez-vous à Cisco Unified Serviceability et sélectionnez <b>Outils</b> > <b>Centre de contrôleServices des fonctionnalitéss</b> .
Étape 2	Dans la liste déroulante Serveur, choisissez le serveur sur lequel le service TFTP Cisco est en cours d'exécution.
Étape 3	Cliquez sur le bouton radio correspondant au service TFTP de Cisco.
Étape 4	Cliquez sur <b>Redémarrer</b> .

## Brancher un casque sur votre téléphone

Chaque type de casque filaire, carte ou base, se connecte à un téléphone à l'aide d'un autre port et un autre type de câble et de connecteur. Les types courants comprennent un connecteur RJ, un connecteur USB et un câble en Y.

## Branchement d'un casque standard

Vous pouvez utiliser un casque standard avec votre téléphone de bureau. Les casques standard se branchent dans la prise casque à l'arrière du téléphone à l'aide d'un connecteur de type RJ.



Illustration 13 : Branchement de casque standard

# Avertissement Si le câble n'est pas enfoncé dans le canal du téléphone, la carte de circuit imprimé à l'intérieur du téléphone peut être endommagée. Le canal du câble réduit la charge sur le connecteur et la carte de circuit imprimé. Procédure

Branchez le casque dans la prise casque située à l'arrière du téléphone. Enfoncez le câble dans le chemin de câble.

## Branchement d'un casque USB

Quand vous utilisez un casque USB avec votre téléphone, gardez à l'esprit que :

- Vous ne pouvez utiliser qu'un seul casque à la fois. Le dernier casque branché est le casque actif.
- Si vous débranchez un casque USB alors que vous êtes en communication, le chemin audio ne change pas automatiquement. Appuyer sur le bouton Haut-parleur ou décrochez le combiné pour modifier l'audio.

Votre téléphone peut disposer de plusieurs ports USB, en fonction de votre modèle. Les téléphones IP Cisco 8851 et 8851NR comportent un port USB sur le côté du téléphone. Les téléphones IP Cisco 8861, 8865 et 8865NR comportent un port USB sur le côté et un port USB à l'arrière du téléphone.

Vous devrez peut-être retirer le couvercle en plastique pour accéder aux ports USB latéraux.

#### Procédure

Branchez le connecteur du casque USB dans le port USB du téléphone.

## Connecter une base standard Cisco avec le câble en Y

Vous pouvez connecter la base standard à votre téléphone avec le câble Y inclus. Mais notez que le câble en Y comporte deux connecteurs de type RJ - un pour le port auxiliaire ou AUX, et un pour le port casque. Vous pouvez distinguer les deux connecteurs par leur taille, comme le connecteur du port AUX est légèrement plus grand que le connecteur du port casque.

∕!∖

Avertissement

Si le câble n'est pas enfoncé dans le canal du téléphone, la carte de circuit imprimé à l'intérieur du téléphone peut être endommagée. Le canal du câble réduit la charge sur le connecteur et la carte de circuit imprimé.

L

	Procédure
Étape 1	Branchez le plus petit connecteur dans la prise casque qui se trouve au dos du téléphone. Enfoncez le câble dans le chemin de câble.
Étape 2	Branchez le câble le plus grand dans le port AUX situé près du port casque.

## Connecter la multibase à un périphérique Bluetooth

Les casques Cisco série 560 multibase peuvent se connecter à des périphériques Bluetooth tels qu'un téléphone portable ou une tablette. La base du casque apparaît sur votre périphérique d'appel en tant que **Casque Cisco**, suivi des trois derniers chiffres du numéro de série de votre casque.

marque	Vous trouverez le numéro de série du casque dans le coin inférieur droit sur la face inférieure de votre ba
	Le multibase peut stocker jusqu'à quatre périphériques Bluetooth différents. Si vous avez déjà quatre périphériques couplés, la base remplacera le périphérique qui n'a pas été utilisé le plus longtemps.
	Procédure
e 1	Appuyez sur le bouton <b>Bluetooth</b> à l'arrière de la base deux fois pour démarrer le couplage.
Étape 2	Dans le menu Paramètres de votre périphérique, sélectionnez votre casque.

## Déconnecter la multibase d'un périphérique Bluetooth

Vous pouvez déconnecter votre multibase de son périphérique d'appel Bluetooth couplé.

#### Procédure

Étape 1	Appuyez une fois sur le bouton <b>Bluetooth</b> à l'arrière de la base. Le voyant peut mettre quelques instants à s'éteindre.
Étape 2	Appuyez à nouveau sur le bouton Bluetooth pour vous reconnecter au même périphérique d'appel.

## Effacer tous les couplages Bluetooth

Vous pouvez effacer tous les jumelages de périphériques Bluetooth enregistrés.

#### Procédure

Maintenez enfoncé le bouton **Bluetooth** à l'arrière de la multibase pendant quatre secondes pour effacer l'ancien périphérique d'appel de la mémoire de la multibase.

## Report d'une mise à niveau de téléphone

Lorsqu'un nouveau micrologiciel est disponible, la fenêtre Nouveau micrologiciel disponible apparaît sur votre téléphone et un compte à rebours de 30 secondes commence. Si vous n'effectuez aucune action, la mise à niveau est exécutée.

Vous pouvez reporter la mise à niveau de votre micrologiciel de deux heures, 3 fois au maximum. La mise à niveau est également reportée si vous passez ou recevez un appel téléphonique.

Une fois la mise à niveau terminée, le casque redémarre et vous êtes invité à configurer vos paramètres.

#### Procédure

Sélectionnez Reporter pour reporter une mise à niveau du micrologiciel.

## Personnalisation des casques Cisco

Certains Casque Cisco série 500 sont disponibles avec un adaptateur USB qui vous permet de personnaliser vos paramètres. L'adaptateur conserve vos paramètres lorsque vous changez de téléphones.

Vous pouvez personnaliser les paramètres du Casque Cisco 730. L'adaptateur conserve vos paramètres lorsque vous changez de téléphones. Actuellement, vous ne pouvez personnaliser les paramètres que lorsque le casque est connecté au téléphone à l'aide du câble USB-C.

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre casque si vous avez parmi les casques Cisco suivants :

- Casque Cisco 521 et 522
- Casque Cisco 531 et 532
- Casque Cisco 561 et 562
- Casque Cisco 730

## Personnalisation des casques Cisco série 500

#### Régler vos graves et aigus

Vous pouvez régler les basses et les aigus pour personnaliser le son du casque. Si vous aimez les casques avec beaucoup de basses, ajustez le paramètre vers un réglage avec plus de profondeur. Si vous préférez les casques plus aigus, ajustez le paramètre pour que le son soit plus brillant.

#### Procédure

Étape 1	Appuyez sur Applications
Étape 2	Sélectionnez Accessoires et ensuite votre casque.
Étape 3	Naviguez jusqu'à <b>Installation &gt; Haut-parleur &gt; Réglage</b> .
Étape 4	Appuyez sur le cluster de navigation à gauche, ou à droite pour effectuer le réglage.

#### Régler l'effet local du haut-parleur

L'effet local est le terme utilisé pour décrire la situation où vous entendez votre propre voix dans votre casque. Certaines personnes trouvent gênant d'entendre leur propre voix lors d'un appel, tandis que d'autres personnes souhaitent savoir que leur casque fonctionne.

#### Procédure

Étape 1	Appuyez sur Applications 🔯.
Étape 2	Sélectionnez Accessoires et ensuite votre casque.
Étape 3	Naviguez jusqu'à Installation > Haut-parleur > Effet local.
Étape 4	Appuyez vers le haut ou vers le bas sur le cluster de navigation pour régler l'effet local.
Étape 5	Sélectionnez Définir pour appliquer vos paramètres.

#### Ajuster le volume du microphone

Le volume du microphone est également connu sous le nom de gain, et ce réglage contrôle votre niveau sonore par rapport aux autres personnes de l'appel.

#### Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications

Étape 2 Sélectionnez Accessoires et ensuite votre casque.

Étape 3 Naviguez jusqu'à Installation > Microphone > Gain.

Étape 4 Appuyez sur le cluster de navigation, à gauche ou à droite pour ajuster le gain.

## Personnalisation des casques Cisco série 700

#### Définir le niveau de réduction du bruit du Casque Cisco 730

Votre casque peut éliminer tout fond sonore grâce à la réduction du bruit.

#### Procédure

Étape 1	Appuyez sur Applications 🖾.
Étape 2	Sélectionnez Accessoires et ensuite votre casque.
Étape 3	naviguez jusqu'à Configuration > Réduction de bruit.
Étape 4	Sélectionnez le paramètre de votre choix, puis appuyez sur Définir.

#### Définir le niveau d'effet local du Casque Cisco 730

L'effet local est le terme utilisé pour décrire la situation où vous entendez votre propre voix dans votre casque. Certaines personnes trouvent gênant d'entendre leur propre voix lors d'un appel, tandis que d'autres personnes souhaitent savoir que leur casque fonctionne.

#### Procédure

#### Définir les paramètres généraux du Casque Cisco 730

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre Casque Cisco 730 via le menu de votre téléphone IP Cisco.

#### Procédure

Etape 1	Appuyez sur <b>Applications</b>
Étape 2	Sélectionnez Accessoires et ensuite votre casque.
Étape 3	Sélectionnez Paramétrage > Général.

Étape 4 Configurez les paramètres.

Paramètre	Choix	Description
Coupure du son automatique	Actif, Inactif Par défaut : activée	Lorsque le mode coupure micro automatique est activé, vous pouvez enlever votre casque pour couper le son du microphone lors d'un appel. Votre casque se remet automatiquement en marche lorsque vous le remettez.
Réponse automatique à un appel	Actif, Inactif Par défaut : activée	Lorsque l'option réponse automatique est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant lorsque vous placez votre casque sur votre tête. Vous pouvez également mettre fin à un appel lorsque vous enlevez votre casque.
Lecture / mise en pause automatiques	Actif, Inactif Par défaut : activée	Lorsque la fonction de lecture et de mise en pause automatique est activée, vous pouvez interrompre et démarrer automatiquement la lecture de la musique lorsque vous enlevez ou remettez votre casque.
Synchroniser l'état NPD	Actif, Inactif Par défaut : Désactivé	Lorsque <b>Synchroniser l'état NPD</b> est activé, vous pouvez appuyer sur <b>Silence</b> pour activer ou désactiver les voyants de présence lorsque vous n'êtes pas en communication.

## Réinitialiser les paramètres du Casque Cisco 730

Vous pouvez réinitialiser le casque aux paramètres par défaut d'usine.

#### Procédure

votre casque.
lliser les paramètres.
irmer l'opération.

**Procédure** 

#### Afficher les informations relatives au Casque Cisco 730

Vous pouvez afficher des informations sur votre casque.

Étape 1	Appuyez sur <b>Applications</b>
Étape 2	Sélectionnez Accessoires et ensuite votre casque.
Étape 3	Appuyez sur Afficher les informations.

## Modifier les paramètres de la sonnerie du casque

Vous pouvez modifier le comportement de la sonnerie de votre casque sur les téléphones IP Cisco avec le micrologiciel du téléphone 14.0 ou version ultérieure. Le paramètre est enregistré sur le téléphone et s'applique à tous les casques Cisco série 500 qui se connectent.

#### Procédure

Étape 1	Appuyez sur Applications,
Étape 2	Sélectionnez Préférences > Sonnerie du casque.
Étape 3	Sélectionnez un paramètre de sonnerie.
	Par défaut, votre téléphone suit le comportement des paramètres de la sonnerie du téléphone. Sélectionnez <b>Activé</b> si vous voulez toujours entendre la sonnerie du téléphone lorsque vous avez un appel entrant. Si vous sélectionnez <b>Désactivée</b> , vous n'entendrez aucune sonnerie lors d'un appel entrant sur votre casque.
Étape 4	Sélectionnez <b>Définir</b> pour appliquer vos paramètres.

## **Tester votre microphone**

Vérifier le microphone lors de l'installation initiale, avant de commencer à passer un appel.

#### Procédure

Étape 1	Appuyez sur Applications 🖾.
Étape 2	Sélectionnez Accessoires et ensuite votre casque.
Étape 3	Naviguez jusqu'à Installation > Microphone > Test.
Étape 4	Appuyez sur Enregistrement et parler dans le microphone.
Étape 5	Appuyez sur Stop Enr lorsque vous avez terminé de parler.

Étape 6 Appuyez sur Lire pour consulter votre enregistrement de test.

## Mettre à jour le micrologiciel du casque Cisco à l'aide d'un téléphone iP Cisco

Vous pouvez mettre à jour le logiciel du casque sur n'importe quel téléphone IP Cisco pris en charge. Lors de la mise à niveau du micrologiciel du téléphone, vous pouvez voir la progression de l'opération sur l'écran du téléphone.

	Procédure	
Étape 1	Connecter votre casque à un téléphone IP Cisco.	
	<b>Remarque</b> Vous ne pouvez effectuer la mise à niveau de Casque Cisco 730 que sur les téléphones IP via le câble USB.	
Étape 2	Si le casque ne démarre pas automatiquement la mise à jour, redémarrez-le. Le téléphone télécharge la dernière version du fichier du casque lorsque le téléphone redémarre et la télécharge sur le casque.	

## Configurer un casque sur le téléphone

Une fois que vous avez connecté le casque, vous devez peut-être le configurer sur votre téléphone.

Si vous possédez un casque Cisco avec un adaptateur USB, suivez les étapes de Personnalisation des casques Cisco, à la page 38

## Réinitialisation des paramètres du casque Cisco depuis votre téléphone

Vous pouvez réinitialiser votre casque Cisco pour supprimer vos paramètres personnalisés. Cette action remet le casque à la configuration d'origine configurée par votre administrateur.

Pour que cette fonction fonctionne, votre téléphone doit exécuter la version 12.5 (1) SR3 ou version ultérieure du micrologiciel.

#### Avant de commencer

Branchez votre casque au téléphone.

- Casque Cisco série 520 : branchez-le à l'aide de l'adaptateur USB
- Casque Cisco série 530 : branchez-le à l'aide du câble USB.
- Casque Cisco série 560 : branchez la base standard ou la multibase avec le câble USB ou Y.

#### Procédure

Étape 1	Sur le téléphone, appuyez sur Applications 🔅.
Étape 2	Sélectionnez Accessoires > Paramétrage > Réinitialiser paramètres.
Étape 3	Dans la fenêtre avertissement, sélectionnez Réinitialiser.

## Réglage du retour de casque

Lorsque vous utilisez un casque, vous entendez votre propre voix dans l'oreillette ; c'est l'effet local du casque, également appelé retour du casque. Vous pouvez décider de la quantité d'effet local de votre casque.

#### Procédure

Étape 1	Appuyez sur Applications 🔅
Étape 2	Sélectionnez Paramètres > Effet local du casque.
Étape 3	Sélectionnez un paramètre.

## Activation et désactivation de Bluetooth

Lorsque Bluetooth est activé, l'icône Bluetooth **\*** s'affiche sur l'en-tête de l'écran du téléphone.

#### Procédure

Etape 1	Appuyez sur <b>Applications</b>
Étape 2	Sélectionnez Bluetooth.
Étape 3	Appuyez sur Activé ou sur Désactivé.

## Ajout d'un casque Bluetooth

#### Procédure

Étape 1	Rendez votre casque Bluetooth détectable.	
Étape 2	Appuyez sur Applications 🔅.	
Étape 3	Sélectionnez Bluetooth > Ajouter périphérique Bluetooth.	
	Le téléphone recherche les accessoires détectables.	

Etape 4	Sélectionnez votre casque, puis appuyez sur <b>Connecter</b> .
Étape 5	(facultatif) Si vous y êtes invité, saisissez le code PIN de votre casque.

## **Déconnexion d'un casque Bluetooth**

Vous devez déconnecter votre casque Bluetooth pour pouvoir l'utiliser avec un autre appareil.

#### Procédure

Etape 1	Appuyez sur	Applications	<b>4</b>
---------	-------------	--------------	----------

Étape 2 Sélectionnez Bluetooth.

Étape 3 Sélectionnez un casque Bluetooth.

Étape 4 Appuyez sur Déconnecter.

## Suppression d'un casque Bluetooth

Supprimez votre casque Bluetooth si vous ne prévoyez pas de l'utiliser à nouveau avec votre téléphone.

#### **Procédure**

Étape 1	Appuyez sur Applications	\$
---------	--------------------------	----

Étape 2 Sélectionnez Bluetooth.

Étape 3 Sélectionnez un casque Bluetooth, puis appuyez sur Suppr.

## Configuration d'un casque standard à large bande

Vous pouvez utiliser un casque qui prend en charge l'audio large bande. L'audio large bande améliore la qualité du son que vous entendez dans le casque.

#### Procédure

Étape 1	Appuyez sur <b>Applications</b>	\$

- Étape 2 Sélectionnez Accessoires > Casque analogique > Paramétrage.
- Étape 3 Appuyez sur Activé ou sur Désactivé pour activer ou désactiver le mode large bande du casque analogique.
- Étape 4 Appuyez sur Retour 5.

## Activer la commande de crochet de commutation électronique sur votre téléphone

Si votre administrateur a activé **les paramètres d'administration** sur votre téléphone IP Cisco, vous pouvez activer ou désactiver la commande de crochet de commutation électronique pour vous connecter à une base Casque Cisco série 560. La commande de crochet de commutation électronique est activée par défaut.

Remarque	Cette fonctionnalité est disponible sur le micrologiciel du téléphone IP Cisco 12.7 (1) et versions ultérieures.
	Procédure
Étape 1	Sur votre téléphone, appuyez sur Applications 🔅.
Étape 2	Accédez à <b>Paramètres admin &gt; Ports aux</b> .
Étape 3	Sélectionnez <b>Connecter le casque à l'aide d'un crochet de commutation électronique</b> pour activer la commande du crochet de commutation électronique.

## Passer un appel à l'aide d'un casque standard

Utilisez le casque pour les appels en mains libres afin de ne pas déranger votre collègue et pour plus de confidentialité.

#### Procédure

- **Étape 1** Branchez un casque.
- Étape 2 Saisissez un numéro sur le clavier.

Étape 3 Appuyez sur Casque

## Sélection du chemin audio

Lorsque vous passez ou recevez un appel, le chemin audio est le dernier périphérique utilisé par vous, le combiné, le casque ou le haut-parleur. La liste suivante décrit chaque scénario :

- Décrochez le combiné lorsque vous passez ou recevez un appel, et tous vos appels sont acheminés à votre combiné jusqu'à ce que vous sélectionniez casque ou haut-parleur .
- Sélectionnez **casque** lorsque vous passez ou recevez un appel, et tous vos appels sont acheminés sur votre casque jusqu'à ce que vous décrochiez le combiné ou sélectionniez **haut-parleur**.

Si votre administrateur définit votre casque en tant que chemin audio sur votre téléphone, vous pouvez supprimer le combiné et utiliser votre casque. Cette solution est idéale pour tous ceux qui préfèrent le confort d'un casque d'écoute. Mais vous devez néanmoins sélectionner **casque** la première fois que vous traitez un appel.

• Sélectionnez **haut-parleur** lorsque vous passez ou recevez un appel, et tous vos appels sont routés vers le haut-parleur jusqu'à ce que vous décrochez le combiné ou sélectionnez **casque**.

## Échange de casque pendant un appel

Lorsque vous connectez plusieurs casques au téléphone, vous pouvez basculer entre les casques pendant un appel en appuyant sur la touche **Casque** sur le téléphone. Bien que le téléphone soit connecté à plusieurs périphériques, un casque spécifique est sélectionné comme périphérique audio préféré dans l'ordre de priorité suivant :

 Lorsque vous ne connectez qu'un casque analogique au téléphone, vous pouvez choisir votre casque analogique comme périphérique audio préféré.

#### Procédure

Étape 1 Avant d'effectuer ou de répondre à un appel, appuyez sur Casque.Étape 2 (facultatif) Si vous passez un appel, composez le numéro.

## Dépannage de votre casque Cisco

Essayez les étapes de dépannage de base suivantes si vous rencontrez des problèmes avec votre casque Cisco.

- Redémarrez votre casque.
- Assurez-vous que tous les câbles sont branchés correctement et qu'ils fonctionnent correctement.
- Testez un autre casque avec votre appareil pour déterminer si le problème provient de votre périphérique ou de votre casque sans fil.
- Vérifiez que la version du micrologiciel de votre téléphone est la plus récente.

## Vérifier que votre casque est enregistré.

#### Procédure

Vérifiez si votre casque est enregistré sur le téléphone.

Étape 1 Appuyez sur Applications 😟

Étape 2 Accédez à Accessoires. Sélectionnez Aff. détails.

## Aucun son dans le casque

#### Problème

Il y a peu ou pas de son dans le casque.

#### Solution

Sélectionnez le niveau de volume de votre casque en appuyant sur les contrôles de volume pour régler le niveau sonore. Si le problème persiste, utilisez les sections suivantes pour résoudre votre problème.

Illustration 14 : Procédure en cas d'absence de son



## Son de mauvaise qualité

#### Problème

Votre casque fonctionne, mais a une mauvaise qualité audio.

#### Solution

Si le problème persiste, utilisez les sections suivantes pour résoudre votre problème.

#### Illustration 15 : Son de mauvaise qualité



## Le microphone ne capte pas le son

#### Problème

On ne vous entend pas lorsque vous utilisez votre casque.

#### Solutions

- Vérifiez que votre microphone n'est pas coupé. Appuyez sur le bouton Couper le son sur votre casque pour activer et désactiver le microphone.
- Assurez-vous que la perche du microphone a été abaissée. Pour un son optimal, conservez le microphone du casque à moins de 2,5 cm de votre visage.
- Assurez-vous que votre casque est correctement branché sur votre appareil.
- Dans le cas du Casque Cisco série 560, veillez à ne pas trop éloigner votre casque de la base. Le casque a une portée efficace d'environ 30 mètres.

## Le casque ne se charge pas

#### Problème

Votre casque Cisco 561 et Cisco 562 ne se charge pas lorsqu'il est placé sur la base.

#### Solution

- Vérifiez que votre base est branchée sur une source d'alimentation fiable.
- Assurez-vous que votre casque est correctement installé sur la base. Lorsque le casque est correctement installé, le voyant lumineux s'allume en blanc fixe. Lors de la charge, les voyants de la base s'allument dans l'ordre de gauche à droite. Lorsque le casque est complètement chargé, les cinq voyants de l'indicateur de charge de la batterie s'allument en blanc fixe.





## La batterie du casque ne tient pas la charge

#### Problème

Le casque sans fil ne tient pas une charge totale.

#### Solution

Votre casque Cisco 561 et 562 conserve la charge jusqu'à 8 heures d'utilisation continue. Si la batterie de votre casque semble faible ou défectueuse, contactez l'assistance Cisco.



CHAPITRE

## Modules d'extension de touches

- Présentation de la configuration du module d'extension de touches du téléphone IP Cisco, à la page 51
- Boutons du module d'extension de touches, à la page 54
- Mode colonne pour le Module d'extension de touches du téléphone IP Cisco 8800, à la page 55
- Configurer un module d'extension de touches dans Cisco Unified Communications Manager, à la page 57
- Connecter un module d'extension de touches à un téléphone IP Cisco, à la page 59
- Configurer un module d'extension de touches sur le téléphone, à la page 63
- Composition d'un appel sur le module d'extension de touches, à la page 64
- Dépannage pour le Module d'extension de touches, à la page 64
- Accéder à la configuration du module d'extension de touches, à la page 65
- Réinitialisation du Module d'extension de touches pour écran LCD unique, à la page 65
- Réinitialisation du Module d'extension de touches pour écran LCD double, à la page 66
- Informations sur l'alimentation du module d'extension de touches, à la page 66

## Présentation de la configuration du module d'extension de touches du téléphone IP Cisco

Les modules d'extension de touches ajoutent des apparences de lignes supplémentaires, des numéros abrégés ou des boutons programmables au téléphone. Les boutons programmables peuvent être configurés comme des boutons de ligne, de numérotation simplifiée ou de fonction. Cependant la numérotation simplifiée n'est pas prise en charge sur les modules d'extension.

∕!∖

Avertissement

Les connecteurs situés sur le côté du téléphone sont conçus uniquement pour les connecteurs du module d'extension de touches. L'insertion de tout autre objet entraînera l'endommagement permanent du téléphone.

3 modules d'extension sont disponibles :

- Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8800 : module à un seul écran LCD, 18 touches de ligne, 2 pages, configurez-le avec un affichage à une ou deux colonnes.
- Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8851/8861 : Module à deux écrans LCD pour téléphones audio, 14 touches de ligne, 2 pages, configurez-le avec une colonne d'affichage uniquement.

Si vous utilisez le mode ligne renforcée, et que vous recevez un appel sur une ligne d'extension de touches, une alerte d'appel s'affiche sur le téléphone et l'ID de l'appelant s'affiche sur la ligne du module d'extension.

Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8865 : Module à deux écrans LCD pour téléphones vidéo, 14 touches de ligne, 2 pages, configurez-le avec une colonne d'affichage uniquement. Si vous recevez un appel sur une ligne d'extension de touches, une alerte d'appel s'affiche sur le téléphone et l'ID de l'appelant s'affiche sur la ligne du module d'extension.

Pour fonctionner, le Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8851/8861 et le Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8865 nécessitent la version 12.0 (1) ou une version ultérieure du micrologiciel, ainsi que Cisco Unified Communications Manager 10.5 (2) ou version ultérieure. Le mode ligne renforcée (ELM) est pris en charge uniquement sur le Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8851/8861 et le Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8851/8861 et le Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8851/8861 et le Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8865. ELM n'est pas pris en charge sur les modules d'extension dotés d'un seul écran LCD.

Vous pouvez utiliser plus d'un module d'extension par téléphone. Les Téléphones IP Cisco 8851 et 8851NR prennent en charge jusqu'à 2 modules. Les Téléphones IP Cisco 8861, 8865 et 8865NR prennent en charge jusqu'à 3 modules. Mais chaque module doit être du même type. Cela signifie que vous ne pouvez pas mélanger les modules d'extension audio avec des modules d'extension vidéo. Vous ne pouvez pas non plus utiliser un module d'extension vidéo sur un téléphone audio ou à un module d'extension audio sur un téléphone vidéo.

La plupart des fonctionnalités d'appel sont prises en charge sur votre module d'extension, et sont configurées par votre administrateur de Cisco Unified Communications Manager. Si une fonction est disponible sur le portail d'aide en libre-service, vous pouvez ajouter la fonctionnalité à votre module d'extension.

Lors de l'ajout de fonctions à votre module d'extension, n'oubliez pas que chaque bouton de ligne ne prend en charge qu'une seule fonction. Vous ne pouvez pas ajouter plus de fonctionnalités que le nombre de touches de ligne programmables sur votre module d'extension de ligne.

Notez également le mode de ligne lorsque vous travaillez avec un module d'extension de touches. En mode de ligne Session, la touche de la première ligne du module d'extension est ligne 6 du modèle de téléphone. En mode de ligne Avancé, c'est la ligne 11 du modèle de téléphone. Seuls les 25 premiers caractères sont affichés sur une ligne.

Modèle de téléphone IP Cisco	Module d'extension de l'écran LCD unique	Module d'extension à deux écrans LCD	
Téléphones IP Cisco 8851 et 8851NR	Mode ligne Session 77	Mode ligne Session 61	
	Mode de ligne avancé : non pris en charge.	Mode de ligne avancé : 66	
Téléphone IP Cisco 8861	Mode ligne Session 113	Mode ligne Session 89	
Téléphone IP Cisco 8865 et 8865NR	Mode de ligne avancé : non pris en charge.	Mode de ligne avancé : 94	

Tahloau	20 . 1	Touchas	do lir	nno die	nonihlo	e nour	chanue	n modo	do	encein	
Idviedu	20.1	louciles	ие ту	jiie uis	pomble	s pour	cnayue	; moue	ue	262210	Ш

Illustration 17 : Téléphones IP Cisco 8865 avec trois modules d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8865



Illustration 18 : Téléphones IP Cisco 8861 avec trois modules d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8800



Rubriques connexes

Accessoires pris en charge, à la page 1

## Boutons du module d'extension de touches

L'illustration et le tableau ci-dessous décrivent la fonction et l'apparence des boutons sur le module d'extension de touches.

Illustration 19 : Boutons du module d'extension de touches



Tableau 21 : Placement et fonctionnalités des boutons du Module d'extension de touches

	Écran LCD : affiche le numéro de téléphone, le numéro simplifié (ou le nom ou un autre libellé), le service téléphonique, la fonction téléphonique ou la confidentialité affectée à chaque bouton.
	Les icônes indiquant l'état de la ligne sont semblables (aspect et fonction) à celles du téléphone auquel le module d'extension de touches est associé.
1	Boutons lumineux : touches de ligne. Chaque bouton ou paire de boutons correspond à une ligne. Les témoins lumineux situés sous chaque bouton indiquent l'état de la ligne correspondante :
	• Covant éteint : la ligne est disponible ou un appel sonne sur une page inactive.
	• Convert fixe : vous utilisez la ligne ou vous avez un appel en attente.
	• 💭 Vert, clignotant : mode ligne évoluée uniquement. Vous avez un appel en attente.
	• E Rouge fixe : une autre personne utilise la ligne ou a un appel en attente sur une ligne partagée.
	• E Rouge, clignotant : mode ligne évoluée uniquement. Une autre personne a un appel en attente sur une ligne partagée.
	• Crange fixe : la ligne sonne.
	• Crange, clignotant : mode ligne évoluée uniquement. Sonnerie.



# Mode colonne pour le Module d'extension de touches du téléphone IP Cisco 8800

Si vous utilisez le Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8800, vous pouvez le configurer en mode une colonne ou en mode deux colonnes. Définissez le mode à partir de la zone Configuration spécifique au produit de votre Cisco Unified Communications Manager Administration. Le mode deux colonnes est la valeur par défaut sur le Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8800.

Le Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8851/8861 et le Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8865 ne prennent pas en charge le mode deux colonnes.



Remarque

Si le libellé est plus long que l'espace d'affichage dans les deux modes (une et deux colonnes), le texte contient des points de suspension (...).

#### Mode une colonne

En mode une colonne, chaque ligne de l'affichage correspond à une ligne qui est accessible par les boutons à gauche ou à droite. Dans cette configuration, le module d'extension de touches affiche 9 lignes sur la page 1 et 9 lignes sur la page 2.



#### Illustration 20 : Un Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8800 en mode une colonne

#### Mode deux colonnes

En mode deux colonnes, chaque bouton, à gauche et à droite de l'écran, est affecté à des lignes différentes. Dans cette configuration, le module d'extension de touches affiche 18 lignes sur la page 1 et 18 lignes sur la page 2.

Illustration 21 : Un Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8800 en mode deux colonnes



## Configurer un module d'extension de touches dans Cisco Unified Communications Manager

Les modules d'extension de touches sont pris en charge par la plupart des versions de Cisco Unified Communications Manager.

## Configuration du module d'extension de touches dans Cisco Unified Communications Manager

Les modules d'extension de touches sont activés dans la zone Informations sur le module d'extension de la page Configuration du téléphone de Cisco Unified Communications Manager. Si vous configurez le module d'extension de touches de manière incorrecte, un message d'erreur s'affiche sur le téléphone. Vous ne pouvez pas configurer le téléphone pour un module à deux écrans LCD, puis installer un module à un seul écran LCD. Mais votre choix de module d'extension n'est pas définitif. Vous pouvez configurer un autre module si vos besoins évoluent.

#### Avant de commencer

En tant que bonne pratique, actvez la négociation de l'alimentation à la fois sur le commutateur et le téléphone. Cela permet de garantir que le module d'extension s'allume.

#### **Procédure**

Étape 1	Dans Cisco Unified Communications Manager Administration, sélectionnez Périphérique > Téléphone.
	La fenêtre Find and List Phones (Trouver et lister les téléphones) apparaît. Vous pouvez rechercher un ou plusieurs téléphones que vous souhaitez configurer pour l'utiliser avec le module d'extension de touches du téléphone IP Cisco 8800.
Étape 2	Sélectionnez et saisissez vos critères de recherche et cliquez sur Rechercher.
	La fenêtre Find and List Phones apparaît avec une liste des téléphones qui correspondent à vos critères de recherche.
Étape 3	Cliquez sur le téléphone que vous souhaitez configurer pour utilisation avec le module d'extension de touches du téléphone IP Cisco 8800. La fenêtre Configuration du téléphone apparaît.
Étape 4	Si vous possédez un module d'extension avec un seul écran LCD, faites défiler les options de la zone Configuration spécifique au produit. Activez le champ One Column Display for KEM (Affichage à une colonne pour KEM) pour le mode une colonne, ou désactivez ce champ pour le mode deux colonnes.
Étape 5	Faites défiler la page jusqu'à la section Informations sur le module d'expansion. Sélectionnez le module d'extension approprié pour le champ du Module 1.
	Selon votre téléphone, vos choix possibles sont :
	<ul> <li>Module d'extension de touches CP-8800-Vidéo 28 boutons</li> <li>Module d'extension de touches CP-8800-Audio 28 boutons</li> </ul>

• Module d'extension de ligne 36 boutons BEKEM

Etape 6	(facultatif) Selon le modèle de votre téléphone, vous pouvez ajouter des modules d'extension supplémentaires.
	Répétez l'étape précédente pour le module 2, puis le module 3.
Étape 7	Cliquez sur <b>Enregistrer</b> .
Étape 8	Sélectionnez Appliquer la configuration.
Étape 9	Redémarrez le téléphone.

## Images d'arrière-plan personnalisées

Vous pouvez personnaliser un téléphone IP Cisco avec une image de fond ou un fond d'écran. Les fonds d'écran personnalisés sont un moyen courant d'afficher des logos d'entreprise ou des images, et de nombreuses entreprises les utilisent pour mettre en valeur leurs téléphones.

Le téléphone analyse la couleur de votre fond d'écran et modifie la couleur de la police et des icônes de manière à ce qu'elles puissent être lues. Si votre fond d'écran est sombre, le téléphone modifie les polices et les icônes en blancs. Si votre fond d'écran est clair, le téléphone affiche les polices et les icônes en noir.

Toutefois, il est préférable de choisir une image simple, par exemple une couleur unie ou un motif pour votre arrière-plan. Vous devez également éviter les images à contraste élevé.

Vous pouvez ajouter un fond d'écran personnalisé de l'une des deux manières suivantes :

- Utilisez le fichier de liste
- À l'aide d'un profil de téléphone commun

Si vous souhaitez que l'utilisateur puisse sélectionner votre image à partir des différents fonds d'écran disponibles sur le téléphone, modifiez le fichier de liste. Mais si vous souhaitez envoyer l'image au téléphone, créez ou modifiez un profil de téléphone commun existant.

Quelle que soit l'approche, notez les éléments suivants :

- Vos images doivent être au format PNG et les dimensions de la taille totale de l'image doivent être inférieures ou égales à 800 x 480 pixels. Les miniatures d'image doivent correspondre à 139 pixels (longueur) X 109 pixels (hauteur).
- Téléchargez les images et le fichier de liste sur le serveur TFTP. Le répertoire est Desktops/800x400. Redémarrez le serveur une fois que le téléchargement est effectué.
- Si vous modifiez votre profil de téléphone commun, ajoutez la nouvelle image dans le champ Image d'arrière-plan au format mylogo.png. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs sélectionnent leur propre fond d'écran, décochez la case Activer l'accès au paramètre Image d'arrière-plan du téléphone à l'utilisateur final. Enregistrez et appliquez le profil du téléphone. Redémarrez les téléphones afin que vos modifications soient prises en compte.

Pour plus d'informations sur la personnalisation du fond d'écran, consultez la documentation suivante :

• Les meilleures pratiques en matière de fonds d'écran personnalisés pour le téléphone IP Cisco série 8800

(https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/white-paper-c11-740036.pdf).

 « Sonneries et fonds d'écran personnalisés du téléphone », du Guide de Configuration des fonctionnalités de Cisco Unified Communications Manager pour téléphone Cisco Unified Communications Manager version 12.0 (1) ou version ultérieure. • Reportez-vous au chapitre « Paramètres » du Guide de l'utilisateur des téléphones IP Cisco série 8800.

## Connecter un module d'extension de touches à un téléphone IP Cisco

Si vous souhaitez installer plusieurs modules d'extension de touches, répétez les étapes 7 à 9 pour les autres modules d'extension de touches à connecter.

#### Procédure

- Étape 1 Débranchez le câble Ethernet du téléphone.
- Étape 2 Si le support est installé, retirez-le du téléphone.
- Étape 3 Trouvez les caches recouvrant les connecteurs pour accessoires sur le côté du téléphone.

L'illustration ci-dessous montre l'emplacement.



Étape 4 Supprimer les caches recouvrant les deux connecteurs d'accessoires, comme le montre l'illustration ci-dessous.



#### Avertissement-

Ces emplacements sont réservés au connecteur dorsal uniquement. L'insertion de tout autre objet entraînera des dommages définitifs pour le téléphone.

**Étape 5** Positionnez le téléphone de manière à ce que le devant du téléphone soit dirigé vers le haut.

Étape 6 Branchez l'une des extrémités du connecteur dorsal du module d'extension de touches au connecteur d'accessoires du téléphone IP Cisco.

a) Alignez le connecteur dorsal avec les ports de connecteur pour accessoires.

Remarque Orientez le connecteur comme indiqué sur les diagrammes suivants.

b) Appuyez fermement sur le connecteur dorsal pour le fixer au téléphone.

L'illustration ci-dessous montre le connecteur dorsal.



Ce diagramme montre comment installer le connecteur dorsal.



- **Étape 7** Connecter l'autre extrémité du connecteur dorsal au module d'extension de touches, comme le montre l'illustration ci-dessous.
  - a) Alignez le connecteur dorsal avec les ports de connecteur d'accessoires du module d'extension de touches.
  - b) Appuyez fermement sur le module d'extension de touches pour le fixer au connecteur dorsal.



- **Étape 8** (facultatif) Utilisez un deuxième connecteur dorsal de module d'extension de touches pour connecter le deuxième module d'extension de touches au premier module d'extension.
- **Étape 9** (facultatif) Utilisez un troisième connecteur dorsal de module d'extension de touches pour connecter le troisième module d'extension de touches au second module d'extension de touches.
- Étape 10 Utilisez un tournevis pour fixer les vis dans le téléphone.

Cette étape permet de garantir que le téléphone et le module d'extension de touches restent connectés à tout moment. L'illustration ci-dessous montre l'emplacement des trous à vis sur le téléphone et un module d'extension.



Remarque Vérifiez que les vis sont entièrement insérées dans le téléphone et suffisamment serrées.

Si vous perdez les vis, le téléphone utilise une vis standard M3 0,5 x 5,0 mm.

Étape 11 (facultatif) Installez le support sur le téléphone et sur le module d'extension de touches, puis ajustez les deux supports de manière à ce qu'ils soient à plat sur la surface de travail.
 Étape 12 Branchez le câble Ethernet au téléphone.

## Configurer un module d'extension de touches sur le téléphone

Une fois que votre administrateur a configuré votre module d'extension de touches, vous pouvez le configurer et le personnaliser depuis votre téléphone.

## Modification du fond d'écran

Votre administrateur peut vous autoriser à changer le fond d'écran ou l'image d'arrière-plan de votre téléphone.

#### Procédure

- Étape 1 Appuyez sur Applications
- Étape 2 Accédez à Paramètres > Fond d'écran.
- Étape 3 Sélectionnez une option de fond d'écran et effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur Aperçu pour visualiser le fond d'écran sur l'écran de votre téléphone.
    - Appuyez sur Activer pour appliquer le fond d'écran au téléphone.

Étape 4 Appuyez sur Quitter.

## Réglage de la luminosité de l'écran du module d'extension de touches

#### Procédure

Étape 1	Appuyez sur Applications
Étape 2	Sélectionnez <b>Paramètres</b> > <b>Luminosité</b> > <b>Luminosité</b> - <b>Module d'extension de touches x</b> , où x correspond au numéro du module d'extension de touches.
Étape 3	Appuyez à droite du pavé de navigation pour augmenter la luminosité. Appuyez à gauche du pavé de navigation pour diminuer la luminosité.
Étape 4	Appuyez sur <b>Enreg</b> .

## **Composition d'un appel sur le module d'extension de touches**

#### Procédure

Étape 1	Appuyez sur le bouton de ligne du module d'extension de touches.
Étape 2	Composez un numéro de téléphone.
Étape 3	Décrochez votre combiné.

## Dépannage pour le Module d'extension de touches

#### Procédure

Étape 1	Ouvrez un CLI.
Étape 2	Saisissez la commande suivante pour entrer dans le mode débogage :
	debugsh
Étape 3	Entrez ? pour voir toutes les commandes et options disponibles.
Étape 4	Utilisez les commandes et options applicables pour rechercher les informations souhaitées.
Étape 5	Pour quitter le mode débogage, appuyez sur <b>Ctrl-C</b> .
### Accéder à la configuration du module d'extension de touches

Après l'installation d'un ou plusieurs modules d'extension de touches sur le téléphone et leur configuration dans Cisco Unified Communications Manager Administration, les modules d'extension de touches sont automatiquement reconnus par le téléphone.

Si plusieurs modules d'extension de touches sont branchés, ils sont numérotés en fonction de leur ordre de connexion au téléphone.

- Le module d'extension de touches 1 est celui qui est le plus proche du téléphone.
- Le module d'extension de touches 2 est celui du milieu.
- Le module d'extension de touches 3 est le plus éloigné sur la droite.

Vous pouvez sélectionner un module d'extension de touches, puis sélectionner l'une des touches programmables suivantes :

- Quitter : retourne au menu Applications.
- Détails : fournit des informations sur le module d'extension de touches sélectionné.
- Configurer : vous permet de configurer la luminosité du module d'extension de touches sélectionné. La luminosité peut également être configurée en utilisant le menu Préférences du téléphone.

#### Procédure

Étape 1 Sur le téléphone, appuyez sur Applications

Étape 2 Appuyez sur Accessoires.

Tous les modules d'extension de touches correctement installés et configurés s'affichent dans la liste des accessoires.

# Réinitialisation du Module d'extension de touches pour écran LCD unique

Si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre module d'extension de touches de téléphone IP Cisco 8800, vous pouvez réinitialiser le module aux paramètres par défaut d'usine.

#### Procédure

- **Étape 1** Redémarrez le module d'extension de touches en le débranchant de la source d'alimentation, attendez quelques secondes, puis reconnectez-le.
- Étape 2 Lors de la mise en marche du module d'extension de touches, appuyez et maintenez enfoncée Page 1. Lorsque l'écran LCD devient blanc, continuez d'appuyer sur Page 1 pendant au moins une seconde.

Etape 3	Relâchez la touche Page 1. Les voyants deviennent rouges.
Étape 4	Appuyez immédiatement sur Page 2 et continuez d'appuyer sur Page 2 pendant au moins 1 seconde.
Étape 5	Relâchez la touche Page 2. Les voyants deviennent orange.
Étape 6	Appuyez sur les lignes 5, 14, 1, 18, 10 et 9 dans l'ordre.
	L'écran LCD devient bleu. Une icône en rotation s'affiche au centre de l'écran.
	Le module d'extension de touches se réinitialise.

# Réinitialisation du Module d'extension de touches pour écran LCD double

Si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre module d'extension de touches à double écran vous pouvez réinitialiser le module aux paramètres par défaut d'usine. Cette tâche s'applique uniquement au Module d'extension de touches du téléphone IP Cisco 8865 et à celui du téléphone IP Cisco 8851/8861.

#### Procédure

Etape 1	Redémarrez le module en le déconnectant et le reconnectant au téléphone.
Étape 2	Lorsque le module se met en marche, maintenez enfoncés les deux boutons de page jusqu'à ce que les voyants
	de la première ligne de 7 touches deviennent verts.

# Informations sur l'alimentation du module d'extension de touches

Si vous utilisez un module d'extension de touches avec votre téléphone, Power over Ethernet (PoE) suffit généralement à alimenter vos modules d'extension. Mais un amplificateur d'alimentation est nécessaire pour un Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8851/8861 ou un Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8865 pris en charge par 802.3af PoE. Un amplificateur d'alimentation est également nécessaire pour charger un smartphone ou une tablette lorsque votre module d'extension est connecté.

Consommation électrique du Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8800

48 V CC, 5 W par module d'extension de touches

Consommation électrique de Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8851/8861 et Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8865

48 V CC, 3,5 W par module d'extension de touches

# Modèle d'alimentation du Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8800, Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8851/8861 et Module d'extension de touches pour téléphone IP Cisco 8865

Le téléphone peut alimenter un module d'extension de touches directement. Pour plus d'informations, reportez-vous au Tableau de compatibilité d'alimentation.

Si vous chargez un smartphone ou une tablette, le port USB peut fournir jusqu'à 500 mA / 2,5 w.

Tableau 22 : Table de compatibilité d'alimentation

Configuration	802.3af Power over Ethernet (PoE)	802.3at PoE	Amplificateur d'alimentation pour téléphone IP Cisco 4
8851 avec 1 module d'extension	Oui	Oui	Oui
8851 avec 2 modules d'extension	Non	Non Reportez-vous à la troisième remarque.	Oui
8861 avec 1 module d'extension	Non	Oui	Oui
8861 avec 2 modules d'extension	Non	Oui Reportez-vous à la première remarque.	Oui
8861 avec 3 modules d'extension	Non	Oui Reportez-vous à la première remarque.	Oui
8865 avec 1 module d'extension	Non	Oui	Oui
8865 avec 2 modules d'extension	Non	Oui Reportez-vous à la seconde remarque.	Oui
8865 avec 3 modules d'extension	Non	Oui Reportez-vous à la seconde remarque.	Oui



#### Remarque

**ue** Familiarisez-vous avec les éléments suivants :

- Téléphone IP Cisco 8861 utilisant 802.3at PoE : la fonction de chargement rapide de la prise USB arrière ne fonctionne pas lorsque l'on utilise plus d'un module d'extension.
- Téléphone IP Cisco 8865 utilisant 802.3at PoE : la fonction de chargement rapide de la prise USB arrière nécessite Cisco Universal PoE (UPoE), si l'on raccorde plus d'un module d'extension.
- Le téléphone IP Cisco 8851 avec 2 modules d'extension 802.3at PoE n'est pris en charge qu'avec la version matérielle v08 ou ultérieure. Vous pouvez trouver les informations sur la version du téléphone dans la partie inférieure arrière du téléphone au sein des étiquettes TAN et PID. Les informations de version se trouvent également sur l'emballage de chaque téléphone.



# Kits de support mural

- Kits de support mural, à la page 69
- Composants de la fixation murale, à la page 70
- Installation du Kit de montage mural auxiliaire, à la page 75
- Retrait du téléphone du kit de support mural, à la page 82
- Régler le support du combiné sur votre téléphone, à la page 83

### Kits de support mural

Chaque support mural est propre à votre modèle de téléphone et ne peut pas être utilisé pour un autre téléphone. Si vous prévoyez de fixer votre téléphone au mur, achetez le kit de montage mural spécifique à votre téléphone.

Pour plus d'informations sur les numéros de pièces et autres, reportez-vous à la fiche technique du modèle de téléphone. Les fiches techniques du téléphone IP Cisco série 8800 se trouvent ici https://www.cisco.com/c/ en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html. Les fiches techniques du téléphone IP Cisco série 7800 se trouvent ici https://www.cisco.com/c/en/us/products/ collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/datasheet-listing.html.

Pour vérifier le modèle de téléphone que vous possédez, appuyez sur la touche **Applications** et sélectionnez **Informations sur le téléphone**. Le champ **Numéro de modèle** indique le modèle de votre téléphone.

Téléphone IP Cisco	Kit de fixation murale Cisco	Remarques
Téléphone IP Cisco 7811	Kit de montage mural pour téléphone IP Cisco 7811	
	(CP-7811-WMK=)	
Téléphone IP Cisco 7821 et 7841	Kit de montage mural pour téléphone IP Cisco série 7800	
	(CP-7800-WMK=)	
Téléphone IP Cisco 7861	Kit de montage mural pour téléphone IP Cisco 7861	
	(CP-7861-WMK=)	
Téléphone IP Cisco 8811 et 8841	Kit de montage mural pour téléphone IP Cisco 8800	
	(CP-8800-WMK)	

#### Tableau 23 : Kits de support mural

Téléphone IP Cisco	Kit de fixation murale Cisco	Remarques
Téléphones IP Cisco 8851, 8851NR, et 8861	Kit de montage mural pour téléphone IP Cisco 8800 (CP-8800-WMK)	Ce kit de montage mural ne peut pas être utilisé avec un module d'extension de touches.
	Kit de montage mural de rechange pour téléphone IP Cisco série 8800 avec Module d'extension unique de touches de 28 touches (verrouillable) (CP-8800-A-KEM-WMK)	Ce kit de fixation murale est disponible pour les téléphones IP Cisco 8851, 8851NR et 8861 avec un module d'extension de touches. Il est verrouillable.
Téléphone IP Cisco 8845, 8865 et 8865NR	Kit de montage mural pour téléphone IP Cisco 8800 Vidéo (CP-8800-VIDEO-WMK=)	Ce kit de fixation murale est disponible pour les téléphones IP Cisco 8845, 8865, et 8865NR uniquement. Il peut être verrouillé, mais il ne peut pas être utilisé avec un module d'extension de touches.

#### **Rubriques connexes**

Accessoires pris en charge, à la page 1

## **Composants de la fixation murale**

Vous pouvez fixer un kit de montage mural sur la plupart des surfaces, notamment le béton, la brique ou autres surfaces dures. Mais les éléments de votre kit de montage mural sont pour un usage sur une cloison sèche uniquement. Si vous montez votre téléphone sur les autres surfaces, munissez-vous des vis et chevilles appropriées.

Vérifiez que vous avez les composants appropriés avant d'installer votre kit. Pour chaque modèle de téléphone, utilisez le tableau et le diagramme pour vérifier le contenu de votre kit de montage mural.

Élément	Composant
А	4 vis cruciformes de 25-mm M4
В	4 chevilles
С	2 vis autotaraudeuses M3 x 7 mm
D	1 support mural
Е	1 support de téléphone
F	Un câble Ethernet de 200 mm

Kit de montage mural pour téléphone IP Cisco 7811



### Illustration 22 : Composants du kit de montage mural pour téléphone IP Cisco 7811

### Kit de montage mural pour téléphone IP Cisco 7800

Élément	Composant
А	4 vis cruciformes de 18 x 1,25 po M8
В	4 chevilles
С	2 vis mécaniques M2.5 x 6 mm
D	1 support de téléphone
Е	1 support mural
F	Un câble Ethernet de 15,25 cm

Illustration 23 : Composants du kit de montage mural pour téléphone IP Cisco série 7800



### Kit de montage mural pour téléphone IP Cisco 7861

Élément	Composant
А	4 vis cruciformes de 25-mm M4

Élément	Composant
В	4 chevilles
С	2 vis autotaraudeuses M3 x 7 mm
D	1 support de téléphone
Е	1 support mural
F	Un câble Ethernet de 200 mm

Illustration 24 : Composants du kit de montage mural pour téléphone IP Cisco 7861



### Kit de montage mural pour téléphone IP Cisco 8800

Élément	Composant
Α	4 vis cruciformes n°8 de 18 x 1,25 po M8
В	4 chevilles
С	2 vis à tôle K30 x 8 mm
D	1 support de téléphone
Е	1 support mural
F	Un câble Ethernet de 15,25 cm

#### Illustration 25 : Composants du kit de montage mural pour téléphone IP Cisco série 8800



Kit de montage mural de rechange pour téléphone IP Cisco série 8800 avec Module d'extension unique de touches de 28 touches (verrouillable)

Élément	Composant
А	6 vis cruciformes n°8 de 18 x 1,25" M8
В	6 chevilles
С	3 vis à tôle K30 x 8 mm
D	1 support de téléphone
Е	1 support mural
F	Un câble Ethernet de 15,25 cm
G	1 clé si le support comprend le verrou disponible en option

Illustration 26 : Composants du kit de montage mural pour téléphone IP Cisco série 8800 avec Module d'extension unique de touches de 28 touches (verrouillable)



Guide des accessoires des téléphones IP Cisco série 7800 et série 8800 pour Cisco Unified Communications Manager

Élément	Composant
А	6 vis cruciformes n°8 de 18 x 1,25" M8
В	6 chevilles
С	3 vis à tôle K30 x 8 mm
D	1 support de téléphone
Е	1 support mural
F	Un câble Ethernet de 15,25 cm

Kit de montage mural pour téléphone IP Cisco série 8000 avec Module d'extension unique de touches de 36 touches

Illustration 27 : Composants du kit de montage mural pour téléphone IP Cisco série 8000 avec Module d'extension unique de touches de 36 touches



Kit de montage mural pour téléphone IP Cisco 8800 Vidéo

Élément	Composant
А	4 vis à tête cruciformes n° 10-12 x 1"
В	4 chevilles
С	2 vis à métaux n° 4-40 x 1/4"
D	1 support de téléphone
Е	1 support mural
F	Un câble Ethernet de 15,25 cm
G	1 clé si le support comprend le verrou disponible en option
Н	1 vis à tôle (non illustrée)



Illustration 28 : Composants du kit de montage mural pour téléphone IP Cisco série 8800 Vidéo

### Installation du Kit de montage mural auxiliaire

Assurez-vous qu'une connexion Ethernet opérationnelle est disponible à proximité avant d'installer votre kit de montage mural. Si le téléphone couvre le connecteur, le connecteur doit être encastré dans le mur.

Procédez comme suit pour achever votre installation :

- Fixez le support mural au mur
- · Fixez le support du téléphone au téléphone
- Raccordez les câbles au téléphone
- Fixez le téléphone au support mural

### Fixation du support mural au mur

Chaque kit de fixation murale est légèrement différent, aussi consultez l'exemple approprié lorsque vous fixez le support au mur.

### Avant de commencer

Munissez-vous des éléments suivants :

- Un tournevis cruciforme n°2
- Niveau
- Crayon

### Procédure

- Étape 2 Utilisez le niveau pour vérifier que le support est droit.
- **Étape 3** Marquez au crayon l'emplacement des trous de vis.

- **Étape 4** Centrez la cheville sur la marque faite au crayon et utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour enfoncer la cheville dans le mur. Vissez la cheville dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle soit bien enfoncée.
- **Étape 5** Utilisez les vis fournies ainsi que le tournevis à tête cruciforme n° 2 pour accrocher le support au mur au moyen des chevilles.

#### Exemples de support mural fixé au mur

Le schéma suivant illustre la manière de fixer un support mural de téléphone IP Cisco série 7800 et série 8000 au mur.



393506



Le schéma suivant illustre la fixation d'un support mural de téléphone IP Cisco série 8800 avec un module d'extension de touches au mur.

Le schéma suivant illustre les étapes 2 à 5 de la manière de fixer un support mural de téléphone IP Cisco série 8845 et 8865 au mur.



### Fixer le support du téléphone sur le téléphone IP

Avant de fixer un téléphone au mur, fixez le support du téléphone au téléphone. Le support du téléphone fixe le téléphone au support mural et il support le poids du téléphone. Assurez-vous que le support du téléphone est fixé en toute sécurité à votre téléphone. Parce que chaque téléphone est légèrement différent, reportez-vous à l'exemple approprié afin de vous guider.

### Avant de commencer

Munissez-vous d'un tournevis à tête cruciforme n°1.

### Procédure

Étape 1	Conservez le cordon du combiné ou les cordons d'alimentation du casque connectés, mais supprimez tout autre câble de la base du téléphone.
Étape 2	Fixez le support du téléphone au téléphone. Insérez les attaches du support dans les encoches de fixation situées à l'arrière du téléphone.
Étape 3	Utilisez le tournevis cruciforme n°1 pour fixer le support du téléphone au téléphone à l'aide des vis à tôle ou à métaux.

### Exemples de support de téléphone fixé à un téléphone

Le schéma suivant illustre la manière de fixer un téléphone IP Cisco 7800 et 8800 serie à un support de téléphone.



Le schéma suivant illustre la manière de fixer un téléphone IP Cisco 8845 et 8865 à un support de téléphone.



Le diagramme suivant illustre la manière de fixer un support de téléphone à un téléphone équipé d'un module d'extension de touches de la série IP Cisco 8800.



### Raccordement des câbles au téléphone

Connectez les câbles téléphoniques à votre téléphone avant de fixer le téléphone au mur.

#### **Procédure**

Étape 1	Branchez le câble Ethernet dans le port réseau logiciel 10/100/1000 et dans la prise murale.	
Étape 2	(facultatif) Branchez le câble au port 10/100/1000 PC (accès PC).	
Étape 3	(facultatif) Branchez le cordon d'alimentation au téléphone et insérez le cordon d'alimentation dans les clips près du port PC.	
Étape 4	(facultatif) Si les câbles entrent dans le support mural, branchez-les dans les prises.	

### Fixation du téléphone au support du téléphone

Une fois que vous avez installé le support mural au mur, vous fixez votre téléphone - avec le support du téléphone - au support mural. Assurez-vous que le téléphone est fixé en toute sécurité au support mural. Parce que chaque téléphone est légèrement différent, reportez-vous à l'exemple approprié afin de vous guider.

### Procédure

Étape 1 Insérez les attaches situées sur le dessus du support mural dans les encoches du support du téléphone.

Les câbles qui se terminent à l'extérieur des supports peuvent être positionnés dans les orifices du bas du support, un câble par orifice.

# Étape 2 Enfoncez le téléphone dans le support mural avec fermeté, et faites glisser le téléphone vers le bas. Les attaches du support s'enclenchent.

### Exemples de téléphone IP Cisco fixé au support mural

Le schéma suivant illustre la manière de fixer un téléphone IP série Cisco 7800 et série 8000 à votre support mural.



Le schéma suivant illustre la manière de fixer un téléphone IP Cisco 8845 et 8865 à votre support mural.



Le diagramme suivant illustre la manière de fixer un support de téléphone à un téléphone équipé d'un module d'extension de touches IP Cisco série 8800 à votre support mural.



## Retrait du téléphone du kit de support mural

Le support mural contient deux attaches permettant de verrouiller le téléphone dans la plaque du support mural. Ces attaches doivent être libérées avant de pouvoir retirer le téléphone du kit de montage mural. Parce que chaque téléphone est légèrement différent, reportez-vous à l'exemple approprié afin de vous guider.

#### Avant de commencer

Procurez-vous deux tournevis à tête cruciforme ou similaires avec un diamètre de 5 millimètres ou 3/16 de pouces.

#### Procédure

- **Étape 1** Insérez un tournevis ou un autre outil dans les orifices gauche et droit de la plaque de fixation du téléphone. Insérez l'outil à une profondeur d'environ 3/4 de pouce ou 2 centimètres.
- Étape 2 Appuyez fermement vers l'intérieur pour dégager les attaches.
- Étape 3 Décrochez le téléphone pour le libérer du support mural et tirez le téléphone vers vous.

#### Exemples de désengagement des attaches de verrouillage

Le diagramme suivant montre comment désengager les attaches de verrouillage sur les téléphones IP Cisco série 7800 et série 8800.

L



Le diagramme suivant montre comment désengager les attaches de verrouillage sur le téléphone IP Cisco série 8800 doté d'un module d'extension de touches.



# Régler le support du combiné sur votre téléphone

Chaque téléphone IP Cisco est livré avec une petite languette située dans le socle du téléphone. Cette languette détermine la façon dont le combiné du téléphone est placé sur le support. Si votre téléphone est fixé au mur ou si le combiné sort trop facilement du support, vous devrez peut-être régler la façon dont le combiné est placé sur cette languette.

I

### Avant de commencer

Prenez une pièce de monnaie ou tout autre objet similaire avec une épaisseur d'environ 1,75 mm (0,069 po).

### Procédure

Étape 1	Décrochez le combiné de son support. Placez le bord de la pièce dans l'espace entre le support du combiné et la languette en plastique. Retirez la languette en tournant rapidement la pièce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Étape 2	Faites pivoter la languette à 180 degrés afin que les points de la ligne en relief vers vous et la face lisse vers le bas.
Étape 3	Tenez la plaquette entre deux doigts, les encoches tournées vers vous.
Étape 4	Alignez la plaquette sur la fente du support, puis appuyez uniformément dessus pour l'y insérer. Une extension sort du haut de la plaquette qui a pivoté.
Étape 5	Replacez le combiné sur son support.



# Autres accessoires

- Étuis en silicone, à la page 85
- Fixation du support, à la page 89
- Sécurisation du téléphone avec un câble de verrouillage, à la page 89
- Microphone et haut-parleurs externes, à la page 89

# Étuis en silicone

Vous pouvez utiliser l'étui en silicone du téléphone IP Cisco pour protéger votre téléphone de bureau et votre combiné.

L'étui offre les avantages suivants :

- Hypoallergénique
- Résistant à l'usure d'une variété d'agents nettoyants.



**Remarque** Utilisez le produit de nettoyage le moins puissant possible pour prolonger la durée de vie et l'apparence de l'étui.

• Réduit les dommages en cas de chute du combiné.

Pour plus d'informations sur les numéros de pièces et autres, reportez-vous à la fiche technique du modèle de téléphone. Les fiches techniques du téléphone IP Cisco série 8800 se trouvent ici https://www.cisco.com/c/ en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html. Les fiches techniques du téléphone IP Cisco série 7800 se trouvent ici https://www.cisco.com/c/en/us/products/ collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/datasheet-listing.html.

Pour vérifier le modèle de téléphone que vous possédez, appuyez sur la touche **Applications** et sélectionnez **Informations sur le téléphone**. Le champ **Numéro de modèle** indique le modèle de votre téléphone.

I

### Tableau 24 : Étuis en silicone

Téléphone IP Cisco	Étui en silicone pour téléphone IP Cisco	Remarques
Téléphone IP Cisco 7821	Paquet de 10 étuis en silicone pour téléphone de bureau série 7821	
	(CP-7821-COVER=)	
	• Paquet de 10 étuis en silicone pour téléphone de bureau et combiné série 7821	
	(CP-7821-COVER-BUN=)	
Téléphone IP Cisco 7841	Paquet de 10 étuis en silicone pour téléphone de bureau série 7841	
	(CP-7841-COVER=)	
	• Paquet de 10 étuis en silicone pour téléphone de bureau et combiné série 7841	
	(CP-7841-COVER-BUN=)	
Téléphones IP Cisco 8811, 8841, 8851, 8851NR, 8861 et 8861NR	<ul> <li>Paquet de 10 étuis en silicone pour téléphone de bureau série 88X1 (CP-88X1-COVER=)</li> <li>Paquet de 10 étuis en silicone pour téléphone de bureau et combiné série 88X1 (CP-88X1-COVER-BUN=)</li> </ul>	<b>Remarque</b> L'étui en silicone ne protège pas le module d'extension de touches.
Téléphone IP Cisco 8845, 8865 et 8865NR	<ul> <li>Paquet de 10 étuis en silicone pour téléphone de bureau série 88X5 (CP-88X5-COVER=)</li> <li>Paquet de 10 étuis en silicone pour téléphone de bureau et combiné série 88X5 (CP-88X5-COVER-BUN=)</li> </ul>	<b>Remarque</b> L'étui en silicone ne protège pas le module d'extension de touches.
Combiné pour téléphone IP Cisco	<ul> <li>Paquet de 10 étuis en silicone pour combinés de téléphone de bureau (CP-HS-COVER=)</li> </ul>	

### Installer l'étui en silicone pour téléphone IP Cisco

L'étui en silicone permet de prolonger la durée de vie de votre téléphone IP Cisco et facilite le nettoyage des boutons et du pavé numérique.



### Procédure

Étape 1	Placez le téléphone face à vous.
Étape 2	Décrochez le combiné de son support.
Étape 3	Alignez l'étui sur le téléphone avec le combiné sur la gauche.
Étape 4	Fixez l'étui autour des coins et du côté du téléphone. L'étui doit bien s'adapter au téléphone sans trop de résistance.
Étape 5	Replacez le combiné sur son support.

### Installer le boîtier du combiné du téléphone IP Cisco

Un étui en silicone permet de protéger votre combiné contre les dommages et réduit la propagation des germes.



### Procédure

- Étape 1 Décrochez le combiné de son support téléphonique.
- Étape 2 Déconnectez le câble du combiné.
- **Étape 3** Faites glisser le cache en silicone sur le combiné jusqu'à ce que l'écouteur soit complètement à l'intérieur du boîtier.
- Étape 4 Tirez le cache sur l'autre extrémité du combiné.



**Étape 5** Assurez-vous que le cache est aligné contre le combiné et que le port du câble n'est pas obstrué.

Étape 6 Reconnectez le combiné au téléphone et replacez-le sur le support.

### Nettoyer l'étui en silicone

Nettoyez votre étui si vous craignez la saleté et la crasse. Un nettoyage régulier empêche également la propagation de bactéries ou de germes.

Nettoyez l'etui.	

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Séchez soigneusement l'étui. Ne le remettez pas sur le téléphone tant qu'il n'est pas complètement sec.
Étape 4 Replacez l'étui sur le téléphone.

## **Fixation du support**

Si le téléphone est placé sur une table ou un bureau, fixez le support à l'arrière de l'appareil.

# Procédure

Étape 1	Insérez les connecteurs dans les emplacements.
Étape 2	Appuyez sur le support jusqu'à ce que les connecteurs s'enclenchent.
Étape 3	Réglez l'angle du téléphone.

### **Rubriques connexes**

Accessoires pris en charge, à la page 1

### Sécurisation du téléphone avec un câble de verrouillage

Vous pouvez fixer le téléphone IP Cisco série 8800 à l'aide d'un câble de sécurité d'ordinateur portable d'une largeur maximum de 20 mm.

### Procédure

- Étape 1 Tenez l'extrémité en boucle du câble de verrouillage et entourez-en l'objet sur lequel vous voulez fixer votre téléphone.
   Étape 2 Passez le verrou dans l'extrémité en boucle du câble.
- Étape 3 Déverrouillez le verrou du câble.
- Étape 4 Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez la pression pour aligner les dents de verrouillage.
- **Étape 5** Insérez le verrou du câble dans le logement de verrouillage de votre téléphone et relâchez le bouton de verrouillage.
- Étape 6 Verrouillez le verrou du câble.

#### **Rubriques connexes**

Accessoires pris en charge, à la page 1

### Microphone et haut-parleurs externes

Le microphone et les haut-parleurs externes sont des accessoires prêt à l'emploi. Vous pouvez brancher un microphone d'ordinateur externe et des haut-parleurs électriques (avec un amplificateur) dans les prises

d'entrée ou de sortie de ligne du téléphone IP Cisco. Lorsqu'un microphone externe est branché, le microphone interne est désactivé ; lorsqu'un haut-parleur externe est branché, le haut-parleur interne du téléphone est désactivé.



Remarque

L'utilisation de périphériques audio externes de mauvaise qualité, l'utilisation de haut-parleurs à des volumes très élevés, ou le fait de placer le microphone très près du haut-parleur risquent d'entraîner un écho gênant pour vos interlocuteurs lors d'appels sur haut-parleur.

#### **Rubriques connexes**

Accessoires pris en charge, à la page 1



# Sécurité et sûreté du produit

- Déclarations de conformité, à la page 91
- Présentation de la sécurité des produits Cisco, à la page 92
- Informations importantes en ligne, à la page 93

# Déclarations de conformité

### Déclarations de conformité pour l'Union européenne

### **Marquage CE**

Le marquage CE suivant est apposé sur l'équipement et son emballage.



### Déclarations de conformité pour le Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d'Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables au Canada d'Innovation, Sciences et Développement économique.

### Déclaration de Conformité Canadienne

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d'Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non

souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

### Déclarations de conformité FCC

La Commission fédérale des communications (FCC, Federal Communications Commission) exige des déclarations de conformité pour les éléments ci-dessous :

### Déclaration de la FCC - Partie 15.21

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

### Déclaration FCC - Exposition aux rayonnements RF

Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finals doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour être en conformité en matière d'exposition aux rayonnements. Cet émetteur doit être placé à au moins 20 centimètres de l'utilisateur et ne doit pas être colocalisé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

### Déclaration FCC relative aux récepteurs et appareils numériques de classe B

Ce produit a été testé et respecte les spécifications établies pour les appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles causées lorsque l'équipement est utilisé en environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences perturbant les communications radio. Toutefois, nous ne pouvons en aucun cas garantir l'absence d'interférences dans une installation donnée.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles au niveau de la réception d'émissions radio ou télévisées, ce qui peut être constaté en l'allumant et en l'éteignant, les utilisateurs sont invités à essayer de remédier à ces interférences via une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre les équipements ou les périphériques.
- Branchez l'équipement dans une autre prise que celle du récepteur.
- Contactez un revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

### Présentation de la sécurité des produits Cisco

Ce produit, qui contient des fonctions cryptographiques, est soumis aux lois des États-Unis et d'autres pays, qui en régissent l'importation, l'exportation, le transfert et l'utilisation. La fourniture de produits cryptographiques Cisco n'autorise pas un tiers à importer, à exporter, à distribuer ou à utiliser le chiffrement. Les importateurs, exportateurs, distributeurs et utilisateurs sont responsables du respect des lois des États-Unis et des autres pays. En utilisant ce produit, vous acceptez de vous conformer aux lois et aux réglementations en vigueur. Si L

vous n'êtes pas en mesure de respecter les lois des États-Unis et celles des autres pays, renvoyez-nous ce produit immédiatement.

Pour en savoir plus sur les réglementations américaines sur les exportations, reportez-vous à l'adresse https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

### Informations importantes en ligne

#### Contrat de licence de l'utilisateur final

Le contrat de licence utilisateur final (CLUF) est disponible à l'adresse suivante : https://www.cisco.com/go/eula

#### Informations sur la sécurité et la conformité à la réglementation

Les informations sur la sécurité et la conformité à la réglementation sont disponibles à l'adresse suivante :

I