Cisco IP Conference Phone 8832 Multiplattform-Telefone – Kurzanleitung



Ihr Telefon

alata

CISCO

- O Stummschaltleiste
- ② LED-Leiste
- ③ Softkey-Tasten
- Navigationsleiste und Auswahltaste
- 6 Lautstärketaste

LED-Leisten-Status

Die LED-Leiste leuchtet auf, um den Status anzuzeigen:

- Grün, leuchtend: Aktiver Anruf
- Grün, blinkend: Eingehender Anruf
- Grün, blinkend: Gehaltener Anruf
- Rot, leuchtend: Stummgeschalteter Anruf

Anrufen

Geben Sie die Telefonnummer ein, und drücken Sie Anrufen.

Anruf annehmen

Drücken Sie Annehm.

Anruf halten

- 1. Drücken Sie Halten.
- 2. Um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie Fortsetzen.

Letzte Anrufe anzeigen

Drücken Sie auf **Anrufe** oder alternativ auf die Navigationstaste nach oben.

Eine weitere Person zu einem Anruf hinzufügen

- 1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf Konferenz.
- 2. Geben Sie eine Nummer ein.
- 3. (Optional) Warten Sie, bis Sie den Rufton hören oder der andere Teilnehmer den Anruf annimmt.
- 4. Drücken Sie Konfer.

Anruf an eine andere Person übergeben

- 1. Drücken Sie in einem Anruf, der nicht gehalten wird, die Option Übergabe.
- 2. Geben Sie die Telefonnummer der anderen Person ein.
- 3. (Optional) Warten Sie, bis Sie den Rufton hören oder der andere Teilnehmer den Anruf annimmt.
- 4. Drücken Sie erneut Übergabe.

cisco.

Cisco IP Conference Phone 8832 Multiplattform-Telefone - Kurzanleitung

Anruf stummschalten

1. Drücken Sie Stummschalten

am Telefon oder **Stummschalten** (*) am Mikrofon-Erweiterungsmodul.

2. Drücken Sie erneut **Stummschalten**, um die Stummschaltung aufzuheben.

Voicemails abhören

Drücken Sie **Nachrichten** und befolgen Sie die Sprachanweisungen.

Alle Anrufe umleiten

- 1. Drücken Sie Rufumleitung.
- 2. Wählen Sie die Nummer für die Weiterleitung aus oder drücken Sie **Nachrichten**.
- 3. Wenn Sie zurückkehren, drücken Sie Weiterleitung aus.

Lautstärke während eines Anrufs anpassen

Drücken Sie Lautstärke oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen, wenn das Telefon verwendet wird.

Klingeltonlautstärke anpassen

Drücken Sie Lautstärke oben oder unten, um die Lautstärke des Ruftons anzupassen, wenn das Telefon nicht verwendet wird.

Rufton ändern

- 1. Wählen Sie Einstellungen > Benutzervoreinstellungen > Klingelton aus.
- 2. Blättern Sie in der Ruftonliste, und drücken Sie **Wiederg.**, um den Rufton probeweise abzuspielen.
- 3. Drücken Sie Festleg., um eine Auswahl zu speichern.

Benutzerhandbuch

Anzeigen des vollständigen Benutzerhandbuchs unter

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaborationendpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/ products-user-guide-list.html

> Cisco und das Logo von Cisco sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Handelsmarken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs "Partner" impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)