# Implementierungsleitfaden für WiSM-2 2DP

### Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Konventionen WiSM-2-Funktionen Anforderungen an die Netzwerkeinrichtung GrundlegendeWiSM-2- und Cat6500-Topologie Erstkonfiguration des Systems mit Sup 720 Erstkonfiguration des Systems mit Sup 2T Konfiguration der Sup720- oder Sup2T- und WiSM-2 2DP-Kommunikation Konfigurieren von WiSM-2 über NCS Konfigurieren der Sup720- oder 2T- und WiSM-2-Kommunikation in einem VSS-Modus Anleitungen für die Aktualisierung von WiSM auf WiSM-2 Anhang A: Cat6504 Beispiel für eine ausgeführte Konfiguration (Trunketed) Zugehörige Informationen

# **Einführung**

Wireless Services Module (WiSM) -2 2 Datenebenen sind die drahtlosen Datenverarbeitungsdienstmodule der nächsten Generation für Cat6k nach Service-Blade WiSM und WiSM-2 1 DP. Zwischen WiSM-2 1DP und WiSM-2 2 DP bestehen keine Unterschiede, außer bei der Softwareversion, bevor 7.2 Cisco nur eine Datenebene auf dem Blade unterstützte. Das zweite DP war physisch auf dem Motherboard, wurde aber in der Software nicht aktiviert. Mit der Version 7.2.103 der Controller-Software und der neuen Software für Sup 720 und Sup 2Tmodules werden beide Datenebenen aktiviert. Daher wird die Unterstützung von bis zu 1.000 Access Points (APs) und 15.000 Clients mit einem Gesamtdurchsatz von 20 GBsec gewährleistet.

Das Mainboard des WiSM-2 basiert auf dem Design der Tochterplatine des Wireless-Controllers 5508. WLAN Controller Protocol (WCP) ist der "Software-Kleber" zwischen dem Supervisor und dem WiSM-2-Controller. WCP wird auf UDP/IP ausgeführt, Port 10000 über die Service-Schnittstelle. Wenn der WiSM-2-Controller aktiv ist, gibt es Software-Heartbeats oder Keepalives zwischen dem Supervisor und dem WiSM-2-Controller. Der Controller fordert den Supervisor auf, seine Steckplatz-/Prozessorinformationen anzugeben. Der Controller überträgt seine Management-IP-Adresse an das Supervisor-Modul (wird bei Änderungen direkt an den Supervisor übermittelt). Nach jeweils 12 Hellos (240 s) fordert der Controller globale Statusinformationen über andere Controller im System an.

Abbildung 1: Cisco Catalyst WiSM2-Controller der Serie 6500



Als Komponente des Cisco Unified Wireless Network bietet dieser Controller Echtzeit-Kommunikation zwischen <u>Cisco Access Points</u>, dem <u>Cisco Network Control System</u> (NCS) und der <u>Cisco Mobility Services Engine</u> (MSE). So können zentrale Sicherheitsrichtlinien, Funktionen des Wireless Intrusion Prevention System (IPS), preisgekrönte Funkverwaltung und Quality of Service (QoS) bereitgestellt werden. Mit der CleanAir-Technologie schützt WiSM2 die 802.11n-Leistung, indem netzwerkübergreifender Zugriff auf Echtzeit- und Verlaufsinformationen zu Funkstörungen ermöglicht wird, um Fehler schnell zu beheben und zu beheben. Dank dieses integrierten Ansatzes für groß angelegte Wireless-Netzwerke können Kunden erhebliche Gesamtbetriebskosten (TCO) realisieren, indem sie die Support-Kosten reduzieren und geplante und ungeplante Netzwerkausfälle minimieren.

### **Voraussetzungen**

### Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

#### **Konventionen**

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

### WiSM-2-Funktionen

WiSM-2 2DP-Funktionen und Merkmale der WLC-Software Version 7.2.103 sind in der nächsten Tabelle zusammengefasst.

Beachten Sie, dass die Sup 720-Softwareversion 12.2.(33)SXJ2 und die Sup 2T-Softwareversion 15.0(1)SY1 für den Betrieb des WiSM-2 2DP-Controllers erforderlich sind.

Funktionsparität mit 5500 Appliance-Controllern
Interoperabilität mit anderen Dienstmodulen, WiSM-1 und WiSM-2 der ersten Generation
Unterstützung von bis zu 1.000 APs/15.000 Clients und 5.000 Tags

Lizenz-Upgrade von 100 APs in Schritten bis zu 1.000

APs
Datenebene (verschlüsselt/unverschlüsselt/ACL)
Durchsatz von 20 Gbit/s
Unterstützung für Chassis der Serien Sup720, Sup720- 10G, Sup-2T, 6500-E
Unterstützung der Nicht-E-Serie mit
Hochgeschwindigkeits-Lüftern
Sup 720 Software Version 12.2(33)SXJ2oder höher
Sup 2T Software Version 15.0(1)SY1 oder höher
Unterstützung von bis zu 7 Blades in einem Chassis; 14 im VSS-Modus
Unterstützung von bis zu 5 Blades in einem Chassis,
wenn andere Dienstmodule vorhanden sind; 10 in VSS
Unterstützung für OEAP

## Anforderungen an die Netzwerkeinrichtung

Dies ist eine Liste der Komponenten, die für die Bereitstellung von WiSM-2 im Catalyst-Chassis erforderlich sind:

Gerät/Anwendung	Softwareversionen		
Catalyst 650X mit 720 Sup Catalyst 650X mit 2T Sup	12.2(33)SXJ2 oder spätere 15.0(1)SY1 oder spätere Version		
Ethernet Line Cards (Ethernet Line Cards) - getestet und kompatibel mit WiSM-2	6148, 6516, 6548, 6704- 10 GB, 6708-10 GB, 6716- 10 GB, 6748 und 6724		
WiSM-2-Controller NCS	7.2.103.0 1.1.0.1114		
MSE 33XX-Serie	7.2.103.0.64 Bit		

#### WiSM-2 arbeitet mit der Supervisor 720- und 2T-Produktfamilie zusammen, darunter:

• Supervisor VS-S2T-10G-XL - Supervisor Engine 2T-10GE mit PFC4XL

Supervisor VS-S2T-10G - Supervisor Engine 2T-10GE mit PFC4

Weitere unterstützte und nicht unterstützte Modullisten finden Sie in diesen Versionshinweisen.

FS3-Supervisor 720 (WS-SUP720) - wird auch als Supervisor 720-3a bezeichnet.

**FS4 Supervisor 720-3B (WS-SUP720-3B)** - Hierbei handelt es sich um ein Update des ursprünglichen Supervisor 720, das eine Reihe neuer hardwarebasierter Funktionen wie MPLSund ACL-Zähler unterstützt. (EOL 1/2012).

**FS5 Supervisor 720-3BXL (WS-SUP720-3BXL)** - Bietet die gleichen Hardwarefunktionen wie ein Supervisor 720-3B, bietet aber auch eine höhere Kapazität für die Speicherung von bis zu 1 Million IPV4-Routen.

FS6 Supervisor 720-3C-10GE und Supervisor 720-3CXL-10GE - Bietet Unterstützung für zwei

10GE-Uplink-Ports an der Vorderseite sowie Unterstützung für eine Reihe neuer Hardwarefunktionen, wie z. B. Unterstützung für Virtual Switch Link (VSL).

**Hinweis:** Das Catalyst-Chassis, auf dem Cisco WiSM-2 installiert ist, benötigt ein Supervisor 720/2T-Modul. Diese Tabelle zeigt die unterstützten Steckplätze für Cisco WiSM-2. Es wird nicht empfohlen, WiSM-2 im Supervisor-Steckplatz zu installieren.

Steckplatz	6503-E	6504-E	6506-E	6509-V-E	6513-E
1	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х
1	Х	Х	Х	Х	Х
4	-	Х	Х	Х	Х
5-6	-	-	Х	Х	Х
7-8	-	-	-	Х	Х
9	-	-	-	X	Х
10 bis 13	-	-	-	-	Х

Hinweis: WiSM-2(s) werden im Chassis der E-Serie unterstützt.

Steckplatz	6506	6509	6509-NEB-A mit einem HS- Lüftereinschub	6513
1	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х
1	Х	Х	Х	Х
4	Х	Х	Х	Х
5-6	X <sup>*</sup>	X*	X <sup>*</sup>	X*
7-8	-	Х	Х	X*
9	-	Х	X	Х
10 bis 13	-	-	-	Х

<sup>\*</sup>Supervisor-Steckplätze werden nicht als WiSM-2-Steckplätze empfohlen.

**Hinweis:** WiSM-2(s) werden in den oben genannten Chassis ohne E-Serie mit HS-Lüftereinschüben unterstützt.

### GrundlegendeWiSM-2- und Cat6500-Topologie

Grundlegende Netzwerktopologie mit Cat 65K und WiSM-2 Wireless Service-Modulen



### Erstkonfiguration des Systems mit Sup 720

Gehen Sie wie folgt vor:

- Aktualisieren Sie den Cat 65XX mit der Cisco IOS® Software Release 12.2(33)SXJ2, die auf Cisco.com zur Verfügung gestellt wird. Hinweis: Wenn Sie von WiSM-2 1DP auf WiSM-2 2 DP aktualisieren, müssen Sie zuerst den Cat65XX auf 12.2(33)SXJ2 aktualisieren, bevor Sie das WiSM2 auf den Code 7.2.103.0 aktualisieren, um DP2 zu aktivieren. Wenn Sie den Cat 65XX auf unter 12.2(33)SXJ2 herabstufen möchten, müssen Sie auch umgekehrt ein WiSM-2 1DP-Image herabstufen.
- 2. Erst nach einem Upgrade der Catalyst IOS-Software erkennt das System den WiSM-2 2DP-Blade. Das erste Upgrade des Catalyst IOS kann durch TFTP der neuen IOS-Software auf das System oder durch Kopieren des Images auf die Flash-Karte durchgeführt werden.Das System-Upgrade kann auch über den IOS CLI-Befehl durchgeführt werden, wenn das System betriebsbereit ist und nicht zum ersten Mal konfiguriert wird.Siehe dieses Beispiel:Verzeichnis der Flash-Karte von "Disk0:"

Directory of disk0:	
2 142585604 -rw-	s72033-adventerprise_wan-mz.122-33.SXJ2.bin
rommon 3 >	

3. Starten Sie den Cat65XX neu, indem Sie einen Reset-Befehl aus dem ROM oder das Neuladen in der IOS-Clientdatei des Cat650X ausgeben. Starten Sie anschließend das System mit dem neuen Image neu, und vergewissern Sie sich, dass das "Boot-Image" auf das neue Cat IOS-Image auf dem System oder dem Flash-Datenträger verweist, wie im Beispiel unten gezeigt.Dasselbe kann durch Laden der Software über die IOS CLI-Eingabeaufforderung erreicht werden, wenn das System nicht zum ersten Mal konfiguriert wird.Dieses Beispiel ist die erste Softwareinstallation von der Flash-Karte mit der Eingabeaufforderung.

```
rommon 3 > boot disk0:s72033-adventerprise_wan-mz.122-33.SXJ2.bin
Loading image, please wait ...
```

 Nach dem Neuladen mit der neuen Software zeigt der Befehl show version die auf der CCO bereitgestellte Softwareversion an. Stellen Sie sicher, dass die richtige Software geladen wurde.

Beispiel:

```
CAT6504-MA#show version
Cisco IOS Software, s72033 rp Software (s72033_rp-ADVENTERPRISE_WAN-M), Version
12.2(33)SXJ2, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 14-Dec-11 19:51 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)S4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
```

 Setzen Sie die WiSM-2-Platine in den verfügbaren Steckplatz 65XX-E ein, und führen Sie den Befehl show module auf dem Cat65XX aus, wie unten gezeigt. Das WiSM-2-Modul muss in der Liste angezeigt

werden.

```
CAT6504-MA#sh module
Mod Ports Card Type
                                  Node 1
                                               Serial No.
 ------
   2 Supervisor Engine 720 (Active) WS-SUP720-3BXL SAL1101CWTQ
 1
                                 WS-SVC-WISM2-K9 SAL1523FB2D
    4 WiSM 2 WLAN Service Module
 2
    4 WiSM 2 WLAN Service Module
                                 US-SVC-UISH2-K9 SAL1421JDER
 3
Mod MAC addresses
                           Hw Fu
                                         Sw
                                                  Status
1 0017.9568.72b4 to 0017.9568.72b7 5.3 8.4(2)
                                        12.2(33)SXJ2 Ok
 2 e05f.b994.2620 to e05f.b994.262f 1.0 12.2(18r)S1 12.2(33)SXJ2 Ok
 3 0011.92ff.ed20 to 0011.92ff.ed2f 0.5 12.2(18r)S1 12.2(33)SXJ2 0k
```

- 6. Wenn das Modul nicht in der Liste enthalten ist, setzen Sie das System erneut zurück. Wenn das Modul in der Liste angezeigt wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.Die nächsten Schritte werden zur Installation/Aktualisierung und Konfiguration der Software auf der WiSM-2- oder der WiSM-2 DP-Karte im Cat65XX-System ausgeführt.
- 7. Sie können die Software über die Kommandozeile laden. Die Konfiguration über die WebUI ist derzeit nicht verfügbar, da die Verwaltungsschnittstelle auf dem Wireless-Controller nicht konfiguriert wurde. Der Controller sollte so konfiguriert sein, dass er ordnungsgemäß in

Ihrem Netzwerk funktioniert und mit den IP-Adressen Ihrer aktiven Subnetze konfiguriert wird. Sie können den Wireless-Controller konfigurieren, indem Sie direkt an die Konsolenports des WiSM-2-Controllers anschließen oder eine Konsolensitzung mit dem Controller-Modul über die Catalyst-Schnittstelle starten, wie hier gezeigt:Sie können jetzt direkt über einen Befehl **session** auf WiSM-2 zugreifen.

cat650X#session slot 2 processor 1

**Hinweis:** Um diesen Befehl ausführen zu können, müssen der Service-VLAN- und DHCP-Bereich in IOS an der globalen Konfigurationseingabeaufforderung konfiguriert werden, wie im Abschnitt <u>Konfiguration der Sup720- oder Sup2T- und WiSM-2 2DP-Kommunikation</u> gezeigt.

```
The default escape character is Ctrl-^, then x.

You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session

CAT6504-MA>session slot 2 proc 1

The default escape character is Ctrl-^, then x.

You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session

Trying 192.168.2.22 ... Open

(WiSH-slot2-1)

User:
```

 Nach der Konfiguration des WiSM-2-Controllers und Anzeige des Befehls sysinfo sollte diese Ausgabe mit der IP-Adresse der Mgmt-Schnittstelle 10.70.0.10 angezeigt werden. Beispiel:Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im WLC-

Konfigurationsleitfaden

```
(ViSM-slot2-1) >show sysinfo
Hanufacturer's Name..... Inc.
Product Name..... Cisco Controller
Bootloader Version..... 1.0.16
Build Type..... DATA + WPS
System Name..... WiSM2-2DP-MA
System Location.....
System Contact.....
IP Address...... 10.70.0.12
Last Reset..... Software reset
System Up Time..... 1 mins 56 secs
System Timezone Location.....
Configured Country...... States
State of 802.11b Network..... Enabled
State of 802.11a Network..... Enabled
```

9. Wenn Sie den WiSM-2-Controller im Catalyst zurücksetzen müssen, verwenden Sie den folgenden Befehl:

(Config)# hw module <#> reset

**Hinweis:** Speichern Sie die Konfigurationsänderungen oder -änderungen des Controllers, bevor Sie den Befehl **zum Zurücksetzen** ausführen. Wenn Sie den Controller auf die Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, beobachten Sie den Bildschirm, während Sie an den Konsolenport des WiSM-2-Controllers angeschlossen sind, damit die Rücksetzoption aktiviert wird, und drücken Sie dann die Taste <esc>. Wählen Sie im Menü Controller die

Option 4 aus, um den Controller auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den WiSM-2-Wireless-Controller im Catalyst-Chassis EIN- oder auszuschalten:

(Config) #power enable module <#>

### Erstkonfiguration des Systems mit Sup 2T

Gehen Sie wie folgt vor:

 Aktualisieren Sie den Cat 65XX mit der Cisco IOS Software Release 15.0(1)SY1, die Sie auf Cisco.com finden. Hinweis: Wenn Sie einen WiSM-Trunk haben, der VLANs im Bereich von 1 bis 1000 umfasst und Sie nur 1 bis 10 verwenden möchten, geben Sie den folgenden Befehl ein:

no wism module x controller y allowed-vlan 11-1000

**Hinweis:** Wenn Sie von WiSM-2 1DP auf WiSM-2 2 DP aktualisieren, müssen Sie zuerst den Cat65XX auf 15.0(1)SY1 aktualisieren, bevor Sie das WiSM2 auf den Code 7.2.103.0 aktualisieren, um DP2 zu aktivieren. Umgekehrt gilt auch, wenn Sie beim Downgrade des Cat 65XX auf älter als 15.0(1)SY1 das WiSM-2 2DP auf ein WiSM-2 1DP-Image herabstufen müssen.Erst nach einem Upgrade der Catalyst IOS-Software erkennt das System den WiSM-2 2DP-Blade. Das erste Upgrade des Catalyst IOS kann durch TFTP der neuen IOS-Software auf das System oder durch Kopieren des Images auf die Flash-Karte durchgeführt werden. Das System-Upgrade kann auch über den IOS CLI-Befehl durchgeführt werden, wenn das System betriebsbereit ist und nicht zum ersten Mal konfiguriert wird.Siehe dieses Beispiel: Verzeichnis der Flash-Karte der

"Disk0:"

```
Initializing ATA monitor library...
Directory of diskO:
4 91065760 -rw- s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.150-1.SY1.fc3
```

2. Starten Sie den Cat65XX neu, indem Sie einen Reset-Befehl aus dem ROM oder das Neuladen in der IOS-Clientdatei des Cat650X ausgeben. Starten Sie anschließend das System mit dem neuen Image neu, und vergewissern Sie sich, dass das "Boot-Image" auf das neue Cat IOS-Image auf dem System oder dem Flash-Datenträger verweist, wie im nächsten Beispiel gezeigt.Dasselbe kann durch Laden der Software über die IOS CLI-Eingabeaufforderung erreicht werden, wenn das System nicht zum ersten Mal konfiguriert wird.Dieses Beispiel ist die erste Softwareinstallation von der Flash-Karte mit der Eingabeaufforderung.

```
rommon 4 > boot disk0:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.150-1.SY1.fc3
Version of monlib on CF is 2, 1
Version of monlib on EPROM is 3, 1
monlib on device is not up to date. Using boot ROM monlib.
Initializing ATA monitor library...
```

Nach dem Neuladen mit der neuen Software zeigt der Befehl **show version** die Version der Software an, die auf CCO veröffentlicht wurde. Stellen Sie sicher, dass die richtige Software geladen wurde.

 Stecken Sie die WiSM-2-Platine in den verfügbaren Steckplatz 65XX-E ein, und führen Sie den Befehl show module auf dem Cat65XX aus, wie hier gezeigt. Das WiSM-2-Modul muss in der Liste angezeigt werden.

с Н	AT(	504-M. Ports	k#sh r Card	nodule Type	2						Mode1			Ser	ial No.
	1 2 3	5 4 4	Super ViSM ViSM	visor Jian Jian	r Eng Serv Serv	ine 2 ice 1 ice 1	2T 10GE Module Module	บ/	CTS	(Ac	ti VS-SU WS-SV WS-SV(	27-1 2-WIS 2-WIS	10G 3H2 - K9 3H2 - K9	SAL: SAL: SAL:	1536P8PE 1523FB2D 1421JDER
H -	lod	MAC a	ddres:	ses					Hw		Fw		Su		Status
	1 2 3	44d3 e05f 0011	.ca7b. .b994. .92ff.	.ccc0 .2620 .ed20	to 4 to e to 0	4d3.d 05f.k 011.9	ca7b.cc 9994.26 92ff.ed	c7 2f 2f	1.1 1.0 0.5	2	12.2(50r) Unknown Unknown	SYS	15.0(1)S Unknown Unknown	¥1	Ok Other Other

- 4. Wenn das Modul nicht in der Liste aufgeführt ist, setzen Sie das System erneut zurück. Wenn das Modul in der Liste angezeigt wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.Die nächsten Schritte werden zur Installation/Aktualisierung und Konfiguration der Software auf dem WiSM-2- oder der WiSM-2-Karte im Cat65XX-System ausgeführt.
- 5. Sie können die Software zum ersten Mal über die Kommandozeile laden. Die Konfiguration über die WebUI ist derzeit nicht verfügbar, da die Verwaltungsschnittstelle auf dem Wireless-Controller nicht konfiguriert wurde. Der Controller sollte so konfiguriert sein, dass er ordnungsgemäß in Ihrem Netzwerk funktioniert und mit den IP-Adressen Ihrer aktiven Subnetze konfiguriert wird. Sie können den Wireless-Controller konfigurieren, indem Sie direkt an die Konsolenports des WiSM-2-Controllers anschließen oder eine Konsolensitzung mit dem Controller-Modul über die Catalyst-Schnittstelle öffnen (siehe unten):Sie können jetzt direkt über einen Befehl session auf WiSM-2 zugreifen.

cat650X#session slot 2 processor 1

**Hinweis:** Um diesen Befehl ausführen zu können, müssen der Service-VLAN- und DHCP-Bereich in IOS an der globalen Konfigurationseinstellung konfiguriert werden, wie in

Konfiguration der Sup720- oder Sup2T- und WiSM-2 2DP-Kommunikation gezeigt. The default escape character is Ctrl-^, then x.

You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session

```
CAT6504-MAF session slot 2 processor 1
The default escape character is Ctrl-^, then x.
You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session
Trying 192.168.2.22 ... Open
(WiSM-slot2-1)
User:
```

6. Nach der Konfiguration des WiSM-2-Controllers (in diesem DG-Controller nicht abgebildet) und Anzeige des Befehls sysinfo sollte diese Ausgabe mit der IP-Adresse der Mgmt-Schnittstelle 10.70.0.10 angezeigt werden. Beispiel:Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im <u>WLC-</u> Kanfigurationsleitfaden

Konfigurationsleitfaden.

(WiSM-slot2-1) >show sysinfo Hanufacturer's Name..... Inc. Product Name..... Cisco Controller Product Version..... 7.2.103.0 Bootloader Version..... 1.0.16 Build Type..... DATA + WPS System Name..... WiSM2-2DP-MA System Location..... System Contact..... IP Address..... 10.70.0.12 Last Reset..... Software reset System Up Time..... 1 mins 56 secs System Timezone Location..... Configured Country..... States State of 802.11b Network..... Enabled State of 802.11a Network..... Enabled

7. Wenn Sie den WiSM-2-Controller zurücksetzen müssen, um zum anfänglichen Konfigurationsmenü des Controllers im Catalyst zu gelangen, verwenden Sie den folgenden Befehl zum Zurücksetzen. Hinweis: Speichern Sie die Konfigurationsänderungen oder änderungen des Controllers, bevor Sie den Befehl zum Zurücksetzen ausgeben. (Config)# hw module <#> reset

Wenn Sie den Controller auf die Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, beobachten Sie den Bildschirm, während Sie an den Konsolenport des WiSM-2-Controllers angeschlossen sind, damit die Rücksetzoption aktiviert wird, und drücken Sie dann die Taste <esc>. Wählen Sie im Menü Controller die Option 4 aus, um den Controller auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den WiSM-2 Wireless-Controller im Catalyst-Chassis EIN- oder auszuschalten:

(Config) #power enable module <#>

#### Konfiguration der Sup720- oder Sup2T- und WiSM-2 2DP-Kommunikation

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sup 720/2T - WiSM-2-Kommunikation zu konfigurieren:

- Das Cat65XX-E SUP-Modul kommuniziert über die interne Service-Port-Schnittstelle auf der WiSM-2-Karte mit dem WiSM-2-Motherboard. Bitte befolgen Sie die Schritte unten, um die Schnittstellen und VLANs des Cat65XX richtig zu konfigurieren, damit sie korrekt mit dem WiSM-2-Blade kommunizieren können. Der Service-Port auf der WiSM-2-Karte sollte für eine DHCP-Adresse oder eine statische IP-Adresse konfiguriert werden. Hinweis: Die IP-Adresse des Service-Ports sollte sich im unterschiedlichen Subnetz befinden, das von den Management-Schnittstellen des Controllers abweicht.
- Erstellen Sie ein VLAN im Supervisor 720 oder 2T. Dieses VLAN ist lokal im Chassis und wird f
  ür die Kommunikation zwischen Cisco WiSM und Catalyst Supervisor 720 oder 2T 
  über eine Gigabit-Schnittstelle auf dem Supervisor und dem Service-Port im Cisco WiSM verwendet. Hinweis: Alle VLAN-Nummern und IP-Adressen sind Beispiele. Beispiel:

3. Wenn Sie bei der Controller-Konfiguration die DHCP-Adresse f
ür den Service-Port ausgew
ählt haben, fahren Sie wie folgt fort:Erstellen Sie einen DHCP-Bereich f
ür den Service-Port des Cisco WiSM in der Supervisor 720/2T oder auf einem eigenst
ändigen DHCP-Server. Beispiel:

ipdhcp pool wism-service-port network 192.168.2.0 255.255.255.0 default-router 192.168.2.1

4. Ordnen Sie dann das VLAN für den Service-Port zu.Beispiel:

!---Configure this command to use vlan 22 !--- in order to communicate with the serviceport. wism service-vlan 22

 Geben Sie den Befehl show wism status ein, um zu überprüfen, ob das Cisco WiSM eine IP-Adresse vom DHCP-Server erhalten hat.Cat650X#: WiSM-Status

anzeigen

```
CAT6504-MA#show wism status
Service Vlan : 22, Service IP Subnet : 192.168.2.1/255.255.255.0
   WLAN
Slot Controller Service IP
                       Management IP SW Version Controller Type
                                                              Status
10.70.0.12
10.70.0.10
    1
                                      7.2.103.0 WS-SVC-WISM-2-K9
2
            192,168,2,22
                                                            Oper-Up
    1
            192.168.2.21
                                    7.0.121.2 WS-SVC-WISM-2-K9 Oper-Up
```

Die manuelle LAG-Konfiguration wird in den Cisco IOS Software Releases 12.2(33) SXI und höher nicht unterstützt. Die automatische Verzögerung wird automatisch vom System für Sie erstellt.Beispiel:

```
!--- Create the VLAN in the Supervisor 720/2T !--- in order to communicate with the
management port !--- Assign an appropriate IP address and subnet !--- mask for VLAN 70 !
interface Vlan70 description Management VLAN for WiSM-2 ip address 10.70.0.5 255.255.255.0
end !
```

 Der Supervisor erstellt automatisch eine Port-Channel-Schnittstelle f
ür den unabh
ängigen Controller im Cisco WiSM-2, sobald das Modul erkannt wird. In der Regel haben die Port-Channels eine hohe Anzahl, wie z. B. 405 unten. Beispiel: Cat650X#showip -Schnittstellenbeschreibung

-			
unassigned	YES unset	down	down
unassigned	YES unset	up	up
unassigned	YES unset	up	up
unassigned	YES NVRAM	administratively down	down
unassigned	YES unset	սք	up
192.168.2.1	YES NVRAM	up	up
10.70.0.44	YES NVRAM	up	up
	unassigned unassigned unassigned unassigned 192.168.2.1 10.70.0.44	unassigned YES unset unassigned YES unset unassigned YES unset unassigned YES NVRAM unassigned YES unset 192.168.2.1 YES NVRAM 10.70.0.44 YES NVRAM	unassigned YES unset down unassigned YES unset up unassigned YES unset up unassigned YES NVRAH administratively down unassigned YES unset up 192.168.2.1 YES NVRAH up 10.70.0.44 YES NVRAM up

7. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie VLANs, die im Cisco WiSM-2 konfiguriert sind, über die Port-Channel- und Gigabit-Schnittstellen mit diesen Befehlen zulassen. Stellen Sie sicher, dass die VLANs ebenfalls aktiv sind.

```
Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} allowed-vlan {vlan range}
Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} native-vlan {vlan id}
Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} qos{trust/vlan-based}<dscp/cos/ip-
precedence> -
Trust state of theLAGInterface
```

Hinweis: Konfigurieren Sie den Controller mit diesem Befehl, z. B.:

```
!
wism module 3 controller 1 allowed-vlan 10-120
wism module 3 controller 1 native-vlan70
wism module 3 controller 1 gosvlan-based
```

Hinweis: Ein vollständiges Beispiel für die Cat6504-Konfiguration finden Sie in Anhang A.

8. Dieser Befehl sollte aktiviert werden, um die Richtlinienzuweisung der Wireless-Verbindung an kabelgebundenen Datenverkehr auf CAT6K zu ermöglichen:

Cat-6K(config)#wism module {#} controller {#} qosvlan-based- VLAN Based QoS-

1

9. Überprüfen Sie die Ausführung des obigen Konfigurationsbefehls mit dem folgenden Befehl: #show wism module 3 controller 1 status

```
CAT6504-MA#show wism module 3 controller 1 status
WiSM Controller 1 in Slot 3 configured with auto-lag
Operational Status of the Controller : Oper-Up
Service VLAN
                                      : 22
Service Port
                                      : 3
Service Port Mac Address
                                      : 0011.92ff.ec01
Service IP Address
                                      : 192.168.2.21
Management IP Address
                                      : 10.70.0.10
Software Version
                                      : 7.0.114.114
Port Channel Number
                                      : 405
Allowed-vlan list
                                      : 10-100
                                      : 70
Native VLAN ID
WCP Keep Alive Missed
                                      : 0
CAT6504-MA#
```

**Zusammenfassung:** Der Cisco WiSM-2-Controller wird in den entsprechenden Steckplatz eingesetzt und eingeschaltet. Die grundlegende Konfiguration wird mit den oben beschriebenen Schritten abgeschlossen.Nach Abschluss der Basiskonfiguration können Sie den Cisco WiSM-2-Controller über die Konsolen-CLI oder die Cisco WiSM-2-Controller-Webschnittstelle konfigurieren. Um den Befehl **session** zu verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass dem Service-Port auf dem Cisco WiSM-2 eine statische oder DHCPzugewiesene IP-Adresse zugewiesen wird. Sie müssen den WLC im Cisco WiSM-2-Modul separat konfigurieren, zunächst von der CLI und dann von der Webschnittstelle.

10. Sie können nun über die Benutzeroberfläche oder die Konsolensitzung eine Verbindung zur Verwaltungsschnittstelle des Controllers herstellen, wenn Ihr Laptop über eine Ethernetoder Wireless-Verbindung angeschlossen ist, und die Konfiguration fortsetzen.

ախոխ									
CISCO	MONITOR WLAN		WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP		
Monitor	Summary								
Summary	100	Access Points Suppo	rted						
Access Points	VISIOCARRAD				cuir				
Cisco CleanAir									
Statistics	CONTRACTOR DATE: NOTION				ł		•		
➤ CDP	Controllor Sum	0.310/		Poque Sum	DO DEL				
Rogues	Gondroner Sum	Controller Summary			Rogue Summary				
Clients	Address	10.70.0.12		Active Rogue	APs		0		
Multicast	Service Port IP Address	192.168.2.22		Active Rogue	Clients		0		
	Software Version	7.2.103.0		Adhoc Rogues		0			
	Pield Recovery Im Version	Field Recovery Image 7.0.43.32		Rogues on Wired Network			0		
	System Name	WISM2-2DP-MA	L .						
	Up Time	0 days, 0 hours	, 17 minutes	Top WLANs					
	System Time	Tue Feb 14 20:	44:37 2012						
	Internal Temperat	ure N/A		Profile Name		# of Cli	ents		
	802.11a Network State	Enabled		Mast Basent Trans					
	802.11b/g Network State	c Enabled		most recent traps					

- 11. Überprüfen Sie die auf dem Controller verfügbaren Lizenzen, wenn die Anzahl Null ist. Wenden Sie sich an das License TAC-Supportteam, um die Lizenzen zu aktualisieren.
- 12. Verbinden Sie die Access Points über einen Layer-2/3-Netzwerk-Switch mit dem WiSM-2.
- 13. Wireless Clients stellen eine Verbindung zum AP her und senden Datenverkehr an externe Server und andere Wireless-Clients. Der Datenverkehr (z. B. Ping) erfolgt ohne Unterbrechungen.Hiermit ist die grundlegende Sup 720/2T- und WISM-2-Konfiguration abgeschlossen. Zusätzliche Konfigurationsänderungen können über die WebUI-Schnittstelle vorgenommen werden, ähnlich wie bei jedem anderen Wireless-Controller. Dieser WiSM-2-Bereitstellungsleitfaden enthält keine Details zur Konfiguration des Wireless-Controllers.Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im <u>WLC-Konfigurationsleitfaden</u>.

### Konfigurieren von WiSM-2 über NCS

Ähnlich wie jeder andere Wireless-Controller kann auch der WiSM-2-Controller über das NCS konfiguriert werden. NCSver1.1 oder höher ist erforderlich, damit NCS WiSM-2 2DP-Controller erkennen und konfigurieren kann. Die nächste Bildschirmabbildung zeigt, wie ein NCS WiSM- und WiSM-2-Controller verwaltet. Es zeigt die Steckplätze, die sie eingelegt haben, und den internen Port, mit dem sie verbunden sind.

**Hinweis:** WiSM wird immer als zwei Controller angezeigt, und das neue WiSM-2 wird als ein Controller angezeigt.

	nih. Cisco	Prir	me						
d A	Home Mo	nter	Control System	<ul> <li>Services</li> </ul>	• Reports • Ac	Virtual Domains I Iministration	ROOT DOMAIN rost	Log OutQ ▼	* 8 4
Con	trollers <b>can</b> gare > Controlle	ew.							- Select a comma
	IP Address		Device Name 🔻	Device Type	Location	SW Version	Mobility Group Name	Reachability Status 🕀	Inventory Collection Status
	10.10.0.9	ē?	szabla	2500		7.0.220.0	szabla	Unreachable	Managed and synchronized
	10.70.0.10	e2	WISM2-ma	WISM2 (Slot 3,Port 1)	TME Lab - Mike's Rack	7.0.121.2	miadler	Reachable	Managed and synchronized
	10.70.0.12	d?	WISM2-2DP-MA	WISM2 (Slot 2,Port 1)		7.2.103.0	madier	Reachable	Managed and synchronized
TE	10.91.104.83	£2	Home_WLC	5500	5	7.1.91.0	default	Reachable	Nanaged and synchronized
	10.70.0.60	eP	5508-MA2	5500		7.2.1.69	miadler	Reachable	Managed and synchronized
۵	10.70.0.2	eP	4402-ma2	4400	Mike's rack	7.0.220.0	tmelati	Reachable	Managed and synchronized
	10.70.0.4	¢2	2504-ma1	2560		7.2.1.69	rriadler	Reachable	Managed and synchronized

### Konfigurieren der Sup720- oder 2T- und WiSM-2-Kommunikation in einem VSS-Modus

Der Schlüsselfaktor der VSS-Technologie ist eine spezielle Verbindung, die die beiden Chassis miteinander verbindet. Dies wird als Virtual Switch Link (VSL) bezeichnet.



**Hinweis:** Zur Unterstützung des VSS-Modus sind Supervisor 720-3C-10GE, 720-3CXL-10GE oder Supervisor VS-S2T-10G-XL, VS-S2T-10G erforderlich.

Die wichtigste Änderung beim Cisco WiSM in einer VSS-Umgebung ist die Art und Weise, wie Sie darauf zugreifen und diese verwalten. In einer Cisco Virtual Switching System-Umgebung ist eine Switch-ID für viele Befehle zum Verwalten des WiSM-2 erforderlich.

Die Steckplätze beginnen von 17 und enden bei 29 für das Chassis mit 13 Steckplätzen für Switch 1 und von 33 und enden bei 45 für den Chassis-Switch mit 13 Steckplätzen 2.

Cat650X# show module switch {#} slot {#} Beispiel: show module switch 2 steckplatz 11

Cat650X#show wismstatus - Zeigt die WiSM-2-Module im VSS-Switch an.

5	/55#s servi	how wism star ce vlan : 8, WLAN	Service IP	Subnet : 8.100.1.8/255.	255.255.0		
s	lot	Controller	Service IP	Management IP	SW Version	Controller Type	Status
11 COMPT	.8 15 14 16	1 1 1 1	8.100.1.59 8.100.1.90 8.100.1.65 8.100.1.63	113.173.1.10 112.178.1.10 113.172.1.10 113.170.1.10	7.0.114.62 7.0.114.62 7.0.114.62 7.0.114.62 7.0.114.62	WS-SVC-WISM-2-K9 WS-SVC-WISM-2-K9 WS-SVC-WISM-2-K9 WS-SVC-WISM-2-K9	oper-Up Oper-Up Oper-Up Oper-Up

Die manuelle LAG-Konfiguration wird in den Cisco IOS Software Releases 12.2(33)SXJ und höher nicht unterstützt. Die automatische Verzögerung wird vom System für Sie konfiguriert.

Das Supervisor-Modul erstellt automatisch zwei Port-Channel-Schnittstellen für die beiden unabhängigen Controller im VSS-Switch für WiSM-2s, sobald das Modul erkannt wird. In der Regel haben die Port-Channels eine hohe Anzahl. Der Etherchannel für WiSM-2 beginnt mit 689 und endet mit 746.

VSS#show wism switch 2 module 4 con	troller 1 status
wiSM Controller 1 in Slot 36 config	ured with auto-lag
operational status of the controller	r : Oper-Up
Service VLAN	: 8
Service Port	: 3
Service Port Mac Address	: 0022.bdd5.0141
Service IP Address	: 8.100.1.63
Management IP Address	: 113.170.1.10
Software Version	: 7.0.114.62
Port Channel Number	: 727
Allowed-vian list	: 100-120,122-140,142-260,262-340,348-450,459,471-480,499
Native VLAN ID	: 420
WCP Keep Alive Missed	: 0
VSS#	

Das Cat65XX-E VS-Modul kommuniziert mit den WiSM-2-Motherboards über ein internes Service-VLAN, das ähnlich wie die Konfiguration eines einzelnen Chassis definiert werden muss:

#### (Cat-6K)# wism service-vlan {vlan id}

Konfigurationsbeispiel für den Cat6500:

interface vlan22
ip address 192.168.2.1 255.255.254.0
wism service-vlan 22

Erstellen Sie einen DHCP-Bereich für den Service-Port des Cisco WiSM-2 in der Supervisor 720/2T oder auf einem eigenständigen DHCP-Server. Beispiel:

ipdhcp pool wism-service-port
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1

Mit den folgenden Befehlen lassen Sie VLANs zu, die im Cisco WiSM-2 über die Port-Channelund Gigabit-Schnittstellen konfiguriert sind:

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 allowed-vlan {vlan range} Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 native-vlan {vlan id} Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 qos trust <dscp/cos/ip-precedence> -!--- Trust state of the Interface Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 qosvlan-based - !--- VLAN Based QoS should be enabled for policing the wireless to wired traffic on Cat6K

Führen Sie folgende Befehle aus, um die ordnungsgemäße Modulinstallation im VSS-Modus zu überprüfen:

Showism Switch 2 Modul 4 Controller 1 - Status

VSS#show wism switch 2 module 4 controller 1 status wiSM Controller 1 in Slot 36 configured with auto-lag Operational Status of the Controller : Oper-Up Service VLAN 8 Service Port Service Port Mac Address : 0022.bdd5.0141 Service IP Address Management IP Address 8.100.1.63 113.170.1.10 . Software Version 7.0.114.62 Port Channel Number 727 Allowed-vlan list 100-120,122-140,142-260,262-340,348-450,459,471-480,499 Native VLAN ID 420 : WCP Keep Alive Missed 0 .

show interface status Switch 2 Modul 4

v55#show interfaces status	switch 2 module 4				
Port Name Te2/4/1 Te2/4/2 Gi2/4/3 Gi2/4/4 VSS# VSS#	Status connected notconnect connected disabled	vlan trunk unassigned 8 1	Duplex full full full full	Speed Type 10G 10GBase 10G 10GBase 1000 1000Bas 1000 1000Bas	SVC SVC SVC SVC SVC

Cat6500#Show module switch all - Prüft die Module in den 2 VSS-Switches.

VS5#show module switch Switch Number: 1 Role: Virtual Switch A	ctive	
Mod Ports Card Type	Model	Serial No.
1       6       Firewall Module         2       4       WiSM 2 WLAN Service Module         3       6       Firewall Module         5       8       Intrusion Detection System         6       4       WiSM 2 WLAN Service Module         7       5       Supervisor Engine 720 10GE (Active)         9       4       WiSM 2 WLAN Service Module         10       48       CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet         11       16       CEF720 16 port 10GE         12       4       CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet	WS-SVC-FWM-1 WS-SVC-WISM2-K9 WS-SVC-FWM-1 WS-SVC-IDSM-2 WS-SVC-WISM2-K9 VS-S720-10G WS-SVC-WISM2-K9 WS-X6748-GE-TX WS-X6716-10GE WS-X6704-10GE	SAD0948020X SAL1421JDEF SAD1404027Z SAD100304T6 SAL14481073 SAL13410X3Y SAL13410X3Y SAL1421JENZ SAD114900Y3 SAD112908Z2 SAL09444NPS

Sw	itch N	umber: 2 Role: Virtual Switch St	andby	
Mod	Ports	Card Type	Model	Serial No.
		the second secon		CAL 1 421 2053
Ę	4	Totrucion Detection System	WS-SVC-WISM2-K9	SAL142130F3
1 a	4	WiSM 2 WLAN Service Module	WS-SVC-105M-2 WS-SVC-WISM2-K9	SAL1412DAK1
5	- 8	Incrusion Decection system	WS-SVC-IDSM-2	SAD094902UX
6	6	Firewall Module	WS-SVC-FWM-1	SAD10450180
8	5	Supervisor Engine 720 10GE (Hot)	VS-S720-10G	SAL1332VP1Q
11	48	CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet	WS-X6748-GE-TX	SAL09433SP8
13	16	CEF720 16 port 10GE	WS-X6716-10GE	SAD112504YY

Sie können nun über die Benutzeroberfläche oder die Konsolensitzung eine Verbindung zur Verwaltungsschnittstelle des Controllers herstellen, wenn Ihr Laptop über eine Ethernet- oder Wireless-Verbindung angeschlossen ist, und die Konfiguration fortsetzen.

alada							
CISCO	MONITOR WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
Monitor	Summary						
Summary	100 Acc	ess Points Suppo	rted				
Access Points	WS BIC ARMO				cuir		
Cisco CleanAir					,,		
Statistics	CRED-WEIRLIGSTRAMOUS MODELD, PARKED	PONDE STATIA ALINE			ł	<b>,</b> L	•
→ CDP							_
Roques	Controller Summary			Rogue Summary			
Clients	Management IP Address	10.70.0.12		Active Rogue	APs		0
Multicast	Service Port IP Address	192.168.2.22		Active Rogue	Clients		0
	Software Version	7.2.103.0		Adhoc Rogues	:		0
	Field Recovery Image 7.0.43.32		Rogues on Wi	red Network		0	
	System Name	WISM2-2DP-MA					
	Up Time         0 days, 0 hours, 17 minutes           System Time         Tue Feb 14 20:44:37 2012		s Top WLANs				
			44:37 2012	2			
	Internal Temperature	N/A		Profile Name		# DF CI	ents
	802.11a Network State	Enabled		Most Recent Traps			
	802.11b/g Network State	Enabled					

Überprüfen Sie die auf dem Controller verfügbaren Lizenzen, wenn die Anzahl Null ist. Wenden Sie sich an das License TAC-Supportteam, um die Lizenzen zu aktualisieren.

Verbinden Sie die Access Points über einen Layer-2/3-Netzwerk-Switch mit dem WiSM-2.

Wenn Wireless Clients eine Verbindung mit dem AP herstellen und Datenverkehr an externe Server und andere Wireless-Clients senden, wird der Datenverkehr (z. B. Ping) ohne Unterbrechungen weitergeleitet.

Hiermit ist die grundlegende Konfiguration von Sup 720 oder Sup 2T und WiSM-2 abgeschlossen. Zusätzliche Konfigurationsänderungen können über die WebUI-Schnittstelle vorgenommen werden, wie bei jedem anderen Wireless-Controller. Dieser WiSM-2-Bereitstellungsleitfaden enthält keine Details zur Konfiguration des Wireless-Controllers.

Damit ist die VSS-Installation der WiSM-2 2DP-Module in der Catalyst VSS-Konfiguration abgeschlossen. Zusätzliche Konfigurationsänderungen können über die WebUI-Schnittstelle vorgenommen werden, ähnlich wie bei jedem anderen Wireless-Controller.

Dieser WiSM-2-Bereitstellungsleitfaden enthält keine Details zur Konfiguration des Wireless-Controllers.

# Anleitungen für die Aktualisierung von WiSM auf WiSM-2

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Laden Sie die Konfigurationsdatei von WiSM1 hoch, und speichern Sie sie.Geben Sie den Befehl transfer uploaddatatypeconfig ein, um den Dateityp anzugeben.Geben Sie den Befehl TFTP-Modus für den Transfer-Upload ein, um den Modus für die Dateiübertragung festzulegen.(FTP kann ebenfalls verwendet werden. Ändern Sie die Befehle entsprechend.)Geben Sie den Befehl "TFTP\_Server\_IP\_address" für den Übertragungs-Upload-Server ein, um die IP-Adresse des TFTP-Servers zu definieren.Geben Sie den Befehl transfer upload path 'TFTP\_server\_path' ein, um den Pfad des TFTP-Standardverzeichnisses festzulegen, in das die Konfigurationsdatei hochgeladen werden muss.Geben Sie den Dateinamen

							Sa	ye Cor
CISCO	MONITOR WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	EEEC
Commands	Upload file from	Controller						
Download File Upload File Reboot Config Boot Scheduled Reboot	File Type Configuration File Encryption Transfer Mode Server Details		Con	Configuration				
Reset to Factory Default Set Time	IP Address File Path		10.50.1 V	0.49				
Login Banner	File Name		10_70_	0_10_041612.	cfg			
	TFTP Config tra	nsfer starting	<b>.</b>					

- Führen Sie die Erstkonfiguration auf dem WiSM-2 aus, um den Controller zu aktivieren. Stellen Sie sicher, dass der TFTP-Server über das Service-Port/Distribution-System-Netzwerk erreichbar ist.
- 3. Laden Sie die von WiSM auf WiSM-2 gespeicherte Konfigurationsdatei herunter. Gehen Sie wie in Schritt 1 wie folgt vor:Geben Sie den Befehl transfer downloaddatatypeconfig ein, um den Dateityp anzugeben.Geben Sie den Befehl transfer download mode tftp ein, um den Modus für die Dateiübertragung festzulegen. (FTP kann ebenfalls verwendet werden. Ändern Sie die Befehle entsprechend.)Geben Sie den Befehl transfer download serverip 'TFTP\_server\_IP\_address' ein, um die IP-Adresse des TFTP-Servers zu definieren.Geben Sie den Befehl transfer download path 'TFTP\_server\_path' ein, um den Pfad des TFTP-Standardverzeichnisses festzulegen, in das die Konfigurationsdatei hochgeladen werden muss.Geben Sie den Befehl transfer download start ein, um den Dateinamen anzugeben.Geben Sie den Befehl transfer download start ein, um die Datei hochzuladen.Dasselbe kann über die WebUI ausgeführt werden.

սիսիս					Sa	iye Co
cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	EEEI
Commands	Download file to Controller					
Download File Upload File Reboot Config Boot	File Type Configuration File Encryption Transfer Mode Server Details	Configuration				
Reset to Factory Default	IP Address	10.50.10.49				
Set Time	Maximum retries	10				
Login Banner	Timeout (seconds)	6				
	File Path	V				
	File Name	10_70_0_10_04161	2.cfg			

Sobald die Konfigurationsdatei auf den Controller heruntergeladen wurde, wird der Controller zurückgesetzt und gestartet.

 Geben Sie den Befehl show invalid-config auf dem Controller aus. Es sollten ung
ültige Konfigurationen angezeigt werden.

**Hinweis:** Möglicherweise sehen Sie ungültige Befehle in Bezug auf den AP-Manager, der angezeigt wird. Dies ist zu erwarten, da WiSM-2 2 über keinen separaten AP-Manager verfügt.

5. Überprüfen Sie die APs, die beitreten, und ob Clients Datenverkehr weiterleiten können.

### <u>Anhang A: Cat6504 Beispiel für eine ausgeführte Konfiguration</u> (<u>Trunketed</u>)

```
CAT6504-MA#sh run
Building configuration...
Current configuration : 4804 bytes
!
! Last configuration change at 20:34:02 UTC Tue Apr 12 2011
!
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service counters max age 10
!
hostname CAT6504-MA
!
boot-start-marker
```

```
boot system flash s72033-adventerprisek9_wan_dbg-mz.SIERRA_INTEG_100903
boot-end-marker
1
no logging console
!
noaaa new-model
1
ipdhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
ipdhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.20
ipdhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.20
1
ipdhcp pool wism-service-port
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
nomlsacltcam share-global
mlsnetflow interface
mlscef error action freeze
!
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
wism service-vlan 22
wism module 3 controller 1 allowed-vlan 10-100
wism module 3 controller 1 native-vlan 70
wism module 3 controller 1 qosvlan-based
diagnosticbootup level minimal
port-channel per-module load-balance
redundancy
main-cpu
auto-sync running-config
modesso
!
vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
1
interface Port-channel3
switchport
switchport trunk encapsulation dotlq
switchport trunk native vlan 70
switchport mode trunk
mlsqos trust dscp
interface GigabitEthernet1/1
--More--
switchport mode trunk
mlsqos trust dscp
!
interface GigabitEthernet1/1
switchport
switchport trunk encapsulation dotlq
switchport trunk native vlan 10
switchport mode trunk
1
interface GigabitEthernet1/2
noip address
1
Truncated ....
interface Vlan22
description communication VLAN btween Sup720 and WiSM-2
ip address 192.168.2.1 255.255.254.0
!
```

```
interface Vlan70
ip address 10.70.0.5 255.255.255.0
1
ip classless
ip forward-protocol nd
1
noip http server
!
control-plane
1
dial-peercor custom
!
line con 0
linevty 0 4
login
linevty 5 15
login
!
end
```

CAT6504-MA#

## Zugehörige Informationen

- Datenblatt zu WiSM-2
- <u>WiSM-2-Konfigurationsleitfaden</u>
- Versionshinweise für WiSM-2
- <u>Cisco WLAN-Controller</u>
- <u>Cisco NCS Management-Software</u>
- <u>Cisco WLC-Konfigurationsleitfaden</u>
- <u>Cisco MSE</u>
- <u>Cisco AP-Dokumentation</u>
- <u>Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems</u>