Configuración de TMS para cambiar el aprovisionamiento de un terminal de TMS a CUCM

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Verificación Troubleshoot Conversaciones relacionadas de la comunidad de soporte de Cisco

Introducción

Este documento describe los cambios y requisitos de configuración al migrar terminales de códec de Telepresence (TC) desde Video Communication Server (VCS) a Cisco Unified Communications Manager (CUCM) y los requisitos específicos para cambiar el aprovisionamiento en el terminal de Telepresence Management Suite (TMS) a CUCM. Se espera que el software de migración Upgrade, Directory y el registro funcionen a través de CUCM.

El documento también analiza algunas de las limitaciones conocidas cuando se cambia el aprovisionamiento de TMS a CUCM.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- El terminal se suministra con TMS y los siguientes servicios con TMS funcionan bien
 - Servicio de agenda telefónica
 - Copia de seguridad y restauración realizadas por TMS
 - Actualización de software desde TMS
 - Plantilla persistente

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Telepresence Endpoint que ejecuta TC 7.3.x, TMS 14.6.x y CUCM 10.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si su red está activa, asegúrese de comprender el impacto potencial de cualquier configuración.

Configurar

Para cambiar el aprovisionamiento de TMS a CUCM, es necesario realizar los siguientes cambios de configuración en TMS y CUCM.

Paso 1. Configuración del dispositivo para el terminal en CUCM

Consulte el documento para configurar el dispositivo en CUCM

Administración de terminales con CUCM

Paso 2. La agenda telefónica o el directorio deben configurarse en CUCM

CUCM admite tanto User Data Service (UDS) como TMS para la integración de directorios.

Para asegurarse de que TMS se utiliza para la integración de directorios, se deben realizar las siguientes acciones:

- El campo **de tipo de servidor de agenda telefónica alternativo** debe seleccionarse como TMS en la disposición de configuración específica del producto del dispositivo
- Configure la dirección de servidor de libreta de teléfonos alternativa para que tenga la URL correcta del TMS; por ejemplo,

https://IP_ADDR._OF_TMS/tms/public/external/phonebook/phonebookservice.asmx Vaya a **Dispositivo > Teléfono.** Busque el teléfono y haga clic en él, como se muestra en la imagen.

Alternate phone book server type *	TMS	
Alternate phone book server address	https://1/tms/p	ublic/external/phonebook/phonet

Paso 3. Cambio del aprovisionamiento en terminales de TMS a CUCM

El aprovisionamiento de terminales debe cambiarse de TMS a CUCM . A continuación, el terminal recibirá toda la información adicional de CUCM sobre el registro, la agenda telefónica y otros requisitos de configuración según el perfil de teléfono configurado en el terminal.

El aprovisionamiento en el terminal se puede cambiar mediante estos procedimientos:

- Uso de la interfaz Web
- 1. Vaya a Configuración > Configuración del sistema > Aprovisionamiento en el terminal.
- Navegue hasta la sección ExternalManager e ingrese la Dirección, que puede ser una dirección IP, un nombre DNS o la trayectoria del Administrador externo que es la dirección del servidor TFTP del clúster de CUCM. Click Save.
- 3. Vaya a Mode (Modo) y establezca el modo de aprovisionamiento en CUCM. Click Save.

System Configuration

Search	Provisioning		2 Refresh	▲ Collapse all	✓ Expand all
Audio					^
Cameras	Connectivity	Auto			
Conference	LitteMethod	POST	2		
FacilityService	пирметно	P051			
H323	LoginName		(0 to 80 chara	acters)	
Logging	Mode	CUCM \$			
Network	Password		Clear (0	to 64 characters)	
NetworkServices				to of characters)	
Peripherals	ExternalManager				^
Phonebook Server	Addama	10 100 05 010	(0 to 64 abov	(and any)	
Provisioning	Address	10.106.85.219	(0 to 64 char	acters)	
RTP Ports Range	AlternateAddress		(0 to 64 char	acters)	
Security	Domain		(0 to 64 char	acters)	
SerialPort	Path	tms/public/external/management/sv	(0 to 255 cha	aracters)	
SIP	1 441	anapubliciexternaimanagementisya	10 10 200 018	1000010/	
Standby	Protocol	HTTPS 💠			

• Uso de la CLI del terminal

xConfiguration Provisioning Mode: [must be CUCM] xConfiguration Provisioning ExternalManager Address: [the CUCM cluster TFTP server address] xConfiguration Provisioning ExternalManager Protocol: [must be HTTP for UCM mode] xConfiguration Provisioning HttpMethod: [both GET and POST work in UCM mode] xCommand Provisioning CUCM CTL Delete

Paso 4. Agregar o volver a agregar el terminal en el TMS

El punto final ya puede existir en la base de datos de TMS si se aprovisionó previamente con VCS o puede ser una nueva implementación en cuyo caso el punto final se agrega a TMS como un punto final nuevo.

Agregue el terminal por primera vez en TMS (terminal aprovisionado y registrado en CUCM)

Asegúrese de que el dispositivo está registrado en CUCM; de lo contrario, no se puede agregar a TMS. CUCM también se debe agregar al TMS.

- Compruebe que puede encontrar el terminal en el sistema administrado de CUCM

Navegue hasta **Systems > Navigator** y localice CUCM en TMS.

cucm10-pub.tplab1.local					
Cisco Unified Communications Manager Status: Alive Address: cuo	m10-pub.tplab1.local Connectivity: Reachable on LAN				
Exection Stream St					
Summary Settings Managed Systems Clustering Connection Permissions Logs					
Search					
Filter by System Name: Search					
System Name System Type MAC Address IP Address					
SEP001DA238A79D (System not in TMS)	Cisco TelePresence 500-37	00:1D:A2:38:A7:9E			
SEP005060058026 (System not in TMS)	Cisco TelePresence EX90	E4:C7:22:62:91:89			
SEP00506007021C (System not in TMS)	Cisco TelePresence SX20	00:50:60:07:02:1C			

Todos los terminales no agregados a TMS se muestran como Sistema no en TMS.

- Agregue el terminal suministrado con CUCM.

En System Navigator de TMS, haga clic en Add system, busque Add from Unified CM or TMS.

Add by Address	Add from Unified CM or TMS	Add Unmanaged Endpoint	Add Unmanaged Bridge	Pre-register Systems	
Unified CM	TMS				
Select Systems					
System Name:	Search]			
	System Name	System Type		Μ	IAC Address
	engen mx200	Cisco TelePresence M	X200	00	:50:60:05:57:52
1			Results per Page	20	
Location Setting	S				
ISDN Zone:	local 🗘	IP Zone:	VCSC	•	

Nota: El nombre de usuario/contraseña configurado bajo el nombre de usuario y la contraseña Admin en la configuración del teléfono en CUCM debe ser el mismo que el nombre de usuario/contraseña admin en el terminal. El mismo nombre de usuario/contraseña debe ser utilizado en el TMS de lo contrario el TMS notificará un error de nombre de usuario y contraseña.

Vuelva a agregar el terminal en TMS para aprovisionarlo en CUCM

Para volver a agregar un terminal en el TMS para aprovisionarlo en CUCM , siga los pasos anteriores para Agregar desde Unified CM o TMS.

Paso 5. Asignar agenda telefónica al terminal agregado en el paso anterior

Debe asignar la agenda telefónica al terminal del TMS.

Desplácese hasta el terminal del TMS y, a continuación, vaya a la ficha Agenda telefónica.

Summary	Settings	Call Status	Phone Book	Connection	Permissions	Logs
Available Phone Books Phone Books Set on System						
file based HR manual			30 «	All Systems Provisioning Pho	ne Book	
Save G	o to Manage F	Phone Books]			

Después de guardar la agenda telefónica en TMS, la agenda telefónica aparece en el terminal.

Verificación

Comprobación del estado del aprovisionamiento en el terminal

- · Uso de la interfaz Web
- . 1. Acceso al terminal mediante la interfaz Web.

. 2. Navegue hasta **Configuración > Estado del sistema** el estado debe mostrarse como Aprovisionado como se muestra en esta imagen.

Provisioning	Collapse all Scheric Expand all
	^
NextRetry	
Reason	
Server	
Status	Provisioned

- · Uso de la CLI del terminal
- 1. SSH/Telnet al terminal.

2. Inicie sesión como usuario administrador.

3. Ejecute xstatus // provisioning.

```
*s Provisioning Software PreviousUpgrade Changed: "2015-05-20T02:36:432"
*s Provisioning Software PreviousUpgrade Message: ""
*s Provisioning Software PreviousUpgrade URL: ""
*s Provisioning Software PreviousUpgrade URL: ""
*s Provisioning Software UpgradeStatus LastChange: "2015-07-11T01:06:492"
*s Provisioning Software UpgradeStatus Message: ""
*s Provisioning Software UpgradeStatus Phase: None
*s Provisioning Software UpgradeStatus SecondsUntilUpgrade: 0
*s Provisioning Software UpgradeStatus Status: None
*s Provisioning Software UpgradeStatus URL: ""
*s Provisioning Software UpgradeStatus VersionId: ""
*s Provisioning Software VersioNee
```

Comprobar estado de la agenda telefónica

- Uso de la CLI del terminal
- 1. SSH/Telnet al terminal
- 2. Inicio de sesión como usuario administrador
- 3. Ejecutar xstatus // agenda telefónica

```
*s Provisioning CUCM ITL State: Installed
*s Provisioning CUCM Phonebook URL: "https://10_106_85_202/tms/public/external/phonebook/phonebookservice.asmx"
*s Provisioning CUCM ProvisionSecurity: Signed
```

Esto debe mostrar la URL del TMS.

Compruebe el estado del terminal en el TMS

El estado del terminal debe mostrar Conectividad: Accesible en LAN en TMS

El terminal debe estar registrado en CUCM

Troubleshoot

• En el estado del terminal de TMS se muestra el modo de aprovisionamiento incorrecto



Este problema está relacionado con cómo se ha agregado el terminal a TMS. Cuando el terminal se suministra con el terminal CUCM no se debe agregar en TMS utilizando la dirección IP directamente, en su lugar, se debe agregar a través de Agregar desde Unified CM o TMS en TMS

El paso 4 de los pasos de configuración anteriores se debe utilizar para agregar terminales aprovisionados con CUCM.

• En TMS se muestra el mensaje relacionado con "La respuesta automática está apagada"

Auto answer is switched off on the system. This means that TMS will not be able to auto connect incoming calls on this system.

Cuando se agrega el terminal a CUCM, debe asegurarse de que la respuesta automática esté configurada según el requisito.

Pasos a seguir para realizar cambios relacionados con la respuesta automática:

1. Localice el terminal en CUCM en Device > Phone.

2. Localice la **respuesta automática**, de forma predeterminada es **Respuesta automática desactivada** en la configuración DN, configure esto según el requisito.

Auto Answer*

Auto Answer Off

En TMS se muestra el nombre de usuario o la contraseña erróneos.
 Cisco TelePresence EX90 Status: Wrong username or password Address: 10.106.85.231 Connectivity: Reachable on LAN Unified CM:
 Could not connect to system, the connection could not be made due to: Wrong username or password More...
 Summary Settings Call Status Phone Book Connection Permissions Logs
 Connection Replace System

Este problema ocurre cuando tiene un nombre de usuario y una contraseña diferentes configurados en la configuración del terminal en el CUCM y en el propio terminal

- Para verificar la configuración en el terminal para el usuario:
- 1. Navegar a la interfaz web del terminal
- 2. Vaya a Configuración > Administración de usuario
- 3. Crear o cambiar credenciales del usuario
 - Para verificar la credencial correcta para el terminal en la configuración del teléfono de CUCM:

1. Vaya a **Dispositivo > Teléfono** en CUCM y seleccione el teléfono que está intentando configurar.

2. Busque el nombre de usuario y la contraseña del administrador.

Admin username and password						
Admin Username	admin					
Admin Password	•••••					

. Introduzca la información correcta y, a continuación, guarde y aplique la configuración.