Solución de problemas de integración de appliances Threat Grid con FMC

Contenido

Introducción **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados Problema** Escenario 1 **Escenario 2** Integración Certificados firmados por CA internos para la interfaz Clean Admin Limpiar interfaz Interfaz de administrador Limpiar la interfaz CSR y CER a PEM Interfaz de administración CSR y CER a PEM Formato adecuado del certificado para FMC PEM DER Diferencia entre el certificado creado en Windows y Linux Carga de certificado en el dispositivo TG y FMC Cargar certificado para una interfaz limpia Cargar certificado para una interfaz de administrador Cargar certificado a FMC Información Relacionada

Introducción

Este documento describe detalladamente la integración de Thread Grid Appliance (TGA) con Firepower Management Center (FMC).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- FMC de administración de Firepower
- Configuración básica del dispositivo Threat Grid
- Crear certificados de autoridad (CA)
- Linux/Unix

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- FMC versión 6.6.1
- Threat Grid 2.12.2
- CentOS 8

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

En este caso práctico, puede ver 2 problemas y dos códigos de error.

Escenario 1

La integración falla con errores:

Sandbox registration failed: Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates (code = 60)

Cuando se trata de este problema, el problema está relacionado con el certificado que no se carga en FMC como una cadena completa. Dado que se utilizó el certificado firmado por CA, debe utilizarse toda la cadena de certificados combinada en un único archivo PEM. En otra palabra comienza con **CA raíz > Certificado intermedio** (si procede) **> Limpiar entrada**. Por favor consulte <u>este artículo</u> de la guía oficial que describe los requisitos y el procedimiento.

Si hay una cadena de firmas multinivel de CA, todos los certificados intermedios requeridos y el certificado raíz deben estar contenidos en un único archivo que se carga en el FMC.

Todos los certificados deben estar codificados por PEM.

Las líneas nuevas del archivo deben ser UNIX, no DOS.

Si el dispositivo Threat Grid presenta un certificado autofirmado, cargue el certificado que descargó de ese dispositivo.

Si el dispositivo Threat Grid presenta un certificado firmado por CA, cargue el archivo que contiene la cadena de firma del certificado.

Escenario 2

Error de formato de certificado no válido

Invalid Certificate format (must be PEM encoded) (code=0) Error de formato de certificado, como se muestra en la imagen.



Este error se debe al formato incorrecto del certificado PEM combinado creado en el equipo de Windows que utiliza OpenSSL. Se recomienda utilizar una máquina Linux para crear este certificado.

Integración

Paso 1. Configure el TGA, como se muestra en las imágenes.

cisco Threat Grid	Appliance Home Configuration Status Operations Support
Configuration	Network Configuration
Authentication	CLEAN interface
CA Certificates Change Password	MAC Address: a4 IP Address: 172.16.2.103 (STATIC)
Clustering	IP Assignment
Date and Time	STATIC
Email	IP Address
Integrations	172.16.2.103
License	Subnet Mask
Network	255.255.255.0
Network Exit	Gateway
NFS	172.16.2.254
Notifications	Host Name
SSH	
SSL	Primary DNS Server
Syslog	172.16.2.5
	Secondary DNS Server
	IP

ADMIN interface MAC Address: 40. 20 IP Address: 10 8.30 (STATIC) IP Assignment STATIC IP Address 10 30 Subnet Mask 255.255.192 Gateway 10 1 Host Name TG-M5
Save Activate
Host (A) Security
Host (uses parent domain if left blank):
W M4
Fully qualified domain name (EQDN):
Were com
IP address:
1/2.10.2.103
 Update associated pointer (PTR) record

Host (A)	Security				
<u>H</u> ost (use	es parent domain if left blank):				
TG-M5					
Fully qualified domain name (FQDN):					
TC	.com				
I <u>P</u> addres	SS:				
10	18.30				
√ Upda	te associated pointer (PTR) record				

Certificados firmados por CA internos para la interfaz Clean Admin

Paso 1. Genere la clave privada que se utiliza tanto para la interfaz de administración como para la de limpieza.

openssl ecparam -name secp521r1 -genkey -out private-ec-key.pem Paso 2. Generar CSR

Limpiar interfaz

Paso 1. Navegue hasta la creación de CSR y utilice la clave privada generada.

openssl req -new -key private-ec-key.pem -out MYCSR.csr

Nota: El nombre CN se debe introducir para CSR y debe coincidir con el nombre de host de la interfaz limpia definida en "Red". Una entrada DNS debe estar presente en el servidor DNS que resuelve el nombre de host de la interfaz Clean.

CISCO Threat Grid	Appliance Home Configuration Status Operations Support
CISCO THIEdat Child	Network Configuration CLEAN interface MAC Address: a4da IP Address: 1P Assignment STATIC IP Address 172.16.2.103 Subnet Mask 255.255.255.0 Gateway 172.16.2.54 Primary DNS Server 172.16.2.5

Interfaz de administrador

Paso 1. Navegue hasta la creación de CSR y utilice la clave privada generada.

openssl req -new -key private-ec-key.pem -out MYCSR.csr

Nota: El nombre CN debe introducirse para CSR y debe coincidir con el "nombre de host" de la "interfaz de administración" definida en "Red". Una entrada DNS debe estar presente en el servidor DNS que resuelve el nombre de host de la interfaz limpia.

ADMIN interface
MAC Address: 40: 80 IP Address: 10 8.30 (STATIC)
IP Assignment STATIC ~
IP Address 10 30
Subnet Mask 255.255.255.192
Gateway
Host Name TG-M5
Save Activate

Paso 2. El CSR debe ser firmado por CA. Descargue el certificado en formato DER con la extensión CER.

Paso 3. Convierta CER en PEM.

openssl x509 -inform DER -outform PEM -in xxxx.cer -out yyyy.pem

Limpiar la interfaz CSR y CER a PEM

Interfaz de administración CSR y CER a PEM

Formato adecuado del certificado para FMC

Si ya se le han proporcionado certificados y se encuentran en formato CER/CRT y son legibles cuando se utiliza un editor de texto, simplemente puede cambiar la extensión a PEM.

Si el certificado no es legible, debe convertir el formato DER en formato legible por PEM.

openssl x509 -inform DER -outform PEM -in xxxx.cer -out yyyy.pem

PEM

Ejemplo de formato legible PEM, como se muestra en la imagen.

1	BEGIN CERTIFICATE
2	MIIFozCCA4ugAwIBAgITGQAAAALex/EgACaWIAAAAAAAAjANBgkqhkiG9w0BAQUF
3	ADAaMRgwFgYDVQQDEw9Ub21EZW1vIFJvb3QgQ0EwHhcNMTQwMjA3MTQwMTU3WhcN
4	$\verb"MjQwMjA3MTQxMTU3WjBKMRIwEAYKCZImiZPyLGQBGRYCc2UxFzAVBgoJkiaJk/Is"$
5	$\verb+ZAEZFgd0b21kZW1vMRswGQYDVQQDExJUb21EZW1vIE1zc3VpbmcgQ0EwggEiMA0G$
6	CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDC8XmXxLHo0M/521CFtI4DSN6qVNAN
7	8jxujS4PSSRnQtaqpbjbcAZpvbYysNt2uwA40urkxY2nyn4SMy/21S4L9x10u8su
8	W+/4T2dcFgQKzFiNyqVkLop9vRKnCKjceD+FRKXbPCSZyy4Hhz/XCgwPRfaobx+q
9	aV1fSnW0F a2MHx60jf
10	$\verb+BhdyONMrZxmQeYgFPUmd2o3x+lyq1406hIF7LLGFAoDdqi3R31D9OPb7+Dm2ezv0$
11	OKkbCHdjl3inB3D1tg1L8mZeIEte+07RvlQXr33umO6zeYi4okbaHZLvAgMBAAGj
12	$\verb"ggGwMIIBrDAQBgkrBgEEAYI3FQEEAwIBADAdBgNVHQ4EFgQU0+wPInpDnoqnuIlx"$
13	$\tt BtUbIGLdS1UwgYsGA1UdIASBgzCBgDB+BgorBgEEAYKdZwEBMHAwPgYIKwYBBQUH$
14	$\verb AgiwMh4wAFQAbwBtAEQAZQBtAG8AIABQAG8AbABpAGMAeQAgAFMAdABhAHQAZQBt $
15	$\tt AGUAbgB0MC4GCCsGAQUFBwIBFiJodHRw0i8vcGtpLnRvbWRlbW8uc2UvcGtpL2Nw$
16	$\verb"cy5odG0AMBkGCSsGAQQBgjcUAgQMHgoAUwB1AGIAQwBBMAsGA1UdDwQEAwIBhjAP"$
17	${\tt BgNV} {\tt HRMBAf8EBTADAQH/MB8GA1UdIwQYMBaAFL00e0rG2ExZ1dmboIuLwgGgPr5e}$
18	MEIGA1UdH
19	RGVtbyUyMFJvb3Q1MjBDQS5jcmwwTQYIKwYBBQUHAQEEQTA/MD0GCCsGAQUFBzAC
20	hjFodHRwOi8vcGtpLnRvbWRlbW8uc2UvcGtpL1RvbURlbW81MjBSb290JTIwQ0Eu
21	Y3J0MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4ICAQBBkNHa1bX3kkpOXCV3nQ9R4CyG61WI90gL
22	57 u GRcpulSqUu790J5 s4x1 W8rhm32db7qvHDPaYED23gudpOSHyUywZTFbwzm92c
23	e1wZpyJH6nsuqNFDTYQTdWAq8zwCrldcUFRW301mkPuhENjttqCIJ9KeLrwCaM/p
24	$\label{eq:QVy7qWoTU14/BY+OsLXDGURXrGejcVs8ZQy4bqhmh0TfelTcAOAX47pVt8XdnWFe} QVy7qWoTU14/BY+OsLXDGURXrGejcVs8ZQy4bqhmh0TfelTcAOAX47pVt8XdnWFe \\ \end{tabular}$
25	Vnu/rwuOnfvlyiWW62cknAATaagnLXdbFWIxnVSlbooZmYXXQqelFxJVlbhNdWM9
26	tgdq3t2qBXj3P7XiD+OWfzkABGMJrmki55LNp10/oV+Kw3DuyGYLurq6TWW1Ji8J
27	94GJm9VQBX1Py1FQn0hILcxgr+LAIKX0PqXTyRCp1/UGH1ih05S1F4GvPEj0s1BA
28	ebRkDrN2vU+9kq8UXOhzxierQDmJkCOpSUWV6Pk6/OP72vxIuAQQNdY++cJRwzi+
29	adWp6cZBzW5h3OdKlyEDdjNB75rzQcwMlerYTABSIaK6KCTNb70F4kTWlB5RlWqD
30	VXyboYEbf0ym5CiNmDKUXqQMI45FIztDhYjJqn1NeroJUZnUYa9y63zujy2uyQeG
31	EVWpXscPOfrcrCfSuvx0KsMiLxuclfVJyCAJqBMG++LgWxhb247CvhSDK2wZrq0+
32	Q70p0WaYww==

DER

Ejemplo de formato de lectura DER, como se muestra en la imagen

1	0, ENQ£0, ETX< ETXISTXISOHISTXISTXIDC3EMINULINULISTXÞÇñ NUL&-
	NULNULNULNULSTX0
2	NOK * + H + ÷
3	SOH SOH ENQENONUL 0 SUB1 CAN 0 SYNACK ETXUEOT ETX DC3 SI
4	1402071401572
5	240207141157Z0J1 DC20 DLEACK
6	'&%"````````````````````````````````````
7	'&%"````````````````````````````````````
	Issuing CAO, SOH"O
8	NCK * + H + ÷
9	SOH SOH SOH ENONULIETX, SOH SINULO, SOH
10	STX, SOHSOHNULÂñy-ıèĐÏùÛP´ŽETXHÞªTÐ
11	ò <n.sdi\$gbö°¥,ûpacki¾12°ûv»nud8òêäŧê~dc23 th="" öõ.vd÷gst»ë.[ïøog\syncod<=""></n.sdi\$gbö°¥,ûpacki¾12°ûv»nud8òêäŧê~dc23>
12	ÌXÊ¥d.Š}%DC2§BS¨Üx?…D¥Û<\$™Ë.BDD≠?×
13	FFSDEö "oUS *i]_Ju ´?£1UmUS ^BÆòFÁ¾EDÛÖ;)EODÒcoúONAK;Á ·'ôÁ "ZØÁñëH&ACKEDE
	r8Ó+g⊠My^DNO=IÚñú\°×:"{,±…SUX€Ý°-ÑßPý8öûø9¶{;ô8©DSCBSwc—x§BDDpõ¶
14	Kòf^
	K^ûNѾTETE }îî³y^,¢FÚGS'ïSTXETXSOHNUDSOH£,SOH°0,SOH¬0DLEACK
	+ ACK SOHEOT SOH, 7 NAK SOHEOT ETX STX SOHNUL 0 GSACK ETX UGS SOEOT SYNEOT DC4 Ó ì
	SI"zCžŠ§,‰qACKÕESC bÝKU0 <acketxugs eotf0€0~ack<="" th=""></acketxugs>
15	+ACKSOHEOTSOH, gSOHSOH0p0>ACKBS+ACKSOHENQENQBELSTXSTX02RS0NULTNULO
	NULMNULDNULeNULMNULONUL NULPNULONUL1NULiNULCNULYNUL
	NUES NUET NUE a NUET NUE a NUE mue nue nue nue to . Ackes + Acksohengengee stx som
	SYN' .htmNUL0EMACK
	+ACKSOHEOTSOH, 7 DC4STXEOTFFRS
16	NUES NUED NUED NUED NUED VIACKETXUGS SIEOTEOTETX STX SOH † 0 SIACKETXUGS
	DC3SOHSOHÿEOTENO0ETXSOHSOHÿ0USACKETXUGS‡EOTCAN0SYN€DC43×4{JEØLYÕÙ>
	$1/\sqrt{3}$ SAE $3/\sqrt{3}$ MERICAN (SITS) SAT $0007 = 3+1$

Diferencia entre el certificado creado en Windows y Linux

Una simple comparación simultánea de ambos certificados puede utilizar el complemento **Comparar** en el Bloc de notas ++, que ha anulado la diferencia codificada en la línea #68. A la izquierda, puede ver el certificado creado en Windows, a la derecha puede encontrar el certificado generado en el equipo Linux. El de la izquierda tiene retorno de carro que hace que el PEM de certificado no sea válido para FMC. Sin embargo, no puede distinguir la diferencia en el editor de texto excepto por esa línea en el Bloc de notas ++.



Copie el certificado PEM recién creado/convertido para la interfaz RootCA y CLEAN a su equipo Linux y quite la devolución de carro del archivo PEM.

sed -i 's/\r//'

Ejemplo, sed -i 's/\r/' OPADMIN.pem.

Verifique si el retorno de carro está presente.

od -c

Se muestran los certificados que aún tienen retorno de carro, como se muestra en la imagen.

[admin@	local	host	Des	ktop]\$ od	- c	MRJ	CA.c	er							
0000000						в	Е	G	I	Ν		С	Е	R	т	I
0000020	F	I	с	Α	т	Е						١٢	\n	М	I	I
0000040	G	t	D	С	С	в	Z	у	g	Α	W	I	В	Α	g	I
0000060	Т	R	Q	Α	А	А	Р	n	р	ι	У	n	В	0	h	j
0000100	Z	а	W	А	Е	А	Α	Α	Α	+	т	Α	Ν	В	g	k
0000120	q	h	k	i	G	9	w	0	В	Α	Q	s	F	\r	\n	Α
0000140	D	В	0	М	R	U	w	Е	W	Y	к	С	Z	I	m	i
0000160	Z	Р	У	L	G	Q	в	G	R	Y	F	т	G	9	j	Y
0000200	U	w	х	F	z	А	V	В	g	0	J	k	i	а	J	k
0000220	/	I	s	Z	А	Е	Z	F	g	d	Р	с	2	9	j	\r
0000240	\n	L	W	р	v	М	R	W	W	G	g	Y	D	V	Q	Q
0000260	D	E	х	Ν	Р	с	2	9	j	L	W	р	v	L	U	Ν
0000300	D	т	ι	R	E	Q	z	Α	У	L	U	Ν	В	М	В	4
0000320	х	D	т	I	x	М	D	Q	W	Ν	D	I	х	М	j	U
0000340	х	\r	\n	М	ι	о	Х	D	т	I	z	М	D	Q	w	Ν
0000360	D	I	х	М	j	U	х	М	ι	0	W	J	j	Е	k	М
0000400	С	I	G	Α	1	U	Е	Α	х	М	b	т	v	J	К	L
0000420	U	F	Ν		С	1	U	R	У	1	Ν	Ν	S	0	w	М
0000440	S	5	q	\r	\n	d	С	5	q	d	G	d	У	b	3	V
0000460	w	м	I	ī	В	I	j	Α	Ν	В	g	k	q	h	k	i
0000500	G	9	W	0	в	А	Q	Е	F	Α	Α	0	С	Α	Q	8
0000520	Α	м	I	I	В	c	g	К	С	Α	Q	Е	Α	s	g	4
0000540	Z	s	m	0	Y	\r	\n	W	т	2	Q	Y	0	7	h	h
0000560	z	d	8	b	+	ĸ	b	s	U	М	с	Q	Q	0	5	Θ
0000600	р	0	g	q	v	е	1	Q	5	2	G	7	т	m	w	е
0000620	+	v	m	q	+	Е	Y	н	W	b	В	т	g	D	9	9
0000640	к	D	ι	х	R	0	ι	\r	\n	0	s	У	I	g	3	W
0000660	k	i	ι	М	р	I	ι	u	Р	i	0	Е	U	н	d	Α
0000700	с	2	т	q	А	d	w	0	r	е	Е	М	k	н	ι	F
0000720	n	Q	5	4	G	J	ι	W	Z	6	s	0	h	I	9	J
0000740	2	8	h	/	L	k	R	f	8	\r	\n	Z	3	5	В	q
0000760	q	F	0	х	р	s	8	s	0	k	р	7	1	0	7	н
0001000	А	1	b	х	q	b	4	5	t	t	U	U	Ν	n	/	i

Certificado después de ejecutarlo a través de una máquina Linux.

[admin@	local	host	Des	ktop]	\$ od	- C	MRJO	CA.pe	em							
0000000						В	Е	G	I	Ν		с	Е	R	т	I
0000020	F	I	с	А	т	Е						\n	М	I	I	G
0000040	t	D	с	С	В	Ζ	у	g	А	W	I	В	Α	g	I	т
0000060	R	Q	А	А	А	Ρ	n	р	ι	у	n	В	0	h	j	Z
0000100	а	W	Α	Е	А	А	Α	А	+	Т	Α	Ν	В	g	k	q
0000120	h	k	i	G	9	W	0	В	А	Q	s	F	\n	A	D	В
0000140	0	М	R	U	w	Е	w	Y	К	С	Z	I	m	i	Z	Р
0000160	У	L	G	Q	В	G	R	Y	F	Т	G	9	j	Y	U	W
0000200	х	F	z	А	V	В	g	о	J	k	i	а	J	k	/	I
0000220	s	Z	А	Е	Z	F	g	d	Р	с	2	9	j	\n	L	W
0000240	р	v	М	R	w	W	G	g	Y	D	V	Q	Q	D	Е	х
0000260	N	Р	с	2	9	j	L	W	р	v	L	U	Ν	D	Т	ι
0000300	R	Е	Q	z	А	у	L	U	Ν	В	М	В	4	Х	D	Т
0000320	I	х	М	D	Q	W	N	D	I	х	М	j	U	х	\n	М
0000340	ι	0	Х	D	Т	Ι	z	М	D	Q	W	Ν	D	I	х	М
0000360	j	U	х	М	ι	0	w	J	j	Е	k	М	С	I	G	Α
0000400	1	U	Е	А	х	М	b	Т	V	J	к	L	U	F	Ν	U
0000420	С	1	U	R	У	1	N	Ν	s	0	W	М	S	5	q	\n
0000440	d	С	5	q	d	G	d	У	b	3	V	W	М	I	I	В
0000460	I	j	А	Ν	В	g	k	q	h	k	i	G	9	W	0	В
0000500	А	Q	Е	F	А	А	0	С	А	Q	8	Α	М	I	I	В
0000520	С	g	К	С	А	Q	E	Α	s	g	4	Z	s	m	0	Y
0000540	\n	W	Т	2	Q	Y	0	7	h	h	z	d	8	b	+	К
0000560	b	s	U	М	с	Q	Q	0	5	0	р	0	g	q	v	е
0000600	1	Q	5	2	G	7	т	m	W	е	+	v	m	q	+	Е
0000620	Y	Н	W	b	В	Т	g	D	9	9	К	D	ι	х	R	о
0000640	ι	\n	0	S	У	Ι	g	3	W	k	i	ι	М	р	I	ι
0000660	u	Р	i	0	Е	U	н	d	А	с	2	Т	q	Α	d	W
0000700	0	r	е	Е	М	k	н	ι	F	n	Q	5	4	G	J	ι
0000720	W	Z	6	S	о	h	I	9	J	2	8	h	/	L	k	R
0000740	f	8	\n	Z	3	5	В	q	q	F	0	х	р	s	8	s
0000760	0	k	р	7	1	0	7	Н	А	1	b	х	q	b	4	5
0001000	t	t	U	U	N	n	/	i	V	7	Z	l	У	а	J	Х

Para FMC combine Root_CA y el certificado de no carro en una máquina Linux utilice el siguiente comando.

cat

Ejemplo: cat Clean-interface_CSR_CA-signed_DER_CER_PEM_no-carnada.pem Root-CA.pem > Merge.pem.

También puede abrir un nuevo editor de texto en su equipo Linux y combinar ambos certificados Clean con el retorno de carro eliminado en un archivo y guardarlo con la extensión.PEM. Debe tener el certificado de CA en la parte superior y el certificado Clean Interface en la parte inferior.



Este debe ser el certificado que luego cargue en su FMC para integrarse con el dispositivo TG.

Carga de certificado en el dispositivo TG y FMC

Cargar certificado para una interfaz limpia

Vaya a Configuration > SSL > PANDEM - Actions Upload New Certificate > Add Certificate, como se muestra en la imagen.

cisco Threat Grid	Appliance Home Configuration Status Operations Support	
Configuration (E) Authentication CA Certificates	Upload SSL certificate for PANDEM Certificate (PEM) KrC&naXNCsN9D/3weTU6WKXBGI46MrJHffk1ISbFbQDkHC	□ x ~ 0
Change Password Clustering	ISC22CHS0KHC3L017/SHORsMgUp/VVVVVSUSSTURINMINOUS pgall/7L10dc125KHVMg3TVJgrefsSaja0FDFgKtE6kU0m VGVVvgES6C6KkK0WI28aJ0BBInh1UGLdC7wzK255xwoa+0 c ≤E5KVLgHkUN2sECKL02KC0AL (BACON BROATS and BACON BROATS AND BACO	
Date and Time Email	CoSXXigINdMCIldplArboxXi1ULQN+PUtSOmkvzdUSCKXam GC3XWVEXE0alAgIMBAAGJUTBPMASGA1UdDwQEAwIBhjAF QH// MDRCA1UdD-DMMBTAd Sead-0-270V4b6mVxmm3au004 B Documents	Size
Integrations License	Private Key (PEM) Clean-Private CC-key,pem Zolo 2011244 AM Privacy Enhanced	1 KB 3 KB
Network Network Exit	BEGIN EC PARAMETERS DesktopBEGIN EC PARAMETERS Desktop Desktop	2 KB
NFS Notifications	BEGIN EC PRIVATE KEY BIGIN EC PRIVATE KEY	
SSH	JFOXwm1dzHtknPtmN/sMj7AVg1JpD4IWDvWwjvJCSw== 5 items 1 item selected 1.90 KB	
Syslog	Add Certificate Cancel	

Cargar certificado para una interfaz de administrador

Vaya a Configuration > SSL > OPADMIN - Actions Upload New Certificate > Add Certificate, como se muestra en la imagen.



Cargar certificado a FMC

Para cargar el certificado en el FMC, navegue hasta **AMP > Dynamic Analysis Connections > Add New Connection** y luego complete la información requerida.

Nombre: Cualquier nombre para identificar.

Host: FQDN de interfaz limpia tal como se define cuando se genera el CSR para una interfaz limpia

Certificado: El certificado combinado de ROOT_CA y la interfaz limpia_no-carro.

🐖 Cisco® ISE Configuration 🛛 🗙 🔮 Privacy error	× dt Cisco Firepower Management Ce × +	
Cisco® ISE Configuration 5.2.240/ddd/#Dynar	nicAnalysisConnections	☆ 😝 :
CISCO AMP / Dynamic Analysis Connections	Q Overview Analysis Policies Devices Objects AMP	Intelligence Deploy 🧬 🌣 🗿 admin 🔻
	Add New Connection	Add New Connection
Cloud Name		Actions
Cisco Sandbox API, US Cloud	Name: ThreatGrid Host: WI	

Una vez registrada la Nueva conexión, se muestra una ventana emergente, haga clic en el botón **Sí**.

🐝 Cisco® ISE Configuration 🛛 🗙 🛛 🧐 Privacy error	× the Cisco Firepower Management Ce × +	_ 8 ×
← → C ▲ Not secure 172.16.2.240/ddd/#Dyna	micAnalysisConnections	☆ 😝 :
Firepower Management Center AMP / Dynamic Analysis Connections	Q Overview Analysis Policies Devices Objects AMP	Intelligence Deploy 💕 🌣 🔕 admin 🔻
Cloud Name	Add New Connection	Add New Connection
Cisco Sandbox API, US Cloud	Name: ThreatGrid Host: Creating Connection WMP2441 Do you want to allow redirection to another page to complete registration? C:\fakepaa Use Proxy W No Yes Cancel Register	IS ACTIONS

La página redirige a la interfaz TG Clean y al mensaje de inicio de sesión, como se muestra en las imágenes.



Acepte el CLUF.

← → ♂ ☆	🛛 🔒 https://wmp	.co	m /eula.html	?next=%2Fa	ctivate_device	63Fdevice_key%3D050000		· 🖂 🕁	± II\ Œ	D ® =	
Cisco Threat Grid	Submit Sample	Dashboard	Samples	Reports	Indicators	Administration \checkmark		Q ? ()	admin 🗸	
THREAT GRID SERVICE Terms of Use Agreement											
This is a legal agreement ("Agreement") between you, the party using the Threat Grid Service, and Cisco Systems, Inc., a California corporation having offices at 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134 ("Cisco"). This Agreement applies to your access and use of Cisco's Threat Grid Service.										Drive, San	
By clicking accept or using the Cisco Technology, you agree that such use is governed by the Cisco End User License Agreement and the applicable Product Specific Terms (collectively, the "EULA"). You also acknowledge and agree that you have read the Cisco Privacy Statement.										ctively, the	
Cisco channel partner accepting on behalf of an end customer ("customer"), you must inform the customer that the EULA applies to customer's use of the Cisco Technology and provide the customer with access to all relevant terms.											
BY CLICKING ON THE "I AGREE" BUTTON BELOW YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU Full Name: HAVE READ ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, UNDERSTAND THEM, AND AGREE TO BE LEGALLY BOUND BY THEM. Title:						Full Name:	Administrator				
						Title:	Administrator				
						I Agree					

La integración correcta muestra un dispositivo activo, como se muestra en la imagen.

\leftarrow \rightarrow C \textcircled{a}	🛛 🔊 https://wmp	com/activate_devic	e?device_ke	ey=0500000000000000000000000000000000000	<u>voooooooo</u> … ⊘ ☆	: III\ "⊡ ® ≡
cisco Threat Grid	Submit Sample Dashb	oard Samples Reports	Indicators	Administration 🗸	(a) (?) ()	admin 🗸
	Active Device A device has been regist Device Type Model Model ID Mgmt IF Current status	Evered and activated with FMC 42 52 005056B95288 Active	your applia	ance.	Return	

Haga clic en Volver, de vuelta a FMC con integración TG exitosa, como se muestra en la imagen.

altalia cisco	Firepower Management Center AMP / Dynamic Analysis Connections	Ppower Management Center Q Overview		Analysis	nalysis Policies Devices Objects			AMP	Intelligence	
Cloud Name	3			Host					Purpose	
ThreatGrid			W	pj.cor	n	File Submissions, Private Report Lookups				
Cisco Sandbox API, US Cloud			fmc.api.tl	hreatgrid.com		Public Report Lookups				

Información Relacionada

- Guía de Configuración de Firepower Management Center, Versión 6.6
- Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems