Configuración de DCPMM en VMware ESXi para el modo AppDirect

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Antecedentes Configurar Configuración del perfil de servicio Verificar ESXi Configurar NVDIMM de máquina virtual Configurar espacios de nombres en la máquina virtual Troubleshoot Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el proceso para configurar ESXi en servidores de la serie B de Unified Computing System (UCS) utilizando la memoria persistente Intel® Optane™ (PMEM) en modo administrado por host.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- UCS serie B
- Conceptos del módulo de memoria persistente (DCPMM) del Data Center Intel® Optane™
- Administración de VMware ESXi y vCenter Server

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- Consulte las directrices de PMEM en la guía de especificación B200/B480 M5.
- Asegúrese de que la CPU sea la segunda generación de procesadores Intel[®] Xeon[®] escalables.
- La proporción PMEM/Memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM) cumple los requisitos según los <u>KB 67645</u>.
- ESXi es 6,7 U2 + Express Patch 10 (ESXi670-201906002) o posterior. Las versiones anteriores 6.7 no son compatibles.
- UCS Manager y Server se encuentran en una versión 4.0(4) o posterior. Para consultar la

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- UCS B480 M5
- UCS Manager 4.1(2b)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

En los servidores UCS configurados para el modo App Direct, las máquinas virtuales VMware ESXi acceden a los módulos de memoria en línea duales (NVDIMM) Optane DCPMM Persistentes y no volátiles.

Intel Optane DCPMM se puede configurar a través de la utilidad de administración de IPMCTL a través del shell Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) o a través de las utilidades del sistema operativo. Esta herramienta está diseñada para realizar algunas de las siguientes acciones:

- Detectar y administrar módulos
- Actualización y configuración del firmware del módulo
- Supervisión del estado
- Aprovisionar y configurar los espacios de nombres, región y objetivo
- Depurar y resolver problemas de PMEM

UCS se puede configurar mediante una política de memoria persistente asociada al perfil de servicio para facilitar su uso.

La utilidad de código abierto Non-Volatile Device Control (NDCTL) se utiliza para administrar el subsistema Linux Kernel de LIBNVDIMM. La utilidad NDCTL permite a un sistema aprovisionar y realizar configuraciones como regiones y espacios de nombres para uso del sistema operativo.

La memoria persistente agregada a un host ESXi es detectada por el host, formateada y montada como un almacén de datos local de PMem. Para utilizar el PMEM, ESXi utiliza el formato del sistema de archivos del sistema de volado de máquina virtual (VMFS)-L y sólo se admite un almacén de datos PMEM local por host.

A diferencia de otros almacenes de datos, el almacén de datos PMEM no admite tareas como almacenes de datos tradicionales. El directorio de inicio de VM con los archivos vmx y vmware.log no se puede colocar en el almacén de datos de PMEM.

PMEM se puede presentar a una VM en dos modos diferentes: Modo de acceso directo y modo de disco virtual.

• Modo de acceso directo

Las VM se pueden configurar para este modo presentando la región PMEM en forma de NVDIMM. El sistema operativo VM debe tener en cuenta PMem para utilizar este modo. Los datos almacenados en los módulos NVDIMM pueden persistir a lo largo de los ciclos de alimentación, ya que NVDIMM actúa como memoria direccionable por bytes. Los NVDIMM se almacenan automáticamente en el almacén de datos PMem creado por el ESXi cuando se crea el PMEM.

Modo de disco virtual

Destinado a sistemas operativos tradicionales y antiguos que residen en VM para admitir cualquier versión de hardware. No es necesario que el SO de VM reconozca PMEM. En este modo, el SO de VM puede crear y utilizar un disco virtual tradicional de interfaz de sistemas informáticos pequeños (SCSI).

Este documento describe la configuración para utilizar una máquina virtual en modo de acceso directo.

Configurar

Este procedimiento describe cómo configurar ESXi en servidores blade UCS con DCPMM Intel Optane.

Configuración del perfil de servicio

1. En UCS Manager GUI, navegue hasta **Servers > Persistent Memory Policy** y haga clic en **Add** como se muestra en la imagen.

reate P	ersistent Memory Policy		?
Properties			
Name :	My_PMEM_Policy		
General Goals	Security		
Ty Advance	d Filter 🔶 Export 🍈 Print		٥
Socket Id	Memory Mode (%)	Persistent Memory Type	
	No data available		
	/		
	⊕ Add	lodify	

2. Crear **Objetivo**, asegúrese de que el **Modo de Memoria** sea del 0% como se muestra en la imagen.

roperties				
Socket ID	: All Sockets			
Memory Mode (%)	: 0			
Persistent Memory Ty	e : App Direct (App Direct Non Inte	rleaved	

3. Agregue la política PMEM al perfil de servicio deseado.

Navegue hasta **Perfil de servicio > Políticas > Política de memoria persistente** y adjunte la política creada.

4. Verifique el estado de la región.

Navegue hasta el **Servidor** seleccionado > **Inventario** > **Memoria persistente** > **Regiones**. El tipo AppDirect está visible. Este método crea una región por socket de CPU.

General	inventory	Virtual Ma	chines in	tailed Firmware	CIN	C Sessions	SEL Logs	VIF Paths	Health	Degnos	ika Pi	e) 🤉
Calif. CIMC	OPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	ISC9 vNICs	Security	Storage	Persistent	Memory	>>
DNMS Cor	Aquitation	Regions	Nomesper	ie-								
Ty-Advanced Niter	+ Export	⊕ Print										0
Id	Socket Id		Local DIMM St	et. DIMM Los	cator kite	Туре	Tota	Capacity (Free Capec	ay (eth Stelu	8C
1	Socket 1		Not Applicable	DIMNUAS	DMM.	AppOinter	928		928	He	atty	
2	Socket 2	1	Not Applicable	DMM_G		AppOinted	928		9028	144	othy	
3	Socket 3		Not Applicable	DIMM_NG	DNM.	AppOinter	928		928	1960	atty	
4	Socket 4	1	Not Applicable	DMM_US	DNM.	AppOinted	928		928	140	othy	

Verificar ESXi

1. En la consola Web, el host muestra el PMEM total disponible.

To Navigator	0	localhost.localdomain	
- 📱 Host			
Manage Monitor		This host is being manage	d by vCenter Server. Actions may be performed auton
> 🚯 Virtual Machines		You are currently using ES	Xi in evaluation mode. This license will expire in 52 d
Storage	2		
Networking		+ Hardware	
		Manufacturer	Cisco Systems Inc
		Model	UC\$8-8480-M5
		P CPU	32 CPUs x Intel(R) Xeon(R) Gold 6234 CPU @ 3.30GHz
		Memory	382.66 GB
		Mensistent Memory	3.62 TB
		Virtual flash	0 B used, 0 B capacity

2. ESXi muestra un almacén de datos especial compuesto por la cantidad total de PMEM, como se muestra en la imagen.

vmware [,] ESXi [*]						root@	•	Help 👻 🝳	Search	
Navigator	Iocalhost.localdomain - Storage									
🕶 📋 Host	Datastores Adapters Devices	Persisten	nt Memory							
Manage			-					_		
Monitor	New datastore 🗈 Increase capacity	P Regis	ster a VM 🛱	atastore browser	C Refresh	Actions		Q Sear	rch	
> 🔂 Virtual Machines 🛛 1	Name	~ [Drive Type 🛛 🗸	Capacity ~	Provisioned ~	Free ~	Туре ~	Thin provisi \checkmark	Access	~
🛛 🧮 Storage 📃 2	datastore1 (9)	1	Non-SSD	1.45 TB	56.9 GB	1.39 TB	VMFS6	Supported	Single	^
> Q Networking 4	PMemDS-99225891-e4b3-0946-a22f-c6a	ad55 L	Unknown	3.62 TB	21.62 GB	3.6 TB	PMEM	Not supported	Single	\sim
									2 iter	ms 🦼

Configurar NVDIMM de máquina virtual

1. En ESXi, las máquinas virtuales acceden a Optane DCPMM PMEM como NVDIMM. Para asignar un NVMDIMM a una máquina virtual, acceda a la máquina virtual a través de vCenter y navegue hasta Acciones > Editar configuración, haga clic en AGREGAR NUEVO DISPOSITIVO y seleccione NVDIMM como se muestra en la imagen.

ADD NEW DEVICE
CD/DVD Drive
Host USB Device
Hard Disk
RDM Disk
Existing Hard Disk
Network Adapter
SCSI Controller
USB Controller
SATA Controller
NVDIMM
NVMe Controller
Shared PCI Device
PCI Device
Serial Port

Nota: Cuando cree una máquina virtual, asegúrese de que la compatibilidad con el sistema operativo cumpla con la versión mínima requerida que admita la memoria persistente Intel® Optane[™]; de lo contrario, la opción **NVDIMM** no aparecerá en los elementos seleccionables.

2. Establezca el tamaño de NVDIMM como se muestra en la imagen.

Edit Settings test nvdimm			3
Virtual Hardware VM Options			
			ADD NEW DEVICE
> CPU	1 ×		0
> Memory	2	68 ~	
New NVDIMM *	20	GB v	
V New NVDIMM Controller *			
Available persistent memory	3.6 TB		
Supported by guest	4 TB		

Configurar espacios de nombres en la máquina virtual

1. La utilidad NDCTL se utiliza para administrar y configurar PMEM o NVDIMM.

En el ejemplo, se utiliza Red Hat 8 para la configuración. Microsoft tiene cmdlets de PowerShell para la administración persistente del espacio de nombres de memoria.

Descargue la utilidad NDCTL usando la herramienta disponible según la distribución Linux

Por ejemplo:

yum install ndctl # zypper install ndctl # apt-get install ndctl

2. Verifique la región NVDIMM y el espacio de nombres creados de forma predeterminada por ESXi, cuando el NVDIMM se asigna a la máquina virtual, verifique que el espacio coincida con la configuración. Asegúrese de que el modo del espacio de nombres esté establecido en **raw**, lo que significa que ESXi ha creado el espacio de nombres. Para verificar, utilice el comando:

# ndctl list -RuN	
admin@localhost:/etc	×
File Edit View Search Terminal Help	
}	
J [admin@localhost etc]\$ ndctl list -RuN {	
"regions":[
<pre>{ "dev":"region0", "size":"20.00 GiB (21.47 GB)", "available_size":0, "max_available_extent":0, "type":"pmem", "persistence_domain":"unknown", "namespaces":[{</pre>	
"size":"20.00 G1B (21.47 GB)", "blockdev":"pmem0"	
	1

3. (Opcional) Si el espacio de nombres no se ha creado ya, se puede crear un espacio de nombres con el comando:

ndctl create-namespace

El comando **ndctl create-espacio de nombres** crea un nuevo espacio de nombres en el modo **fsdax** de forma predeterminada y crea un nuevo dispositivo **/dev/pmem([x].[y])**. Si ya se ha creado un espacio de nombres, se puede omitir este paso.

4. Seleccione el modo de acceso PMEM, los modos disponibles para la configuración son:

• Modo de sector:

Presenta el almacenamiento como un dispositivo de bloqueo rápido, lo que resulta útil para aplicaciones heredadas que aún no pueden utilizar la memoria persistente.

Modo Fsdax:

Permite que los dispositivos de memoria persistentes admitan acceso directo al NVDIMM. El acceso directo al sistema de archivos requiere el uso del modo **fsdax**, para habilitar el uso del modelo de programación de acceso directo. Este modo permite la creación de un sistema de archivos sobre el NVDIMM.

Modo Devdax:

Proporciona acceso sin formato a la memoria persistente mediante un dispositivo de caracteres DAX. Los sistemas de archivos no se pueden crear en los dispositivos que utilizan el modo **devdax**.

• Modo sin formato:

Este modo tiene varias limitaciones y no se recomienda para el uso de la Memoria Persistente.

Para cambiar el modo al modo fsdax, utilice el comando:

ndctl create-namespace -f -e

Si ya hay un **dev** creado, el espacio de nombres dev se utiliza para formatear y modificar el modo a **fsdax**.



Nota: Estos comandos requieren que la cuenta tenga privilegios de root, puede que se requiera **comando sudo**.

5. Cree un directorio y un sistema de archivos.

Direct Access (Acceso directo) o DAX es un mecanismo que permite a las aplicaciones acceder directamente a los medios persistentes desde la CPU (a través de cargas y almacenes), evitando la pila de E/S tradicional. Los sistemas de archivos de memoria persistente habilitados para DAX incluyen ext4, XFS y Windows NTFS.

Ejemplo del sistema de archivos XFS creado y montado:

sudo mkd	ir < directory route (e.g./mnt/pme	m) > sudo mkfs.xfs <	/dev/devicename	(e.g.	pmem0) :
		admin@localhost	:/etc	×		
File Edit	View Search Terminal Help					
}						
[admin@l	ocalhost etc]\$ mkdir /mn1	t/pmem				
mkdir: c	annot create directory ',	/mnt/pmem': Pe	ermission denied			
[admin@l	ocalhost etc]\$ sudo mkdii	r /mnt/pmem				
[admin@l	ocalhost etc]\$ sudo mkfs.	.xfs /dev/pmer	nÐ			
meta-data	a=/dev/pmem0	isize=512	agcount=4, agsize=1290	112 blks		
		sectsz=4096	attr=2, projid32bit=1			
		crc=1	finobt=1, sparse=1, rm	apbt=0		
		reflink=1				
data		bsize=4096	blocks=5160448, imaxpc	t=25		
		sunit=0	swidth=0 blks			
naming	=version 2	bsize=4096	ascii-ci=0, ftype=1			
log	=internal log	bsize=4096	blocks=2560, version=2			
	-	sectsz=4096	sunit=1 blks, lazy-cou	nt=1		
realtime	=none	extsz=4096	blocks=0, rtextents=0			
[admin@lo	ocalhost etc]\$	-				

6. Monte el sistema de archivos y verifique que se ha realizado correctamente.



La máquina virtual está lista para utilizar PMEM.

Troubleshoot

Se recomienda generalmente montar este sistema de archivos habilitado para DAX usando la opción de montaje **-o dax**, si se encuentra un error.

[admin@localhost etc]\$ sudo mount -o dax /dev/pmem0 /mnt/pmem/ mount: /mnt/pmem: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/pmem0, missi ng codepage or helper program, or other error.

La reparación del sistema de archivos se ejecuta para garantizar la integridad.

```
[admin@localhost etc]$ sudo xfs_repair /dev/pmem0
[sudo] password for admin:
Phase 1 - find and verify superblock...
Phase 2 - using internal log
        - zero log...

    scan filesystem freespace and inode maps...

    found root inode chunk

Phase 3 - for each AG...

    scan and clear agi unlinked lists...

    process known inodes and perform inode discovery...

        - agno = 0
        - agno = 1
        - agno = 2
        - agno = 3
        - process newly discovered inodes...
Phase 4 - check for duplicate blocks...
        - setting up duplicate extent list...

    check for inodes claiming duplicate blocks...

        - agno = 0
        - agno = 1
        - agno = 2
        - agno = 3
Phase 5 - rebuild AG headers and trees...

    reset superblock...

Phase 6 - check inode connectivity...

    resetting contents of realtime bitmap and summary inodes

         traversing filesystem ...
          traversal finished ...

    moving disconnected inodes to lost+found ...

Phase 7 - verify and correct link counts...
lone
[admin@localhost etc]$
```

Como solución alternativa, el montaje se puede montar sin la opción -o dax.

Nota: En la versión 5.1 de **xfsprogs**, el valor predeterminado es crear sistemas de archivos XFS con la opción **reflink** habilitada. Anteriormente estaba desactivado de forma predeterminada. Las opciones **reflink** y **dax** son mutuamente excluyentes, lo que hace que

falle el montaje.

"No se puede utilizar DAX y reflink juntos". el error se puede ver en **dmesg** cuando falla el comando mount:

admin@localhost:/etc >	ĸ
File Edit View Search Terminal Help	
<pre>log =internal log bsize=4096 blocks=2560, version=2 = sectsz=4096 sunit=1 blks, lazy-count=1 realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0 [admin@localhost etc]\$ mount -o dax /dev/pmem0 /mnt/pmem mount: only root can use "options" option [admin@localhost etc]\$ sudo mount -o dax /dev/pmem0 /mnt/pmem/ mount: /mnt/pmem: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/pmem0, miss: ng codepage or helper program, or other error. [admin@localhost etc]\$ dmesg -T tail [mar nov 10 00:12:18 2020] VFS: busy inodes on changed media or resized disk sr0 [mar nov 10 00:12:22 2020] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3 [mar nov 10 01:47:35 2020] pmem0: detected capacity change from 0 to 21137195000 [mar nov 10 01:51:19 2020] XFS (pmem0): DAX enabled. Warning: EXPERIMENTAL, use</pre>	1 9 8
at your own risk	
<pre>[mar nov 10 01:51:19 2020] XFS (pmem0): DAX and reflink cannot be used together [mar nov 10 01:53:06 2020] XFS (pmem0): DAX enabled. Warning: EXPERIMENTAL, use at your own risk</pre>	!
<pre>[mar nov 10 01:53:06 2020] XFS (pmem0): DAX and reflink cannot be used together [mar nov 10 01:59:29 2020] XFS (pmem0): DAX enabled. Warning: EXPERIMENTAL, use at your own risk [mar nov 10 01:59:29 2020] XFS (pmem0): DAX and reflink cannot be used together [scheme]cscheme]</pre>	• •

Como solución alternativa, quite la opción -o dax.



Montar con ext4 FS.

El sistema de archivos EXT4 se puede utilizar como alternativa porque no implementa la función de reflejo pero admite DAX.

[admin@localhost etc]\$ sudo mkfs.ext4 /dev/pmem0 mke2fs 1.44.3 (10-July-2018)
/dev/pmem0 contains a xfs file system
Proceed anyway? (y,N) y
Creating filesystem with 5160448 4k blocks and 1291808 inodes
Filesystem UUID: 164c6d57-0462-45a0-9b94-703719272816
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 4096000
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
[admin@localhost etc]\$ sudo mount /dev/pmem0 /mnt/pmem/
[admin@localhost etc]\$ df -h /mnt/pmen/
Filesystem Size Used Avail Uses Hounded on
/dev/pneno 200 45M 196 1% /mnt/pmem
lagminglocalhost etcls

Información Relacionada

- <u>Guía de inicio rápido: Suministro de memoria persistente de CC Intel® Optane™</u>
- <u>Configuración de memoria persistente</u>
- <u>Utilidades de administración ipmctl y ndctl para memoria persistente Intel® Optane™</u>
- Soporte Técnico y Documentación Cisco Systems