Cambiar la configuración de red en Informacast con GUI y consola

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Método 1. GUI Método 2. Consola Verificación Troubleshoot Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo cambiar y resolver problemas de la configuración de red en Cisco Basic Paging (InformaCast) con la interfaz gráfica de usuario (GUI) y la consola.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Búsqueda básica de Cisco
- Linux

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en esta versión del software:

• Paging básico de Informacast versión 11.0.5 - 11.3

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se iniciaron con una configuración sin definir (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Puede utilizar los métodos 1 o 2 para cambiar la dirección IP, la máscara, el DNS y la puerta de enlace para el servidor Singlewire.

Advertencia: Si planea cambiar entre Basic y Advanced InformaCast y cambia su dirección IP, debe volver a implementar el OVA InformaCast.

Advertencia: Si tiene actualmente licencias de aplicaciones, cambiar su dirección IP puede hacer que necesite nuevas licencias.

Nota: Los certificados SIP InformaCast se regeneran cada vez que se instala InformaCast o se cambia su dirección IP, por lo que si utiliza el protocolo Transport Layer Security (TLS) con SIP, debe instalar el certificado SIP InformaCast en todos los Cisco Unified Communications Managers (CUCM) en su entorno InformaCast.

Método 1. GUI

Paso 1. Para configurar los parámetros de red con la GUI abrir un navegador web, ingrese la dirección IP del dispositivo virtual InformaCast (<u>https://<informacast_IP>:10000</u>) y presione la tecla Intro. Aparecerá la página de inicio de Singlewire.

Paso 2. Haga clic en el enlace Access Application Management Tools with Control Center . Se abre una ficha/ventana independiente en la página de menú Centro de control, como se muestra en la imagen.

Login to We	bmin	
٢	rou must enter a	a username and password to login to the Webmin server on 10.1.61.118.
Username		admin
Password		•••••
		Remember login permanently?
		Login Clear

Paso 3. Ingrese sus credenciales y haga clic en el botón **Login**. De forma predeterminada, su nombre de usuario es **admin** y su contraseña es **changeMe**. La página de inicio de Webmin aparece como se muestra en la imagen.

	Singlewire *
Virtual Appliance version	11.0.5
System hostname	singlewire
Webmin version	1.530
Time on system	Wed Jul 17 14:34:34 2019
Kernel and CPU	Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Processor information	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz, 1 cores
System uptime	2 days, 16 hours, 54 minutes
Running processes	58
CPU load averages	0.01 (1 min) 0.03 (5 mins) 0.05 (15 mins)
CPU usage	0% user, 0% kernel, 0% IO, 100% idle
Real memory	3.95 GB total, 1.12 GB used
Virtual memory	4.03 GB total, 0 bytes used
Local disk space	74.78 GB total, 5.18 GB used

Paso 4. Para cambiar la dirección IP siga estos pasos, navegue hasta **System > Bootup and Shutdown**.

Paso 5. En la lista de servicios seleccione singlewireInformaCast como se muestra en la imagen.

Lonin admin	simplify	No	Simplify functionality
System	single	No	executed by init(8) upon entering nunlevel 1 (single).
Bootup and Shutdown	singlewireInformaCar	et Yes	InformaCast application from Singlewire
Change Passwords	singlewicePTT	Yes	PushToTalk application from Singlewire
Scheduled Cron Jobs	singlewireSwitStart	Yes	SwitStart application from Singlewire
Sotware Packages	singlewireToolbox	Yes	Toolbox application from Singlewire
W Networking	det 🗌	Yes	OpenBSD Secure Shell server
Hardware	stop-bootlogd	Yes	See the init d'bootlogd script
- 140444	stop-bootlogd-single	No	See the init d/bootlogd script
W System Information	sudo	Yes	Provide limited super user privileges to specific users.
Ge Logout	U udev	No	Start udevd, populate idev and load drivers.

Paso 6. Para detener el servicio Informacast haga clic en **Detener ahora** y espere hasta que el servicio se detenga con todos sus procesos secundarios como se muestra en la imagen.

lame	single wireleform of art	
Action Script	<pre>#perversionecom // /bin/sh // bin/sh // BoolN INIT INFO // Provides: singlewireInformaCast // Required-Start: Sremote_fs Snetwork Sayslog Stime // Required-Stop: Sremote_fs Snetwork Sayslog // Default-Stop: 0 1 6 // Short-Description: InformaCast // Description: InformaCast application from Singlewire // END INIT INFO // Author: Jeff Ramin <jeff.ramin@singlewire.com> // // // // // // // // // // // // //</jeff.ramin@singlewire.com></pre>	^
Start at boot time	# Do NOT "set -e"	•

Paso 7. Vuelva al menú principal y navegue hasta **Networking > Network Configuration**. Las opciones de configuración de red son las que se muestran en la imagen.

 Module Config
 Network Configuration

 Image: Network Interfaces
 Image: Network Interfaces

 Network Interfaces
 Image: Network Interfaces

 Image: Network Interfaces
 Click this button to activate the current boot-time interface and routing settings, as they normally would be after a reboot. Warning - this may make your system inaccessible via the network, and cut of access to Webmin.

Paso 8. Seleccione Interfaces de Red y haga clic en eth0.

Module Index		Network Interface	s	
Active Now Act	vated at Boot			
Interfaces listed in this	s table are currently active on th	he system. In most cases, you show	Id edit them under the A	ctivated at Boot tab.
Select all. Invert sele	ction. Add a new interface.			
Name	Туре	IP Address	Netmask	Status
eth0	Ethernet	10.1.61.118	255.255.255.0	Up
	Ethernet	fe80 250 56# fe96 d3e3	64	Up
🗌 lo	Loopback	127.0.0.1	255.0.0.0	Up
	Loopback	::1	128	Up
Select all. Invert sele	ction. Add a new interface.			
De-Activate Selecter	d Interfaces			
k Return to network	configuration			

Paso 9. Edite la **interfaz eth0** con la nueva dirección IP y haga clic en **Guardar**. En este momento, se espera que pierda la conectividad con el servidor. Para volver a iniciar sesión en el servidor, utilice la nueva dirección IP.

Module Index	Edit Active Interface		
Active Interface Paramet	ers		
Name	eth0	IP Address	10.1.61.118
Netmask	255.255.255.0	Broadcast	10.1.61.255
MTU	1500	Status	Up O Down
Hardware address	00:50:56:96:d3:e3	Virtual interfaces	0 (Add virtual interface)
Save Delete			
A Return to network interf	ices		

Paso 10. Para editar la interfaz de arranque, navegue hasta **Networking > Network Configuration**, haga clic en la pestaña **Activated at Boot** y edite la dirección IP, la máscara de red y la IP de difusión como se muestra en la imagen.

Module Index

Edit Bootup Interface

Name	eth0	Activa	ite at boot?	Yes O No	
Address source	From DHCP From BOOTP				
	Static configuration	IP Address	10.1.61.118		
		Netmask	255.255.255.0		
		Broadcast	O Automatic ®	10.1.61.255	
Virtual interfaces	0 (Add virtual interface)	Hardv	vare address	Default O	
Save Save and Apr	by Delete and Apply Del	ete			

Paso 11. Para iniciar el singlewireInformaCast de nuevo, navegue hasta **System > Bootup and Shutdown**.

Paso 12. En la lista de servicios, seleccione **singlewireInformacast** y haga clic en **Start Now**. El servicio puede tardar varios minutos en iniciarse.

dama.	Construction to the second second	
same	singlewirethformaCast	
Action Script	<pre>#: /bin/sh ### BEOIN INIT INFO ### BEOIN INIT INFO # Frovides: singlewireInformaCast # Required-Start: Sremote_fs Snetwork Ssyslog \$time # Required-Stop: Sremote_fs Snetwork \$syslog # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: InformaCast # Description: InformaCast application from Singlewire ### END INIT INFO # Author: Jeff Ramin <jeff.ramin\$singlewire.com> # # Do NOT "set =e" # Do NOT # Do N</jeff.ramin\$singlewire.com></pre>	Î

Paso 13. Para cambiar el DNS y el nombre de host, navegue hasta **System > Bootup and Shutdown**.

Paso 14. En la lista de servicios seleccione singlewireInformaCast como se muestra en la imagen.

Lonin: admin	simplify	No	Simplify functionality
System	single	No	executed by init(8) upon entering nunlevel 1 (single).
Bootup and Shutdown	singlewireInform	aCast Yes	InformaCast application from Singlewire
Change Passwords	singlewicePTT	Yes	PushToTalk application from Singlewire
Scheduled Cron Jobs	singlewireSwittS	tart Yes	SwitStart application from Singlewire
Sotware Packages	singlewireToolbo	ik. Yes	Toolbox application from Singlewire
W Networking	ash 🗆	Yes	OpenBSD Secure Shell server
Hardware .	beoltood-gote	Yes	See the init.d/bootlogd script
- rause	stop-bootlogd-sit	ngle No	See the init d/bootlogd script
19 System Information	D sudo	Yes	Provide limited super user privileges to specific users.
logout	udev u	No	Start udevd, populate idev and load drivers.

Paso 15. Haga clic en Detener ahora y espere hasta que el servicio se detenga con todos sus procesos secundarios, como se muestra en la imagen.

Name	a in a low in a before a Cast	
Action Script	<pre>### Storm Book #! /bin/sh ### Storm Book # Covides: singlewireInformaCast # Required-Start: Sremote_fs Snetwork Sayslog Stime # Required-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: InformaCast # Description: InformaCast # END INIT INFO # Author: Jeff Ramin <jeff.ramin@singlewire.com># ### END Start Start</jeff.ramin@singlewire.com></pre>	~
Start at boot time?	# Do NOT "set -e"	*

Paso 16. Para volver al menú principal, navegue hasta Networking > Network Configuration.

Paso 17. Seleccione Nombre de host y Cliente DNS.

Module Index	Hostname and DNS Client
DNS Client Options	
Hostname	singlewire Update hostname in host addresses if changed?
Resolution order	Hosts V DNS V V V
DNS servers	10.1.61.201 Search domains None O Listed
Save	

Return to network configuration

Paso 18. Edite sus entradas de DNS y haga clic en Guardar.

Paso 19. Vuelva a la lista de servicios en System > Bootup and Shutdown.

Paso 20. Seleccione singlewireInformaCast y haga clic en Start Now. El servicio puede tardar varios minutos en iniciarse.

Edit Action

lame	singlewireInformaCast	
letion Script	<pre>#! /bin/sh #! /bin/sh ### BEOIN INIT INFO # Provides: singlewireInformaCast # Required-Start: %remote_fs %network %syslog %time # Required-Start: 2 3 4 5 # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short-Description: InformaCast # Description: InformaCast application from Singlewire ### END INIT INFO # Author: Jeff Ramin <jeff.ramin@singlewire.com># ### Comparison Cast # Default-Start Start Star</jeff.ramin@singlewire.com></pre>	Î
	# Do NOT "set -e"	
itart at boot time?	Ves O No	

Paso 21. Dé al servicio varios minutos para volver a estar en línea.

Paso 22. Para cambiar la puerta de enlace, navegue hasta **Configuración de red > Ruteo y gateways** y edite los parámetros como se muestra en la imagen. Haga clic en **Guardar**.

Module Index		Routing	g and Gateway	/S
Boot time cor This section allo	Active configuration Active configure the re-	figuration outes that are activated	when the system boots up	o, or when network settings are fully re-applied.
Routing config	puration activated at bo	ot time		
Default router	O None (or from DHCP) @ Gateway 10.1.61	1 eth0 ~	
Static routes	Interface Network	Netmask	Gateway	1
Local routes	Interface Netwo	rk Ne	rtmask	1
Save				
A Return to pe	twork configuration			

Método 2. Consola

Para cambiar la dirección IP, la máscara, el DNS y la gateway del servidor InformaCast con la consola, siga este procedimiento:

Paso 1. Abra e inicie sesión en el cliente vSphere.

Paso 2. Seleccione su máquina virtual del inventario (de forma predeterminada, esta es la máquina virtual Singlewire InformaCast).

Paso 3. Haga clic en **Abrir consola**. La ventana de la consola de la máquina virtual Singlewire InformaCast aparece como se muestra en la imagen.

Module Index

Sun Jul 14 21:37:52 CDT 2019 Network Configuration: Current IP address is 10.1.61.118 Link status: up Press Alt+F2 for local login Press Alt+F1 to display this screen Go to the Singlewire Start page (http://10.1.61.118) to access your application(s).

Paso 4. Presione **Alt + F2** en la ventana de consola de la máquina virtual Singlewire InformaCast. Se actualiza la ventana de consola de la máquina virtual Singlewire InformaCast.

Paso 5. Ingrese admin en el mensaje de inicio de sesión de singlewire y presione Enter key.

Paso 6. Introduzca la contraseña del sistema operativo en el mensaje de contraseña y pulse la tecla Intro. La ventana de la consola de la máquina virtual Singlewire InformaCast se actualiza como se muestra en la imagen.

InformaCast-VM			- • •
File View VM			
Debian GNU/Linux 7 singlewire tty2			
singlewire login: admin			
Password:			
Last login: Sat Jul 13 23:22:56 CDT 3	2019 from 10.1.99.2	:01 on pts∕0	
Linux singlewire 3.2.0-4-686-pae #1 🗧	SMP Debian 3.2.57-3	+deb7u2 i686	
'::,			
.:''''.;'			
:***;			
:'''',:,;;,,,; +#	'#:	##	
	'# :		
:'':::: ####: +# .#:###	'###;# '#: '#### :	#, '#, '# ##	+#,#; ####
.**::::::::::::::::::::::::::::::::	*** ** **: ** .**		+##: ## '##
**	** :* '*:.*****	## #:# #+ ##	+#' #####'
	#+ :# '#::#'	:#'# #:# ##	+# '#'
	AB. AB 'A:'A' +B		+8 88 +8
		*** '** **	+# ####
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	
,, ,.,	*****		
admin@singlewire:"\$			

Paso 7. Para confirmar la configuración actual, utilice el comando **cat /etc/network/interfaces** como se muestra en la imagen.

```
admin@singlewire:~$ cat /etc/network/interfaces
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 10.1.61.119
gateway 10.1.61.1
netmask 255.255.255.0
admin@singlewire:~$
```

Paso 8. Para cambiar la IP actual del servidor Informacast, ingrese el comando **change-ipaddress** y presione la tecla Intro como se muestra en la imagen.

```
admin@singlewire:~$ change-ip-address
Starting change IP address script
WARNING: If you ha∨e applications currently licensed,
changing your IP address may cause you to require new license(s).
Are you sure you want to continue (y⁄n)? y
```

Paso 9. A continuación, introduzca Y y pulse la tecla Intro.

Paso 10. Introduzca una dirección IP enrutable en la red que no se esté utilizando actualmente y pulse la tecla Intro.

Paso 11. Introduzca una máscara de red válida para esa dirección IP y pulse la tecla Intro.

Paso 12. Introduzca la puerta de enlace predeterminada para la dirección IP especificada y pulse la tecla Intro.

Paso 13. Introduzca las direcciones IP de los servidores DNS de la red y pulse la tecla Intro para obtener una salida, como se muestra en la imagen.

```
admin@singlewire:~$ change-ip-address
Starting change IP address script
WARNING: If you have applications currently licensed,
changing your IP address may cause you to require new license(s).
Are you sure you want to continue (y/n)? y
This utility will change the network parameters of your server, as well as recon
figure applications to use the new IP address
Enter new IP address: 10.1.61.118
Enter netmask: 255.255.255.0
Enter default gateway: 10.1.61.10
Enter DNS server 1 (enter if none):
Enter DNS server 2 (enter if none):
Network configuration:
IP address: 10.1.61.118
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 10.1.61.10
DNS server 1:
DNS server 2:
Continue using these values (y/n)?
```

Paso 14. Introduzca Y y pulse la tecla Intro. La secuencia de comandos para cambiar los

parámetros de red y regenerar los certificados Secure Sockets Layer (SSL) se inicia automáticamente como se muestra en la imagen.

running /usr/local/singlewire/InformaCast/bin/change-ip-address modify Generating SSL certificates running /usr/local/singlewire/PushToTalk/bin/change-ip-address modify Generating SSL certificates

Paso 15. El mensaje **Cambiar el proceso de dirección IP completado con éxito** indica que se aplicó el cambio. Envíe un ping a la nueva dirección IP para confirmar la disponibilidad.

Paso 16. Para confirmar que el cambio se realizó correctamente, ejecute el comando cat /etc/network/interfaces como se muestra en la imagen.

```
running /usr/local/singlewire/InformaCast/bin/change-ip-address finish

/home/admin

starting InformaCast

InformaCast has been started.

running /usr/local/singlewire/PushToTalk/bin/change-ip-address finish

starting PushToTalk

Change IP address process completed successfully

admin@singlewire:~$ cat /etc/network/interfaces

auto 10 etn0

iface lo inet loopback

iface eth0 inet static

address 10.1.61.118

gateway 10.1.61.10

netmask 255.255.255.0
```

Si configura la nueva dirección IP con una IP previamente utilizada, el cambio falla con el error "No se hicieron cambios en su sistema. Intente ejecutar este comando de nuevo o póngase en contacto con el soporte de Singlewire para obtener ayuda", como se muestra en la imagen.

Checking /usr/local/singlewire/InformaCast/web/WEB-INF/wsdl/RecipientGroupServi ce-1.wsdl ERROR: 10.1.61.118 substitution failed, will roll back Checking /usr/local/singlewire/InformaCast/web/WEB-INF/wsdl/ReplayService-1.0.w sdl ERROR: 10.1.61.118 substitution failed, will roll back Checking /usr/local/singlewire/InformaCast/web/WEB-INF/db/bcast.script ERROR: 10.1.61.118 substitution failed, will roll back Checking /usr/local/singlewire/InformaCast/web/WEB-INF/db/tmpBasic/bcast.script ERROR: 10.1.61.118 substitution failed, will roll back Checking /usr/local/singlewire/InformaCast/web/WEB-INF/db/tmpAdvanced/bcast.scr ipt ERROR: 10.1.61.118 substitution failed, will roll back /usr/local/singlewire/InformaCast/bin/change-ip-address prepare 10.1.61.118 fail ed; contact Singlewire support running /usr/local/singlewire/PushToTalk/bin/change-ip-address prepare Modifying /usr/local/singlewire/PushToTalk/web/WEB-INF/data/database.script Checking /usr/local/singlewire/PushToTalk/web/WEB-INF/data/database.script ERROR: 10.1.61.118 substitution failed, will roll back /usr/local/singlewire/PushToTalk/bin/change-ip-address prepare 10.1.61.118 faile d; contact Singlewire support The change IP address process failed. No changes were made to your system. Try running this command again or contact Singlewire support for assistance. admin@singlewire:~\$

En este caso, cambie la IP del servidor a una nueva (nunca utilizada) y repita el proceso una vez más con la IP y la gateway deseadas.

Advertencia: Si cambia la dirección IP de InformaCast a través de SSH en lugar de la Consola, el siguiente mensaje muestra "Si está ejecutando este comando sobre ssh, al cambiar su dirección IP, se descartará la conexión. Singlewire recomienda ejecutar este comando desde la consola".

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Para confirmar si el servidor utiliza IP estática o dinámica, ejecute el comando cat /etc/network/interfaces como se muestra en la imagen.

```
admin@singlewire:~$ cat /etc/network/interfaces
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 10.1.61.118
gateway 10.1.61.1
netmask 255.255.255.0
admin@singlewire:~$
```

Otro comando útil que puede utilizar es /sbin/ifconfig eth0 como se muestra en la imagen.



Para resolver problemas de multidifusión, configuración de red y otros problemas, recopile registros del servidor de Informacast como se indica a continuación.

Paso 1. Abra la IP de la información en un navegador web, <u>https://<informacast_IP></u> y seleccione **Informacast**.



Paso 2. Utilice sus credenciales para iniciar sesión como se muestra en la imagen.

Visit Approximation of the second sec				
Login: admin Password:				
S singlewire	Singlewire Website	News	Support	Contact Us

Paso 3. Vaya a Ayuda > Soporte.



Paso 4. Aparece el menú **Documentación** y **Herramientas**. Puede variar para cada versión de Informacast como se muestra en la imagen.



Para resolver problemas de multicast, haga clic en **Informacast Logs Directory** y recopile los **Registros de Rendimiento** y los **Registros de Resumen**.

Paso 5. Para resolver problemas de configuración de red, se requiere que obtenga los **registros de mensajes**. Conéctese mediante SSH al servidor con las credenciales de administrador y ejecute el siguiente comando.

tar -zcf messages.tgz /var/log/* /usr/local/singlewire/SwiftStart/server/jetty/webapps/SwiftStart/WEB-INF/data/* /etc/network/interfaces

Paso 6. La línea de comandos muestra muchos mensajes de permiso denegado, sin embargo los seguimientos se recopilan y guardan en archivos **.tgz** comprimidos como se muestra en la imagen.

admin@singlewire:~\$ tar -zcf messages.tgz /var/log/* /usr/local/singlewire/SwiftStart/server/jett
EB-INF/data/* /etc/network/interfaces
tar: Removing leading `/' from member names
tar: /var/log/apt/term.log: Cannot open: Permission denied
tar: /var/log/boot: Cannot open: Permission denied
tar: /var/log/fsck/checkroot: Cannot open: Permission denied
tar: /var/log/iptraf: Cannot open: Permission denied
tar: /var/log/lighttpd: Cannot open: Permission denied
tar: /var/log/watchdog: Cannot open: Permission denied
tar: Exiting with failure status due to previous errors
admin@singlewire:~\$
admin@singlewire:~\$

Paso 7. Para confirmar que **messages.tgz** se generó, utilice el comando **ls -la** como se muestra en la imagen.

admin@singlewire:~\$ ls -la								
total 46528								
drwxr-xr-x	8	admin	admin	4096	Jul	14	13:06	
drwxr-xr-x	5	root	root	4096	Apr	27	2011	
-rw	1	root	root	2739	Jan	14	2011	.bash_history
-rw-rr	1	admin	admin	220	Jan	11	2011	.bash_logout
-rw-rr	1	admin	admin	3116	Jan	11	2011	.bashrc
drwx	4	admin	admin	4096	Jul	23	2018	.cache
drwx	3	admin	admin	4096	Feb	20	2012	.config
drwxr-xr-x	2	admin	admin	4096	Jul	23	2018	.fontconfig
-rw-rr	1	root	root	1380	Mar	13	08:49	Informacast1.cap
-rw-rr	1	root	root	1744	Jul	31	2018	InformaCast_LogTool_Capture_201807311120.pcap
-rw-rr	1	root	root	4138	Sep	23	2018	InformaCast_LogTool_Capture_201809231353.pcap
-rw-rr	1	root	root	9587	Mar	13	08:59	InformaCast_LogTool_Capture_201903130800.pcap
-rw-rr	1	admin	admin	1453069	Jul	31	2018	InformaCast_LogTool_Logs_201807311120.tgz
-rw-rr	1	admin	admin	2350097	Sep	23	2018	InformaCast_LogTool_Logs_201809231550.tgz
-rw-rr	1	admin	admin	2354348	Sep	23	2018	InformaCast_LogTool_Logs_201809231605.tgz
-rw-rr	1	admin	admin	33240845	Mar	13	09:06	InformaCast_LogTool_Logs_201903130801.tgz
-rw-rr	1	admin	admin	1544692	Jul	31	2018	InformaCast_LogTool_OScmds_201807311120.log
-rw-rr	1	admin	admin	1560839	Sep	23	2018	InformaCast_LogTool_OScmds_201809231549.log
-rw-rr	1	admin	admin	1564683	Sep	23	2018	InformaCast_LogTool_OScmds_201809231604.log
-rw-rr	1	admin	admin	2079795	Mar	13	09:01	InformaCast_LogTool_OScmds_201903130800.log
drwxr-xr-x	3	admin	admin	4096	Jul	23	2018	.local
-rw-rr	1	admin	admin	1303117	Jul	14	13:05	messages.tgz
drwx	3	admin	admin	4096	May	15	2013	.pki
-rw-rr	1	admin	admin	865	Feb	9	2012	.profile
-rw-rr	1	root	root	2020	Jul	26	2018	prueba1
-rw	1	root	root	1024	Jan	11	2011	.rnd

Paso 8. Para exportar el archivo **messages.tgz** a un servidor SFTP externo, utilice el comando **sftp <user>@<sftp_ip_address>**. Ingrese sus credenciales SFTP y, una vez conectado, escriba **messages.tgz** para exportar el archivo como se muestra en la imagen.



Paso 9. Si tiene un caso TAC abierto, utilice el enlace <u>https://cway.cisco.com/csc/</u> para adjuntar los **mensajes.tgz** a su solicitud de servicio.





Paso 10. El archivo **daemon.log** puede ayudarle a descifrar la causa raíz del problema.

Información Relacionada

Búsqueda básica de dispositivo virtual InformaCast:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/cisco_paging_server/11_0_5/Cis_coPagingServerInstallandUserGuide_1105.pdf