# **Configuration de Dying Gasp sur les commutateurs Catalyst 1300 à l'aide de l'interface utilisateur Web**

# Objectif

L'objectif de cet article est de configurer la fonctionnalité Dying Gasp dans les commutateurs Catalyst 1300 à l'aide de l'interface utilisateur Web.

# Périphériques pertinents | Version logicielle

**â**—Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Fiche technique)

#### Introduction

Dying Gasp est une fonctionnalité disponible uniquement sur les commutateurs de la gamme Catalyst 1300. Elle fournit un mécanisme permettant d'alerter les systèmes de surveillance que le périphérique subit une perte d'alimentation inattendue avant de perdre sa connexion. Lorsqu'un événement de perte d'alimentation se produit, un condensateur matériel retarde l'arrêt du périphérique pendant une courte période. Pendant ce temps, le périphérique enverra des messages Gaz de mise à mort via des serveurs Syslog configurés ou des destinataires de notification SNMP qui peuvent être utilisés pour identifier la cause du problème et le dépanner.

Êtes-vous prêt à configurer la fonction Dying Gasp sur votre commutateur Catalyst 1300 à l'aide de l'interface utilisateur Web ? C'est parti !

### Configuration de Dying Gasp via l'interface utilisateur Web

#### Étape 1

Connectez-vous à votre commutateur Catalyst 1300.

cisco	
Switch	
cisco 1	
••••• 2	
English ~	
Log In	

Sélectionnez l'affichage Avancé.



# **Getting Started**

#### Étape 3

Accédez au menu Status and Statistics > Health and Power.

# Status and Statistics 🚺

System Summary

**CPU** Utilization

Port Utilization

Interface

Etherlike

GVRP

802.1x EAP

ACL

Hardware Resource Utilization

Health and Dower



Les messages « Dying Gasp » peuvent être configurés via Syslog ou SNMP, ou les deux. Dans cet exemple, la configuration via Syslog est sélectionnée.

# Dying Gasp

Dying Gasp messages are sent using configured Syslo Dying Gasp via Syslog:

Dying Gasp via SNMP:

Primary Dying Gasp Method:

#### á<sup>1</sup>/2¬8 Note:

Si vous configurez les deux options, vous devrez définir une méthode *Primary Dying Gasp.* Il s'agit de l'option qui sera utilisée en premier lors d'une coupure de courant.

#### Étape 5

Cliquez sur **Apply**. À présent, le commutateur envoie les informations d'expiration gasp au serveur Syslog configuré dans les paramètres de journalisation.

# Health and Power

Pour accéder aux paramètres de journalisation, accédez à Administration > System Log > Remote Log Servers.

Administration 1

System Settings

**Console Settings** 

Stack Management

**Bluetooth Settings** 

**User Accounts** 

Idle Session Timeout

Time Settings

System Log

3

Log Settings

Remote Log Servers

Cliquez sur l'**icône plus**.



#### Étape 8

Configurez le serveur Syslog et cliquez sur Apply.

# Add Remote Log Server

Server Definition:	● By IP address ⊂
IP Version:	○ Version 6 ● Ve
IPv6 Address Type:	Link Local Gl
Link Local Interface:	VLAN 1
Log Server IP Address/Name:	10. 3
UDP Port:	514
Facility:	Local 7 ~
Description:	
Minimum Severity:	Informational ~

Pour configurer via SNMP, accédez à SNMP > Trap Settings dans le menu.

- SNMP
Engine ID
Views
Groups
Users
Communities
Trap Settings 2

## Étape 10

Vérifiez que les notifications SNMP sont activées.



Pour spécifier les destinataires de notification, accédez à **SNMP** > **Notification Recipients SNMPv1,2** et configurez les champs pour ajouter l'adresse IP de la console SNMP.

SNMP 1	
Engine ID	
Views	
Groups	
Users	
Communities	
Trap Settings	
Notification Recipients SNMPv1,2	

Cliquez sur l'icône Save pour enregistrer la configuration.



## Vérification

Pour vérifier que la configuration fonctionne, débranchez le commutateur.

Dans cet exemple, un message de perte d'alimentation gasp en fin de vie peut être affiché dans le serveur Syslog.

Current Directory	C:\Users\arenli\D	esktop/voice/1	2.0.2\F	N	
erver interfaces	12 1.1	Softwa	re Loopt	oack Interfac	e 1
Tftp Server   Tftp	Client DHCP ser	ver Syslog serv	ver Log	g viewer	
text			from		date
<134>%AAA-I-CO	NNECT: New http	connection f	172.16.	1.22	08/03 13:44:04
<134>%COPY-I-F	ILECPY: Files Copy	- source UR	172.16.	1.22	08/03 13:46:57
<133>%COPY-N-	TRAP: The copy of	peration was	172.16.	1.22	08/03 13:46:58
<134>%COPY-I-F	ILECPY: Files Copy	- source UR	172.16.	1.22	08/03 13:57:15
/122\%COPV.N.	TRAP. The copy of	peration was	172.16	1.22	09/02 12:57:17
<129>%DYINGG	ASP A POWER LC	SS: Shutdo	172.16.	1.22	08/03 13:57:36

### Conclusion

Maintenant, vous êtes tous prêts ! Lorsque la fonction Dying Gasp est configurée sur votre commutateur Catalyst 1300, vous pouvez être averti de tout problème de perte d'alimentation du périphérique.

Consultez les pages suivantes pour plus d'informations sur les commutateurs Catalyst 1300.

â-Pôrquoi passer aux commutateurs Cisco Catalyst 1200 ou 1300 ?

â-Aperçu des commutateurs Cisco Catalyst 1200 et 1300

Pour d'autres configurations et fonctionnalités, référez-vous au <u>Guide d'administration de la</u> gamme Catalyst.

#### À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.