# Paramètres de service TCP et UDP sur un commutateur CBS250 ou 350

### Objectif

Le protocole TCP (Transmission Control Protocol) et le protocole UDP (User Datagram Protocol) sont des protocoles de transport qui font partie des principaux protocoles de la suite de protocoles Internet. Les protocoles TCP et UDP fonctionnent au niveau de la couche transport du modèle TCP/IP. TCP utilise une connexion en trois étapes pour établir une connexion fiable, tandis que le protocole UDP n'est pas fiable mais plus rapide par rapport au protocole TCP. Le périphérique réseau offre certains des services qui utilisent TCP ou UDP pour une gestion aisée du périphérique. Les services peuvent être activés ou désactivés en fonction des besoins.

Les informations relatives aux services TCP et UDP sont affichées dans les tables des services TCP et UDP de la page de l'utilitaire Web du commutateur. Les informations présentées dans ces tableaux décrivent l'état actuel des services TCP et UDP activés. Vous pouvez utiliser ces informations pour gérer et dépanner les services activés sur le commutateur.

Cet article explique comment configurer les services TCP et UDP sur votre commutateur Cisco Business 250 ou 350.

#### Périphériques pertinents | Version du logiciel

- CBS250 (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)
- CBS350 (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)
- CBS350-2X (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)
- CBS350-4X (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

### Configurer les services TCP/UDP sur votre commutateur

#### Configuration des services TCP/UDP

La page Services TCP/UDP active les services TCP ou UDP sur le périphérique, généralement pour des raisons de sécurité. Pour activer ou désactiver un service spécifique, procédez comme suit :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur, puis sélectionnez **Security > TCP/UDP Services**.



TACACS+ Client

**RADIUS Client** 

RADIUS Server

Password Strength

Mgmt Access Method

Management Access Authentication

- Secure Sensitive Data Management
- SSL Server
- SSH Server

Étape 2. Cochez la case **Enable** HTTP pour activer le service HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) sur votre commutateur. Par défaut, les commutateurs Cisco Small Business peuvent être configurés via l'utilitaire Web à l'aide d'un navigateur Web. Ce service est donc vérifié par défaut.



Étape 3. Cochez la case **Enable** HTTPS pour activer le service HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) sur votre commutateur. La connectivité entre l'administrateur et le commutateur à l'aide du protocole HTTP n'est pas chiffrée. Vous pouvez activer le service HTTPS qui fonctionne avec le protocole SSL (Secure Socket Layer) pour offrir à l'administrateur une connexion de navigateur Web plus sécurisée avec l'utilitaire de configuration du commutateur. Ce service est activé par défaut.



Étape 4. Cochez la case **Enable** SNMP pour activer le service SNMP (Simple Network Management Protocol) sur votre commutateur. SNMP est un protocole de couche application utilisé pour gérer et surveiller un réseau. Pour que les différentes fonctionnalités SNMP fonctionnent correctement, vous devez d'abord activer le service SNMP.

# **TCP/UDP** Services



Note: Dans cet exemple, le service SNMP est activé.

Étape 5. Cochez la case **Activer** le service Telnet pour activer le service Telnet sur votre commutateur. Telnet est un protocole réseau qui permet à un périphérique d'être contrôlé par une interface de ligne de commande sur Internet ou un réseau local. Lorsque Telnet est activé, un administrateur peut configurer le commutateur à l'aide d'une application cliente Telnet. Cependant, comme les messages Telnet ne sont pas chiffrés, il est recommandé d'utiliser le service SSH.



Note: Dans cet exemple, le service Telnet est désactivé.

Étape 6. Cochez la case **Activer** le service SSH pour activer le service Secure Shell (SSH) sur votre commutateur. SSH permet à l'administrateur de configurer le commutateur via une interface de ligne de commande (CLI) avec un programme tiers. En mode CLI via SSH, l'administrateur peut exécuter des configurations plus avancées dans une connexion sécurisée.

## **TCP/UDP** Services



Note: Dans cet exemple, le service Telnet est activé.

Étape 7. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.



Étape 8. (Facultatif) Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.





HTTP Service:	🕑 Enable
HTTPS Service:	🕑 Enable
SNMP Service:	🕑 Enable
Telnet Service:	Enable
SSH Service:	🕑 Enable

Vous devez maintenant avoir configuré les services TCP/UDP sur votre commutateur.

#### Afficher la table des services TCP

Service Name	Туре	Local IP Address	Local Port	Remote IP Address	Remote Port	State
HTTP	TCP	All	80	All	0	
HTTPS	TCP	All	443	All	0	
HTTP	TCP	192.168.1.254	80	192.168.1.50	61975	
HTTP	TCP	192.168.1.254	80	192.168.1.50	61978	
HTTP	TCP	192.168.1.254	80	192.168.1.50	61979	
HTTP	TCP6	All	80	All	0	
HTTPS	TCP6	All	443	All	0	

Le tableau des services TCP affiche les informations suivantes :

TCP Service Table

- Nom du service : les différents services d'accès actuellement activés pour les connexions TCP.
- Type : type TCP utilisé par chaque service. Les deux types sont :
- TCP : offre une connexion fiable entre les hôtes IPv4.
- TCP6 : offre une connexion fiable entre les hôtes IPv4 et IPv6.
  - Local IP Address (Adresse IP locale) : adresse IP utilisée par le commutateur pour offrir des connexions TCP.
  - Local Port (Port local) : numéro de port utilisé par le commutateur pour chaque service TCP afin de recevoir les demandes de connexion.

- Remote IP Address (Adresse IP distante) : adresse IP du périphérique qui demande une connexion TCP via le service TCP spécifié.
- Remote Port : numéro de port utilisé par le périphérique distant pour se connecter au service TCP spécifié.
- State : état actuel de la connexion. Certains États sont :
- Listen : le commutateur prend toute connexion pour ce service sur le port local.
- Établi Indique une connexion active.

- Time wait : indique une connexion qui a été fermée, mais suivie de sorte que les paquets en panne puissent toujours arriver à destination.

Vous devez maintenant avoir consulté la table de services TCP sur votre commutateur.

#### Afficher la table des services UDP

Le tableau Service UDP affiche les informations suivantes :

UDP Service Table	JDP Service Table					
Service Name	Туре	Local IP Address	Local Port	Application Instance		
	UDP	All	123	1		
	UDP6	All	546	1		
Bonjour	UDP6	All	5353	1		

- Nom du service : les différents services d'accès actuellement activés pour les connexions UDP.
- Type : type UDP utilisé par chaque service. Les deux types sont :

- UDP : offre une connexion entre les hôtes IPv4.

- UDP6 : offre une connexion entre les hôtes IPv4 et IPv6.

- Local IP Address (Adresse IP locale) : adresse IP utilisée par le commutateur pour offrir des connexions UDP.
- Local Port (Port local) : numéro de port utilisé par le commutateur pour chaque service UDP afin de recevoir les demandes de connexion.
- Instance d'application : instance de service UDP actuelle.

Vous avez maintenant consulté la table de services UDP sur votre commutateur Cisco Business 250 ou 350.

Vous recherchez d'autres articles sur votre commutateur CBS250 ou CBS350 ? Consultez les liens ci-dessous pour en savoir plus!

Paramètres SNMP SNMP Views Groupes SNMP Mise à niveau de l'image DHCP Puissance du mot de passe Sécurité de port Paramètres du temps Mettre à niveau le micrologiciel Meilleures

pratiques Smartport Dépannage: Aucune adresse IP Dépannage de Smartports Dépannage de la liaison Créer des VLAN