Configuration des options Ping entre CUCM et le CUBE

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used Informations générales Configuration Vérification Dépannage

Introduction

Ce document explique comment activer les options de Ping entre Cisco Unified Communications Manager (CUCM) et Cisco Unified Border Element (CUBE).

Contribution de Luis J. Esquivel Blanco, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Administration de Cisco Call Manager
- Administration de Cisco Unified Border Element (élément) ou Gateway (passerelle)
- Session Initiation Protocol (SIP)

Components Used

- Routeur à services intégrés de Cisco (ISR4351/K9)
- Cisco Unified Communications Manager 12.0
- Téléphone IP Cisco Unified

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Il est important de vérifier de quelle façon CUCM fait un appel à partir d'une ligne principale SIP, comme indiqué ci-dessous :



Pour que CUCM puisse faire un appel à partir d'une ligne principale SIP, il continue d'établir une connexion TCP (Transmission Control Protocol) en trois étapes avec l'adresse IP précisée dans la page de configuration de la ligne principale (ou Trunk), comme l'illustre l'image :

SIP Information									
SIT Information									
- Destination									
Destination									
Destination Address is an SRV									
Destination Address									
1* 19257									

La connexion TCP en trois étapes dans Wireshark ressemble à l'illustration :

Source		Destination]	Protocol	Length	Info	
192.	.26	19257		TCP	74	38672 → 5060	0 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=
192.	.57	19226		TCP	60	5060 → 38672	2 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0 MSS=1460
192.	.26	19257		TCP	54	38672 → 5060	0 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14600 Len=0
192.	.26	19257		SIP	1271	Request: INV	/ITE sip:5123@19257:5060

Cette opération s'effectue en fonction de chaque appel, par nœud; CUCM est donc obligé d'attendre un délai d'expiration pour le message de synchronisation (SYN) ou une erreur du service SIP avant d'essayer une autre ligne Trunk ou une autre GW (passerelle).

Pour résoudre ce problème, vous devez activer les options Ping et vérifier proactivement l'état de vos lignes principales SIP.

Lorsque vous activez les commandes Ping sur votre ligne principale SIP, vous ajoutez également l'état de ligne principale SIP et les statistiques de durée de fonctionnement, où il est possible de surveiller l'état de chaque ligne principale SIP et de dépanner le moment où une ligne principale tombe en panne. Ces statistiques sont visibles dans la page de configuration de la ligne principale SIP.

Configuration

Étape 1. Activez la commande ping SIP Options dans la configuration du profil SIP :

Pour accéder au profil SIP, accédez à Cisco Unified CM Administration >> Device (appareil)

ions						-					.90
atures 🔻	Dev	vice 🔻	Application	•	User Managem	ent	 Bulk Admin 	istration 🔻	Help	•	
		CTI Rou	ute Point								
		Gateke	eper						_		_
		Gatewa	ay								
		Phone									
		Trunk							1		
ins with		Remote	Destination				Clear Filter	4 -			
_		Device	Settings		•		Device Defaul	ts			
							Firmware Loa	d Information			ir sear
							Default Device	Profile			
							Device Profile				
							Phone Button	Template			
							Softkey Templ	ate			
							Phone Service	s			
							SIP Profile				
							Common Devic	ce Configurat	tion		-

>> Device Settings (paramètres de l'appareil) >> SIP Profile comme illustré dans l'image :

• Cliquez sur Find (rechercher) et choisissez de créer un nouveau profil SIP, de modifier un profil SIP déjà existant ou de faire une copie d'un profil SIP. Pour cet exemple, créez une copie du profil SIP standard (Standard SIP Profile), comme illustré dans les images :

SIP Profile Configuration							
🗋 Copy 🎦 Reset 🧷 Apply Config 异 Add New							
-Status							
i Status: Ready							
All SIP devices using this profile must be	All SIP devices using this profile must be restarted before any changes will take affect.						
SIP Profile Information							
Name*	Standard SIP Profile						
Description Default SIP Profile							
Default MTP Telephony Event Payload Type* 101							

• Renommez le nouveau profil SIP et activez les options Ping comme illustré dans l'image :

SIP Profile Configuration						
Save						
Status						
G Status: Ready						
All SIP devices using this profile must b	e restarted l	before any change	es will take affect.			
SIP Profile Information						
Name*	Options Pin	g SIP Profile				
Description	Default SIF	Profile				
Default MTP Telephony Event Payload Type*	101					
Early Offer for G.Clear Calls*	Disabled		~			
User-Agent and Server header information*	Send Unifie	Send Unified CM Version Information as User-Agen				
Version in User Agent and Server Header*	Major And	Minor	~			
Dial String Interpretation*	Phone num	ber consists of ch	haracters 0-9, *, #, and ~			
Confidential Access Level Headers*	Disabled		~			
SIP OPTIONS Ping						
Enable OPTIONS Ping to monitor destination status for	or Trunks with S	Service Type "None (D	efault)"			
Ping Interval for In-service and Partially In-service Trun	ks (seconds)*	60				
Ping Interval for Out-of-service Trunks (seconds)*		120				
Ping Retry Timer (milliseconds)*		500				

Étape 2. Ajoutez le profil SIP à la ligne principale SIP en question et cliquez sur Enregistrer :

Ping Retry Count*

Note: N'oubliez pas que cette ligne principale (Trunk) doit avoir été configurée précédemment. Si vous avez besoin de conseils sur la configuration d'une ligne principale SIP, rendez-vous sur le lien suivant : <u>Guide de configuration du système</u>

6

 Accédez à Device >> Trunk et sélectionnez la ligne principale que vous souhaitez modifier, comme l'illustre l'image :

Cisco Unified CM Ac	Iministration	1						
For Cisco Unified Communica	tions Solutions							
Call Routing 👻 Media Resources 💌	Advanced Features 🔻	Dev	vice 🔻	Applic	cation 🔻	User I	Managen	nent 🔻
le Configuration			CTI Ro	ute Poir	nt			
			Gateke	eeper				
Delete Copy 🍟 Reset	t 🧷 Apply Config t		Gatew	ay				
			Phone					
			Trunk					
successful			Remot	e Destir	nation			1
IP devices using this profile must be	e restarted before an		Device	Setting	js		•	
ile Information								_
	Ontione Ding SID Dre	file						_
	Options Ping SIP Pro	me						_
TP Telephony Event Payload Type*								=
the C Close Colle*	101							
et and Comme hander information *	Disabled							
nt and Server neader information	Send Unified CM Ver	sion Information as User-Agen' 🗸						
Tober Agent and Server Header	Major And Minor						4	
g interpretation	Phone number consi	sts c	of chara	acters	0-9, *,	#, and	\sim	
Find and List Trunks								
Add New Elect All	Clear All 🙀 Delete S	Select	ted Q	Res	et Select	ed		
Status								
1 records found								
Trunks (1 - 1 of 1)								
Find Trunks where Device Name	✓ begins	with	י י	TAC			[Find
				Select	item or	r enter s	search	text 🗸
	Name [▲]		Descrip	tion	Ca	alling Se	arch Sp	ace
	TAC-SIP-Trunk	TAC	SIP T	runk				

- Notez que l'état (Status), la raison du statut (Status Reason) et la durée (Duration) sont définis selon N/A (sans objet).
- Sélectionnez le profil SIP approprié, puis cliquez sur Save (enregistrer)

	SIP Information							
1								
I	Destination							
I	Destination Address is an SRV							
I	Destination Add	dress	Destination Address IPv6	Destination Port	Status	Status Reason	Duration	
I	1* 192 .57			\$060	N/A	N/A	N/A	
I	MTO Preferred Origination Codes	(marked and the second s						
L	MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw						
L	BLF Presence Group*	Standard Presence group	~					
I	SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk Profile	~					
I	Rerouting Calling Search Space	< None >	~					
I	Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >	~					
I	SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >	~					
I	SIP Profile*	Options Ping SIP Profile	View Details					
I	DTMF Signaling Method*	No Preference	~					
1								



 Àce stade, CUCM doit être en mesure de surveiller l'état de la ligne principale de SIP (SIP trunk), comme l'illustre l'image :

Trunks (1 - 1 of 1))											
Find Trunks where Device	ind Trunks where Device Name v begins with v tac Find Clear Filter 4 select item or enter search text v											
	Name *	Description	Calling Search Space	Device Pool	Route Pattern	Partition	Route Group	Priority	Trunk Type	SIP Trunk Status		SIP Trunk Duration
	TAC-SIP-Trunk	TAC SIP Trunk		Default	<u>5XXX</u>				SIP Trunk	Full Service	Time In Fi	ull Service: 0 day 0 hour 2 minutes
-SIP Information	JP Information											
Destination Address	s is an SRV											
1* 192. 57	Destination Address		Destinatio	n Address IP	/6	Des 5060	tination Port		Status up	Status	Reason	Duration Time Up: 0 day 0 hour 4 minutes

Étape 3. (Facultatif) Activez **les options** SIP **Ping** à l'extrémité éloignée de la ligne principale SIP. Dans ce cas : 192.X.X.57 (ISR 4351)

 Accédez à l'élément ou à la passerelle Cisco Unified Border (Element ou Gateway) d'ISR et confirmez le numéro d'accès à l'homologue auquel vous souhaitez ajouter les options Ping, comme l'illustre l'image :

LESQUIVE-4351-A(config) #do show run | sec dial-peer voice 100 dial-peer voice 100 voip description CUCM dial-peer session protocol sipv2 session target ipv4:192. ,26 dtmf-relay rtp-nte sip-kpml codec g7llulaw

• Ajoutez des options Ping à l'aide de la commande : voice-class sip options-keepalive, comme illustré dans l'image :

```
LESQUIVE-4351-A(config) #do show run | sec dial-peer voice 100
dial-peer voice 100 voip
description CUCM dial-peer
session protocol sipv2
session target ipv4:192. .26
dtmf-relay rtp-nte sip-kpml
codec g711ulaw
LESQUIVE-4351-A(config) #dial-peer voice 100
LESQUIVE-4351-A(config-dial-peer) #voice-class sip options-keepalive
```

Vérification

Utilisez cette section afin de confirmer que les messages d'options sont échangés correctement.

Note: Si vous devez comprendre comment exécuter une saisie de paquets sur le port CUCM eth0, suivez les instructions de ce lien : <u>Saisie de paquets dans le modèle de l'appareil</u> <u>CUCM</u>

 Notez que la connexion TCP en trois étapes n'est effectuée qu'une fois, lorsque la ligne principale est redémarrée. Par la suite, nous n'avons que des messages d'OPTIONS envoyés de CUCM vers ISR où un 200 OK est attendu en tant que réponse. Ces messages sont échangés toutes les 60 secondes par défaut.

Source	Destination	Protocol	Length	Info
192	192	TCP	74	46535 → 5060 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 S
19257	19226	TCP	60	5060 → 46535 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0
192	19257	TCP	54	46535 → 5060 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14600 Len=0
192	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
19257	19226	TCP	60	5060 → 46535 [ACK] Seq=1 Ack=398 Win=3731 Len=0
192	19226	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK

• Notez que les messages d'options sont uniquement envoyés de 192.X.X.26 (CUCM) vers 192.X.X.57 (ISR), car seul CUCM est configuré pour surveiller l'état de la ligne principale :

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13:37	46.029581 19226	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:37	46.031672 19257	192. 26	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:38	47.552245 19226	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:38	47.554691 19257	192. 26	SIP/SDP	513	Status: 200 OK
13:39	48.895232 19226	192. 57	SIP	452	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:39	48.897399 19257	192. 26	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:40	50.418479 19226	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:40	50.420957 19257	192. 26	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:41	51.014881 19226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:41	51.017117 19257	192. 26	SIP/SDP	1013	Status: 200 OK
13:42	52.389610 19226	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060

 Maintenant, lorsqu'un appel est effectué, CUCM sait déjà que la ligne principale est à l'état opérationnel et envoie immédiatement une invitation :

192.	57	192	SIP/SDP	1013 Status: 200 OK
192.	26	19257	SIP	451 Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
192.	57	192	SIP/SDP	1013 Status: 200 OK
192.	26	19257	SIP	1271 Request: INVITE sip:5123@19257:5060

• Si vous avez procédé à l'étape 3 (la configuration facultative sur CUBE), vous voyez les

messages d'options envoyés dans les deux sens :

192	26	SIP	440 Request: OPTIONS sip:192 26:5060
192	, 57	SIP	449 Status: 200 OK
192	, 57	SIP	452 Request: OPTIONS sip:192 57:5060
192	.26	SIP/SDP	1014 Status: 200 OK

Dépannage

Pour résoudre les problèmes liés aux options Ping dans CUCM, vous avez besoin de ce qui suit :

- La meilleure option pour commencer consiste à effectuer des captures de paquets à partir du port Eth0 de CUCM, plus de détails : <u>Capture de paquets sur le modèle d'appliance CUCM</u>
 Ouvrez la capture avec Wireshark, logiciel tiers gratuit, et filtrez avec SIP.
- Vous pouvez également consulter les traces détaillées de Cisco Callmanager, les télécharger avec RTMT, trouver les étapes ici : <u>Comment collecter des traces pour CUCM 9.x ou version</u> <u>ultérieure</u>
- Vérifiez les codes de raison SIPTrunkOOS dans ce lien : <u>Message d'erreur système</u>
 -Local = 1 (délai d'expiration de la demande)

-Local = 2 (la pile SIP locale n'est pas en mesure de créer une connexion de socket avec l'homologue distant)

-Local = 3 (échec de la requête DNS)

Pour résoudre les problèmes liés aux options Ping dans ISR4351, vous avez besoin de ce qui suit :

- Débogage des messages CCSIP
- Débogage ccapi inout
- Captures de paquets à partir de l'interface qui pointe vers CUCM