HyperFlex iSCSIからのSANブート: UCSサーバの設定例

内容

概要 <u>前提条件</u> <u>要件</u> <u>使用するコンポーネント</u> <u>背景説明</u> <u>設定</u> <u>HyperFlex iSCSIからのSANブートの概要</u> <u>HyperFlexの設定</u> <u>UCSスタンドアロンサーバの設定 – CIMC</u> <u>UCS Managerの設定</u> <u>IMMの設定</u> <u>MPIOを使用したHyperFlex iSCSIターゲットからのブート</u> <u>iSCSIブートLUNでのWindows OSのインストール</u> <u>iSCSIブートLUNへのEsxi OSのインストール</u>

概要

このドキュメントでは、HyperFlex Internet Small Computer Systems Interface(i)からストレージ エリアネットワーク(SAN)ブートを実行するためのHyperFlex(HX)、スタンドアロンUnified Computing System(UCS)サーバ、Intersight Managed Mode(IMM)のUCSサーバ、およびUCS管理 対象サーバのの設定について説明しますSCSI)。

著者:シスコソフトウェアQAエンジニア、Joost van der Made、Cisco TME、Zayar Soe

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- UCSは初期化され、設定されます。『UCSコンフィギュレーションガイド』を参照してくだ さい
- HyperFlexクラスタが作成されます。『HyperFlexコンフィギュレーションガイド』を参照してください
- iSCSIネットワークはVLANで設定されます。この構成ガイドで使用するには、『 HyperFlex構成iSCSI構成の部分(iSCSIターゲットIPアドレス、VLAN、チャレンジハンドシェ イク認証プロトコル(CHAP)情報を記録する)』を参照してください
- ネットワークインターフェイスコントローラ(NIC)カードは、Cisco Virtual Interface Card(VIC)1300または1400シリーズである必要があります

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- HyperFlex Data Platform(HXDP)4.5(2a)
- UCS 220 M5サーバ
- UCSファームウェア4.1(3c)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく ださい。

背景説明

ステートレスサーバは、交換または拡張が容易で、ブートドライブがローカルでない場合にのみ 可能です。この結果を実現するには、サーバの外部のデバイスからサーバをブートします。 SANブートを使用すると、この処理が可能になります。

このドキュメントでは、Cisco UCSプラットフォームを使用してHyperFlex上のiSCSIから起動す る方法と、トラブルシューティングの方法について説明します。このドキュメントでSANブート について説明する場合は、iSCSIプロトコルを使用して、HyperFlex iSCSIターゲット論理ユニッ ト番号(LUN)からサーバをブートします。ファイバチャネル接続は、このドキュメントの一部で はありません。

HXDP 4.5(2a)以降では、VIC1300およびVIC1400はHyperFlex iSCSIターゲットのiSCSIイニシエ ータとして認定されています。このタイプのVICを備えたUCSサーバは、HyperFlex iSCSIから SANブートを実行できます。

このドキュメントでは、HyperFlex iSCSIからSANブートを実行するためのHyperFlex、スタンド アロンUCSサーバ、IMMのUCSサーバ、およびUCS管理対象サーバの設定について説明します。 最後の部分では、マルチパスI/O(MPIO)によるSANからのWindowsおよびESXiオペレーティング システム(OS)のインストールと設定について説明します。

対象読者は、UCSおよびHX管理者で、UCSの設定、HXの設定、およびOSのインストールに関す る基本的な知識を持っています。

設定

SANブートの概要 HyperFlex iSCSIから

HyperFlex iSCSIの概要:

HyperFlexクラスタ上のiSCSIネットワークの設定時に、HyperFlex iSCSIクラスタIPアドレスが作成されます。このアドレスは、イニシエータがターゲットとLUNを検出するために使用できます。HyperFlexクラスタは、接続するHyperFlexノードを決定します。障害が発生した場合、または1つのノードが非常にビジーの場合、HyperFlexはターゲットを別のノードに移動します。イニシエータからHyperFlexノードに直接ログインできます。この場合、冗長性はイニシエータ側で設定できます。

HyperFlexクラスタは、 または 多数のHyperFlexターゲット各ターゲットは一意のiSCSI修飾名

(IQN)を持ち、 または 複数のLUNが存在し、これらのLUNには自動的にLUN IDが割り当てられます。

イニシエータIQNは、LUNが存在するHyperFlexターゲ**ットにリ**ンクされたイニシエータグループ に配置されます。 イニシエータグループは、1つ以上のイニシエータIQNで構成できます。 OSが すでにLUNにインストールされている場合は、クローンを作成し、異なるサーバのSANブートに 複数回使用できます。 保存する 送信されました。

注:Windows OSの動作が原因で、クローンを作成できません。

HyperFlexの設定

HyperFlexの設定は、3つのシナリオすべてで同じです。UCSサーバ設定のIQNは、このセクションとは異なる場合があります。

前提条件:このドキュメントで説明する手順を設定する前に、共同タスクがすでに完了している 必要があります。これらの手順は、このドキュメントでは説明していません。HyperFlex iSCSIネ ットワークはHyperFlexで構成されています。手順について<u>は、『HyperFlexアドミン</u>グガイド』 を参照してください。

ステップ1:HX-Connectを開き、[iSCSI]を選択します 次の図に示すように



ステップ2:次の図に示すように、新しいHyperFlex iSCSIターゲットを作成します。

Create Target	
Target Name	BFS

Enable CHAP authentication

この設定例では、認証は使用しません。 次の ターゲット名 _人の名前 (アンダースコア) また は その他 特殊文字 次の例では、CHAP認証は設定されていません。セキュリティ上の理由から 、CHAP認証を設定できます。 BootFromSAN LUNにWindows OSとESXiをインストールする例 では、CHAP認証が設定されています。

ステップ3:次の図に示すように、このターゲット内にLUNを作成します。

Create LUN		$? \otimes$
Name	BootLUN	
Size	64	GB 🗸
	Cancel	Create LUN
	Cancel	Create LUN

その名前は参考のためだけのものです。LUNの適切なサイズを選択します。 HyperFlexはLUNマ スキングをサポートせず、LUN IDは自動的に生成されます。

ステップ4:次の図に示すように、イ**ニシエータ**のIQNを使用して、HyperFlex上にイニシエータ グループ(IG)を作成します。

Create Initiator G	roup	@⊗
Name	CIMCDemo	
Initiators		
Initiator IQN		Add Initiators
iqn.2021-06.com	n.cisco.bootdemo:server1	Î

IGの名前を決定します。 この時点でイニシエータのIQNがわからない場合は、有効なIQNをこの IGに追加するだけです。後で削除し、正しいイニシエータIQN名を追加できます.変更が必要な場 合にイニシエータ名をすばやく見つけるには、IGを文書化します。

IGでは、1つまたは複数のイニシエータIQNを追加できます。

イニシエータがHyperFlex iSCSIサブネット外にある場合は、コントローラまたはHX WebCLIを 介して**hxcli iscsi allowlist add -p <イニシエータのipアドレス>コマンドを実行**します。

このIPアドレスがallowlistに追加されているかどうかを確認するには、hxcli iscsi allowlist showコ マンドを実行します。

ステップ4.1:次の図に示すように、[Create Initiator Group]をクリックします。

Create Initiator Group

ステップ5:IGをHyperFlexターゲットにリンクします。LUNを持つHyperFlexターゲットが作成され、IGが作成されます。HyperFlex構成の最後の手順は、ターゲットをIGにリンクすることです。IGを選択し、次の図に示すように[Linked Targets]を選択します。

🖬 Create 🖌 🗙		CIMCDemo	
Name	^	Initiator Count: 1	
CIMCDemo			
ESX		Initiator	
UCS		inducor	
		iqn.2021-06.com.cisco.bootdemo:server1	

選択リンクして、正しいHyperFlexターゲットを選択します。

ステップ5.1:HyperFlexターゲットIQNの文書化 およびLUN ID。 その後、イニシエータで HyperFlexターゲットIQNが設定されます。 新しく作成したターゲットを選択し、 IQN.この例の 場合は、 それは iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemoBoot 次の図に示すように

CIMCDemoBoot

IQN iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemoBoot CHAP Authenticatio

LUNs Li	nked Initiator (Groups	
🛯 Create LU	N 🗡 Edit 🖬 🤇	Clone LUI	N X Delete
	Name	^	LUN ID
	HDD1		LUN1

このターゲットのLUN IDも文書化し、後でイニシエータの構成で使用する必要があります。この 例では、LUN IDは**LUN1**.

クラスタで複数のターゲットが構成されている場合、LUNは同じLUN IDを持つことができます 異なるHyperFlexターゲットのIQN上に表示されます。

設定 UCSスタンドアロンサーバ – CIMC

この例では、サーバにはネットワーク接続を備えたモジュール型LAN-on-Motherboard(MLOM)し かありません。複数のネットワークアダプタがある場合は、正しいネットワークアダプタを選択 してください。この手順は、次に示す手順と同じです。 前提条件このドキュメントで説明する手順を設定する前に、共同タスクがすでに完了している必要があります。これらの手順は、このドキュメントでは説明していません。

• HyperFlex iSCSIターゲット、LUN、およびIGの構成とリンク

• CIMCには、ブラウザから到達可能なIPアドレスが設定されています ネットワーク構成図:

セットアップの物理ネットワークトポロジを次の図に示します。



UCS スタンドアロン サーバはMLOMを介して2台のNexusスイッチに接続されます。 2つの Nexusスイッチは、ファブリックインターコネクトにVPC接続されています。 各HyperFlexノー ドは、ネットワークアダプタをファブリックインターコネクトAおよびBに接続します。 SANブ ートでは、レイヤ2 iSCSI VLANネットワークが設定されます。

ワークフロー:HyperFlex iSCSI LUNからSANブートを設定するには、次の手順を実行します。



ステップ1:ネットワークアダプタカードを設定します。 ブラウザでCIMCを開き、次の図に示す ように[Networking] > [Adapter Card MLOM]を選択します。

	*
Chassis	•
Compute	
Networking	•
Adapter Card MLOM	
Ctorogo	

ステップ2:vNICの選択 次の図に示すように

🕈 / ... / Adapter Card MLOM / General 🔺

General	External Ethernet Interfaces	vNICs	vHBAs
		V	

デフォルトでは、すでに2つのvNICが設定されています。次の図に示すように、これらを変更し ないでください。

Host Ethernet Interfaces

Add vNIC Clone vNIC		Delete vNICs	
	Name	CDN	MAC Address
	eth0	VIC-MLO	E8:EB:34:9B:7F:60
	eth1	VIC-MLO	E8:EB:34:9B:7F:61

ステップ3:選択次の図に示すようにvNICを追加します。

General



この新しいvNICは、iSCSIトラフィックをHyperFlexクラスタからUCSサーバに転送します。 こ の例では、サーバにレイヤ2 iSCSI VLAN接続があります。 VLANは20で、VLAN Modeを Accessに設定する必要があります。

ステップ3.1:次の図に示すように、[Enable PXE Boot]がオンになっていることを確認します。

Rate Limit:	OFF	
	O (1 - 25000)	
Channel Number:		(1 - 1000)
PCI Link:	0	(0 - 1)
Enable NVGRE:		
Enable VXLAN:		
Geneve Offload:		
Advanced Filter:		
Port Profile:	V	
Enable PXE Boot:	\checkmark	
Enable VMQ:		
Enable Multi Queue:		
No. of Sub vNICs:	64	(1 - 64)
EnableaRFS:		
Enable Uplink Failover:		
Failback Timeout:	5	(0 - 600)

ステップ3.2:このvNICを追加できます。次の図に示すように、vNICオプションを追加します。



ステップ4:左側で、次の図に示すように、新しく作成したiscsi vNICを選択します。

vNICs

eth0

eth1

iscsi

ステップ4.1:[iSCSI Boot Properties]までスクロールダウン**し、次の図に示すように[Initiator**]を展 開します。

Initiator

Name:	iqn.2021-06.com.cisco.bootdemo:server	(0 - 222) chars
IP Address:	10.2.20.248	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	10.2.20.254	
Primary DNS:	10.2.20.16	

名前**はイ**ニシエー**タのIQNです**。<u>RFC 3720</u>の説明に従ってIQNを作成できます。**IPアドレス**は、 UCSサーバがiSCSI vNICに対して**取得するIPアドレス**です。このアドレスは、HyperFlex iSCSIク ラスタのIPアドレスと通信する必要があります。HyperFlexターゲットには認証がないため、次の 図に示すように、残りのアドレスは空白のままにします。

Initiator Priority:	primary v	
Secondary DNS:		
TCP Timeout:	15	(0 - 255)
CHAP Name:		(0 - 49) chars
CHAP Secret:		(0 - 49) chars

ステップ4.2:次の図に示すようにプライマリターゲットを設定します。

Primary Target

Name:	iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemol	(0 - 222) chars
IP Address:	10.3.112.13	
TCP Port	3260	

プライマリーターゲットの名前は、このイニシエーターのIQNを使用してIGにリンクされている HyperFlexターゲッ**トです。IPアドレス**は**HyperFlex iSCSIクラスターIPアドレスです**。

ステップ4.3: **ブートLUN** は、次の図に示すように正しいものです。

Boot LUN:	1	(0 - 65535)
CHAP Name:		(0 - 49) chars
CHAP Secret:		(0 - 49) chars

確認は、 LUN ID HyperFlex iSCSIターゲットのLUNを確認します。 次の図に示すように[Save Changes and OK]ボタンをクリックします。

0	O 1	
Save	(handee	
Juve	Changes	

Do you want to save changes?

Settings will take effect upon the next server reset.

OK	Cancel
----	--------

前提条件:このドキュメントで説明する手順を設定する前に、共同タスクがすでに完了している 必要があります。サービスプロファイルはすでに作成され、サーバに割り当てられています。こ の手順は、このドキュメントのこの部分では説明されていません。

ステップ1:CIMCブート順序を設定します。サーバCIMCを開き、次の図に示すように計算:



ステップ1.1:次の図に示すように、[BIOS] > [Configure Boot Order] > [Configure Boot order] の 順に選択します。



ステップ2:iSCSIの場合は、[**Advanced**]タブを使用し**て、[**Add iSCSI Boot]**を選択**します(次の図 を参照)。

Configure Boot Order			
Configured	Boot Level: Basic		
Basic	Advanced		
Configured E	Boot Level: Basic		
Basic	Advanced		
Add Boot Device			
Add Local HDD			
Add PXE Boot			
Add SAN Boot			
Add iSC	SI Boot		

ステップ2.1:iSCSIブートを追加すると、N**アメ** 参考までに[Order]が最も小さい番号に設定されて いることを確認します。そのため、最初に起動しようとします。「 **スロット** この例では、 MLOM. 次の図に示すように、ポートは自動的に0に設定されます。

Add iSCSI Boo	ot	×
Name	iscsi	
State	Enabled	
Order	1	(1 - 1)
Slot	MLOM	(1 - 255, "MLOM", "L")
Port	0	(0 - 255)
		Saw Changes Cancel

次を確認します:

HyperFlex iSCSI LUNからのSANブート。 サーバをリブートし、BIOSがHyperFlex iSCSI LUNを 認識していることを確認します。ブート順序が正しく設定されると、HyperFlex iSCSI LUNから SANブートが実行されます。 BIOS画面に**Cisco VIC Simple Network Protocol Driver**が表示され、 次の図に示すように、HyperFlexターゲットLUNのIQNとLUNのサイズが表示されます。



Copyright (c) 2020 Cisco Systems, Inc.

Press <F2> BIOS Setup : <F6> Boot Menu : <F7> Diagnostics Press <F8> CIMC Setup : <F12> Network Boot Bios Version : C220M5.4.1.2a.0.0624200115 Platform ID : C220M5

Cisco VIC Simple Network Protocol Driver Version 2.2(1h) (C) 2013 Cisco Systems, Inc.tive Memory = 384 GB Memory Operating Speed 2666 Mhz iSCSI Storage ign.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemoBoot 64.00 GB

HyperFlexターゲットに複数のLUNがある場合は、ここに表示する必要があります。

LUNにOSがインストールされていない場合は、vMedia経由でインストールするか、キーボード、ビデオ、マウス(KVM)経由で手動でインストールする必要があります。

設定 UCS マネージャ

ネットワーク構成図:

セットアップの物理ネットワークトポロジを次の図に示します。



UCSサーバは、Nexusスイッチに接続されたファブリックインターコネクト。2台のNexusスイ ッチは、HyperFlex Fabric Interconnectプロトコル間の再配送には、デフォルトのメトリックを 使用するのが常に最適の方法とされます。 各HyperFlexノードは、ネットワークアダプタをファ ブリックインターコネクトAおよびBに接続します。 この例では、iSCSIが異なるVLANを通過し 、このネットワーク状況に対してHyperFlexを設定する方法を示します。この状況を回避するには 、レイヤ3ルータを排除し、レイヤ2 iSCSI VLANのみを使用することを推奨します。

ワークフロー:

HyperFlex iSCSI LUNからSANブートを設定するには、次の手順を実行します。



ステップ1:現在、サービスプロファイルに設定されている**iSCSI vNICはありません。**vNICの下 に、次の図に示す**よう**に、1つのエントリのみが表示されます。

 UCS-BFS-Demo 			
iSCSI vNICs			
▶ vHBAs			
 vNICs 			
▶ vNIC vNIC-VM			

ステップ1.1:次の図に示すように、vNICsを選択し、Addをクリックして、iSCSIブートトラフィ ック用に別のvNICを追加します。

UCS-BFS-Demo

iSCSI vNICs

- vHBAs
- vNICs
 - ▶ vNIC vNIC-VM

🕈 Export 🛛 🖶 Prin	t		
MAC Address	Desired Order	Actual Order	Fabric ID
00:25:B5:0D:50	1	1	А
	Export Prin MAC Address 00:25:B5:0D:50	▲ Export ● Print MAC Address Desired Order 00:25:B5:0D:50 1	Export Print MAC Address Desired Order Actual Order 00:25:B5:0D:50 1 1

「 **[名前(Name)]** is tvNICの名前、およびtこの名前は、ブート順序ポリシーの後に必要になります 。

Delete (+) Add

ステップ1.2:作成済みのMACPoolを選択します。Fabric-AおよびFabric-B上のiSCSIに複数の vNICを使用するか、または[Enable Failover]を選択**できます**。この例の場合は、 iSCSI vNICは、 次の図に示すように、フ**ァブリッ**クAでのみ接続されます。

Create vNIC

Name :	vnic-iscsiboot		
MAC Ad	dress		
MAC Ad	ddress Assignment: MACPool(1	17/24) 🔻	
Creat	e MAC Pool		
The M The M	IAC address will be automaticall IAC address assignment chan	y assigned from the selected pool. ge will be effective only after serv	ver reboot.
Use vNI	C Template :		
Fabric ID	: Fabric A	O Fabric B	Enable Failover
VLAN in L	AN cloud will take the preceder	nce over the Appliance Cloud when	there is a name clash.
	• • • • • • • • • • • • • • • • •		

ステップ1.3:iSCSIトラフィックで使用するVLANを選択します。この例では、次の図に示すよう に、HyperFlex iSCSIネットワークで使用するiSCSI VLANと同じiSCSI VLANをに0

VLAN in LAN cloud will take the precedence over the Appliance Cloud when there is a name clash.

VLANs VLAN Groups				
Ty Advanced Filter				
Select	Name	Native VLAN	VLAN ID	
	gate_inside_10.2.6.0	0	ь	
	Green-MGMT-10.2.12.0	0	12	
 Image: A start of the start of	hx-inband-iscsi-2014	۲	2014	
	Infra_20	0	20	
	Orange-MGMT-10.2.21.0	0	21	
CDN Source : vNIC Name U	Jser Defined			
MTU : 9000				

注:このiSCSI VLANがネイティブVLANであることを確認します。これはサーバからファブ リックインターコネクトへのネイティブVLANであり、このVLANはファブリックインター コネクトの外部でネイティブである必要はありません。

最高 実践 iSCSIの場合は、ジャンボフレームが必要です。ジャンボフレームにはn 9000のMTUサ イズ。次のように設定すると、 ジャンボフレームは、エンドツーエンドのジャンボフレームであ ることを確認します。これには、イニシエータのOSが含まれます。

ステップ1.4:次の図に示すように、[Save Changes]と[Yes]をクリックします。

Save Changes	
Save Changes	×
Your changes: Create: vNIC vnic-iscsiboot (org-root/ls-UCS-BFS-Demo/ether-vnic-iscsiboot) Create: Network hx-inband-iscsi-2014 (org-root/ls-UCS-BFS-Demo/ether-vnic-iscsiboot/if-hx-inband-iscs	si-2014)
Will cause the Immediate Reboot of: Service Profile UCS-BFS-Demo (org-root/Is-UCS-BFS-Demo) [Server: sys/rack-unit-4]	
Are you sure you want to apply the changes?	
Yes	0

今ある 2 サービスプロファイルのvNIC.

ステップ2:iSCSI vNICを追加します。iSCSI vNICsを選**択し、次の**図に示すように**[Add]**を選択し ます。

UCS-BFS-Demo

iSCSI vNICs

- vHBAs
- vNICs
 - vNIC vnic-iscsiboot
 - vNIC vNIC-VM

iSCSI vNICs

+ — 🏹 Advance	d Filter 🔺 Export	r Print	
Name		Overlay vNIC Name	iSCSI Adapter Policy
			No data available

iSCSI vNICが作成されます。

<u>スポイラー</u>

注:iSCSI vNICは、iSCSIブート構成用のiSCSIブートファームウェアテーブル(iBFT)プレー スホルダです。これは実際のvNICではないため、基礎となるvNICを選択する必要がありま す。別のMACアドレスを割り当てないでください。

(+) Add in Delete (1) Modify

注:iSCSI vNICは、iSCSIブート構成用のiSCSIブートファームウェアテーブル(iBFT)プレースホ ルダです。これは実際のvNICではないため、基礎となるvNICを選択する必要があります。別の MACアドレスを割り当てないでください。

ステップ 2.1: 「**[名前(Name)]** は単なる識別子です。 イン VLANでは、ネイティブVLANである 必要があるVLANは1つだけ選択できます。[Leave the **MACアドレスの割り当て** ~するために Select(デフォルトではNone) 次の図に示すように

Create iSCSI vNIC

Name :	bootiscsivnic	
Overlay vNIC :	vnic-iscsiboot	
iSCSI Adapter Policy :	<not set=""> 🔻</not>	Create iSCSI Adapter Policy
VLAN :	hx-inband-iscsi-2014 (nativ	
iSCSI MAC Address		

MAC Address Assignment:

Select(None used by default)

Create MAC Pool

ステップ2.2:ブートポリシーの変更と追加。サービスプロファイルで、次の図に示すように [**Boot** Orderless]を選択します。

Servers / Service Profiles / root / Service Profile UCS-B...

<	General	Storage	Network	iSCSI vNICs	vMedia Policy	Boot Order
A	ctions					

Modify Boot Policy

ステップ2.3:ブートポリシーは、他のサーバーがこのブート順序ポリシーを使用していない場合 にのみ変更できます。この例では、新しいブートポリシーが作成されます。名前は、このブート ポリシーの名前です。BOOT LUNにOSがインストールされていない場合 **CD-ROM**。これにより 、OSはKVMメディア経由でインストールできます。次の図に示すように、[Add iSCSI Boot] をク リックします。

Modify Boot Policy

Boot Policy:

default

۳

٧

Create Boot Policy

Create Boot Policy

Name	:	iSCSIBoot
Description	:	
Reboot on Boot Order Change	;	
Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name	9:	
Boot Mode	:	Legacy Uefi

WARNINGS:

The type (primary/secondary) does not indicate a boot order presence.

The effective order of boot devices within the same device class (LAN/Storage/iSCSI) is determined by PCIe bus scan order. If Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name is selected and the vNIC/vHBA/iSCSI does not exist, a config error will be reported. If it is not selected, the vNICs/vHBAs are selected if they exist, otherwise the vNIC/vHBA with the lowest PCIe bus scan order is used.

Local Devices Boot Order	
⊕ CIMC Mounted vMedia	+ - Ty Advanced Filter ↑ Export Print Name Order ▲ vNIC/vH Type LUN Na WWN Slot Nu
(+) vNICs	No data available
⊕ vHBAs	
⊖ ISCSI vNICs	
Add iSCSI Boot	🕈 Move Up 🔸 Move Down 🔟 Delete
(+) EFI Shell	Set Ueñ Boot Parameters

ステップ2.4:**iSCSI vNIC**は、作成されたiSCSI vNICの名前です。次の図に示すように同じ内容を 入力し、[**OK**]をクリッ**クします**。

Add iSCSI Boot

iSCSI vNIC : bootiscsivnic

ステップ3:このステップの例では、ブートエントリを1つ作成する方法を示します。2つのvNICで デュアルブートエントリが可能です。iSCSIターゲットは同じでも構いません。Windows OSのイ ンストールによって、インストール時には、単一のブートエントリまたは単一のパスを使用する 必要があります。OSのインストールが完了し、MPIOが構成された後に、ここに戻って追加する 必要があります。これについては、次のセクションで説明します。MPIO.

ステップ3.1: ブートポリシーお客様 この図に示すように、作成し、iSCSIを展開します。

Modify Boot Policy

Boot Policy:		iSCSIBoot 🔻	
		Create Boot Policy	
Name	: iSC	SIBoot	
Description	:		
Reboot on Boot Order	Change : No		
Enforce vNIC/vHBA/iS	CSI Name : Yes	1	
Boot Mode	: Leg	Jacy	
WARNINGS:			
The type (primary/seco The effective order of t	ndary) does not boot devices with	indicate a boot order presence. in the same device class (LAN/Sto	prage/iSCSI) is determined by PCIe bus scan
If Enforce vNIC/vHBA/	SCSI Name is s	elected and the vNIC/vHBA/iSCSI	does not exist, a config error will be reported.

If Enforce vNIC/vHBA/ISCSI Name is selected and the vNIC/vHBA/ISCSI does not exist, a config error will be reported. If it is not selected, the vNICs/vHBAs are selected if they exist, otherwise the vNIC/vHBA with the lowest PCIe bus scan order is used.

Boot Order

+ - Ty Advanced Filter + Export - Print								
Name	Order	•	vNIC/vHBA/iS	Туре	LUN Name	WWN	Slot Number	Boot N
¥ iSCSI	1							
iSCSI			bootiscsivnic	Primary				

|--|

表示されない場合 **iSCSI vNICの変更**、 ページ iSCSI vNIC 自分が作ったやつじゃなかった。

ステップ 3.2 : [Set iSCSI Boot Parameters]を選択します。 この例では、認証は使用されません 。イニシ**エータ名の割**り当てはIQNプール経由です。このIQN-Poolは、存在しない場合に作成で きます。イニシエータIP**アドレスポリシー**は、UCSイニシエータがIPアドレスを取得するIPプー ルです。次の図に示すように、まだIPプールが作成されていない場合に作成できます。

Set iSCSI Boot Parameters

Name : bootiscsivnic				
Authentication Profile : <not set=""></not>	Create iSCSI Authentication Profile			
Initiator Name				
Initiator Name Assignment: IQNPool(2/5) 🔻				
Initiator Name :				
Create IQN Suffix Pool				
Reset Initiator Name				
The IQN will be assigned from the selected pool. The available/total IQNs are displayed after the pool name				
Initiator Address				
Initiator IP Address Policy: iSCSI-IP-Pool(2/4) 🔻				
IPv4 Address : 0.0.0.0				
Subnet Mask : 255.255.255.0				
Default Gateway : 0.0.0.0				
Primary DNS : 0.0.0.0				
Secondary DNS : 0.0.0.0				
Create IP Pool				
The IP address will be automatically assigned from the sel	ected pool.			

もちろん、手動でIPアドレスを割り当てることもできます。

ステップ3.3:下にスクロールし、[**iSCSI Static Target Interface]を選択**し、**[**Add]をクリックしま す(次の図を参照)。

Name	Priority	Port	Authentication Pr	iSCSI IPV4 Addre
		١	vo data available	
		(+) Add	d 🗎 Delete 🚯 Info	

ステップ3.4: iSCSIターゲ**ット名**は、HyperFlexターゲット構成時に文書化されたHyperFlex iSCSIターゲットIQNです。I**Pv4アドレス**は、HyperFlex iSCSIクラスタIPアドレスです。LUN IDは、次の図に示すように、HyperFlexターゲットの構成時に文書化されたLUN IDです。



ステップ3.5:[OK]および[Yes]を選択して、次の図に示すようにブートポリシーを変更します。



Modify Boot Policy

 Your changes: Modify: Service Profile UCS-BFS-Demo (*org-root/ls-UCS-BFS-Demo*) Property: Boot Policy Name Modify: boot-vnic-bootiscsivnic (*org-root/ls-UCS-BFS-Demo/iscsi-boot-params/boot-vnic-bootiscsivnic*) Property: MAC Pool Will cause the Immediate Reboot of: Service Profile UCS-BFS-Demo (*org-root/ls-UCS-BFS-Demo*) [Server: sys/rack-unit-4] Are you sure you want to apply the changes? Press Yes to disregard the warning and submit changes, No to quit the wizard

or Cancel to make changes to the current configuration.

		(
(Yes)	(No)	Cancel	

х

ステップ4:イニシエータIQNを検索します。この構成を使用すると、UCS InitiatorのIQNがプロ ファイルに表示されません。次の図に示すように**SANに移動**し、使用するIQNプールを選択しま す。

- Pools
 - root
 - IQN Pools
 - Pool default

Pool IQNPool

server:1 - server:5

ステップ4.1 : 次の図に示すように、プロファイルのIQNをメモします。

org-root/ls-iSCSlBoot/iscsi-iscsivnic

このイニシエータ名は configured HyperFlexイニシエータ・**グループ**内で、サーバが存在する HyperFlexターゲットLUNにリンクされている 接続 次の図に示すように、SANブート:

Edit Initiator Group			
Name	BFSDemo		
Initiators			
Initiator IQN		Add Initiators	
ian.2021-07.loc	al.hx.cluster:server:5	÷	
19112021 071100			

プールを使用すると、IQN名が不明になりますn 前もって。 すべての iイニシエータIQN。これら のイニシエータは、ターゲットの同じLUNをすべて認識できます。これは望ましくない状況であ る可能性があります。

Result:

SANブート HyperFlex iSCSI LUN 次の図に示すように

Cisco VIC iSCSI, Boot Driver Version 4.4(2e) (C) 2016 Cisco Systems, Inc. 00:25:b5:60:00:0f iSCSI HYPRFLE Option ROM installed successfully

次の図に示すように、LUNにOSがインストールされていない場合は、ブートLUNにOSをインストールします。 ESXiはLUNにインストールされ、インストール後に次のLUNから起動されます。

Confirm Install

The installer is configured to install ESXi 7.0.1 on: t10.HYPRFLEXHX.VolumeStorage053f550c3e9e4a7cb9563c6609081f1f.

Warning: This disk will be repartitioned.

(Esc) Cancel

(F9) Back

(F11) Install

UCS Manager CLIでのiSCSIブートのトラブルシューティング:

設定エラーが発生すると、次の図に示すようにInitialize Error 1が表示されます。

Cisco VIC iSCSI, Boot Driver Version 4.4(2e) (C) 2016 Cisco Systems, Inc. Initialize error 1

このエラーは、さまざまな原因で発生する可能性があります。UCS Manager CLIで初期化エラー の詳細を取得できます。UCS ManagerにSSHで接続し、ログインします。.この例では、server 4にサービスプロファイルがあり、MLOMが存在します。4/1の値が表示されます。次の図に示す ように、UCS Manager CLIでコマンドを入力します。

FI-Charger-A# FI-Charger-A# FI-Charger-A# connect adapter 4/1 adapter 0/4/1 # connect No entry for terminal type "dumb"; using dumb terminal settings. adapter 0/4/1 (top):1# attach-mcp No entry for terminal type "dumb"; using dumb terminal settings. adapter 0/4/1 (mcp):1#

helpと入力した**場合**、 可能になったコマンドのリストが表示されます。 iSCSIのコマンド c次の 図に示すように設定します。

iscsi_get_config	_	Get iSCSI config
iscsi_ping	_	Test iSCSI connectivity
iscsi_show_eficfg	_	Show EFI Config
iscsi show ibft	_	Show iBFT posted

問題 1: Ping統計情報:進行中

SSHセッションで、iscsi_get_config次の図に示すように、出力を確認します。

```
nic iSCSI Configuration:
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: ISCSI TARGET LOGIN
          Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED
        Target Error: ISCSI TARGET NO ERROR
                IQN: ign.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.12.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 1
          Ping Stats: In Progress
adapter 0/1/1 (mcp):37#
```

「Ping統計情報 is 進行中。これは、iイニシエータがHyperFlex iSCSIクラスタIPアドレスに pingを実行できません。 ネットワークのパスを ページ iHyperFlex iSCSIターゲットに接続します 。 この例では – 、 イニシエータiSCSI IP aアドレスは、HyperFlexクラスタで構成されたiSCSIサ ブネット外です。 イニシエータIPアドレスをHyperFlex iSCSI Allowlistに追加する必要があります 。HyperFlexクラスタのIPアドレスにSSH接続し、次のコマンドを入力します。

hxcli iscsi allowlist add -p イニシエータIPアドレスが aリスト、 コマンドを使用します

hxcli iscsi allowlist show 問題2:ターゲットエラー:「ISCSI_TARGET_LOGIN_ERROR」 SSHセッションで、iscsi_get_config次の図に示すように、出力を確認します。 adapter 0/1/1 (mcp):5# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration: vnic id: 15 host id: 0 link state: Up Initiator Cfg: initiator state: ISCSI INITIATOR READY initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR vlan: 0 dhcp status: false IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10 IP Addr: 10.3.112.101 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 10.3.112.254 Target Cfg: Target Idx: 0 State: INVALID Prev State: ISCSI TARGET GET SESSION INFO Target Error: ISCSI TARGET LOGIN ERROR IQN: HX IP Addr: 10.3.112.13 Port: 3260 Boot Lun: 0 Ping Stats: Success (20.260ms) adapter 0/1/1 (mcp):6# adapter 0/1/1 (mcp):6# adapter 0/1/1 (mcp):6#

ターゲット・エラーはISCSI_TARGET_LOGIN_ERRORです。認証を使用する場合は、名前とシ ークレットを確認してください。イニシエータIQNがHyperFlexイニシエータグループに属し、タ ーゲットにリンクされていることを確認してください。

問題3:ターゲットエラー:「ISCSI_TART_GET_HBT_ERROR」

SSHセッションで、iscsi_get_config次の図に示すように、出力を確認します。

```
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: INVALID
          Prev State: ISCSI TARGET GET LUN INFO
        Target Error: ISCSI TARGET GET HBT ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 0
          Ping Stats: Success (20.496ms)
adapter 0/1/1 (mcp):29#
```

ターゲ**ットエラーはISCSI_TARGET_GET_HBT_ERRORです。**BOOT LUNの構成で、誤ったLUN IDが使用されました。この場合は、BOOT LUNが**0**に設定されて、1に割り当てられている必要が あります。

SANブート設定の動作:

HyperFlex iSCSIからのSANブートは、 iSCSI c設定が正しく、次の図に示すように出力されます。

```
adapter 0/1/1 (mcp):50# iscsi_get_config
```

```
vnic iSCSI Configuration:
```

```
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: ISCSI TARGET READY
          Prev State: ISCSI TARGET DISABLED
        Target Error: ISCSI TARGET NO ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 1
          Ping Stats: Success (20.598ms)
        Session Info:
          session id: 0
         host number: 0
          bus number: 0
           target id: 0
adapter 0/1/1 (mcp):51# adapter 0/1/1 (mcp):51#
adapter 0/1/1 (mcp):51#
```

IMMの構成

前提条件

・ファブリックインターコネクトはIntersightで要求される

• Intersight サーバープロファイルは既に作成され、サーバーに添付されています ネットワーク構成図: セットアップの物理ネットワークトポロジを次の図に示します。



UCSサーバはIMMにあり、Intersightによって制御されます。2台のNexusスイッチは、 異なるペ ア Fabric Interconnect. 各HyperFlexノードは、ネットワークアダプタをファブリックインターコ ネクトAおよびBに接続します。 レイヤ2 iSCSI VLANネットワークは、SANブートのレイヤ3デバ イス遅延なしで設定されます.

ワークフロー:

HyperFlex iSCSI LUNからSANブートを設定するには、次の手順を実行します。



ステップ1:Intersightにログインするには、次の図に示すように<u>https://intersight.comを</u>使用します

o

INTE	ERSIGHT		
Cisco ID If you do not have a Cisco ID, create one here Sign In with Cisco ID	Single Sign-On (SSO) ① Email Sign In with SSO		
Don't have an Intersight Account? Create an account			

ステップ2:新しいブート順序ポリシーを作成します。このサーバに新しいブート順序ポリシーが 作成されます。次の図に示すように、[Configure] > [Policies] を選択します。



ステップ2.1:次の図に示すように、右上隅の[Create Policy]をクリックします。



ステップ2.2:左側で、UCS Serverを選択します。次の図に示すように、ポリシーからBoot Orderを選択し、Startをクリックします。

	Select Policy Type
Filters	۹ Search
PLATFORM TYPE	Adapter Configuration BIOS
UCS Server	 Boot Order

ステップ2.3:ステップ1で、次の図に示すように一意の名前を指定し、[Next]をクリックします。



Step 1 General

Add a name, description and tag for the policy.

Organization *

default

Name *

IMMBFSServer3

Set Tags

Description

_____// <= 1024

ステップ2.4:ステップ2で**、[**UCS Server (**FI-Attached)]を選択します**。 この例では、[Configured Boot Mode]を[Legacy] のままにします。[Add Boot Device] を展開し、次の図に示すように[iSCSI Boot]**を選択します。**

		Step 2 Policy Det Add policy deta			
			All Platforms	UCS Server (Standalone)	UCS Server (FI-Attached)
Configured Boot Mode 💿					
Legacy Unified Extensible	e Firmware Interface (UEF	ii)			
Add Boot Device V					
ISCSI Boot					
Local CDD					
Local Disk					

ステップ2.5:次の図に示すように、デ**バイス名**とインターフェイス名を指定します。

	Interface Name *		
0	iscsibootvnic		0
	0	Interface Name * O iscsibootvnic	Interface Name *

Theインターフェイス名はドキュメント化する必要がありますエド 新しいvNICを作成するために 使用されます。 [作成]をクリ**ック**、 次の図に示すように、ポップアップが画面に表示されます。

\bigcirc	Successfully created policy	Create Policy Close	
\sim	IMMBFSServer3		4

ステップ 3: LAN接続を変更します。新しいLAN**接続を**作成できます。この例では、サーバプロ ファイルの現在のLAN接続が編集されます。次の図に示すように、[Policies]の概要でユ**ーザポ**リ シーを検索します。



ステップ3.1:次の図に示すように[Edit Policy]を選択します。

CONFIGURE > P	olicies > MM8FSLan					Q 239 A 273		93.14			Joset Van Der Made 🦨	
											Edit Policy	
Details		Usage							Configuration			
Name Description Type	MMARFSLan. LAN Connectivity	Q, Add Filter	1 items found 17 - per page (2) (of 1 ()) ()								Static	
Usage Last Update	1 3 hours ago	Name	Status :	Platform Type	Type	: Device Name	Lest Update	:	Placement Mode Enable Acure Stack	Host	Manual sNICs Placement	
Organization	default.		0.04	003.3676	1 TUNIE	E C	1 of 1 D		015			
Taga	54								Ethilfs 1		-	

この場合、ポリシー名はIMMBFSLan**です**。 この設定には、すでにvNICが存在します。 次の図に 示すように、**ステップ1**で何も変更しないでください クリックして **次**:

	` }	Step 1 General Add a name, de	scription and tag for th	e policy.	
Organization * default		×	Name * IMMBFSLan		
Target Platform O UCS Server (Standalone) 🛞 U			Set Tags		
Description		<= 1024			
This policy is associated with t	the Server Profile(s) sh	own below. Changes y	ou make to this policy	will impact the Server Profile	xa.
Q, Add Filter			1 items found	17 v per page 🔣 🔇	1 of 1 🖂 🛛 🗿
Name : S	tatus :	Platform Type	Туре	: Device Name	Last Update :
D INMOS	⊙ 0K	UCS Server	Profile	C220-WMP2449008	A 3 hours ago

ステップ3.2:ステップ2で、次の図に示すように[Add vNIC]を選択します。

A	Graphic vNICs	Graphic vNICs Editor					
1	001						0
	Name	Slot ID	Switch ID	PCI Link	PCI Order	Failover	ş
0	vnic-vm	MLOM	A	0	0	Disabled	
	1 -						

ステップ4:サーバプロファイルを変更します。LAN接続ポリシーが更新され、このサーバプロフ ァイルでブート順序を変更する必要がありま**す。左のバーからCONFIGURE > Profilesを選択し**て 、UCSサーバプロファイルを検索します。

CONFIGURE > Profiles					4	2 🗆 2	65 🔺 276	B	ę\$ 14	৫ ⊘	۲	Joost Van Der	Made <u>"Q.</u>	
HyperFlex Cluster Profiles UCS Chassis Profiles		UCS Domain Profiles UCS Server Profiles		Kubernetes Cluster Profiles		Create UCS		Create UCS Serve	r Profile					
	00014	Add I	itter					G Export	11	ems found	17 v per page		1_of1 > >	0
0	Name	:	Status	:	Target Platfo	-	: U	CS Server Template	,	Server		Last Upda	te :	ş
	IMMBFS		⊖ OK		UCS Server (F	FI-Attached)				HX-Camero-3		Jul 13, 200	21 1:09 PM	

次の図に示すように、UCSプロファイルをUCSサーバから直接選択できます。

Name 0	Health :	Contract Status	Management IP :	Model :	CPU Capacity 🛈 🔅	Memory Capacity (:	UCS Domain	HX Cluster	Server Profile	e.
() HX-Camero-3	O Healthy	Not Covered	10.3.11.108	UCSC-C220-M5SX	128.0	384.0	HX-Camero		IMMBFS	0

名前は**ブート**順序ポリシーで使用す**る必要があ**ります。 サーバーにはネットワークアダプター MLOMが1つしかありません。これはスロットIDで構成する必要**があります**。PCI Linkを**0**のまま にします。 この**例のス**イッチIDはAで、PCI Orderは最新のvNICの数は1です。 「 イーサネット ネットワーク制御ポリシー、 イーサネットQoS、 と イーサネットアダプタ はデフォルト値を持 っことができます。iSCSIのベストプラクティスは、イーサネットQoSポリシーで設定できる 9000のMTUを持**つことで**す。

ステップ4.1:選択 [Ethernet Network Group Policy] > [Select Policy]次の図に示すように