

# Cisco Anomaly Guard Module/ Traffic Anomaly Detector Module インストレーション ノート

#### 製品番号:WS-SVC-AGM-1-K9、WS-SVC-ADM-1-K9

このマニュアルでは、Cisco Anomaly Guard Module (Guard モジュール) および Cisco Traffic Anomaly Detector Module (Detector モジュール) を Catalyst 6500 シリーズ スイッチに取り付ける方法につい て説明します。このマニュアルは両方のモジュールに適用できます。

Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチおよび 7600 シリーズ ルータは、Guard モジュールおよび Detector モジュールをサポートします。

- Catalyst 6500 には、Detector モジュールをサポートするために IOS 12.2(18)SXD3 以降および MSFC2 を搭載した SUP2 か SUP720 が必要です。
- 7600 シリーズ ルータには、Detector モジュールをサポートするために IOS 12.2(18)SXE 以降お よび SUP720 が必要です。

Guard モジュールは、distributed denial-of-service (DDoS; 分散型サービス拒絶) 軽減製品で、攻撃対象から宛先変更されたトラフィックを受信してそのトラフィックをクリーンにし、元のパスに転送します。

Detector モジュールは、分散型サービス拒絶 (DDoS) 検出製品で、スイッチ上のトラフィックのコ ピーを受信してそのトラフィックを分析し、DDoS 攻撃を検出すると警告を送信します。また、 Detector モジュールは、設定した Guard モジュールをアクティブにして、このような攻撃を軽減す ることもできます。

## マニュアルの内容

このマニュアルには、次の項があります。

- 安全に関する概要 (P.2)
- 前面パネル (P.3)
- 環境要件およびシステム要件(P.5)
- モジュールの取り付け (P.7)
- 取り付けの確認 (P.16)
- CLIの使用方法 (P.16)
- 関連資料 (P.17)
- 安全上の警告 (P.17)
- 技術情報の入手方法 (P.18)
- テクニカル サポート (P.19)
- その他の資料および情報の入手方法 (P.21)

## 安全に関する概要

A 警告

#### 安全上の重要な注意事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策をとるよう努めてください。警告の各国語版を参照するには、各注意事項の番号と、装置に付属の「Translated Safety Warnings」の番号を照らし合せてください。ステートメント 1071

これらの注意事項を保管しておいてください。

I

## 前面パネル

I

この項では、Guard モジュールおよび Detector モジュールの物理的な特徴について説明します。 Guard モジュールおよび Detector モジュールの前面パネルは同じです。

図1に Guard モジュールの前面パネルを示します。

#### 図1 前面パネル



## LED

Guard モジュールおよび Detector モジュールは電源を入れると、さまざまなハードウェア コンポー ネントを初期化し、スーパーバイザ エンジンと通信します。ステータス LED は、スーパーバイザ エンジンの動作と初期化の結果を示します。通常の初期化シーケンスでは、ステータス LED は、消 灯の状態から赤色、オレンジ色、および緑色に変化します。

(注)

スーパーバイザエンジンの LED については、『Catalyst 6500 Series Switch Module Installation Guide』 を参照してください。

表1に、ステータス LED の動作を示します。

LED	色	説明
ステータス	消灯	<ul> <li>モジュールは、スーパーバイザエンジンが電源を供給するまで待機しています。</li> </ul>
		<ul> <li>モジュールはオフラインです。</li> </ul>
		<ul> <li>モジュールには電源が供給されておらず、次のいずれかが原因の 可能性があります。</li> </ul>
		- 電源がこのモジュールで使用できない。
		<ul> <li>モジュールの温度が制限を超えている。<sup>1</sup></li> </ul>
	赤色	<ul> <li>モジュールは、スーパーバイザエンジンによるリセットから解放 され、ブート中です。</li> </ul>
		<ul> <li>ブートコードの実行が失敗しました。</li> </ul>
	オレンジ色	<ul> <li>モジュールは、ハードウェアを初期化中であるか、またはスーパー バイザエンジンと通信中です。</li> </ul>
		• 初期化シーケンスで障害が発生しました。
		<ul> <li>モジュールは、起動時に Field Programmable Gate Arrays (FPGA) のダウンロードに失敗しました。モジュールは、初期化シーケン スを続行し、スーパーバイザエンジンからオンラインステータス を取得します。</li> </ul>
		<ul> <li>モジュールは、スーパーバイザエンジンからオンラインステータ スを取得していません。この問題は、モジュールに対して実行さ れた外部ループバックテストで、スーパーバイザエンジンが障害 を検出したことが原因である可能性があります。</li> </ul>
	緑色	<ul> <li>モジュールは動作中です。スーパーバイザエンジンは、モジュー ルにオンラインステータスを送っています。</li> </ul>
	緑色から オレンジ色	<ul> <li>モジュールは、スーパーバイザエンジンの Command Line Interface (CLI; コマンドラインインターフェイス)の no power enable コマンドで無効になっています。</li> </ul>

表 1 Cisco Anomaly Guard Module および Cisco Traffic Anomaly Detector Module の LED

1. show environment temperature mod コマンドを入力して、モジュールの4つのセンサーの温度をそれぞれ表示します。

## 環境要件およびシステム要件

次の各項では、環境要件およびシステム要件について説明します。

- 環境要件(P.5)
- システム要件 (P.5)
- メモリ要件 (P.5)
- 電力要件 (P.5)
- サポートされているハードウェアとソフトウェア (P.6)
- ソフトウェア要件 (P.6)

### 環境要件

表2に、このモジュールの環境要件を示します。

#### 表 2 Cisco Anomaly Guard Module および Cisco Traffic Anomaly Detector Module の環境要件

項目	仕様
動作時温度	$0 \sim 40^{\circ}$ C (32 $\sim 104^{\circ}$ F)
非動作時温度	$-40 \sim 70^{\circ} C ~(-40 \sim 158^{\circ} F)$
動作時湿度(RH)(結露しないこと)	$10 \sim 90\%$
非動作時の相対湿度(結露しないこと)	$5 \sim 95\%$

### システム要件

モジュールを Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは 7600 シリーズ ルータに取り付ける前に、ス イッチが次のハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしていることを確認します。

- Cisco IOS ソフトウェアと Multilayer Switch Feature Card (MSFC2)を搭載した Supervisor Engine 2
- ソフトウェアを前もってロードしてある Anomaly Guard Module または Traffic Anomaly Detector Module

詳細については、次の URL から『Catalyst 6500 Series Switch Installation Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm

### <u>/</u> 注意

Catalyst 6500 シリーズ スイッチに搭載された MSFC2 を使用して、モジュールのクライアント側ま たはサーバ側のいずれかでトラフィックをルーティングできますが、両方で同時にルーティングで きません (ポリシーベースのルーティングを使用していない場合)。

### メモリ要件

Guard モジュールおよび Detector モジュール にメモリは設定できません。

## 電力要件

モジュールは、シャーシから供給される電力で動作します。

## サポートされているハードウェアとソフトウェア

7600 シリーズ ルータまたは Catalyst 6500 シリーズ モジュールを使用するには、MSFC2 を搭載した Supervisor Engine 2 およびサーバ ネットワークとクライアント ネットワーク接続用のポートを備え たモジュールが必要です。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチでサポートされているモジュールの最大数については、『Release Note for the Cisco Anomaly Guard Module』および『Release Note for the Cisco Traffic Anomaly Detector Module』を参照してください。これらのマニュアルは、http://www.cisco.com/univered/home/home.htm にあります。

表3に、このモジュールでサポートされているハードウェアとソフトウェアを示します。

#### 表3 サポートされているハードウェアとソフトウェア

製品の種類	製品番号	必要な最低限の ソフトウェア リリース	Cisco IOS リリース
Guard モジュールおよび	WS-SVC-AGM-1-K9、	4.x, 5.x	Cisco IOS Release
Detector モジュール	WS-SVC-ADM-1-K9		12.2(18)SXD3
コンソール ケーブル	72-876-01	該当なし	該当なし
アクセサリキット(コンソー	800-05097-01	該当なし	該当なし
ル ケーブル2本含む)			

## ソフトウェア要件

Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは 7600 シリーズ ルータで Guard モジュールと Detector モジュールを操作するには、スイッチは Cisco IOS Release 12.2(18)SXD3 以降を実行している必要があります。

Catalyst オペレーティング システムは、Guard モジュールまたは Detector モジュールをサポートしていません。

表 4 で示したソフトウェア リリースは、所定のスーパーバイザ エンジンで基本的なモジュール設 定を行うためのモジュールのサポートに必要な最低限のリリースです。

表4に、このモジュールのソフトウェアバージョンを示します。

#### 表4 モジュール ソフトウェア要件

モジュール ソフトウェア リリース	ハードウェア	Cisco IOS リリース
4.x, 5.x	WS-SVC-AGM-1-K9、	Cisco IOS Release 12.2(18)SXD3 以降の
	WS-SVC-ADM-1-K9 および MSFC2 を	リリース
	搭載した Supervisor Engine 2	

## モジュールの取り付け

次の各項では、モジュールを取り付ける方法について説明します。

- モジュールを取り付けるための準備 (P.7)
- 必要な工具 (P.7)
- モジュールの取り付けと取り外し (P.7)

### モジュールを取り付けるための準備

モジュールを取り付ける前に、次のものが使用可能であることを確認します。

- Catalyst 6500 シリーズ スイッチ シャーシ
- Telnet を介して利用可能な管理ステーションまたは設定タスクを実行するためのコンソール接続

### 必要な工具

Catalyst 6500 シリーズ スイッチにモジュールを取り付けるために次の工具が必要です。

- プラスネジ用ドライバ
- リストストラップまたは他のアース器具
- 静電気防止用マットまたは静電気防止用フォーム

モジュールを取り扱うときは、リストストラップまたは他のアース器具を常に使用して Electrostatic Discharge (ESD; 静電放電)を防止してください。

## モジュールの取り付けと取り外し

注意

作業中は、アース リスト ストラップを着用して、ESD によるモジュールの損傷を防止してください。

注意

バックプレーンに手や金属の工具で直接触れないでください。触れると感電するおそれがありま す。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチはいずれもホット スワップに対応しているため、シャーシの電源を 切らなくても、モジュールの取り付け、取り外し、および交換を行うことができます。スイッチか らモジュールを取り外す方法については、P.8の「モジュールの取り外し」を参照してください。

モジュールが取り付けられたか、または取り外されたことをソフトウェアが検出すると、自動的に 診断ルーチンとディスカバリルーチンが実行され、モジュールの有無が通知されてスイッチの処理 が再開されます。

次の各項では、取り付け方法および Catalyst 6500 シリーズ スイッチでのモジュールの処理の確認方 法について説明します。

- スロットの割り当て(P.8)
- モジュールの取り外し (P.8)
- モジュールの取り付け (P.10)

#### スロットの割り当て

Catalyst 6506 スイッチ シャーシには 6 つのスロットがあり、Catalyst 6509 スイッチ シャーシには 9 つのスロットがあり、Catalyst 6513 スイッチ シャーシには 13 のスロットがあります。

- スロット1はスーパーバイザエンジン用です。
- スロット1のスーパーバイザエンジンに障害が発生した場合に、スロット2を冗長スーパーバイザエンジン用に使用できます。
- 冗長スーパーバイザエンジンが不要な場合、次のスロットがモジュールに利用可能です。
  - 6スロットシャーシのスロット2~6
  - 9スロットシャーシのスロット2~9
  - 13 スロットシャーシのスロット2~13
- 空スロットには、スイッチ シャーシのエアーフローを一定に保つためにフィラー パネルが必要です。

#### モジュールの取り外し

この項では、シャーシスロットから既存のモジュールを取り外す方法について説明します。

∕!∖ 注意

作業中は、アース リスト ストラップを着用して、ESD によるモジュールの損傷を防止してください。

バックプレーンに手や金属の工具で直接触れないでください。触れると感電するおそれがありま す。

### <u>/</u> 注意

シャーシからモジュールを取り外す前に、no power enable コマンドまたは hw-module module mod shutdown コマンドを使用して、データの損失がないようにモジュールを正しくシャットダウンし てください。

A 警告

接続されていないファイバやコネクタから目に見えないレーザー光が放射されている可能性があ ります。レーザー光を凝視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。

モジュールをシャーシから取り外すには、次の手順を実行します。

**ステップ1** シャーシに搭載されているすべてのモジュールについて、非脱落型ネジが固く締まっていることを 確認します。

この手順によって、モジュールを取り外したときに生じるスペースを確保します。

(注)

非脱落型ネジが緩んでいると、搭載モジュールの電磁干渉(EMI)ガスケットがモジュール を空いているスロットに押し出し、空きスペースが小さくなって交換用モジュールの取り 付けが困難になります。

- ステップ2 モジュールの2本の非脱落型ネジを緩めます。
- **ステップ3** シャーシのスロットの方向(水平または垂直)に応じて、次のサブステップのいずれかを実行します。

#### 水平スロット

- a. 左右のイジェクタレバーに親指を当てて、左右同時にレバーを外側に回転させ、バックプレー ンコネクタからモジュールを外します。
- b. モジュールの前面エッジを片手で持ち、スロットからモジュールを引き出します。モジュールの下にもう一方の手を当てて、モジュールの重量を支えます。モジュールの回路に触れないでください。

#### 垂直スロット

- a. モジュールの上下にあるイジェクトレバーに親指を当てて、上下同時にレバーを外側に回転させ、バックプレーンコネクタからモジュールを外します。
- **b.** モジュールの端を持ち、スロットからモジュールをまっすぐに引き出します。モジュールの回路に触れないでください。
- **ステップ4** 静電気防止用マットまたは静電気防止用フォームにモジュールを置くか、またはすぐに別のスロットに取り付けます。
- **ステップ5** モジュールを取り外したスロットを空のままにする場合、フィラーパネルを取り付けて埃がシャーシに入らないようにし、シャーシのエアフローが適切に保たれるようにします。



ブランクの前面プレート(フィラー パネル)には3つの重要な役割があります。シャーシ内部の 危険な電圧および電流に接触しないように防御の役割を果たします。他の機器に悪影響を与える EMI(電磁干渉)を外に出しません。さらに、シャーシ全体に冷却用の空気を流します。

#### モジュールの取り付け

この項では、Catalyst 6500 シリーズ スイッチにモジュールを取り付ける方法について説明します。



作業中は、アースリストストラップを着用して、ESDによるモジュールの損傷を防止してください。バックプレーンに手や金属の工具で直接触れないでください。触れると感電するおそれがあります。

a 警告

#### 接続されていないファイバやコネクタから目に見えないレーザー光が放射されている可能性があ ります。レーザー光を凝視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。

モジュールをシャーシに取り付けるには、次の手順を実行します。

- ステップ1 モジュールのスロットを選択します。
- **ステップ2** モジュール ポートにインターフェイス機器を直接接続するのに十分な場所があることを確認しま す。可能であれば、モジュールのフィラー パネルだけが取り付けられている空スロットの間にモ ジュールを設置してください。
- **ステップ3** シャーシに搭載されているすべてのモジュールについて、非脱落型ネジが固く締まっていることを 確認します。

この手順によって、全モジュールの EMI ガスケットが完全に圧縮されて、交換用モジュールに最大限のスペースを確保します。



- (注) 非脱落型ネジが緩んでいると、搭載モジュールの EMI ガスケットが隣接モジュールを空い ているスロットに押し出し、空きスペースが小さくなって交換用モジュールの取り付けが 困難になります。
- ステップ4 2本の平型プラスネジをフィラーパネルから外して、フィラーパネルを取り外します。
- ステップ5 モジュールの両側のイジェクタレバーを完全に開きます(図2参照)。



図2 水平スロット シャーシへのモジュールの位置合わせ

**ステップ6** シャーシのスロットの方向(水平または垂直)に応じて、次のサブステップのいずれかを実行します。

#### 水平スロット

- a. スロットにモジュールを合わせます。モジュール キャリアの両側が両側のスロット ガイドと 重なるようにします(図2を参照)。
- b. モジュール上端の EMI ガスケットが上段スロットのモジュールと接触し、両側のイジェクトレバーがモジュールの前面プレートに対して約45度閉じるまで、静かにモジュールをスロットに押し込みます(図3を参照)。



図3 水平スロット シャーシの EMI ガスケットの調整

**c.** 両手の親指と人差し指で両側のイジェクト レバーを押し下げて、EMI ガスケットと上段モ ジュールの間に隙間を 0.040 インチ (1 mm) 作ります (図 3 を参照)。



レバーを強く押し下げないでください。レバーが曲がったり、傷ついたりします。

**d.** 左右のイジェクトレバーを押し下げながら、左右同時に閉じてモジュールをバックプレーンコネクタに完全に装着します。イジェクトレバーが完全に閉じると、モジュールの前面プレートと一直線になります(図4を参照)。



#### 図4 水平スロット シャーシでの完全に閉じた状態のイジェクト レバー

I



モジュールがバックプレーン コネクタに完全に装着されていないと、エラー メッセージが表示されることがあります。

e. モジュールの2本の非脱落型ネジを締めます。



#### 垂直スロット

a. スロットにモジュールを合わせます(図5を参照)。モジュール キャリアの両側がスロットの 上下のスロット ガイドと重なるようにします。



図 5 垂直スロット シャーシへのモジュールの位置合わせ

b. モジュール右端の EMI ガスケットが隣接スロットのモジュールと接触するまで、静かにモジュールをスロットに押し込みます。両方のイジェクトレバーをモジュールの前面プレートに対して約45度閉じます(図6を参照)。

C. 両手の親指と人差し指で両側のイジェクトレバーを持ち、左側に少し押し付けるようにしてモジュールを約0.040 インチ(1 mm)寄せ、モジュールの EMI ガスケットと隣接モジュールの間に隙間を作ります(図6を参照)。



#### 図6 垂直スロット シャーシの EMI ガスケットの調整



イジェクトレバーを強く押し付けないでください。レバーが曲がったり、傷ついたりします。

d. イジェクト レバーを押し付けながら、上下同時に閉じてモジュールをバックプレーン コネク タに完全に装着します。イジェクト レバーが完全に閉じると、モジュールの前面プレートとー 直線になります(図7を参照)。



図7 垂直スロット シャーシでの完全に閉じた状態のイジェクト レバー

e. モジュールの2本の非脱落型ネジを締めます。

▲
 (注) 必ずイジェクトレバーを完全に閉じてから、非脱落型ネジを締めてください。

L

## 取り付けの確認

Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは 7600 シリーズ ルータにモジュールを取り付けると、起動 シーケンスが実行されるので、人手を介する必要はありません。起動シーケンスが正常終了すると、 緑色のステータス LED が点灯します。ステータス LED が緑色でない場合、すなわち異なる色の場 合、P.4 の表1を参照してモジュールのステータスを確認します。

## CLI の使用方法

スイッチが十分に信頼できる環境にない場合、Secure Shell (SSH; セキュア シェル) 接続でモジュー ルを設定することをお勧めします。

スイッチ コンソールからモジュールのセッションに入って設定します。Telnet セッションで接続している場合、terminal monitor コマンドを使用してコンソール メッセージを表示します。

指定したホストからモジュールに SSH 接続することもできます。モジュール コンソールからホストの SSH サポートを設定して有効にします。

I

## 関連資料

Guard モジュールの注意事項と Catalyst 6500 シリーズ スイッチでサポートされる最大モジュール数 については、『*Release Note for the Cisco Anomaly Guard Module*』を参照してください。

Detector モジュールの注意事項と Catalyst 6500 シリーズ スイッチでサポートされる最大モジュール 数については、『*Release Note for the Cisco Traffic Anomaly Detector Module*』を参照してください。

Guard モジュールの設定情報については、次のマニュアルを参照してください。

- Cisco Anomaly Guard Module Configuration Guide
- Cisco Anomaly Guard Module Web-Based Manager Configuration Guide

Detector モジュールの設定情報については、次のマニュアルを参照してください。

- Cisco Traffic Anomaly Detector Module Configuration Guide
- Cisco Traffic Anomaly Detector Module Web-Based Manager Configuration Guide

## 安全上の警告



目に見えないレーザー光線が放射されています。ステートメント 1016



ブランクの前面プレートおよびカバーパネルには、3 つの重要な役割があります。シャーシ内部の 危険な電圧および電流に接触しないように防御の役割を果たします。他の機器に悪影響を与える EMI(電磁干渉)を外に出しません。さらに、シャーシ全体に冷却用の空気を流します。カード、 前面プレート、前面カバー、および背面カバーがすべて取り付られてから、システムを稼動させて ください。ステートメント 1029

## 技術情報の入手方法

シスコの製品マニュアルやその他の資料は、Cisco.com でご利用いただけます。また、テクニカル サポートおよびその他のリソースを、さまざまな方法で入手することができます。ここでは、シス コ製品に関する技術情報を入手する方法について説明します。

### Cisco.com

最新のシスコのマニュアルには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm

シスコの Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com

各国のシスコの Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/public/countries\_languages.shtml

シスコ製品の最新資料の日本語版は、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/jp

### マニュアルの発注方法(英語版)

英文マニュアルの発注方法については、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es\_inpck/pdi.htm

シスコ製品の英文マニュアルは、次の方法で発注できます。

- Cisco.com (Cisco Direct Customers) に登録されている場合、Ordering Tool からシスコ製品の英 文マニュアルを発注できます。次の URL にアクセスしてください。
   http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml
- Cisco.com に登録されていない場合、製品を購入された代理店へお問い合せください。

## シスコシステムズマニュアルセンター

シスコシステムズマニュアルセンターでは、シスコ製品の日本語マニュアルの最新版を PDF 形式で 公開しています。また、日本語マニュアル、および日本語マニュアル CD-ROM もオンラインで発 注可能です。ご希望の方は、次の URL にアクセスしてください。

#### http://www2.hipri.com/cisco/

また、シスコシステムズマニュアルセンターでは、日本語マニュアル中の誤記、誤植に関するコメントをお受けしています。次の URL の「製品マニュアル内容不良報告」をクリックすると、コメント入力画面が表示されます。

#### http://www2.hipri.com/cisco/

なお、技術内容に関するお問い合せは、この Web サイトではお受けできませんので、製品を購入 された各代理店へお問い合せください。

## テクニカル サポート

シスコと正式なサービス契約を交わしているすべてのお客様、パートナー、および代理店は、Cisco Technical Support で 24 時間テクニカル サポートを利用することができます。Cisco.com の Cisco Technical Support Web サイトでは、多数のサポート リソースをオンラインで提供しています。また、Cisco Technical Assistance Center (TAC)のエンジニアが電話でのサポートにも対応します。シスコ と正式なサービス契約を交わしていない場合は、代理店にお問い合せください。

### Cisco Technical Support Web サイト

Cisco Technical Support Web サイトでは、シスコ製品やシスコの技術に関するトラブルシューティン グにお役立ていただけるように、オンラインでマニュアルやツールを提供しています。この Web サ イトは、24 時間 365 日、いつでも利用可能です。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/techsupport

Cisco Technical Support Web サイトのツールにアクセスするには、Cisco.com のユーザ ID とパスワードが必要です。サービス契約が有効で、ユーザ ID またはパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってください。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

(注)

Web または電話でサービス リクエストを発行する前に、Cisco Product Identification (CPI) ツールを 使用して製品のシリアル番号を確認してください。CPI ツールには、Cisco Technical Support Web サ イトから、Documentation & Tools の下の Tools & Resources リンクをクリックするとアクセスでき ます。アルファベット順の索引ドロップダウン リストから Cisco Product Identification Tool を選択 するか、Alerts & RMAs の下の Cisco Product Identification Tool リンクをクリックします。CPI ツー ルには、3 つの検索オプションがあります。製品 ID またはモデル名による検索、ツリー表示によ る検索、show コマンド出力のコピー アンドペーストによる特定製品の検索です。検索結果では、 製品が図示され、シリアル番号ラベルの位置が強調表示されます。ご使用の製品でシリアル番号ラ ベルを確認し、その情報を記録してからサービス コールをかけてください。

### Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト(http://www.cisco.com/tac)のドキュ メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ さい。

#### http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイトのドキュメントにアクセスできます。Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、次のURL にアクセスして登録手続きを行ってください。

http://www.cisco.com/jp/register

## サービス リクエストの発行

オンラインの TAC Service Request Tool を使用すると、S3 と S4 のサービス リクエストを短時間で オープンできます(S3:ネットワークに軽微な障害が発生した、S4:製品情報が必要である)。状 況を入力すると、その状況を解決するための推奨手段が検索されます。これらの推奨手段で問題を 解決できない場合は、Cisco TAC のエンジニアが対応します。TAC Service Request Tool には、次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest

S1 または S2 のサービス リクエストの場合、またはインターネットにアクセスできない場合は、 Cisco TAC に電話でお問い合せください(S1:ネットワークがダウンした、S2:ネットワークの機 能が著しく低下した)。S1 および S2 のサービス リクエストには、Cisco TAC のエンジニアがすぐ に割り当てられ、業務を円滑に継続できるようサポートします。

Cisco TAC の連絡先については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/techsupport/contacts

### サービス リクエストのシビラティの定義

シスコでは、報告されるサービスリクエストを標準化するために、シビラティを定義しています。

シビラティ1(S1):ネットワークが「ダウン」した状態か、業務に致命的な損害が発生した場合。 お客様およびシスコが、24時間体制でこの問題を解決する必要があると判断した場合。

シビラティ2(S2):既存のネットワーク動作が著しく低下したか、シスコ製品が十分に機能しない ため、業務に重大な影響を及ぼした場合。お客様およびシスコが、通常の業務中の全時間を費やし て、この問題を解決する必要があると判断した場合。

シビラティ3(S3):ネットワークの動作パフォーマンスが低下しているが、ほとんどの業務運用は 継続できる場合。お客様およびシスコが、業務時間中にサービスを十分なレベルにまで復旧させる 必要があると判断した場合。

シビラティ4(S4):シスコ製品の機能、インストレーション、コンフィギュレーションについて、 情報または支援が必要な場合。業務の運用には、ほとんど影響がありません。

## その他の資料および情報の入手方法

シスコの製品、テクノロジー、およびネットワーク ソリューションに関する情報について、さまざ まな資料をオンラインおよび印刷物で入手できます。

- Cisco Marketplace では、シスコの書籍やリファレンスガイド、ロゴ製品を数多く提供しています。購入を希望される場合は、次の URL にアクセスしてください。 http://www.cisco.com/go/marketplace/
- 『Cisco Product Catalog』には、シスコシステムズが提供するネットワーキング製品のほか、発 注方法やカスタマー サポート サービスについての情報が記載されています。『Cisco Product Catalog』には、次の URL からアクセスしてください。

http://cisco.com/univercd/cc/td/doc/pcat/

 Cisco Press では、ネットワーク全般、トレーニング、および認定資格に関する出版物を幅広く 発行しています。これらの出版物は、初級者にも上級者にも役立ちます。Cisco Press の最新の 出版情報などについては、次の URL からアクセスしてください。

http://www.ciscopress.com

『Packet』はシスコシステムズが発行する技術者向けの雑誌で、インターネットやネットワークへの投資を最大限に活用するために役立ちます。本誌は季刊誌として発行され、業界の最先端トレンド、最新テクノロジー、シスコ製品やソリューション情報が記載されています。また、ネットワーク構成およびトラブルシューティングに関するヒント、コンフィギュレーション例、カスタマーケーススタディ、認定情報とトレーニング情報、および充実したオンラインサービスへのリンクの内容が含まれます。『Packet』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/packet

日本語版『Packet』は、米国版『Packet』と日本版のオリジナル記事で構成されています。日本 語版『Packet』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/news/packet/

・『iQ Magazine』はシスコシステムズの季刊誌で、成長企業が収益を上げ、業務を効率化し、サービスを拡大するためには技術をどのように利用したらよいかを学べるように構成されています。本誌では、実例とビジネス戦略を挙げて、成長企業が直面する問題とそれを解決するための技術を紹介し、読者が技術への投資に関して適切な決定を下せるよう配慮しています。『iQ Magazine』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/go/iqmagazine

『Internet Protocol Journal』は、インターネットおよびイントラネットの設計、開発、運用を担当するエンジニア向けに、シスコが発行する季刊誌です。『Internet Protocol Journal』には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/ipj

シスコは、国際的なレベルのネットワーク関連トレーニングを実施しています。最新情報については、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html

Copyright © 2005, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。

このマニュアルは、「関連資料」の項で挙げたマニュアルと併せてご使用ください。

CCSP、CCVP、Cisco Square Bridge のロゴ、Follow Me Browsing、および StackWise は、Cisco Systems, Inc. の商標です。Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn、および iQuick Study は、Cisco Systems, Inc. のサービス マークです。Access Registrar、Aironet、ASIST、BPX、Catalyst、CCDA、CCDP、CCIE、CCIP、CCNA、CCNP、Cisco、Cisco Certified Internetwork Expert のロゴ、Cisco IOS、Cisco Press、Cisco Systems、Cisco Systems Capital、Cisco Systems のロゴ、Cisco Unity, Empowering the Internet Generation、Enterprise/Solver、EtherChannel、EtherFast、EtherSwitch、Fast Step、FormShare、GigaDrive、GigaStack、HomeLink、Internet Quotient、IOS、IP/TV、iQ Expertise、iQ のロゴ、iQ Net Readiness Scorecard、LightStream、Linksys、MeetingPlace、MGX、Networkers のロゴ、Networking Academy、Network Registrar、*Packet*、PIX、Post-Routing、Pre-Routing、ProConnect、RateMUX、ScriptShare、SlideCast、SMARTnet、StrataView Plus、TeleRouter、The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient、および TransPath は、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. とその関連会社の登録商標です。

このマニュアルまたは Web サイトで言及されているその他の商標はすべて、それぞれの所有者のものです。「パートナー」という語の使用は、シスコと他社の提携関係を意味するものではありません。(0502R)

シスコシステムズでは以下のURLで最新の日本語マニュアルを公開しております。 本書とあわせてご利用ください。

Cisco.com 日本語サイト http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual\_j/

日本語マニュアルの購入を希望される方は、以下のURLからお申し込みいただけます。

シスコシステムズマニュアルセンター http://www2.hipri.com/cisco/

上記の両サイトで、日本語マニュアルの記述内容に関するご意見もお受けいたしますので、 どうぞご利用ください。

なお、技術内容に関するご質問は、製品を購入された各代理店へお問い合せください。

Cisco Anomaly Guard Module/Traffic Anomaly Detector Module インストレーションノート



シスコシステムズ株式会社
 URL:http://www.cisco.com/jp/
 問合せ URL:http://www.cisco.com/jp/service/contactcenter/
 〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館
 TEL.03-5549-6500 FAX.03-5549-6501