

インストールと初期設定

- •概要(1ページ)
- ・システム設定 (1ページ)
- •アプライアンスの設定(2ページ)

概要

このガイドは、Cisco Prime Infrastructure 3.7 物理アプライアンス Gen 2、Gen 3、および Digital Network Architecture Center (DNAC) をインストールする方法についての情報を提供します。

システム設定

表 **1**:システム設定

仕様	Gen-2 アプライアンス	Gen-3 アプライアンス	DNAC アプライアンス
CPU	1 x 10 コア プロセッサ(20 ス レッド)	20C/40T	44 C/88 T
RAM	64 GB	64 GB	256GB
HDD	4 x 900 GB(RAID 10 構成と 2.5 インチ ドライブ)	4 x 1.2 TB	3.6 TB
CIMC	Cisco UCS C シリーズ Integrated Management Controller	Cisco UCS C シリーズ Integrated Management Controller	Cisco UCS C シリーズ Integrated Management Controller
NIC	統合デュアルポート ギガビット イーサネット	統合デュアルポート ギガ ビット イーサネット	統合デュアルポート ギガ ビット イーサネット

このサーバ上でのスケーリング情報については、『Cisco Prime Infrastructure Quick Start Guide』の「Scaling Prime Infrastructure」を参照してください。



(注) ハードアプライアンスにフラップ時間がある場合は、ハードウェアクロック(BIOS/CIMC)と ネットワーク タイム プロトコルの時刻が同期されていることを確認します。

アプライアンスの設定

ここでは、Prime Infrastructure アプライアンスを設定する方法を説明します。

- **ステップ1** キーボードとモニタをアプライアンスの背面パネルの USB ポートに接続するか、KVM ケーブルとコネ クタを使用してアプライアンス コンソールにアクセスします。
- ステップ2 アプライアンスの電源をオンにします。
- ステップ3 CIMC をセットアップするには、F8 を押して CIMC 設定ユーティリティを開始し、ステップ3~11 に進みます。CIMC を設定しない場合は、ステップ12 に進みます。

システムが応答するまでファンクションキー(F8、F6、およびF2)を複数回押す必要があります。F8 キーをゆっくり押すと、EFIシェルに入ります。Alt、Del、Ctrlキーを同時に押してシステムを再起動 し、再度F8キーを押します。

- (注) Cisco Integrated Management Controller (CIMC) は、Prime Infrastructure サーバをリモートからア クセス、設定、管理、およびモニタするために使用する管理サービスです。
- **ステップ4** 設定ユーティリティのウィンドウで、次のフィールドを指定されたとおりに変更します。
 - [NICモード (NIC mode)]: [専用 (Dedicated)]を選択します。
 - •[IP(基本) (IP(Basic))]:[IPV4]を選択します。
 - •[DHCP]: イネーブルになっている DHCP を無効にします。
 - [CIMC IP]: CIMC の IP アドレスを入力します。
 - [プレフィックス/サブネット (Prefix/Subnet)]: CIMC のサブネットを入力します。
 - [ゲートウェイ (Gateway)]:ゲートウェイアドレスを入力します。
 - •[優先DNSサーバ (Pref DNS Server)]:優先 DNS サーバのアドレスを入力します。
 - [NIC冗長性(NIC Redundancy)]: Null

ステップ5 F1 キーを押して、追加設定を指定します。

Hostname: C220-FCH1843V0L3 Dupamic DNS: []				
DDNS Domain:				
FactoryDefaults				
Factory Default:	[]			
Default User(Basic)				
Default password:				
Reenter password:				
Port Properties	- 22			
Auto Negotiation:	[]			
Speed[1000/100 Mbps]:	100			
Duplex mode[half/full]:	full			
Port Profiles				
Reset:	[]			
Name:				
***	***	****		kolololokokok
<un down="">Selection <f1< td=""><td>0>Save</td><td><space>Enable/Disable</space></td><td><e5>Refresh</e5></td><td><esc>Ex</esc></td></f1<></un>	0>Save	<space>Enable/Disable</space>	<e5>Refresh</e5>	<esc>Ex</esc>
(EQ) Provide Pada				

- ステップ6 [追加設定(Additional Settings)]ウィンドウで次のように変更します。
 - CIMC のホスト名を入力します。
 - ・ダイナミック DNS をオフにします。
 - 管理者パスワードを入力します。パスワードフィールドを空白にした場合のデフォルトパスワード は password です。
- **ステップ7** F10 キーを押して、設定を保存します。
- **ステップ8** Esc を押して終了し、サーバを再起動します。 リモート管理の場合は、現在のステップ7に移動します。
- ステップ9 設定が保存されたら、ブラウザを開いて、次の URL を入力します。
 https://CIMC_ip_address。ここで、*CIMC_IP_address* は上記のステップ 3 で入力した IP アドレスです。
- ステップ10 次のクレデンシャルを使用して CIMC Web インターフェイスにログインします。
 - ユーザ名: admin

・パスワード:ステップ6で設定したパスワード

ステップ6でデフォルトパスワードを変更していない場合は、パスワードをリセットするように求めら れます。

物理アプライアンスのパフォーマンスの向上

Prime Infrastructure 物理アプライアンスGen2、Gen3、およびDNACアプライアンスのパフォーマンスを向上させるには、仮想ドライブの書き込みポリシーが [Write Back Good BBU] に設定されていることを確認します。仮想ドライブの書き込みポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

- ステップ1 CIMC Web インターフェイスを起動します。
- ステップ2 [ストレージ (Storage)]タブをクリックして、SASモジュラコントローラ名をクリックし、[仮想ドライブ 情報 (Virtual Drive Info)]タブをクリックして、[仮想ドライブ (Virtual Drive)]を選択してから、[仮想ド ライブの編集 (Edit Virtual Drive)]をクリックします。
- ステップ3 表示されたダイアログボックスで [OK] をクリックします。
- ステップ4 [書き込みポリシー(Write Policy)] フィールドで、ドロップダウンから [Write Back Good BBU] を選択して から、[変更の保存(Save Changes)] をクリックします。

Cisco Prime Infrastructure の以前のリリースからのアップグレードと移行

『Cisco Prime Infrastructure Quick Start Guide』の「Upgrading from Previous Releases of Cisco Prime Infrastructure」と「Migrating from Previous Releases of Cisco Prime Infrastructure」のセクションを 参照してください。