

CHAPTER 2

SCSI フロー サービスと統計情報の設定

この章では、Storage Services Module (SSM; ストレージ サービス モジュール) でサポートされるイ ンテリジェント ストレージ サービス機能、Small Computer System Interface (SCSI) フロー サービ ス、および SCSI フロー統計情報について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

- 「SCSI フロー サービス」 (P.2-1)
- 「SCSI フロー統計情報」(P.2-6)
- 「デフォルト設定」(P.2-8)

SCSI フロー サービス

SCSI フローは SCSI 発信側およびターゲットの組み合わせです。SCSI フロー サービスは、SSM で取 得された統計情報の書き込みアクセラレーションやフロー モニタリングなど、SCSI フローに関する拡 張機能を提供します。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- 「SCSI フロー サービスの概要」(P.2-1)
- 「SCSI フロー サービスの設定」(P.2-3)
- 「インテリジェントストレージサービスのイネーブル化」(P.2-3)
- 「インテリジェントストレージサービスのディセーブル化」(P.2-6)

SCSI フロー サービスの概要

SCSI フロー サービスの機能アーキテクチャは、次のコンポーネントで構成されています。

- スーパーバイザ上の SCSI Flow Manager (SFM)
- スーパーバイザ上の SCSI フロー設定 Command-Line Interface (CLI; コマンドライン インター フェイス)
- SSM の Control Path Processor (CPP) 上の SCSI Flow Configuration Client (SFCC)
- SSM の Data Path Processor (DPP) 上でサポートされる SCSI フロー フィーチャ セット
- 図 2-1 に、SCSI フロー サービスの機能アーキテクチャの例を示します。



図 2-1 SCSI フロー サービスの機能アーキテクチャ



SCSI ターゲットおよび発信側は、異なるスイッチ上の異なる SSM に接続する必要があります。

<u>》</u> (注)

統計情報をモニタする場合、SSM にターゲット デバイスを接続する必要はありません。

SFM

SFM はスーパーバイザ モジュール上にあり、SCSI フローの設定を処理し、検証して、設定情報を適切な SSM にリレーします。また、外部イベントによる SCSI フロー ステータスの動的な変更もすべて 処理します。SFM は、ポートのアップまたはダウン、Virtual SAN (VSAN; バーチャル SAN)の中断、SCSI フロー ステータスに関連するゾーニングなどの処理によって発生したイベントを登録し、フロー ステータスおよび設定を適宜更新します。

発信側 SFM は Cisco Fabric Services (CFS) を使用して、ターゲット側のピアと通信します。発信側 SFM は、ピア通信を使用してターゲット側でターゲット パラメータおよびプログラム情報を検証する ことができます。

SFCC

SFCC は SSM の CPP に配置されています。SFM からフロー設定要求を受信し、発信側およびター ゲット ポート インターフェイスに対応する DPP を設定して、設定要求のステータスとともに SFM に 返します。

SCSI フロー データ パス サポート

SSM 上の DPP は発信側とターゲットの間のすべてのメッセージを検証し、ファイバ チャネル書き込みアクセラレーションや統計情報モニタリングなどの SCSI フロー機能を提供します。

SCSI フロー サービスの設定

SCSI フローの仕様は、次のアトリビュートで構成されます。

- ・ SCSI フロー ID
- VSAN ID
- SCSI 発信側の pWWN (port WWN; ポート WWN)
- SCSI ターゲットの pWWN
- ファイバ チャネル書き込みアクセラレーションおよび統計情報モニタリングで構成されるフロー フィーチャ セット

SCSI フローの仕様は、SCSI 発信側とターゲットが異なるスイッチの SSM に物理的に接続されてファ ブリック内に配置されている可能性もあるので、分散型設定になっています。この設定では、スイッチ 名や発信側またはターゲットの SSM スロット位置を識別する情報は必要ありません。SCSI フロー設 定を手動で行うのは発信側だけです。このため、設定プロセスが簡略化されます。発信側スイッチは、 CFS を使ってターゲット スイッチの SFM に設定を送信します。ターゲット スイッチには SCSI フロー 設定が不要です。

インテリジェント ストレージ サービスのイネーブル化

SCSI フロー サービスは、SSM 全体または 4 つのインターフェイスのグループをイネーブルにできます。

インターフェイスで SCSI フロー サービスをイネーブルにする場合は、次のような制限事項があります。

- イネーブルにできるインターフェイスは4つ以上です。fc1~fc4は指定できますが、fc1~fc2は 指定できません。
- グループの最初のインターフェイスには1、5、9、13、17、21、25、29を指定します。fc5~fc8 は指定できますが、fc7~fc10は指定できません。
- 4 つのインターフェイスのグループは連続している必要はありません。 $fc1 \sim fc8$ と $fc17 \sim fc20$ を 指定できます。



ファイバ チャネル書き込みアクセラレーションは SSM 全体にプロビジョニング可能であり、SSM の 任意のインターフェイス グループにプロビジョニングすることはできません。

SSM のインテリジェント ストレージ サービスをイネーブルにし、これらのサービスを使用するすべて のポートまたはポート グループを Fabric Manager でプロビジョニングする手順は、次のとおりです。

- **ステップ1** [Physical Attributes] ペインで、[End Devices] を開き、[SSM Features] を選択します。 [Information] ペインにインテリジェント ストレージ サービス設定が表示されます。
- **ステップ2** [SSM] タブをクリックします。
 - 図 2-2 に示すように、[Information] ペインに設定済みのサービスが表示されます。
 - 図 2-2 [SSM] タブ



ステップ3 [Create Now] をクリックして、SSM で新しいサービスをイネーブルにします。図 2-3 に示すように、[Create SSM] ダイアログボックスが表示されます。

図 2-3 [Create SSM] ダイアログボックス

🗬 /SAN/End Devices/SSM Features/SSM - Create 🛛 🛛 🔀				
Switch:	sw172-22-46-174			
	☑ Use All Ports on Module			
Module:	💙			
Feature:	scsi-flo 💙			
PartnerimageURI:				
	Create Close			
		1400		
		ų		

- ステップ4 設定するスイッチおよび SSM カードを選択します。
- **ステップ 5** (任意) このサービスを使用するカードのポートの一部をプロビジョニングする場合は、[Use All Ports on Module] チェックボックスをオフにします。
- ステップ6 このサービスを使用してプロビジョニングするポート範囲(開始ポートおよび終了ポート)を選択します。
 ▲



- ステップ7 サービスのドロップダウンリストで、これらのポート上でイネーブルにする機能を選択します。
- **ステップ8** SSM にイメージをロードしてサードパーティ製アプリケーションをイネーブルにする場合は、 PartnerImageURI フィールドを設定します。
- **ステップ 9** [Create] をクリックすると、この行が作成されてサービスがイネーブルになります。

Fabric Manager を使ってファイバ チャネルを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ1 [Physical Attributes] ペインで、[End Devices] を開き、[SSM Features] を選択します。

図 2-4 に示すように、[Information] ペインにインテリジェント ストレージ サービス設定が表示され、 [FCWA] タブが表示されます。

図 2-4 [FCWA] タブ

📲 🚱 📲 📑 📑 🏚 🕽 🗟 🥸 🗭 💦 ISAN/Fabric sw 172-22-46-153/End Devices/SSM Features							
FCWA SSM SANTap CVT SANTap DVT NASB NASB Target Virtual Initiator FCWA Config Status							
Switch	Flow Id	Init VWVN	Init VSAN	Target VW/N	Target∀SAN	WriteAcc	BufC:
sw172-22-46-233	1	Cisco 2d:1a:00:05:30:01:9b:47	4001	Seagate 21:00:00:20:37:39:ab:5a	4001		-
sw172-22-46-233	2	JNI 10:00:00:01:73:00:71:07	1	Cisco 21:8b:00:0d:ec:08:66:c2	1		-

ステップ2 [Information] ペインで [Create Row] をクリックして SCSI フローを作成するか、または FCWA テーブ ル内の行をクリックして既存の SCSI フローを変更します。

図 2-5 に示すように、[FC Write Acceleration] ダイアログボックスが表示されます。

🗬 FC Wr	ite Acceleration - Create - /SAN/Fabric sw172-22-46-153	
Switch:	sw172-22-46-222	~
- Initiato	r (List shows zoned ports on all SSM cards)	
Wwn:	Cisco 2d:04:00:05:30:01:9b:47 Cisco 2d:05:00:05:30:01:9b:47 Emulex 10:00:00:00:53:00:7:60 Cisco 2d:00:00:05:30:01:9b:47 SymBios 20:03:00:a0:b8:0c:0e:25 Cisco 2d:06:00:05:30:01:9b:47	
VSAN:	1 1.4093	
Wwn:		
VSAN:	1 1.4093	
-Option:	3	_
BufCount:	WriteAcc 1024 ∞ 040000 Enable Statistics	
	Create	se

図 2-5 [FC Write Acceleration] ダイアログボックス

- ステップ3 発信側およびターゲットの WWN および VSAN ID を選択して、[WriteAcc] チェックボックスをオン にし、現在の SCSI フローのファイバ チャネル書き込みアクセラレーションをイネーブルにします。
- ステップ4 (任意) [Enable Statistics] チェックボックスをオンにして、現在の SCSI フローに関する SCSI フロー 統計情報をイネーブルにすることもできます。

ステップ 5 (任意) BufCount 値を変更して、SCSI ターゲットで使用されるバッファ数を 2K に設定します。

ステップ 6 [Create] をクリックして、この SCSI フローを作成します。

インテリジェント ストレージ サービスのディセーブル化

Fabric Manager で SSM に関するインテリジェント ストレージ サービスをディセーブルにし、これら のサービスを使用するポート グループを解放する手順は、次のとおりです。

- **ステップ1** [Physical Attributes] ペインで、[End Devices] を開き、[SSM Features] を選択します。 [Information] ペインにインテリジェント ストレージ サービス設定が表示されます。
- **ステップ 2** [SSM] タブをクリックします。 図 2-2 に示すように、[Information] ペインに設定済みのサービスが表示されます。
- ステップ3 ディセーブル化する行をテーブルから選択します。
- **ステップ4** (任意) サービスをディセーブル化したあとにカードを強制的に再起動する場合は、[Reboot Module on Delete] チェックボックスをオンにします。この操作は、CLI の force オプションと同等です。
- **ステップ 5** [Delete Row] をクリックします。このサービスに対してプロビジョニングされたポートは、別のサービスでのプロビジョニングに使用できます。



[Reboot Module on Delete] がオンの場合、SSM モジュールが再起動します。

SCSI フロー統計情報

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- 「SCSI フロー統計情報の概要」(P.2-6)
- 「SCSI フロー統計情報の設定」(P.2-7)

SCSI フロー統計情報の概要

収集可能な SCSI フロー統計情報は次のとおりです。

- SCSI 読み込み
 - **-** I/O の数
 - I/O ブロックの数
 - I/O ブロックの最大数
 - I/O 応答時間の最小値
 - I/O 応答時間の最大値

- SCSI 書き込み
 - **-** I/O の数
 - I/O ブロックの数
 - I/O ブロックの最大数
 - I/O 応答時間の最小値
 - I/O 応答時間の最大値
- 他の SCSI コマンド (read または write 以外)
 - 待機中のテストユニット
 - LUN レポート
 - 問い合わせ
 - 読み込み可能サイズ
 - モードセンス
 - 要求センス
- エラー
 - タイムアウトの回数
 - I/O エラーの数
 - SCSI ステータスのイベント数
 - SCSI センス キー エラーまたはイベントの数

この機能を利用するには、SSM に発信側のみを直接接続する必要があります。

(注)

SCSI フロー統計情報を使用するには、発信側スイッチにのみ Enterprise Package ライセンスをインストールする必要があります。

(注)

SCSI 統計情報の場合、発信側は Cisco MDS スイッチの SSM に接続する必要がありますが、ターゲットはファブリックの任意の別のスイッチに接続できます。SCSI フロー 発信側とターゲットを同一のスイッチに接続することはできません。

SCSI フロー統計情報の設定

ここで説明する内容は、次のとおりです。

- 「SCSI フロー統計情報のイネーブル化」(P.2-8)
- 「SCSI フロー統計情報のクリア」(P.2-8)

SCSI フロー統計情報のイネーブル化

Fabric Manager を使用して SCSI フロー統計情報のモニタリングをイネーブルにする手順は、次のとおりです。

- **ステップ1** [Physical Attributes] ペインで、[End Devices] を開き、[SSM Features] を選択します。 [Information] ペイン内に [FCWA] タブが表示されます。
- ステップ2 [Information] ペインで [Create Row] をクリックして SCSI フローを作成するか、または FCWA テーブ ル内の行をクリックして既存の SCSI フローを変更します。

図 2-5 に示すように、[FC Write Acceleration] ダイアログボックスが表示されます。

- **ステップ3** 発信側およびターゲットの WWN および VSAN ID を選択し、[Enable Statistics] チェックボックスを オンにして、現在の SCSI フローの SCSI フロー統計情報をイネーブルにします。
- **ステップ4** (任意) [WriteAcc] チェックボックスをオンにして、この時点で現在の SCSI フローに関するファイバ チャネル書き込みアクセラレーションをイネーブルにすることもできます。
- **ステップ 5** [Create] をクリックして、この SCSI フローを作成します。

SCSI フロー統計情報のクリア

Fabric Manager を使用して SCSI フロー統計情報をクリアする手順は、次のとおりです。

- **ステップ1** [End Devices] を開き、[SSM Features] を選択します。
- ステップ2 [Stats Clear] チェックボックスをオンにして、SCSI フロー統計情報をクリアします。
- ステップ3 [Apply Changes] アイコンをクリックして、SCSI フロー統計情報をクリアします。

デフォルト設定

表 2-1 に、SCSI フロー サービスおよび SCSI フロー統計情報のパラメータのデフォルト設定値を示し ます。

表 2-1 インテリジェント ストレージ サービスのパラメータのデフォルト値

パラメータ	デフォルト
SCSI flow services	Disabled
SCSI flow services distribution	Enabled
SCSI flow statistics	Disabled