

# SME の設定

この章では、SMEの設定、SMEのインストール、およびSMEを設定する前に完了する必要がある事前作業に関する情報が含まれています。

この章では、次の事項について説明します。

- SME の設定に関する情報(2-1 ページ)
- SME 設定のライセンス要件(2-2 ページ)
- SME 設定の前提条件(2-3 ページ)
- 注意事項および制約事項(2-4 ページ)
- DCNM-SAN サーバのインストール(2-7 ページ)
- SME タスクの設定(2-15 ページ)
- 必要な設定タスク(2-16ページ)
- SME 設定のフィールドの説明(2-22 ページ)
- SME 設定の機能履歴(2-24 ページ)

# SMEの設定に関する情報

SME の設定には、次に示す2つの設定管理ツールのいずれかを使用できます。

- Cisco DCNM-SAN  $(2-1 \sim \checkmark)$
- コマンドラインインターフェイス(2-2ページ)

Web ブラウザを使用して SME を設定および管理するために、Cisco DCNM-SAN Web クライアン トを使用できます。

### **Cisco DCNM-SAN**

ſ

Cisco DCNM-SAN は、Secure Simple Network Management Protocol version 3 (SNMPv3)をサポート する一連のネットワーク管理ツールです。Cisco DCNM-SAN には、次のアプリケーションが含ま れています。

DCNM-SAN Web クライアント:ネットワーク ファブリックをリアルタイムに表示するグラフィカル ユーザインターフェイス(GUI)を備え、Cisco MDS 9000 ファミリのデバイスおよびサードパーティ製スイッチの設定を管理できます。



SME 設定は、DCNM-SAN Web クライアントだけでサポートされています。

- DCNM-SAN:サーバにインストールされ、DCNM-SAN クライアントを実行する前に開始される必要があります。一度に16のDCNM-SAN クライアントからのアクセスに対応できます。
- Device Manager:1 台のスイッチが2つのビューで表示されます。
  - Device View: スイッチ設定の表示が継続的にアップデートされ、1 つのスイッチの統計 情報および設定情報にアクセスできます。
  - Summary View:スイッチのファイバチャネルおよび IP 接続用のアクティブなイン ターフェイスおよびチャネルに関するリアルタイムパフォーマンス統計情報を表示 できます。



(注) DCNM-SAN のインストール中に、smeserver.properties ファイルの use\_ip フラグがデフォルトで FALSE に設定されます。IP アドレスを使用するように選択するには、DNS サーバをファブリッ ク内のすべてのスイッチで設定するべきではなく、smeserver.properties ファイルの use\_ip フラグ を TRUE に設定する必要があります。

smeserver.properties ファイルは、<fm install path>\dcm\fm\conf\ にあります。

smeserver.properties ファイルに変更を加えたら、DCNM-SAN ファイルを再起動する必要があります。

Cisco DCNM-SAN アプリケーションでは、ほとんどのスイッチ コンフィギュレーション コマン ドについて、CLI の代わりに使用できます。

**DCNM-SAN**を使用した Cisco MDS スイッチ設定の詳細については、『*Cisco DCNM Fundamentals Guide*』を参照してください。

# コマンドラインインターフェイス

CLIを使用して、スイッチプロンプトにコマンドを入力し、Enter キーを押すと、そのコマンドが 実行されます。CLI パーサーは、コマンドのヘルプ、コマンドの完了、およびバッファ履歴内の以 前実行されたコマンドにアクセスできるようにするキーボード シーケンスを提供します。

# SME 設定のライセンス要件

SME 機能を使用するには、適切な SME ライセンスが必要です。ただし、ライセンス キーを指定 しないで SME をイネーブルにすると、猶予期間カウンタが開始します。その後 120 日以内に、適 切なライセンス キーをインストールするか、または SME をディセーブルにしてください。120 日の猶予期間の終了時に SME の有効なライセンス キーがスイッチにないと、自動的にディセー ブルになります。



(注) DCNM-SAN のインストールは必要ですが、SME を使用するために DCNM-SAN のライセンスは 必要ではありません。SME 対応で追加の DCNM-SAN 機能はデフォルトでイネーブルになって いないため、無償のパフォーマンス モニタリングなどの機能はありません。 SME 機能がアクティブかどうかを確認するには、show license usage license-name コマンドを使用します。

Cisco MDS 9000 SME パッケージは、暗号化エンジン単位でライセンスが供与されます。SAN ファブリックに必要なライセンスの総数は、Cisco MDS 9000 18/4-Port Multiservice Module の数、 SME に使用する Cisco MDS 9222i スイッチの固定ポートの数、および Cisco MDS 9000 16 ポート ストレージ サービス ノード(SSN-16)の暗号化エンジンの数の合計に等しくなります。

SSN-16 モジュールの各インターフェイスは、個別にライセンス供与および価格設定されます。 表 2-1 に、使用可能な SME ライセンスを記載します。

表 2-1 SME ライセンス

部品番号	説明	適用可能な製品
M9500SME1MK9	MSM-18/4 モジュール用の SME パッケージ	MSM-18/4 モジュールが含ま れる MDS 9500 シリーズ
M9200SME1MK9	MSM-18/4 モジュール用の SME パッケージ	MSM-18/4 モジュールが含ま れる MDS 9200 シリーズ
M9200SME1FK9	固定スロット用の SME パッケージ	MDS 9222i スイッチのみ
M95SMESSNK9	SSN-16 モジュールの 1 つのサー ビス エンジン用の SME パッケー ジ、スペア	SSN-16 モジュールが含まれる MDS 9500 シリーズ
M92SMESSNK9	SSN-16 モジュールの 1 つのサー ビス エンジン用の SME パッケー ジ、スペア	SSN-16 モジュールが含まれる MDS 9200 シリーズ

次の表に、この機能のライセンス要件を示します。

ライセンス	ライセンスの説明
SME_FOR_IPS_184_PKG	MSM-18/4 モジュール用の SME パッケージをアクティベートし
SME_FOR_SSN16_PKG	ます。
SME_FOR_9222i_PKG	SSN-16 エンジン用の SME をアクティベートします。
	Cisco MDS 9222i スイッチ用の SME をアクティベートします。

SME ライセンスを取得してインストールするには、『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Licensing Guide』を参照してください。

# SME 設定の前提条件

ſ

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- SME のインストール要件(2-4 ページ)
- FCIP 書き込みアクセラレーションおよびテープ アクセラレーションのトポロジ要件(2-4 ページ)

### SME のインストール要件

SME 設定には、次のインストール要件があります。

- Cisco MDS SAN-OS リリース 3.2(2c) 以降または Cisco NX-OS リリース 4.x 以降は、Cisco MDS 9222i スイッチ、または SME テープ用の MSM-18/4 モジュールを搭載する Cisco MDS 9000 ファミリ スイッチにインストールされている必要があります。
- Cisco NX-OS リリース 5.2(1) は、Cisco MDS 9222i スイッチ、または SME ディスク用の MSM-18/4 モジュールまたは SSN-16 モジュールを搭載する Cisco MDS 9000 ファミリス イッチにインストールされている必要があります。
- Cisco DCNM-SAN は、一元的な MDS 管理サービスおよびパフォーマンス モニタリングを提供するために使用するサーバにインストールされている必要があります。Cisco Key Management Center (Cisco KMC)はこのサーバにあります。
- Web ブラウザを使用して SME を設定および管理するために、DCNM-SAN Web クライアントを使用できます。

SME に固有の DCNM-SAN サーバのインストールについては、DCNM-SAN サーバのインストール(2-7 ページ)を参照してください。

DCNM-SAN のインストールについては、『Cisco DCNM Installation and Licensing Guide』を参照してください。

**注意** Cisco Key Management Center (CKMC) が DCNM-SAN の一部である場合、スイッチと DCNM-SAN を同時にアップグレードしないでください。

### FCIP 書き込みアクセラレーションおよびテープ アクセラレーションの トポロジ要件

FCIP 書き込みアクセラレーションまたはテープ アクセラレーション トポロジである SME ディスクおよび SME テープには、次の要件があります。

- イニシエータが FC-Redirect 非対応スイッチ上にある場合、SME スイッチは FCIP トンネルのターゲット側にある必要があります。
- イニシエータが FC-Redirect 対応スイッチ上にある場合、SME スイッチは FCIP トンネルの ホスト側にある必要があります。

# 注意事項および制約事項

FC-RedirectのCFS地域を設計するには、次の注意事項に従ってください。

- FC-Redirect の CFS 地域設定がすべての FC-Redirect 対応アプリケーションに適用できるようにします。アプリケーションには、SME、Cisco DMM、および今後のアプリケーションが含まれます。
- ホスト、ターゲット、およびアプリケーションスイッチ(クラスタの MSM-18/4 モジュール を備えたスイッチ)に接続されているすべての FC-Redirect 対応スイッチが同じ地域に設定 されるようにします。

Γ

- ある地域に複数の SME クラスタがある場合、ターゲットは、1 つのクラスタのみで SME 設定の一部になることができます。ターゲットを別のクラスタに変更するには、最初のクラスタの設定を削除してから、2 番目のクラスタで設定を作成する必要があります。
- 地域内のすべてのスイッチは共通 VSAN が必要です。
- 既存の SME のインストールの場合に CFS 地域への移行手順については、「FC-Redirect の CFS 地域の設定」セクション(E-5ページ)を参照してください。
- スイッチが地域に移動する、または地域から出るときに前の設定のすべてのインスタンスを 削除します。

**CFS** 地域の設定については、「**FC-Redirect** の **CFS** 地域の設定」セクション(E-5 ページ)を参照してください。

表 2-2 は SME 設定と対応する制限値を示します。

#### 表 2-2 SME テープ設定の制限

設定	制限
スイッチあたりのクラスタ数	1
クラスタ内のスイッチ数	4
ファブリック内の FC-Redirect 対応スイッチ数	10
クラスタ内のファブリック数	2
スイッチ内のモジュール数	11
クラスタ内の Cisco MSM-18/4 モジュール数	32
Initiator-Target-LUN(ITL)の数	1024
ターゲットの背後の LUN 数	32
クラスタ内のホスト ポートとターゲット ポートの数	128
ターゲットあたりのホスト数	128
クラスタあたりのテープ バックアップ グループ数	4
テープ バックアップ グループ内のボリューム グルー プ粉	32
ノ み テープ ボリューム グループ内のキー数	8000
ディスク グループ数	128
SME ディスク数(LUN 数)	2000
Cisco Key Management Center(キー数)	32,000
FC-Redirect できるスイッチあたりのターゲット数	32

	制限
SME インターフェイスあたりの IT 接続数(ソフト リ	256
ミット)	<ul> <li>(注) この制限を超えると、syslog</li> <li>メッセージが表示されます。</li> <li>クラスタ内でより多くの</li> <li>SME インターフェイスをプロビジョニングすることをお 勧めします。<sup>1</sup></li> </ul>
SME インターフェイスあたりの IT 接続数(ハード リ	512
ミット)	<ul> <li>(注) この制限を超えると、新しい</li> <li>IT 接続がその SME インター</li> <li>フェイスに割り当てられなく</li> <li>なり、重大な syslog が表示されます。<sup>2</sup></li> </ul>

表 2-2 SME テープ設定の制限(続き)

1. NX-OS リリース 4.2(1) 以降に適用されます。

2. NX-OS リリース 4.2(1) 以降に適用されます。

#### 表 2-3 SME ディスク設定の制限

	カニックキャック	71. T++ h	暗号化ノード
	クラスタめにり	<u> へ 1 ッ ナ め に り</u>	めたり
クラスタ数	該当なし	2	1
物理ファブリック数	2	該当なし	該当なし
スイッチ数	8	該当なし	該当なし
モジュール数(ライン カード数:SSN 16 ま たは MSM-18/4 モジュール数)	該当なし	11	該当なし
Cisco SME インターフェイス数(暗号化に 使用する暗号化ノード数)	32	32	該当なし
Initiator-Target-LUN(ITL)の数	2048	2048	512
ターゲットの背後の LUN 数	512	512	512
イニシエータ ポート数	128	該当なし	該当なし
ターゲット ポート数	128	該当なし	該当なし
IT Nexus の最大数	128	該当なし	該当なし
LUN あたりのパス数(SME ディスクあた りの物理パス数)	8	8	8
ディスク グループ数	128	128	128
SME ディスク数(LUN 数)	2048	2048	512
Cisco Key Management Center (KMC)の キー数	32,000	32,000	32,000

#### 表 2-3 SME ディスク設定の制限(続き)

設定	クラスタあたり	スイッチあたり	暗号化ノード あたり
同時データ準備の最大数(オフライン デー タ準備数)	該当なし	該当なし	64
ディスク キー複製関係の総数	2048		

NA:該当なし

# DCNM-SAN サーバのインストール

ここでは、SME 用に Cisco DCNM-SAN をインストールする方法について説明します。ここで説明するインストール手順は、Windows 用です。インストール手順は、サポートされているすべてのプラットフォームで類似しています。

(注)

ſ

既存の Cisco DCNM または Fabric Manager インストールがある場合は、Cisco DCNM のアップグレード手順とアップグレードパスに従ってください。Cisco DCNM をアップグレードする詳細については、『Cisco DCNM Installation and Licensing Guide, Release 6.x』を参照してください。

SME 用に既存の DCNM/FM インストールがある場合は、DCNM のアップグレード ガイドに従い、記載されている DCNM アップグレード パスに従ってください。詳細については、DCNM のインストール/構成ガイドを参照してください。

**ステップ1** インストーラをダブルクリックします。

ファイルの抽出が開始します。完了したら、セットアップの進行状況を示す [Data Center Network Manager] 画面が表示されます。



DCNM セットアップ プロセスが完了すると、DCNM インストール ウィザードの [Introduction] 画面が表示されます。



ステップ2 [Next] をクリックします。[Installation Help] 画面が表示されます。



ステップ3 [Next] をクリックします。[Choose Install Folder] 画面が表示されます。

	Choose Install Folder
Introduction     Choose Install Folder	Choose DCNM Installation options.
Database Options     Orabbase Options     Orabbase Options     Orabbase Archive Folder     Local User Oredentials     Authendeption Sattings     Orente Shortout     Pre-Installation Summary     Install Complete	CONM-LAN  C DCNM-SAN  C Server(Licensed)  Add server to an existing server federation  Install SMI-S Agent  C Standalone  Express(with Default Options)
	C:Program Files\Cisco Systems
	Restore Default Folder Choose
nstallAnywhere	
Cancel	Previous Next

[DCNM-SAN] を選択し、[Server (Licensed)] を選択します。SME に対して具体的にこれらを選択 する必要があります。



Γ

KMC に関して高可用性を利用する場合は、[Add server to an existing server federation] オプション を選択する必要があります。プライマリおよびセカンダリとして機能する 2 つのサーバをリン クする必要がある場合は、最初のサーバでこのオプションを選択せずに DCNM をインストール する必要があります。ただし、セカンダリ サーバにインストールするときは、プライマリ サーバ にリンクするために [Add server to an existing server federation] オプションを選択する必要があり ます。 ステップ4 [Next] をクリックします。[Database Options] 画面が表示されます。

		Database Options
Introduction     Choose Install Folder     Database Options	Choose a database applicat (PostgreSQL or Oracle), sel and DCNM DB User.	ion for DCNM to use. If you do not have an existing database ect Install PostgreSQL. The installer will create both DB Admin User
Consignation Spaces     Choose Archive Folder     Local User Credentials     Authentication Settings	If you have an existing data installer will create the DCN create DCNM DB User and s	abase, provide a valid DB Admin User. Using the DB Admin User, M DB User. Please make sure that DB Admin User has permission to chema.
O Create Shortour O Pre-Installation Summary	RDBM5:	Instal PostgreSQL C Existing PostgreSQL 8.1/8.2/8.3     C Existing Oracle 10g/11g
O Instelling. O Instell Complete	DB URL:	jdbc:postgresql://localhost:5432/dcmdb
	DONM DB User:	dcnmuser
	DCNM DB Password:	******
	Confirm DCNM DB Password:	•••••
	DB Admin User:	dcnmadmin
	DB Admin Password:	******
	Install Location:	1 Files\Cisco Systems\dcm\db Browse
Cancel		Previous Next

[Install PostgreSQL] オプションを選択して、DCNM パッケージに付属する PostgreSQL データ ベースを選択できます。また、[Existing PostgreSQL 8.1/8.2/8.3] または [Existing Oracle 10g/11g] オ プションを選択して、既存またはインストール済みのデータベースを選択することもできます。

(注)

DCNM パッケージのインストールでは、Oracle データベースが提供されません。

セカンダリ サーバで [Add server to an existing server federation] オプションを選択する場合は、既 存のデータベース オプションを選択し、リンクが確立されているプライマリ サーバ データベー スを指定する必要があります。Postgres を使用した設定により、KMC の高可用性が実現されます が、データベースの高可用性は実現されません。[Oracle database with the dataguard] オプションを 使用した Cisco DCNM インストールのみ、高可用性が実現されます。

各ユーザがデータベースにアクセスできる DCNM DB User および DB Admin ユーザ クレデンシャルを入力する必要があります。このインストールが存在する場所を参照することもできます。

(注)

DCNM データベースと DCNM 管理者ユーザ名は異なっている必要があります。

Γ

ステップ 5 [Next] をクリックします。[Configuration Options] 画面が表示されます。



SME に対して固有である [Use HTTPS Web Server ] オプションを選択します。 ステップ 6 [Next] をクリックします。[Local User Credentials] 画面が表示されます。

<ul> <li>Introduction</li> <li>Choose Install Folder</li> <li>Database Options</li> <li>Configuration Options</li> <li>Choose Archive Folder</li> <li>Choose I User Credentials</li> </ul>	Please enter the local username and password. Your password should be difficult for others to figure out, but easy for you to remember. Note: Local Admin User applies to both DCNM-LAN & DCNM-SAN.
Authentication Settings     Create Shoricut     Pre-Installation Summary     Installing.     Install Complete	Local Admin Username admin Password  Confirm Password  Confirm Password  Create SAN Admin User
tallAnywhere	Previous Next

DCNM サーバへのログインに必要なローカル管理者のユーザ名とパスワードの詳細を入力します。

(注)

ローカル管理者のユーザ名とパスワードの値は、クラスタの一部であるスイッチのユーザ名と パスワードと同じである必要があります。そうでない場合、クラスタの作成が失敗します。

ステップ7 [Next] をクリックします。[Authentication Settings] 画面が表示されます。

Introduction Choose Install Folder	Please select the authentication mode	
Configuration Options Choose Archive Folder Local User Credentials Authentication Settings Create Short-ut	Mode: © Local C RADIUS C TACACS+ Primary Server Address: Primary Secret Key:	Verify
Pre-Installation Summery Installing Install Complete	Secondary Server Address: Secondary Server Key: Tertiary Server Address:	Verify
$\bigcirc$	Tertiary Server Key:	Verify

モードを [Local]、[RADIUS]、または [TACACS+] オプションのいずれかから選択します。 [RADIUS] または [TACACS+] オプションを選択した場合、サーバアドレスと秘密鍵(リモート認 証)を入力する必要があります。

ſ

ステップ8 [Next] をクリックします。[Create Shortcut] 画面が表示されます。



ショートカットを作成するオプションのいずれかを選択する必要があります。 ステップ 9 [Next] をクリックします。[Pre-Installation Summary] 画面が表示されます。



ステップ 10 この情報を確認して [Next] をクリックします。インストールの進行状況を示す [Installing DCNM] 画面が表示されます。



ステップ11 インストールプロセスが完了すると、[Install Complete] 画面が表示されます。

	Install Complete
Introduction     Choose Install Folder     Database Options	Select Options to start DCNM SAN Server after installation completes.
Configuration Options     Choose Archive Folder     Local User Credentials	Start DCNM-SAN Service
Authentication Settings     Create Shortcut     Pre-Installation Summary     Installation	
Install Complete	
InstallAnywhere	
Cancel	Previous Next

[Start DCNM-SAN Service] を選択します。

ステップ 12 [Next] をクリックします。[Install Complete] 画面が表示されます。



ステップ 13 [Done] をクリックして、インストールを完了します。DCNM のインストールには、JBOSS および JAVA が含まれます。

(注)

I

インストール プロセスの完了後に、DCNM パッケージのインストールによって作成された JAVA ディレクトリにある JCE ポリシー ファイルを更新する必要があります。

# SMEタスクの設定

MDS-18/4 モジュールまたは Cisco MDS 9222i スイッチ上で SME を構成するプロセスには、時系 列順に従う必要があるさまざまな設定タスクが含まれます。

このプロセスには、次の設定作業があります。

- Cisco MDS-18/4 モジュールまたは Cisco MDS SSN-16 モジュールで、または CLI 経由でクラ スタリングを有効にします。
- 2. Cisco MDS-18/4 モジュールまたは Cisco MDS SSN-16 モジュールで、または CLI 経由で SME を有効にします。
- 3. Cisco MDS-18/4 モジュールまたは Cisco MDS SSN-16 モジュールに SME インターフェイス を追加します。
- 4. SME インターフェイスを搭載する Cisco MDS-18/4 モジュールまたは Cisco MDS SSN-16 モ ジュールを備えたファブリックを追加します。
- 5. クラスタを作成します。

- (注) クラスタは、SME ディスクまたは SME テープに対して定義できます。デフォルトでは、クラスタはテープ対応です。ただし、クラスタで cluster-capability disk コマンドを実行すると、クラスタをディスク対応として定義します。詳細については、「SME クラスタの作成」セクション(4-6 ページ)を参照してください。
- a. クラスタに名前を付けます。
- b. クラスタの作成元になるファブリックを選択します。
- c. クラスタに含めているファブリックから SME インターフェイスを選択します。
- d. マスターキーのセキュリティレベル(Basic、Standard、または Advanced)を選択します。
- e. セキュリティキー(共有または一意)、テープの設定(テープへのキー保存、自動ボリュームグループ化、および圧縮)を選択します。
- f. Key Management Center サーバおよびキー証明書ファイルを指定します。
- g. マスタキーを暗号化するためのパスワードを指定し、キーファイルをダウンロードします。

# 必要な設定タスク

このセクションでは、SME を設定する前に完了する必要がある必要なタスクについて説明します。 この項では、次のトピックについて取り上げます。

- DNS のイネーブル化(2-16 ページ)
- 管理インターフェイスの IP アクセス リスト(2-17 ページ)
- SME のロールと SME ユーザの作成および割り当て(2-17 ページ)
- CFS 地域による FC-Redirect の使用(2-20 ページ)
- スマートカードドライバのインストール(2-21ページ)
- SME の設定プロセス(2-21 ページ)
- SME 設定の制約事項(2-22 ページ)

SME を設定する前に、MSM-18/4 モジュールが取り付けられた MDS スイッチ、または MDS 9222i スイッチで、クラスタリング、SME、SSH、および DNS を明示的にイネーブルにする必要が あります。デフォルトで、これらはディセーブルです。SME の設定および確認操作を使用できる のは、スイッチ上でこれらがイネーブルに設定されている場合だけです。

### DNS のイネーブル化

DNS は、DNS サーバを介してホスト名と ネットワーク内の IP アドレスをマッピングするサー ビスを提供します。スイッチに DNS を設定すると、ping、telnet、upload、download など、すべての IP コマンドにおいて、IP アドレスの代わりにホスト名を使用できます。

DNS を使用する場合は、次の要件が適用されます。

- すべてのスイッチは、DNSを使用して設定される必要があります。
- ドメイン名(またはドメイン リスト)、および IP ネーム サーバは、リモート スイッチに到達 するように設定される必要があります。
- DNS サーバは、DCNM-SAN がインストールされているサーバで設定される必要があります。

IP アドレスを使用する場合は、DNS をファブリック内のすべてのスイッチで設定するべきでは なく、smeserver.properties の use\_ip フラグを TRUE に設定する必要があります。

DNS の設定については、『IP Services Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』および『Cisco MDS 9000 Family NX-OS IP Services Configuration Guide』を参照してください。

#### IP アドレスまたは名前を選択するための sme.useIP

クラスタ内の一部のスイッチで DNS が設定されていない場合は、sme.useIP を使用できます。 smeserver.properties ファイルは、<fm install path>\dcm\fm\conf\ にあります。

DCNM-SAN のインストール中に、smeserver.properties ファイルの use\_ip フラグがデフォルトで FALSE に設定されます。IP アドレスを使用するように選択するには、DNS サーバをファブリッ ク内のすべてのスイッチで設定するべきではなく、smeserver.properties ファイルの use\_ip フラグ を TRUE に設定する必要があります。smeserver.properties ファイルに変更を加えたら、 DCNM-SAN ファイルを再起動する必要があります。

先にクラスタリングをイネーブルにしてから SME をイネーブルにしてください。

DNS を完全に使用するのか、ファブリック内で IP アドレスを徹底的に使用するのかを決定する 必要があります。これらを組み合わせた場合は SME 機能を使用できません。

クラスタ内のあらゆる場所で DNS がイネーブルになっていることを確認するには、DCNM-SAN サーバと MDS スイッチとの間、および DNS 名を持つ MDS スイッチ間で、ping を実行します。

### 管理インターフェイスの IP アクセス リスト

クラスタ通信では、管理インターフェイスを使用する必要があります。IP ACL 設定では、ポート 9333、9334、9335、および 9336 で UDP および TCP トラフィックを許可する必要があります。

### SME のロールと SME ユーザの作成および割り当て

SME 機能には、SME Administrator と SME Recovery Officer という 2 つのプライマリ ロールがあ ります。SME Administrator ロールには、SME Storage Administrator と SME KMC Administrator と いうロールも含まれます。デフォルトで、SME は SME Administrator と SME Recovery Officer の 両方に同じユーザを割り当てます。この割り当ては、SME の小規模導入に適しています。

(注)

DCNM-SAN ユーザ クレデンシャルは、スイッチ ユーザと同じである必要があります。

表 2-4 に、SME のロール、および各ロールについて考慮する必要があるユーザの数を示します。



SME は、DCNM-SAN Web クライアントから設定します。内部的には、実際のスイッチ操作は、 ファブリックをモニタしているユーザではなく、Web クライアントにログインするユーザに代 わって実行されます。そのため、マルチファブリック設定で SME 操作を実行するために、SME 管 理者はすべてのファブリックで同じユーザ名とパスワードを使用する必要があります。

#### 表 2-4 SME のロールと担当

	マスターキーのセ		
SME のロール	キュリティモード	このロールに必要なユーザ数	このロールが担当する操作
SME Administrator	Basic モード	1人のユーザが SME	• SME 管理
	Standard モード	Administrator および SME Recovery Officer ロールを保	<ul> <li>テープ管理</li> </ul>
		持する必要があります。	• ディスク管理
		日常業務には VSAN あたり 1 人が最小で、すべての VSAN	<ul> <li>テープボリュームグループのエクス ポート/インポート</li> </ul>
		にアクセスできる必要があり	<ul> <li>ディスクキーのエクスポート/イン</li> </ul>
		よす (多くの VSAN かめり、複  数の VSAN 管理者が SME 管	ポート
		理者に割り当てられている場	
		合、キー リガバリ操作のため に VSAN あたり 1 人の SME	
		Administrator が存在すること	
SME KMC	Basic チード	ユーザの数け SMF	<ul> <li>キー管理撮作</li> </ul>
Administrator	Standard モード	Administrator ロールの場合と	<ul> <li>ボリュームのアーカイブ/消去</li> </ul>
		同じです。	• ボリューム グループの追加/削除
			<ul> <li>ディスク グループとディスク デバイ スの追加/削除</li> </ul>
			<ul> <li>ボリューム グループのインポート/エ クスポート</li> </ul>
			<ul> <li>ディスク キーのインポート/エクス ポート</li> </ul>
			• スマートカードのキー再生成/交換
Cisco Storage	Basic モード	ユーザの数は、SME	• SME プロビジョニング操作
Administrator	Standard モード	Administrator ロールの場合と 同じです。	<ul> <li>クラスタの作成/更新/削除</li> </ul>
			<ul> <li>テープ バックアップ グループの作成/ 更新/削除</li> </ul>
			• ディスク グループの作成/更新/削除
			• テープ デバイスの追加/削除
			• ディスク デバイスの追加/削除
			• ボリューム グループの作成
			• スマートカードの表示

表 2-4 SME のロールと担当(続き)

	マスター キーのセ		
SME のロール	キュリティモード	このロールに必要なユーザ数	このロールが担当する操作
SME Recovery	Advanced モード	5 人のユーザ(スマート カー	<ul> <li>マスターキーリカバリ</li> </ul>
Officer		ドごとに1人)。	<ul> <li>スマートカードの交換</li> </ul>
		クラスタ作成時は、ユーザの	
		ログインとパスワード情報、	
		およびスマート カードの暗	
		証番号を入力するために、各	
		スマート カードの所有者が	
		いる必要があります。	



Basic および Standard セキュリティ モードでは、1 人のユーザが SME Administrator と SME Recovery Officer のロールを保持する必要があります。

#### AAAロールの設定

SME Administrator および SME Recovery Officer に AAA ロールを設定する方法については、 『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Security Configuration Guide』および『Security Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』を参照してください。

### CLIを使用した SME のロールの作成および割り当て

ロールの作成と割り当ての詳細については、『Security Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』 および『Cisco MDS 9000 Family NX-OS Security Configuration Guide』を参照してください。

#### 前提条件

Basic および Standard セキュリティ モードでは、1 人のユーザが SME Administrator と SME Recovery Officer のロールを保持する必要があります。

#### 制約事項

ſ

- network-admin ロールに属するユーザだけがロールを作成できます。
- SME に必要な4つのセキュリティロールは、setup sme コマンドを使用して暗黙的に作成できます。VSANベースのアクセス制御の場合は、カスタムロールを作成する必要があります。

#### 手順の詳細

SME ロールの作成または既存ロールのプロファイル修正を行うには、次の手順を実行します。

	コマンド	目的
ステップ 1	switch# config t	コンフィギュレーション モードに入ります。
ステップ 2	<pre>switch(config)# role name sme-admin it.l(</pre>	指定したロール(sme-admin)のモードを開始します。
	switch(coniig-role)#	注意:ロール サブモード プロンプトは、ロールのサブ モードを開始したことを示します。このサブモードは SME に固有になりました。
ステップ 3	<pre>switch(config)# no role name sme-admin</pre>	sme-admin というロールを削除します。
ステップ 4	<pre>switch(config-role)# rule 1 permit read-write feature sme-stg-admin</pre>	SME 設定コマンドを追加できます。
ステップ 5	<pre>switch(config-role)# rule 2 permit read feature sme-stg-admin</pre>	SME show コマンドを追加できます。
ステップ 6	<pre>switch(config-role)# rule 3 permit debug feature sme</pre>	SME debug コマンドを sme-admin ロールに追加できます。
ステップ 7	<pre>switch(config-role)# description SME Admins</pre>	新しいロールに記述を割り当てます。記述は1行に制限され、スペースを含めることができます。
ステップ 8	<pre>switch(config)# username usam role sme-admin</pre>	sme-admin ロールに指定のユーザ(usam)を追加します。

∕!∖ 注音

Cisco KMC が DCNM-SAN の一部である場合、スイッチと DCNM-SAN を同時にアップグレード しないでください。

(注)

ファブリック名は、Fabric\_とスイッチ名で識別されます。別のシードスイッチを備えたファブ リックを開き直した場合は、ファブリック名が同じままになるように、ファブリック名を以前の 名前に手動で変更する必要があります。別のシードスイッチを備えたファブリック名開き直し たのにファブリック名を手動で変更しないと、新しいスイッチ名を反映してファブリック名が 変更される可能性があります。この場合、MDS スイッチで設定された SME 名と競合します。簡単 に識別可能な一意の名前を選択してください。

### **CFS** 地域による FC-Redirect の使用

Fibre Channel リダイレクト(FC-Redirect)機能は、Cisco Fabric Services(CFS)地域を使用して FC-Redirect 設定を配布します。

デフォルトでは、設定はファブリック内のすべての FC-Redirect 対応スイッチに伝播されます。 CFS 地域を使用して FC-Redirect 設定の配布を制限します。



FC-Redirect と CFS 地域の併用はオプションです。

CFS 地域の詳細については、『System Management Configuration Guide, Cisco DCNM for SAN』および『Cisco MDS 9000 Family NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

# スマート カード ドライバのインストール

スマート カード リーダーは、SME の設定に使用する管理ワークステーションに接続されている 必要があります。スマート カード ドライバおよびスマート カード ドライバ ライブラリ ファイ ルは、ワークステーションにインストールされている必要があります。

DCNM-SAN Web クライアントの [Config] > [Install Smartcard Driver] リンクから最新のドライバ をダウンロードできます。

### 制約事項

スマート カード リーダーは、Windows プラットフォーム上のみでサポートされます。これには、 Windows XP 32 ビット、Windows Server 2003 32 ビット、および Windows 7 64 ビット プラット フォームのみが含まれます。

(注) Windows 7 64 ビットスマートカードシステムの場合、64 ビットシステム用 Classic Client 6.1 へのアクセスについて、Gemalto に問い合わせる必要があります。スマートカードは、6.10.020.001のみでテストされています。Windows 7 64 ビット用の Classic Client のその他のバージョンはベストエフォートのみであり、シスコのサポート対象ではありません。Windows 7 32 ビットはサポートされていません。

### トラブルシューティングのヒント

スマート カード ドライバのインストール後に新しいスマート カード リーダーを接続するとき は、コンピュータの再起動が必要になることがあります。ワークステーションでカード リーダー が認識されない場合は、最新のスマート カード ドライバのインストールが必要になることがあ ります。

### SMEの設定プロセス

スイッチで SME を設定する前に、SME 設定プロセスに精通しておくことが重要です。ここでは、 SME の設定プロセスについて概説します。

- SME の初期設定(2-21 ページ)
- SME クラスタ設定の保存(2-22 ページ)

#### SME の初期設定

ſ



SME を設定する*前*に実行する必要がある作業については、「必要な設定タスク」セクション(2-16 ページ)を参照してください。

Cisco MSM-18/4 モジュールを備えたスイッチ、または Cisco MDS 9222i スイッチで、SME 設定タスクを実行します。

以下の基本的な設定タスクで、基本的な SME 設定プロセスの概要を説明しています。

- SME インターフェイスを作成します(第3章「SME インターフェイスの設定」)。
- SME 用のクラスタを作成します(第4章 [SME クラスタ管理の設定」)。

- クラスタにインターフェイスを追加します(第4章「SME クラスタ管理の設定」)。
- テープ グループを作成します(バックアップ サーバの選択とバックアップ ライブラリの検 出を含む)(第5章「SME テープの設定」)。

#### SMEクラスタ設定の保存

(注) 正しくクラスタを操作できるように、設定の変更はクラスタ内のすべてのスイッチに保存する 必要があります。これは、最初のクラスタ作成後に実行する必要があり、その後のすべての変更 はクラスタ設定に対して実行されます。

クラスタに対してスイッチまたはインターフェイスを追加または削除したときは、常に設定の 変更を保存する必要があります。

### SME 設定の制約事項

ここでは、SME 設定の制約事項について説明します。次の項目を取り上げます。

- FICON の制約事項(2-22 ページ)
- iSCSIの制約事項(2-22ページ)

#### **FICON**の制約事項

SME は FICON デバイスではサポートされておらず、SME クラスタ デバイスは FICON VSAN の 一部になることはできません。

#### iSCSI の制約事項

SME は iSCSI ポート インデックスを使用するため、SME と iSCSI を同じ Cisco MDS MSM-18/4 モジュール上で設定できません。

# SME 設定のフィールドの説明

ここでは、SME 設定で使用される以下のフィールドについて説明します。

- メンバー(2-22 ページ)
- SME インターフェイス (2-23 ページ)
- ホスト(2-23 ページ)

メンバー

フィールド	説明
クラスタ	SME クラスタ名。
状態	SME クラスタの動作状態。

フィールド	説明
Master	SME クラスタ マスターの IP アドレスを示します。
Members	SME クラスタのメンバーであるスイッチの IP アドレスを示します。
IsLocal?	スイッチがこのクラスタのローカル メンバーかリモート メン バーかを示します。

## SMEインターフェイス

フィールド	説明
クラスタ	この SME インターフェイスが属するクラスタを示します。
スイッチ	スイッチ名。
インターフェイス	SME インターフェイスを示します。
状態	この SME インターフェイスの動作状態。
クラスタの状態	クラスタの動作状態。
クラスタ名	クラスタの名前。
説明	スイッチの説明。
Speed Admin	設定されたポートの速度。
Speed Oper	動作速度。
Status Admin	インターフェイスの適切な状態。
Status Oper	インターフェイスの現在の動作状態。
StatusFailureCause	ポートの現在の動作状態の理由。
StatusLastChange	インターフェイスが現在の動作ステータスを開始したときの sysUpTimeの値。ローカルネットワーク管理サブシステムの前回 の初期化以前に現在の状態であった場合、この値はゼロ値になり ます。

#### 関連項目

SMEインターフェイスの設定。

ホスト

ſ

フィールド	説明
ホスト	ホスト Nx_Port のファイバ チャネル ポート名 (P_WWN)。
クラスタ	このホストポートが属するクラスタを示します。

# SME 設定の機能履歴

表 2-5 に、この機能のリリース履歴を示します。

#### 表 2-5 SME 設定の機能履歴

機能名	リリース	機能情報
ソフトウェアの変更	5.2(1)	Release 5.2(1) では、Fabric Manager は DCNM for SAN (DCNM-SAN)という名前に変更されました。
	4.1(1c)	Release 4.1(1b) 以降、MDS SAN-OS ソフトウェアは MDS NX-OS ソフトウェアに名前が変更されました。旧リリース 名は変更されておらず、参照はすべて維持されています。
Fabric Manager を使用したクラスタリ ングのイネーブル化	3.3(1c)	enable 機能では、Fabric Manager を使用してクラスタリング をイネーブルにできます。
		3.3(1c) では、Fabric Manager を使用してクラスタリングを イネーブルにできるように [Control] タブのコマンド メ ニューが変更されました。
		次のコマンドが導入または変更されました。enable コマンド。
Fabric Manager を使用した SME のイ ネーブル化	3.3(1c)	SME の enable 機能では、Fabric Manager を使用して SME を イネーブルにできます。
		3.3(1c) では、Fabric Manager を使用して SME をイネーブル にできるように [Control] タブのコマンド メニューが変更 されました。
		次のコマンドが導入または変更されました。enable コマンド。
Fabric Manager を使用した SSH のイ ネーブル化	3.3(1c)	Device Manager または CLI を使用して SSH キーを生成する 前に Fabric Manager GUI を使用して SSH をイネーブルにし た場合は、エラー メッセージ ダイアログボックスが表示さ れます。
		3.3(1c) では、エラー メッセージ ダイアログボックスを表示 するように Fabric Manager の [Error] ダイアログボックスが 変更されました。
Device Manager を使用した SSH のイ ネーブル化	3.3(1c)	3.3(1c) では、この機能をサポートするように SSH Telnet ウィンドウが変更されました。ユーザは、Device Manager を 使用して SSH を作成してからイネーブルにする必要があ ります。
SMEのロール	4.1(1c)	SME 機能には、SME Administrator と SME Recovery Officer という 2 つのプライマリ ロールがあります。SME Administrator ロールには、SME Storage Administrator と SME KMC Administrator というロールも含まれます。
		4.1(1c) では、Cisco Storage Administrator および Cisco SME KMC Administrator ロールが追加されました。
キーの管理	4.1(1c)	4.1(1c) では、マルチサイト導入用に Cisco KMC を Fabric Manager から分離できます。

Γ

#### 表 2-5 SME 設定の機能履歴(続き)

	リリース	機能情報
キー マネージャ設定	4.1(1c)	Cisco SME を設定する前に、キー マネージャを選択する必要があります。使用可能なキー マネージャのオプションが 3 つになりました。
		4.1(1c) では、DCNM-SAN Web クライアントの [Key Manager Settings] ページに新しいオプション [None] が追加 されました。
FC-Redirect と CFS 地域	4.1(1c)	4.1(1c) では、CFS 地域および SME のサポートを利用でき ます。
16 ポート ストレージ サービス ノード (SSN-16)モジュール	4.2(1)	Cisco MDS 9000 ファミリ 16 ポート ストレージ サービス ノードは、エンタープライズクラスのディザスタ リカバリ およびビジネス継続性ソリューションのための高性能統合 プラットフォームを提供する新しいハードウェアで、将来 的にはインテリジェントなファブリック アプリケーション をサポートします。
高可用性 KMC サーバ	4.1(3)	高可用性 KMC は、プライマリ サーバとセカンダリ サーバ を使用して設定できます。
		4.1(3) では、HA の設定は [Key Manager Settings] ページで確 認できます。
		プライマリ サーバとセカンダリ サーバは、クラスタの作成時に選択できます。
		プライマリ サーバとセカンダリ サーバの設定は、[Cluster Detail] ページで変更できます。