

モバイルおよびリモートアクセスの設定

- ・モバイルおよびリモートアクセスの概要(1ページ)
- •モバイルおよびリモートアクセスの前提条件 (3ページ)
- ・モバイルおよびリモートアクセスの設定タスクフロー(4ページ)
- ・軽量キープアライブを使用した MRA フェイルオーバー, on page 12

モバイルおよびリモート アクセスの概要

Unified Communications Managerモバイルおよびリモートアクセスは、Cisco Collaboration Edge アー キテクチャの中核的なコンポーネントです。これを使用することで、Cisco Jabber などのエンドポ イントで、エンドポイントがエンタープライズネットワーク内にない場合でも、Unified Communications Manager が提供する登録、コール制御、プロビジョニング、メッセージング、お よびプレゼンスサービスを使用できます。Cisco Expressway は、モバイル エンドポイントをオン プレミスネットワークに接続し、Unified CM の登録に対してセキュアなファイアウォールトラ バースと回線側のサポートを提供します。

ソリューション全体で提供されるものは以下の通りです。

- ・オフプレミス アクセス:企業ネットワーク外においても、Jabber および EX/MX/SX シリーズ クライアントで一貫したエクスペリエンスを提供
- ・セキュリティ: セキュアな Business-to-Business (B2B) コミュニケーション
- クラウド サービス:豊富な Webex 統合とサービス プロバイダ製品を提供する、柔軟で拡張 性に優れたエンタープライズ クラスのソリューション
- ・ゲートウェイと相互運用性サービス::メディアおよびシグナリングの正規化、非標準エンド ポイントのサポート



図 1: Unified Communications: モバイルおよびリモート アクセス

サードパーティのSIPまたはH.323デバイスはExpressway-Cに登録でき、必要に応じてSIPトランク を介して統合されたCM登録デバイスと相互運用することもできます。

図 2:一般的なコール フロー:シグナリングとメディア パス



- Unified CM は、モバイルとオンプレミスの両方のエンドポイントにコール制御を提供します。
- ・シグナリングは、モバイルエンドポイントと Unified CM の間で Expressway ソリューション を横断します。
- メディアは Expressway ソリューションを横断し、エンドポイント間で直接リレーされます。
 すべてのメディアが Expressway-C とモバイルエンドポイント間で暗号化されます。

モバイルおよびリモートアクセスの設定

Cisco Jabber を使用してモバイルおよびリモートアクセス機能を有効にするには、Unified Communications Manager の [ユーザプロファイルの設定(User Profile Configuration)] ウィンドウ

でモバイルおよびリモートアクセスのユーザポリシーをセットアップします。非 Jabber のエンド ポイントには、モバイルおよびリモートアクセスのアクセスユーザポリシーは不要です。

また、モバイルおよびリモート アクセスで Cisco Expressway を設定する必要もあります。詳細に ついては、『Cisco Expressway を介したモバイルおよびリモートアクセスの導入ガイド』を参照し てください。

モバイルおよびリモートアクセスの前提条件

Cisco Unified Communications Managerの要求

以下の要件が適用されます。

- 複数の Unified Communications Manager クラスタを導入する場合は、ILS ネットワークをセットアップします。
- モバイルおよびリモートアクセスでは、展開用のNTPサーバを設定する必要があります。
 ネットワーク用のNTPサーバが導入されていて、SIPエンドポイントの電話機NTPリファレンスであることを確認してください。
- ・メディアパスを最適化するために ICE を導入する場合は、TURN および STUN サービスを提供できるサーバを導入する必要があります。

DNS要件

Cisco Expressway との内部接続には、次の Unified Communications Manager をポイントする、ローカルで解決可能な DNS SRV を設定します。

_cisco-uds._tcp<domain>

モバイルおよびリモートアクセスで使用するすべての Unified Communications ノードに対して、 正引きと逆引きの両方のルックアップ用に内部DNS レコードを作成する必要があります。これに より、IPアドレスまたはホスト名が FQDNの代わりに使用されている場合に、のノードを検索す ることができます。SRVレコードは、ローカルネットワークの外部で解決できないことを確認し ます。

Cisco Expressway の要件

この機能を使用するには、Unified Communications Manager と Cisco Expressway を統合する必要が あります。モバイルおよびリモートアクセス用のCisco Expressway 設定の詳細については、『Cisco Expressway 導入ガイド』の「モバイルおよびリモートアクセス」を参照してください。

Cisco Jabber を使用したモバイルおよびリモートアクセスのアクセスポリシーをサポートする Expressway の最小リリースは X8.10 です。

証明書の前提条件

Unified Communications Manager、IM and Presence Service、および Cisco Expressway-C の間で証明 書を交換する必要があります。シスコでは、各システムで同じ CA による CA 署名付き証明書を 使用することを推奨します。その場合、次のようになります。

- 各システムにCAルート証明書チェーンをインストールします(Unified Communications Manager および IM and Presence Service サービスの場合は tomcat 信頼ストアに証明書チェーンをインス トールします)。
- Unified Communications Manager の場合は、CA 署名付き tomcat (AXL および UDS トラフィック用)証明書と Cisco CallManager (SIP 用)証明書を要求するための CSR を発行します。
- IM and Presence Service の場合は、CA 署名付き tomcat 証明書を要求するための CSR を発行します。

(注)

別の CA を使用する場合は、各 CA のルート証明書チェーンを Unified Communications Manager、 IM and Presence Service サービス、および Expressway-C にインストールする必要があります。

 (注) また、Unified Communications ManagerIM and Presence Serviceとサービスの両方に自己署名証明書 を使用することもできます。この場合は、Unified Communications Manager 用の tomcat 証明書と Cisco CallManager 証明書、IM and Presence Service サービス用の tomcat 証明書を Expressway-C に アップロードする必要があります。

モバイルおよびリモート アクセスの設定タスク フロー

モバイルおよびリモート アクセス エンドポイントを展開するには、これらのタスクを Unified Communications Manager で実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
Step 1	Cisco AXL Web Service の有効化 (6 ページ)	パブリッシャノードでCiscoAXLWebサー ビスが有効になっていることを確認しま す。
Step 2	ビデオの最大セッションビットレートの設 定 (6ページ)	オプションモバイルおよびリモートアクセ スエンドポイントのリージョン固有の設定 を指定します。例えば、モバイルおよびリ モートアクセスのエンドポイントでビデオ を使用する予定がある場合は、[ビデオコー ルの最大セッションビットレート

I

	コマンドまたはアクション	目的
		(Maximum Session Bit Rate for Video Calls)]設定を増やすのが望ましい場合が あります。これは、ビデオエンドポイント によっては、デフォルト設定の384 kbps では低すぎる場合があるためです。
Step 3	モバイルおよびリモートアクセス用にデバ イスプールの設定 (7ページ)	モバイルおよびリモートアクセスのエンド ポイントが使用するデバイスプールに[日 時グループ(Date/Time Group)]と[リー ジョンの設定(Region configuration)]を 割り当てます。
Step 4	ICE の設定 (7 ページ)	(省略可) ICEはオプションの導入であ り、モバイルおよびリモートアクセスおよ びTURNサービスを使用して、MRAコール の利用可能なメディアパスを分析し、最適 なパスを選択します。ICEを使用すると、 コールセットアップ時間が増える可能性が ありますが、モバイルおよびリモートアク セスのコールの信頼性は向上します。
Step 5	モバイルおよびリモートアクセス用の電話 セキュリティプロファイルの設定(9 ページ)	モバイルおよびリモートアクセスのエンド ポイントで使用する電話セキュリティプロ ファイルを設定するには、この手順を使用 します。
Step 6	Cisco Jabber ユーザのモバイルおよびリモー トアクセスアクセスポリシーの設定 (10 ページ)	Cisco Jabber のみ。Cisco Jabber のユーザに モバイルおよびリモートアクセスアクセス ポリシーを設定します。モバイルおよびリ モートアクセス機能を使用するには、Cisco Jabber ユーザのユーザプロファイル内でモ バイルおよびリモートアクセスアクセスを 有効にする必要があります。
Step 7	モバイルおよびリモートアクセス用にユー ザの構成 (12ページ)	Cisco Jabber のユーザに対しては、セット アップするユーザポリシーをエンドユーザ の設定に適用する必要があります。
Step 8	モバイルおよびリモートアクセス用のエン ドポイントの構成 (12ページ)	モバイルおよびリモートアクセスの機能を 使用するエンドポイントを設定およびプロ ビジョニングします。
Step 9	Cisco Expresswayのモバイルおよびリモー トアクセスの設定 (12ページ)	モバイルおよびリモート アクセスに対し て Cisco Expressway を設定します。

Cisco AXL Web Service の有効化

パブリッシャ ノードで Cisco AXL Web サービスがアクティブ化されていることを確認します。

手順

- **Step 1** [Cisco Unified Serviceability]から選択します。 [Tools (ツール)]>[サービスのアクティブ化 (Service Activation)]
- **Step 2** [サーバ (Server)] ドロップダウン リストからパブリッシャ ノードを選択し、[移動 (Go)]をクリックします。
- **Step 3** データベースと管理サービスの下で、Cisco AXL Web Service が有効になっていることを確認します。
- **Step 4** サービスがアクティブ化されていない場合は、対応する**チェック**ボックスをオンにし、[保存(Save)] をクリックしてサービスをアクティブにします。

ビデオの最大セッションビットレートの設定

モバイルおよびリモートアクセスエンドポイントのリージョンの設定を指定します。多くの場合 はデフォルト設定で十分と思われますが、モバイルおよびリモートアクセスのエンドポイントで ビデオを使用する予定がある場合は、[リージョンの設定(Region Configuration)]で[ビデオコー ルの最大セッションビットレート(Maximum Session Bit Rate for Video Calls)]を上げる必要が あります。DX シリーズなどの一部のビデオ エンドポイントでは、デフォルト設定の 384 kbps で は低すぎる場合があります。

手順

Step 1 [Cisco Unified CM 管理(Cisco Unified CM Administration)]から、以下を選択します。[システム (System)]>[リージョン情報(Region Information)]>[リージョン(Region)]を選択します。 Step 2 次のいずれかの操作を行います。 •既存のリージョン内のビットレートを編集するには、「検索(Find)」をクリックしてリージョ ンを選択します。 ・[新規追加(Add New)]をクリックして新しいパーティションを作成します。 Step 3 [他のリージョンとの関係を変更(Modify Relationship to other Region] 領域で、[ビデオコールの最 大セッションビットレート(Maximum Session Bit Rate for Video Calls)]の新しい設定値を入力し ます。たとえば、6000 kbps のようになります。 [リージョンの設定(Region Configuration)] ウィンドウで、その他のフィールドを設定します。 Step 4 フィールドとその設定オプションの詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。。 Step 5 [保存 (Save)]をクリックします。

モバイルおよびリモートアクセス用にデバイスプールの設定

新しいリージョンを作成した場合は、モバイルおよびリモートアクセスのエンドポイントが使用 するデバイスプールにリージョンを割り当てます。

手順

- **Step 1** [Cisco Unified CM 管理(Cisco Unified CM Administration)] から、以下を選択します。 [システム (System)]>[デバイス プール (Device Pool)]。
- Step 2 次のいずれかを実行します。
 - [検索(Find)]をクリックし、既存のデバイスグループを選択します。
 [新規追加(Add New)]をクリックして新しいデバイス プールを作成します。
- **Step 3** デバイスプール名を入力します。
- **Step 4** 冗長**Cisco Unified Communications Manager**グループを選択します。
- Step 5 設定した日付と時刻グループを割り当てます。このグループには、モバイルおよびリモートアク セスのエンドポイント用に設定した電話用NTP参照が含まれています。
- Step 6 [リージョン(Region)]ドロップダウンリストから、モバイルおよびリモートアクセス用に設定 したリージョンを選択します。
- Step 7 [デバイスプールの設定(Device Pool Configuration)]ウィンドウで、残りのフィールドに入力します。フィールドとその設定オプションの詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
- **Step 8** [保存 (Save)] をクリックします。

ICE の設定

モバイルおよびリモートアクセスのコールの設定を処理するためにICEを導入する場合は、この手順を使用します。ICEはオプションの導入であり、モバイルおよびリモートアクセスおよびTURN サービスを使用して、MRAコールの利用可能なメディアパスを分析し、最適なパスを選択しま す。ICEを使用すると、コールセットアップ時間が増える可能性がありますが、モバイルおよび リモートアクセスのコールの信頼性は向上します。

始める前に

ICE を導入する方法を決定します。電話グループに対する ICEは、[共通の電話プロファイルの設定(Common Phone Profile Configuration)] で個別の Cisco Jabber デスクトップ デバイスに対して 設定するか、すべての電話に適用するシステム全体のデフォルト設定を使用して設定します。

フォールバックメカニズムとして、ICEは、TURNサーバを使用してメディアをリレーできます。 TURNサーバが導入されていることを確認してください。

I

	nified CMの管理:
・シン Ent	<テムのデフォルトを ICE に設定するには、[システムエンタープライズ電話>(Systemprise Phone)]を選択します。
・デノ し、	ヾイス > デバイスの設定 > 共通電話プロファイル を選択して、端末グループに ICE マ 編集するプロファイルを選択します。 別の Cierce Jobber デスクトップ エンドポイント田の ICE を設定し、始集するエンドオ
• 個) ト マ	NO Cisco Jabber アスクドリアエンドホインド用のICE を設定し、編集するエンドホ と選択するには、[デバイス(Device)]>[電話機(Phone)]を選択します。
下方向) セクショ	こスクロールして、[対話型接続の確立(ICE)(Interactive Connectivity Establishment (IC ョンに移動します。
[ICE] ドロップダウン リストを [有効(Enabled)] に設定します。	
デフォルトの候補タイプを設定する:	
•[ホ デン	スト(Host)]: ホスト デバイスで IP アドレスを選択することで取得される候補。こ フォルトです。
•[サ トロ	ーバ再帰(Server Reflexive)]: STUN 要求を送信することで取得される IP アドレス。 D候補。多くの場合、これはNATのパブリックIP アドレスを表す場合があります。
•[中 ポ・ ま ⁻	継(Relayed)]: TURN サーバから取得される IP アドレスとポートの候補。IP アドロ - トは、メディアが TURN サーバを介して中継されるように、TURN サーバに常駐し す。
[サーバの再帰アドレス(Server Reflexive Address)]ドロップダウンリストから、このフィール を[有効(Enabled)]または[無効(Disabled)]に設定することで、STUNと同様のサービスを 効化するかかどうかを選択します。デフォルトの候補としてサーバRelexiveを設定した場合は、 のフィールドを有効に設定する必要があります。	
プライー	マリサーバーとセカンダリサーバーのipアドレスまたはホスト名を入力します。
TURN S に設定	erver のトランスポート タイプを[自動(default)](default setting)、UDP、TCP、また _し ます。
ターン	ナーバーに ユーザ名 と パスワード を入力します。
	Save)]をクリックします。
[保存(

モバイルおよびリモートアクセス用の電話セキュリティプロファイル の設定

モバイルおよびリモートアクセスのエンドポイントで使用する電話セキュリティプロファイルを 設定するには、この手順を使用します。

手順

Step 1	[Cisco Unified CM 管理(Cisco Unified CM Administration)]から、以下を選択します。 [システム (System)]>[セキュリティ(Security)]>[電話セキュリティプロファイル(Phone Security)	
	Profile)]を選択します。	
Step 2	[新規追加(Add New)] をクリックします。	
Step 3	[電話のセキュリティプロファイルのタイプ(Phone Security Profile Type)] ドロップダウン リスト から、デバイス タイプを選択します。たとえば、Jabber アプリケーションであれば Cisco Unified Client Service Framework を選択できます。	
Step 4	[次へ(Next)] をクリックします。	
Step 5	プロファイルの[名前(Name)]を入力します。モバイルおよびリモートアクセスの場合、名前は FQDN 形式である必要があり、エンタープライズドメインを含める必要があります。	
Step 6	[デバイスのセキュリティモード(Device Security Mode)] ドロップダウン リストから、[暗号化 (Encrypted)] を選択します。	
	 (注) このフィールドは、[暗号化(Encrypted)]に設定する必要があります。そうでない場合、Expressway が通信を拒否します。 	
Step 7	[トランスポートタイプ(Transport Type)] を [TLS] に設定します。	
Step 8	このオプションを有効化した電話機ではモバイルおよびリモートアクセスが機能しないため、次 の電話機では [TFTP暗号化設定(TFTP Encrypted Config)] チェックボックスをオフのままにし ます。DX シリーズ、IP Phone 7800、または IP Phone 8811、8841、8845、8861、および 8865	
Step 9	[電話のセキュリティプロファイルの設定(Phone Security Profile Configuration)] ウィンドウで、 残りのフィールドを設定します。 フィールドとその設定オプションの詳細については、オンライ ン ヘルプを参照してください。	
Step 10	[保存(Save)] をクリックします。	
	(注) 各モバイルおよびリモートアクセスのエンドポイントの電話機の設定にこのプロファ	

イルを適用する必要があります。

Cisco Jabber ユーザのモバイルおよびリモートアクセスアクセスポリ シーの設定

Cisco Jabber のユーザにモバイルおよびリモートアクセスアクセスポリシーを設定するには、次の 手順を使用します。モバイルおよびリモートアクセス機能を使用するには、Cisco Jabber ユーザの ユーザプロファイル内でモバイルおよびリモートアクセスアクセスを有効にする必要があります。 Cisco Jabber を使用したモバイルおよびリモートアクセスのポリシーをサポートする Expressway の最小リリースは X8.10 です。

(注) 非 Jabber のユーザには、モバイルおよびリモートアクセスのアクセスポリシーは不要です。

ユーザ プロファイルの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager システム設定ガ イド』の「ユーザ プロファイルの概要」章を参照してください。

手順

Step 1	[Cisco Unified CM 管理(Cisco Unified CM Administration)]から、以下を選択します。 [ユーザ管
	理(User Management)]>[ユーザ設定(User Settings)]>[ユーザプロファイル(User Profile)]
	を選択します。

- **Step 2** [新規追加(Add New)] をクリックします。
- **Step 3** ユーザプロファイルの [名前 (Name)] および [説明 (Description)] を入力します。
- Step 4 [ユニバーサルデバイステンプレート (Universal Device Template)]を、ユーザの[デスクフォン (Desk Phones)]、[モバイルおよびデスクトップデバイス (Mobile and Desktop Devices)]、およ び[リモート接続先/デバイスプロファイル (Remote Destination/Device Profiles)]に割り当てます。
- **Step 5** [ユニバーサル回線テンプレート(Universal Line Template)]をこのユーザプロファイルのユーザの電話回線に適用するために割り当てます。
- Step 6
 このユーザプロファイルのユーザに自分の電話をプロビジョニングするセルフプロビジョニング

 機能の使用を許可するには、次の手順を実行します
 - a) [エンドユーザに自分の電話のプロビジョニングを許可(Allow End User to Provision their own phones)] チェックボックスをオンにします。
 - b) [エンドユーザーのプロビジョニングする電話数を制限(Limit Provisioning once End User has this many phones)]フィールドに、ユーザーがプロビジョニングできる電話の最大数を入力し ます。最大値は 20 です。
 - c) このプロファイルに関連付けられたユーザーに、別のユーザーがすでに所有しているデバイス を移行または再割り当てする権限があるかどうかを判断するには、[すでに別のエンドユーザー に割り当てられた電話機のプロビジョニングを許可する(Allow Provisioning of a phone already assigned to a different End User)] チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、この チェックボックスはオフになっています。

- **Step 7** このユーザープロファイルに関連付けられた Cisco Jabber ユーザーがモバイルおよびリモートアク セス機能を使用できるようにするには、[モバイルおよびリモートアクセスの有効化(Enable Mobile and Remote Access)] チェックボックスをオンにします。
 - ・デフォルトでは、このチェックボックスはオンです。このチェックボックスをオフにすると、[クライアントポリシー(Client Policies)] セクションが無効になり、サービス クライアント ポリシー オプションは、デフォルトで選択されません。
 - この設定は、OAuth更新ログインを使用している Cisco Jabber のユーザにのみ必須 です。非 Jabber ユーザは、この設定がなくてもモバイルおよびリモートアクセス を使用できます。モバイルおよびリモートアクセス機能は、Jabber のモバイルお よびリモートアクセスユーザにのみ適用され、他のエンドポイントまたはクライ アントには適用されません。
- Step 8 このユーザプロファイルにJabberポリシーを割り当てます。[デスクトップクライアントポリシー (Desktop Client Policy)]および[モバイルクライアントポリシー (Jabber Mobile Client Policy)] のドロップダウンリストから、次のいずれかのオプションを選択します。
 - [サービスなし(No Service)]: このポリシーでは、すべての Cisco Jabber サービスへのアク セスが禁止されます。
 - [IM & Presence のみ (IM & Presence only)]: このポリシーは、インスタント メッセージとプ レゼンス機能だけを有効にします。
 - •[IM & Presence、音声およびビデオ通話(IM & Presence, Voice and Video calls)]: このポリシー は、オーディオまたはビデオデバイスを所有しているすべてのユーザーに対して、インスタ ントメッセージング、プレゼンス、ボイスメール、および会議機能を有効にします。これが デフォルトのオプションです。
 - (注) Jabber デスクトップ クライアントには、Windows ユーザ用 Cisco Jabber と、Mac ユー ザ用 Cisco Jabber が含まれています。Jabber モバイル クライアントには、iPad および iPhone ユーザ用 Cisco Jabber と、Android ユーザ用 Cisco Jabber が含まれています。
- Step 9 このユーザプロファイルのユーザが Cisco Unified Communications セルフケア ポータルで Extension Mobility または Extension Mobility Cross Cluster の最大ログイン時間を設定できるようにするには、 [エンドユーザに Extension Mobility の最大ログイン時間の設定を許可する (Allow End User to set their Extension Mobility maximum login time)] チェックボックスをオンにします。
 - (注) デフォルトでは[エンドユーザに Extension Mobility の最大ログイン時間の設定を許可
 する(Allow End User to set their Extension Mobility maximum login time)] チェック
 ボックスはオフになっています。
- **Step 10** [保存 (Save)] をクリックします。

モバイルおよびリモートアクセス用にユーザの構成

Cisco Jabber のユーザの場合、設定したモバイルおよびリモートアクセスのアクセスポリシーは、 LDAP 同期中に Cisco Jabber ユーザに関連付ける必要があります。エンドユーザのプロビジョニン グ方法の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager システム設定ガイド』の「エ ンドユーザの設定」の項を参照してください。

モバイルおよびリモートアクセス用のエンドポイントの構成

モバイルおよびリモートアクセス用のエンドポイントをプロビジョニングし、設定します。

- Cisco Jabber クライアントについては、のCisco Unified Communications Manager システム設定 ガイド「*Cisco Jabber* 設定タスクフロー」の項を参照してください。
- その他のエンドポイントについては、の「エンドポイントデバイスの設定」の項を参照して くださいCisco Unified Communications Manager システム設定ガイド。

Cisco Expresswayのモバイルおよびリモートアクセスの設定

モバイルおよびリモートアクセス用のCisco Expresswayの設定方法に関しては、『Cisco Expressway 導入ガイド』の「モバイルおよびリモートアクセス」を参照してください。

軽量キープアライブを使用した MRA フェイルオーバー

C)

Important このセクションは、リリース 14 以降に適用されます。

エンドポイント登録の MRA 高可用性により、Cisco Webex および Cisco Jabber は、Cisco Expressway-E、Cisco Expressway-C、および登録パス内の Cisco Unified Communications Manager Administrationのネットワーク要素の障害を検出し、使用可能なパスを介して Unified CM に再登録 するための修正アクションを実行できます。

エンドポイントは軽量の STUN キープアライブメッセージを送信して、登録パスの接続を確認し ます。Unified Communications Managerが軽量 STUN キープアライブメッセージを受信すると、Cisco Expressway-C の IPを検証し、メッセージに応答します。Unified CM は、他の IP から受信した STUN キープアライブメッセージを廃棄します。

登録パスのノードに障害が発生すると、エンドポイントは受信した Lightweight STUN キープアラ イブ応答を通じて障害を学習し、将来のメッセージ用に別のルートパスを選択します。このサー ビスは、停止やその他のメンテナンスモードに関係なく、スムーズで継続的な着信および発信コー ルをユーザに提供します。

Cisco Webex またはCisco Jabber が MRA デバイスとして Unified Communications Manager に登録されると、Unified CMのExpressway-CのIP が表示されます([Device > Phone > IPv4 Address] 列)。

Note Cisco IP 電話は、登録フェールオーバーをサポートしていません。

詳細については、『Cisco Expressway 経由のモバイルおよびリモートアクセス導入ガイド』を参照 してください。

I

軽量キープアライブを使用した MRA フェイルオーバー

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。