

# 侵入検知システムの設定

- 機能情報の確認, 1 ページ
- Intrusion Detection System について、1 ページ
- ・ 侵入検知システムを設定する方法, 2 ページ
- ・ 侵入検知システムのモニタリング, 3ページ

## 機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。このモジュールで説明さ れる機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、<TBD>を参 照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索 するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/ go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

### Intrusion Detection System について

Cisco Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System (CIDS/IPS) は、特定のクライアントに 関わる攻撃がレイヤ3~レイヤ7で検出されたとき、これらのクライアントによるワイヤレス ネットワークへのアクセスをブロックするようcontrollersに指示します。 このシステムは、ワー ム、スパイウェア/アドウェア、ネットワークウイルス、およびアプリケーションの不正使用など の脅威の検出、分類、阻止を支援することにより、強力なネットワーク保護を提供します。 潜在 的な攻撃を検出するには2つの方法があります。

- ・IDS センサー
- ・IDS シグニチャ

IDS センサーは、ネットワーク内のさまざまなタイプの IP レベルの攻撃を検出するように設定で きます。 センサーで攻撃が特定されたら、違反クライアントを回避(shun) するようcontrollerに 警告することができます。 新規 IDS センサーが追加される場合、回避するクライアントのリスト を取得するために controller がセンサにクエリを発行できるように、IDS センサーを controller と登 録する必要があります。

IDS センサーは、疑わしいクライアントを検出すると、controller にこのクライアントを回避する よう警告します。回避エントリは、同じモビリティ グループ内のすべての controllers に配信され ます。回避すべきクライアントが現在、このモビリティ グループ内の controller に join している 場合、アンカー controller はこのクライアントを動的除外リストに追加し、外部 controller はクラ イアントを切り離します。 次回、このクライアントが controller に接続を試みた場合、アンカー controller はハンドオフを拒否し、外部 controller にクライアントを除外することを通知します。

## 侵入検知システムを設定する方法

### IDS センサーの設定

#### 手順の概要

- 1. configure terminal
- **2.** wireless wps cids-sensor index [ip-address ip-addr username username password password\_type password]
- 3. wireless wps cids-sensor index
- 4. [default exit fingerprint interval no port shutdown]
- 5. end

#### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
	例: ControllerDevice# configure terminal	
ステップ2	wireless wps cids-sensor index [ip-address ip-addr username username password password_type password]	内部インデックス番号を保持する IDS センサーを設定します。 index パラメータは、コントローラで IDS センサーが検索される 順序を決定します。 コントローラでは最大 5 つの IDS センサー をサポートします。
	例: ControllerDevice(config)# wireless wps cids-sensor 2 231.1.1.1 admin pwd123	<ul> <li>•ip-address: (任意) IDS に IP アドレスを提供します。</li> <li>•username: (任意) IDS のユーザ名を設定します。</li> </ul>

セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE リリース 3E (Cisco WLC 5700 シリー

	コマンドまたはアクション	目的
		• password : (任意)対応するユーザ名のパスワードを設定 します。
 ステップ <b>3</b>	wireless wps cids-sensor index	IDS コンフィギュレーション サブモードを開始します。
	例:	
	ControllerDevice(config)# wireless wps cids-sensor 1	
ステップ4	[default exit fingerprint interval no port shutdown] 例: ControllerDevice(config-cids-index)# default	さまざまな IDS パラメータを設定します。
		• default : (任意)コマンドをデフォルトに設定します。
		• exit : (任意)サブモードを終了します。
		• fingerprint : (任意)センサーの TLS フィンガープリント を設定します。
		<ul> <li>interval: (任意) センサーのクエリ間隔を設定します。</li> <li>範囲は 10 ~ 3600 秒です。</li> </ul>
		•no: (任意) コマンドを解除するか、デフォルトを設定します。
		• port : (任意)センサーのポート番号を設定します。
		• shutdown : (任意)侵入検知センサーをシャットダウンします。
 ステップ5	end	特権 EXEC モードに戻ります。また、Ctrl+Z キーを押しても、 グローバル コンフィギュレーション モードを終了できます。
	<b>例:</b> ControllerDevice(config)# <b>end</b>	

# 侵入検知システムのモニタリング

表1: ワイヤレスマルチキャストをモニタリングするためのコマンド

コマンド	説明
show wireless wps cids-sensor <i>index</i>	指摘されたインデックス値で IDS センサーの IDS 設定を表示します。

コマンド	説明
show wireless wps cids-sensor summary	すべての設定された IDS のリストを、インデッ クス、IP アドレス、ポート番号、インターバル 値、ステータスおよびクエリなどの対応する値 とともに表示します。
show wireless wps shun-list	IDS 回避リストを表示します。

▼ セキュリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE リリース 3E(Cisco WLC 5700 シリー

ズ)