# Gebruik Prime-infrastructuur om een back-up te maken van de WLC-configuratie

# Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten De back-uptaak van de configuratie configureren AireOS 8.x WLC's Catalyst 9800 IOS-XE WLC Referenties

# Inleiding

Dit document beschrijft het proces van het maken van back-ups van de configuratie van een Cisco draadloze LAN-controller (WLC) die ofwel AireOS of IOS-XE (Catalyst 9800) runt wanneer u Cisco Prime-infrastructuur als beheerserver gebruikt.

# Voorwaarden

#### Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Catalyst 9800 of AireOS WLC basisconfiguratie
- Cisco Prime-infrastructuur al ingesteld met controllers die al aan de inventaris zijn toegevoegd

#### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Catalyst 9800 controller v17.3.1
- 5520 WLC actief op 8.10.130
- Prime-infrastructuur 3.8.1

# De back-uptaak van de configuratie configureren

#### AireOS 8.x WLC's

Met AireOS WLC zijn er 2 manieren om back-ups te maken van de configuratie.

De pagina Configuratie-archiefbestand in Prime-infrastructuur werkt met succes als de WLC via

SSH kan worden bereikt. TFTP is niet verplicht om die operatie uit te voeren. De configuratie wordt weergegeven op Prime-infrastructuur onder de opstartconfiguraties, zoals hieronder wordt weergegeven:

Device Details Configuration Ap	plied/Scheduled Templates Configuration Archive	Software Image Latest 0	Config Audit Report			
Startup/Running Configuration compariso Configuration Archive Details Schedule Archive Rollback Sched	n status: Not Applicable @	ive Collection Schedule Arch	ive Deploy		Selected 0 / Total 3 Show Quick Filter	0 0 4 - - <b>-</b>
Date	Software Version     Created By	Tag	Description	Out of band		
November 17, 2020, 04:05:25 PM     Running Configuration     There is no Running config	Easter	onfiguration ations Details pare Previous   Other Version   Ot	Archived By Job Name: Jo Admin C There is ther Device	Yes onfiguration no Admin configuration available for this Device	Vian Configuration There is no Vian configuration available for this Device	

De taak (in de systeembanen in de beheerpagina) is de **configuratie-back-up van de controller** gebruikt om back-up te maken van de WLC-configuratie door een (S)(T) FTP-uploaden.

Prime zal de taak naar de WLC duwen, en WLC zal het configuratiebestand rechtstreeks naar de TFTP-server indrukken die in de opties voor het uitvoeren van de taak is ingesteld.

Als in de opties voor het uitvoeren van een taak de standaard TFTP-server is geselecteerd, wordt het configuratiebestand direct naar Prime-infrastructuur in de standaardopslaglocatie geüpload (in de volgende uitvoer is Prime-infrastructuur IP 10.48.76.8)



#### Resultaten:

(W-8510) >

```
>*TransferTask: Oct 18 19:41:05.759: Memory overcommit policy changed from 0 to 1
*TransferTask: Oct 18 19:41:05.759: RESULT_CODE:1
*TransferTask: Oct 18 19:41:42.036: tftp rc=0, pHost=10.48.76.8 pFilename=10_48_
76_26_201018_2339.cfg pLocalFilename=/mnt/application/xml//clis/clifile
*TransferTask: Oct 18 19:41:42.043: RESULT_CODE:11
*TransferTask: Oct 18 19:41:42.043: RESULT_STRING: File transfer operation completed
successfully.
*TransferTask: Oct 18 19:41:42.043: Memory overcommit policy restored from 1 to 0
*TransferTask: Oct 18 19:43:46.117: Memory overcommit policy changed from 0 to 1
*TransferTask: Oct 18 19:43:46.118: RESULT_CODE:1
```

Als u een andere TFTP-server selecteert, uploadt de WLC de configuratie rechtstreeks naar die server.(In de volgende uitgangen is de TFTP-server IP 10.48.178.221).

0		0	0		11	4		11	
Sch	Edit	Job Pro	perties					×	ed
8 PN tem J	CU	WN-IOS and	UA Devices	● SSH	() Telno	ət			
JCtu			Servers	TFTP	O FTF	0	SFTP	3	
Edit				External	TFTP		•		
lame									st Run
1010 (					S	ave	Can	cel	NICCOSE
ata Gior	anop				minasuou	A	00100		0000055

Resultaten:

((W-8510) >\*TransferTask: Oct 18 20:02:10.853: Memory overcommit policy changed from 0 to 1
\*TransferTask: Oct 18 20:02:10.853: RESULT\_CODE:1
\*TransferTask: Oct 18 20:02:10.853: RESULT\_STRING: TFTP Config transfer starting.
\*TransferTask: Oct 18 20:02:46.883: tftp rc=1, pHost=10.48.178.221
pFilename=10\_48\_76\_26\_201019\_0000.cfg pLocalFilename=/mnt/application/xml//clis/clifile
Controleer de Prime Infrastructure Admin-handleiding voor de procedure om TFTP-servers toe te
voegen: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net\_mgmt/prime/infrastructure/33/admin/guide/bk\_CiscoPrimeInfastructure\_3\_3\_AdminGuide/bk\_CiscoPrimeInfastructure\_3\_3\_Ad
minGuide\_chapter\_011.html#task\_1164043

Daarom wordt tijdens het uitvoeren van de **back-up van de configuratie van de controller** het configuratie bestand van de WLC direct naar de server geduwd op basis van de taakconfiguratie.

#### Catalyst 9800 IOS-XE WLC

Op de Prime-infrastructuur zijn er twee banen die gebruikt kunnen worden om de backupconfiguraties te nemen

- Back-uplijn voor apparaatconfiguratie
- Back-uplijn

Nochtans is het configuratie archief ook beschikbaar en kan de configuratie ook direct op de Prime Infrastructuur steunen.

Als u de **back-**systeemtaak van de **controllerconfiguratie** uitvoert. De configuratie zal verkregen worden via SSH (via een "Show run-fig") en opgeslagen worden in de map Prime Infrastructuur, ongeacht welk protocol of opslaglocatie u hebt geselecteerd.

Om de back-upconfiguraties buiten de Prime-infrastructuur van de 9800 WLC te nemen, moeten we de taak uitvoeren: **Apparaat Config back-up-extern**.

De 9800 WLC zal zijn configuratie back-up nemen als zijnde behandeld als een switch of router (niet als AirOS), vandaar het verschil in gedrag.

Wanneer de taak "**Apparaatconfiguratie Backup-Extern**" wordt uitgevoerd, worden de configuraties verzonden van Prime naar de externe server. Het zal de gearchiveerde configuraties dus exporteren naar een externe server.

Het archief van Config zal ook de actieve configuratie nemen maar zal ook het VLANgegevensbestand bovenop het kopiëren. Terwijl het archiveren van de configuraties voor de 9800 WLC, voert WLC de "**show run-fig**" uit, **tonen de** opstartconfiguratie" opdrachten om de configuraties door SSH te nemen en voert de opdracht "**flash:vlan.dat tftp:**" uit waarbij de VLANdatabase rechtstreeks naar Prime-infrastructuur wordt overgebracht via TFTP. In de onderstaande test *is 10.48.76.8 Prime server-IP-adres en 10.48.39.200 is het IP-adres van 9800 WLC.* 

Hieronder vindt u de resultaten van het archiveren van de configuraties van de 9800 WLC:

9800# Nov 9 08:40:47.422: %HA\_EM-6-LOG: catchall: show archive log config all Nov 9 08:40:47.478: %HA\_EM-6-LOG: catchall: show running-config Nov 9 08:40:48.312: %HA\_EM-6-LOG: catchall: show startup-config Nov 9 08:40:48.392: %HA\_EM-6-LOG: catchall: copy flash:vlan.dat tftp: Nov 9 08:40:48.431: %HA\_EM-6-LOG: catchall: disable Nov 9 08:40:48.432: %SYS-6-LOGOUT: User admin has exited tty session 1(10.48.76.8) Na het uitvoeren van het configuratie archief zal Prime de Running configuratie, Startup

Configuration en VLAN configuraties tonen. Zoals hieronder wordt getoond:

Device De	tails Configuration	Applied/Sche	duled Templates	Configuration Art	chive Software	e Image Lat	est Config Audit Report			
Startup/Ru Configur	nning Configuration comp ation Archive Details	arison status: Co	offguration changed	0					Selected 0 / Total 3 💭	1 C Q -
School	ule Archive Rollback	Schedule Archive	Overwrite Edi	Tag Schedule	Archive Collection	Schedule Ar	chive Deploy	Show	Quick Filter	•
	Date	•	Software Version	Created By	1	ag	Description	Out of band		
••	November 15, 2020, 07:48	20 PM Eastern	17.3.1	root			Archived By Job Name: Job	Yes		
	Running Configu	ration	Startu	p Configuration		Admin Cont	iguration	Vian Configu	ration	
	Configurations Datails Compare Startup   Other Version Other Device		Con ion	figurations Details Compare Previou Other D	s   Other Version   lavice	There is no this Device	Admin configuration available for	r Configuratic Compa	re Binary file compa not supported	risan is

Als u TFTP blokkeert tussen de 9800 WLC en de Prime-server. Het configuratiearchief zal mislukken omdat TFTP het gebruikte protocol tussen de WLC en de server is.

Het falen van het configuratie archief op de Prime-infrastructuur in een dergelijk geval:

								at a solution	addit oʻqurun		o root -	K001-D	OMAIN
Recu	Administrati	on / Das	hboa	ards / Job D	Dashboard / Job	_Configuration_A	rchive_Rollback	_3_52_02_299_PM_	10_20_2020 *			0	3 🗰 [
Sho	wing latest 5	Job inst	ance	s Show All							Total 1	Ø	8 0.
									Sho	w All		Annual I	• •
	Run ID		٠	Status	Duration(hh:	mm:ss)	Start Time		Completion Time				
•	44506104 Configurati	on Archiv	/e Ro	S Failure	00:00:34 ilts		2020-10-20 1	5.52	2020-10-20 15:52		Total 1	0 8	¢.
	0								Show	All		٣	T
	Device	IP	De	vice Name	Version Date	Pre-Archival St	Rollback Status	Rollback Running			Rollback A	dmin	Rollb
	▶ 10.48.39	200 ①	Isair	-9800CL		PARTIAL	NOT_ATTEMPTED	There are pre-archival errors	check pre-archival status for details.	0	N/A	Ø	There a

# Referenties

Handleiding voor Prime-infrastructuur

<u>CSCvu70264</u>

Prime 3.8 Fast start-handleiding - poortlijst