Opties instellen tussen CUCM en CUBE

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Configureren Verifiëren Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u opties voor functies kunt instellen tussen Cisco Unified Communications Manager (CUCM) en Cisco Unified Border Element (CUBE).

Bijgedragen door Luis J. Esquivel Blanco, Cisco TAC Engineer.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Call Manager-beheer
- Cisco Unified Border Element of Gateway-beheer
- Session Initiation Protocol (SIP)

Gebruikte componenten

- Cisco geïntegreerde services router (ISR 4351/K9)
- Cisco Unified Communications Manager versie 12.0
- Cisco Unified IP-telefoon

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk om te bekijken hoe CUCM een oproep uit een SIP Trunk zoals hieronder getoond uitbreidt:



Voor CUCM om een oproep uit een SIP-stam uit te breiden, gaat het om het instellen van een TCP-handdruk (Transmission Control Protocol) met 3 richtingen met het IP-adres dat in de pagina Trunk-configuratie is gespecificeerd zoals in de afbeelding:

-	-SIP Information								
	Destination								
	Destination								
	Destination Address is an SRV								
	Destination Address								
	1* 19257								

TCP 3-manier handshake in wireshark ziet er zo uit als in de afbeelding:

Source	Destination	Protocol	Length Info
19226	19257	TCP	74 38672 → 5060 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
19257	19226	TCP	60 5060 → 38672 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0 MSS=1460
19226	19257	TCP	54 38672 → 5060 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14600 Len=0
19226	19257	SIP	1271 Request: INVITE sip:5123@192

Dit gebeurt per oproep, per knooppunt; Dus CUCM wordt gedwongen om op een timeout in het Synchronize (SYN) bericht of een fout van de SIP service te wachten voordat het een alternatieve stam of GW (Gateway) probeert.

Om dit probleem op te lossen, schakelt u Opties in om te pingelen en proactief de status van uw SIP-stammen te controleren.

Wanneer u Opties kunt inschakelen Ping op uw SIP stam, voegt u ook SIP Trunk Status en uptime statistieken toe waar het mogelijk is om de staat van elke SIP boomstam en probleemoplossing te controleren wanneer een boomstam omlaag gaat. Deze statistieken worden gezien op de pagina van de Configuratie van de SIP boomstam.

Configureren

Stap 1. Ping van SIP-opties in de configuratie van SIP-profiel inschakelen:

• Navigeren in naar Cisco Unified CM Management > Apparaat > Apparaatinstellingen > SIP Profile zoals in de afbeelding te zien is:

ions												
atures 🔻	Dev	vice 🔻	Application	•	User Managen	nent	 Bulk Admir 	nistration	•	Help	•	
		CTI Rou	ite Point									
		Gateke	eper									
		Gatewa	ay									
		Phone				⊢						
		Trunk							_			
ins with		Remote	Destination			h	Clear Filter	4	-			
		Device	Settings		•		Device Defaul	ts				
							Firmware Loa	d Informa	tion			ir sear
							Default Device	e Profile				
							Device Profile					
							Phone Button	Template				
							Softkey Templ	ate				
							Phone Service	es				
							SIP Profile	1				
							Common Devi	ce Config	urat	ion		
								0.0				

• Klik op Zoeken en beslissen als u een nieuw SIP-profiel wilt maken, een SIP-profiel bewerken dat al bestaat, of een kopie van een SIP-profiel maken. Maak bijvoorbeeld een kopie van het standaard SIP-profiel zoals in de afbeeldingen:

SIP Profile Configuration							
🗋 Copy 🎦 Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New							
_ Status							
i Status: Ready	i Status: Ready						
(i) All SIP devices using this profile must be	e restarted before any changes will take affect.						
- SIP Profile Information							
SIT FIOTICE INFORMATION							
Name* Standard SIP Profile							
Description Default SIP Profile							
Default MTP Telephony Event Payload Type*	101						

• Geef het nieuwe SIP-profiel een andere naam en schakelt opties in zoals in de afbeelding:

SIP Profile Configuration						
Save						
Status						
(i) Status: Ready						
All SIP devices using this profile must be restarted before any changes will take affect.						
┌ SIP Profile Information						
Name*	Options Pin	g SIP Profile				
Description	Default SIF	Profile				
Default MTP Telephony Event Payload Type*	101					
Early Offer for G.Clear Calls*	Disabled		~			
User-Agent and Server header information*	Send Unifie	ed CM Version Inf	ormation as User-Agen' 🗸			
Version in User Agent and Server Header*	Major And	Minor	~			
Dial String Interpretation*	Phone num	nber consists of ch	maracters 0-9, *, #, and \checkmark			
Confidential Access Level Headers*	Disabled		~			
SIP OPTIONS Ping						
Ping Interval for In-service and Partially In-service Trunks (seconds)* 60						
Ping Interval for Out-of-service Trunks (seconds)*		120				
Ping Retry Timer (milliseconds)*		500				

Stap 2. Voeg het SIP-profiel toe aan de betrokken SIP-stam en klik op Opslaan:

Ping Retry Count*

Opmerking: Houd in gedachten dat deze stam eerder is geconfigureerd. Als u hulp nodig hebt bij het configureren van een SIP stam, bezoek de link: <u>Systeemconfiguratie</u>

6

• Navigeer naar Apparaat >> Trunk en kies de stam die u wilt bewerken zoals in de afbeelding wordt weergegeven:

Cisco Unified CM Administration								
For Cisco Unified Communica	tions Solutions							
Call Routing 👻 Media Resources 👻	Advanced Features 👻	Dev	vice 🔻	Appli	cation 🔻 User	Managem	ent 🔻	
le Configuration		CTI Route Point						
			Gatekeeper					
Kese	t 🖉 Apply Config D		Gatew	ay				
			Phone					
			Trunk					
successful			Remot	e Desti	nation			
IP devices using this profile must be	e restarted before any		Device	Settin	06			
			Device	Settin	ys	,		
ile Information								
	Options Ping SIP Pro	file						
nc	Default SIP Profile							
TP Telephony Event Payload Type*	101							
er for G.Clear Calls*	Disabled							
nt and Server header information*	Send Unified CM Ver							
User Agent and Server Header*	Major And Minor				do occi rigon			
g Interpretation*	Phone number consi	sts c	of chara	acters	0-9, *, #, and			
Find and List Trunks								
Add New Elect All	Clear All 🙀 Delete S	elect	ted P	Res	set Selected			
⊂ Status								
1 records found								
Trunks (1 - 1 of 1)								
Find Trunks where Device Name	✓ begins	with		TAC			Find	

 Name
 Description
 Calling Search Space

 Image: Tac-sip-Trunk
 TAC Sip Trunk

• Merk op dat de status, reden en duur zijn ingesteld op N/A.

• Kies het juiste SIP-profiel en klik op Opslaan

	- SIP Information							
I								
I	Destination							
I	Destination Address is an SRV							
I	Destination Ad	dress	Destination Address IPv6	Destination Port	Status	Status Reason	Duration	
I	1* 192 .57			\$060	N/A	N/A	N/A	
I								
I	MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	v .					
I	BLF Presence Group*	Standard Presence group	~					
I	SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk Profile	~					
I	Rerouting Calling Search Space	< None >	~					
I	Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >	~					
I	SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >	~					
I	SIP Profile*	Options Ping SIP Profile	View Details					
1	DTMF Signaling Method*	No Preference	~					
I.								



• Op dit punt moet CUCM de status van de SIP-stam kunnen bewaken zoals in de afbeelding:

Trunks (1-10/1)												
Find Trunks where Device Name	ind Trunks where Device Name v begins with tac Find Clear Filter 2 Clear Filter											
	Name * TAC-SIP-Trunk	Description TAC SIP Trunk	Calling Search Space	Device Pool Default	Route Pattern	Partition	Route Group	Priority	Trunk Type SIP Trunk	SIP Trunk Status Full Service	Time In Fu	SIP Trunk Duration Il Service: 0 day 0 hour 2 minutes
-SIP Information												
Destination	Destination											
1* 192. 57	nation Address		Destinatio	on Address IP	/6	Des 5060	tination Port		Status up	Status	Reason	Duration Time Up: 0 day 0 hour 4 minutes

Stap 3. (Optioneel) Schakel SIP-**opties in** op het einde van de SIP-trunk. In dat geval: 192.X.X.57 (ISR 4351)

• Navigeer naar het ISR Cisco Unified Border Element of Gateway en bevestig welke dial-peers u aan de Ping Opties zoals in het beeld wilt toevoegen:



• Ping opties met de opdracht toevoegen: SIP-opties op spraakklasse zoals in de afbeelding:

```
LESQUIVE-4351-A(config) #do show run | sec dial-peer voice 100
dial-peer voice 100 voip
description CUCM dial-peer
session protocol sipv2
session target ipv4:192. .26
dtmf-relay rtp-nte sip-kpml
codec g711ulaw
LESQUIVE-4351-A(config) #dial-peer voice 100
LESQUIVE-4351-A(config-dial-peer) #voice-class sip options-keepalive
```

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de berichten van Opties correct worden uitgewisseld.

Opmerking: Als u wilt begrijpen hoe u een pakketvastlegging op de poort van CUCM eth0 moet uitvoeren, volgt u de instructies in deze link: <u>Packet Capture op CUCM-</u> toepassingsmodel

 Merk op dat de TCP 3-manier handdruk slechts eenmaal wordt uitgevoerd, wanneer de romp opnieuw opgestart is en daarna alleen OPTIONS berichten worden verzonden van CUCM naar ISR, waar een 200 OK als reactie wordt verwacht. Deze berichten worden standaard elke 60 seconden uitgewisseld.

Source	Destination	Protocol	Length	Info
19226	192	TCP	74	46535 → 5060 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 5
19257	192	TCP	60	5060 → 46535 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0
19226	19257	TCP	54	46535 → 5060 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14600 Len=0
19226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
19257	192	TCP	60	5060 → 46535 [ACK] Seq=1 Ack=398 Win=3731 Len=0
192	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK

• Merk op dat de opties alleen vanaf 192.X.26 (CUCM) naar 192.X.57 (ISR) worden verzonden omdat alleen CUCM is ingesteld voor het bewaken van de status van de romp:

Time		Source	Destination	Protocol	Length	Info
13:37	46.029581	19226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:37	46.031672	19257	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:38	47.552245	19226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:38	47.554691	19257	192	SIP/SDP	513	Status: 200 OK
13:39	48.895232	19226	192	SIP	452	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:39	48.897399	19257	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:40	50.418479	19226	19257	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:40	50.420957	19257	192	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:41	51.014881	19226	192	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:41	51.017117	19257	192	SIP/SDP	1013	Status: 200 OK
13:42	52.389610	19226	19257	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060

 Wanneer een oproep wordt gedaan, weet CUCM al dat de kofferbak in een operationele status verkeert en stuurt hij meteen een uitnodiging:

192.	57	192 26	SIP/SDP	1013 Status: 200 OK
192.	26	19257	SIP	451 Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
192.	57	192 26	SIP/SDP	1013 Status: 200 OK
192.	26	192. ,57	SIP	1271 Request: INVITE sip:5123@192

• Als u stap 3 (optionele configuratie op CUBE) hebt gedaan, ziet u Opties berichten die op

beide manieren worden verzonden:

192	26	SIP	440 Request: OPTIONS sip:192 .26:5060
192		SIP	449 Status: 200 OK
192		SIP	452 Request: OPTIONS sip:192
192		SIP/SDP	1014 Status: 200 OK

Problemen oplossen

- Als u opties voor probleemoplossing in CUCM wilt selecteren, hebt u het volgende nodig:
 - De beste optie om te beginnen is met een Packet Captures van CUCM Eth0 poort, meer details: <u>Packet Capture on CUCM Appliance Model</u>
 Open de opname met software van 3 partijen, draadloos WAN en filter met SIP
 - U kunt ook gedetailleerde sporen van Cisco CallManager controleren, deze met RTMT downloaden, hier stappen vinden: <u>Hoe u Traces voor CUCM 9.x of later verzamelt</u>
 - Controleer de REason-codes SIPTrunkOS in deze link: <u>systeemfoutmelding</u>
 Local=1 (verzoek timeout)
 - Local=2 (Local SIP stack kan geen socket verbinding met de externe peer maken)
 - Local=3 (DNS-zoekopdracht mislukt)
- Voor problemen oplossen met opties in ISR4351 hebt u het volgende nodig:
 - Debug van csip-berichten
 - Debug ccapi inout
 - Packet Capture van interface die naar CUCM wijst