# **Configure o BFD no Secure Firewall Threat Defense com Flex-Config**

### Contents

Introdução Pré-requisitos Requisitos Componentes Utilizados Informações de Apoio Configurar Verificar Troubleshooting

## Introdução

Este documento descreve como configurar o protocolo BFD no Secure Firewall Management Center executando a versão 7.2 e anterior com o Flex-Config.

## **Pré-requisitos**

Border Gateway Protocol (BGP) configurado no Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) com o Cisco Secure Firewall Management Center (FMC).

### Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

-protocolo BGP -Conceitos de BFD

### **Componentes Utilizados**

-Cisco Secure Firewall Management Center executando a versão 7.2 ou anterior.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

### Informações de Apoio

A Detecção de Encaminhamento Bidirecional (BFD) é um protocolo de detecção projetado para fornecer tempos de detecção de falha de caminho de encaminhamento rápido para todos os tipos de mídia, encapsulamentos, topologias e protocolos de roteamento.

## Configurar

As configurações de BFD no FMC executando versões 7.2 e anteriores devem ser configuradas com políticas e objetos Flex-Config.

Etapa 1.

Crie o modelo BFD por meio do Objeto Flexconfig.

O modelo BFD especifica um conjunto de valores de intervalo BFD. Os valores do intervalo BFD configurados no modelo BFD não são específicos de uma única interface. Você também pode configurar a autenticação para sessões de salto único e multi-salto.

Para criar o objeto Flex-Config, selecione a opção Objects Tab na parte superior, clique no botão FlexConfig na coluna esquerda e clique no botão FlexConfig Object e clique em Add FlexConfig Object.

altala cisco	Firepower Manage Objects / Object Managem	ement Center	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	АМР	Intelligence		
> AAA Se > Access > Addres Applica	erver List s Pools tion Filters	FlexConfig	g Object	configuratio	on commands,	variables, and	scripting lang	guage instru	ctions. It is used in	1 FlexConfig polices	4 🗖
AS Pati Cipher	n Suite List	Name									Descr
> Commu	unity List uished Name	BFD-SINGLEHOP									
DNS Se	erver Group	BFD_Negate									
File List	nfig 2	Default_DNS_Co	nfigure m_Protocol_Disa	ble							Configu
Fle	xConfig Object	Default_Inspection	n_Protocol_Enat	ble							Enable
Geoloc	ation	DHCPv6_Prefx_I	Delegation_Confi	gure							Configu
Key Ch	e ain	DHCPv6_Pretix_0	Delegation_UnCo	nngure							Configu
Networ	k	DNS_UnConfigur	ė								Remov
Policy L Port	ist	Eigrp_Configure	2								Configu
> Prefix L Route M	ist Aap	Eigrp_Internace_c	re								Clears
> Securit	y Intelligence e	Eigrp_Unconfigur	e_All								Clears
SLA M	onitor										

#### Etapa 2.

Adicione os parâmetros necessários para o protocolo BFD:

O modelo BFD especifica um conjunto de valores de intervalo BFD. Os valores do intervalo BFD configurados no modelo BFD não são específicos de uma única interface. Você também pode configurar a autenticação para sessões de salto único e multi-salto.

```
bfd-template [single-hop | multi-hop] template_name
```

- salto único Especifica um modelo de BFD de salto único.
- multi-hop â€" Especifica um modelo de BFD multi-hop.
- nome\_do\_modelo â€" Especifica o nome do modelo. O nome do modelo não pode conter espaços.
- (Opcional) Configure o Echo em um modelo BFD de salto único.

Observação: você só pode ativar o modo de eco em um modelo de salto único.

Configure os intervalos no modelo BFD:

interval both milliseconds | microseconds {both | min-tx} microseconds | min-tx milliseconds echo

- both â€" Capacidade mínima de intervalo de transmissão e recepção.
- O intervalo em milissegundos. O intervalo é 50 a 999.
- microssegundos â€" Especifica o intervalo BFD em microssegundospara bothandmin-tx.
- microssegundos â€" O intervalo é de 50.000 a 999.000.
- min-tx â€" O recurso de intervalo mínimo de transmissão.

Configure a autenticação no modelo BFD:

```
authentication {md5 | meticulous-mds | meticulous-sha-1 | sha-1}[0|8] wordkey-id id
```

- authentication â€" Especifica o tipo de autenticação.
- md5â€" Autenticação Message Digest 5 (MD5).
- meticulous-md5 â€" Autenticação MD5 com chave meticulosa.
- meticulous-sha-1â€" Autenticação SHA-1 com chave meticulosa.
- sha-1â€" Autenticação SHA-1 com chave.
- 0|8 â€" 0 especifica que uma senha NÃO CRIPTOGRAFADA será exibida em seguida. 8 especifica que uma senha CRIPTOGRAFADA será exibida em seguida.
- word â€" A senha (chave) BFD, que é uma senha/chave de um único dígito com até 29 caracteres. Não há suporte para senhas que comecem com um dígito seguido por um espaço em branco; por exemplo, 0 passagem e 1 não são válidos.
- key-id â€" O ID da chave de autenticação.
- id â€" O ID da chave compartilhada que corresponde à string da chave. O intervalo é de 0 a 255 caracteres.

Edit FlexConfig Object				
Name: BFD-SINGLEHOP Description:	roduce line break	s while generating CI	Please verify the	e CI I before depl
Insert  Deployment:	: Once		Type:	Append
bfd-template single-hop TEMPLATE1 echo interval both 50 authentication sha-1 0 cisco key	-id 10			
▼ Variables			Droporty	
Name	Dimension	Default Value	(Type:Name)	Override
		No records to d	lisplay	

Etapa 3.

Associe o modelo BFD à interface.

Edit FlexConfig Object				
Name: BFD-SINGLEHOP				
Description:				
Copy-pasting any rich text might int	troduce line break	s while generating CLI.	Please verify the	CLI before depl
Insert 🔻 🔛 Deployment	: Once		▼ Type:	Append
bfd-template single-hop TEMPLATE1 echo interval both 50 authentication sha-1 0 cisco key interface Ethernet1/7 bfd template TEMPLATE1	-id 10			
▼ Variables			Property	
Name	Dimension	Default Value	(Type:Name)	Override
		No records to dis	splay	
L				

Observação: associe o modelo de multi-hop BFD a um mapa de destinos.

Etapa 4 (opcional).

Crie um mapa BFD contendo destinos que você pode associar a um modelo multi-hop. Você deve ter um modelo de BFD de vários saltos já configurado.

Associe o modelo multi-hop BFD a um mapa de destinos:

- ipv4 â€" Configura um endereço IPv4.
- ipv6 â€" Configura um endereço IPv6.
- destination/cdir â€" Especifica o prefixo/comprimento de destino. O formato é A.B.C.D/<0-32>.
- source/cdirâ€" Especifica o prefixo/comprimento de destino. O formato é X:X:X;X::X/<0-128>.
- nome-do-modelo â€" Especifica o nome do modelo multi-hop associado a este mapa BFD.

Clique no botão Save para salvar o objeto.

Edit FlexConfig Object				
Name: BFD-MULTIHOP Description:	troduce line break	s while generating CL	I. Please verify the	CLI before depl
Insert 🔻 🔢 Deployment:	Once		• Туре:	Append
bfd map ipv4 10.11.11.0/24 10.36.	42.5/32 MULTI-T	EMPLATE1		
▼ Variables			Property	
Name	Dimension	Default Value	(Type:Name)	Override
		No records to c	lisplay	

Etapa 5.

Clique no botão Devices na parte superior e selecione a guia FlexConfig opção.

ahaha cisco	Firepower Manag Objects / Object Manage	gement Center Overview Analysis Policies	Devices Objects Al	MP Intelligence	
> AAA : > Acces > Addre Applie AS Pr Ciphe	Server ss List ess Pools cation Filters ath er Suite List	FlexConfig Object FlexConfig Object include device configuration commands, Name BFD-MULTIHOP	Device Management Device Upgrade NAT QoS Platform Settings FlexConfig Certificates	VPN Site To Site Remote Access Dynamic Access Policy Troubleshooting Site to Site Monitoring	Troubleshoot File Download Threat Defense CLI Packet Tracer Packet Capture
> Distin	iguished Name Server Group	BFD-SINGLEHOP BFD_Negate			
> Extern File Li	nal Attributes ist Config	Default_DNS_Configure Default_Inspection_Protocol_Disable			Config
FI	lexConfig Object	Default_Inspection_Protocol_Enable DHCPv6_Prefix_Delegation_Configure			Enable
Geold Interfa Key C	ace Chain	DHCPv6_Prefix_Delegation_UnConfigure DNS_Configure			Remov
Netwo > PKI Policy	ork y List	DNS_UnConfigure			Remov
Port	( List	Eigrp_Interface_Configure			Config
Route > Secur Sinkh	e Map rity Intelligence iole	Eigrp_UnConfigure_All			Clears
SLAN	Monitor				

#### Etapa 6.

Para criar uma nova Política FlexConfig, clique no botão New Policy botão.

altalta cisco	Firepower Management Center Devices / FlexConfig	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence

#### Passo 7.

Name a regra e selecione os dispositivos atribuídos à regra. Clique no botão Add to Policy e clique no botão Savebotão.

New Policy		
Name: BFD	] 1	
Description:		
Targeted Devices Select devices to which you want to	apply this policy.	
Available Devices		Selected Devices
Q Search by name or value		SF3130-A
SF3130-A SF3130-B	Add to Policy	<b>3</b> SF3130-В

Etapa 8.

Selecione o Objeto FlexConfig na coluna esquerda e clique no botão > para adicionar o objeto à Política FlexConfig e clique no botão Save botão.

Firepower Management Center Devices / Flexconfig Policy Editor	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	
BFD Enter Description								
Available FlexConfig 👝 FlexConfig Object	"] Selected	Prepend Fle	exConfigs					
×	II Name			De	scription			
✓ User Defined	2							
BFD-MULTHOP								
" BFD_Negate								
✓ System Defined								
Configure								
Jefault_Inspection_Protocol_Disable								
The Default_Inspection_Protocol_Enable								
The DHCPv6_Prefix_Delegation_Configure	Selected	Append Fle	xConfigs					
JHCPv6_Prefix_Delegation_UnConfigure	# Name			De	scription			
T DNS_Configure	1 BFD-M	ULTIHOP						
J DNS_UnConfigure								
The Eigrp_Configure								
Eigrp_Interface_Configure								
Eigrp_UnConfigure								
Eigrp_Unconfigure_All								
The Inspect_IPv6_Configure								
JInspect_IPv6_UnConfigure								

### Etapa 9.

Clique no botão Devices na parte superior e clique no botão Device Management opção.

CISCO Devices / Flexconfig Policy Editor Overview Analysis Policies Devices / Objects AMP Intelligence	
BED Device Management 2 VPN Trew	bleshoot
Enter Description Device Upgrade Site To Site File	Download
NAT Remote Access Three	eat Defense CLI
QoS Dynamic Access Policy Pack	ket Tracer
Available FlexConfig C FlexConfig Object Platform Settings Troubleshooting Pack	ket Capture
A Name     FlexConfig     Site to Site Monitoring     Castification	
V User Defined	
BFD-MULTIHOP	
The BFD-SINGLEHOP	
The BFD_Negate	
✓ System Defined	
ী Default_DNS_Configure	
J Default_Inspection_Protocol_Disable	
The fault_Inspection_Protocol_Enable	
DHCPv6_Prefix_Delegation_Configure     Selected Append FlexConfigs	
J DHCPv6_Prefix_Delegation_UnConfigure # Name Description	
The DNS_Configure	
J DNS_UnConfigure	
"il Eigrp_Configure	
"il Eigrp_Interface_Configure	
J Eigrp_UnConfigure	
J Eigrp_Unconfigure_All	
ି Inspect_IPv6_Configure	
Inspect_IPv6_UnConfigure	

#### Etapa 10.

Selecione o dispositivo ao qual a configuração BFD será atribuída.

aliali cisco	Firepower M	lanagement Ce Management	enter <sub>Over</sub>	view Analys	is Policies	Devices	Objects	AMP Intelligenc	ce	
View B	y: Group (2) • Error (2)	• Warning (0)	▼ ● Offline (0)	Normal (0)	Deploymer	nt Pending (2)	<ul> <li>Upgrade (</li> </ul>	0) 🔹 Snort 3 (2)		
Collaps	e All									
	Name				Model		Version	Chassis		Licenses
	<ul> <li>Ungrouped (2)</li> </ul>									
0	SF3130-A Sn 10.88.146.203	ort 3 - Routed			Firewall 3130 Thr	reat Defense	7.1.0	Manage		Base, Threat (2 mor
	SF3130-B Sn 10.88.146.205	ort 3 - Routed			Firewall 3130 Thr	reat Defense	7.1.0	Manage		Base, Threat (2 mor

Etapa 11.

Clique no botão Routing e clique no botão IPv4 or IPv6, dependendo da sua configuração na seção BGP na coluna esquerda, em seguida, clique no Neighbor e clique no botão editar lápis para editá-lo.

Firepower Manager Devices / NGFW Routing	ment Center	Overview /	Analysis Pol	cies Devices	Objects	AMP	Intelligence	
SF3130-A Cisco Secure Firewall 3130 Threat D Device Routing 1 Interface	lefense Is Inline Sets	DHCP						
Manage Virtual Routers Global	Enable IPv4: 🗹 AS Number 6500 General Nei	0 ghbor 3 Add A	iggregate Addres	s Filtering M	Networks	Redistribution	Route Injection	
ECMP								
OSPFv3	Address		Remote A	S Number	,	Address Family		Remote Private AS Number
RIP	172.16.10.2		65001		E	Enabled		
Policy Based Routing								
IPv4 2								
IPv6								
Static Route								
<ul> <li>Multicast Routing</li> <li>ICMP</li> </ul>								
PIM								
Multicast Routes								
Multicast Boundary Filter								

### Etapa 12.

Selecione a opção checkbox para failover de BFD e clique no botão OK botão.

### Edit Neighbor

35.65535) Routes	Timers	Shutdown adr Configure grad Graceful resta BFD Fallover Advanced	ministratively ceful restart art(failover/spanned mode) Configuring BFD support for BGP for multi-hop, ensure that the BFD map is already created for the source destination pair through flex-config. Migration
35.65535) Routes	Timers	Configure grad Graceful resta BFD Fallover Advanced Outgoing	ceful restart art(failover/spanned mode) Configuring BFD support for BGP for multi-hop, ensure that the BFD map is already created for the source destination pair through flex-config. Migration
35.65535) Routes	Timers	Graceful resta BFD Fallover Advanced Outgoing	<ul> <li>Configuring BFD support for BGP for multi-hop, ensure that the BFD map is already created for the source destination pair through flex-config.</li> <li>Migration</li> </ul>
35.65535) Routes	Timers	BFD Fallover Advanced Outgoing	Configuring BFD support for BGP for multi-hop, ensure that the BFD map is already created for the source destination pair through flex-config. Migration
Routes	Timers	Advanced	Configuring BFD support for BGP for multi-hop, ensure that the BFD map is already created for the source destination pair through flex-config. Migration
Routes	Timers	Advanced Outgoing	Migration
		Outgoing	
,			
		Access List	
	•   +		+
		Route Map	
,	• +		• +
		Prefix List	
,	• +		• +
		AS path filter	
	• +		+
prefixes allo	owed from	m the neighbor	
	prefixes allo	<ul> <li>+</li> <li>+</li> <li>+</li> <li>prefixes allowed from</li> </ul>	<ul> <li>Notice Map</li> <li>+</li> <li>Prefix List</li> <li>+</li> <li>AS path filter</li> <li>+</li> <li>prefixes allowed from the neighbor</li> </ul>

Etapa 13.

Clique no botão Deploy e, em seguida, clique no botão Deployment botão.

cisco Dev	Firepower Management Center Devices / Device Management			ew Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	
View By:	Group		-							
All (2)	Error (2)	<ul> <li>Warning (0)</li> </ul>	• Offline (0)	Normal (0)	Deployment	Pending (2)	Upgrade	(0) 🔹	Snort 3 (2)	

Selecione o dispositivo ao qual as alterações serão atribuídas clicando no checkboxe, em seguida, clique no botãoDeploy botão.

ciso ciso	()); CO	Firepower Management Center Deploy / Deployment	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	
	٩	Q Search using device name, user name, type, group or status								
		Device		Modified by		Inspect I	Interruption	Туре	Group	Last Deploy Time
>		SF3130-B		admin				FTD		Jul 18, 2023 4:55 P
>		SF3130-A		admin				FTD		Jul 18, 2023 4:55 P

Etapa 15.

Clique no botão Deploy botão.



Etapa 16.

Clique no botão Deploy botão.



Observação: o aviso é esperado e é apenas informativo.

### Verificar

Verifique a configuração do BFD e o status diretamente na sessão CLI com os próximos comandos.

<#root>

>

system support diagnostic-cli

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach. Type help or '?' for a list of available commands.

#### enable

Password: SF3130-A#						
show running-com	nfig   inc bfd					
bfd-template sin bfd template Te neighbor 172.2	ngle-hop Template emplate 16.10.2 fall-over	bfd single-	-hop			
SF3130-A#						
show bfd summary	7					
Total	Session 1	Up 1	Down 0			
SF3130-A#						
show bfd neighbo	ors					
IPv4 Sessions NeighAddr 172.16.10.2			LD/RD 1/1	RH/RS Up	State	Int

## Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

#### Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.