cisco.



Nota de instalação do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor

Nota de instalação do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2 Avisos de segurança 3 Declaração 1071 — Definição de aviso 5 Recursos do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 7 Recursos do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL 9 Recursos do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y 25G 11 Recursos do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2 13 Recursos do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2 XL 15 LEDs do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 18 Exemplo: LEDs do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 21 Procedimentos de remoção e substituição 22 Interfaces do módulo 31 Instalação de módulos e cabos do transceptor 37 Documentação relacionada 38

Avisos 40

Revised: July 22, 2022

Nota de instalação do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor

Este documento descreve os recursos do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor e fornece informações sobre como remover ou substituir corretamente o módulo no chassi.

Tabela 1: Números dos produtos:

C9400-SUP-1, C9400-SUP-1= (para reposição), C9400-SUP-1/2 (módulo supervisor 1 redundante)

C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL= (para reposição), C9400-SUP-1XL/2 (módulo supervisor 1XL redundante)

C9400-SUP-1XL-Y, C9400-SUP-1XL-Y= (para reposição), C9400-SUP-1XL-Y/2 (módulo supervisor 1XL25 redundante)

C9400X-SUP-2, C9400X-SUP-2= (para reposição), C9400X-SUP-2/2 (módulo supervisor 2 redundante)

C9400X-SUP-2XL, C9400X-SUP-2XL= (para reposição), C9400X-SUP-2XL/2 (módulo supervisor 2XL redundante)

Tahala 2: Rasuma das informa	nções de comna	tihilidada nara ta	ndae ae mádulae eu	narvisaras disnan	ívoie
<i>Tabela 2. Nesulito uas illivilla</i>	ιζύες με τυπιμα	(IIVIIIUAUE PAIA (U	1005 05 111000105 50	μει νιδυτεδ αιδμυπ	IVEIS

PID	Versão de software mínima necessária ¹	Compatibilidade do chassi e restrições de slot do chassi	Largura de banda do painel traseiro para cada slot do módulo de payload	Memória
C9400-SUP-1	Cisco IOS XE Everest 16.6.1 Para suporte de supervisor redundante, Cisco IOS XE Everest 16.6.2.	Switch Catalyst 9404R: somente os slots 2 e 3. Switch Catalyst 9407R: somente os slots 3 e 4. Switch Catalyst 9410R: somente os slots 5 e 6.	Switches Catalyst 9404R, Catalyst 9407R e Catalyst 9410R: 80 Gbps	RAM dinâmica síncrona — 16 GB de DDR4
C9400-SUP-1XL	Cisco IOS XE Everest 16.6.2	Os módulos supervisores redundantes são compatíveis com todos os chassis. O módulo supervisor principal pode ser instalado em qualquer	Catalyst 9404R: 240 Gbps Catalyst 9407R: 120 Gbps Catalyst 9410R: 80 Gbps	
C9400-SUP-1XL-Y	Cisco IOS XE Fuji 16.9.1	um dos slots.	Catalyst 9404R: 240 Gbps Catalyst 9407R: 120 Gbps Catalyst 9410R: 80 Gbps	
C9400X-SUP-2	Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1		Switches Catalyst 9404R, Catalyst 9407R e Catalyst 9410R: 240 Gbps	
C9400X-SUP-2XL	Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1		Switches Catalyst 9404R, Catalyst 9407R e Catalyst 9410R: 480 Gbps	

¹ Consulte as *Notas de versão dos switches Cisco Catalyst 9400 Series* para obter os requisitos da versão de software mais recente

Avisos de segurança

Esta publicação apresenta avisos de segurança em procedimentos que podem causar lesões se executados incorretamente. Cada aviso é precedido de um símbolo de aviso. Seguem abaixo avisos gerais aplicáveis a toda a publicação.

Aviso Cabo de alimentação e adaptador CA – Ao instalar o produto, use os cabos de conexão/cabos de alimentação/adaptadores CA fornecidos ou designados. O uso de outros cabos/adaptadores pode causar mau funcionamento ou incêndio. A Lei de Dispositivos Elétricos e Segurança de Materiais proíbe o uso de cabos certificados pela UL (que possuem a "UL ou CSA" mostrada no código) para quaisquer outros dispositivos elétricos que não os produtos designados pela CISCO. O uso de cabos que são certificados pela Lei de Dispositivos Elétricos e Segurança de Material (que têm "PSE" mostrado no código) não se limita aos produtos designados pela CISCO. Declaração 371

Â	
Aviso	Leia as instruções de instalação antes de usar, instalar ou conectar o sistema à fonte de energia. Declaração 1004
Â	
Aviso	Produto a laser de classe 1. Declaração 1008
Â	
Aviso	Essa unidade deve ser instalada em áreas com acesso restrito. As áreas com acesso restrito só podem ser acessadas com o uso de uma ferramenta especial, cadeado e chave, ou outros meios de segurança. Declaração 1017
	Semente necessi traine de la cualifica de dave instalar substituir su facer e menutoreza daste equiperrente. Declare eza 1020
AVISU	Somente pessoal treinado e qualificado deve instalar, substituir ou fazer a manutenção deste equipamento. Declaração 1030
Aviso	Há a presença de tensão ou energia perigosa no painel traseiro quando o sistema está em operação. Tenha cuidado ao fazer a manutenção. Declaração 1034
Â	
Aviso	O descarte final desse produto deve ser feito de acordo com todas as leis e normas nacionais. Declaração 1040
Â	
Aviso	Conectores ou fibras desconectadas podem emitir radiação laser invisível. Não fixe o olhar nos feixes e nem olhe diretamente com instrumentos ópticos. Declaração 1051
Â	
Aviso	Radiação laser classe 1M quando aberto. Não olhe diretamente usando instrumentos ópticos. Declaração 1053
Â	
Aviso	Produtos laser classe I (CDRH) e classe 1M (IEC). Declaração 1055

Â

Aviso Radiação laser invisível poderá ser emitida pela extremidade do conector ou cabo de fibra não determinado. Não olhe diretamente usando instrumentos ópticos. Observar a saída do laser com determinados instrumentos ópticos (por exemplo, lupas, lentes de aumento e microscópios) a uma distância de 100 mm pode ser prejudicial aos olhos. **Declaração 1056**

Tipo de fibra e diâmetro do núcleo (μm)	Comprimento de onda (nm)	Potência máx. (mW)	Divergência do feixe (rad)
SM 11	1200 - 1400	39 - 50	0,1 - 0,11
MM 62.5	1200 - 1400	150	0,18 NA
MM 50	1200 - 1400	135	0,17 NA
SM 11	1400 - 1600	112 - 145	0,11-0,13

Aviso INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Este símbolo de alerta significa perigo. Esta situação pode causar ferimentos. Antes de trabalhar com um equipamento, conheça os perigos relacionados aos circuitos elétricos e os procedimentos normalmente utilizados para evitar acidentes. Utilize o número da instrução disponibilizado no fim de cada aviso para localizar a respectiva tradução dos avisos de segurança que acompanham este dispositivo. Declaração 1071

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Declaração 1071 — Definição de aviso

	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	
	Este símbolo de alerta significa perigo. Esta situação pode causar ferimentos. Antes de trabalhar com um equipamento, conheça os perigos relacionados aos circuitos elétricos e os procedimentos normalmente utilizados para evitar acidentes. Utilize o número da instrução disponibilizado no fim de cada aviso para localizar a respectiva tradução dos avisos de segurança que acompanham este dispositivo. Declaração 1071 GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES	
Waarschuwing	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	
	Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.	
	BEWAAR DEZE INSTRUCTIES	

Varoitus	TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
	Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden avulla.
	SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Attention	IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
	Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.
	CONSERVEZ CES INFORMATIONS
Warnung	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
	Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.
	BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.
Avvertenza	IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
	Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento.
	CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Advarsel	VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
	Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.
	TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso	INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.	
	Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES	
;Advertência!	INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	
	Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña a este dispositivo. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES	
Varning!	VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	
	Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning. SPARA DESSA ANVISNINGAR	
Figyelem	FONTOS BIZTONSÁGI ELOÍRÁSOK	
	Ez a figyelmezeto jel veszélyre utal. Sérülésveszélyt rejto helyzetben van. Mielott bármely berendezésen munkát végezte, legyen figyelemmel az elektromos áramkörök okozta kockázatokra, és ismerkedjen meg a szokásos balesetvédelmi eljárásokkal. A kiadványban szereplo figyelmeztetések fordítása a készülékhez mellékelt biztonsági figyelmeztetések között található; a fordítás az egyes figyelmeztetések végén látható szám alapján keresheto meg. ORIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!	
Предупреждение	Для обеспечения соответствия требованиям по предельным значениям облучения радиочастотами (РЧ) антенны данного устройства должны располагаться на расстоянии не ближе 2 м от пользователей.	
 警告	如果电源出现故障或中断,您将无法使用 Voice over IP (VoIP) 服务与紧急呼叫服务。电源恢复之后,您可能需要 重新设置或重新配置设备,以便重新获得进入 VoIP 与紧急呼叫服务的权限。在美国,此紧急呼叫号码是 911。 您必须知道本国的紧急呼叫号码。	
警告	電源障害や停電の場合、ボイス オーバー アイピー (VoIP) サービスと緊急呼出しサービスは 機能しません。電源の回復後、VoIP と緊急呼出しサービスにアクセスするには機器をリセット または再設定する必要があります。米国内の緊急呼出し番号は 911 です。お住まいの地域の 緊急呼出し番号をあらかじめ調べておいてください。	

Recursos do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1

A figura a seguir mostra a vista frontal do Módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1, com os principais recursos identificados.

Figura 1: Módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1



A tabela a seguir descreve os principais recursos do módulo supervisor no pedido de número de série mencionado na Figura 1: Módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1, na página 8:

Número da legenda	Recurso	Descrição
1	Porta de host USB tipo A	Essa porta USB é uma porta de host para uma unidade de disco USB externa. Oferece suporte a USB nas versões 3.0, 2.0, 1.1 e 1.0.
		Consulte Porta de host USB tipo A, na página 31
2	Porta miniUSB tipo B do console	Essa porta USB é usada como porta de console que permite a conexão com PCs que não têm uma interface RS-232.
		Consulte Portas do console, na página 31.
3	Porta de gerenciamento 10/100/1000 Ethernet (conector RJ-45)	 A porta de gerenciamento Ethernet é uma porta de host de camada 3 à qual é possível conectar um PC. A porta de gerenciamento Ethernet é habilitada por padrão. É possível usar a porta de gerenciamento Ethernet em vez da porta de console do switch para o gerenciamento de rede. Esta porta não fica ativa enquanto o switch está funcionando normalmente. Observação Ao conectar um PC à porta de gerenciamento Ethernet, designe um endereço IP.
		Consulte Porta de gerenciamento Ethernet, na página 32
4	Porta de console (conector RJ-45)	Trata-se de uma porta de console ou serial RS-232 para gerenciamento do sistema.
		Consulte Portas do console, na página 31
5	Switch RESET (rebaixado)	O switch RESET é usado para restaurar e reiniciar o switch.
		Observação O botão reset fica embutido no painel frontal. Use um clipe de papel ou um objeto pequeno e pontiagudo para pressionar o botão RESET.

Número da legenda	Recurso	Descrição
6	Portas de uplink 1-GigabitEthernet (GE) ou 10-GE	O módulo supervisor tem oito portas 1-GE ou 10-GE. Essas portas precisam de transceptores SFP (Small Form-Factor Pluggable) ou SFP+. As portas são numeradas de 1 a 8.
		Observação Na figura a seguir, a alavanca ejetora não é exibida no módulo supervisor redundante com a única finalidade de exibir os respectivos LEDs.
		Consulte Portas de uplink, na página 32
7	RFID	O módulo supervisor de RFID (Radio Frequency Identifier, identificador de radiofrequência).
		O módulo supervisor tem uma etiqueta RFID integrada, passiva e voltada para a frente que usa a tecnologia RFID de ultra-alta frequência (UHF) e requer um leitor RFID com software compatível. Ele oferece recursos de identificação automática de rastreamento e gerenciamento de ativos. As etiquetas RFID são compatíveis com a Geração 2 GS1 EPC Global padrão e compatível com ISO 18000-6C. Eles operam na faixa de UHF de 860 para 960 MHz. Para obter mais informações, consulte Identificação por radiofrequência (RFID) em switches da família Cisco Catalyst 9000.
8	Portas de uplink 40-GE	O módulo supervisor tem duas portas 40-GE. Essas portas usam transceptores QSFP. As portas são numeradas com os números 9 e 10.
		Observação Na figura a seguir, a alavanca ejetora não é exibida no módulo supervisor redundante com a única finalidade de exibir os respectivos LEDs.
		Consulte Portas de uplink, na página 32
9	Número do modelo	Número do modelo do módulo supervisor.
10	Indicador do slot supervisor	Barra na bandeja de ventilação que indica os slots supervisores em um chassi.

O guia de referência ÍCONE publicado no local a seguir oferece uma referência prática para os ÍCONEs usados no painel frontal:http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst_icon/switch_icon_ref.pdf

Recursos do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL

A ilustração a seguir mostra a vista frontal do Módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL e a tabela a seguir descreve os principais recursos do módulo supervisor.

Figura 2: Módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL



Número da legenda	Recurso	Descrição
1	Porta de host USB tipo A	Essa porta USB é uma porta de host para uma unidade de disco USB externa. Oferece suporte a USB nas versões 3.0, 2.0, 1.1 e 1.0. Consulte Porta de host USB tipo A, na página 31
2	Porta miniUSB tipo B do console	Essa porta USB é usada como porta de console que permite a conexão com PCs que não têm uma interface RS-232. Consulte Portas do console, na página 31
3	Porta de gerenciamento 10/100/1000 Ethernet (conector RJ-45)	A porta de gerenciamento Ethernet é uma porta de host de camada 3 à qual é possível conectar um PC. A porta de gerenciamento Ethernet é habilitada por padrão. É possível usar a porta de gerenciamento Ethernet em vez da porta de console do switch para o gerenciamento de rede. Esta porta não fica ativa enquanto o switch está funcionando normalmente.
		 Observação Ao conectar um PC à porta de gerenciamento Ethernet, designe um endereço IP. Consulte Porta de gerenciamento Ethernet, na página 32
4	Porta de console (conector RJ-45)	Trata-se de uma porta de console ou serial RS-232 para gerenciamento do sistema. Consulte Portas do console, na página 31
5	Switch RESET (rebaixado)	O switch RESET é usado para restaurar e reiniciar o switch. Observação O botão reset fica embutido no painel frontal. Use um clipe de papel ou um objeto pequeno e pontiagudo para pressionar o botão RESET.

Número da legenda	Recurso	Descrição
6	Portas de uplink 1-GigabitEthernet (GE) ou 10-GE	O módulo supervisor tem oito portas 1-GE ou 10-GE. Essas portas precisam de transceptores SFP (Small Form-Factor Pluggable) ou SFP+. As portas são numeradas de 1 a 8.
		Observação Na figura a seguir, a alavanca ejetora não é exibida no módulo supervisor redundante com a única finalidade de exibir os respectivos LEDs.
		Consulte Portas de uplink, na página 32
7	RFID	O módulo supervisor de RFID (Radio Frequency Identifier, identificador de radiofrequência).
		O módulo supervisor tem uma etiqueta RFID integrada, passiva e voltada para a frente que usa a tecnologia RFID de ultra-alta frequência (UHF) e requer um leitor RFID com software compatível. Ele oferece recursos de identificação automática de rastreamento e gerenciamento de ativos. As etiquetas RFID são compatíveis com a Geração 2 GS1 EPC Global padrão e compatível com ISO 18000-6C. Eles operam na faixa de UHF de 860 para 960 MHz. Para obter mais informações, consulte Identificação por radiofrequência (RFID) em switches da família Cisco Catalyst 9000.
8	Portas de uplink 40-GE	O módulo supervisor tem duas portas 40-GE. Essas portas usam transceptores QSFP. As portas são numeradas com os números 9 e 10.
		Observação Na figura a seguir, a alavanca ejetora não é exibida no módulo supervisor redundante com a única finalidade de exibir os respectivos LEDs.
		Consulte Portas de uplink, na página 32
9	Número do modelo	Número do modelo do módulo supervisor.
10	Indicador do slot supervisor	Barra na bandeja de ventilação que indica os slots supervisores em um chassi.

O guia de referência ÍCONE publicado no local a seguir oferece uma referência prática para os ÍCONEs usados no painel frontal:http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst_icon/switch_icon_ref.pdf

Recursos do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y 25G

A figura a seguir mostra a vista frontal do Módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y 25G e a tabela a seguir descreve os principais recursos do módulo supervisor.

Figura 3: Módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y 25G





Número da legenda	Recurso	Descrição
1	Porta de host USB tipo A	Essa porta USB é uma porta de host para uma unidade de disco USB externa. Oferece suporte a USB nas versões 3.0, 2.0, 1.1 e 1.0.
		Consulte Porta de host USB tipo A, na página 31
2	Porta miniUSB tipo B do console	Essa porta USB é usada como porta de console que permite a conexão com PCs que não têm uma interface RS-232.
		Consulte Portas do console, na página 31
3	Porta de gerenciamento 10/100/1000 Ethernet (conector RJ-45)	A porta de gerenciamento Ethernet é uma porta de host de camada 3 à qual é possível conectar um PC. A porta de gerenciamento Ethernet é habilitada por padrão. É possível usar a porta de gerenciamento Ethernet em vez da porta de console do switch para o gerenciamento de rede. Esta porta não fica ativa enquanto o switch está funcionando normalmente.
		Observação Ao conectar um PC à porta de gerenciamento Ethernet, designe um endereço IP.
		Consulte Porta de gerenciamento Ethernet, na página 32
4	Porta de console (conector RJ-45)	Trata-se de uma porta de console ou serial RS-232 para gerenciamento do sistema.
		Consulte Portas do console, na página 31
5	Switch RESET (rebaixado)	O switch RESET é usado para restaurar e reiniciar o switch.
		Observação O botão reset fica embutido no painel frontal. Use um clipe de papel ou um objeto pequeno e pontiagudo para pressionar o botão RESET.

Número da legenda	Recurso	Descrição
6	Portas de uplink 1-GigabitEthernet (GE) ou 10-GE ou 25-GE	O módulo supervisor tem oito transceptores Small Form-Factor Pluggable (SFP) ou SFP + que são compatíveis com módulos de 1-GE ou 10-GE. Essas portas são numeradas de 1 a 8.
		As portas 1 e 5 usam transceptores de SFP28 no modo G 25.
		Observação Na figura a seguir, a alavanca ejetora não é exibida no módulo supervisor redundante com a única finalidade de exibir os respectivos LEDs.
		Consulte Portas de uplink, na página 32
7	RFID	O módulo supervisor de RFID (Radio Frequency Identifier, identificador de radiofrequência).
		O módulo supervisor tem uma etiqueta RFID integrada, passiva e voltada para a frente que usa a tecnologia RFID de ultra-alta frequência (UHF) e requer um leitor RFID com software compatível. Ele oferece recursos de identificação automática de rastreamento e gerenciamento de ativos. As etiquetas RFID são compatíveis com a Geração 2 GS1 EPC Global padrão e compatível com ISO 18000-6C. Eles operam na faixa de UHF de 860 para 960 MHz. Para obter mais informações, consulte Identificação por radiofrequência (RFID) em switches da família Cisco Catalyst 9000.
8	Portas de uplink 40-GE	O módulo supervisor tem duas portas 40-GE. Essas portas usam transceptores QSFP. As portas são numeradas com os números 9 e 10.
		Observação Na figura a seguir, a alavanca ejetora não é exibida no módulo supervisor redundante com a única finalidade de exibir os respectivos LEDs.
		Consulte Portas de uplink, na página 32
9	Número do modelo	Número do modelo do módulo supervisor.
10	Indicador do slot supervisor	Barra na bandeja de ventilação que indica os slots supervisores em um chassi.

O guia de referência ÍCONE publicado no local a seguir oferece uma referência prática para os ÍCONEs usados no painel frontal:http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst_icon/switch_icon_ref.pdf

Recursos do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2

A figura a seguir mostra a vista frontal do Módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2 e a tabela a seguir descreve os principais recursos do módulo supervisor.

Figura 4: Módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2



Número da legenda	Recurso	Descrição
1	Porta de host USB tipo A	Essa porta USB é uma porta de host para uma unidade de disco USB externa. Oferece suporte a USB nas versões 3.0, 2.0, 1.1 e 1.0.
		Consulte Porta de host USB tipo A, na página 31
2	Porta miniUSB tipo B do console	Essa porta USB é usada como porta de console que permite a conexão com PCs que não têm uma interface RS-232.
		Consulte Portas do console, na página 31
3	Porta de gerenciamento 10/100/1000 Ethernet (conector RJ-45)	 A porta de gerenciamento Ethernet é uma porta de host de camada 3 à qual é possível conectar um PC. A porta de gerenciamento Ethernet é habilitada por padrão. É possível usar a porta de gerenciamento Ethernet em vez da porta de console do switch para o gerenciamento de rede. Esta porta não fica ativa enquanto o switch está funcionando normalmente. Observação Ao conectar um PC à porta de gerenciamento Ethernet, designe um endereço IP. Consulte Porta de gerenciamento Ethernet, na página 32
4	Porta de console (conector RJ-45)	Trata-se de uma porta de console ou serial RS-232 para gerenciamento do sistema. Consulte Portas do console, na página 31
5	Switch RESET (rebaixado)	O switch RESET é usado para restaurar e reiniciar o switch.
		Observação O botão reset fica embutido no painel frontal. Use um clipe de papel ou um objeto pequeno e pontiagudo para pressionar o botão RESET.

Número da legenda	Recurso	Descrição
6	Portas de uplink 1-GigabitEthernet (GE)	O módulo supervisor tem quatro portas de uplink 1-GE, 10-GE ou 25-GE.
	ou 10-GE ou 25-GE	Essas portas exigem transceptores SFP para operação 1 GE, transceptores SFP+ para operação 10 GE e transceptores SFP28 para operação 25 GE.
		As portas são numeradas de 1 a 4.
		Consulte Portas de uplink, na página 32
7	RFID	O módulo supervisor de RFID (Radio Frequency Identifier, identificador de radiofrequência).
		O módulo supervisor tem uma etiqueta RFID integrada, passiva e voltada para a frente que usa a tecnologia RFID de ultra-alta frequência (UHF) e requer um leitor RFID com software compatível. Ele oferece recursos de identificação automática de rastreamento e gerenciamento de ativos. As etiquetas RFID são compatíveis com a Geração 2 GS1 EPC Global padrão e compatível com ISO 18000-6C. Eles operam na faixa de UHF de 860 para 960 MHz. Para obter mais informações, consulte Identificação por radiofrequência (RFID) em switches da família Cisco Catalyst 9000.
8	Portas de uplink 40-GE ou 100-GE	O módulo supervisor tem quatro portas de uplink 40-GE ou 100-GE
		Essas portas exigem transceptores QSFP para operação 40GE e transceptores QSFP28 para operação 100-GE.
		As portas são numeradas de 5 a 8.
		Observação Na figura a seguir, a alavanca ejetora não é exibida no módulo supervisor redundante com a única finalidade de exibir os números da porta e os respectivos LEDs.
		Consulte Portas de uplink, na página 32
9	Número do modelo	Número do modelo do módulo supervisor.
10	Indicador do slot supervisor	Barra na bandeja de ventilação que indica os slots supervisores em um chassi.

Recursos do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2XL

A figura a seguir mostra a vista frontal do Módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2XL e a tabela a seguir descreve os principais recursos do módulo supervisor.

Figura 5: Módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 2XL



Número da legenda	Recurso	Descrição
1	Porta de host USB tipo A	Essa porta USB é uma porta de host para uma unidade de disco USB externa. Oferece suporte a USB nas versões 3.0, 2.0, 1.1 e 1.0.
		Consulte Porta de host USB tipo A, na página 31
2	Porta miniUSB tipo B do console	Essa porta USB é usada como porta de console que permite a conexão com PCs que não têm uma interface RS-232.
		Consulte Portas do console, na página 31
3	Porta de gerenciamento 10/100/1000 Ethernet (conector RJ-45)	 A porta de gerenciamento Ethernet é uma porta de host de camada 3 à qual é possível conectar um PC. A porta de gerenciamento Ethernet é habilitada por padrão. É possível usar a porta de gerenciamento Ethernet em vez da porta de console do switch para o gerenciamento de rede. Esta porta não fica ativa enquanto o switch está funcionando normalmente. Observação Ao conectar um PC à porta de gerenciamento Ethernet, designe um endereço IP.
		Consulte Porta de gerenciamento Ethernet, na página 32
4	Porta de console (conector RJ-45)	Trata-se de uma porta de console ou serial RS-232 para gerenciamento do sistema.
		Consulte Portas do console, na página 31
5	Switch RESET (rebaixado)	O switch RESET é usado para restaurar e reiniciar o switch.
		Observação O botão reset fica embutido no painel frontal. Use um clipe de papel ou um objeto pequeno e pontiagudo para pressionar o botão RESET.

Número da legenda	Recurso	Descrição
6	Portas de uplink 1-GigabitEthernet (GE)	O módulo supervisor tem quatro portas de uplink 1-GE, 10-GE ou 25-GE.
	ou 10-GE ou 25-GE	Essas portas exigem transceptores SFP para operação 1 GE, transceptores SFP+ para operação 10 GE e transceptores SFP28 para operação 25 GE.
		As portas são numeradas de 1 a 4.
		Consulte Portas de uplink, na página 32
7	RFID	O módulo supervisor de RFID (Radio Frequency Identifier, identificador de radiofrequência).
		O módulo supervisor tem uma etiqueta RFID integrada, passiva e voltada para a frente que usa a tecnologia RFID de ultra-alta frequência (UHF) e requer um leitor RFID com software compatível. Ele oferece recursos de identificação automática de rastreamento e gerenciamento de ativos. As etiquetas RFID são compatíveis com a Geração 2 GS1 EPC Global padrão e compatível com ISO 18000-6C. Eles operam na faixa de UHF de 860 para 960 MHz. Para obter mais informações, consulte Identificação por radiofrequência (RFID) em switches da família Cisco Catalyst 9000.
8	Portas de uplink 40-GE ou 100-GE	O módulo supervisor tem quatro portas de uplink 40-GE ou 100-GE
		Essas portas exigem transceptores QSFP para operação 40GE e transceptores QSFP28 para operação 100-GE.
		As portas são numeradas de 5 a 8.
		Observação Na figura a seguir, a alavanca ejetora não é exibida no módulo supervisor redundante com a única finalidade de exibir os números da porta e os respectivos LEDs.
		Consulte Portas de uplink, na página 32
9	Número do modelo	Número do modelo do módulo supervisor.
10	Indicador do slot supervisor	Barra na bandeja de ventilação que indica os slots supervisores em um chassi.

LEDs do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor

Tabela 3: LEDs do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor

LED	Cor do LED	Significado
5	Verde	Todos os testes de diagnóstico obtiveram êxito após a inicialização da imagem correta.
STATUS	Laranja	A inicialização do sistema ou um teste de diagnóstico está em andamento.
	Vermelho	Falha em um teste de diagnóstico.
	Desligado	O módulo supervisor está desativado ou não está ligado.
۵	Azul	Identifica o módulo supervisor que está recebendo o sinal do beacon.
LOCATE		
	Verde	O módulo supervisor é o supervisor ativo (em configurações redundantes do módulo supervisor).
ATIVO	Desligado	O módulo supervisor está no modo de espera (em configurações redundantes do módulo supervisor).
GERENCIAMENTO	Verde	A porta de gerenciamento Ethernet 10/100/1000 BASE-T está funcionando (link ativo).
	Desligado	Nenhum sinal detectado na porta de gerenciamento Ethernet 10/100/1000 BASE-T ou há falha na configuração do link ou o link foi desabilitado pelo usuário (link inativo).

Somente para C9400-SUP-1, C9400-SUP-1XL e C9400-SUP-1XL-Y			
LED	Cor do LED	Significado	
STATUS DE LIPI INK SEP ou SEP+	Verde	O link de porta SFP ou SFP+ está ativo, mas não há atividade de pacote.	
LEDs triangulares que apontam para cima ou para baixo, indicando o status da porta correspondente.	Piscando em verde	O link da porta SFP ou SFP+ está ativo e indica atividade de pacotes.	
	Laranja	O link SFP ou SFP+ foi desativado pelo usuário, ou seja, está administrativamente inativo.	
	Piscando em laranja	O hardware (PHY) detectou um link de porta com defeito.	
	Alternando entre verde e laranja	Pacotes de erro estão sendo detectados no link da porta. Os pacotes de erro podem ser pacotes com problemas de verificação cíclica de redundância (CRC, Cyclic Redundancy Check), pacotes jumbo etc.	
	Desligado	O link da porta SFP ou SFP+ está inoperante ou o módulo do transceptor não foi instalado.	
STATUS DE UPLINK QSFP Os LEDs ao lado de cada número de porta QSFP, indicando o status da porta correspondente.	Verde	O link de porta QSFP está ativo, mas não há atividade de pacotes.	
	Piscando em verde	O link da porta QSFP está ativo e indica atividade de pacotes.	
	Laranja	O link da porta QSFP foi desativado pelo usuário, ou seja, está administrativamente inativo.	
	Alternando entre verde e laranja	Pacotes de erros estão sendo detectados pelo link da porta QSFP. Os pacotes de erro podem ser pacotes com problemas de verificação cíclica de redundância (CRC, Cyclic Redundancy Check), pacotes jumbo etc.	
	Desligado	O link da porta QSFP está inoperante ou o módulo do transceptor não foi instalado.	
• 🕹	Verde	O conjunto de porta está habilitado.	
CONJUNTO DE PORTA HABILITADO		Observação A partir de Cisco IOS XE Fuji 16.8.1a, os	
Há quatro LEDs desse tipo na placa frontal do módulo supervisor:		HABILITADO das portas SFP ou SFP+ são compatíveis.	
• Um para as portas numeradas de 1 a 4 (G1).	Desligado	A porta definida não está habilitada.	
• Um para as portas numeradas de 5 a 8 (G2).			
• Um para a porta de número 9 (G3).			
• Um para a porta de número 10 (G4).			

Somente para C9400X-SUP-2 e C9400X-SUP-2XL			
LED	Cor do LED	Significado	
STATUS DE LIDI INK SED	Verde	O link de porta SFP ou SFP+ está ativo, mas não há atividade de pacote.	
LEDs triangulares que apontam para cima ou para baixo, indicando o status da porta correspondente.	Piscando em verde	O link da porta SFP ou SFP+ está ativo e indica atividade de pacotes.	
	Laranja	O link SFP ou SFP+ foi desativado pelo usuário, ou seja, está administrativamente inativo.	
	Piscando em laranja	O hardware (PHY) detectou um link de porta com defeito.	
	Alternando entre verde e laranja	Pacotes de erro estão sendo detectados no link da porta. Os pacotes de erro podem ser pacotes com problemas de verificação cíclica de redundância (CRC, Cyclic Redundancy Check), pacotes jumbo etc.	
	Desligado	O link da porta SFP ou SFP+ está inoperante ou o módulo do transceptor não foi instalado.	
STATUS DE UPLINK QSFP LEDs triangulares que apontam para cima, indicando o status da porta correspondente	Verde	O link de porta QSFP está ativo, mas não há atividade de pacotes.	
	Piscando em verde	O link da porta QSFP está ativo e indica atividade de pacotes.	
	Laranja	O link QSFP foi desativado pelo usuário, ou seja, está administrativamente inativo.	
	Piscando em laranja	O hardware (PHY) detectou um link de porta com defeito.	
	Alternando entre verde e laranja	Pacotes de erro estão sendo detectados no link da porta. Os pacotes de erro podem ser pacotes com problemas de verificação cíclica de redundância (CRC, Cyclic Redundancy Check), pacotes jumbo etc.	
	Desligado	O link da porta QSFP está inoperante ou o módulo do transceptor não foi instalado.	

Somente para C9400X-SUP-2 e C9400X-SUP-2XL			
LED	Cor do LED	Significado	
	Verde	O conjunto de porta está habilitado.	
CONJUNTO DE PORTA HABILITADO	Desligado	A porta definida não está habilitada.	
Há cinco LEDs desse tipo na placa frontal do módulo supervisor:			
• Um para as portas numeradas de 1 a 4.			
• Um para a porta número 5.			
• Um para a porta número 6.			
• Um para a porta número 7.			
• Um para a porta número 8.			

Exemplo: LEDs do módulo Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1

A ilustração a seguir e a tabela que a acompanha mostram a localização dos LEDs em módulos Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1. Outros modelos também têm LEDs semelhantes.



1	STATUS	7	STATUS DE UPLINK QSFP
			Para a porta QSFP de número 10
2	LOCATE	8	CONJUNTO DE PORTA HABILITADO
			Para a porta QSFP de número 10
3	ATIVO	9	CONJUNTO DE PORTA HABILITADO
			Para a porta QSFP de número 9
4	GERENCIAMENTO	10	CONJUNTO DE PORTA HABILITADO
			Para portas SFP/SFP+ de 5 a 8

5	STATUS DE UPLINK SFP ou SFP+	11	CONJUNTO DE PORTA HABILITADO Para portas SFP/ SFP+ de 1 a 4
6	STATUS DE UPLINK QSFP Para a porta QSFP de número 9	-	-

Procedimentos de remoção e substituição

Evitar danos de ESD

Danos por descarga eletrostática (ESD, Electrostatic Discharge) podem ocorrer quando módulos ou outras unidades substituíveis em campo (FRUs) forem tratados de modo inadequado e resultam em falha intermitente ou completa dos módulos ou das FRUs. Os módulos consistem em placas de circuito impresso que são fixadas em compartimentos de metal. O isolamento de EMI e os conectores são componentes essenciais de um compartimento. Embora o compartimento de metal ajude a proteger a placa contra ESD, use sempre uma pulseira de aterramento ESD ao manusear módulos. Para evitar danos por ESD, siga estas diretrizes:

- Sempre use uma pulseira ou tornozeleira ESD e verifique se ela tem bom contato com a pele.
- Conecte a extremidade do equipamento da pulseira a uma superfície sem acabamento do chassi.
- Ao instalar um componente, utilize uma alavanca ejetora ou parafusos prisioneiros disponíveis para encaixar corretamente os conectores do barramento no painel traseiro ou no midplane. Esses dispositivos evitam a remoção acidental, oferecem o aterramento adequado para o sistema e ajudam a assegurar que os conectores do barramento sejam corretamente encaixados.
- Ao remover um componente, utilize uma alavanca ejetora ou parafusos prisioneiros disponíveis para liberar os conectores do barramento no painel traseiro ou no midplane.
- Manuseie os compartimentos somente pelas alças ou bordas disponíveis; evite tocar nas placas de circuito impresso ou nos conectores.
- Coloque um componente removido com o lado da placa para cima sobre uma superfície antiestática ou em um recipiente com isolamento estático. Em caso de devolução do componente à fábrica, coloque-o imediatamente em um recipiente com isolamento estático.
- Evite o contato entre as placas de circuito impresso e as roupas. A pulseira antiestática só protege os componentes contra tensões de ESD no corpo; as tensões de ESD nas roupas ainda podem causar danos.
- Nunca tente remover a placa de circuito impresso do compartimento de metal.

Remoção e substituição de um módulo supervisor

Embora os módulos Cisco Catalyst 9400 Series de supervisor de referência de conteúdo suportem o hot swapping ou a inserção e remoção on-line (OIR), que permite instalar, remover, substituir e reorganizar módulos do supervisor sem desligar o sistema, você deve permitir um tempo de espera, antes da remoção ou substituição.



Aviso	Somente pessoal treinado e qualificado deve instalar, substituir ou fazer a manutenção deste equipamento. Declaração 1030
Â	
Aviso	O descarte final desse produto deve ser feito de acordo com todas as leis e normas nacionais. Declaração 1040

Ferramentas necessárias

Você precisará destas ferramentas para instalar ou remover os módulos supervisores e as placas de linha:

- Seu próprio equipamento de prevenção contra ESD ou a pulseira antiestática de aterramento descartável incluída em todos os kits de atualização, unidades substituíveis em campo (FRUs) e peças de reposição.
- · Tapete antiestático ou sacola antiestática
- Chaves de fenda Phillips 1 e 2 para os parafusos prisioneiros na maioria dos módulos
- Chave de fenda de ponta plana de 3/16 polegada para os parafusos prisioneiros em alguns módulos

Instalação de um módulo supervisor



Aviso Há a presença de tensão ou energia perigosa no painel traseiro quando o sistema está em operação. Tenha cuidado ao fazer a manutenção. Declaração 1034

∕!∖

Cuidado Para evitar danos por ESD, pegue os módulos apenas pelas bordas de transporte.

Antes de Iniciar

- Verifique a compatibilidade do chassi e as restrições de slot.
- Verifique se ambos os módulos supervisores (em uma configuração redundante) são do mesmo tipo.
- Você vai precisar de uma chave de fenda Phillips para apertar os parafusos prisioneiros.

Procedimento

Etapa 1	Adote as precauções necessárias para evitar danos de ESD. Use uma pulseira antiestática aterrada ao trabalhar com os módulos e mantenha-os em sacolas de proteção contra ESD quando não estiverem instalados em um chassi.						
Etapa 2	Verifique se há espaço suficiente para acomodar qualquer equipamento de interface que será conectado diretamente às portas do módulo supervisor.						
Etapa 3	Se uma tampa de slot vazio (C9400-S-BLANK=) estiver presente, solte os dois parafusos prisioneiros que a prendem e remova-os. Guarde-os para uso futuro.						
Etapa 4	Remova o novo módulo supervisor da embalagem, tendo cuidado para manipular o módulo usando apenas a bandeja de metal ou o painel frontal do módulo. Não toque na placa de circuito impresso nem nos pinos do conector.						
Etapa 5	Gire as duas alavancas ejetoras do módulo para fora do painel frontal						
Etapa 6	Segure o painel frontal do módulo supervisor com uma mão e coloque a outra mão sob o compartimento para apoiar o módulo.						
Etapa 7	Posicione o novo módulo no slot. Alinhe os lados das placas de circuito impresso às guias de cada lado do slot do chassi.						
	Dica O pino guia da parte superior esquerda do módulo supervisor foi projetado para encaixar apenas em slots						

lica O pino guia da parte superior esquerda do módulo supervisor foi projetado para encaixar apenas em slots compatíveis. Sendo assim, o pino guia do módulo supervisor não encaixará completamente se você o inserir em um slot de módulo de outro tipo.



1	Marcação do pino guia indicando que o slot é	-	-
	compatível ao módulo.		

Etapa 8

Deslize o módulo supervisor com cuidado para dentro do slot. Gire as duas alavancas ejetoras simultaneamente.

24



Quando instalados corretamente,

- O pino guia desliza para dentro totalmente.
- As fendas em ambas as alavancas ejetoras encaixam-se nas laterais do chassi.
- Ambas as alavancas ejetoras são paralelas ao painel frontal do módulo supervisor para inserir o módulo totalmente no conector do painel traseiro.
- **Observação** Use sempre as alavancas ejetoras ao instalar ou remover um módulo supervisor. Um módulo parcialmente inserido no painel traseiro não funciona corretamente.
- **Etapa 9** Use uma chave de fenda para apertar os dois parafusos prisioneiros no módulo supervisor. Não aperte demais os parafusos de instalação cativos.
 - **Observação** Depois de instalar um módulo supervisor no chassi, se for necessário removê-lo por algum motivo, aguarde *90 segundos* para removê-lo.
- **Etapa 10** Verifique o status do módulo:
 - a) Verifique se o LED DE STATUS do módulo supervisor está aceso.
 - b) Verifique o LED DE STATUS periodicamente.

Se o LED de STATUS mudar de âmbar para verde, significa que o módulo supervisor concluiu o processo de boot com êxito e agora está online.

Se o LED de STATUS permanecer âmbar ou ficar vermelho, o módulo supervisor não concluiu com êxito o processo de boot e pode ter encontrado um erro.

- c) Quando o switch estiver on-line, insira o comando **show module**. Verifique se o sistema reconhece o novo módulo supervisor e se o status do módulo está OK.
- d) Se o módulo não estiver funcionando, reinsira-o. Se ainda assim o módulo não funcionar, entre em contato com um representante de atendimento ao cliente da Cisco.

Remoção de um módulo supervisor

Â	
Aviso	Há a presença de tensão ou energia perigosa no painel traseiro quando o sistema está em operação. Tenha cuidado ao fazer a manutenção. Declaração 1034
Â	
Aviso	Conectores ou fibras desconectadas podem emitir radiação laser invisível. Não fixe o olhar nos feixes e nem olhe diretamente com instrumentos ópticos. Declaração 1051
Cuidado	Para evitar danos por ESD, pegue os módulos apenas pelas bordas de transporte.

Antes de Iniciar

- Você precisará de uma tampa de proteção de slot (C9400-S-BLANK) se o slot do módulo for permanecer vazio.
- Você vai precisar de uma chave de fenda Phillips para soltar os parafusos prisioneiros.

Procedimento

Etapa 1	Adote as precauções necessárias para evitar danos de ESD. Use uma pulseira antiestática aterrada ao trabalhar com os módulos e mantenha-os em sacolas de proteção contra ESD quando não estiverem instalados em um chassi.
Etapa 2	Desconecte todos os cabos de interface de rede conectados às portas no módulo supervisor que deve ser removido.
Etapa 3	Se o módulo estiver equipado com transceptores ópticos removíveis, instale imediatamente os tampões anti-poeira nos orifícios ópticos para evitar possível contaminação com poeira, o que pode afetar o desempenho da porta.
Etapa 4	Solte os parafusos prisioneiros em ambas as extremidades do painel frontal do módulo supervisor.
Etapa 5	Segure as alavancas ejetoras esquerda e direita em ambas as extremidades do painel frontal do módulo supervisor e gire-as simultaneamente para fora, a fim de desacoplar o módulo supervisor do conector do painel traseiro.



1	Parafusos de prisioneiros que são soltos	2	Alavancas do ejetor que são giradas para fora para soltar o módulo
---	--	---	--

- **Etapa 6** Segure o painel frontal do módulo supervisor com uma mão e coloque a outra sob o compartimento para apoiá-lo e removê-lo do slot. Não toque nas placas de circuito impresso nem nos pinos do conector.
- **Etapa 7** Com uma mão, deslize o módulo supervisor com cuidado para fora do slot, mantendo a outra mão sob o compartimento para guiá-lo.
- Etapa 8 Coloque o módulo supervisor sobre um tapete antiestático ou em uma sacola antiestática.
- **Etapa 9** Instale um módulo supervisor substituto ou, se o slot do chassi for permanecer vazio, instale uma tampa do slot (C9400-S-BLANK).
 - **Observação** Depois de remover um módulo supervisor do chassi, aguarde *15 segundos* antes de reinstalar o mesmo módulo supervisor no mesmo slot. O tempo de espera não se aplica, caso você esteja instalando um módulo supervisor diferente no slot.

As tampas protetoras só devem ser removidas para a instalação de um módulo, e é necessário substituí-las caso o módulo seja removido.

Aviso Painéis frontais vazios e painéis de cobertura realizam três funções importantes: impedem a exposição a tensões e correntes perigosas dentro do chassi; contêm a interferência eletromagnética (EMI) que pode perturbar outros equipamentos; e dirigem o fluxo de ar de refrigeração através do chassi. Não opere o sistema a menos que todas as placas, painéis frontais, tampas frontais e tampas traseiras estejam no lugar. Declaração 1029

Remoção e substituição de um módulo SSD M.2 SATA

O SATA (Serial Advanced Technology Attachment) é uma interface de barramento de computador que conecta adaptadores de barramento de host a dispositivos de armazenamento em massa, como unidades de disco rígido, unidades ópticas e unidades de disco em estado sólido.

O módulo supervisor oferece uma porta SATA que é conectada à porta 0 SATA da CPU. Um conector M.2 é usado para acomodar um módulo SSD SATA M.2 de 22 x 80 mm na placa supervisora.

Pré-requisitos para remoção e instalação

- Se estiver instalando um novo módulo SATA, recomendamos instalá-lo na forma em que se encontra (módulo SATA bruto sem partição). O sistema particionará o módulo conforme necessário.
- Se estiver instalando um módulo SATA usado anteriormente, antes de instalar, assegure-se de que o sistema de arquivos seja ext2.

Se o sistema de arquivos estiver em outro formato ou não for possível repará-lo, o sistema criará um novo sistema de arquivos **ext2**; isso provavelmente deixará os arquivos existentes ilegíveis ou irrecuperáveis.

- Se estiver criando partições em um módulo SATA (novo ou usado), recomendamos que você use um sistema Linux para realizar essa tarefa, assegurando que a primeira partição seja uma partição utilizável quando houver conexão ao switch.
- Desligue o sistema.

Aviso O descarte final desse produto deve ser feito de acordo com todas as leis e normas nacionais. Declaração 1040

Remoção de um módulo SSD M.2 SATA

Essa tarefa descreve como remover corretamente o módulo SSD.

Antes de Iniciar

Você desligou o sistema.

Procedimento

- Etapa 1 Adote as precauções necessárias para evitar danos de ESD. Use uma pulseira antiestática aterrada ao trabalhar com os módulos e mantenha-os em sacolas de proteção contra ESD quando não estiverem instalados em um chassi.
 Etapa 2 Siga o procedimento para remover o módulo supervisor do chassi. Consulte Remoção de um módulo supervisor, na
- página 26.

- **Etapa 3** Pegue o módulo supervisor pelas bordas de transporte e coloque-o em um tapete antiestático.
- **Etapa 4** Solte e remova totalmente o parafuso de montagem do módulo SSD.
- **Etapa 5** Deslize o módulo SSD para fora do conector.

O que Fazer Depois

Instalar um novo módulo SSD

Instalação de um módulo SSD M.2 SATA

Essa tarefa descreve como instalar corretamente um novo módulo SSD

Antes de Iniciar

Você precisará de uma chave de fenda Philips para apertar o parafuso de montagem

Procedimento

- Etapa 1Adote as precauções necessárias para evitar danos de ESD. Use uma pulseira antiestática aterrada ao trabalhar com os
módulos e mantenha-os em sacolas de proteção contra ESD quando não estiverem instalados em um chassi.
- Etapa 2 Remova o novo módulo SSD da embalagem.
- **Etapa 3** Deslize o módulo SSD no conector em um ângulo de 20 graus e empurre-o para baixo.
- **Etapa 4** Instale o módulo e aperte o parafuso de montagem.

Etapa 5 Siga o procedimento para instalar o módulo supervisor. Consulte Instalação de um módulo supervisor, na página 23Etapa 6 Ligue o chassi.

Substituindo uma Bateria

Aviso Existe perigo de explosão se a bateria for substituída de modo incorreto. Substitua a bateria por outra do mesmo tipo ou equivalente àquela recomendadas pelo fabricante. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.
 Declaração 1015

Os módulos supervisores Cisco Catalyst 9400 Series usam uma bateria de lítio. Não é uma unidade substituível em campo. Os seguintes modelos de bateria são compatíveis:

- Panasonic, modelo 1632
- Renata, modelo 700296 (CR1632)
- Varta, modelo 06632 101 501 (CR1632)

Interfaces do módulo

O módulo supervisor tem as seguintes interfaces ou portas: portas USB, portas de console, porta de gerenciamento e portas de uplink.

Aviso Para evitar choque elétrico, não conecte circuitos de segurança de tensão ultrabaixa (SELV) a circuitos de tensão de rede de telefonia (TNV). As portas LAN contêm circuitos SELV, e as portas WAN contêm circuitos TNV. Algumas portas LAN e WAN usam conectores RJ-45. Cuidado ao conectar os cabos. Declaração 1021

Porta de host USB tipo A

A porta USB 2.0 e USB 3.0 tipo A do host (disk0) é a única interface de armazenamento externo desse switch. A porta está conectada ao processador de roteamento que permite que o software Cisco IOS acesse a porta. É possível conectar um dispositivo de memória flash a esse conector. O software Cisco IOS proporciona acesso padrão a sistema de arquivos ao dispositivo flash, que permite ler, gravar, apagar e copiar. O software também possibilita formatar o dispositivo flash com um sistema de arquivos FAT (FAT32 e FAT16).

Observe estas diretrizes ao usar flash drives USB:

- Deve haver pelo menos uma partição na flash drive USB. Se a unidade tiver mais de uma partição, apenas a primeira partição ficará visível no sistema (Cisco IOS).
- Se você for particionar a flash drive, recomendamos que você use um sistema Linux para realizar essa tarefa. Isso assegura que será possível usar a primeira partição quando houver conexão com o switch.

Usar um utilitário de máquina Windows ou MacBook para realizar essa tarefa pode resultar em duas partições na unidade por padrão (partição para informações do sistema + partição realmente utilizável). Quando essa flash drive estiver conectada ao switch, o sistema exibirá apenas a primeira partição de informações do sistema e não a partição realmente utilizável.

Portas do console

O módulo supervisor fornece dois tipos de portas de console no painel frontal:

- Porta USB do console Trata-se da porta miniUSB tipo B do console.
- Porta de console (conector RJ-45) Permite acessar o switch de forma local (por um terminal de console) ou remotamente (por um modem). O console é composto de uma conexão serial assíncrona EIA/TIA-232 com controle de fluxo de hardware e um conector RJ-45.

Apenas um dos consoles fica ativo por vez. Quando um host USB (PC) está conectado à porta do console USB, o hardware alterna automaticamente para usar o console USB. Apenas um PC que tenha o driver de console USB necessário faz com que o console USB fique ativo Conectar em um PC que não comporta o driver de console USB não gera a troca. Quando o cabo USB é removido ou o PC desativa a conexão USB, ou um host não é detectado no console USB, o hardware alterna automaticamente para interfaces de console RJ45.

A configuração padrão de porta de console é 9600 baud, 8 data bits, sem paridade, 1 bit de parada e sem controle de fluxo.

A porta de console permite executar as seguintes funções:

- · Configurar o switch a partir da CLI
- Monitorar estatísticas de rede e erros

Configurar parâmetros do agente SNMP

Porta de gerenciamento Ethernet

O módulo supervisor oferece uma porta de gerenciamento 10/100/1000 BASET Ethernet padrão. Ao gerenciar um switch, conecte o PC à porta de gerenciamento Ethernet do módulo supervisor de um switch Cisco Catalyst 9400 Series.

A porta de gerenciamento Ethernet pode ser usada (somente no modo ROMMON) para recuperar uma imagem do software de switch que foi corrompida ou destruída devido a uma catástrofe de rede. Você pode usar a porta de gerenciamento Ethernet para conectividade de rede Ethernet OOB (out of band, fora da faixa). Ela pode ser usada para acesso SSH/Telnet e download de imagem pela rede IP OOB.

A implementação específica da porta de gerenciamento Ethernet depende do modelo de redundância que está sendo aplicado.

O switch não pode rotear pacotes da porta de gerenciamento Ethernet para uma porta de rede nem da porta de rede para a porta Ethernet. Para obtê-los, a interface Gigabit Ethernet 0/0 é colocada automaticamente em um domínio de roteamento separado (ou domínio VRF), chamado Mgmt-vrf. (Observe o **vrf forwarding Mgmt-vrf** na configuração em execução ao inicializar.)

Portas de uplink

O módulo supervisor tem portas de uplink que podem funcionar como portas adicionais para um switch totalmente configurado ou podem reduzir a necessidade de usar um slot de chassi para um módulo. Essas portas usam transceptores ópticos de troca a quente.

Algumas portas de uplink usam transceptores SFP (Small Form-Factor Pluggable), SFP+ ou SFP28 e outras usam transceptores QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) ou QSFP28.

Para obter informações mais detalhadas sobre a configuração das portas de uplink, consulte o capítulo *Configuração das características da interface* do *Guia de configuração da interface e dos componentes de hardware* da versão necessária.

Portas SFP e SFP+

• Numeradas de 1 a 8 no C9400-SUP-1, no C9400-SUP-1XL e no C9400-SUP-1XL-Y.

Essas portas são divididas em dois grupos, cujos números de porta 1 a 4 formam um grupo de portas e os números de porta 5 a 8 formam um segundo grupo.

• Numeradas de 1 a 4 no C9400X-SUP-2 e no C9400X-SUP-2XL.

Essas portas podem ser configuradas com transceptores SFP para operação de 1 GB ou transceptores SFP+ para operações de 10 GB. As portas de uplink de 1 e 10 GB operam somente em modo duplex completo. Ambos os transceptores usam conectores do tipo LC (ópticos) ou RJ-45 (cobre). Os transceptores SFP têm conectores LC para interface com cabo de fibra multimodo (MMF) e de fibra de monomodo (SMF) e conectores RJ-45 para as interfaces de cobre.

Cada módulo SFP tem uma EEPROM serial interna codificada com informações de segurança. Essa codificação proporciona uma maneira para a Cisco identificar e confirmar se o módulo SFP atende aos requisitos do dispositivo.

Portas SFP28

- Numeradas como 1 e 5 no C9400-SUP-1XL-Y.
- Numeradas de 1 a 4 no C9400X-SUP-2 e no C9400X-SUP-2XL.

Essas portas usam transceptores SFP28 para comportar uplinks 25-GE.

Portas QSFP

- Numeradas como 9 e 10 no C9400-SUP-1, no C9400-SUP-1XL e no C9400-SUP-1XL-Y.
- Numeradas de 5 a 8 no C9400X-SUP-2 e no C9400X-SUP-2XL.

Essas portas podem ser configuradas com transceptores QSFP para operações 40-GE. Os transceptores QSFP usam conectores LC, de cobre ou MPO-12.

Cabos de breakout não são aceitos.

Portas QSFP28

Numeradas de 5 a 8 no C9400X-SUP-2 e no C9400X-SUP-2XL.

Essas portas podem ser configuradas com transceptores QSFP28 para operações 100-GE.

Configuração das portas de uplink C9400-SUP-1, C9400-SUP-1XL e C9400-SUP-1XL-Y

Diretrizes

Estas diretrizes se aplicam a uma configuração não redundante (supervisor único):

- Números de porta SFP ou SFP+ de 1 a 4 e a porta QSFP 9 formam um conjunto mutuamente exclusivo; apenas um deles pode operar em qualquer momento específico grupo de portas SFP/SFP+ ou a porta QSFP.
- Números de porta SFP ou SFP+ de 5 a 8 e a porta QSFP 10 formam um conjunto mutuamente exclusivo; apenas um deles pode operar em qualquer momento específico grupo de portas SFP/SFP+ ou a porta QSFP.

A partir de acima, isso é seguido

- Para usar todas as portas SFP ou SFP+ 8, todas as portas QSFP devem estar desativadas.
- Para usar ambas as portas QSFP, todas as portas SFP ou SFP+ devem estar desativadas.
- Para usar as portas SFP ou SFP+ de 1 a 4, a porta QSFP 9 deve estar desativada e vice-versa.
- Para usar as portas SFP ou SFP+ de 5 a 8, a porta QSFP 10 deve estar desativada e vice-versa.

Além dos itens acima, estas diretrizes se aplicam a uma configuração redundante (supervisor dual):

Números de porta SFP ou SFP+ 8 a 5 e da porta QSFP 10 dos módulos de supervisor ativo e em espera são sempre inativos.

A partir de acima, isso é seguido

- Se a porta QSFP 9 está ativa no módulo supervisor 1 e inativa no módulo supervisor 2, as portas SFP ou SFP+ 1 a 4 estarão inativas no módulo supervisor 1 e ativas no módulo supervisor 2.
- Se a porta QSFP 9 está ativa no módulo supervisor 2 e inativa no módulo supervisor 1, as portas SFP ou SFP+ 1 a 4 estarão inativas no módulo supervisor 2 e ativas no módulo supervisor 1.
- Se a porta QSFP 9 está ativa nos módulos supervisor 1 e 2, as portas SFP ou SFP+ 1 a 4 em ambos os módulos supervisor estarão inativas.
- Se a porta QSFP 9 está inativa nos módulos supervisor 1 e 2, as portas SFP ou SFP+ 1 a 4 em ambos os módulos supervisor estarão ativas.

A tabela a seguir mostra as principais configurações de porta de uplink redundante; outras configurações de porta são possíveis:

Tabela 4: Possíveis configurações das portas de uplink C9400-SUP-1, C9400-SUP-1XL e C9400-SUP-1XL-Y

Nº de portas configuradas no ativo e nº de portas configuradas no standby						e nº (de	Números de porta SFP no supervisor ativo	Números de porta SFP no supervisor standby	Números de porta QSFP no supervisor ativo	Números de porta QSFP no supervisor standby
1 + 1 (configuração redundante)								-	-	9	9
	1	2	3	4							
Ativo	5	6	7	8	9	10					
Standby	1	2	3	4	_						
Standby	5	6	7	8	9	10	465292				
4 + 1 (configura	ição	redu	unda	nte)				1 a 4	-	-	9
Ativo	1	2	3	4							
Alivo	5	6	7	8	9	10					
Standby	1	2	3	4							
	5	6	7	8	9	10	46529				
1 + 4 (configuração redundante)					-	1 a 4	9	-			
Ativo	1	2	3	4							
Allvo	5	6	7	8	9	10					
Standby	1	2	3	4			4				
Otanaby	5	6	7	8	9	10	46529				

Exemplos de configuração da porta de uplink

Para usar uma porta QSFP, ative a interface correspondente.

Este exemplo mostra como habilitar o número da porta QSFP 9 para desativar automaticamente os números de porta 1 a 4.

Especifique o número de slot do *supervisor* correto ao configurar o comando **interface fortygigabitethernet** no modo de configuração global. No exemplo abaixo, o supervisor foi instalado no slot 3:

```
Device# configure terminal
Device(config)# interface fortygigabitethernet3/0/9
Device(config-if)# enable
```

Para usar uma porta SFP ou SFP+, desative a interface QSFP correspondente.

Este exemplo mostra como desabilitar o número da porta QSFP 9 para ativar automaticamente os números de porta 1 a 4:

```
Device# configure terminal
Device(config)# interface fortygigabitethernet3/0/9
Device(config-if)# no enable
```

Configuração das portas de uplink C9400X-SUP-2 e C9400X-SUP-2XL

Diretrizes

- Os números de porta 1 a 4 e o número de porta 5 são mutuamente exclusivos. Isso se aplica a uma configuração autônoma e uma configuração redundante.
- Os números de porta 7 e 8 estão inativos em uma configuração redundante.
- Os cabos de breakout não são compatíveis com nenhuma das portas de uplink.

A tabela a seguir mostra as principais configurações de porta de uplink redundante:

Tabela 5: Possíveis configurações de porta de uplink para C9400X-SUP-2 e C9400X-SUP-2XL

Nº de portas configuradas no ativo e nº de portas configuradas no standby	Números de porta SFP, SFP+ ou SFP28 no supervisor ativo	Números de porta SFP, SFP+ ou SFP28 no supervisor standby	Números de porta QSFP ou QSFP28 no supervisor ativo	Números de porta QSFP ou QSFP28 no supervisor standby
7 + 0 (configuração autônoma) Ativo 1 2 3 4 5 6 7 8 Sem standby	1 a 4	-	6 a 8	-
4 + 0 (configurações autônomas) $Ativo$ $1 2$ $3 4 5 6 7 8$ Sem standby 7889	-	-	5 a 8	-
5 + 5 (configuração redundante) Ativo 1 2 3 4 5 6 7 8 Standby 1 2 3 4 5 6 7 8	1 a 4	1 a 4	6	6

Nº de portas configuradas no ativo e nº de portas configuradas no standby	Números de porta SFP, SFP+ ou SFP28 no supervisor ativo	Números de porta SFP, SFP+ ou SFP28 no supervisor standby	Números de porta QSFP ou QSFP28 no supervisor ativo	Números de porta QSFP ou QSFP28 no supervisor standby
2 + 2 (configuração redundante)	-	-	5 e 6	5 e 6
Ativo 1 2 3 4 5 6 7 8				
1 2 3 4 5 6 7 8 5 5 6 7 8 5 5 6 7 8				

Exemplos de configuração da porta de uplink

Para usar uma porta QSFP ou QSFP28, ative a interface correspondente.

Este exemplo mostra como ativar o número de porta 5 e desativar automaticamente os números de porta 1 a 4:

Especifique o número de slot do *supervisor* correto ao configurar o comando **interface hundredgigabitethernet** no modo de configuração global. No exemplo abaixo, o supervisor foi instalado no slot 3:

```
Device# configure terminal
Device(config)# interface hundredgigabitethernet3/0/5
Device(config-if)# enable
```

Para usar uma porta SFP, SFP+ ou SFP28, desative a porta QSFP ou QSFP28 correspondente.

Este exemplo mostra como desativar o número de porta 5 e ativar automaticamente os números de porta 1 a 4:

```
Device# configure terminal
Device(config)# interface hundredgigabitethernet3/0/5
Device(config-if)# no enable
```

Instalação de módulos e cabos do transceptor

Use somente módulos da Cisco em dispositivos Cisco.

Mídia de transceptor compatível

Para conhecer os tipos de mídia de transceptor compatíveis, consulte estes documentos em Cisco.com:

- Matriz de compatibilidade de módulos de transceptor Gigabit Ethernet da Cisco
- Matriz de compatibilidade de módulos de transceptor Cisco 10-Gigabit Ethernet
- Matriz de compatibilidade de módulos de transceptor Cisco 40-Gigabit Ethernet

Instalação e cabeamento do transceptor

Cada porta deve coincidir com as especificações de comprimento de onda na outra extremidade do cabo, e o comprimento do cabo não deve exceder o comprimento estipulado. Para obter especificações de cabeamento e informações de instalação, consulte esses documentos em Cisco.com:

- Notas de instalação do módulo do transceptor Cisco SFP e SFP+
- Para saber como conectar módulos transceptores QSFP-40 GE com 10 GE, consulte a série de tutoriais sobre transceptores ópticos da Cisco, disponível em QSFP-40 Gigibit Ethernet Optical Breakouts (Divisões ópticas Gigibit Ethernet QSFP-40)

Informações de instalação de referência relacionada

- Nota de instalação de Patch Cord de condicionamento de modo da Cisco
- Procedimentos de inspeção e limpeza para conexões de fibra óptica

Documentação relacionada

Para obter informações de instalação e configuração, consulte:

Informações gerais e de versão

Notas de versão: https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-9400-series-switches/products-release-notes-list.html

Proporciona uma visão geral dos recursos de hardware e software apresentados em cada versão, de recursos não compatíveis, de limitações e restrições importantes e dos avisos abertos e resolvidos com o software.

Documentação do hardware

 Guia de instalação do hardware: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/hardware/install/b_c9400_ hig.html

Proporciona uma visão geral funcional do switch e descreve como instalar e montar o switch no rack, bem como fazer conexões com o switch. Descreve como instalar as fontes de alimentação e como substituir o conjunto da bandeja de ventilação. Também inclui especificações técnicas e orientações de solução de problemas.

 Nota de instalação do módulo supervisor: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/hardware/sup_install/ b-c9400-sup-note.html

Proporciona uma visão geral dos módulos supervisores disponíveis, dos principais recursos, das informações de compatibilidade do chassi e das restrições de slot, e descreve como instalar e desinstalar corretamente um módulo supervisor.

 Nota de instalação da placa de linha: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/hardware/sw_mod_install/ b-c9400-mod-note.html

Fornece um resumo das placas de linha disponíveis e dos principais recursos, além de descrever a instalação e a desinstalação corretas de uma placa de linha e do suporte do transceptor.

 Conformidade regulamentar e documento de informações de segurança: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/ lan/catalyst9400/hardware/regulatory/RCSI-0315-book.pdf

Lista consolidada de avisos de segurança relevantes para os switches Catalyst 9400 Series (todos os modelos de chassi), os módulos supervisores, as line cards e quaisquer outros componentes de hardware.

Documentação de software

• Guia de configuração de software: https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-9400-series-switches/ products-installation-and-configuration-guides-list.html

Proporciona informações de configuração detalhadas sobre os recursos compatíveis com o switch. Há guias específicos para cada versão.

• Referência de comando: https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-9400-series-switches/ products-command-reference-list.html

Proporciona a sintaxe de comando, o histórico de comandos e as diretrizes de uso dos comandos do Cisco IOS compatíveis com o switch. Há guias específicos para cada versão.

Avisos

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

 $^{\odot}$ 2017–2022 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

uluilu cisco.

Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. San Jose, CA 95134-1706 USA Asia Pacific Headquarters CiscoSystems(USA)Pte.Ltd. Singapore Europe Headquarters CiscoSystemsInternationalBV Amsterdam,TheNetherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.