如何配置CMS大厅中显示的会议标题

目录

<u>简介</u> <u>先决条件</u> <u>要求</u> 使用的组件 配置 验证 故障排除

简介

本文档介绍配置会议名称以在思科会议服务器(CMS)的会议大厅中显示的所需步骤。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题:

- CMS常规配置
- CMS应用程序编程接口(API)

使用的组件

本文档中的信息基于 CMS 版本 3.2.

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您的网络处于活动状态,请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

步骤1.通过API创建新的CallLegProfile。

- 1. 通过Webadmin和Navigate访问CMS**到Configuration/api/v1/callLegProfiles**。
- 2. 创建新CallLegProfile并修改下一个参数,如图所示:

名称: TECHZONE

meetingTitlePosition:中

注意:meetingTitlePosition具有可配置的下一个选项:上、下和中。

« return to object list

/api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

Related objects: /api/v1/callLegProfiles

/api/v1/callLegProfiles/127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754/usage

Table view XN

XML view

Obje	ect configuration		
	name	TECHZONE	
	meetingTitlePosition	middle	
allowAllPresentationContributionAllowed	<pre>unset> ~</pre>		
changeJoinAudioMuteOverrideAllowed	<pre>unset> v</pre>		
recordingControlAllowed	<pre>unset> v</pre>		
streamingControlAllowed	<pre>unset> </pre>		
name			- present
maxCallDurationTime			
qualityMain	<pre>unset> </pre>	2	
qualityPresentation	<pre>unset> </pre>		
participantCounter	<pre>unset> ~</pre>		
layoutTemplate		Choose	
controlRemoteCameraAllowed	<pre>unset> </pre>		
audioGainMode	<pre>unset> ~</pre>		
meetingTitlePosition	🗌 middle 🗸 - 🛛	present	
chatContributionAllowed	<pre>unset> v</pre>		
	Modify		

步骤2.将CallLegProfile分配给空间。

1. 打开Webadmin并导航**至Configuration/api/v1/coSpaces**。

2. 选择分配在步骤1中创**建的**CallLegProfile所需的空间。

CallLegProfile:127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754

« return to object list

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: /api/v1/coSpaces

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail /api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail

Table view XML view

Object configuration		
name	Oscar	
autoGenerated	true	
uri	oscar	
callId	54321	
callLegProfile	127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754	
callProfile	27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340	
nonMemberAccess	true	
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c	
ownerJid	Oscar@moismart.local	
secret	Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw	
numAccessMethods	1	

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace		GUID (non	e available)
name	Oscar		- present
uri	oscar		(URI user part) - present
secondaryUri			(URI user part)
callId	54321		- present
cdrTag]
passcode]
defaultLayout	<unset> ~</unset>		
tenant		Choose	
callLegProfile	127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754	Choose	- present
callProfile	27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340	Choose	- present

验证

步骤1.检验配置是否成功应用......

1. 开始呼叫分配了CallLegProfile的空间,您必须看到大厅中显示的会议标题,如图所示:



配置了"**顶部"**选项的meetingTitleDisplayed参数显示在下一个图像中:



故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。