Configuration et dépannage d'un réseau de liaison sans fil (URWB) ultra-fiable point à multipoint (PMP)

Contenu

Introduction Conditions préalables Components Used Configuration Diagramme du réseau Configurations Vérification Utilisation de SSH Utilisation de FMQuadro Dépannage Problème de noeud masqué Désactiver le suivi de jeton

Introduction

Ce document décrit la configuration d'une topologie point à multipoint pour Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul (CURWB). Il fournit un guide étape par étape pour configurer et dépanner un réseau de liaison sans fil ultra-fiable point à multipoint (PMP) à l'aide de l'interface utilisateur Web.



Conditions préalables

Components Used

- 1. 1 ordinateur portable/PC
- 2. 4 injecteurs PoE 24 V CC (FM-POE-STD)
- 3. 1 injecteur PoE 48 VCC (FM-POE-STD-GBIT)/commutateur PoE
- 4. Émetteur-récepteur 4x Fluidmesh à utiliser comme subordonné (dans cet article nous utilisons FM1200V), il est possible de créer un réseau point à multipoint à partir de 2 radios subordonnées associées à une radio parent.
- 5. 1 émetteur-récepteur Fluidmesh à utiliser comme parent (dans cet article, nous utilisons le module FM3200)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configuration

Diagramme du réseau

Une radio située au niveau du point d'agrégation, généralement la plus proche du réseau principal, est définie comme la radio MASTER ou Mesh End. Le maillage sert de passerelle entre le réseau sans fil Fluidmesh et le réseau principal câblé.

Le point de maillage agit comme une radio distante/subordonnée, qui renvoie généralement à un extrémité de maillage ou à un autre point de maillage, en cas de PMP, il renvoie à l'extrémité de





Le point à multipoint (PMP) peut être configuré sur ces périphériques : FM1200, FM3200E, FM3200B, FM4200M, FM4200F, FM3500E, FM4500M et FM4500F

Dans cet exemple, aucun plug-in de bande passante n'est utilisé, de sorte que la bande passante est plafonnée à 15 Mo pour le FM3200B et à 2 Mo pour le FM1200V.

Configurations

1. Débranchez les radios et mettez-les sous tension comme illustré sur l'image :





Le port LAN de l'injecteur PoE se dirige vers le périphérique final (PC/Ordinateur portable) et le port PoE de l'injecteur PoE se dirige vers le port LAN1 du FM1200V/FM3200B

Assurez-vous d'effectuer une mise à niveau du micrologiciel sur toutes les radios jusqu'à la dernière version du micrologiciel avant de commencer la configuration.

2. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de la radio parente avec les informations d'identification par défaut (admin/admin), l'adresse IP par défaut est 192.168.0.10/24

New Tab	×
$\ \ \leftrightarrow \ \ \mathbf{G}$	192.168.0.10
	192.168.0.10 - Fluidmesh VOLO - 0-35-140
	9 192.168.0.10 - Google Search

- 3. Lorsque les radios sont activées pour la première fois, un contrat de licence accompagné de l'option permettant de sélectionner le pays apparaît. Vous devez lire et accepter le contrat de licence et sélectionner le pays où les radios sont déployées. La sélection du pays incorrect peut rendre l'unité non autorisée à utiliser. Une fois que vous avez accepté le contrat de licence, les utilisateurs peuvent décider s'ils préfèrent configurer l'unité à l'aide de l'interface Web classique ou de l'interface Web de l'Assistant.
- 4. Choisissez " " classique pour configurer les paramètres manuellement à l'aide de l'interface Web classique.
- 5. Sur la radio parente (FM3200B), accédez au mode Général et choisissez " Mesh end " en mode,

Veillez à modifier l'adresse IP/le masque réseau de la radio avant de mettre sous tension et de configurer les radios distantes. Par exemple, 10.0.0.1/24. une fois terminé, cliquez sur enregistrer.

abab	Tower-1-D1-XXX 3200 Configurator
CISCO	5.0.41.146 - MESH END MODE
ULTRA RELIABLE	FIPS 140-2 MODE ENABLED
WIRELESS BACKHAUL	Tue Jul 5 13:44:01 CEST 2022
RACER™ Offline	GENERAL MODE
MONITOR [™] On-Premises	GENERAL MODE
EM-OUADROTH	General Mode
	Select MESH END mode if you are installing this Tower-1-D1-XXX 3200 at the head end and connecting this unit to a wired network (i.e. LAN).
GENERAL SETTINGS	O bridge
- general mode	Mode: O mesh point
- wireless radio	a mash and
- antenna alignment and stats	Thesh end
- spectral analysis	Prodigy Version
NETWORK CONTROL	Select the Prodigy protocol version. Please note the Prodigy 1.0 is NOT compatible with Prodigy 2.0. Please make sure to use the same Prodicy version for the entire network.
- ping softdog	O Proving 1.0
- advanced tools	Protocol: Prodigy 1.0
ADVANCED SETTINGS	Prodigy 2.0
- advanced radio settings	LAN Parameters
- ethernet settings	Local IP: 10.0.0.1
- static routes	
- whitelist / blacklist	Local Netmask: 255.255.255.0
- multicast	
- snmp	Default Gateway:
- radius	
- ntp	Local Dns 1:
- I2tp configuration	Local Dec 2
- vian settings	Local Uns 2:
- Fluidity**	
- misc settings	Provide Course of Course o
MANAGEMENT SETTINGS	Keset
- view mode settings	
- remote access	

6. Accédez à la radio sans fil (sous Paramètres généraux). À partir de cette page, l'utilisateur peut configurer une radio pour fonctionner sur l'une des fréquences de porteuse 295 et définir une largeur de canal entre 5 MHz, pour les liaisons à débit inférieur, ou 40 MHz pour les liaisons à débit élevé.

ULTRA RELIABLE WIRELESS BACKHAUL	Tower-1-D1-XXX 3200 Configurator 5.0.41.146 - MESH END MODE FIPS 140-2 MODE ENABLED Tue Jul 5 13:46:08 CEST 2022	
RACER™ Offline	WIRELESS RADIO	
FM-QUADRO TH	Wireless Settings	
	"Shared Passphrase" is an alphanumeric string (e.g. "mysecurecamnet") that indentifies your network. It MUST be the same for all the FM units belonging to the same network.	
general settings	Shared Passphrase: fluidmesh	
 wireless radio antenna alignment and stats 	Country: UNITED STATES \sim	
- spectral analysis	In order to establish a wireless connection between FM units, they need to be operating on the same frequency.	
- ping softdog	Radio Settings	
- advanced tools ADVANCED SETTINGS	Frequency (MHz): 5700 V	
- advanced radio settings	Channel Width (MHz): 40 V	
- ethernet settings - static routes		
- whitelist / blacklist	Reset Save	
- multicast		
- snmp		

Choisissez une fréquence avec une largeur de canal ex, 5 700 MHz dans la liste avec une largeur de canal de 40 MHz, et assurez-vous que les radios locales et distantes partagent la même phrase de passe, la même largeur de fréquence/canal et qu'elles se trouvent sur le même sous-réseau, une fois que vous avez terminé cliquez sur enregistrer.

Largeur	Débit de données	Débit
5 MHz	37 Mbits/s	20 Mbits/s
10 MHz	75 Mbits/s	45 Mbits/s
20 MHz	150 Mbits/s	90 Mbits/s
40 MHz	300 Mbits/s	150-190 Mbits/s*
80 MHz	866 Mbits/s	500 Mbits/s**

Les débits mentionnés sont dans des conditions idéales. Le débit réel peut varier en fonction des conditions environnementales.

*150 Mbits/s avec FM1200V et le plug-in Gigabit. 190 Mbits/s avec la gamme FM3200/4200/3500/4500.

**500 Mbits/s uniquement avec les gammes FM3500/4500.

7. Naviguez jusqu'à la case d'option avancée pour définir le mode radio comme « MASTER » avec l'ID de cluster FluidMAX « 1 », puis réglez la puissance de transmission. L'objectif est d'avoir une puissance de signal comprise entre -45 dBm et -55 dBm, une fois terminé, cliquez sur Enregistrer.

alialia	Tower-1-D1-XXX 3200 Configurator	
CISCO.	FIPS 140-2 MODE ENABLED	
WIRELE WIRELE connected to dashboard	Tue Jul 5 13:50:26 CEST 2022	
RACER TM Server.	ADVANCED RADIO SETTINGS	
MONITOR TM On-Premises	EluidMAY Management	
FM-QUADRO™	Fruidmax - management	
GENERAL SETTINGS	can be set. If the FluidMAX Autoscan is enabled, the Slave units will scan the frequencies to associate with the Master with the same Cluster ID. In this case, the frequency selection on the Slaves will be disabled.	
general mode	Radio Mode: MASTER V	
wireless radio	CULTURE OF THE D	
antenna alignment and stats	FluidMAX Cluster ID: 1	
spectral analysis	Max TX Power	
ETWORK CONTROL	Select the max power that the radio shall use to transmit. The Fluidmesh TPC (Transmit Power Control) will	
ping softdog	automatically select the optimum transmission power according to the channel condition while not exceeding the MAX TX Power parameter. Note: in Europe TPC is automatically enabled.	
advanced tools	Select TX Max Power: AUTO V	
DVANCED SETTINGS		
advanced radio settings	Select Antenna Gain: NOT SELECTED V	
ethernet settings	Data Packet Encrution	
static routes	Data Packet Encryption	
whitelist / blacklist	Enable AES to cypher all wireless traffic. This setting must be the same on all the Fluidmesh units.	
multicast	Enable AES: Disabled	
snmp	Enable AES. Disability	
radius	Maximum link length	
ntp	Insert the length of the longest link in the pet, or let the system select an onlineal value	
12tp configuration	insent une rengen en une rengeet inn in une net, en en une system senetet en openner rendet.	
vlan settings	Automatic: 🗹	
Fluidity [™]	Distance:	
misc settings		
ANAGEMENT SETTINGS	Unit: 💿 Km 🔵 Miles	
view mode settings		
remote access		
firmware upgrade	Cancel Save	
manage plug-ins		

8. Lorsqu'un utilisateur apporte des modifications à une page et clique sur Enregistrer, un message apparaît en haut de la page indiquant que vous n'avez pas à "Appliquer " modifications tant que vous n'avez pas terminé d'apporter toutes les modifications à cette radio. Cliquez sur Enregistrer sur chaque page. Bien sûr, les utilisateurs peuvent "Ignorer " ou " Revoir " toutes les modifications également. Une fois les paramètres généraux configurés (mode général et radio sans fil), appliquez la configuration qui entraîne le redémarrage de la radio.

Configuration contains changes. Apply these changes? Apply Discard Review

9. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de la première radio subordonnée avec les informations d'identification par défaut (admin/admin), l'adresse IP par défaut est 192.168.0.10/24

→ C	192.168.0.10
	192.168.0.10 - Fluidmesh VOLO - 0-35-140
	9 192.168.0.10 - Google Search

10. Choisissez " " classique pour configurer les paramètres manuellement à l'aide de l'interface Web classique.

11. Sur la radio subordonnée (FM1200V), accédez au mode Général et choisissez " " point de maillage comme mode, une fois terminé, cliquez sur Enregistrer

CER ^{IM} Offline		
On-Premises		
General General	Mode	
Select MESH POINT mode if you are attaching an IP edg Tower-1-D1-XXX 3200 or if you are using this unit as a re	e device (i.e. network camera, encoder, etc.) to this lay point in the mesh network.	
NERAL SETTINGS	O bridge	
eneral mode Mode:	mesh point	
ireless radio	O mesh end	
ntenna alignment and stats	Version	
pectral analysis Proaigy	version	
TWORK CONTROL Select the Prodigy protocol version. Please note the Prod make sure to use the same Prodigy version for the entire	igy 1.0 is NUT compatible with Prodigy 2.0. Please network.	
ing softdog	O Prodigy 1.0	
dvanced tools Protocol:	Bredieu 2.0	
VANCED SETTINGS	Prodigy 2.0	
Ivanced radio settings LAN Para	LAN Parameters	
hernet settings Local IP:	10.0.0.2	
atic routes		
hitelist / blacklist Local Netmask:	255.255.255.0	
ulticast		
mp Default Gateway:		
dius		
p Local Dns 1:		
tp configuration		
an settings		
luidity™		
isc settings	Raua	
VAGEMENT SETTINGS	Save	
ew mode settings		
mote access		
rmware upgrade		

12. Accédez à la case d'option avancée pour définir le mode radio sur « ESCLAVE » avec l'ID de cluster FluidMAX « 1 » et désactiver l'analyse automatique FluidMAX. enfin, ajustez la puissance de transmission, l'objectif est d'avoir une puissance de signal comprise entre -45 dBm et -60 dBm, une fois terminé cliquez sur enregistrer.

RACER™ Offline	ADVANCED RADIO SETTINGS
MONITOR ¹⁸ On-Premises	FluidMAX™ Management
CENERAL SETTINGS	Force the FluidMAX [™] operating mode of this unit. If the operating mode is Master/Slave a FluidMAX Cluster ID can be set. If the FluidMAX Autoscan is enabled, the Slave units will scan the frequencies to associate with the Master with the same Cluster ID. In this case, the frequency selection on the Slaves will be disabled.
- general mode	Radio Mode: SLAVE
- wireless radio	TABOO MOUNT DEATE
antenna alignment and stats	FluidMAX Cluster ID: 1
- spectral analysis	FluidMAX Autoscan:
NETWORK CONTROL	
ning softdag	Max TX Power
- phily solution	Select the max power that the radio shall use to transmit. The Fluidmesh TPC (Transmit Power Control) will automatically select the optimum transmission power according to the channel condition while not exceeding the
ADVANCED SETTINGS	MAX TX Power parameter. Note: in Europe TPC is automatically enabled.
advanced radio settings	Select TX Max Power: AUTO V
ethernet settings	
static routes	Select Antenna Gain: NOT SELECTED V
whitelist / blacklist	Data Packet Encryption
multicast	Enable AER to conher all udealase traffic. This satisfy must be the same on all the Euclideash units
snmp	Enable Acts to typiner an writeress stands. This betung most de the same on an the manufesh sints.
radius	Enable AES: Disabled V
ntp	Maximum Enk Innath
12tp configuration	Maximum link length
vian settings	Insert the length of the longest link in the net, or let the system select an optimal value.
Fluidity**	Automatic: 🔽
misc settings	_
AANAGEMENT SETTINGS	Distance:
view mode settings	Unit: O Key O Miles
remote access	Citi Citi Citi
firmware upgrade	
- manage plug-ins	Cancel Save
status	

13. Accédez à la radio sans fil (sous Paramètres généraux) et écrivez fluidmesh en tant que phrase de passe et 5 700 MHz dans la liste avec une largeur de canal de 40 MHz

RACER™ Offline	WIRELESS RADIO
FM-QUADRO TM	Wireless Settings "Shared Passphrase" is an alphanumeric string (e.g. "mysecurecamnet") that indentifies your network. It MUST
GENERAL SETTINGS - general mode	be the same for all the FM units belonging to the same network. Shared Passphrase: fluidmesh
- wireless radio - antenna alignment and stats - spectral analysis	Country: UNITED STATES V
NETWORK CONTROL	In order to establish a wireless connection between FM units, they need to be operating on the same frequency. Radio Settings
- advanced tools ADVANCED SETTINGS	Frequency (MHz): 5700 V
 advanced radio settings ethernet settings static routes 	Channel Width (MHz): 40 V
- whitelist / blacklist - multicast	Reset Save

14. appliquez la configuration qui entraîne le redémarrage de la radio.

15. Appliquez la même configuration au reste des radios subordonnées, c'est-à-dire répétez les étapes de 9 à 14.

Assurez-vous que les radios distantes se trouvent sur le même sous-réseau ex, 10.0.0/24, mais avec une adresse IP différente de celle des autres périphériques.

16. Une fois les radios redémarrées, ces noeuds subordonnés doivent s'associer à la radio parente.

Vérification

Il est possible de valider et de surveiller les performances du réseau à l'aide de FMQuadro ou de SSH

Utilisation de SSH

SSH à la radio maillée End avec les informations d'identification admin et émettez la commande :

àl'aide de la commande eng-stats, it

```
admin@5.0.197.82:~# eng-stats
        Total
Kbps:
                   Rx
                           Tx
 LAN:
         149
                   99
                           50
WLAN:
          216
                   93
                          123
WLAN RX:
00:F1:CA:98:43:78 rate 30 mcs 8 mcs-flags HT40/SGI snr 17 rssi -79 received 211787636 bytes 1932195071 evm 0 0
00:F1:CA:80:50:4D rate 120 mcs 11 mcs-flags HT40/SGI snr 48 rssi -48 received 135646707 bytes 3125323538 evm 12 7
00:F1:CA:80:FF:F0 rate 104 mcs 5 mcs-flags HT20/LGI snr 51 rssi -45 received 150804029 bytes 4159888305 evm 0 0
00:F1:CA:80:FF:F1 rate 180 mcs 12 mcs-flags HT40/SGI snr 53 rssi -43 received 150203220 bytes 20690087 evm 21 18
WLAN TX:
00:F1:CA:98:43:78 rate 121 mcs 6 mcs-flags HT40/LGI sent 595488961 failed 454692 bytes 3760693302 retries 601037384 LER 0% PER 0%
00:F1:CA:80:50:4D rate 130 mcs 7 mcs-flags HT20/LGI sent 186838897 failed 107515 bytes 3382563410 retries 101489415 LER 5% PER 0%
00:F1:CA:80:FF:F0 rate 144 mcs 7 mcs-flags HT20/SGI sent 245178544 failed 115850 bytes 513275349 retries 79286256 LER 0% PER 0%
00:F1:CA:80:FF:F1 rate 135 mcs 7 mcs-flags HT40/LGI sent 232129895 failed 121325 bytes 3559511458 retries 91496365 LER 1% PER 0%
Ethernet 1 role:
                        mesh
```

Ethernet 2 role: down admin@5.0.197.82:~#

Àpartir de là, vous pouvez surveiller l'état actuel de toutes les liaisons sans fil entre l'extrémité du maillage et les points de maillage, LER (Link Error Rate), PER (Packet Error Rate), ainsi que le débit actuel sur Ethernet et sans fil

Utilisation de FMQuadro

En cliquant sur la ligne bleue qui représente une connexion sans fil entre l'extrémité du maillage et le point de maillage, vous obtenez une vue d'ensemble de l'état de la liaison sans fil et du débit actuel



Dépannage

Problème de noeud masqué

Le problème de terminal caché se produit lorsqu'un point de maillage peut communiquer avec l'extrémité du maillage, mais ne peut pas communiquer directement avec d'autres points de maillage qui communiquent avec l'extrémité du maillage. Cela entraîne des difficultés dans la sous-couche de contrôle d'accès au support, car plusieurs radios peuvent envoyer simultanément des paquets de données à l'extrémité du maillage, ce qui crée des interférences à l'extrémité du maillage, ce qui empêche les paquets de passer.

Ce problème peut survenir lorsque fluidmax est activé sur le cluster. Fluidmax est une technologie en attente de brevet développée par Cisco qui permet de prendre en charge toutes les différentes architectures réseau (réseau maillé/P2MP) sans avoir besoin de modification matérielle ou de configuration logicielle manuelle. Les périphériques détectent automatiquement l'architecture utilisée et, par conséquent, configurent et adaptent les protocoles de communication pour prendre en charge au mieux la topologie déployée. Par exemple, si une configuration point à multipoint est détectée, le système FluidMAX en attente de brevet sélectionne automatiquement l'unité parente optimale dans le réseau et configure les autres périphériques en tant que noeuds subordonnés. L'utilisateur n'est pas tenu d'effectuer une configuration manuelle des rôles MASTER et SLAVE, aucun matériel différent n'est requis pour les différents rôles du réseau. Cette fonctionnalité Fluidmesh unique en son genre fait de Fluidmesh un guichet unique facile pour tous les besoins en matière de technologie sans fil, depuis la simple liaison point à point jusqu'au déploiement maillé à l'échelle de la ville.

Pour résoudre le problème de terminal caché, configurez l'extrémité du maillage comme « MASTER » et les points de maillage comme « SLAVE » dans les paramètres avancés des radios, comme décrit aux étapes 7 et 12

Désactiver le suivi de jeton

Lorsqu'un point de maillage présente une mauvaise connectivité vers l'extrémité du maillage, l'extrémité du maillage peut bloquer ce point pendant un certain temps afin que les performances des autres points de maillage ne se dégradent pas. Pour désactiver cette fonctionnalité afin de ne pas permettre à l'extrémité du maillage de bloquer un point de maillage, vous devez désactiver le traqueur de jetons en exécutant ces commandes sur l'extrémité du maillage

fluidmax tktrk disable

écrire

redémarrez

Il est possible de vérifier si un point de maillage est actuellement bloqué ou a déjà été bloqué auparavant en exécutant cette commande, puis de vérifier la colonne 8 {bloqué}

info fluidmax

admin95.0.197.82:-# fluidmax info IP 3.0.197.82 Master: 3.0.197.82 Version: 9 Working State: P2MP_MASTER Tower ID: 0 Master Tower ID 0 neigh 3.0.255.240 mac 00:F1:CA:80:FF:F0 age 0.135168075 ett 306 rssi 50 to_id 0 master 3.0.197.82 count 0 version 9 state P2MP_SLAVE 3.0.255.241 3.0.80.77 3.0.197.82 3.24.67.120 neigh 3.0.255.241 mac 00:F1:CA:80:FF:F1 age 0.134301002 ett 306 rssi 51 to_id 0 master 3.0.197.82 count 0 version 9 state P2MP_SLAVE 3.24.67.120 3.0.80.77 3.0.197.82 3.0.255.240 neigh 3.24.67.120 mac 00:F1:CA:98:43:78 age 0.047123860 ett 306 rssi 14 to_id 0 master 3.0.197.82 count 0 version 9 state P2MP_SLAVE 3.0.255.240 3.0.255.241 3.0.80.77 3.8.197.82 neigh 3.0.80.77 mac 00:F1:CA:80:50:4D age 0.063013778 ett 306 rssi 47 to_id 0 master 3.0.197.82 count 0 version 9 state P2MP_SLAVE 3.0.197.82 3.0.255.241 3.0.255.240 3.24.67.120 (Addr) (DLGrant KB) (TXRATE Mbps) (ULGrant KB) (RXRATE Mbps) (Version) (Antenna) (Blocked) 00-F1-CA-80-FF-F0 ø 133 ø 186 9 8 0/0 00-F1-CA-80-FF-F1 9 97 ø 0/0 9 166 9 133 00-F1-CA-98-43-78 28 e 0/0 ø 00-F1-CA-80-50-4D 109 0 0 118 ø 9 0/0 Round Time: 10000 us admin95.0.197.82:-#

Notez que ceci nécessite un redémarrage de l'extrémité du maillage.