

## 常用電話工作

在電話上檢視線上說明	按  (  ) >  。
撥打電話	按  ，然後輸入號碼。
重撥號碼	按  。
使用耳機	按  。
電話靜音	按  。
保留通話	按  。
繼續通話	按  (閃爍) 。
將通話轉接至新號碼	按  。
撥打對講通話	按  。
快速撥號	按  (  ) 。
初始化電話會議	按  (  ) 。



Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13390-01



### 快速參考



## Cisco Unified IP Phone 7931G (適用於 Cisco Unified Communications Manager 6.0) (SCCP)

### 軟鍵定義

電話螢幕圖示

按鈕圖示

常用電話工作

## 軟鍵定義

縮撥	使用快速撥號索引號碼撥號
接聽	接聽電話
上一步	返回上一個說明主題
回撥	當忙線中的內線空出時收到通知
取消	取消動作或結束畫面，而不會用變更
清除	刪除記錄或設定
關閉	關閉目前的視窗
會議	建立會議通話
會議表	檢視會議參與者
刪除	使用「編輯」時移除游標右側的字符
明細	開啟「未接來電」與「已接來電」記錄中多重來電的詳細資料記錄
撥號	撥打電話號碼
轉移	將來電轉移或轉接至語音留言系統
勿打擾	開啟 / 關閉「勿打擾」
編輯	編輯通話記錄中的號碼
結束	中斷目前的通話或對講通話
清除	將設定重設成預設值
收線	返回上一個畫面
全轉	設定 / 取消來電轉接
組代接	接聽其他群組的來電
連結	檢視相關的說明主題
主要	顯示「說明」主功能表
進會議	主持即時電話會議
其他	顯示其他軟鍵
新通話	撥打新的電話
另接	接聽相關群組的來電
駐留	使用「來電駐留」儲存通話

代接	接聽您群組的來電
重撥	重撥最近撥出的號碼。
移除	移除會議參與者
繼續	繼續保留的通話
RmLstC	排除最後一位加入電話會議的參與者
儲存	儲存所選的設定
搜尋	搜尋目錄清單
選取	選取功能表項目或通話
轉接	轉接來電
更新	重新整理內容
VidMode	選擇影像顯示模式
<<	刪除已輸入的字符
>>	在已輸入的字符間移動

## 電話螢幕圖示

通話狀態	
	電話掛上時的線路
	拿起電話時的線路
	接通的通話
	已啟用來電轉接
	響鈴的通話
	保留的通話
	保留回復
	遠端使用中
	經過驗證的通話
	經過加密的通話
	閒置的對講線路
	單向對講通話
	雙向對講通話
功能存取	
	應用程式功能表
	設定功能表
	目錄功能表
	留言功能表
	服務功能表
	耳機按鈕
	會議按鈕
	其他通話功能

	行動化
	功能已啟用
	功能已停用
	快速撥號按鈕
音訊或影像模式	
	話筒使用中
	喇叭使用中
	耳機使用中
	影像

## 按鈕圖示

	重撥
	轉接
	保留
	導覽與選取
	喇叭
	靜音