



















Almindelige telefonopgaver

Se onlinehjælp på telefonen	Tryk på  () >  .
Foretag et opkald	Tryk på  , og indtast et nummer.
Ring et nummer op igen	Tryk på  .
Brug hovedsæt	Tryk på  ().
Dæmp telefonen	Tryk på  .
Sæt et opkald på hold	Tryk på  ().
Genoptag et opkald	Tryk på  (blinker).
Omstil et opkald til et nyt nummer	Tryk på  .
Foretag et opkald over samtaleanlægget	Tryk på  ().
Foretage et hurtigkald til et nummer	Tryk på  ().
Påbegynd et conferenceopkald	Tryk på  ().



Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13393-01



INTRODUKTIONSKORT



Cisco Unified IP Phone 7931G til Cisco Unified Communications Manager 6.0 (SCCP)

Definitioner på programtaster
Telefonskærmikoner
Tastikoner
Almindelige telefonopgaver

Definitioner på programtaster

Afslut	Afbryd det aktuelle opkald eller det aktuelle opkald over samtaleanlægget
Afslut	Gå tilbage til forrige skærm
Afvis	Afvis eller omdiriger et opkald til beskedsystemet
Annull.	Annulerer en handling, eller luk en skærm uden at foretage ændringer
Besvar	Besvar et opkald
Detaljer	Åbn Detaljer for et opkald med flere deltagere i loggene Ubesvarede opkald og Modtagne opkald
Fjern	Fjern en konferencedeltager
FjSenKo	Udelad seneste deltager i et conferenceopkald
flere	Vis flere programtaster
Gem	Gem de valgte indstillinger
Genoptag	Genoptag et opkald på hold
Gentag	Ring op til det senest kaldte nummer igen
GrSv 2	Besvar et opkald, der ringer i en anden gruppe
GrSv T	Besvar et opkald, der ringer i en tilhørende gruppe
GrSvar	Besvar et opkald i din gruppe
Hovedmenu	Vis hovedmenuen i hjælp
Kald	Ring til et telefonnummer
Konfer.	Opret et conferenceopkald
KonfLst	Se konferencedeltagere
KortNr	Ring op vha. et indeksnummer for hurtigkald







Links	Få vist relaterede Hjælp-emner
Luk	Luk det aktuelle vindue
Medflyt	Indstil/annuller viderestilling
MødMig	Arranger et Mød-Mig-konferencekald
Notering	Modtag en besked, når et optaget lokalnummer bliver ledigt
Nyt opkald	Foretag et nyt opkald
Omstil	Omstil et opkald
Opdater	Opdater indhold
Parker	Gem opkald ved hjælp af Parkering
Rediger	Rediger et nummer i en opkaldslog
RingIkke	Aktiver eller deaktiver Ring ikke
Ryd	Slet poster eller indstillinger
Slet	Fjern tegn til højre for markøren, når du bruger funktionen Rediger
Slet	Gendan standardindstillinger
Søg	Søg efter et nummer i telefonbogen
Tilbage	Vend tilbage til det foregående Hjælp-emne
Vælg	Vælg et menupunkt eller opkald
VideoTil	Vælg en videovisningstilstand
<<	Slet de indtastede tegn
>>	Gå gennem de indtastede tegn








Telefonskærmikoner

Opkaldstilstand







	Røret på
	Røret af
	Forbundet opkald
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Ringende opkald
	Opkald på hold
	Retur fra Hold
	Fjernbrug i anvendelse
	Godkendt opkald
	Krypteret opkald
	Inaktiv samtaleanlægslinje
	Envejsopkald over samtaleanlægget
	Tovejsopkald over samtaleanlægget

Funktionsadgang

	Programmenu
	Menuen Indstillinger
	Menuen Telefonbøger
	Menuen Meddelelser
	Menuen Tjenester
	Tasten Hovedsæt
	Knappen Konference
	Andre opkaldsfaciliteter
	Mobilitet

	Funktion aktiveret
	Funktion deaktiveret
	Hurtigkaldstast
Lyd- eller video-tilstand	
	Håndsæt i brug
	Højtalertelefon i brug
	Hovedsæt i brug
	Video

Tastikoner

	Gentag
	Omstil
	Hold
	Navigation og Vælg
	Højtaler
	Dæmp