








Najčešći zadaci telefona

Pregled online pomoći na telefonu	Pritisnite   >  .
Upućivanje poziva	Pritisnite  i unesite broj.
Biranje broja ponovno	Pritisnite  .
Uporaba naglavne slušalice	Pritisnite   .
Stišavanje telefona	Pritisnite   .
Zadržavanje poziva	Pritisnite   .
Nastavljanje poziva	Pritisnite  (bljeska).
Prijenos poziva na novi broj	Pritisnite   .
Uspostavljanje interkom poziva	Pritisnite   .
Brzo biranje broja	Pritisnite  (: : :).
Pokretanje konferencijskog razgovora	Pritisnite   .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15055-01



BRZI PREGLED



Cisco Unified IP Phone 7931G za Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP)

Definicije funkcijskih tipki

Ikone zaslona telefona

Ikone gumba

Najčešći zadaci telefona

Definicije funkcijskih tipki

Ažuriraj	Osvježavanje sadržaja
Biranje	Biranje telefonskog broja.
Brisanje	Vraćanje postavki na zadane vrijednosti
Detalji	Otvaranje zapisa Pojediniosti za poziv s više sudionika u zapisima Propušteni pozivi i Primljeni pozivi
Glavno	Prikaz glavnog izbornika pomoći
Hvatanje	Javljanje na poziv u vašoj skupini
HvatGPoz	Javljanje na poziv koji zvući u drugoj skupini
Izbriši	Brisanje zapisa ili postavki
Izbriši	Uklanjanje znakova s desne strane pokazivača prilikom uporabe funkcije UredBir
Izlaz	Povratak na prethodni zaslon
Javljanje	Odgovaranje na poziv
Konfer.	Stvaranje konferencijskog poziva
KonfPop	Pregled sudionika konferencije
NačVid	Izbor video načina rada
Nastavi	Vraćanje poziva s čekanja
Natrag	Povratak na prethodnu temu pomoći
Ne ometaj	Isključivanje/uključivanje opcije Ne uznemiravaj
NoviPoz	Upućivanje novog poziva
Odaberi	Odabir stavke izbornika ili poziva













OPickUp	Javljanje na poziv koji je u pridruženoj skupini
Poništi	Poništenje naredbe ili izlaz iz zaslona bez provedbe promjena
Ponovno biranje	Ponovno biranje posljednjega biranog broja
PovPoziv	Primanje obavijesti kada zauzeti kućni broj postane dostupan
PrekPoz	Isključivanje trenutnog poziva ili trenutnog interkom poziva
Pretraživanje	Pretraživanje popisa imenika
Prijenos	Prijenos poziva
ProsSve	Postavka/otkazivanje prosljeđivanja poziva
SkraćBir	Biranje pomoću indeksnog broja brzog biranja
Spremi	Spremanje odabrane postavke
Spremnik	Smještanje poziva u spremnik
Sudjel.	Pokretanje konferencije sa sastankom
TrPreusm	Slanje ili preusmjeravanje poziva na sustav glasovnih poruka
Ukloni	Uklanjanje sudionika iz konferencije
UklSud	Uklanjanje posljednjeg sudionika dodanog u konferenciju
UrediBir	Uređivanje broja u zapisu s pozivima
Veze	Pogledajte Teme pomoći
Više	Prikaz dodatnih funkcijskih tipki
Zatvori	Zatvaranje trenutnoga prozora
<<	Brisanje unesenih znakova
>>	Kretanje kroz unesene znakove

Ikone zaslona telefona





Stanje poziva

	Linija sa spuštenom slušalicom
	Linija sa podignutom slušalicom
	Spojeni poziv
	Omogućeno prosljeđivanje
	Telefon zvoni
	Poziv na čekanju
	Vraćanje s čekanja
	Daljinsko korištenje
	Autentificirani poziv
	Šifrirani poziv
	Intrakom linija u mirovanju
	Jednosmjerni intrakom poziv
	Dvosmjerni intrakom poziv

Pristup značajki

	Izbornik aplikacije
	Izbornik postavki
	Izbornik imenika
	Izbornik poruka
	Izbornik usluga
	Gumb naglavnih slušalica
	Gumb Konferencija
	Značajke drugih poziva
	Mobility
	Omogućena značajka
	Onemogućena značajka
	Gumb brzog biranja

Audio ili video način

	Slušalica se koristi
	Zvučnik se koristi
	Naglavna slušalica se koristi
	Video

Ikone gumba

	Ponovno biranje
	Prijenos
	Čekanje
	Navigacija i izbor
	Zvučnik
	Stišaj