# ·IIIII CISCO

# Quick Start Guide Schnellstartanleitung Guía de inicio rápido Guide de démarrage rapide Краткое руководство по началу работы



Cisco 250 Series Smart Switches Cisco Smart Switches der Serie 250 Switches inteligentes Cisco de la serie 250 Commutateurs intelligents Cisco 250 Коммутаторы Cisco Smart серии 250

# Welcome

Thank you for choosing the Cisco 250 Series Smart Switch. These switches are designed to be operational right out-of-the-box as a standard switch. In the default configuration, it forwards packets between the connecting devices after powered up.

#### Package Contents

- Cisco 250 Series Smart Switch
- Rackmount Kit
- Wall Mounting Package for SG250-08, SG250-08HP, SG250-10P
- Power Cord or Adapter
- This Quick Start Guide
- Pointer Card with China RoHS
- Technical Support Contacts
- EU Directives 1999/5/EC Compliance Information (for EU SKU only)

This guide familiarizes you with the smart switch layout and describes how to deploy the switch in your network. For additional information, see www.cisco.com/go/250switches

# 1

# **Before You Begin**

Before you begin the installation, make sure that you have the following:

- RJ-45 Ethernet cables (Category 5e or higher) for connecting network devices.
- Tools for installing the hardware. The rack-mount kit packed with the switch contains four rubber feet for desktop placement, and two brackets and twelve screws for rack-mounting. If the supplied screws are lost, use replacement screws in the following size:
  - Diameter of the screw head: 6.9 mm
  - Length of face of screw head to base of screw: 5.9 mm
  - Shaft diameter: 3.94 mm
- The wall mount kit includes screws and anchors. If the supplied screws are lost, use replacement screws in the following size:
  - Diameter of the screw head: 6.8 mm
  - Length of face of screw head to base of screw: 16 mm

- Shaft diameter: 3.5 x 1.3 mm
- Computer with Microsoft Internet Explorer (version 9.0, 10.0, 11.0), Mozilla Firefox (version 51.0, 52.0, 53.0), or higher, or Google Chrome (version 56, 57, 58, or higher) for using the web-based interface.



# Mounting the Cisco 250 Series Smart Switches

There are three ways to install the switch:

- Place the switch on a flat surface. To place the switch on a desktop, install the four rubber feet (included) on the bottom of the switch.
- Mount the switch in a standard rack (1 rack unit high).
- Mount on a wall.

#### **Placement Tips**

Do not mount the device in a location where any of the following conditions exist:

- High Ambient Temperature—To prevent the switch from overheating, do not operate it in an area that exceeds an ambient temperature of 122°F (50°C).
- **Air Flow**—Both side panels must be unobstructed to prevent overheating.
- **Overloading**—The device must be level, stable, and secure to prevent it from sliding or shifting out-of-position.
- **Circuit Overloading**—Adding the device to the power outlet must not overload that circuit.

### **Rack Mounting**

You can mount the switches in any standard size, 19-inch (about 48 cm) wide rack. The switch requires 1 rack unit (RU) of space, which is 1.75 inches (44.45 mm) high.



For stability, load the rack from the bottom to the top, with the heaviest devices on the bottom. A top-heavy rack is likely to be unstable and might tip over. To install the switch into a 19-inch standard chassis:

- **STEP 1** Place one of the supplied brackets on the side of the switch so that the four holes of the brackets align to the screw holes, and then use the four supplied screws to secure it.
- **STEP 2** Repeat the previous step to attach the other bracket to the opposite side of the switch.
- **STEP 3** After the brackets are securely attached, the switch is now ready to be installed into a standard 19-inch rack.



#### Wall Mounting

To mount the Cisco 250 Series Smart Switches to a wall:

- **STEP 1** Determine where you want to mount the device. Verify that the surface is smooth, flat, dry, and sturdy.
- STEP 2 Drill two pilot holes into the surface of the wall 94 mm apart.
- **STEP 3** Insert a screw into each hole, leaving a gap between the surface and the base of the screw head.
- **STEP 4** Place the bottom of the switch over the screws and slide the switch down until the screws fit snugly into the slots.



**RNING** Insecure mounting may damage the device or cause injury. Cisco is not responsible for damages incurred by insecure wall or ceiling mounting.



To connect the smart switch to the network:

- **STEP 1** Connect the Ethernet cable to the Ethernet port of a computer, printer, network storage, or other network device.
- **STEP 2** Connect the other end of the Ethernet cable to one of the numbered smart switch Ethernet ports.

The LED of the port lights if the device connected is active. Refer to **Features of the Cisco 250 Series Smart Switches** for details about the different ports and LEDs on each switch.

**STEP 3** Repeat **Step 1** and **Step 2** for each device you want to connect to the smart switch.

**NOTE** Cisco strongly recommends using Cat5 or better cable for Gigabit connectivity. When you connect your network devices, do not exceed the maximum cabling distance of 100 meters (328 feet). It can take up to one minute for the attached devices or the LAN to be operational after it is connected. This is normal behavior.

#### **Power over Ethernet Considerations**



The switch is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

If your switch is one of the Power over Ethernet (PoE) models, consider the following power requirement:

250 Series Switches with Power Over Ethernet			
Model	Power Dedicated to PoE	Number of Ports Supporting PoE	PoE Standard Supported
SF250-24P	185 Watts	1–24	802.3af/at
SF250-48HP	195 Watts	1–48	802.3af/at
SG250-08HP	45 Watts	1–8	802.3af/at
SG250-10P	62 Watts	1–8	802.3af/at
SG250-26HP	100 Watts	1–24	802.3af/at
SG250-26P	195 Watts	1–24	802.3af/at
SG250-50HP	192 Watts	1–48	802.3af/at
SG250-50P	375 Watts	1–48	802.3af/at
SG250X-24P	195 Watts	1–24	802.3af/at
SG250X-48P	382 Watts	1–48	802.3af/at



Consider the following when connecting switches capable of supplying PoE:

The PoE models of the switches are PSE (Power Sourcing Equipment) that are capable of supplying DC power to attaching PD (Powered Devices). These devices include VoIP phones, IP cameras, and wireless access points. The PoE switches can detect and supply power to pre-standard legacy PoE Powered Devices. Due to the support of legacy PoE, it is possible that a PoE switch acting as a PSE may mistakenly detect and supply power to an attaching PSE, including other PoE switches, as a legacy PD. Even though PoE switches are PSE, and as such should be powered by AC, they could be powered up as a legacy PD by another PSE due to false detection. When this happens, the PoE switch may not operate properly and may not be able to properly supply power to its attaching PDs. To prevent false detection, you should disable PoE on the ports on the PoE switches that are used to connect to PSEs. You should also first power up a PSE device before connecting it to a PoE switch. When a device is being falsely detected as a PD, you should disconnect the device from the PoE port and power recycle the device with AC power before reconnecting its PoE ports.

## 4 Configuring the Cisco 250 Series Smart Switches

#### **Before You Begin**

Verify the managing computer requirements in the product release notes.

#### **Configuring Your Switch Using the Web-based Interface**

To access the switch by using the web-based interface, you must know the IP address the switch is using. The switch uses the factory default IP address of 192.168.1.254, with a subnet of /24.

When the switch is using the factory default IP address, the System LED flashes continuously. When the switch is using a DHCP server-assigned IP address or an administrator has configured a static IP address, the System LED is a steady green (DHCP is enabled by default).

**Note** If you are managing the switch through a network connection and the switch IP address is changed, either by a DHCP server or manually, your access to the switch will be lost. You must enter the new IP address the switch is using into your browser to use the web-based interface.

To configure the smart switch:

- **STEP 1** Power on the computer and the switch.
- **STEP 2** Connect the computer to any network port on the front panel of the switch.
- **STEP 3** Set up the IP configuration on your computer.
  - a. If the switch is using the factory default IP address of 192.168.1.254/24, you must chose an IP address for the computer in the range of 192.168.1.2—192.168.1.253 that is not already in use.
  - b. If the IP addresses is assigned by a DHCP server, make sure the DHCP server is running and can be reached from the

switch and the computer. It might be necessary to disconnect and reconnect the devices for them to discover their new IP addresses from the DHCP server.

**Note** Details on how to change the IP address on your computer depend upon the type of architecture and operating system you are using. Use the computer Help and Support functionality to search for "IP Addressing."

- STEP 4 Open a Web browser window. If you are prompted to install an ActiveX plug-in when connecting to the device, follow the prompts to accept the plug-in.
- **STEP 5** Enter the switch IP address in the address bar and press **Enter**. For example, **http://192.168.1.254**.

The Switch Login Page displays.

- **STEP 6** Enter the default login information:
  - Username is cisco
  - Default password is cisco (passwords are case sensitive)
- STEP 7 Click Log In.

If this is the first time that you have logged on with the default username and password, the Change Password page opens. The rules for constructing a new password are displayed on the page.

**STEP 8** Enter a new password and confirm the password.

**NOTE** Password complexity is enabled by default. The password must comply with the default complexity rules or it can be disabled temporarily by checking **Disable** next to **the Password Strength Enforcement** option.

STEP 9 Click Apply.



Make sure that any configuration changes made are saved before exiting from the web-based interface by clicking on the **Save** icon. Exiting before you save your configuration will result in all changes being lost.

The **Getting Started** window displays. You are now ready to configure the switch. Refer to your Administration Guide for further information.

#### **Troubleshoot Your Connection**

If you cannot access your switch from the web-based interface, the switch may not be reachable from your computer. You can test network connections by using **ping** on a computer running Windows:

STEP 1 Open a command window by using Start > Run and enter cmd.

STEP 2 At the **Command** window prompt enter **ping** and the smart switch IP address. For example **ping 192.168.1.254** (the default IP address of the smart switch).

If you can reach the switch, you should get a reply similar to the following:

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=128

If you cannot reach the switch, you should get a reply similar to the following:

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data: Request timed out.

#### **Possible Causes and Resolutions**

#### The Switch is not Powering on

- Verify the power cord is plugged firmly into the switch and into the power outlet.
- Verify that the power outlet is active.
- Verify that the computer is on.
- Replace the power adapter, before replacing the switch, if the situation continues.

#### Bad Ethernet connection

- Check the LEDs for proper indications.
- Check the connectors of the Ethernet cable to ensure that they are firmly plugged into the switch and your computer.
- Use a different Ethernet cable or port.

#### IP Addressing Issues

- The Cisco switches can also be accessed by the Cisco FindIT Network Discovery Utility that automatically discovers all Cisco Small Business devices in the same local network segment as your computer. You can view device information including the current IP address, download the latest firmware for the device, or launch the product configuration utility to view and configure the settings. For more information, see www.cisco.com/go/findit.
- Verify that you are using the correct IP address of the switch. The System LED provides an indication of where the switch received the IP address.
- Make sure that no other device is using the same IP address as the switch.

#### No IP route

If the switch and your computer are in different IP subnets, you need one or more routers to route the packets between the two subnets.

#### Unusually long access time

Due to the standard spanning tree loop detection logic, adding new connections may take 30 to 60 seconds for the affected interfaces and/or LAN to become operational.

# **5** Features of the Cisco 250 Series Smart Switches

This section describes the exterior of the smart switches including ports, LEDs, and connections. Not all models have all of the features described.

#### **Product Models**

Model	Description
SF250-24	24-Port 10/100 Smart Switch
SF250-24P	24-Port 10/100 PoE Smart Switch
SF250-48	48-Port 10/100 Smart Switch
SF250-48HP	48-Port 10/100 PoE Smart Switch
SG250-08	8-Port Gigabit Smart Switch
SG250-08HP	8-Port Gigabit PoE Smart Switch
SG250-10P	10-Port Gigabit PoE Smart Switch
SG250-18	18-Port Gigabit Smart Switch
SG250-26	26-Port Gigabit Smart Switch
SG250-26HP	26-Port Gigabit PoE Smart Switch
SG250-26P	26-Port Gigabit PoE Smart Switch
SG250-50	50-Port Gigabit Smart Switch
SG250-50HP	50-Port Gigabit PoE Smart Switch
SG250-50P	50-Port Gigabit PoE Smart Switch
SG250X-24	24-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch
SG250X-24P	24-Port Gigabit PoE with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch
SG250X-48	48-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch
SG250X-48P	48-Port Gigabit PoE with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch

#### Ports

**USB Port**—The USB port connects the switch to a USB device so that you can save and restore the configuration files, firmware images, and SYSLOG files through the connected USB device.

**RJ-45 Ethernet Ports**—Use these ports to connect network devices, such as computers, printers, and access points, to the switch.

**SFP Port (if present)**—The small form-factor pluggable (SFP) ports are connection points for modules, so the switch can link to other switches. These ports are also commonly referred to as miniGigaBit Interface Converter (miniGBIC) ports. The term SFP is used in this guide.

**SFP+ Port (if present)**—The small form-factor pluggable plus (SFP+) are connection points for modules so that the switch can link to other switches. These ports are also commonly referred to as mini 10GigaBit Interface Converter ports. The term SFP+ is used in this guide.

Some SFP interfaces are shared with one other RJ-45 port, called a combo port. When the SFP is active, the adjacent RJ-45 port is disabled. The LEDs of the corresponding RJ-45 port flash green to respond to the SFP interface traffic.

#### LEDs

**System LED**—(Green) The LED lights steady when the switch is powered on, and flashes when booting, performing self tests, and acquiring an IP address. If the LED flashes amber, the switch has detected a hardware failure.

**LINK/ACT LED**—(Green) Located on the left of the port. The LED lights steady when a link between the corresponding port and another device is detected, and flashes when the port is passing traffic.

**100M LED (if present)**—(Green) Located on the right of the port. The LED lights steady when another device is connected to the port, is powered on, and a 100 Mbps link is established between the devices. When the LED is off, the connection speed is under 100 Mbps or nothing is cabled to the port.

**Gigabit LED (if present)**—(Green) Located on the right of the port. The LED lights steady when another device is connected to the port, is powered on, and a 1000 Mbps link is established between the devices. When the LED is off, the connection speed is under 1000 Mbps or nothing is cabled to the port.

**XG LED (if present)**—(Green) Located on the right of a 10G port. The LED lights steady when another device is connected to the port, is powered on, and a 10 Gbps link is established between the devices. When the LED is off, the connection speed is under 10 Gbps or nothing is cabled to the port.

**PoE (if present)**—(Amber) Located on the right of the port. The LED lights steady to indicate that power is being supplied to a device attached to the corresponding port.

#### **Additional Features**

The switch might also have a reset button. The switch can be reset by inserting a pin or paper clip into the reset opening. See **Returning the Switch to the Factory Default Settings** for details.

#### **Back Panel**

The power port is located on the back panel of the smart switch.

# 6 Returning the Switch to the Factory Default Settings

To use the **Reset** button to reboot or reset the smart switch, do the following:

- To reboot the smart switch, press the **Reset** button for less than 10 seconds.
- To restore the smart switch configuration to the factory default settings:
  - 1. Disconnect the smart switch from the network or disable all DHCP servers on your network.
  - 2. With the power on, press and hold the **Reset** button for more than 10 seconds.



This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

# 7 Where to Go From Here

Support	
Cisco Support Community	www.cisco.com/go/smallbizsupport
Cisco Support and Resources	www.cisco.com/go/smallbizhelp
Phone Support Contacts	www.cisco.com/en/US/support/ tsd_cisco_small_business _support_center_contacts.html
Cisco Firmware Downloads	www.cisco.com/go/smallbizfirmware
	Select a link to download firmware for Cisco Products. No login is required.
Cisco Open Source Requests	To receive a copy of the source code to which you are entitled under the applicable free/open source license(s) (such as the GNU Lesser/General Public License), please send your request to: externalopensource-requests@cisco.com In your requests please include the Cisco product name, version, and the 18 digit
	reference number (for example: 7XEEX17D99-3X49X081) found in the product open source documentation.
Cisco Partner Central (Partner Login Required)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb
Product Documentation	
Cisco 250 Series Smart Switches	www.cisco.com/go/250switches
Regulatory, Compliance, and Safety Information	www.cisco.com/en/US/docs/switches/ lan/csb_switching_general/rcsi/ Switch_RCSI.pdf
Warranty Information	www.cisco-warrantyfinder.com

#### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc. www.cisco.com

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

#### 78-101209-01A0

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# • **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1**

# Schnellstartanleitung



### Cisco Smart Switches der Serie 250

# Willkommen

Danke, dass Sie sich für einen Cisco Smart Switch der Serie 250 entschieden haben. Diese Switches wurden so entwickelt, dass Sie sofort als Standard-Switch eingesetzt werden können. In der standardmäßigen Konfiguration werden Pakete zwischen den angeschlossenen Geräten umleitet, nachdem diese hochgefahren wurden.

#### Lieferumfang

- Cisco Smart Switch der Serie 250
- Rackmontage-Kit
- Wandmontage-Paket f
  ür SG250-08, SG250-08HP und SG250-10P
- Netzkabel oder Adapter
- die vorliegende Kurzanleitung
- Pointer Card mit China RoHS
- Kontaktdaten des technischen Supports
- EU-Richtlinie 1999/5/Information zur Übereinstimmung mit EG-Vorgaben (nur für EU-SKUs)

Diese Anleitung soll Sie mit dem Layout von Smart Switches vertraut machen und dient der Erläuterung der Bereitstellung des Switches in Ihrem Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie unter www.cisco.com/go/ 250switches.

# Vorab

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Tools f
  ür die Installation der Hardware. Das mit dem Switch gelieferte Rackmontage-Kit umfasst vier Gummif
  üße zur Platzierung auf dem Schreibtisch und zwei Klammern und zw
  ölf Schrauben zur Rack-Montage. Sollten die mitgelieferten Schrauben verloren gehen, verwenden Sie Ersatzschrauben in der folgenden Gr
  öße:
  - Durchmesser des Schraubenkopfes: 6,9 mm
  - Länge der Schraube vom Kopf bis zum Fuß: 5,9 mm
  - Durchmesser des Schafts: 3,94 mm

- Das Wandmontage-Kit umfasst Schrauben und Dübel: Sollten die mitgelieferten Schrauben verloren gehen, verwenden Sie Ersatzschrauben in der folgenden Größe:
  - Durchmesser des Schraubenkopfes: 6,8 mm
  - Länge der Schraube vom Kopf bis zum Fuß: 16 mm
  - Durchmesser des Schafts: 3,5 x 1,3 mm
- Computer mit Microsoft Internet Explorer (Version 9.0, 10.0, 11.0), Mozilla Firefox (Version 51.0, 52.0, 53.0 oder höher) oder Google Chrome (Version 56, 57,58 oder höher) für die Verwendung der webbasierten Benutzeroberfläche.

## 2 Montage des Cisco Smart Switches der Serie 250

Es gibt drei Möglichkeiten zur Installation des Switches:

- Platzieren Sie den Switch auf einer flachen Oberfläche. Wenn Sie den Switch auf dem Schreibtisch platzieren möchten, montieren Sie die vier Gummifüße (enthalten) am Boden des Switches.
- Montieren Sie den Switch in einem Standard-Rack (1 HE Höhe).
- Montage an einer Wand.

### **Tipps zur Platzierung**

Montieren Sie das Gerät an einem Ort, an dem die folgenden Bedingungen existieren:

- Hohe Umgebungstemperatur Um die Überhitzung des Switches zu verhindern, setzen Sie ihn an einem Ort ein, an dem die Umgebungstemperatur von 50°C nicht überschritten wird.
- Luftstrom Beide Seitenwände müssen unverstopft sein, um einer Überhitzung zu verhindern.
- Überleidung Das Gerät muss waagerecht, stabil und sicher stehen, damit es nicht verrutschen kann.
- Stromüberlastung Durch das Hinzufügen des Geräts zum Stromkreislauf darf der Stromkreis nicht überlastet werden.

#### **Rack-Montage**

Sie können die Switches in jedem Rack mit Standardgröße (ca. 48 cm) montieren. Der Switch erfordert 1 HE Platz, was einer Höhe von 44,45 mm entspricht.



Beladen Sie das Rack aus Stabilitätsgründen von unten nach oben, mit den schwersten Geräten unten. Ein kopflastiges Rack ist instabil und kann umkippen.

Installation des Switches in einem standardmäßigen Chassis (48 cm):

- SCHRITT 1 Montieren Sie eine der mitgelieferten Klammern so an der Seite des Switches, dass die vier Löcher der Klammern sich mit den Schraubenlöchern decken. Befestigen Sie dann die vier mitgelieferten Schrauben.
- SCHRITT 2 Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um die andere Klammer an der gegenüberliegenden Seite des Switches zu befestigen.
- SCHRITT 3 Nachdem die Klammern ordnungsgemäß befestigt wurden, kann der Switch nun in einem standardmäßigen 48-cm-Rack installiert werden.





#### Wandmontage

Montage des Cisco Smart Switches der Serie 250:

- SCHRITT 1 Bestimmen Sie, wo Sie das Gerät montieren möchten. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche glatt, flach, trocken und stabil ist.
- SCHRITT 2 Bohren Sie zwei Befestigungslöcher in die Oberfläche der Wand mit einem Abstand von 94 mm.
- SCHRITT 3 Führen Sie eine Schraube in jedes Loch ein und lassen Sie eine Lücke zwischen der Oberfläche und dem Fuß des Schraubenkopfes.
- SCHRITT 4 Platzieren Sie die Unterseite des Switches über den Schrauben und lassen Sie den Switch nach unten gleiten, bis die Schrauben in die Löcher passen.



**RNUNG** Eine unsichere Montage kann das Gerät beschädigen und zu Verletzungen führen. Cisco trägt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsichere Wand- oder Deckenmontage entstehen.



### Anschluss von Netzwerkgeräten

Anschluss des Smart Switch an das Netzwerk:

- SCHRITT 1 Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem Ethernet-Port eines Computers, Druckers, Netzwerkspeichers oder eines anderen Netzwerkgeräts.
- **SCHRITT 2** Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit einem der durchnummerierten Ethernet-Ports des Smart Switch.

Die LED-Leuchte des Ports leuchtet, wenn das verbundene Gerät aktiviert ist. Details zu den verschiedenen Ports und LEDs an jedem Switch finden Sie unter **Funktionen der Cisco Smart Switches der Serie 250**.

SCHRITT 3 Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2 für jedes Gerät, dass Sie mit dem Smart Switch verbinden möchten. HINWEIS Für Gigabit-Verbindungen empfiehlt Cisco die Verbindung eines Cat5 oder eines besseren Kabels. Wenn Sie Ihre Netzwerkgeräte verbinden, überschreiten Sie nicht die maximale Kabellänge von 100 Metern. Nach dem Anschließen kann es bis zu einer Minute dauern, bis die angeschlossenen Geräte oder das LAN einsatzbereit ist. Dies ist völlig normal.

### Power-over-Ethernet-Überlegungen



ARNUNG Der Switch darf nur mit PoE-Netzwerken verbunden werden, die nicht mit dem Außennetz verbunden sind.

Wenn es sich bei Ihrem Switch um einen Switch der PoE-Modelle (Power over Ethernet) handelt, beachten Sie die folgenden Stromanforderungen:

Switches der Serie 250 mit Power over Ethernet			
Modell	Strom für PoE	Anzahl der Ports, die PoE unterstützen	Unterstützter PoE-Standard
SF250-24P	185 Watt	1-24	802.3af/at
SF250-48HP	195 Watt	1-48	802.3af/at
SG250-08HP	45 Watt	1-8	802.3af/at
SG250-10P	62 Watt	1-8	802.3af/at
SG250-26HP	100 Watt	1-24	802.3af/at
SG250-26P	195 Watt	1-24	802.3af/at
SG250-50HP	192 Watt	1-48	802.3af/at
SG250-50P	375 Watt	1-48	802.3af/at
SG250X-24P	195 Watt	1-24	802.3af/at
SG250X-48P	382 Watt	1-48	802.3af/at



Beachten Sie Folgendes, wenn Sie Switches verwenden, die PoE bereitstellen:

Die PoE-Modelle der Switches sind PSE (Power Sourcing Equipment), die Gleichstrom für Stromgeräte bereitstellen. Diese Geräte umfassen VolP-Telefone, IP-Kameras und Wireless Access Points. Die PoE-Switches können alte. mit Vornorm-PoE betriebene Geräte erkennen und mit Strom versorgen. Aufgrund der Unterstützung von altem PoE kann ein PoE-Switch, der als PSE fungiert, fälschlicherweise ein angehängtes PSE als altes Stromgerät erkennen und mit Strom versorgen, einschließlich anderer PoE-Switches. Obwohl PoE-Switches PSE sind und daher von Wechselstrom betrieben werden sollten, sollten Sie aufgrund fehlerhafter Erkennung von einem anderen PSE als altes Stromgerät hochgefahren werden. Wenn dies geschieht, kann der PoE-Switch möglicherweise nicht richtig funktionieren und deswegen evtl. die angehängten Stromgeräte nicht richtig mit Strom versorgen. Um eine fehlerhafte Erkennung zu verhindern, sollten Sie PoE an den Ports der PoE-Switches deaktivieren, die mit den PSEs verbunden waren. Außerdem sollten Sie ein PSE-Gerät erst hochfahren, bevor Sie es mit einem PoE-Switch verbinden. Wenn ein Gerät fälschlicherweise als Stromgerät erkannt wird, sollten Sie das Gerät vom PoE-Port trennen und die Wechselstromzufuhr aus- und einschalten, bevor Sie seine PoE-Ports verbinden.

# 4 Konfiguration der Cisco Smart Switches der Serie 250

#### Vorab

Prüfen Sie die die Anforderungen des verwaltenden Computers in den Versionshinweisen des Produkts.

#### Konfiguration Ihres Switches über die webbasierte Benutzeroberfläche

Um über die webbasierte Benutzeroberfläche auf den Switch zuzugreifen, müssen die vom Switch verwendete IP-Adresse kennen. Der Switch verwendet die werkseitig voreingestellte IP-Adresse 192.168.1.254 mit einem Subnetz von /24. Verwendet der Switch die werkseitig voreingestellte IP-Adresse, blinkt die System-LED dauerhaft. Verwendet der Switch eine vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse oder hat ein Administrator eine statische IP-Adresse konfiguriert, leuchtet die System-LED durchgehend grün (DHCP ist standardmäßig aktiviert).

HINWEIS Wenn Sie den Switch über eine Netzwerkverbindung verwalten und die IP-Adresse des Switches von einem DHCP-Server oder manuell geändert wird, geht Ihr Zugriff auf den Switch verloren. Sie müssen die neue IP-Adresse des Switches in Ihren Browser eingeben, um die webbasierte Benutzeroberfläche verwenden zu können.

Konfiguration des Smart Switch:

SCHRITT 1	Fahren Sie den Computer und den Switch hoch.
<b>JUNKIII</b>	Fameli Sie den Computer und den Switch noch

- SCHRITT 2 Verbinden Sie den Computer mit jedem Netzwerk-Port an der Vorderwand des Switches.
- SCHRITT 3 Richten Sie die IP-Konfiguration auf Ihrem Computer ein.
  - a. Verwendet der Switch die werkseitig voreingestellte IP-Adresse 192.168.1.254/24, müssen Sie für den Computer eine IP-Adresse im Bereich von 192.168.1.2 bis 192.168.1.253 wählen, die nicht bereits verwendet wird.
  - b. Wenn die IP-Adresse von einem DHCP-Server zugewiesen wird, stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server läuft und von Switch und Computer erreicht werden kann. Sie müssen die Geräte möglicherweise trennen und wieder verbinden, damit Sie die die neuen IP-Adressen vom DHCP-Server erkennen.

HINWEIS Details zur Änderung der IP-Adresse auf Ihrem Computer sind abhängig von der Architektur und dem verwendeten Betriebssystem. Verwenden Sie die Funktion "Hilfe und Support" des Computers, um nach "IP-Adressen" zu suchen.

- SCHRITT 4 Öffnen Sie ein Webbrowser-Fenster. Wenn Sie bei der Verbindung mit dem Gerät aufgefordert werden, ein ActiveX-Plug-in zu installieren, befolgen Sie die Aufforderung zum Akzeptieren des Plug-ins.
- SCHRITT 5 Geben Sie die IP-Adresse des Switches in die Adresszeile ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**. Zum Beispiel **http://** 192.168.1.254.

Die Switch-Anmeldeseite wird angezeigt.

SCHRITT 6 Geben Sie die standardmäßigen Anmeldeinformationen ein:

- Der Benutzername ist cisco
- Das Standardpasswort ist cisco (Bei Passwörtern wird zwischen Gro
  ß- und Kleinschreibung unterschieden)
- SCHRITT 7 Klicken Sie auf Anmelden.

Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Standard-Benutzername und -Passwort anmelden, wird die Seite "Passwort ändern" angezeigt. Die Regeln für die Erstellung eines neuen Passworts werden auf der Seite angezeigt.

#### SCHRITT 8 Geben Sie ein neues Passwort ein, und bestätigen Sie es.

HINWEIS Die Passwortkomplexität ist standardmäßig aktiviert. Das Passwort muss den standardmäßigen Komplexitätsanforderungen entsprechen, oder es kann vorübergehen deaktiviert werden, indem Sie **Deaktivieren** neben der Option zur **Durchsetzung der Passwortstärke** aktivieren.

SCHRITT 9 Klicken Sie auf Anwenden.



Stellen Sie sicher, dass Sie Konfigurationsänderungen speichern, bevor Sie die webbasierte Benutzeroberfläche verlassen, indem Sie auf das Symbol zum **Speichern** klicken. Wenn Sie die Benutzeroberfläche verlassen, bevor Sie die Konfiguration gespeichert haben, gehen alle Veränderungen verloren.

Das Fenster **Erste Schritte** wird angezeigt. Der Switch kann nun konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie im Administratorleitfaden.

#### Fehlerbehebung Ihrer Verbindung

Wenn Sie nicht von der webbasierten Benutzeroberfläche auf Ihren Switch zugreifen können, ist der Switch möglicherweise nicht von Ihrem Computer erreichbar. Sie können die Netzwerkverbindungen prüfen, indem Sie auf einem Computer mit Windows den Befehl **ping** verwenden:

SCHRITT 1	Öffnen Sie über <b>Start &gt; Ausführen</b> ein Befehlsfenster, und geben Sie <b>cmd</b> ein.
SCHRITT 2	Geben Sie im Fenster <b>Befehl Ping</b> und die Smart Switch IP- Adresse ein. Zum Beispiel <b>Ping 192.168.1.254</b> (die standardmäßige IP-Adresse des Smart Switch).

Wenn Sie den Switch erreichen können, sollten Sie eine Antwort ähnlich der folgenden erhalten:

Pingen 192.168.1.254 mit 32 Bytes an Daten: Antwort von 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=128

Wenn Sie den Switch nicht erreichen können, sollten Sie eine Antwort ähnlich der folgenden erhalten:

```
Pingen 192.168.1.254 mit 32 Bytes an Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
```

#### Mögliche Ursachen und Lösungen

#### Der Switch ist nicht eingeschaltet

- Pr
  üfen Sie, ob das Netzkabel fest mit dem Switch und dem Stromanschluss verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Stromanschluss aktiv ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Netzadapter, bevor Sie den Switch ersetzen.

#### Fehlerhafte Ethernet-Verbindung

- Prüfen Sie, ob die LEDs ordnungsgemäß leuchten.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse des Ethernet-Kabels, um sicherzustellen, dass diese fest mit dem Switch und Ihrem Computer verbunden sind.
- Verwenden Sie ein anderes Ethernet-Kabel oder einen anderen Port.

#### Falsche IP-Adresse

- Der Zugriff auf die Cisco Switches kann auch über das Cisco FindIT Network Discovery Utility erfolgen. Dieses erkennt automatisch alle Cisco Small Business-Geräte im selben lokalen Netzwerksegment wie Ihr Computer. Sie können Geräteinformationen wie die aktuelle IP-Adresse anzeigen, die neueste Firmware für das Gerät herunterladen oder das Dienstprogramm für die Produktkonfiguration starten, um die Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.cisco.com/go/findit.
- Prüfen Sie, ob Sie die korrekte IP-Adresse des Switches verwenden. Die System-LED gibt Aufschluss darüber, wo der Switch die IP-Adresse erhalten hat.
- Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät dieselbe IP-Adresse wie der Switch verwendet.

#### Keine IP-Route

Wenn sich der Switch und Ihr Computer in verschiedenen Subnetzen befinden, benötigen Sie mindestens einen Router, um die Pakete zwischen den zwei Subnetzen zu vermitteln.

#### Ungewöhnlich lange Zugriffszeit

Aufgrund der standardmäßigen Spanning Tree Loop Detection-Logik kann es beim Hinzufügen neuer Verbindungen 30 bis 60 Sekunden dauern, bis die betroffenen Benutzeroberflächen und/oder das LAN einsatzbereit sind.

# **5** Funktionen der Cisco Smart Switches der Serie 250

In diesem Abschnitt wird die Außenseite des Smart Switches erläutert, einschließlich Ports, LEDs und Anschlüsse. Nicht alle Modell verfügen über sämtliche beschriebenen Funktionen.

#### Produktmodelle

Modell	Beschreibung
SF250-24	10/100-Smart Switch mit 24 Ports
SF250-24P	10/100-PoE-Smart-Switch mit 24 Ports
SF250-48	10/100-Smart Switch mit 48 Ports
SF250-48HP	10/100-PoE-Smart Switch mit 48 Ports
SG250-08	Gigabit-Smart Switch mit 8 Ports
SG250-08HP	Gigabit-PoE-Smart Switch mit 8 Ports
SG250-10P	Gigabit-PoE-Smart-Switch mit 10 Ports
SG250-18	Gigabit-Smart Switch mit 18 Ports
SG250-26	Gigabit-Smart Switch mit 26 Ports
SG250-26HP	Gigabit-PoE-Smart Switch mit 26 Ports
SG250-26P	Gigabit-PoE-Smart Switch mit 26 Ports
SG250-50	Gigabit-Smart Switch mit 50 Ports
SG250-50HP	Gigabit-PoE-Smart Switch mit 50 Ports
SG250-50P	Gigabit-PoE-Smart Switch mit 50 Ports
SG250X-24	Smart Switch mit 24 Gigabit-Ports und 4 10- Gigabit-Ports
SG250X-24P	Smart Switch mit 24 Gigabit-Ports-PoE und 4 10-Gigabit-Ports
SG250X-48	Smart Switch mit 48 Gigabit-Ports und 4 10- Gigabit-Ports
SG250X-48P	Smart Switch mit 48 Gigabit-Ports-PoE und 4 10-Gigabit-Ports

#### Ports

**USB-Port** – Der USB-Port verbindet den Switch mit einem USB-Gerät, damit Sie die Konfigurationsdateien, Firmware-Images und SYSLOG-Dateien über das verbundene USB-Gerät speichern und wiederherstellen können.

**RJ-45 Ethernet-Ports** – Verwenden Sie diese Ports, um Netzwerkgeräte wie Computer, Drucker und Access Points mit dem Switch zu verbinden.

**SFP-Port (falls vorhanden)** – Die SFP-Ports (Small Form-Factor Stecksystem) sind Anschlusspunkte für Module, damit der Switch eine Verbindung mit anderen Switches herstellen kann. Diese Ports werden gemeinhin auch als miniGBIC-Ports (miniGigaBit Interface Converter) bezeichnet. In dieser Anleitung wird die Bezeichnung SFP verwendet. **SFP+ (falls vorhanden)** – Die SFP+-Ports (Small Form-Factor Stecksystem Plus) sind Anschlusspunkte für Module, damit der Switch eine Verbindung mit anderen Switches herstellen kann. Diese Ports werden gemeinhin auch als mini 10GigaBit Interface Converter-Ports bezeichnet. In dieser Anleitung wird die Bezeichnung SFP+ verwendet.

Einige SFP-Schnittstellen werden mit einem anderen RJ-45-Port, einem sogenannten Kombo-Port, geteilt. Wenn der SFP aktiv ist, ist der angrenzende RJ-45-Port deaktiviert. Die LEDs des entsprechenden RJ-45-Ports blinkt grün, um auf den Datenverkehr der SFP-Schnittstelle zu reagieren.

### LEDs

**System-LED** – (Grün) Die LED leuchtet durchgehen, wenn der Switch eingeschaltet ist und blinkt beim Booten, bei der Durchführung von Selbsttests sowie beim Abrufen eines IP-Adresse. Blinkt die LED gelb, hat der Switch einen Hardware-Fehler festgestellt.

LINK/ACT-LED – (Grün) Auf der linken Seite des Ports. Die LED leuchtet durchgehend, wenn eine Verbindung zwischen dem entsprechenden Port und einem anderen Gerät erkannt wird. Sie blinkt, wenn der Port Datenverkehr weiterleitet.

**100M LED (falls vorhanden)** – (Grün) Auf der rechten Seite des Ports. Die LED leuchtet durchgehend, wenn ein anderes Gerät mit dem Port verbunden, eingeschaltet und eine 100-Mbit/s-Verbindung zwischen den Geräten hergestellt wird. Ist die LED aus, liegt die Verbindungsgeschwindigkeit unter 100 Mbit/s, oder es ist kein Kabel an den Port angeschlossen.

**Gigabit-LED (falls vorhanden)** – (Grün) Auf der rechten Seite des Ports. Die LED leuchtet durchgehend, wenn ein anderes Gerät mit dem Port verbunden, eingeschaltet und eine 1000-Mbit/s-Verbindung zwischen den Geräten hergestellt wird. Ist die LED aus, liegt die Verbindungsgeschwindigkeit unter 1000 Mbit/s, oder es ist kein Kabel an den Port angeschlossen.

**XG LED (falls vorhanden)** – (Grün) Auf der rechten Seite des 10G-Ports. Die LED leuchtet durchgehend, wenn ein anderes Gerät mit dem Gerät verbunden, eingeschaltet und eine 10 Gbit/s-Verbindung zwischen den Geräten hergestellt wird. Ist die LED aus, liegt die Verbindungsgeschwindigkeit unter 10 Gbit/s, oder es ist kein Kabel an den Port angeschlossen.

**PoE (falls vorhanden)** – (Gelb) Auf der rechten Seite des Ports. Die LED leuchtet durchgehend, um anzuzeigen, dass Strom für ein mit dem entsprechenden Port verbundenes Gerät bereitgestellt wird.

### Zusätzliche Funktionen

Der Switch besitzt möglicherweise auch eine Rücksetztaste. Der Switch kann zurückgesetzt werden, indem Sie eine Nadel oder eine Büroklammer in die Öffnung zum Zurücksetzen einführen. Details finden Sie unter Zurücksetzen des Switches auf die Werkseinstellungen.

### Rückseite

Die Stromversorgung befindet sich auf der Rückseite des Smart Switch.

# Zurücksetzen des Switches auf die Werkseinstellungen

Um die **Rücksetztaste** zu verwenden, um den Smart Switch neu zu starten oder zurückzusetzen, tun Sie Folgendes:

- Um den Smart Switch zurückzusetzen, drücken Sie die **Rücksetztaste** für weniger als 10 Sekunden.
- So setzen Sie die Konfiguration des Smart Switch auf die Werkeinstellungen zurück:
  - 1. Trennen Sie den Smart Switch vom Netzwerk oder deaktivieren Sie alle DHCP-Server in Ihrem Netzwerk.
  - Drücken und halten Sie bei eingeschaltetem Strom die Rücksetztaste für mehr als 10 Sekunden.



Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einem häuslichen Umfeld kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise entsprechende Maßnahmen ergreifen.

# 7 Weitere Informationen

Support	
Cisco Support Community	www.cisco.com/go/smallbizsupport
Cisco Support und Ressourcen	www.cisco.com/go/smallbizhelp
Telefonsupport-Kontakte	www.cisco.com/en/US/support/ tsd_cisco_small_business _support_center_contacts.html
Cisco Firmware-Downloads	www.cisco.com/go/smallbizfirmware
	Wählen Sie einen Link aus, um Firmware für Cisco Produkte herunterzuladen. Es ist keine Anmeldung erforderlich.
Cisco Open Source- Anfragen	Um ein Exemplar des Quellcodes zu erhalten, zu dem Sie im Rahmen der entsprechenden kostenlosen/Open Source-Lizenz(en) (beispielsweise GNU Lesser/General Public License) berechtigt sind, senden Sie eine Anfrage an: externalopensource- requests@cisco.com.
	Geben Sie in Ihrer Anfrage bitte den Namen und die Version des Cisco Produkts sowie die 18-stellige Referenznummer an (zum Beispiel: 7XEEX17D99-3X49X081), die Sie in der Open Source-Dokumentation des Produkts finden.
Cisco Partner Central (Partner-Anmeldung erforderlich)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Produktdokumentation	
Cisco Smart Switches der Serie 250	www.cisco.com/go/250switches
Erfüllung gesetzlicher Auflagen und Sicherheitsinformationen	www.cisco.com/en/US/docs/switches/ lan/csb_switching_general/rcsi/ Switch_RCSI.pdf
Garantieinformationen	www.cisco-warrantyfinder.com

#### Hauptsitz für Nord- und Südamerika

Cisco Systems, Inc. www.cisco.com • **1** | 1 • 1 | 1 • CISCO ..

Cisco verfügt über mehr als 200 Niederlassungen weltweit. Die Adressen, Telefon- und Faxnummern finden Sie auf der Cisco Website unter www.cisco.com/go/offices.

#### 78-101209-01A0

Cisco und das Cisco Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Partnerunternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Marken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs "Partner" impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)

© 2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

# cisco.

# Guía de inicio rápido



# Switches inteligentes Cisco de la serie 250

# Bienvenido

Gracias por elegir el switch inteligente Cisco de la serie 250. Estos switches están diseñados y configurados de fábrica para que funcionen como switches estándares. En la configuración predeterminada, reenvía paquetes entre los dispositivos de conexión tras el encendido.

#### Contenido del paquete

- Switch inteligente Cisco de la serie 250
- Juego de bastidor
- Paquete de montaje en pared para SG250-08, SG250-08HP o SG250-10P
- Cable de alimentación o adaptador
- Esta Guía de inicio rápido
- Tarjeta de puntero con RoHS de China
- Contactos de soporte técnico
- Información de cumplimiento de las directivas de la Unión Europea 1999/5/EC (para las SKU de la UE únicamente)

Esta guía le permite familiarizarse con la disposición del switch inteligente y en ella se describe cómos implementar el switch en su red. Para obtener más información, visite www.cisco.com/go/250switches.

# Antes de empezar

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de contar con lo siguiente:

- Cables Ethernet RJ-45 (categoría 5e o superior) para conectar los dispositivos de red.
- Herramientas para instalar el hardware. El kit de montaje en rack que viene con el switch contiene cuatro pies de goma para ubicar la unidad sobre el escritorio, y dos soportes y doce tornillos para montaje en rack. Si los tornillos provistos se pierden, use tornillos de reemplazo del siguiente tamaño:
  - Diámetro de la cabeza del tornillo: 6,9 mm
  - Longitud de la cara de la cabeza del tornillo a su base: 5,9 mm
  - Diámetro del eje: 3,94 mm

- El kit de montaje en pared incluye tornillos y anclas. Si los tornillos provistos se pierden, use tornillos de reemplazo del siguiente tamaño:
  - Diámetro de la cabeza del tornillo: 6,8 mm
  - Longitud de la cara de la cabeza del tornillo a su base: 16 mm
  - Diámetro del eje: 3,5 x 1,3 mm
- Equipo con Microsoft Internet Explorer (versión 9.0, 10.0, 11.0), Mozilla Firefox (versión 51.0, 52.0, 53.0 o superior) o Google Chrome (versión 56, 57, 58 o superior) para usar la interfaz basada en la Web.

## **2** Instalación de los switches inteligentes Cisco de la serie 250

Existen tres maneras de instalar el switch:

- Colocar el switch sobre una superficie plana. Para colocar el switch en un escritorio, instale los cuatro pies de goma (incluidos) en la parte interior del switch.
- Instalar el switch montado en un bastidor estándar (una unidad de bastidor de alto).
- Instalarlo en una pared.

### Consejos para la colocación

No monte el dispositivo en una ubicación donde se den una de las siguientes condiciones:

- Temperatura ambiente elevada: para evitar que el switch se recaliente, no lo haga funcionar en un área donde la temperatura ambiente supere los 122 °F (50 °C).
- **Circulación de aire**: no se deben obstruir los paneles laterales para evitar el sobrecalentamiento.
- **Sobrecarga**: el dispositivo debe estar nivelado, estable y protegido para evitar que se deslice o que cambie de posición.
- **Sobrecarga del circuito**: al conectar el dispositivo a la toma de corriente el circuito no debe sobrecargarse.

#### Montaje en rack

Puede montar los switches en cualquier rack de tamaño estándar, de 19 in (aproximadamente 48 cm) de ancho. El switch requiere 1 unidad de rack (RU) de espacio, que es igual a 1,75 in (44,45 mm) de alto.



Para mayor estabilidad, cargue el bastidor desde abajo hacia arriba con los dispositivos más pesados en la parte inferior. Si coloca un bastidor con mucho peso en la parte superior es probable que se desestabilice y se caiga.

Para instalar el switch en un chasis estándar de 19 in:

- Paso 1 Coloque uno de los soportes provistos en el lateral del switch de modo que los cuatro orificios de los soportes se alineen con los orificios de los tornillos y, luego, use los cuatro tornillos provistos para asegurarlo.
- PASO 2 Repita el paso anterior para conectar el otro soporte en el lado opuesto del switch.
- Paso 3 Después de fijar los soportes en forma segura, el switch estará listo para instalarse en un rack estándar de 19 in.


### Montaje en pared

Para instalar los switches inteligentes Cisco de la serie 250 en una pared:

- Paso 1 Decida en qué sitio desea instalar el dispositivo. Compruebe si la superficie es lisa, plana, maciza y está seca.
- Paso 2 Perfore dos orificios guía en la superficie de la pared a 94 mm de distancia entre sí.
- PASO 3 Inserte un tornillo en cada orificio y deje un espacio entre la superficie y la base de la cabeza del tornillo.
- PASO 4 Coloque la parte inferior del switch sobre los tornillos y deslice el switch hacia abajo hasta que los tornillos queden firmes dentro de las ranuras.



DVERTENCIA Un montaje poco firme puede dañar el dispositivo o provocar lesiones. Cisco no se responsabiliza por los daños ocasionados por un montaje inseguro en la pared o el techo.

# **3** Conexión de los dispositivos de red

Para conectar el switch inteligente a la red:

- Paso 1 Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet de un equipo, impresora, red de almacenamiento u otro dispositivo de red.
- PASO 2 Conecte el otro extremo del cable Ethernet a uno de los puertos Ethernet numerados de switch inteligente.

El indicador luminoso del puerto se enciende si el dispositivo conectado está activo. Consulte Funciones de los switches inteligentes Cisco de la serie 250 para obtener más información sobre los distintos puertos e indicadores LED de cada switch.

PASO 3 Repita el Paso 1 y el Paso 2 para cada dispositivo que quiera conectar al switch inteligente.

**Nota:** Cisco recomienda usar Cat5 o un cable superior para la conectividad Gigabit. Al conectar los dispositivos de red, no exceda la distancia de cableado máxima de 328 ft (100 m). Los dispositivos o la red LAN pueden tardar hasta un minuto en funcionar después de ser conectados. Este es el comportamiento normal.

#### Consideraciones de la alimentación por Ethernet



ADVERTENCIA El switch deberá estar conectado solamente a las redes PoE sin enrutamiento a la planta externa.

Si el switch es uno de los modelos de alimentación por Ethernet (PoE), tenga en cuenta los siguientes requisitos de alimentación:

Switches serie 250 con alimentación a través de Ethernet			
Modelo	Energía dedicada a PoE	Cantidad de puertos compatibles con PoE	Compatibilida d con estándar PoE
SF250-24P	185 vatios	1-24	802.3af/at
SF250-48HP	195 vatios	1-48	802.3af/at
SG250-08HP	45 vatios	1-8	802.3af/at
SG250-10P	62 vatios	1-8	802.3af/at
SG250-26HP	100 vatios	1-24	802.3af/at
SG250-26P	195 vatios	1-24	802.3af/at
SG250-50HP	192 vatios	1-48	802.3af/at
SG250-50P	375 vatios	1-48	802.3af/at
SG250X-24P	195 vatios	1-24	802.3af/at
SG250X-48P	382 vatios	1-48	802.3af/at



Considere lo siguiente al conectar switches capaces de suministrar PoE:

Los modelos PoE de los switches son PSE (equipos de fuente de alimentación) capaces de suministrar alimentación eléctrica de CC a los PD conectados (dispositivos alimentados). Entre estos dispositivos se incluyen los teléfonos VoIP, las cámaras IP y los puntos de acceso inalámbrico. Los switches PoE pueden detectar y suministrar energía a dispositivos alimentados por PoE heredado preestándar. Debido a la compatibilidad con la PoE heredada, es posible que un switch PoE que actúa como PSE sea detectado por error y suministre energía a un PSE conectado, incluidos otros switches PoE, como un PD heredado. A pesar de que los switches PoE son PSE, y como tales deberían ser alimentados por CA, pueden recibir alimentación como PD heredados a través de otro PSE por detección falsa. Cuando ocurre esto, es posible que el switch PoE no funcione correctamente y que pueda suministrar energía correctamente a sus PD conectados. Para evitar una detección falsa, debe desconectar PoE en los puertos de los switches PoE que se utilizan para conectar los PSE. También puede encender primero un dispositivo PSE antes de conectarlo al switch PoE. Cuando se detecta un dispositivo, de manera falsa, como un PD, debe desconectar el dispositivo del puerto PoE y reciclar la energía del dispositivo con alimentación de CA antes de reconectar los puertos PoE.

# Configuración de los switches inteligentes Cisco de la serie 250

#### Antes de empezar

Compruebe los requisitos de manejo de la computadora en las notas del producto.

#### Configuración del switch con la interfaz basada en la Web

Para obtener acceso al switch utilizando una interfaz basada en la Web, deberá conocer la dirección IP del switch que está usando. El switch usa la dirección IP predeterminada de fábrica de 192.168.1.254, con una subred de /24.

Si el switch usa la dirección IP predeterminada de fábrica, el indicador LED de System (Sistema) parpadea continuamente. Cuando el switch usa una dirección IP asignada por el servidor DHCP o una dirección IP estática configurada por el administrador, el indicador LED del sistema permanece encendido de color verde (DHCP está habilitado de forma predeterminada).

**Nota:** Si administra el switch a través de una conexión de red y se cambia la dirección IP del switch, ya sea mediante el servidor DHCP o manualmente, usted perderá acceso al switch. Debe ingresar la nueva dirección IP que utiliza el switch en el explorador para utilizar la interfaz basada en la Web. Para configurar el switch inteligente:

- Paso 1 Encienda la computadora y el switch.
- PASO 2 Conecte la computadora a cualquier puerto de red que está en el panel frontal del switch.
- PASO 3 Establezca la configuración IP en la computadora.
  - a. Si el switch usa la dirección IP predeterminada de fábrica 192.168.1.254/24, debe elegir una dirección IP para la computadora en el rango de 192.168.1.2—192.168.1.253 que no esté en uso.
  - b. Si las direcciones IP se asignan a través del servidor DHCP, asegúrese de que el servidor DHCP esté en funcionamiento y que pueda acceder a éste desde el switch y la computadora. Es posible que tenga que desconectar y volver a conectar los dispositivos para que detecten las nuevas direcciones IP del servidor DHCP.

**Nota:** La información acerca de cómo cambiar la dirección IP de su computadora depende del tipo de arquitectura y sistema operativo que utilice. Use la función de Ayuda y Soporte de su computadora para buscar "IP Addressing" (Asignación de direcciones IP).

- PASO 4 Abra una ventana del explorador web. Si se le solicita que instale un complemento ActiveX al conectar el dispositivo, siga las instrucciones para aceptar el complemento.
- PASO 5 Introduzca la dirección IP del switch en la barra de direcciones y presione Enter (Intro). Por ejemplo: http://192.168.1.254.

Aparece la página de inicio de sesión del switch.

- PASO 6 Introduzca la información de inicio de sesión predeterminada:
  - El nombre de usuario es cisco.
  - La contraseña predeterminada es cisco (las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas).
- Paso 7 Haga clic en Iniciar sesión.

Si es la primera vez que inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña predeterminados, se abre la página Change Password (Cambiar contraseña). En la página se muestran las reglas para crear un usuario y una contraseña nuevos.

Paso 8 Escriba una nueva contraseña y confírmela.

**Nota:** La opción Complejidad de la contraseña está activada de manera predeterminada. La contraseña debe cumplir con las reglas de complejidad predeterminadas o se puede inhabilitar temporalmente seleccionando **Disable** (Deshabilitar) junto a la opción **Password Strength Enforcement** (Cumplimiento de seguridad de la contraseña).

Paso 9 Haga clic en Aplicar.



Asegúrese de guardar todos los cambios de configuración que realice antes de salir de la interfaz basada en la Web. Para ello, haga clic en el ícono **Save** (Guardar). Si sale antes de guardar la configuración, se perderán todos los cambios.

Aparecerá la ventana **Getting Started** (Inicio). Ahora está listo para configurar el switch. Para más información, consulte su Guía de administración.

#### Solución de problemas de conexión

Si no puede obtener acceso al switch desde la interfaz basada en la Web, es posible que no pueda acceder al switch desde la computadora. Usted puede probar las conexiones de red con el comando **ping** en un equipo que ejecute Windows:

- Paso 1 Abra una ventana de comando mediante Start (Inicio) > Run (Ejecutar) y escriba cmd.
- PASO 2 En la ventana Command (Comando), escriba ping y la dirección IP de switch inteligente. Por ejemplo, el comando ping 192.168.1.254 (la dirección IP predeterminada del switch inteligente).

Si puede obtener acceso al switch, debe obtener una respuesta similar a la siguiente:

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=128

Si no puede obtener acceso al switch, debe obtener una respuesta similar a la siguiente:

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data: Request timed out.

#### Posibles causas y resoluciones

#### El switch no enciende

- Verifique que el cable de alimentación esté conectado firmemente en el switch y en la toma de corriente.
- Verifique que la toma de corriente esté activa.
- Compruebe que la computadora esté encendida.
- Reemplace el adaptador de energía, antes de reemplazar el switch, si la situación continúa.

#### Conexión Ethernet deficiente

- Compruebe los indicadores LED para obtener las instrucciones adecuadas.
- Revise los conectores del cable Ethernet para asegurarse de que estén firmemente conectados al switch y a la computadora.
- Use un puerto o un cable Ethernet diferente.

#### Problemas relacionados con la asignación de direcciones IP

- También se puede obtener acceso a los switches de Cisco mediante Cisco FindIT Network Discovery Utility que detecta automáticamente todos los dispositivos de Cisco Small Business que están en el mismo segmento de red local que su computadora. Puede ver información sobre los dispositivos, incluida la dirección IP actual, descargar el último firmware para el dispositivo o iniciar la utilidad de configuración del producto para ver y configurar los parámetros. Para obtener más información, consulte www.cisco.com/go/findit.
- Asegúrese de estar usando la dirección IP correcta del switch. El LED de System (Sistema) provee una indicación del lugar desde el cual el switch recibió la dirección IP.
- Asegúrese de que ningún otro dispositivo use la misma dirección IP que el switch.

#### Ninguna ruta IP

Si el switch y la computadora están en diferentes subredes IP, necesita uno o más routers para direccionar los paquetes entre las dos subredes.

#### Tiempo de acceso excesivamente prolongado

Debido a la lógica de detección del bucle de árbol de expansión estándar, al agregar nuevas conexiones, las interfaces afectadas o las redes LAN pueden tardar entre 30 y 60 segundos en comenzar a funcionar.

# 5 Funciones de los switches inteligentes Cisco de la serie 250

Esta sección describe el exterior de los switches inteligentes, incluyendo puertos, indicadores LED y conexiones. No todos los modelos tienen todas las funciones que se describen.

#### Modelos de productos

Modelo	Descripción
SF250-24	Switch Smart 10/100 de 24 puertos
SF250-24P	Switch Smart PoE 10/100 de 24 puertos
SF250-48	Switch Smart 10/100 de 48 puertos
SF250-48HP	Switch Smart PoE 10/100 de 48 puertos
SG250-08	Switch Smart Gigabit de 8 puertos
SG250-08HP	Switch Smart Gigabit PoE de 8 puertos
SG250-10P	Switch Smart Gigabit PoE de 10 puertos
SG250-18	Switch Smart Gigabit de 18 puertos
SG250-26	Switch Smart Gigabit de 26 puertos
SG250-26HP	Switch Smart Gigabit PoE de 26 puertos
SG250-26P	Switch Smart Gigabit PoE de 26 puertos
SG250-50	Switch Smart Gigabit de 50 puertos
SG250-50HP	Switch Smart Gigabit PoE de 50 puertos
SG250-50P	Switch Smart Gigabit PoE de 50 puertos
SG250X-24	Gigabit de 24 puertos con switch Smart de 4 puertos Gigabit 10
SG250X-24P	POE Gigabit de 24 puertos con switch Smart de 4 puertos Gigabit 10
SG250X-48	Gigabit de 48 puertos con switch Smart de 4 puertos Gigabit 10
SG250X-48P	POE Gigabit de 48 puertos con switch Smart de 4 puertos Gigabit 10

#### **Puertos**

**Puerto USB**: el puerto USB conecta el switch con un dispositivo USB para que usted pueda guardar y restaurar los archivos de configuración, las imágenes de firmware y los archivos SYSLOG a través del dispositivo USB conectado.

**Puertos Ethernet RJ-45**: use estos puertos para conectar dispositivos de red, como computadoras, impresoras y puntos de acceso al switch.

**Puerto SFP (si hubiera)**: los puertos de factor de forma pequeño enchufable (SFP) son puntos de conexión de los módulos, para que el switch pueda conectarse a otros switches. Estos puertos también se conocen como puertos convertidores de interfaz miniGigaBit (miniGBIC). En esta guía, se usa el término SFP.

**Puerto SFP+ (si hubiera)**: los puertos de factor de forma pequeño enchufable mejorado (SFP+) son puntos de conexión para módulos, para que el switch pueda conectarse a otros switches. Estos puertos también se conocen como puertos convertidores de interfaz mini 10GigaBit. En esta guía, se usa el término SFP+.

Algunas interfaces de SFP se comparten con otro puerto RJ-45 llamado puerto combinado. Cuando el SFP está activo, el puerto RJ-45 adyacente está deshabilitado. Los indicadores LED del puerto RJ-45 correspondiente parpadean en verde para responder al tráfico de interfaz SFP.

## Indicadores LED

**Indicador LED** del **sistema** (verde): las luces LED se encienden en forma permanente si el switch está encendido y parpadean en el inicio, al realizar pruebas automáticas y al adquirir una dirección IP. Si el indicador LED parpadea en color ámbar, el switch ha detectado una falla del hardware.

LINK/ACT LED (LED DE ENLACE/ACTIVIDAD): (verde) ubicado del lado izquierdo del puerto. Las luces LED se encienden en forma permanente si se detecta un vínculo entre el puerto correspondiente y otro dispositivo, y parpadea cuando hay tráfico en el puerto.

**100M LED (indicador LED 100M) (si lo hubiera)**: (verde) ubicado del lado derecho del puerto. Las luces LED se encienden en forma permanente si hay otro dispositivo conectado al puerto, si el switch está encendido y si se establece un vínculo de 100 Mbps entre los dispositivos. Cuando el indicador LED está apagado, la velocidad de conexión está por debajo de los 100 Mbps o no hay ningún dispositivo conectado al puerto.

**Gigabit LED (indicador LED Gigabit) (si hubiera)**: (verde) ubicado del lado derecho del puerto. Las luces LED se encienden en forma permanente si hay otro dispositivo conectado al puerto, si el switch está encendido y si se establece un vínculo de 1000 Mbps entre los dispositivos. Cuando el indicador LED está apagado, la velocidad de conexión está por debajo de los 1000 Mbps o no hay ningún dispositivo conectado al puerto.

XG LED (si hubiera): (verde) ubicado a la derecha de un puerto 10G. Las luces LED se encienden en forma permanente si hay otro dispositivo conectado al puerto, si el switch está encendido y si se establece un vínculo de 10 Gbps entre los dispositivos. Cuando el indicador luminoso está apagado, la velocidad de conexión está por debajo de los 10 Gbps o no hay ningún dispositivo conectado al puerto. **PoE (alimentación por Ethernet) (si hubiera)**: (ámbar) ubicado del lado derecho del puerto. Las luces LED se encienden de forma permanente para indicar que el dispositivo conectado al puerto correspondiente recibe energía.

### **Características adicionales**

El switch también tiene un botón de reinicio. Parar restablecer el switch, puede insertar una clavija o un sujetapapeles en el orificio de restablecimiento. Para obtener más información, consulte Cómo restablecer la configuración predeterminada de fábrica del switch.

### **Panel posterior**

El puerto de encendido está ubicado en el panel posterior del switch inteligente.

# Cómo restablecer la configuración predeterminada de fábrica del switch

Para usar el botón **Reset** (Restablecer) para reiniciar el switch inteligente, haga lo siguiente:

- Para reiniciar el switch inteligente, presione el botón **Reset** (Restablecer) durante menos de 10 segundos.
- Para restaurar los valores predeterminados de fábrica de la configuración del switch inteligente:
  - 1. Desconecte el switch inteligente de la red o desactive todos los servidores DHCP de la red.
  - 2. Con el dispositivo encendido, mantenga presionado el botón **Reset** (Reiniciar) durante al menos 10 segundos.



ADVERTENCIA Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar radiointerferencias, en cuyo caso el usuario deberá adoptar las medidas adecuadas.

Asistencia técnica		
Comunidad de Soporte Cisco	www.cisco.com/go/smallbizsupport	
Soporte y recursos de Cisco	www.cisco.com/go/smallbizhelp	
Contactos de asistencia técnica telefónica	www.cisco.com/en/US/support/ tsd_cisco_small_business _support_center_contacts.html	
Descargas de Firmware	www.cisco.com/go/smallbizfirmware	
Cisco	Seleccione un enlace para descargar el firmware para los productos Cisco. No se debe iniciar sesión.	
Solicitudes de código abierto para Cisco	Para recibir una copia del código fuente al que tiene derecho conforme a las licencias de código abierto/gratuitas correspondientes (como la Licencia Pública General/Reducida de GNU), envíe su solicitud a: externalopensource- requests@cisco.com	
	En sus solicitudes, incluya el nombre del producto de Cisco, la versión y el número de referencia de 18 dígitos (por ejemplo: 7XEEX17D99-3X49X081) que figura en la documentación del código abierto del producto.	
Central para partners de Cisco (deberá iniciar sesión como partner)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb	
Documentación del producto		
Switches inteligentes Cisco de la serie 250	www.cisco.com/go/250switches	
Información sobre cumplimiento de normativas y seguridad	www.cisco.com/en/US/docs/switches/ lan/csb_switching_general/rcsi/ Switch_RCSI.pdf	
Información de la garantía	www.cisco-warrantyfinder.com	

#### Oficina Central de las Américas

Cisco Systems, Inc. www.cisco.com • **1** | **1** • **1** | **1** • **1** | **1** • **1** | **1** • **1** | **1** • **1** | **1** • **1**

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, los números telefónicos y los números de fax se encuentran en el sitio web de Cisco: www.cisco.com/go/offices.

#### 78-101209-01A0

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco y/o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, visite la siguiente URL: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se mencionan aquí son de propiedad exclusiva de sus respectivos titulares. El uso de la palabra "partner" no implica que exista una relación de asociación entre Cisco y otra empresa. (1110R)

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.





Commutateurs intelligents Cisco 250

# **Bienvenue**

Merci d'avoir choisi le commutateur intelligent Cisco 250. Ce commutateur est conçu pour être immédiatement opérationnel. Dans sa configuration par défaut, il transfère des paquets entre les périphériques par défaut dès sa mise sous tension.

#### Contenu du coffret

- Commutateur intelligent Cisco 250
- Kit de montage sur bâti
- Kit de montage mural pour les modèles SG250-08, SG250-08HP et SG250-10P
- Cordon ou adaptateur d'alimentation
- Le présent guide de démarrage rapide
- Fiche technique avec RoHS pour la Chine
- Coordonnées de l'assistance technique
- Informations de conformité avec les directives européennes 1999/5/EC (pour l'UE uniquement)

Ce guide a pour objectif de vous aider à vous familiariser avec le commutateur intelligent et le mettre en service sur votre réseau. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page www.cisco.com/go/250switches.

# Avant de commencer

Avant de procéder à l'installation, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Des câbles Ethernet RJ-45 (catégorie 5E ou supérieure) pour la connexion des appareils réseau.
- Des outils pour l'installation du matériel. Le kit de montage en rack fourni avec le commutateur contient quatre pieds en caoutchouc pour une installation sur un bureau ainsi que deux supports et douze vis pour le montage en rack. Si vous perdez les vis fournies, utilisez des vis de rechange de taille suivante :
  - Diamètre de la tête de vis : 6,9 mm
  - Longueur de la vis, de la tête à la base : 5,9 mm
  - Diamètre de la tige : 3,94 mm

- Le kit de montage mural comprend des vis et des chevilles. Si vous perdez les vis fournies, utilisez des vis de rechange de taille suivante :
  - Diamètre de la tête de vis : 6,8 mm
  - Longueur de la vis, de la tête à la base : 16 mm
  - Diamètre de la tige : 3,5 x 1,3 mm
- Un ordinateur équipé de Microsoft Internet Explorer (versions 9.0, 10.0, 11.0 ou ultérieures), de Mozilla Firefox (versions 51.0, 52.0, 53.0 ou ultérieures) ou de Google Chrome (versions 56, 57, 58 ou ultérieures), pour utiliser l'interface Web.

# 2 Installation des commutateurs intelligents Cisco 250

Vous pouvez installer le commutateur de trois façons :

- Sur une surface plane. Pour le placer sur un bureau, vous devez fixer les quatre pieds en caoutchouc (inclus) sous le commutateur.
- Dans une armoire rack standard (d'une hauteur de 1U).
- Sur un mur.

### Choix de l'emplacement

N'installez pas l'appareil dans un emplacement qui présente l'une des conditions suivantes :

- Température ambiante : pour éviter toute surchauffe de l'appareil, n'installez pas le commutateur dans une zone dont la température ambiante dépasse 50 °C (122 °F).
- Ventilation : les deux panneaux latéraux ne doivent pas être obstrués pour éviter la surchauffe.
- **Surcharge** : l'appareil doit être posé à plat et être parfaitement stable pour empêcher tout glissement ou déplacement par rapport à son emplacement d'origine.
- Surcharge du circuit : le branchement de l'appareil à la prise secteur ne doit en aucun cas surcharger le circuit.

### Montage en rack

Vous pouvez monter les commutateurs dans un rack d'une largeur standard de 48 cm environ (19 pouces). Il nécessite un espace d'une unité de rack (RU), ce qui correspond à une hauteur de 44,45 mm (1,75 pouce).



Pour garantir une bonne stabilité, chargez le rack en partant du bas, où vous placerez les appareils les plus lourds. Si la charge est trop importante dans la partie supérieure du rack, il risque d'être instable et de basculer.

Pour installer le commutateur dans un châssis standard de 19 pouces :

- ÉTAPE 1 Placez l'un des supports fournis sur le côté du commutateur de façon à ce que les quatre trous du support soient alignés sur les trous réservés aux vis, et fixez-le à l'aide des quatre vis fournies.
- ÉTAPE 2 Renouvelez cette étape pour fixer l'autre support sur le côté opposé du commutateur.
- ÉTAPE 3 Lorsque les supports sont correctement fixés, vous pouvez installer le commutateur dans un rack standard de 19 pouces.



#### **Montage mural**

Pour fixer les commutateurs intelligents Cisco 250 au mur :

- ÉTAPE 1 Déterminez l'endroit où vous souhaitez installer l'appareil. Assurezvous que la surface est lisse, plane, sèche et solide.
- ÉTAPE 2 Percez au mur deux trous pilotes éloignés de 94 mm.

- ÉTAPE 3 Insérez une vis dans chaque trou en laissant un espace entre la surface et la base de la tête de vis.
- ÉTAPE 4 Placez le bas du commutateur au-dessus des vis et faites glisser le commutateur vers le bas jusqu'à ce que les vis s'insèrent parfaitement dans les encoches de montage mural.



Tout montage non conforme peut endommager l'appareil ou entraîner des blessures. Cisco ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage découlant d'un montage mural ou au plafond non conforme.



# Connexion des appareils réseau

Pour connecter le commutateur intelligent au réseau :

- ÉTAPE 1 Branchez le câble Ethernet sur le port Ethernet d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un périphérique de stockage réseau ou de tout autre appareil en réseau.
- ÉTAPE 2 Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet à l'un des ports Ethernet numérotés du commutateur intelligent.

Le voyant du port s'allume lorsque l'appareil connecté est actif. Reportez-vous à la section **Fonctionnalités des commutateurs intelligents Cisco 250** pour obtenir des informations détaillées sur les différents ports et voyants de chaque commutateur.

ÉTAPE 3 Renouvelez l'Étape 1 et l'Étape 2 pour chaque appareil à connecter au commutateur intelligent.

**REMARQUE** Cisco vous recommande vivement d'utiliser un câble de catégorie 5 ou supérieure pour la connectivité Gigabit. Lorsque vous connectez vos appareils réseau, veillez à ne pas dépasser la distance de câblage maximale, qui est de 100 mètres (328 pieds). Une fois la connexion établie, il est possible que les appareils reliés ou le réseau LAN ne soient opérationnels qu'au bout d'une minute. Ce comportement est normal.

# Considérations relatives à l'alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)

TENTION Le commutateur ne doit être relié qu'à des réseaux PoE sans branchement sur secteur.

Si votre commutateur est un modèle alimenté par câble Ethernet (PoE), prenez en considération les éléments suivants :

Commutateurs Cisco série 250 avec alimentation PoE			
Modèle	Puissance dédiée au PoE	Nombre de ports prenant en charge le PoE	Norme PoE prise en charge
SF250-24P	185 watts	1 à 24	802.3af/at
SF250-48HP	195 watts	1 à 48	802.3af/at
SG250-08HP	45 watts	1à8	802.3af/at
SG250-10P	62 watts	1à8	802.3af/at
SG250-26HP	100 watts	1 à 24	802.3af/at
SG250-26P	195 watts	1 à 24	802.3af/at
SG250-50HP	192 watts	1 à 48	802.3af/at
SG250-50P	375 watts	1 à 48	802.3af/at
SG250X-24P	195 watts	1 à 24	802.3af/at
SG250X-48P	382 watts	1 à 48	802.3af/at



Lorsque vous connectez un commutateur capable d'alimenter des appareils PoE, tenez compte des éléments suivants :

Les commutateurs PoE sont des appareils PSE (Power Sourcing Equipment) capables d'alimenter en courant continu les appareils connectés. Il peut s'agir notamment de téléphones VoIP, de caméras IP et de points d'accès sans fil. Les commutateurs PoE peuvent détecter et alimenter d'anciens appareils PoE préstandard. En raison de la prise en charge de l'ancienne norme PoE, un commutateur PoE agissant en tant qu'appareil PSE peut détecter et alimenter à tort un appareil PSE connecté, y compris d'autres commutateurs PoE. Même si les commutateurs PoE sont des appareils PSE qui doivent être alimentés par courant alternatif, ils peuvent être alimentés par un autre appareil PSE suite à une erreur de détection. Dans cette situation, le commutateur PoE risque de ne pas fonctionner correctement et peut également ne pas alimenter convenablement ses appareils alimentés connectés. Pour éviter toute erreur de détection, vous devez désactiver le PoE au niveau des ports des commutateurs PoE que vous utilisez pour connecter des appareils PSE. Par ailleurs, vous devez d'abord alimenter un appareil PSE avant de le connecter à un commutateur PoE. Lorsqu'un appareil est mal identifié, vous devez le déconnecter du port PoE, puis l'alimenter avec du courant alternatif avant de reconnecter ses ports PoE.

# 4 Configuration des commutateurs intelligents Cisco 250

#### Avant de commencer

Reportez-vous aux notes de version du produit pour plus d'informations sur la configuration requise pour l'ordinateur d'administration.

### Configuration du commutateur à l'aide de l'interface Web

Afin d'accéder au commutateur depuis l'interface Web, vous devez connaître l'adresse IP utilisée par votre commutateur. qui est par défaut 192.168.1.254, avec le sous-réseau /24.

Lorsque le commutateur utilise l'adresse IP par défaut, le voyant Système clignote de manière continue. Lorsque le commutateur utilise une adresse IP affectée par un serveur DHCP ou une adresse IP statique configurée par un administrateur, le voyant Système est vert (le protocole DHCP est activé par défaut).

**REMARQUE** Si vous administrez le commutateur via une connexion réseau et que l'adresse IP est modifiée par un serveur DHCP ou manuellement, vous ne pouvez plus accéder au commutateur. Pour pouvoir utiliser l'interface Web, vous devez saisir la nouvelle adresse IP du commutateur dans votre navigateur. Pour configurer le commutateur intelligent :

- ÉTAPE 1 Mettez l'ordinateur et le commutateur sous tension.
- ÉTAPE 2 Connectez l'ordinateur à n'importe quel port réseau sur le panneau avant du commutateur.
- ÉTAPE 3 Définissez la configuration IP sur votre ordinateur.
  - Si le commutateur utilise l'adresse IP par défaut 192.168.1.254/24, vous devez choisir une adresse IP dans la plage de valeurs comprises entre 192.168.1.2 et 192.168.1.253, qui ne soit pas encore utilisée par l'ordinateur.
  - b. Si les adresses IP sont affectées par un serveur DHCP, assurez-vous que le serveur DHCP est en cours d'exécution et qu'il est accessible pour le commutateur et l'ordinateur. Vous devrez peut-être éteindre et rallumer les appareils pour qu'ils puissent détecter leur nouvelle adresse IP fournie par le serveur DHCP.

**REMARQUE** La procédure spécifique à suivre pour modifier l'adresse IP sur votre ordinateur dépend du type d'architecture et du système d'exploitation. Utilisez la fonctionnalité Aide et support de votre ordinateur et effectuez une recherche portant sur l'« Adressage IP » (IP Addressing).

- ÉTAPE 4 Ouvrez une fenêtre de navigateur Web. Si vous êtes invité à installer un plug-in ActiveX lors de la connexion à l'appareil, suivez les instructions pour accepter ce plug-in.
- ÉTAPE 5 Saisissez l'adresse IP du commutateur dans la barre d'adresse, puis appuyez sur Entrée. Par exemple, http://192.168.1.254.

La page de connexion du commutateur s'affiche.

- ÉTAPE 6 Saisissez les informations de connexion par défaut :
  - Nom d'utilisateur : cisco
  - Mot de passe par défaut : cisco (les mots de passe respectent la casse.)
- ÉTAPE 7 Cliquez sur le bouton de connexion.

S'il s'agit de votre première ouverture de session avec le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut, la page de modification du mot de passe s'ouvre. La procédure à suivre pour créer un nouveau mot de passe est affichée sur cette page.

ÉTAPE 8 Saisissez un nouveau mot de passe, puis validez-le.

**REMARQUE** L'option obligeant à créer des mots de passe complexes est activée par défaut. Le mot de passe doit respecter les règles de complexité par défaut. Il peut également être temporairement désactivé en cochant la case en regard de l'option de **complexité des mots de passe**.

ÉTAPE 9 Cliquez sur Appliquer.



Avant de quitter l'interface Web, cliquez sur l'icône **Enregistrer** afin d'enregistrer les modifications. Si vous quittez sans enregistrer votre configuration, toutes les modifications seront perdues.

La fenêtre de **mise en route**. Vous pouvez désormais configurer le commutateur. Reportez-vous au guide d'administration pour plus d'informations.

#### Résolution des problèmes de connexion

Si vous ne parvenez pas à accéder à votre commutateur à partir de l'interface Web, il est possible que le commutateur ne soit pas accessible depuis l'ordinateur. Vous pouvez tester les connexions réseau en utilisant la commande **ping** sur un ordinateur exécutant Windows :

ÉTAPE 1	Ouvrez une fenêtre de commande en sélectionnant <b>Démarrer</b> > <b>Exécuter</b> , puis saisissez <b>cmd</b> .
ÉTAPE 2	À l'invite de la fenêtre de <b>commandes</b> , entrez <b>ping</b> suivi de l'adresse IP du commutateur intelligent. Par exemple, <b>ping</b> <b>192.168.1.254</b> (l'adresse IP par défaut du commutateur intelligent).
	Si vous pouvez accéder au commutateur, vous recevrez une

réponse semblable à :

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=128

Si vous ne pouvez pas accéder au commutateur, vous recevrez une réponse semblable à :

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data: Request timed out.

#### Causes possibles et résolutions

#### Le commutateur ne s'allume pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché au niveau du commutateur et de la prise secteur.
- Vérifiez que la prise secteur est alimentée.
- Vérifiez que l'ordinateur est allumé.
- Si le problème persiste, remplacez l'adaptateur secteur avant de remplacer le commutateur.

#### Connexion Ethernet de mauvaise qualité.

- Vérifiez les voyants afin d'obtenir les indications appropriées.
- Vérifiez les connecteurs du câble Ethernet pour vous assurer qu'ils sont bien branchés au niveau du commutateur et de votre ordinateur.
- Utilisez un câble Ethernet ou un port différent.

#### Problèmes d'adressage IP.

- Les commutateurs Cisco sont également accessibles à partir de l'utilitaire Cisco FindIT Network Discovery, qui vous permet de trouver automatiquement tous les appareils Cisco Small Business pris en charge dans le même segment du réseau local que votre ordinateur. Vous pouvez consulter des informations sur l'appareil, notamment son adresse IP actuelle, télécharger la dernière version du micrologiciel ou lancer l'utilitaire de configuration du produit, afin de consulter et configurer les paramètres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cisco.com/go/findit.
- Assurez-vous d'utiliser l'adresse IP appropriée pour l'appareil. Le voyant Système indique la provenance de l'adresse IP du commutateur.
- Vérifiez qu'aucun autre appareil n'utilise la même adresse IP que le commutateur.

#### Aucune route IP.

Si le commutateur et votre ordinateur se trouvent sur des sousréseaux IP distincts, un ou plusieurs routeurs sont nécessaires pour acheminer les paquets entre les deux sous-réseaux.

#### Temps d'accès inhabituellement long.

En raison de la logique de détection de boucles STP standard, si vous ajoutez de nouvelles connexions, 30 à 60 secondes peuvent être nécessaires pour que les interfaces concernées et/ou le réseau LAN soient opérationnels.

# **5** Fonctionnalités des commutateurs intelligents Cisco 250

Cette section comprend une description des aspects extérieurs du commutateur, notamment les ports, les voyants et les connexions. Certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement sur certains modèles.

### Modèles de produits

Modèle	Description
SF250-24	Commutateur intelligent à 24 ports 10/100
SF250-24P	Commutateur intelligent PoE 24 ports 10/100
SF250-48	Commutateur intelligent à 48 ports 10/100
SF250-48HP	Commutateur intelligent PoE 48 ports 10/100
SG250-08	Commutateur intelligent à 8 ports Gigabit
SG250-08HP	Commutateur intelligent à 8 ports PoE Gigabit
SG250-10P	Commutateur intelligent PoE Gigabit à 10 ports
SG250-18	Commutateur intelligent à 18 ports Gigabit
SG250-26	Commutateur intelligent à 26 ports Gigabit
SG250-26HP	Commutateur intelligent à 26 ports PoE Gigabit
SG250-26P	Commutateur intelligent à 26 ports PoE Gigabit
SG250-50	Commutateur intelligent à 50 ports Gigabit
SG250-50HP	Commutateur intelligent à 50 ports PoE Gigabit
SG250-50P	Commutateur intelligent à 50 ports PoE Gigabit
SG250X-24	Commutateur intelligent à 24 ports Gigabit, avec 4 ports 10 Gigabit
SG250X-24P	Commutateur intelligent à 24 ports PoE Gigabit, avec 4 ports 10 Gigabit
SG250X-48	Commutateur intelligent à 48 ports Gigabit, avec 4 ports 10 Gigabit
SG250X-48P	Commutateur intelligent à 48 ports PoE Gigabit, avec 4 ports 10 Gigabit

#### Ports

**Port USB** : permet de connecter le commutateur à un appareil USB pour que vous puissiez enregistrer et restaurer les fichiers de configuration, les images de micrologiciel et les fichiers SYSLOG depuis l'appareil USB relié.

**Ports Ethernet RJ-45** : ils permettent de relier au commutateur des appareils réseau, tels que des ordinateurs, des imprimantes et des points d'accès.

**Ports SFP (si disponibles)** : les ports SFP (Small form-Factor Pluggable) sont des points de connexion pour les modules, destinés à connecter le commutateur à d'autres commutateurs. Ils sont également appelés ports miniGBIC (miniGigaBit Interface Converter). Le terme de port SFP sera utilisé dans ce guide.

**SFP+ (si disponible)** : les ports SFP+ (Small form-Factor Pluggable Plus) sont des points de connexion pour les modules, destinés à connecter le commutateur à d'autres commutateurs. Ils sont également appelés ports miniGBIC (miniGigaBit Interface Converter). Dans ce guide, nous utilisons le terme de port SFP+.

Certaines interfaces SFP sont partagées avec un autre port RJ-45, appelé port mixte. Lorsque le port SFP est actif, le port RJ-45 adjacent est désactivé. Les voyants du port RJ-45 correspondant clignotent en vert en réaction au trafic du port SFP.

# Voyants

**Système** : (vert) reste allumé lorsque le commutateur est sous tension et clignote lors du démarrage, de l'exécution de tests automatiques et de l'obtention d'une adresse IP. Si le voyant clignote en orange, le commutateur a détecté une défaillance matérielle.

**Voyant LINK/ACT**: (vert) situé sur la gauche du port. Ce voyant reste allumé lorsqu'une liaison est détectée entre le port correspondant et un autre dispositif. Il clignote lorsque le trafic transite par ce port.

**100M (si disponible)** : (vert) situé à droite du port. Ce voyant reste allumé lorsqu'un autre appareil est connecté au port, est sous tension et qu'une liaison de 100 Mbit/s est établie entre les appareils. Il s'éteint lorsque le débit de connexion est inférieur à 100 Mbit/s ou qu'aucun appareil n'est relié au port.

**Gigabit (si disponible)** : (vert) situé sur la droite du port. Ce voyant reste allumé lorsqu'un autre appareil est connecté au port, est sous tension et qu'une liaison de 1 000 Mbit/s est établie entre les appareils. Il s'éteint lorsque le débit de connexion est inférieur à 1 000 Mbit/s ou qu'aucun appareil n'est relié au port.

**Voyant XG (si disponible)** : (vert) situé à droite d'un port 10G. Ce voyant reste allumé lorsqu'un autre appareil est connecté au port, est sous tension et qu'une liaison de 10 Mbit/s est établie entre les appareils. Il s'éteint lorsque le débit de connexion est inférieur à 10 Gbit/s ou qu'aucun dispositif n'est relié à ce port.

**PoE (si disponible)** : (orange) situé sur la droite du port. Ce voyant reste allumé pour indiquer qu'un appareil relié au port correspondant est alimenté.

#### Autres fonctionnalités

Le commutateur peut également être doté d'un bouton de réinitialisation. Vous pouvez réinitialiser le commutateur en insérant une épingle ou un trombone dans l'ouverture prévue à cet effet. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Restauration des paramètres d'usine du** commutateur.

#### Panneau arrière

Le port d'alimentation est situé sur le panneau arrière du commutateur intelligent.

# Restauration des paramètres d'usine du commutateur

Pour utiliser le bouton de **réinitialisation** afin de redémarrer ou de réinitialiser le commutateur intelligent :

- Pour redémarrer le commutateur intelligent, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant moins de 10 secondes.
- Pour restaurer la configuration d'origine du commutateur intelligent :
  - 1. Déconnectez le commutateur intelligent du réseau ou désactivez tous les serveurs DHCP de votre réseau.
  - Avec l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes.



**TENTION** Il s'agit d'un produit de classe A. Chez les particuliers, il peut générer des interférences radio. Dans ce cas, l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires.



Assistance		
Communauté d'assistance Cisco	www.cisco.com/go/smallbizsupport	
Assistance et ressources Cisco	www.cisco.com/go/smallbizhelp	
Coordonnées de l'assistance téléphonique	www.cisco.com/en/US/support/ tsd_cisco_small_business _support_center_contacts.html	
Téléchargements de	www.cisco.com/go/smallbizfirmware	
microprogrammes Cisco	Sélectionnez un lien pour télécharger le microprogramme d'un produit Cisco. Aucune connexion n'est requise.	
Demandes Open Source Cisco	Pour recevoir une copie du code source auquel vous avez droit dans le cadre de la ou des licences gratuites ou open source (telles que la Licence publique moins générale GNU), veuillez envoyer votre demande à l'adresse : externalopensource-requests@cisco.com	
	N'oubliez pas de préciser le nom de votre produit Cisco, sa version, ainsi que son numéro de référence à 18 chiffres (par exemple : 7XEEX17D99-3X49X081) que vous trouverez dans la documentation open source du produit.	
Cisco Partner Central (connexion partenaire requise)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb	
Documentation sur les produits		
Commutateurs intelligents Cisco 250	www.cisco.com/go/250switches	
Informations relatives à la conformité et à la sécurité	www.cisco.com/en/US/docs/switches/ lan/csb_switching_general/rcsi/ Switch_RCSI.pdf	
Informations sur la garantie	www.cisco-warrantyfinder.com	

#### Siège social aux États-Unis

Cisco Systems, Inc. www.cisco.com



Cisco a plus de 200 bureaux dans le monde entier. Les adresses ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie sont listés sur le site Internet de Cisco à l'adresse www.cisco.com/go/offices.

#### 78-101209-01A0

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous à la page www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et une autre entreprise. (1110R)

© 2017 Cisco Systems Inc. Tous droits réservés.





Коммутаторы Cisco Smart серии 250

# Добро пожаловать!

Благодарим за выбор коммутатора Cisco Smart серии 250! Это устройство поставляется готовым к эксплуатации как стандартный коммутатор. В конфигурации по умолчанию коммутатор начинает пересылать пакеты между подключенными устройствами сразу после включения.

#### Содержимое упаковки

- Коммутатор Cisco Smart серии 250
- Комплект для монтажа в стойку
- Комплектация для монтажа на стену для моделей SG250-08, SG250-08HP, SG250-10P
- Кабель питания или адаптер
- Данное краткое руководство по началу работы
- Карта-указатель с China RoHS
- Контактные данные службы технической поддержки
- Информация о соответствии директиве EC 1999/5/EC (только для товаров для продажи в EC)

В данном руководстве представлено описание коммутатора и процедура его развертывания в сети. Подробности см. на странице www.cisco.com/go/250switches.

# Перед началом работы

Прежде чем приступить к установке, проверьте наличие следующих компонентов.

- Кабели RJ-45 Ethernet (категории 5е или выше) для подключения сетевых устройств.
- Средства для установки оборудования. Монтажный комплект, поставляемый с коммутатором, содержит четыре резиновые ножки для размещения на столе, а также два кронштейна и двенадцать винтов для монтажа в стойку. В случае потери винтов из комплекта воспользуйтесь винтами следующих размеров.
  - Диаметр головки винта: 6,9 мм
  - Расстояние от головки винта до начала резьбы: 5,9 мм
  - Диаметр стержня: 3,94 мм

- В комплект для монтажа на стену входят винты и анкеры. В случае потери винтов из комплекта воспользуйтесь винтами следующих размеров.
  - Диаметр головки винта: 6,8 мм
  - Расстояние от головки винта до начала резьбы: 16 мм
  - Диаметр стержня: 3,5 x 1,3 мм
- Компьютер с браузером Microsoft Internet Explorer (версии 9.0, 10.0, 11.0), Mozilla Firefox (версии 51.0, 52.0, 53.0 или более поздней) или Google Chrome (версии 56, 57, 58 или более поздней) для использования веб-интерфейса.

# 2

# Монтаж коммутаторов Cisco Smart серии 250

Установить коммутатор можно тремя способами.

- Разместить коммутатор на плоской поверхности. Чтобы разместить коммутатор на столе, закрепите четыре резиновые ножки (входят в комплект поставки) на днище коммутатора.
- Монтировать коммутатор в стандартной стойке (высотой 1 RU).
- Закрепить на стене.

#### Советы по размещению

Не устанавливайте коммутатор там, где имеют место любые из следующих условий.

- Высокая температура окружающей среды во избежание перегрева коммутатора не используйте его при температуре выше 50 °C.
- Недостаточная циркуляция воздуха во избежание перегрева не блокируйте боковые панели.
- Чрезмерная механическая нагрузка устройство должно быть установлено ровно, устойчиво и безопасно, чтобы предотвратить сползание или сдвиг.
- Перегрузка цепи при включении устройства в розетку необходимо следить за тем, чтобы цепь не оказалась перегруженной.

#### Монтаж в стойку

Коммутатор можно монтировать в стойку любого стандартного размера шириной 19 дюймов (около 48 см). Для коммутатора требуется пространство 1 RU, что эквивалентно высоте 44,45 мм.



Для обеспечения устойчивости загружайте стойку снизу вверх, размещая самые тяжелые устройства внизу. Перегруженная вверху стойка неустойчива и может опрокинуться.

Установка коммутатора в стандартное 19-дюймовое шасси

- Шаг 1 Разместите один из кронштейнов, входящих в комплект поставки, на боковой панели коммутатора так, чтобы четыре отверстия кронштейнов совпали с отверстиями для винтов, затем закрепите четырьмя винтами из комплекта.
- Шаг 2 Повторите предыдущий шаг, чтобы закрепить другой кронштейн на противоположной стороне коммутатора.
- Шаг 3 Коммутатор с прикрепленными кронштейнами готов к установке в стандартную 19-дюймовую стойку.



#### Настенный монтаж

Крепление коммутатора Cisco Smart серии 250 на стену

- Шаг 1 Выберите место для монтажа устройства. Поверхность должна быть ровной, сухой и прочной.
- Шаг 2 Просверлите два направляющих отверстия на расстоянии 94 мм друг от друга.
- Шаг 3 Вставьте винты в отверстия и вверните их, но не до конца.
- Шаг 4 Наденьте пазы для настенного крепления коммутатора на винты и опустите коммутатор так, чтобы головки винтов уперлись в границы пазов.



преждение Ненадежный монтаж может привести к повреждению устройства или травме. Сізсо не несет ответственности за ущерб в результате непрочного крепления устройства к стене или потолку.

# 3 Подключение сетевых устройств

Подключение smart switch к сети

- Шаг 1 Подключите кабель Ethernet к порту Ethernet на компьютере, принтере, сетевом устройстве хранения или другом сетевом устройстве.
- Шаг 2 Подключите другой конец кабеля Ethernet к одному из пронумерованных портов Ethernet smart switch.

Индикатор порта горит, когда подключенное устройство активно. См. раздел Функции коммутаторов Cisco Smart серии 250 для получения подробных сведений о портах и индикаторах коммутатора.

Шаг 3 Повторите Шаг 1 и Шаг 2 для каждого устройства, которое нужно подключить к smart switch.

ПРИМЕЧАНИЕ Для поддержки гигабитного подключения Cisco настоятельно рекомендует использовать кабель Cat5 или более усовершенствованную модель. При подключении сетевых устройств не превышайте максимальную длину кабеля — 100 м. Устройства или локальная сеть будут готовы к эксплуатации примерно через минуту после подключения. Это нормальное поведение.

#### Что нужно учитывать для подключений РоЕ



**Предупреждение** Коммутатор следует подключать только к сетям РоЕ без маршрутизации на внешнее устройство.

Если ваша модель коммутатора поддерживает PoE, к питанию предъявляются следующие требования.

Коммутаторы Cisco Smart 250 с поддержкой РоЕ			
Модель	Мощность, выделенная на РоЕ	Число портов с поддержкой РоЕ	Поддерживаемые стандарты РоЕ
SF250-24P	185 Вт	1–24	802.3af/at
SF250-48HP	195 Вт	1–48	802.3af/at
SG250-08HP	45 Вт	1–8	802.3af/at
SG250-10P	62 Вт	1–8	802.3af/at
SG250-26HP	100 Вт	1–24	802.3af/at
SG250-26P	195 Вт	1–24	802.3af/at
SG250-50HP	192 Вт	1–48	802.3af/at
SG250-50P	375 Вт	1–48	802.3af/at
SG250X-24P	195 Вт	1–24	802.3af/at
SG250X-48P	382 Вт	1–48	802.3af/at



При подключении коммутаторов с поддержкой РоЕ учитывайте следующее.

Модели коммутаторов с поддержкой РоЕ относятся к питающим устройствам, способным подавать мощность постоянного тока на подключенные питаемые устройства. К последним относятся VoIP-телефоны, IP-камеры и точки беспроводного доступа. Коммутаторы РоЕ могут обнаруживать питаемые устройства, отвечающие устаревшим проектам стандартов РоЕ, и подавать мощность на такие устройства. Из-за поддержки устаревших стандартов РоЕ коммутатор РоЕ, функционирующий как питающее устройство, может обнаружить подключенное питающее устройство (в том числе другой коммутатор РоЕ) и подавать на него мощность, ошибочно определив такое устройство как питаемое.

Хотя коммутаторы РоЕ являются питающими устройствами и поэтому должны получать мощность от сети переменного тока, из-за ошибки распознавания как устаревшего питаемого устройства они могут получать мощность от другого питающего устройства. В этом случае коммутатор РоЕ может работать неправильно и не подавать надлежащую мощность на подключенные питаемые устройства.

Для предотвращения ошибок обнаружения на коммутаторах РоЕ, используемых для подключения к питающим устройствам, следует отключить поддержку РоЕ на портах. Рекомендуется также сначала включить в сеть питающее устройство, а затем подключить его к коммутатору РоЕ. Если устройство по ошибке распознано как питаемое, следует отключить его от порта РоЕ, затем отключить и снова подключить устройство к сети переменного тока и после этого заново подключить к портам РоЕ.

# 4 Настройка коммутаторов Cisco Smart серии 250

#### Перед началом работы

Проверьте требования к управляющему компьютеру в примечаниях к выпуску продукта.

#### Настройка коммутатора при помощи веб-интерфейса

Для доступа к коммутатору через веб-интерфейс нужно знать его IPадрес. По умолчанию используется IP-адрес 192.168.1.254 с подсетью /24.

Если коммутатор использует IP-адрес по умолчанию, индикатор System постоянно мигает. Если коммутатор использует IP-адрес, назначенный DHCP-сервером, или администратор настроил статический IP-адрес, индикатор System непрерывно горит зеленым (DHCP включен по умолчанию).

ПРИМЕЧАНИЕ ЕСЛИ при управлении коммутатором через сетевое подключение IP-адрес коммутатора будет изменен (либо DHCPсервером, либо оператором вручную), то коммутатор станет недоступен. Необходимо будет ввести новый IP-адрес коммутатора в браузере для использования веб-интерфейса.

Настройка smart switch

- Шаг 1 Включите компьютер и коммутатор.
- Шаг 2 Подключите компьютер к любой сети, указанной на передней панели коммутатора.
- Шаг 3 Настройте конфигурацию IP-адреса на своем компьютере.
  - а. Если коммутатор использует IP-адрес по умолчанию (192.168.1.254/24), выберите свободный IP-адрес в диапазоне от 192.168.1.2 до 192.168.1.253.
  - b. Если IP-адреса будут назначены DHCP-сервером, проверьте его работоспособность и доступность с коммутатора и компьютера. Возможно, потребуется отключить и снова подключить устройства, чтобы они получили новые IP-адреса от DHCP-сервера.

Примечание Порядок изменения IP-адреса на компьютере зависит от типа архитектуры и операционной системы. Выполните поиск по словам «IP-адресация» в локальном компоненте справки и поддержки на своем компьютере.
- Шаг 4 Откройте окно веб-браузера. При появлении запроса на установку подключаемого модуля ActiveX при подключении к устройству дайте согласие и выполните соответствующие инструкции.
- Шаг 5 Введите IP-адрес коммутатора в адресную строку и нажмите клавишу Enter. Например, http://192.168.1.254.

Откроется страница входа коммутатора.

- Шаг 6 Введите данные для входа по умолчанию.
  - Имя пользователя cisco
  - Пароль по умолчанию cisco (пароли вводятся с учетом регистра)
- Шаг 7 Щелкните Log In (Вход в систему).

При первом входе в систему с именем пользователя и паролем по умолчанию откроется страница Change Password (Смена пароля). На странице отобразятся правила смены пароля.

Шаг 8 Введите новый пароль и подтвердите его.

**Примечание** Сложность пароля включена по умолчанию. Пароль должен соответствовать **стандартным правилам сложности**, либо его можно временно выключить, выбрав **Disable Password Strength Enforcement** (Отключить требование надежного пароля).

Шаг 9 Нажмите кнопку **Apply** (Применить).



Сохраните все изменения в конфигурации, прежде чем выйти из веб-интерфейса, щелкнув значок **Save** (Сохранить). Если выйти без сохранения конфигурации, все изменения будут потеряны.

Откроется окно **Getting Started** (Начало работы). Теперь можно настроить коммутатор. Подробную информацию см. в Руководстве по администрированию.

#### Поиск и устранение неполадок соединения

Если не удается получить доступ к коммутатору из веб-интерфейса, возможно, коммутатор недоступен с вашего компьютера. На компьютере под управлением Windows сетевые соединения можно протестировать с помощью команды **ping**.

- Шаг 1 Откройте окно командной строки: нажмите Пуск > Выполнить и введите cmd.
- Шаг 2 В окне командной строки введите ping и smart switch IP-адрес. Например, ping 192.168.1.254 (статический IP-адрес smart switch по умолчанию).

Если коммутатор доступен, в ответ должно быть получено сообщение, подобное следующему.

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=128

Если коммутатор недоступен, в ответ должно быть получено сообщение, подобное следующему.

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data: Request timed out.

#### Возможные причины и способы решения проблемы

#### Коммутатор не включается

- Убедитесь, что кабель питания надежно вставлен в коммутатор и розетку.
- Убедитесь, что розетка исправна.
- Убедитесь, что компьютер включен.
- Если проблема не устраняется, прежде чем менять коммутатор, смените адаптер питания.

#### Плохое соединение Ethernet

- Проверьте правильность показаний светодиодных индикаторов.
- Проверьте разъемы кабеля Ethernet: они должны быть надежно вставлены в гнезда на коммутаторе и вашем компьютере.
- Используйте другой кабель или порт Ethernet.

#### Проблемы с ІР-адресацией

- К коммутаторам Cisco можно также получить доступ с помощью утилиты сетевого обнаружения Cisco FindIT, которая автоматически обнаруживает все устройства Cisco для малого бизнеса в том сегменте локальной сети, где находится ваш компьютер. Вы можете просмотреть информацию об устройстве, включая текущий IP-адрес, загрузить актуальное микропрограммное обеспечение для устройства или запустить средство конфигурации продукта для просмотра и настройки параметров. Подробные сведения доступны по адресу www.cisco.com/go/findit.
- Убедитесь, что в коммутаторе используется правильный IP-адрес. Индикатор System показывает, где коммутатор получил IP-адрес.
- Убедитесь, что для других устройств не используется тот же IP-адрес, что и у коммутатора.

#### Отсутствует ІР-маршрут

Если коммутатор и ваш компьютер находятся в разных IP-подсетях, необходим один или несколько маршрутизаторов для перенаправления пакетов между двумя подсетями.

#### Необычно большое время доступа

Из-за стандартной логики обнаружения петель в связующем дереве после добавления новых соединений задействованные интерфейсы и (или) локальные сети начинают функционировать через 30–60 секунд.

# 5 Функции коммутаторов Cisco Smart серии 250

В этом разделе описан внешний вид коммутатора, включая порты, индикаторы и подключения. Не все модели поддерживают все описанные функции.

Модель	Описание
SF250-24	Коммутатор Smart с 24 портами 10/100
SF250-24P	Коммутатор Smart с 24 портами 10/100 с поддержкой РоЕ
SF250-48	Коммутатор Smart с 48 портами 10/100
SF250-48HP	Коммутатор Smart с 48 портами 10/100 с поддержкой РоЕ
SG250-08	Коммутатор Smart с 8 портами Gigabit

#### Модели продукта

SG250-08HP	Коммутатор Smart с 8 портами Gigabit PoE
SG250-10P	Коммутатор Smart с 10 портами Gigabit PoE
SG250-18	Коммутатор Smart с 18 портами Gigabit
SG250-26	Коммутатор Smart с 26 портами Gigabit
SG250-26HP	Коммутатор Smart с 26 портами Gigabit PoE
SG250-26P	Коммутатор Smart с 26 портами Gigabit PoE
SG250-50	Коммутатор Smart с 50 портами Gigabit
SG250-50HP	Коммутатор Smart с 50 портами Gigabit PoE
SG250-50P	Коммутатор Smart с 50 портами Gigabit PoE
SG250X-24	Коммутатор Smart с 24 портами Gigabit и 4 портами 10-Gigabit
SG250X-24P	Коммутатор Smart с 24 портами Gigabit PoE и 4 портами 10-Gigabit
SG250X-48	Коммутатор Smart с 48 портами Gigabit и 4 портами 10-Gigabit
SG250X-48P	Коммутатор Smart с 48 портами Gigabit PoE и 4 портами 10-Gigabit

#### Порты

Порт USB — порт USB предназначен для подключения к коммутатору устройства USB, чтобы вы могли сохранять и восстанавливать файлы конфигурации, образы микропрограммного обеспечения и файлы SYSLOG с помощью подключенного устройства USB.

Порты RJ-45 Ethernet — используйте эти порты для подключения сетевых устройств, таких как компьютеры, принтеры и точки доступа, к коммутатору.

Порт SFP (при наличии) — порты подключаемых модулей малого форм-фактора (SFP) предназначены для подключения модулей, обеспечивающих связь коммутатора с другими коммутаторами. Эти порты также часто называются портами miniGBIC. В данном руководстве будет использоваться термин SFP.

Порты SFP+ (при наличии) — порты SFP+ предназначены для подключения модулей, обеспечивающих связь коммутатора с другими коммутаторами. Эти порты также часто называются портами mini 10GigaBit Interface Converter. В данном руководстве будет использоваться термин SFP+.

Некоторые интерфейсы SFP используются совместно с другим портом RJ-45, который называется комбинированным. Когда порт SFP активен, соседний порт RJ-45 отключен. Светодиодные индикаторы соответствующих портов RJ-45 мигают зеленым при передаче трафика портов SFP.

#### Индикаторы

**Индикатор System** (зеленый) — горит непрерывно, когда питание коммутатора включено, и мигает во время загрузки, самопроверки и получения IP-адреса. Если индикатор мигает желтым, значит коммутатор обнаружил сбой оборудования.

Индикатор LINK/ACT (зеленый) — расположен слева от порта. Этот индикатор горит непрерывно, когда обнаружена связь между соответствующим портом и другим устройством, и мигает во время передачи трафика через порт.

Индикатор 100М (зеленый; при наличии) — расположен справа от порта. Этот индикатор горит непрерывно, если к порту подключено другое устройство, оно работает и установлено соединение со скоростью 100 Мбит/с. Не горит, если скорость соединения ниже 100 Мбит/с или к порту не подключены никакие устройства.

Индикатор Gigabit (зеленый; при наличии) — расположен справа от порта. Этот индикатор горит непрерывно, если к порту подключено другое устройство и установлено соединение со скоростью 1000 Мбит/с. Не горит, если скорость соединения ниже 1000 Мбит/с или к порту не подключены никакие устройства.

Индикатор XG (зеленый; при наличии) — расположен справа от порта 10G. Горит непрерывно, если к порту подключено другое устройство и установлено соединение со скоростью 10 Гбит/с. Не горит, если скорость соединения ниже 10 Гбит/с или к порту не подключены никакие устройства.

**РоЕ (желтый; при наличии)** — расположен справа от порта. Этот индикатор горит непрерывно, когда на устройство, подключенное к соответствующему порту, подается питание.

#### Дополнительные возможности

Коммутатор может также быть оснащен кнопкой перезагрузки. Коммутатор можно перезагрузить, введя булавку или скрепку в отверстие кнопки Reset. Подробные сведения см. в разделе Восстановление заводских настроек коммутатора по умолчанию.

#### Задняя панель

Порт питания расположен на задней панели smart switch.

## 6 Восстановление заводских настроек коммутатора по умолчанию

Чтобы воспользоваться кнопкой **Reset** для перезагрузки или изменения параметров smart switch, сделайте следующее.

- Чтобы перезагрузить smart switch, удерживайте нажатой кнопку Reset менее 10 с.
- Чтобы восстановить заводские настройки smart switch по умолчанию, сделайте следующее.
  - 1. Отсоедините smart switch от сети и отключите все DHCP-серверы в сети.
  - 2. Включив питание, удерживайте нажатой кнопку Reset более 10 с.



## Другие источники информации

Техническая поддержка		
Сообщество технической поддержки Cisco	www.cisco.com/go/smallbizsupport	
Поддержка и ресурсы Cisco	www.cisco.com/go/smallbizhelp	
Контактные телефоны службы поддержки	www.cisco.com/en/US/support/ tsd_cisco_small_business _support_center_contacts.html	
Загрузка микропрограмм Cisco	www.cisco.com/go/smallbizfirmware Выберите ссылку, чтобы загрузить микропрограмму для продуктов Cisco. Учетные данные не требуются.	
Запросы открытого исходного кода Cisco	Чтобы получить копию исходного кода, на которую вы имеете право по лицензии на ПО со свободным/открытым исходным кодом (например, GNU Lesser/ General Public License), отправьте запрос по адресу externalopensource- requests@cisco.com.	
	Просим в запросе указать название, версию и 18-значный номер вашего продукта Cisco (например: 7XEEX17D99- 3X49X081), который можно найти в документации по открытому исходному коду продукта.	
Портал Cisco Partner Central (необходима учетная запись партнера)	www.cisco.com/web/partners/sell/smb	
Документация по продуктам		
Коммутаторы Cisco Smart серии 250	www.cisco.com/go/250switches	
Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям	www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/ csb_switching_general/rcsi/ Switch_RCSI.pdf	
Гарантийные обязательства	www.cisco-warrantyfinder.com	

#### Переведенные предупреждения

#### Statement 1004—Installation Instructions

Предупреждение	Перед подключением устройства к источнику электропитания
	ознакомьтесь с данной инструкцией по установке.

#### Statement 1005—Circuit Breaker

Предупреждение	Защита устройства от короткого замыкания (перегрузки) осуществляется с помощью оборудования, являющегося частью электропроводки здания. Убедитесь, что номинал защитного устройства не превышает:
	15 A, 125 Vac, or 10A, 240 Vac

#### Statement 1008—Class 1 Laser Product

Предупреждение	Лазерное устройство класса 1.
----------------	-------------------------------

#### Statement 1009—Laser Radiation

Предупреждение	Открытое устройство испускает лазерное излучение.
----------------	---

#### Statement 1010—Staring into Laser Beam

Предупреждение	Не допускайте попадания лазерного луча в глаза.
----------------	---

#### Statement 1011—Staring into Laser Beam

Предупреждение	Не допускайте попадания лазерного луча в глаза и не смотрите на него чере	
	оптические приборы.	

#### Statement 1012—Laser Beam Exposure

Предупреждение	Избегайте прямого воздействия лазерного луча.
Предупреждение	Избегайте прямого воздействия лазерного луча.

#### Statement 1013—Avoid Radiation

Т

Предупреждение	Избегайте воздействия прямого или рассеянного лазерного излучения на глаза
	и кожу.

#### Statement 1014—Laser Radiation

Предупреждение	Открытое устройство с неподключенными соединителями испускает лазерное
	излучение.

Предупреждение Присутствует невидимое лазерное излучение.

#### Statement 1019—Main Disconnecting Device

Предупреждение	Штепсельная розетка всегда должна быть доступна, поскольку она служит
	основным устройством отключения.

#### Statement 1021—SELV Circuit

Предупреждение	Во избежание поражения электрическим током не подключайте цепи безопасного низковольтного напряжения (SELV) к цепям с напряжением
	телефонной сети (TNV). Порты LAN подключены к цепям SELV, а порты WAN —
	к цепям TNV. Для некоторых портов LAN и WAN используются одинаковые
	разъемы — RJ-45. При подключении кабелей будьте внимательны.

#### Statement 1022—Disconnect Device

Предупреждение	Стационарная электропроводка должна быть снабжена легкодоступным
	двухполюсным устройством отключения.

#### Statement 1027—Class 1 LED Product

|--|--|

#### Statement 1040—Product Disposal

Предупреждение	Окончательная установка данного изделия должна выполняться в соответствии со всеми региональными и местными правилами и нормами.

#### Statement 1047—Overheating Prevention

Предупреждение	Во избежание перегрева устройства его не следует использовать в
	помещениях, в которых температура воздуха выше максимальной
	рекомендованной:

#### Statement 1051—Laser Radiation

Т

Предупреждение	Отключенные световоды и разъемы могут испускать невидимое лазерное
	излучение. Не допускайте попадания лазерного луча в глаза и не смотрите на
	него через оптические приборы.

#### Statement 1053—Class 1M Laser Radition

Предупреждение	При открывании возможно наличие лазерного излучения класса 1М. Не
	смотрите непосредственно на лазерный луч через оптические приборы.

#### Statement 1054—Laser Viewing

Предупреждение	Нельзя смотреть на источник рассеянного лазерного излучения через некоторые оптические приборы с расстояния менее 100 мм: это может привести к травме органов зрения. Опасно смотреть на направление
	лазерное излучение через оптические приборы, предназначенные для работы на расстоянии: это может привести к травме органов зрения.

#### Statement 1055—Class I and Class 1M Laser

Предупреждение	Лазерные устройства класса I (CDRH) и класса 1M (IEC).

### Statement 1056—Unterminated Fiber Cable

Предупреждение	Световоды и разъемы без заглушек могут испускать невидимое лазерное излучение. Не допускайте попадания лазерного луча в глаза и не смотрите на него через оптические приборы. Нельзя смотреть на источник лазерного излучения через некоторые оптические приборы (например увеличительное стекло, лупу или микроскоп) с расстояния ближе 100 мм: это может привести к травме оптанов.
	травме органов зрения.

#### Statement 1057—Hazardous Radiation Exposure

Предупреждение	Использование других элементов управления и регулировки, а также не
	указанные здесь действия могут привести к воздействию опасного излучения.

#### Statement 1074—Comply with Local and National Electrical Codes

Предупреждение	Установка оборудования должна соответствовать местным и
	национальным электротехническим нормам.

#### Statement 1086—Power Terminals, Replace Cover

Т

Предупреждение	На разъемах питания может присутствовать опасное напряжение.
	Неиспользуемые терминалы следует всегда закрывать крышкой. При
	отсутствии крышки убедитесь, что неизолированные проводники
	находятся вне досягаемости.

#### Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих или производственных зонах

Оборудование предназначено для работы в коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Техническое средство не бытового назначения. Изготовитель не рекомендует использование данного оборудования в быту. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

#### Правила и условия безопасной эксплуатации

- Диапазон рабочих температур: от 0 до +50 °C.
- Диапазон рабочей влажности: от 10 до 90 %, без конденсации.
- Питание оборудования осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 100—240 В.

#### Продукт класса А

В домашних условиях это изделие может вызывать радиопомехи, от пользователя может потребоваться принять соответствующие меры.

### Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

- Диапазон температур хранения: от -20 до +70 °С.
- Диапазон относительной влажности при хранении: от 10 до 90 %, без конденсации.
- Диапазон температур транспортировки: от -20 до +70 °С при относительной влажности от 10 до 90 % (без конденсации).
- Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.
- Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.
- Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров, заключаемых компанией Cisco или авторизованными партнерами Cisco с покупателями оборудования.
- Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик оборудования техническим характеристикам, приведенным в этикетке, при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных технической документацией.

### Гарантия и сервисная поддержка не распространяются на оборудование в следующих случаях:

- При изменении, модификации, неправильном обращении, уничтожении или повреждении, вызванном следующими причинами:
  (i) естественными причинами; (ii) воздействием окружающей среды;
  (iii) отказом принять любые необходимые меры; (iv) небрежным или преднамеренным действием или бездействием; или использованием в целях, отличных от тех, которые определены в применимой документации. (v) действием или бездействием третьего лица.
- При признаках воздействия огня; воды; химических веществ, включая, но не ограничивая, нанесение краски, покрытие иными веществами; неправильной эксплуатации; самостоятельного ремонта; изменения внутреннего устройства. При наличии механических повреждений. При наличии признаков, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых. При повреждениях, вызванных несоответствием действующим Техническим Регламентам, Государственным стандартам, НПА по вопросам применения на сети связи общего пользования, и другим применимым официальным требованиям параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.

### Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства

В случае обнаружения неисправности технического средства, а также для принятия претензий к качеству оборудования обратитесь в компанию, у которой приобретен данный продукт.

Кроме того информацию о технической поддержке Cisco можно получить на официальном веб-сайте Cisco: http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html.

Вы также можете воспользоваться автоматической программой для поиска наиболее подходящего контакта в компании Cisco:

http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru\_RU. Общий многоканальный телефон:

+7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) ; Беларусь: 8 800 101, затем 800 721 75 49 Казахстан: 8 800 121 43 21 (наберите 8, подождите до 2-го сигнала, затем наберите остальные цифры; наберите PIN 800 721 75 49).

При наличии действующего контракта на сервисную поддержку в Службе поддержки Cisco Technical Assistance Center (TAC) обратитесь в службу технической поддержки по телефону

+7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) — меню «Технические услуги».

Подробная информация об услугах технической поддержки доступна на сайте:

http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac\_overview.html; http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html.

#### Месяц и год изготовления технического средства

Год изготовления зашифрован в серийном номере устройства в десятеричной системе исчисления в первых двух цифрах после трехзначного буквенного кода и рассчитывается следующим образом: 2012 году изготовления соответствует цифра 16, 2013 — 17, 2014 — 18, 2015 — 19 и так далее. Неделя изготовления указана в виде двух цифр десятеричной системы следующих после кода года. Первой неделе января соответствует код 01, последней неделе декабря 52 или 53. Информация о дате изготовления наносится на месте производства и на само оборудование и/или упаковку.

Страна производства: Китай.

#### Дополнительная информация

- Ознакомиться более подробно с инструкциями по монтажу на английском языке возможно на официальном веб-сайте Cisco: http://www.cisco.com/go/350switches и http://www.cisco.com/go/ 550switches.
- Ознакомиться более подробно с инструкциями по подготовке к использованию продукта на английском языке возможно на официальном веб-сайте Cisco: http://www.cisco.com/go/350switches и http://www.cisco.com/go/550switches.
- Дополнительная информация, руководства и правила обращения с точками доступа, а также возможность загрузки ПО доступны в разделе Product/Technology Support на официальном веб-сайте Cisco: http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html.

### Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица

ООО «Сиско Системс»

Адрес местонахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 1. Телефон: (495) 961 14 10. E-mail: rus-cert@cisco.com.

Сохраните упаковку и этикетку. В случае, если упаковка утрачена, повреждена или на ней отсутствует информация об Импортере или стране, где изготовлено техническое средство, для получения информации об Импортере обратитесь, пожалуйста, в компанию, у которой приобретено техническое средство. Информация о стране производства (на английском языке) указана на продукте. Также для получения этой информации можно использовать веб-приложение Trade Tool на сайте cisco.com (на английском языке, требуется серийный номер устройства): http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ ControllerServlet?action=QueryForm.

Компания Изготовитель оставляет за собой право изменять настоящее настоящий документ без предварительного уведомления.

#### Штаб-квартира в США

Корпорация Cisco Systems 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA www.cisco.com Поддержка малого бизнеса, во всем мире: www.cisco.com/go/ sbsc

#### Казахстан

Казахстан, 050059, Алматы, бизнес центр "Самал Тауэрс" Ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж Тел.: +7-727-244-2101 Факс +7-727-244-2102 www.cisco.ru

#### Россия

Сіsco Systems 115054, Москва Космодамианская набережная 52, стр.1 (Riverside Towers), 4 этаж Телефон: 7-495-961-1410 Факс: 7-495-961-1469 www.cisco.ru

#### Беларусь

Республика Беларусь, 220034, Минск, бизнес центр "Виктория Плаза" ул. Платонова, д. 1Б, 3 подъезд, 2 этаж Тел: +375-17-2691691 Факс: +375-17-2691699 www.cisco.ru

### 

#### 78-101209-01A0

Сізсо и логотип Сізсо являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Сізсо и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Сізсо, перейдите по ссылке: www.cisco.com/go/ trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских взаимоотношений между Сізсо и любой другой компанией. (1110R)

© Корпорация Cisco Systems, 2017. Все права защищены.