RateMux - قيمەأو ويديف جارخإ دجوي ال NIT PID و OASysID و CASysID

المحتويات

<u>المقدمة</u> قبل البدء الاصطلاحات المتطلبات الأساسية المكونات المستخدمة لماذا يجب تمرير NIT PID على 49 47 تكوين RateMux إلى تمرير NIT PID إلى 49 47 تكوين RateMux لتعيين CA SysID إلى 49 47 الأسئلة المتداولة حول أستكشاف الأخطاء وإصلاحها معلومات ذات صلة

<u>المقدمة</u>

في شبكة الفيديو الرقمية MPEG II التي تستخدم معدات جهاز إستقبال موتورولا المتكامل لفك الترميز (IRT) ونظام التشفير القائم على موتورولا ديجيسيفر II، من المهم أن يكون لجميع المكونات ذات الصلة في الشبكة إمكانية الوصول إلى ساعة النظام. يتم نقل الوصول إلى ساعة النظام بواسطة معرف حزمة جدول معلومات الشبكة (NIT).

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج كل برنامج فيديو إلى تعيين معلمة خاصة في جدول خريطة/إدارة البرامج (PMT) الخاص به. يجب تعيين هذه المعلمة، التي تسمى CA SysID، إلى 47 49 (رموز ASCII للحرفين G و ا في شكل سداسي عشر) حتى يتعرف Motorola IRTs على أنه يجب معالجة تدفق الفيديو كجزء من وظيفة تشفير.

إذا لم يكن لدى الجهاز المناسب حق الوصول إلى ساعة النظام التي يرسلها NIT PID، وإذا لم يتم تعيين CA SysID بشكل صحيح للبرامج الفردية، فقد لا يحدث تشفير البرامج أو فك تشفيرها بشكل صحيح، كما قد لا يحدث فقد لنتائج الفيديو.

بشكل افتراضي، لا يقوم التجميع Cisco RateMux 6920 Advanced MPEG-2 Multiplexer بتمرير NIT PID من خلال منافذ الإدخال إلى منافذ الإخراج. يشرح هذا المستند كيفية تكوين تجميع RateMux 6920 لتحقيق ذلك. يناقش الوثيقة أيضا بعض من أكثر المزالق شيوعا التي يمكن أن تتسبب في فشل مخرجات الفيديو على تجميع RateMux.

<u>قبل البدء</u>

<u>الاصطلاحات</u>

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع <u>اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية</u>.

<u>المتطلبات الأساسية</u>

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

<u>المكونات المستخدمة</u>

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- مجمع Cisco RateMux 6920 Advanced MPEG-2 Multiplexer
 - إصدار إنشاء برنامج Cisco RateMux Software 255

ملاحظة: إذا كان جهاز تجميع RateMux 6920 الخاص بك يشغل بناء برمجية أقدم من 255، فيجب عليك ترقيته لإنشاء 255 أو إصدار أحدث من خلال اتباع الإرشادات الواردة في المستند <u>كيفية ترقية البرنامج على RateMu</u> <u>C6920</u>، أو من خلال اتباع التعليمات الواردة في ملاحظات الإصدار الخاصة بالإصدار التي تقوم بالترقية إليها. لا تعمل الإجراءات الواردة في هذا المستند بشكل صحيح في إصدارات إنشاء البرامج قبل عام 255.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

<u>لماذا يجب تمرير NIT PID</u>

عندما يتم إستقبال تدفق فيديو رقمي عند نهاية الرأس، يكون الدفق عادة بتنسيق مشفر. في الأنظمة القائمة على موتورولا، يستخدم نظام تشفير DigiCipher II الخاص كوسيلة لتشفير الفيديو الرقمي لمنع الوصول غير المصرح به إلى المحتوى في كل قناة.

يتعذر على RateMux 6920 Multiplexer تنفيذ أي إعادة تجميع أو ضغط على تدفقات الفيديو المشفرة، لذلك يجب عدم تشفير تدفق فيديو MPEG الوارد من تغذية قمر صناعي (مثل نهايات الرأس في السماء (HITS)) قبل تغذيته إلى RateMux 6920 Multiplexer. ويمكن القيام بذلك بواسطة جهاز Motorola IRT متصل بالإدخال الخاص بتعدد RateMux إذا تم إستخدام واجهات واجهة توسيع وحدة الاستقبال والبث طراز DigiCable (DHEI)، فيجب توصيل كبل إخراج DHEI بين مخرجات Motorola IRT ومدخل مجمع معما Matemux و



بعد أن يقوم تجميع RateMux بإعادة التجميع أو الضغط على تدفقات فيديو الإدخال، يجب إعادة تشفير تدفق الفيديو الناتج بحيث يمكن توزيعه بشكل آمن على العملاء. يتم إجراء عملية إعادة التشفير هذه بشكل طبيعي بواسطة جهاز آخر من أجهزة موتورولا IRT. إذا كانت واجهات DHEI قيد الاستخدام بين مخرجات تجميع RateMux ومدخل Motorola IRT، فيجب إستخدام كبل إدخال DHEI.

من أجل تنفيذ إعادة التشفير بشكل صحيح، يحتاج IRT للمخرجات إلى الوصول إلى معلومات ساعة النظام الصحيحة. وتنقل هذه المعلومات في تدفق MPEG الذي يرسله القمر الصناعي عبر NIT PID. مهما، افتراضيا لا يمر ال RateMux 6920 Multiplexer هذا NIT PID through من مدخل ميناء إلى إنتاج ميناء. هذا يعني أن الإنتاج IRT يعجز أن يعيد تشفير قنوات الفيديو أن هو يستلم على ه DHEI مدخل ميناء.

<u>لماذا يجب تعيين CA SysID على 49 47</u>

PMT PID هو جدول ينقل معلومات حول أي PIDs مرتبطة ببرنامج. يظهر الرسم التخطيطي أدناه PMT جزئي للبرنامج رقم 7.



هناك ثلاث PIDs مرتبطة بهذا البرنامج، واحدة للفيديو، واثنتان للصوت. بالإضافة إلى PID ومعلومات أخرى، يحتوي PMT أيضا على معلمة تسمى معرف نظام الوصول المشروط (CA SysID). لكي يتمكن جهاز Motorola IRT من تشفير برنامج MPEG، يلزم تعيين CA SysID الخاص بهذا البرنامج على القيمة السداسعشرية 47 49. هذه القيم تتوافق مع حرفي ASCII G و ا، بالتتالي.

ملاحظة: يجب أن تكون هناك مسافة بين 47 و 49. بالإضافة إلى، تأكد من أن 47 49 هو النص الوحيد في المربعات. في حالة وجود أي شرط (-) أو مسافات إضافية أو أحرف أخرى، يفشل الإعداد.

<u>تكوين RateMux إلى تمرير NIT PID</u>

تصف الخطوات التالية تكوين تجميع RateMux إلى كلمة مرور NIT PID.

1. قم بتشغيل تطبيق RateMux Manager عن طريق فتح مستعرض ويب إلى عنوان IP المقترن بمضاعف RateMux الذي ترغب في تكوينه. في المثال التالي، يكون عنوان IP الخاص بمتعدد RateMux هو 10.64.2.7. انقر فوق القائمة **حول** لإظهار صفحة تبدو مثل الصفحة الموجودة في الرسم التخطيطي أدناه. أول شيء يجب التحقق منه هو أن RateMux Multiplexer لديك يقوم بتشغيل الإصدار 255 من بناء البرنامج أو إصدار

Edt ⊻ew Fg	rontes Iacla j	jeb								
aa 🛃 hatto://10.64.	2.7/about.html							• •		
	Cisco									
		Rate	eMux® Manag	ger						
	antill transmith the los									
	1	December	Transmonday	1	Manlian	1				
	Abou	t Select	Map	Hardware	Rate	Advanced	<u>Help</u>			
			Circo 6		_					
			Cisco S	ystems, In	с.					
			170 West Tasman Driv	re, San Jose, CA	95134-1706					
			Phone: 408-526-4	4000 Fax: 408-52	6-4100					
			have the	men cioco com						
			mpow	ww.cisco.com						
			RateMux	Wersion: 25 Section: 25 Sectio	5					
			IP:	10.64.2.7						
			Ethernet: f	0.77.33.44.55	-66					
			Ethernet o	012210074100						
	Softwa	re Modules								
	Slot	Board TVSP2	Mo	dule	Version 24	Boarc	linto			
		Doro.	PARAMS		PARAMS					
			DSPD1AG1		255					
			DSPDIAG2		Invalid					

2. بالإضافة إلى إصدار إصدار إنشاء البرنامج 255 أو إصدار أحدث، يجب أن تكون إصدارات البرامج على كل بطاقة في تجميع RateMux 6900 في الإصدار 2.4 أو إصدار أحدث. يجب أيضا التأكد من أن رقم الإصدار في جميع بطاقات RateMux هو نفسه.يمكن عرض أرقام إصدارات البرامج على كل بطاقة من خلال التمرير لأسفل في صفحة "حول"، كما هو موضح في الرسم التخطيطي أدناه.

File Edit Vesu	Favorites Tools	Heb				
datess 🕘 http://10.6	64.2.7/about.html					
	Softwa					
	Skit	Board	Module	Version	Board info	
	0	DSP3		24		
			PARAMS	PARAMS		
			DSPDIAG1	255		
			DSPDIAG2	Invalid		
			DSPDIAG3	255		
			DSPD1AG4	255		
			FPGALOAD	255		
	1	DSP3		24		
			PARAMS	PARAMS		
			DSPDIAG1	255		
			DSPDIAG2	Invalid		
			DSPDIAG3	255		
			DSPDIAG4	255		
			FPGALOAD	255		
	2	DHEI IO R3		24		
			PARAMS	PARAMS		
			DSPDIAG1	255		
			DSPDIAG2	255		
			DSPDIAG3	255		
			DSPDIAG4	255		
			FPGALOAD	255		
	3	DVB_IO_R2		24		
		In the second	PARAMS	PARAMS		
			DSPDIAGI	255		
			DSPDIAG2	255		
			DSPD1AG3	255		
			DSPD1AG4	255		
			FPGALOAD	255		
	4	DSP3		24		
			PARAMS	PARAMS		

- 3. انتقل إلى صفحة تحديد البرنامج. للقيام بذلك:انقر فوق **تحديد البرنامج** في أعلى صفحة الويب.تأكد من تحديد منفذ الإخراج الصحيح في المربع المنسدل الإخراج.انقر فوق الزر **إعادة البناء** لتحديث صفحة التكوين.**ملاحظة:** من المهم أن تنقر فوق **إعادة الإنشاء** قبل إجراء أي تغييرات على تكوين تجميع RateMux؛ وإلا، فسيفقد أي تكوين سابق تم إدخاله.
- 4. إذا كنت قد انتهيت بالفعل من تكوين تجميع RateMux لإعادة تعيين بعض البرامج، فسيبدو العرض مشابها للشكل أدناه. إذا لم تقم بعد بتكوين تجميع RateMux لإعادة تعيين البرامج، فارجع إلى <u>ملاحظات إصدار برنامج</u> <u>RateMux</u> للحصول على تعليمات حول الإصدار الجاري تشغيله من البرنامج.

About Program Select Transponder Map Hardware Monitor Rate Advanced Help Output Stot 2,Module 3 Tsld 0x723 Nit Fid Bitrate 26970352 Clock Internal 29 2657M Packet Gap 16 Pistrate 500 Number of Daps 3 Nulls 0 CA SysED(hex) 94m0 Medum Stot 3,Module 0 1 1 41 16 17 s4m0 Medum Stot 3,Module 0 5 7 425 400 401 s4m2 Medum Stot 3,Module 0 7 Tsid s4m2 Medum Stot 3,Module 0 7 Cutput Stot 2,Module 3 s4m2 Medum	Cisco Systems attilition RateMux® Manager								
Output Ster 2, Module 3 Tsid 0x723 Nit Fid Bitrate 26970352 Clock Internal 29 265734 Packet Gap 16 Psirate 500 Number of Dsps 3 Nulls 0 CA SysiD(hex) Pres# Name PmtPid Pids Resource GOS Source OilgProg# 1 41 16 Teletext Other 1 41 16 Teletext Other 297 272 273 7 425 400 401	AboutProgram SelectTransponder MapHardwareMonitor RateAdvancedHelp								
Pisirate 500 Number of Dsps 3 Nulls 0 CA SysID(hex) 00S Source OrigProg# 1 41 16 17 s4m0 Medium Stot 3,Module 0 1 5 297 272 273 s4m1 Medium Stot 3,Module 0 5 7 425 400 401 s4m2 Medium Stot 3,Module 0 7 Toput SI collection not running Output Stot2.Module 3 Tsid - - Nulls 0 CA SysD(hex) - QAM QAM64 Petresh QAM Retesh QAM 0 - Output Bitrate 26970350 Clock Internal 29.2657M - DHEI Packet Gao 15 - - - - -	Output Stor 2, Module 3 Tsid 0e/723 Nit Pid Bitrete 26970352 Clock Internal 29 2657M Packet Gap 16								
1 41 16 17 s4m0 Medum Slot 3, Module 0 1 5 297 272 273 s4m1 Medum Slot 3, Module 0 5 7 425 400 401 s4m2 Medum Slot 3, Module 0 7 Input SI collection not running Tsid Output Slot 2, Module 3 Tsid Psirate 500 Number of Dsps Nulls 0 CA Sys D(hex) Petresh GAM Output, Bitrate Output, Bitrate DHEJ Packet Gao	Priste 500 Number of Daps 3 Nulls 0 CA SysID(hex) Prist# Name PmtPid Pids Resource QOS Source OrigProg#								
	1 41 16 17 s4m0 Medium Slot 3,Module 0 1 5 297 272 273 s4m1 Medium Slot 3,Module 0 5 7 425 400 401 s4m2 Medium Slot 3,Module 0 7								
Psirate 500 Number of Dsps - Nulls 0 CA SysD(hex) - QAM QAM64 - Retresh QAM Qutput: Bitrate 26970350 Clock Internal 29.2657M - DHEJ Packet Gap 16	* Input SI collection not running Output Stot2.Module 3								
QAM QAM64 ■ Retresh GAM Output Bitrate 26970350 Clock Internal 29 2657M ■ DHEJ Packet Gap 16	Psirate 500 Number of Dsps - Nulls 0 CA SysD(hex) -								
	QAM QAM64 ≤ Retresh GAM Output Bitrate 26970350 Clock Internal 29.2657M € DHELPacket Gap 16								

5. انقر زر EditPassThru وانتقل إلى أسفل في وسط صفحات الويب المعروضة. يجب أن ترى شيئا شبيها بالرقم التالي:

RateMux Manager - Microsoft Internet Explorer	- 81
Ele Edit View Favorites Indo Help	
Jácos 😰 http://10.64.2.7/edilpass.html	<u>د المراجع</u>
Output Slot 2, Module 3 Tsid 0x723 Nit Pid	-
Bitrate 26970352 Clock Internal 29.2657M Packet Gap 16	
CA SusID(hex)	
Prog# Name PmtPid Video Audio Teletext Other Resource QOS Source OrigProg#	
1 41 16 17 s4m0 Medium Slot 3,Module 0 1 5 297 272 273 s4m1 Medium Slot 3,Module 0 5 7 425 400 401 s4m2 Medium Slot 3,Module 0 7	
* Input SI collection not running	
Output Stat 2, Module 3 Tsid (0x723 Psirate 500 Number of Dsps 3 Nullis 0	
CA SysD(hex)	
QAM QAM64 Patresh QAM Output Bitrate 26970352 Clock Internal 29.2657M DHEI Packet Gap 16	
Apply EditMeps Edit00S EditPessThru EditList Rebuild ForceMep	
Nit PID Table 4094 Stot 3,Module 0 4094 Stot 6,Module 0	
Remap Input Pid Output Pid Source	
Slot 2.Module 0	
E F Slot 2, Module D	
E F F Slot 2,Module 0	
	Internal

6. نحو أسفل الصفحة، يظهر مجمع RateMux جدولا يشير إلى رقم PID ومنافذ الإدخال التي توجد عليها معرفات

NIT. في هذه الحالة، مدخل ميناء slot3، وحدة نمطية 0 و slot 6، وحدة نمطية 0 يتلقى NIT PIDs حاضر. عادة ما يكون رقم معرف NIT 4094.

7. في هذه المرحلة، أنت ينبغي قررت أي مدخل ميناء أن يمر ال NIT PID من إلى مخرجاتنا المحددة. في الحالة الموضحة في الرسم التخطيطي أدناه، تم إتخاذ قرار بالمرور عبر معرف NIT من الفتحة 6، الوحدة النمطية 0 لأن الدفق الوارد من منفذ الإدخال هذا يميل إلى أن يكون أكثر موثوقية. أرقام معرف العملية الخاصة بالإدخال وإخراج PID هي نفسها التي تم رؤيتها في جدول معرف العملية غير المتصل

For Ten L	gvorites Iools Help				
ess 🕘 http://10.64	1,2,7/edilpass.html				ري <u>م</u>
	" Input SI co	ollection not run	ning		
	Output	Slot 2 Modul		Tsld 0x723	
	Psirate	500	Number of Dsps	3 Nuls 0	
	1 511 64.6	CA SvsD/b	avi		
	and the state of the	DAM	DANE A	Patrack Oak	
	Outro	ut Bitrate	26920352	Clock Internal 29 2657M -	
	DHELP	Packet Gao	16	Crock Internal carearing	
	Cr Cr	denier orde			
	Apply Ec	ditMaps Edit00	DS EditPessThru	EditList Rebuild ForceMap	
			A004 Stat 3 M	rce	
			4094 Slot 6.Mc	scrate 0	
			4094 Slot 6,Mo	sane 0 satule 0	
	Remap	Input Pic	4094 Stat 6 Ma	sane 0 sane 0 Source	
	Remap	Input Pic	4094 Slot 6 Mo	sane 0 sane 0 Source	
	Remap	Input Pic	4094 Stot 6,Mo 4094 Stot 6,Mo 4094 F	Source Store Module 0 Store Module 0	
	Remap	agga agga F	4094 Stot 6.Ma 4094 F	State 0 Source State Module 0 State Module 0 State Module 0 State 2 Module 0 State 2 Module 0	
	Remap	Input Pic	4094 Stot 6,Mo	Source StoteModifiel StoteModifiel StoteModifiel StoteModule Stote	
	Remap	Input Pic	4094 Stot 6,Mo	State 0 Source State Medica 0 State Medica 0 State 2, Medica 0 Sta	
	Remap	Input Pic	4094 Stot 6,Mo	Source Stot & Module 0 Stot 2.Module 0 Stot 2.	
	Remap	Input Pic	4094 Stot 6,Mo 4094 F	Source Stot 2.Module 0 Stot 2.	
	Remap	4094 	4094 Stot 6,Md	Source Stot&Module 0 Stot 2.Module 0 Stot 2.Mo	
	Remap	4094 	4094 Stot 6,M4 4094 Stot 6,M4 4094 F	Source Stot & Source Stot & Module 0 Stot 2.Module 0 Stot 2.Mo	
	Remap	4094 	4094 Stot 6.Md	Source Stot 2.Module 0 Stot 2.	
	Remap	14094 	4094 Stot 6.Ma 4094 Stot 6.Ma P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Sale 0 Source Stot 2.Module 0	

8. بعد تحديد NIT PID ل PassThru، انقر فوق الزر **تطبيق** وتظهر صفحة مماثلة لما يلي. يظهر الآن PID عبر NIT في أعلى صفحة الويب المعروضة.

CISCO SYSTEMS att human Manager								
About	Program Select	Transponder Map	Hardware	Monitor Rate	Advanced	Help		
Outpu Bitrate	t Slot 2,M 26970352 Psirate	odale 3 Clock Int 500	Tsld 0a emal 29 2657M Number o	723 f Dsps	Nit Pid 4 Packet Gap 3 Nulk	094 16 5 0		
C Prog# Na 1	A SysID(hex) me PmtPid Vic 41 10	Pids Pids deo Audio Teletext 0 5 17	Resource - s4m0	QOS Medium Slo	Source (OngProg#		
5	297 21 425 4(72 273 10 401 PassThru Pid Or 4094 40	- s4m.1 - s4m.2 iginal Pid 94 Stot	Medium Slo Medium Slo Source 6 Module 0	t 3,Module 0 t 3,Module 0	7		
* Input S	I collection n	ot running						
Out; Psirate	Slot 500 CA S	2.Module 3 💌 Number i VsD(hex)	of Dsps	Tsid	0x723 Julis 0			
0	QAM utput Bitrate	QAM64 💌 26970352	Re	tresh QAM	nal 29.2657M 💌			

9. عند هذه النقطة يجب أن يتلقى IRT الناتج NIT PID. يلزم الآن إعادة تكوين IRT الخاص بالمخرجات لقبول تدفق DHEI الآتي من تجميع RateMux بدلا من قبول الإدخال من تدفق القمر الصناعي. يمكن القيام بذلك باستخدام قائمة التحكم في DHEI على IRT. يجب تغيير قيمة **DHEI في** الحقل من *غير محدد* إلى *محدد.* والقيام بذلك يسمح ل IRT بقبول الفيديو والصوت والبيانات وتدفق NIT من منفذ إدخال DHEI بدلا من إدخال القمر الصناعي الافتراضي K-band. راجع وثائق IRT للحصول على مزيد من المعلومات.

<u>تكوين RateMux لتعيين CA SysID إلى 49 47</u>

تصف الخطوات التالية تكوين مضاعف RateMux لتعيين CA SysID على 49 47.

- 1. قم بتشغيل تطبيق RateMux Manager عن طريق فتح مستعرض ويب والاستعراض إلى عنوان IP المقترن بمتعدد RateMux الذي ترغب في تكوينه. وفقا للقسم الأخير، يحتاج تجميع RateMux إلى أن يتم تشغيل بناء البرنامج 255 أو إصدار أحدث حتى يعمل هذا الإجراء بشكل صحيح، لذلك أستخدم صفحة About لتأكيد أن تجميع RateMux يشغل الإصدار الصحيح من البرنامج.
- 2. لتعيين CA SysID، انتقل إلى صفحة "تحديد البرنامج" وانقر فوق الزر **إعادة البناء.ملاحظة:** من المهم أن تنقر فوق **إعادة البناء** قبل إجراء أي تغييرات على تكوين تجميع RateMux الخاص بك، وإلا فقد أي تكوينات سابقة تم إدخالها.
- 3. في الحقل الفارغ المسمى CA SysID(hex) الموجود أسفل الصفحة، أدخل القيم السداسية العشرية 47 49. يجب أن تبدو صفحة إدارة المعدل الخاص بك مماثلة للصفحة الموجودة في الرسم التخطيطي أدناه.**ملاحظة:** يجب أن تكون هناك مسافة بين 47 و 49.

RateMux Manager	r - Microsoft Internet Explorer	- 6
Ele Edt ⊻iew	Fgriorites Lode Help	1
ddress 🕘 hitp://10.1	164.2.7 Ashroch. Html	• PG
	Bitrata 06070252 Clark Terreral 29 2657M Parket Gap 16	
	Psirate St0 Number of Dans 3 Nulls 0	
	CA SysID(hex)	
	Patricipant Alter Annual Pds contains a training and a second second second second second second second second	
	Prog# Name PmtPid Video Audio Teletext Other Resource GOS Source OngProg#	
	1 41 16 17 a4m0 Medium Slot 3, Module 0 1	
	5 297 272 273 s4m1 Medium Slot 3, Module 0 5	
	7 425 400 401 s4m2 Medum Slot 3, Module 0 7	
	PassThru Pid Original Pid Source	
	4094 4094 Slot 6_Module 0	
	I Input St collection not running	
	input Si collection not running	
	Output Stat 2 Medule 3 V	
	Psirate 500 Number of Daps 13 Nulls 10	
	CA SysD(hex) 47.49	
	Retresh GAM Proventing GAM64 - Retresh GAM	
	Output Bitrate 26970352 Clock Internal 29 2657M	
	DHELPacket Gap 18	
	Apply EditMaps EditOOS EditPossThru EditList Rebuild ForceMap	
	Salact Drast Name CretDid Pids DraDid FamDid Saures	
	Select Plage Harle Place Video Audio Teletext Other Point Collect Socies	
	2 105 80 81 80 105 Slot 3, Module 0	
	□ 3 169 144 145 144 169 Slot 3,Module 0	
	4 233 208 209 208 233 Slot 3,Module 0	
	₩ 5 297 272 273 Z72 297 Slot 3,Module 0	
	0 361 336 337 336 361 Slot 3,Module 0	
Dores	475 ANN 401 ANN 425 Stort Modele N	

4. في هذه المرحلة، انقر فوق **تطبيق** لحفظ التغيير. يجب أن يعرض "مدير RateMux" الآن معرف نظام CA المعين على 47 49 في الجزء العلوي من



5. يتم الآن تعيين CA SysID على 47 49 (GI) بواسطة تجميع RateMux على تدفق MPEG للإخراج. قد تحتاج أيضا إلى تشغيل دورة المخرجات (بثثت) IRT إذا لم يكن هناك إخراج فيديو.

<u>الأسئلة المتداولة حول أستكشاف الأخطاء وإصلاحها</u>

<u>حاولت تمرير NIT PID وتعيين CA SysiD إلى 47 49؛ ومع ذلك، لا أزال غير قادر على تلقي أي قنوات فيديو من هذا</u> RateMux. ماذا علي أن أفعل؟

- تأكد من إمكانية رؤية قنوات الفيديو المطلوبة في صفحة تحديد البرنامج في إدارة RateMux.
 - تأكد من أنك تقوم بتشغيل الإصدار 255 من البرنامج أو إصدار أحدث.
- تأكد من تعيين IRT للإخراج على قبول الإدخال من منفذ DHEI للإدخال بدلا من إدخال قمر صناعي للنطاق K.
 - تأكد من إستخدام كبل إدخال DHEI لتوصيل إخراج تجميع RateMux بمنفذ الإدخال الخاص ب IRT الإرسال وكبل إخراج DHEI لتوصيل إدخال مجمع RateMux بمنفذ الإخراج الخاص ب IRT المستلم.
 - قد تحتاج أيضا إلى تشغيل دورة المخرجات (بثثت) IRT إذا فشل كل ما سبق.

ملاحظة: إذا لم يكن هناك خرج فيديو بعد دوران الطاقة في وحدة المعالجة المركزية (IRT)، فحاول إعادة ضبط بطاقات الفيديو هذه.

تحذير: تأكد من إيقاف تشغيل مجمع RateMux قبل السحب أو إدراج أي بطاقات، حيث أن البطاقات غير قابلة للتبديل دون إيقاف التشغيل.

عندما مررت عبر NIT PID، أو قمت بتعيين CA SysiD إلى 47 49، كل البرامج الخاصة بي إختفت من تكوين RateMux. ماذا علي أن أفعل؟

قد تكون نسيت النقر فوق الزر **إعادة البناء** قبل إجراء تغيير في التكوين. في هذه المرحلة يجب إعادة إدخال البرامج والتعيينات يدويا في مجمع RateMux.

قد تحتاج أيضا إلى تشغيل دورة المخرجات (بثثت) IRT إذا فشل كل ما سبق.

<u>لا أستطيع أن أرى أي NIT PIDs لكي يمر من خلال شاشة تحرير Pass Thru. ماذا علي أن أفعل؟</u>

إذا لم تتمكن من رؤية أي معرفات NIT معروضة على صفحة تحرير Pass Thru، فعليك التأكد من تشغيل إصدار البرنامج 255 أو إصدار أحدث، ومن أن الموفر الذي يرسل لك موجز ويب يرسل معرف NIT مع ساعة النظام من خلال موجز الفيديو الخاص بك.

قد تحتاج أيضا إلى تشغيل دورة المخرجات (بثثت) IRT إذا فشل كل ما سبق.

<u>ما هو المكون المسؤول عن توفير الساعة؟</u>

هناك عدد من الساعات المختلفة غير المتزامنة عادة التي تعد جزءا من تدفق النقل. وهي:

- ساعة تدفق النقلبالنسبة لمخرجات مؤشر DHEI، يجب الحصول على ساعة تدفق النقل من بطاقة الإدخال/الإخراج DHEI للحصول على خرج معدل السعة الرباعي (QAM) بسرعة 256.بالنسبة لإخراج DHEI بمعدل A6 QAM، يمكن الحصول على ساعة تدفق النقل بواسطة تدفق نقل إدخال DHEI إلى تجميع RateMux، أو قد يتم الحصول عليها بواسطة بطاقة OHEI إذا كان هذا يتم إخراجها بواسطة بطاقة -DHEI بواسطة تجميع ASI. هذا يمكن تحديده في واجهة المستخدم الرسومية.بالنسبة لإخراج ASI، يتم توفير ساعة تدفق النقل بواسطة تجميع بواسطة بطاقة OHEI إذا كان هذا يتم إخراجها بواسطة بطاقة OHEI بواسطة بطاقة -DHEI بواسطة تجميع RateMux.
- ساعة PCR— يتم تمرير ساعة PCR من خلال تجميع RateMux ويتم الحصول عليها عادة من قبل جهاز تشفير MPEG. يقوم المضاعف RateMux بضبط الطوابع الزمنية ل PCR أثناء إعادة تجميع تدفقات النقل.**ملاحظة:**

يتم إستخدام PCR لقفل الساعة المرجعية 27 ميجاهرتز في جهاز فك التشفير MPEG بالساعة 27 ميجاهرتز في جهاز الترميز MPEG.

- **وقت الساعة النهارية** عندما يكون إخراج RateMux Multiplexer متصلا ب IRT إرسال، يجب تكوين RateMux multiplexer للانتقال من خلال NIT PID من أحد تدفقات البت للإدخال (كما هو موضح في هذا المستند). يحتوي NIT PID هذا على معلومات الوقت من اليوم التي يحتاجها IRT للتخويل.
 - ال 270Mbps ASI Stream هذه الساعة مصدرها بطاقة ASI I.

<u>معلومات ذات صلة</u>

• <u>الدعم الفني - Cisco Systems</u>

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما