لبكلا عاجراٍ راسم ربع ليدبتلا ةيفيك يئانث يكلساللا ددرتلا عاجراٍ راسم ىلإ هاجتإلا

المحتويات

<u>المتطلبات الأساسية</u> <u>المتطلبات الأساسية</u> <u>المكونات المستخدمة</u> <u>مثال على عملية إرجاع بيانات مختلطة عن بعد وبيئة ثنائية الإتجاه</u> <u>عملية إتخاذ القرار الخاصة بمودم الكيل لمعرفة ما إذا كان النظام عبارة عن إرجاع otelco أو مسار إرجاع ثنائي الإتجاه</u> <u>تبديل الأوضاع في مودم الكيل لمعرفة ما إذا كان النظام عبارة عن إرجاع telco أو مسار إرجاع ثنائي الإتجاه</u> <u>طرق تبديل مودم الكيل المزدوج من Telco-Retur</u> <u>واستخدام ملف تكوين DOCSIS</u> <u>إستخدام ملف تكوين SNMP</u> <u>إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية</u> <u>معلومات ذات صلة</u>

<u>المقدمة</u>

يشرح هذا المستند كيفية تنفيذ نقل من سيناريو Telco-Return (أحادي الإتجاه) إلى مسار إرجاع التردد اللاسلكي (RF) ثنائي الإتجاه. في سيناريو المحطة المزدوجة الإتجاه، تستخدم أجهزة مودم الكبلات مسار إرجاع RF بدلا من بروتوكول نقطة إلى نقطة غير متزامن (PPP) عبر شبكة الهاتف المحولة العامة (PSTN) (راجع <u>الشكل 1</u>). عادة ما يتم إجراء عملية التوصيل هذه بعد أن يقوم مصنع الكبلات بترقية مكبرات أحادي الإتجاه الخاصة به إلى ثنائي الإتجاه وبالتالي يمكن أن يدعم إرسال RF في كل من مساري الإرسال والإرجاع. ويتمثل التحدي الذي يواجه مشغلي الخدمة المتعددين (MSOs) في إجراء عملية النقل بأقل تأثير ممكن على المشتركين المدفوعة الأجر في شبكة ألياف متحدة المحور هجينة مباشرة (HFC).

شكل 1 - رسم بياني Telco-Return



إن القدرة على تنفيذ مثل هذا الخفض تبدو معقدة من الناحية المادية، وربما تقاطع الخدمة بسبب خسارة الاتصال بالإنترنت لفترات أطول من المرغوب. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال إذا تم تنفيذه بشكل صحيح. وذلك لأن نظام توصيل المودم الكابلي (CMTS) من Cisco uBR7246 يمكن أن يدعم كلا الوضعين: وضع إرجاع -Telco Return ووضع مسارات إرجاع ثنائية الإتجاه في نفس الوقت على نفس وحدة الاستقبال والبث نفسه.

ملاحظة: من المهم أن تعرف أنه قبل تحويل جميع أجهزة المودم إلى مزدوجة الإتجاه، يجب عليك تحديد تردد البث بعناية (المثال يستخدم 240000 ميجاهرتز). تأكد أيضا من أن مسار الإرجاع متاح ونظيف باستخدام محلل الطيف. لمعرفة كيفية قياس الخادم، ارجع إلى <u>الأسئلة المتداولة حول الكبل</u>. عند إجراء عملية قطع الاتصال من -Telco Return إلى ثنائية الإتجاه، يوصى أولا بتجربة عملية قطع الاتصال باستخدام عدد قليل من أجهزة مودم الكبلات داخل وحدة الاستقبال والبث الخاصة بمصنع الكبلات وعينة صغيرة في الحقل. ويمكن القيام بذلك في المتحدام محلل العرف. من وجود أي مشاكل في مسار العودة قبل تنفيذ عملية القطع.

<u>المتطلبات الأساسية</u>

<u>المتطلبات</u>

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

<u>المكونات المستخدمة</u>

يستخدم هذا المستند إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- uBR7223 uBR7223 مع برنامج UBR7223
 - 3.5.3 الإصدار، Cisco Network Registrar (CNR •

<u>الاصطلاحات</u>

راجع <u>اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.</u>

<u>مثال على عملية إرجاع بيانات مختلطة عن بعد وبيئة ثنائية الإتجاه</u>

يوضح هذا الجزء من تكوين CMTS الأوامر الضرورية ذات الصلة ب Telco-Return.

interface Cable2/0 ip address 10.10.169.1 255.255.255.0 secondary ip address 10.10.168.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast cable helper-address 172.16.135.20 no ip route-cache no ip mroute-cache no keepalive cable insertion-interval automatic 25 500 cable dhcp-giaddr policy cable downstream annex B cable downstream modulation 64gam cable downstream interleave-depth 32 cable downstream frequency 117000000 cable upstream 0 frequency 24000000 cable upstream 0 power-level 0 cable upstream 0 range-backoff 0 6 no cable upstream 0 shutdown cable Telco-Return enable cable Telco-Return spd 1 factory-default cable Telco-Return spd 1 threshold 255 cable Telco-Return spd 1 dial-timer 1200 cable Telco-Return spd 1 manual-dial cable Telco-Return spd 1 dhcp-authenticate cable Telco-Return spd 1 dhcp-server 172.16.135.20 cable Telco-Return spd 1 ppp-authenticate pap cable Telco-Return spd 1 phonenum 2489888 cable Telco-Return spd 1 username test cable Telco-Return spd 1 password test I.

للحصول على تكوين كامل من Telco-Return شرح الأوامر المستخدمة في المثال السابق، ارجع إلى <u>Telco-Return</u> <u>لموجه النطاق الترددي العام من السلسلة Cisco uBR7200 Series</u>.

ويكون المثال التالي **ملف تعريف جودة خدمة الكبل** وs**how cable modem** output فيما يتعلق بالتكوين العامل. يعرض الإخراج مثالا على Telco-Return المختلط والبيئات المزدوجة الإتجاه في نفس CMTS. لاحظ أن جميع أجهزة مودم الكبل الموضحة هنا موجودة في واجهة الكبل نفسها (Cable2/0).

ملاحظة: أجهزة المودم التي تحتوي على T هي ل Telco-Return وتلك التي تحتوي على **U**0 هي لأجهزة المودم ثنائية الإتجاه باستخدام منفذ UpStream 0. كلا الوضعين على نفس كابل واجهة بطاقة MC16C2/0.

							ubr7223	3# show cable modem
Interfa	ace	Prim On	line	Timing Rec		QoS	CPE IP address	s MAC address
					Sid	State	e Offset	Power
Cable2/0/T	94	online	0	0.00	3	2	10.10.169.151	0020.4066.b6b0
Cable2/0/T	95	online	0	0.00	3	1	10.10.168.18	0020.4061.db5e
Cable2/0/T	96	online	0	0.00	3	1	10.10.169.240	0020.4066.b644
Cable2/0/U0	97	online	307	0.25	4	1	10.10.168.108	0020.4002.fc7c
Cable2/0/T	98	online	0	0.00	3	1	10.10.169.245	0020.4003.65fe
Cable2/0/U0	99	online	332	0.25	4	0	10.10.168.110	0020.400b.9b40
Cable2/0/U0	100	online	277	0.25	4	1	10.10.169.114	0020.4002.ff42
Cable2/0/T	101	online	0	0.00	3	1	10.10.169.175	0020.4066.b6c8
Cable2/0/U0	102	online	272	0.25	4	1	10.10.168.115	0020.400b.9b84
Cable2/0/T	103	online	0	0.00	3	1	10.10.168.204	0020.4003.6788
Cable2/0/T	104	online	0	0.00	3	1	10.10.168.66	0020.400b.9af6
Cable2/0/T	105	online	0	0.00	3	1	10.10.169.107	0020.4065.d75e
Cable2/0/T	106	online	0	0.00	3	2	10.10.168.193	0020.4065.9148

Cable2/0/T	107	online	0	0.00	3	2	10.10.168.96	0020.4066.d2b0
Cable2/0/T	108	online	0	0.00	3	1	10.10.169.118	0020.4003.7110
Cable2/0/T	109	online	0	0.00	3	1	10.10.168.202	0020.4003.6b22
Cable2/0/U0	111	online	227	0.25	4	1	10.10.169.117	0020.4002.fd0e
Cable2/0/T	112	online	0	0.00	3	0	10.10.169.127	0020.4062.1ba0
Cable2/0/T	113	online	0	0.00	3	1	10.10.169.109	0020.400b.9a22
Cable2/0/T	114	online	0	0.00	3	1	10.10.168.229	0020.4061.65ee
Cable2/0/T	115	online	0	0.00	3	1	10.10.169.173	0020.4002.ffb4
Cable2/0/T	116	online	0	0.00	3	1	10.10.169.38	0020.407e.a54c
Cable2/0/T	117	online	0	0.00	3	1	10.10.168.77	0020.4084.1780

من النقاط المثيرة للاهتمام أن كلا الوضعين (Telco-Return و two-way) يستخدمان ملفات تكوين DOCSIS مختلفة، كما هو موضح في **ملف تعريف جودة خدمة** إخراج **العرض** بالمقارنة مع الأمر s**how cable modem**. تستخدم جميع أجهزة المودم Telco-Return عبر الإنترنت جودة الخدمة #3 والاتجاهين جودة الخدمة #4.

في هذا المثال، هناك ملفا تكوين DOCSIS. يستخدم أحد الملفات Telco-Return مع QoS #3، ويستخدم الملف الآخر طريقين مع #4 QoS.

ubr7223#show cable qos profile

Se	ervice	Prio Max	Guara	ntee	Max	Max	tx	то	S TOS	Create	В
class	5	upstrea	am upstream	ć	lownstream	burst		mask	value	by	priv
bandv	vidth	bandwidth	bandwidth						enal	b	
0x0	0x0	cmts(r)	no	0		0		0	(0 0	1
0x0	0x0	cmts(r)	no	0	100000	0		0	64000	0 0	2
0x0	0x0	cm	no	0	51200	0		0	12800	0 1	3
0x0	0x0	CM	no	0	26500	0		0	32000	0 7	4

<u>عملية إتخاذ القرار الخاصة بمودم الكبل لمعرفة ما إذا كان النظام عبارة عن</u> إرجاع telco أو مسار إرجاع ثنائي الإتجاه</u>

تمتلك الأجهزة العامة (GI) SURFboard SB2100D و GI) ومودم 3100D القدرة على تنفيذ كلا الاتجاهين والإرجاع عن بعد. يمثل "الطراز D" طراز 2100D و 3100D إمكانية الإمكانات المزدوجة. عند خروج المودم المزدوج من عبوته وتثبيته في النظام لأول مرة، فإنه يتم تهيئته في حالة غير معروفة. في الحالة غير المعروفة، يستمع مودم الكبل للرسائل الموجودة في الخادم لمعرفة كيفية الحصول على تدفق. إذا سمع مودم الكبل واصفي قناة البث (UCD) فإنه يحاول إجراء اتصال على مسار إرجاع التردد اللاسلكي. إذا سمع مودم الكبل واصفي قناة البث (UCD) فإنه إنشاء اتصال للتحميل باستخدام مودم PPP الداخلي (داخل مودم GI) عبر PSTN بعد الفشل في الحصول على مسار إرجاع RF للتدفق المستمر. عادة، تبحث أجهزة مودم كبل GI المزدوجة عن 20DB أولا. إذا كان مودم الكبل يستخدم المزاع RF لتدفق المستمر. عادة، تبحث أجهزة مودم كبل GI المزدوجة عن UCDB أولا. إذا كان مودم الكبل يستخدم

<u>تبديل الأوضاع في مودم Telco-Return مزدوج تلقائيا</u>

لا يملك المودم Telco-Return الثنائي D القدرة على التبديل تلقائيا بين الأوضاع. بمجرد أن يحصل مودم الكبل المزدوج على تدفق البيانات بنجاح، فبغض النظر عن الوضع، يبقى المودم المزدوج في هذا الوضع حتى يعدله مشغل النظام. لا يملك الطرازان SB2100D و SB3100D القدرة على التبديل تلقائيا بين وضعي التردد اللاسلكي (RF) والإرجاع عن بعد. بمجرد تسجيل المودم في وضع Telco-Return، فإنه يتجاهل UCDs.

<u>طرق تبديل مودم الكبل المزدوج من telco-return إلى أوضاع الاتجاهين يدويا</u>

قد يستخدم مشغل النظام ثلاث طرق مختلفة لتغيير المودم المزدوج إلى وضع الإرسال ثنائي الإتجاه RF:

- <u>إستخدام ملف تكوين DOCSIS</u>
 - <u>إستخدام SNMP</u>

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية

إستخدام ملف تكوين DOCSIS

يمكن تعديل ملف تكوين DOCSIS. قم بتغيير قيمة معرف قناة الخادم التي تملي الوضع:

- Telco-Return = 0 •
- 1 أو أكبر = إرجاع التردد اللاسلكي

الشكل 2 - مكون DOCSIS CPE v3.0a من Cisco

🖉 Cisco DOCSIS CPE	Configurator V	3.0a					
File Help							
Upstream Service I	Flow Downstre	am Service I	low Payload H	eader Suppression			
Telephone Return	Miscellan	eous I	Jpstream Packe	t Classification	Downstream Packet Classification		
RF Info Cla	ss of Service	Vendor Info	SNMP	Baseline Priva	CY CPE	Software Upgrade	
Downstream Fre	equency nel ID ss Cancel	Help					

هذا التقاط شاشة ل Cisco DOCSIS Configurator V3.0 يستخدم لتعيين معرف قناة الخادم لمسار إرجاع التردد اللاسلكي.

لإجراء إختصار، يمكنك إنشاء ملف تكوين DOCSIS أو ملفين. يعتمد ذلك على مدى سرعة إجراء الانتقال. إذا كنت تريد تغيير جميع أجهزة المودم من Telco-Return إلى two-way في خطوة واحدة، ستحتاج فقط إلى تحرير ملف تكوين DOCSIS الحالي ل Telco-Return في حقل معرف قناة الخادم (راجع <u>الشكل 2</u>) من 0 إلى إما 1 أو فارغ. بعد ذلك، تقوم بتشغيل أجهزة المودم لإجبارها على الإمساك بالمعلمات الجديدة. يتيح هذا الوضع ثنائي الإتجاه. إذا كنت ترغب في إجراء تقليل أكثر تدرجا، حيث يتم تحويل نسبة مئوية فقط من أجهزة مودم الضعر عائي الإتجاه. إذا الإتجاه، فأنت بحاجة إلى ملفين لتكوين DOCSIS وموضح في <u>الشكل 2</u>. كما أنه من الضروري تمكين معالجة فئة العميل على CNR. ولتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، يوصى بإجراء الخفض تدريجيا في من الضروري تمكين معالجة

<u>إستخدام SNMP</u>

الطريقة الثانية هي تبديل الوضع عبر بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) باستخدام قاعدة معلومات الإدارة العامة (MIB) التي توفرها اللجنة الثلاثية: TelcoReturnCable-DEVICE-MIB. باستخدام كائن قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاص ب docsTrCmMode، يمكنك ضبط تحديد الخادم كما هو موضح في جدول قيمة خصائص قاعدة معلومات الإدارة. يمثل هذا الكائن، والذي يحتوي على معرف المستخدم (OID، 1.3.6.1.2.10.128.1.1.2، وضع تشغيل مودم الكبل. قد يكون مودم الكبل يعمل في هذه الأوضاع بقيم عدد صحيح لقاعدة معلومات الإدارة (MIB) كما هو موضح في هذا الجدول.

قيمة عدد صحيح لقاعدة معلومات الإدارة	نمط
1	غير ذلك
2	Telco-Return
3	منحبان

باستخدام أداة تكوين DOCSIS (راجع <u>الشكل 3</u>)، يمكنك تعيين كائن قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاصة ب docsTrCmMode من وضع Telco-Return إلى وضع ثنائي الإتجاه أثناء عملية التبديل من خلال تعيين قيمة عدد صحيح تساوي 3.

شكل 3 - مكون DOCSIS CPE v3.0a من DOCSIS CPE v3.0a

ostream Service Flow Downstream Se	ervice Flow	Payload Header S	Suppression			
elephone Return Miscellaneous F Info Class of Service Venc	Upsti Ior Info	ream Packet Class SNMP	ification Baseline Privacy	Downstrea / CPE	am Packe S	t Classific oftware L
SNMP						
SNMP Manager IP	SNMP	MIB Object				
172.16.135.20	No. O	bject ID	Туре		Value	Re
	1 1.	.3.6.1.2.1.10.128.1.1	1.2 Integer	•	3	
SNMP Write-Access	2		Integer	•		
private	3		Integer	•		
	4		Integer	•		
	5		Integer	•		
	6		Integer	•		
	7		Integer	•		
SNMP V3 Kickstart Security Name	8		Integer	•		
<u> </u>	9		Integer	•		
SNMP V3 Kickstart Mgr Public Numbe	HT10		Integer	•		
			Previous	Next	1	

هذا التقاط شاشة لاستخدام مكون DOCSIS الإصدار 3.0 من Cisco لإعداد قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاصة ب docTrCmMode.

هذا جزء من تعريف قاعدة معلومات الإدارة الذي يحتوي على MIB object docsTrCmMode:

Name: docsTrCmMIB Type: MODULE-IDENTITY OID: 1.3.6.1.2.1.10.128 :Full path (iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).docsTrCmMIB(128 Module: TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB Parent: transmission First child: docsTrCmMIBObjects Prev sibling: docsIfMib (Last updated: July 28, 98 at 09:20 GMT (9807280920Z Organization: 3Com - Cable Access Contact: Jack Fijolek/Srinivyasa Murthy Adiraju Postal: 3Com Golf Road 3800 Rolling Meadows, IL 60008 Tel: +1 847 2622201 +1 847 2622205 Fax: +1 847 2620258 E-mail: Srinivyasa_Adiraju@3Com.com Description: Telco-Return MIB for Data Over Cable Access modems and termination systems

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية

تتضمن هذه الطريقة مودم الكبل والكمبيوتر الشخصي.

الطريقة الثالثة للتبديل من وضع Telco-Return إلى وضع الاتجاهين هي إعادة ضعك إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ويتم تحقيق هذه الطريقة باستخدام صفحة ويب لواجهة مستخدم مدير تكوين HTML. باستخدام هذه الأداة، يمكنك جعل المودم يعتقد أنه "خارج من الصندوق مباشرة" في حالة غير معروفة. في هذه الحالة غير المعروفة، يقوم المودم بفحص مسار الإرجاع الأفضل على التمهيد التالي.

عند إعادة ضبط المودم على إعدادات المصنع الافتراضية، فإنه يستمع إلى UCDs ويحاول إجراء اتصال في إرجاع التردد اللاسلكي. إذا تعذر على المودم العثور على مسار للتحميل، فإنه يستمع إلى TCDs.

للوصول إلى واجهة مستخدم مدير تكوين HTML، أكمل الخطوات التالية:

- 1. قم بتوصيل كبل إيثرنت متناظر من الكمبيوتر الشخصي لديك بمنفذ إيثرنت RJ-45 لمودم كبل GI Telco-Return المزدوج.
 - 2. اكتب http://192.168.100.1/config.html في المستعرض الخاص بك.

3. قم بتكوين خصائص TCP/IP باستخدام عنوان IP على الشبكة الفرعية نفسها مثل 24/192.168.100.0. على سبيل المثال، يمكنك تعيين عنوان TCP/I9 بالا P 192.168.255.255.255.0 وبوابة افتراضية 192.168.100.1 بمجرد تعيين خصائص TCP/IP، ويمكنك إختبار اتصال عنوان 192.168.100.1 من الكمبيوتر الشخصي لديك، يجب أن تكون قادرا على تشغيل أداة التشخيص باستخدام مستعرض. يتم فتح صفحة "إدارة تكوين HTML التشخيصية" وتسمح لك بإعادة ضبط المودم إلى إعدادات المصنع الافتراضية. الشكل 4 يوضح كيفية إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية بالنقر فوق زر **إعادة الضبط إلى الإعدادات الأفتراضية**. لاحظ أن هذه الصورة تظهر الجزء السفلي فقط من صفحة ويب.

ملاحظة: هذه الطريقة هي الأقل تفضيلا لأنه يجب أن يكون لديك مستخدمون نهائيون (مشتركون) مشتركون في عملية القطع، أو قد يتم إرسال مهندسين ميدانيين إلى موقعك لإجراء عملية القطع.

الشكل 4 - إعادة ضبط إلى شاشة المصنع على مودم SurfBoard SB3100D Telco-Return

<u>File E</u> dit <u>V</u> iew	Go Favorites Help
Back Forwa	rd Stop Refresh Home Search Favorites History Channels Fullscreen Mail
Address 🛃 http://19	32.168.100.1/config.html
A	Upstream Channel ID: 1
	Frequency (Hz): 543000000
SURFDEATH	✓ Enable DHCP Server The SURFboard cable modem can be used as a gateway to the Internet by a maximum of 32 users on a Local Area Network (LAN). When the Cable Modem is disconnected from the Internet, users on the LAN can be dynamically assigned IP Addresses by the Cable Modem DHCP Server. These addresses are assigned from an address pool which begins with 192.168.100.11 and ends with 192.168.100.42. Statically assigned IP addresses for other devices on the LAN should be chosen from outside of this range
	Save Changes Reset to Defaults
	<u>Status Signal Addresses Phone Help</u>
	© Copyright 1997-1999 General Instrument
🛃 Done	C Internet zone

معلومات ذات صلة

- <u>Telco-Return لموجه النطاق الترددي العام من السلسلة Cisco uBR7200</u>
 - إرجاع الهاتف لموجهً كابل <u>Cisco uBR7200 Series</u>
- إدارة الطّيف المحَسنة والّرجوع عبر الهاتف لموجه كابل Cisco uBR7200 Series
 - <u>الدعم التقني والمستندات Cisco Systems</u>

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما