ONS و ONS 15327 UNS ل رورملا ةملك دادرتسإ ءارج 15454 ONS 15600 و 0NS 15600

المحتويات

<u>المقدمة</u> <u>المتطلبات الأساسية</u> <u>المكونات المستخدمة</u> <u>الاصطلاحات</u> <u>الإجراء بالتفصيل لاسترداد كلمة المرور</u> <u>معلومات ذات صلة</u>

<u>المقدمة</u>

يصف هذا المستند إجراء إسترداد كلمة المرور ل Cisco ONS 15327 و ONS 15600 و ONS 15600.

<u>المتطلبات الأساسية</u>

<u>المتطلبات</u>

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ONS 15327 •
- Cisco ONS 15454 •
- Cisco ONS 15600 •

<u>المكونات المستخدمة</u>

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco ONS 15327 الإصدار 3.3.0 أو إصدار أحدث (XTC)
 - Cisco ONS 15454 صيغة 2 2.3.3 ومتأخر (TCC)
- Cisco ONS 15454 ، الإصدار 3 3.3.0 والإصدارات الأحدث (TCC+)
 - (all (TCC2 4 صيغة Cisco ONS 15454 •
 - Cisco ONS 15454E، الإصدار 3.3.0 أو إصدار أحدث
 - Cisco ONS 15600، الإصدار 1.0 أو إصدار أحدث

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

<u>الاصطلاحات</u>

راجع <u>اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.</u>

الإجراء بالتفصيل لاسترداد كلمة المرور

هنا المتطلبات الأساسية لاسترداد كلمة المرور:

- يجب أن تكون في الموقع.
- يجب أن يحتوي عنصر الشبكة (NE) على اتصال IP.
- أنت ينبغي يتلقى كلمة إستعادة كبل. إن لا يتلقى أنت كلمة إستعادة كبل، أنت ينبغي اتصلت ال cisco TAC أن يفتح خدمة طلب. يمكن لمهندس TAC وضع أمر خاص بالكبل. هنا أرقام الأجزاء:بالنسبة إلى ONS 15327 و 15454، رقم الجزء هو 15454-15454-15454-2FC=.بالنسبة ل ONS 15600، رقم الجزء هو 15600-TPC=. أتمت هذا steps in order to إستردت الكلمة:
 - 1. قم بإزالة بطاقة TCC/TCC+/TCC2 الاحتياطية.**ملاحظة:** بقية هذا المستند تشير إلى بطاقة TCC/TCC+/TCC2 على أنها بطاقة TCC.
- 2. ركبت واحد نهاية من الكلمة إستعادة كبل إلى ال TCC بطاقة أنت فقط أزلت (راجع <u>شكل 1</u>).يمكنك تحديد موقع هذه المسامير بالقرب من الجانب الأيمن/السفلي لبطاقة TCC. التسميات الموجودة على السنون هي RS232-DBG. تحتوي بطاقة TCC على مجموعتين من مسامير RS232-DBG. أستخدم السنون الأقرب إلى مقدمة البطاقة (راجع مؤشر الماوس في <u>الشكل 1</u>).**ملاحظة:** توصي Cisco بترك فتحة السنون على أعلى غير المستخدمة على اتصال TCC الجانبي، حتى يمكنك إعادة إدخال بطاقة TCC دون تداخل من كبل إسترداد كلمة المرور.**شكل 1 - الاتصال بTCC/TCC+/TCC**

/Red stripe on cable



- 3. قم بتوصيل جزء DB9 من الكبل بالمنفذ التسلسلي للكمبيوتر من خلال المنفذ التسلسلي.
 - 4. شغل وحدة Hyper الطرفية.
- 5. حدد هذه الإعدادات للمنفذ التسلسلي (راجع <u>الشكل 2</u>):بت في الثانية: 9600وحدات بت البيانات: 8التماثل: بلاوحدات بت الإيقاف: 1التحكم في التدفق: لا شيء**الشكل 2 - مواصفات المنافذ التسلسلية**

COM	2 Properties	×			
Po	rt Settings				
	Bits per second: 9600				
	Data bits: 8				
	Parity: None				
	Stop bits: 1				
	Elow control: None				
<u>R</u> estore Defaults					
OK Cancel Apply					

- 6. أعد تثبيت TCC.
- 7. قم بتحميل TCC.
- 8. مع تمهيد TCC لأعلى ودخول معلومات الاختبار الذاتي (Power On) عبر الشاشة، اضغط أي مفتاح لمقاطعة عملية التمهيد.
 - 9. اكتب c لتغيير معلمة تمهيد (راجع السهم الأحمر في <u>الشكل 3</u>). 10. اضغط على المفتاح Enter.**شكل 3 تمهيد النظام: أدخل C**

8 15454-re Eile <u>E</u> dit <u>Vi</u> e	very - HyperTerminal	
020		
	VxWorks System Boot	
Copyri	ght 1984–1998 Wind River Systems, Inc.	
CPU: (Versic BSP ve Creati	sco 15454 TCCP - MPC860 n: 5.3.1 rsion: 1.0/1 on date: 20000420.114130	
Press c1	any key to stop auto-boot	
TH Enter use th	E WATCHDOG IS RUNNING something once every 90 seconds or e 'W' command to disable!	
[VxWor	ks Boot]: c ←	J –
Connected 0:0	21 Auto detect 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	

تظهر قائمة.

- ----رحيد -11. اضغط على ENTER للانزلاق خلال القائمة، حتى يظهر **برنامج بدء التشغيل النصي**. 12. اكتب pwd_recov (راجع السهم الأحمر في <u>الشكل 4</u>).**الشكل 4 تمهيد النظام: أدخل pwd_recov**



- 13. استمر في التمرير خلال الاختيارات إلى نهاية القائمة.
 - 14. في موجه الأمر Boot، اكتب @.
- 15. اضغط على ENTER لمتابعة دورة التمهيد (راجع <u>الشكل 5</u>).**الشكل 5 تمهيد النظام: أدخل @**

🌏 15454-recovery - HyperTerminal - 🗆 × <u>File E</u>dit <u>V</u>iew <u>C</u>all <u>T</u>ransfer <u>H</u>elp 02 30 3 --- THE WATCHDOG IS RUNNING --Enter something once every 90 seconds or use the 'W' command to disable! [VxWorks Boot]: c .' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit boot device : f10 processor number 0 192.1.0.1 host name file name tccpvxw inet on ethernet (e) : 192.1.0.2 inet on backplane (b): host inet (h) 192.1.0.1 gateway inet (g) user (u) : tornado ftp password (pw) (blank = use rsh): flags (f) : 0×0 target name (tn) : tccp startup script (s) other (o) [VxWorks Boot]: @◀

> 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo 16. السماح ل TCC بمتابعة دورة التمهيد، حتى تصل إلى وضع الاستعداد.

- 16. إعادة تعيين TCC النشط.
- 18. قُم بتسجيل الدخول إلى العقدة ONS 15600 أو ONS 15454 أو ONS 15327 من خلال وحدة التحكم في النقل (CTC) من Cisco للتحقق من نجاح إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية. تتضمن الإعدادات الافتراضية Cisco15 كاسم مستخدم وكلمة مرور فارغة.

Auto detect

Connected 0:01:31

- 19. قم بتسجيل الدخول إلى العقدة ONS 15454 أو ONS 15327 من خلال برنامج Telnet بعد التأكد من إمكانية إختبار اتصال العقدة. بعد ذلك، أستخدم الأمر **telnet <ip address>** للوصول إلى NE. اسم المستخدم وكلمة المرور هما نفس اسم المستخدم وكلمة المرور في لجنة مكافحة الإرهاب. بعد إعادة ضبط كلمة المرور، يكون **Cisco15** هو اسم المستخدم ولا توجد كلمة مرور.
- 20. في موجه أوامر النظام (->)، اكتب bootChange، (راجع السهم A في <u>الشكل 6</u>). اضغط على ENTER حتى يظهر **برنامج بدء التشغيل النصي**. لقد قمت بتغيير هذه المعلمة في TCC الاحتياطي التي هي الآن نشطة. لذلك، تحتاج إلى إزالة هذه المعلمة الآن من TCC النشط.**شكل 6 - أدخل BootChange و . لإزالة** pwd_recov

🖾 🖒 WINNT\system32\cmd.exe - telnet 192.168.3.10	
Password:	
To discontinue logging in, type control-d or wait 60 seconds. After logging in, type 'enablec' to enable abort key (control-c).	
-> -> <u>bootChange</u> A bootChange	
'.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit	
boot device : f10	
processor number : 0	
host name : 192.1.0.1	
file name : tccpvxw	
inet on ethernet (e) : 192.1.0.2	
inet on backplane (b):	
host inet (h) : 192.1.0.1	
gateway inet (g) :	
user (u) : tornado	
ftp password (pw) (blank = use rsh):	
flags (f) : 0x0	
target name (tn) : tccp	
startup script (s) : pwd_recov . 🖕 🗕 🖥	

- 21. اكتب **.** واضغط ENTER لمسح حقل **برنامج بدء التشغيل النصي** (راجع السهم B في <u>الشكل 6</u>). يزيل هذا الإجراء **pwd_recov**.
- 22. اكتب **bootChange** مرة أخرى للتحقق من حقل **البرنامج النصي لبدء التشغيل**. تأكد من أن pwd_recov لم يعد موجودا.
 - 23. تسجيل الخروج من جلسة عمل برنامج Telnet.
- 24. إذا كنت تستخدم الإصدار 3.4.2 من ONS 15454، فيجب عليك إجراء تغيير إضافي لإجبار قاعدة البيانات على الكتابة إلى بطاقة TCC في وضع الاستعداد. وللقيام بذلك، قم بتحرير معلومات الموقع أو جهة الاتصال في الموقع في لجنة مكافحة الإرهاب. إذا فشلت في تنفيذ هذه الخطوة، ترجع قاعدة البيانات إلى كلمة المرور القديمة عند إعادة تعيين TCC النشطة.
 - 25. إعادة تعيين TCC النشط في CTC.
 - 26. قم بإزالة TCC من الهيكل.
 - 27. أزلت الكلمة إستعادة كبل.
 - 28. أعد تثبيت TCC.**ملاحظة:** اتصل ب TAC إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا الإجراء.

<u>معلومات ذات صلة</u>

• الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما