# تاقاطب ىلإ XCVT و XC تاقاطب ةيقرت XC10G

## المحتويات

<u>المقدمة</u> <u>المتطلبات الأساسية</u> <u>المكونات المستخدمة</u> <u>الاصطلاحات</u> ترقية بطاقات XC أو XCVT إلى بطاقات XC10G <u>معلومات ذات صلة</u>

## <u>المقدمة</u>

يشرح هذا المستند كيفية ترقية بطاقة CrossConnect (XC) أو CrossConnect Virtual Tribuator (XCVT) إلى بطاقة Cisco ONS 15454 XC10G.

**ملاحظة:** يوضح المثال الوارد في هذا المستند كيفية ترقية بطاقات XC و XCVT المزدوجة مع بطاقات XC10G مزدوجة في ONS 15454-SA-ANSI مع حركة مرور نشطة.

## <u>المتطلبات الأساسية</u>

#### <u>المتطلبات</u>

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- يمكن أن يحدث تنبيه بعدم تجهيز المسار (UNEQ-P) عندما تكون ترقية بطاقة XC قيد التقدم، إذا كان لديك بطاقات E100 أو E1000 في نظامك. يظهر المنبه وينظف خلال ثواني قليلة.
- الإجراء لا يؤثر على الخدمة. ومع ذلك، تتسبب الترقية في وجود محول لمدة أقل من 50 مللي ثانية. يمكن أن يتسبب محول XC أو XCVT في محول حماية خطي حامل ضوئي 1+1 (OC-N) أو محول حماية حلقة محول خط ثنائي الإتجاه (BLSR). توصي Cisco بنافذة صيانة. ومع ذلك، فإن إطار الصيانة ليس ضروريا بشكل مطلق.
  - يفترض هذا الإجراء أن بطاقات XC أو XCVT يتم تركيبها في رف SA-ANSI-15454 (الإصدار 3.1). لا يمكنك إجراء هذه الترقية من الأرفف التي تم إصدارها قبل 3.1، مثل أرفف SA-NEBS3-15454 أو SA-15454--SA NEBS3E. تتطلب بطاقة XC10G توفر SA-ANSI-15454.
- تحتاج إلى حل أي تنبيهات حرجة أو رئيسية قبل بدء هذا الإجراء. يمكنك تعريف هذه الإنذارات من علامة التبويب **تنبيهات** في عرض الشبكة.

#### <u>المكونات المستخدمة</u>

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- cisco ONS 15454 يركض cisco نقل جهاز تحكم (CTC) إطلاق 3.1 أو متأخر.
  - بطاقتا XC أو XCVT يتم تركيبهما في ONS 15454-SA-ANSI.
    - بطاقتا XC10G متوفرتان للتثبيت.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### <u>الاصطلاحات</u>

راجع <u>اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.</u>

# ترقية بطاقات XC أو XCVT إلى بطاقات XC10G

أكمل الخطوات التالية:

1. لتجنب محول حماية، اتبع هذه الاحتياطات قبل تنفيذ محول XC أو XCVT:**بلاسرت**أكد من أن فسحة بين دعامتين العمل نشطة على كل من العقد المحلية والبعيدة. للقيام بذلك، حدد **الصيانة >** علامة التبويب **حلقة**، وعرض الخط الغربي أو

الشرقي.

Alarms Conditions History Circuits Provisioning Inventory Maintenance									
Database BLSR									
Ether Bridge	Туре	Rate	Ring ID	Node ID	West Line	West Switch	East Line	East Switch	Apply
Protection	2-Fiber	OC48	C48 0	1	s6/p1 (Work/Act)	CLEAR	s12/p1 (Work/Act)	CLEAR	
Ring					s6/p1 (ProbStby)		s12/p1 (Prot/Stby)		Basel
Sonware VC Cards									Hesei
Diagnostic									
Timing									
Audit									
Routing Table									
Test Access									
Contraction of the second second second	and the second second second								

تأكد من أن فسحة بين دعامتين العمل يحمل حركة مرور خالية من الأخطاء (بمعنى آخر، تأكد من عدم وجود أي إشارة تحط [SD] أو إشارات فشل [SF] تنبيهات).قفل فسحة بين دعامتين الحماية قبل بدء إعادة تعيين XC أو XCVT. قم بوضع تأمين على البطاقات الشرقية والغربية للعقد المجاورة لعقدة المحول XC أو .XCVT.

New Journal Journal Acade Instances Instances Millionana									
Warms   Conditions   History   Circuits   Provisioning   Inventory   maintenance									
Database	BLSR								
Ether Bridge	Туре	Rate	Ring ID	Node ID	WestLine	West Switch	East Line	East Switch	Apply
Protection	2-Fiber	0040	8 D	1	s6/p1 (Work/Act) s6/p1 (Prot/Stby)	CLEAR 🗸 🤝	s12/p1 (Work/Act) s12/p1 (Prof/Stby)	CLEAR	
Ring		0048							
Software						CLEAR			Reset
XC Cards						LOCKOUT SPAN			
Diagnostic						FORCE RING			
Timing						MANUAL RING			
Audit						EXERCISE RING			
Routing Table									
Test Access									

**1+1**في مخطط حماية 1+1، قم بوضع تأمين على بطاقة الحماية، وتحقق مما إذا كانت حركة المرور تنتقل عبر فسحة بين دعامتين العمل قبل أن تقوم بتعيين التأمين. للقيام بذلك، حدد علامة التبويب **صيانة > حماية**، وقم بتمييز فتحة الحماية، وانقر فوق **تأمين**.

2. حدد بطاقة XC أو XCVT الاحتياطية. يتميز مؤشر ACT/STBY الذي يحتوي على بطاقة XC أو XCVT الاحتياطية بأنه كهرماني اللون، في حين أن مؤشر LED لبطاقة XC أو XCVT النشطة أخضر

Sby 🗖 Sby 🗖 Aci 🗖	Sby 🗖 Aci 🗖 Aci 🗖	
D	D I	

يمكنك أيضا وضع المؤشر على رسم البطاقة في CTC لعرض مربع حوار. يعرف هذا العرض البطاقة على أنها:XC أو XCVT: نشطXC أو XCVT: إستعداد

3. استبدل فعليا البطاقة XC أو XCVT في وضع الاستعداد على ONS 15454 ببطاقة XC10G. للقيام بذلك، أكمل الخطوات التالية:افتح موجهات بطاقات XC أو XCVT.أخرج البطاقة من الفتحة. وهذا يؤدي إلى رفع تنبيه Improprmvl، والذي ينظف عند إعادة تحميل بطاقة XC 10G التحصيية

الاحتياطية.



افتح الموجهات على بطاقة XC10G.قم بوضع بطاقة X10G في الفتحة على مسار الدليل.أغلقوا الجذابين.مؤشر الفشل أعلى مؤشر LED ACT/STBY يصبح أحمرا، يومض لعدة ثوان، ثم ينطفئ. شاشة LED طراز ACT/STBY تتحول إلى اللون الكهرماني وتظل مضاءة.

> 4. أختر **الصيانة >** تبويبات **بطاقات XC** في عرض العقدة.

- 5. أختر **مفتاح** من قوائم **بطاقات الاتصال المتبادل**.
  - 6. انقر **نعم** في شاشة تأكيد

المحول.

Alarms Conditions History Circuits Provisioning Inventory Maintenan	co
Database Ether Bridge Protection	Cross-Connect Cards Slot 8 State: Active
Ring Software XC Cards	Stot 10 State: Standby Switch Lock Unlock
Diagnostic Timing Audt	Confirm Switch
Routing Table Test Access	Yes No
-	

**ملاحظة:** بعد فصل XC أو XCVT النشط، تنشط فتحة الاستعداد أو أول بطاقة XC10G. وهذا يتسبب في تحول مؤشر LED للطراز ACT/STBY الموجود على أول بطاقة طراز XC10G من اللون الكهرماني إلى الأخضر.**ملاحظة:** تظهر CTC بطاقات XCVT حتى يتم تحميل البطاقة الثانية بالكامل. وفي هذا الوقت، تظهر كلتا البطاقتين في CTC الطراز XC10G.

7. قم بإزالة بطاقة XC أو XCVT الاحتياطية فعليا من ONS 15454، وأدخل البطاقة XC10G الثانية في فتحة XC أو XCVT الفارغة. وللقيام بذلك:افتح موجهات بطاقات XC أو XCVT.أخرج البطاقة من الفتحة.افتح الموجزات على XC10G.قم بوضع بطاقة XC10G في الفتحة على مسار الدليل.أغلقوا الجذابين.وتكون الترقية كاملة عندما تبدأ البطاقة الثانية XC10G في التشغيل وتصبح هي البطاقة الاحتياطية



.XC10G

8. تحرير تأمين الحماية.وقد اكتمل الإجراء الآن.

## <u>معلومات ذات صلة</u>

• الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما