ةقاطلاب ديوزتلا ةدحو نم ةيامحلا تاهيبنت ماظنل ةعباتلا FireSIGHT

المحتويات

<u>المقدمة</u> الخطوة 1: التحقق من حالة الصحة على واجهة الوبب الخطوة 2: تحقق من الحالة باستخدام CLI (واجهة سطر الأوامر<u>)</u> جهاز أمان FirePOWER الخطوة 3: التحقيق في عطل بوحدة إمداد طاقة واحدة الخطوة 4: تحقق من الحالة الخارجية لوحدة إمداد الطاقة الخطوة 5: تحقق من حالة أضواء LED في جهاز ما الخطوة 7: التحقيق في ملف أستكشاف الأخطاء وإصلاحها استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

قد تتلقى تنبيها صحيا لعدم وجود طاقة على إحدى وحدات إمداد الطاقة في جهاز FirePOWER أو مركز إدارة FireSIGHT. يمكن أن يكون التنبيه الصحي مستمرا أو متقطعا. توفر هذه الوثيقة إرشادات حول التحقيق في إحدى المشكلات المتعلقة بوحدة إمداد الطاقة.

تنبيه صحي مستمر

إذا إستلمت تنبيهات صحة مستمرة، اتبع الخطوات للتحقق من المشكلة:

الخطوة 1: التحقق من حالة الصحة على واجهة الويب

تحقق من حالة سلامة الأجهزة لديك:

• في مركز إدارة FireSIGHT، انتقل إلى Health > Health Monitor.

• في صفحة **مراقبة الصحة**، ابحث عن تنبيه على وحدة إمداد الطاقة.

			🕕 He	alth	Syster	m He	elp 🔻	admin 🔻
Health Monitor	Health Policy	Health Ev	ents Blac		klist	Heal	th Mor	nitor Alerts

الخطوة 2: تحقق من الحالة باستخدام CLI (واجهة سطر الأوامر)

جهاز أمان FirePOWER

للعثور على حالة وحدات إمداد الطاقة على أجهزة FirePOWER، قم بتشغيل الأمر التالي:

show power-supply-status <</p>
Power Supply Status]------Power Supply 1 : Present
Power Supply 1 : Connected to power source
Power Supply 2 : Present
Power Supply 2 : Connected to power source
Power Supply 2 : Connected to power source
Reget I (Jako do get a content of the second decision of

نظام الترقيم

تظهر الأرقام التالية مخطط ترقيم وحدات إمداد الطاقة على أجهزة FirePOWER:

على أجهزة Series 7000



Power Supply LEDs



Redundant Power Supplies

FireSIGHT Management Center

للعثور على حالة وحدات إمداد الطاقة على مركز إدارة FireSIGHT، قم بتشغيل الأمر التالي:

admin@FireSIGHT:~\$ cat /var/sf/run/power.status

PS1: 0x01: Presence detected PS2: 0x01: Presence detected يوضح الإخراج المذكور أعلاه أن كلا من وحدتي التزويد بالطاقة موجودتان على الجهاز.

الخطوة 3: التحقيق في عطل بوحدة إمداد طاقة واحدة

إذا كان أحد الأجهزة قادرا على التشغيل باستخدام إحدى وحدات مصدر الطاقة، فقد يتم ملاحظة الرسائل التالية في مخرجات قــائـمة قـبـعـات الــبـمـيـتـول :

> admin@FireSIGHT:~\$ **sudo ipmitool sel list | grep -i power** :Password

 1b | 03/12/2012 | 20:45:31 | Power Unit #0x01 | Power off/down | Asserted

 1c | 03/12/2012 | 20:45:51 | Power Unit #0x01 | Power off/down | Deasserted

الخطوة 4: تحقق من الحالة الخارجية لوحدة إمداد الطاقة

قم بتحليل الحالة المادية للهيكل وابحث عن الأعراض التالية:

- وقد تصبح الأضواء في وحدة إمداد الطاقة لون كهرماني أو أحمر.
- على الرغم من توصيل الكبل بشكل صحيح، إلا أن وحدة إمداد الطاقة تبدو ميتة.
 - لا يصدر صوت.
 - المروحة الموجودة على وحدة مصدر الطاقة لا تعمل

الخطوة 5: تحقق من حالة أضواء LED في جهاز ما

- ما هو لون أضواء LED في اللوحة الأمامية ولوحة الجهاز الخلفية؟
- قم بالتقاط صور لكل من اللوحة (الأمامية والخلفية) للجهاز، وتقديم الصور إلى دعم Cisco الفني للتحليل.

الخطوة 6: تحقق من حالة كابل الطاقة ومنفذ التيار ووحدة إمداد الطاقة

- هل كابل الطاقة موصول بشكل صحيح في مقبس الطاقة؟
 - هل يتم تشغيل مأخذ الطاقة وتزويد الجهاز بالطاقة؟
 - Dهل تحاول تبديل كابلات الطاقة؟
- هل قمت بتشغيل الجهاز بشكل كامل: فصل كبل الطاقة، وانتظر دقيقة وقم بتوصيل الكبل بمصدر الطاقة؟

الخطوة 7: التحقيق في ملف أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كانت وحدة واحدة على الأقل من وحدات إمداد الطاقة تعمل ويمكن تشغيل الجهاز، فقم بإنشاء ملف أستكشاف الأخطاء وإصلاحها وزودته بدعم Cisco التقني للتحليل.

تنبيه صحي متقطع

قد توفر وحدة التزويد بالطاقة (PSU) تنبيهات "حرجة"، مع عرض "عدم وجود طاقة" وبعد فترة وجيزة من تمكنها من عرض تنبيهات "الاسترداد". يمكن أن يحدث هذا لأي من وحدات التزويد بالطاقة (PSU) وقد يستمر في التبديل مثل هذا.

> Severity: **critical** Module: Power Supply Description: Power Supply 1 is **No Power** Power Supply 2 is Online

بعد بضع دقائق...

Severity: **recovery** Module: Power Supply Description: Power Supply 1 is **Online** Power Supply 2 is Online وعندما يحدث ذلك، قد يظهر مؤشر LED الخاص بوحدة التزويد بالطاقة (PSU) مصباح LED بلون أخضر.

وقد توفر وحدة التزويد بالطاقة (PSU) أيضا تنبيهات "هامة" توضح "وحدة التزويد بالطاقة في الوحدة النمطية: وحدة التزويد بالطاقة رقم 1 في حالة فقد للإدخال". يمكن أن يحدث هذا لأي من وحدات التزويد بالطاقة (PSU) وقد يستمر في التبديل مثل هذا.

Power Supply 2 is Online

وعندما يحدث ذلك، قد يظهر مؤشر LED الخاص بوحدة التزويد بالطاقة (PSU) مصباح LED بلون أخضر كما لا يتم فقد الجهاز الذي يوفر الطاقة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحقق من حالة مؤشر LED لوحدة التزويد بالطاقة (PSU). إذا كان لون مؤشر LED أخضر، فإنه يشير إلى أن وحدة التزويد بالطاقة تعمل. يرجى استكمال الاختبارات التالية لمزيد من التحقيق في هذه المسألة:

الاختبار 1

1. إيقاف تشغيل الجهاز بشكل سلس باستخدام واجهة مستخدم الويب أو CLI

- 2. افصل كل كبلات الطاقة الموجودة في الجهاز.
- 3. انتظر دقيقتين على الأقل. (هذه الخطوة مهمة)
- 4. قم بتوصيل الكابلات بالجهاز كما كان من قبل.
 - 5. قم بتشغيل جهاز أمان FirePOWER.

بعد تشغيل جهاز أمان FirePOWER، الرجاء معرفة ما إذا كان مركز الإدارة لا يزال يعرض أي تنبيه صحي. إذا كانت الإجابة نعم، فالرجاء الانتقال إلى الاختبار 2.

الاختبار 2

- 1. اعمل على إيقاف تشغيل الجهاز بسلاسة تامة باستخدام واجهة مستخدم الويب أو واجهة سطر الأوامر (CLI)
- 2. ومن دون إزالة كابلات الطاقة، قم بإزالة وحدات إمداد الطاقة وتبادلها. من المهم أن تظل الكبلات موصلة بوحدة التزويد بالطاقة نفسها للاختبار.
 - 3. قم بتشغيل الجهاز والشاشة لمدة يوم واحد.
 - 4. الرجاء ملاحظة مصدر الطاقة الذي يقوم بالإبلاغ عن المشكلة.

الاختبار 3

- 1. بعد إجراء الاختبار 2 ومراقبة الجهاز لمدة يوم واحد، قم بتشغيل الجهاز بسلاسة باستخدام واجهة مستخدم الويب أو واجهة سطر الأوامر (CLI).
 - 2. افصل كبلات الطاقة، وقم بتبادلها.
 - 3. قم بتشغيل الجهاز والشاشة لمدة يوم واحد.
 - 4. الرجاء ملاحظة مصدر الطاقة الذي يقوم بإبلاغ المشكلة هذه المرة.

بعد إكمال الاختبارات أعلاه، إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة وكان لون مؤشر LED أخضر، فقد تعتبر هذه التنبيهات هي الإيجابيات الخاطئة المعروفة.

إذا كنت ترى تنبيهات "عدم وجود طاقة" حرجة دون مشاهدة تنبيه إسترداد "عبر الإنترنت"، فيرجى الاتصال بفريق دعم Cisco لمزيد من التحقيق.

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما