ليغشتلاو ليصوتلا نيوكت بلاوق

فدەلا

ةيفيكو (PnP) ليغشتلاو ليصوتلا نيوكت بلاوق حرش وه ةلاقملا هذه نم فدهلا اهمادختسإ.

جماربلا رادصإ | قيبطتلل ةلباقلا ةزهجألا

- Cisco | 2.2.0 نم لامعألا تامولعم ةحول •
- َ رادصإ وأ 2.5.5.x تباثلاً جمانربلاً رادصإ | 550 و 350 و 600 تألُّسلُّسلاً نَّم تَالُوحُملاً ثدحاً
- رادصإ وأ 2.5.5.x تباثلا جمانربلا رادصإ | 550 و 350 و Cisco 250 ةلسلسلا نم تالوحملاً ثدحأ
- ثدحأ رادصإ وأ 1.0.02.x تباثلا جمانربلا رادصإ | Cisco نم RV34x ةلسلس تاهجوم •
- ثدحأ رادصاً وأ 1.0.00.x تباثلاً جمانربلاً رادصإ | Cisco نم RV260 ةلسلسلاً نم تاهجوملاً •
- ثدحأ رادصإ وأ 1.0.00.x تباثلا جمانربلا رادصإ | Cisco نم RV160 ةلسلسلا نم تاهجوملا •

ەمدقملا

يف مكحتلاا نكمي ىتح ةكبشلل PnP عم ةقفاوتملا ةزمجألل لمعت ةمدخ يه Network PnP دنع .ةديدجلا ةكبشلا ةزمجأل سمل نود نم رشنلاو ايزكرم نيوكتلاو ةتباثلا جماربلا دحأ ربع ةكبشلل PnP مداخ ىلع PnP ةكبشل ەنيكمت مت يذلا زامجلا فرعتي ،ەتيبثت مسا ماظن وأ ،(DHCP) فيضملل يكيمانيدلا نيوكتلا لوكوتورب وأ ،ةيوديلا تانيوكتلا زامجل فاشتكا ةيلآك لمعت ةديدج ةمدخ وه PnP لاصتا PnP لاصتا ةمدخ وأ ،(DNS) لاجملا

تايوتحملا لودج

- <u>؟PnP نيوكت ٻلاوق يه ام</u> •
- <u> ينيوكتلا بلاوق مادختسا ديرا اذامل</u>
- <u> PnP ٻلاق يف هنيوكت يننكمي يذلا ام</u> •
- <u>بلاقلا جذومن</u> •
- <u>PnP ٻلاق دويق</u> •
- <u> Cisco نم لامعألا تامولعم قحول يف بلاقلا ليمحت ةيفيك</u> •
- <u>نيوكتلا بلاوق ءاشنا</u> •
- <u>ةلاحلا PNp ةكېش</u> •
- <u>درجمب ةريغتملا نيوكتلا تانايب (GUI) زامجلل ةيموسرلا مدختسملا قمجاو رمظت</u> <u>اەقيبطت</u>
- <u>رارقلا</u> •
- <u>تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا نكمي نيأ</u> •

؟PnP نيوكت بلاوق يه ام

فيرعت تانايبو ةتقۇم عضاوم ىلع يوتحي ەنكل ،يداع زامج نيوكت PnP نيوكت بلاق لثامي يف رارمتسالا عم ،ةددعتم ةزمجأ عم ەسفن نيوكتلا فلم مادختساب حامسلل ةطبترم PnP، زامج فيرعت متي امدنع .زامجلا بسرح زامجلا ساسأ ىلع ةديرف تاملعم نييعتب حامسلا لاسرا هيف متي يذلا تقولا يف .عضاوملا نم عضوم لكل ةبسانملا ميقلا ديدحت متي نيوكت ءاشنإل نيوكتلا بلاق عم ةتقؤملا عضاوملا ميق جمد متي ،زاهجلا ىلإ نيوكتلا يلعفلا زاهجلا.

؟نيوكتلا بلاوق مادختسإ ديرأ اذامل

ةەباشتم نيوكت تابلطتم ةزەجألاا نم ديدعلل نوكت امدنع نيوكتلا بلاوق مادختسإ نكمي ليبس ىلع .زاەجلاب ةصاخ نوكت نأ ىلإ جاتحت يتلا تاملعملا نم ريغص ددع كانە نكلو ،ادج ەل لوحم لك نأ ءانثتساب ،تالوحملا عيمجل ەسفن نيوكتلا ةكبشلا مدختست دق ،لاثملا نيوكت فلم كيدل نوكي نأ نيوكتلا بلاوق كل حيتت .ةرادإلل ديرف IP ناونعو فيضم مسا نأ بجي يتلا نيوكتلا رصانعل عضاوملا عم ،لماكلاب كرتشملا نيوكتلا مادختسا مادختساب دحاو .ةديرف نوكت

؟PnP بلاق يف ەنيوكت يننكمي يذلا ام

يف مكحتت يتلا فيرعتلا تانايبو ەسفن نيوكتلا - نيمسق ىلع نيوكتلا بلاق يوتحي زاەج لچس ءاشنإ دنع مدختسملا ةەجاو يف ةبئانلا رصانعلا ضرع ةيفيك.

ةتقۇملا عضاوملا نم ةعونتم ةعومجم حيتت *<u>براش بلاوق</u>* ةئيه ىلع تانيوكتلا ءاشنإ متي. نمضتت براوشلا قئاثو يف زييمت تامالع اەنأ ىلع اەيلإ راشي:

- لجس يف ةددحملا ةميقلاب تقوْملا عضوملا لادبتسا متي ثيح ،**ةطيسب تاريغتم** (امجلا عنومنال علي عنومان الع عن مال يوتحي المع الع
- ةتقۇم عضاوم نمضتت نيوكتلا نم ةلتك ىلع بئانلا رصنعلا يوتحي ثيح ،**ماسقألا** ةرم ەنيمضت وأ ،يئاەنلا نيوكتلا نم مسقلا ىوتحم داعبتسا متي دق .ايرايتخإ ىرخأ ةطساوب ةتقۇملا عضاوملا نم عونلا اذه كولس فيرعت متي .تارم ةدع ەراركت وأ ،ةدحاو لجس ءاشنإ دنع مدختسملا اەمدقي يتلا ميقلاو بلاقلا يف ةدوجوملا فيرعتلا تانايب ىلوألا ةمالعلا ريشت ثيح {{name}}...{زامجلا
- !}} جذومن هل تاقيلعتلا دحأ .نيوكتلا بلاق قيثوتل اهمادختسإ نكمي يتلا **تاقيلعتلا** {قيلعت اذه.

بلاقلا جذومن

- يف فيضملا مسال ةنيعملا ةميقلاب اهلادبتسإ متيس طيسب ريغتم **{{hostname}}** زاهجلا لجس.
- قيلعتلا نيمضت متي نل .ةرشابم فيضملا مسا نيوكت دعب عوضوم قيلعت كانه زاهجلا يلإ هلاسرا مت يذلا نيوكتلا يف.
- تاكبش نم ةمئاقب ظافتحالل لـاثملا اذه يف همادختّسإ متي عطقم وه **{{vlan}}...} نم ةخسن ءاشنإ متيس ،زاهجلا لجس يف ةفرعم VLAN ةكبش لـكل .ةيدرفلا VLAN زاهجلا نيوكت يف ةيواحلا هذه تايوتحم.**
- دنع .{{vlan-name}} قمئاق نمض نانمضم امەنكل ،ناطيسب **ناريغتم** {{vlan-name}}و {{vlan-id}} و متيسو **{{vlan-name}}**و **{vlan-name}**ل ةددعتم ميق ديدحت كنكمي ،زاهجلا لجس ءاشنإ مادختسإ. مادختس

.<u>براشلل ةيسيئرلاا ةحفصلا</u> عجار ،براشلا ةغايص لوح ليصافتلا نم ديزمل

PnP بلاق دويق

،"قطنملا ىلع دمتعت ال بلاوق" وەو *Mustache بلاق* دعب PnP نيوكت بلاوق ءاشنإ ايلاح متي عون نم ىنب يأب حمست ال كلذل If-then-else.

Cisco نم لاامعألاا تامولعم ةحول يف بلاقلا ليمحت ةيفيك

نم ەيلع لوصحلا مت وأ رخآ ماظن نم ەؤاشنإ مت يذلا نيوكتلا بلاق نم لك ليمحت كنكمي نيوكت فلم ليمحتب تمق اذإ .ماخلا زاەجلا نيوكت تافلم ليمحت كنكمي امك ،معدلا عمتجم .ةفرعم ةتقؤم عضاوم ىلع يوتحي ال بلاق ىلإ ايئاقلت ەليوحت متيس ،ماخ

هاندأ ةروكذملا تاوطخلا عابتا ءاجرلا ،نيوكت بلاق ليمحتل.

English

1 ةوطخلا

رورم ةملكو مدختسم مسا مادختساب Cisco نم لامعألاا تامولعم ةحول ىلإ لوخدلا ليجستب مق. ل**وخدلا ليجست** ىلع رقنا.

	.	
ISC		

Cisco Business Dashboard

User Name*	\subset		\supset	1
Password*	\subset		\supset	2
		Login		3

2 ةوطخلا

.**ليمحتلا ةنوقيأ ىلع رقنا مث<< ةكبشلل ليغشتلاو ليصوتلا تانيوكتلا** ىلإ لقتنا

≡ Cisco Business Dashboard

Configurations	
Upload	
+ 🖮 2 主	All Organizations -

3 ةوطخلا

مادختساب .فصولاو مسالاو ةسسؤملا ليصافت ةئبعتب مق ،فلملا ليمحت ةحفص يف يذلا فلملا حفصت تافلملا ماظن رايخ نم ديدحتلل رقنا وأ انه تالفإلاو بحسلا فلم ل**يمحت** قوف رقنا .هليمحت متيس.

Upload File	\times
Organization Branch Offices	1
Name 🗸	2
Description 🗸	3
Drag and drop file here, or click to select from the filesystem	4
	5
	Upload

نيوكتلا بلاوق ءاشنإ

ةكبشلا ماظن نم لوبقم عون نيوكتب ءدبلا يه نيوكت بلاوق ءاشنإل ةحرتقملا ةقيرطلا ريدملا ىل هليمحتو زاهجلا نيوكتل يطايتحإ خسن ءارجإ مث ،ةبولطملا تادادعإلا مادختساب . قيادب ةطقنك همادختسال

"مساب خسن" ةفيظو مادختساب دوجوم بلاق نم ةخسن ءاشنإ كنكمي ،كلذ نم الدب

تقولا ليلقت ىلع دعاسي نأ نكمي دوجوم نيوكت نم ءدبلا نإف ،نيتلاحلا اتلك يفو ةجيتنلا قيقحتل ةبولطملا تاعجارملا ددع ليلقت كلذكو بلاق ءاشنإل قرغتسملا ةبولطملا.

تافرعمو بلاقلا اهيلإ يمتني يتلا ةسسؤملا ديدحت ىلإ جاتحتس ،ديدج بلاق ءاشنإ دنع * لدب فرحأ ىلع جتنملا تافرعم يوتحت دق .اهعم بلاقلا مادختسإ نكمي يتلا (PIDs) جتنملا ؟ و

ةيلاتلا ةيلمعلا مادختساب هثيدحت كنكمي ،ليغشتلا ءدب نيوكت ءاشنإ درجمب:

1 ةوطخلا

ليغشتلا ءدب نيوكت حتفا مث ،**تانيوكتلا < ليغشتلاو يكبشلا ليصوتلا** ىلإ لقتنا نيوكتلا مسال يبعشتلا طابترالا قوف رقنلاب بلاقلا ررحم يف كب صاخلا.

Cisco Business Dashboard	♀ Network Plug a	and Play 🔇	
ҧ Dashboard	Dashboard		
꼻 Network	Enabled Devices		
lnventory	Unclaimed Devices		
Port Management	Auto Claim Devices		
🎄 Network Configuration 🛛 🍾	2 Configurations		
Setwork Plug and Play	Settings		
	Network Plu	g and Play	0 0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Configurations			
+ 🖻 3 🕹		All Organizations Search by keyword	Q
□ → Name	Product ID	Description	Action
small-business-switch- template Main Office	SG?5*,SF?5*	PnP configuration template for Cisco Small Business May 27 2020 19:33 switches, version 1.0	Download Copy As

2 ةوطخلا

صوصنلا ررحم ةذفان يف راسيلا ىلع يلوألا نيوكتلا فلم ضرع عم بلاقلا ررحم ضرع متي. ةدعو ،لادبتسالا ،ثحبلا كلذ يف امب ةعئاشلا ريرحتلا فئاظو نم ديدعلا صنلا ررحم معدي ،ةعئاشلا ررحملا رماوأو فئاظوب ةمئاق ىلع لوصحلل .رشؤملا ةجلاعمل حيتافم تالسلست .ةوطخلا هذه ةياهن يف <mark>لودڃل</mark>ا ىلإ عجرا

،ديدج تقؤم عضوم لاخدا متي ةرم لك .ةتقؤم عضاوم لاخدا قيرط نع نيوكتال ليدعتب مق نيميلا علع دوجومال جذومنال ايل قباطم لاخدا قفاضا متي.

=	Cisco Business Dashboard Netwo	ork Plug a	and Play					⊕ 🗸 🗷	\mathcal{O}) (14
Со	nfigurations > small-business-switch-ten Version 1 -						s	Save Cancel	Acti	ons 💌
1 { 2 3	! Network PnP template for Cisco Small Business Sx250, Sx350 and Sx550	serie:	Organization	Main Office		Produc	tID	SG?5*,SF?5*		
4 5 6 7 8	Enables configuration of: - Hostname - Admin credentials - Management IP address (optional) - SNMP (ortional)		Description	PnP config	uration templat	e for Cisco Sma	II Busine	ess switches, version 1	1.0	
9 10	- Embedded FindIT Network Probe (optional)		Name		Required	Туре		Title		
11 12	Requires switch firmware version 2.5.5.x or higher.		hostname		Ø	String	-	Hostname	•	- I
13 14 15	Revision history: 1.0 - Initial release		username		ß	String	-	Admin Username		- I
16 17	Copyright (c) 2020 Cisco and/or its affiliates.		password			String	•	Admin Password	•	- I
18 19 20	This SoftWate is licensed to you under the terms of the Cisco Sample Code License, Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of License at	the	snmp			Boolean	•	Enable SNMP?	•	- I
21 22 23	https://developer.cisco.com/docs/licenses		location			String	•	SNMP Location	-	- I

ةعئاشلا ررحملا رماوأ

ماك

روابط المفاتيح الوصف كمبيوتر شخصي

		تحديد	
CMD-A	Ctrl-A	المحتوى	تحديد الكل
	لمحرر	الكامل ل	
	نزع	يحدف ج	
	פג	السطريك	
	إذا	المؤشر.	
		کان ذلك	
کاترل-کی	فط	يتكون ف	خط القتا .
- 20 -20	افة	من المس	0
	الخط	البيضاء،	
	ب _	الجديد و	
	حذف	يتم ايضا	
	طر.	نهاية الس	
	سطر	يحذف ال	
	ىت	باکمله تد	
الطراز CMD-D	بما Ctrl-D	المؤشر، في ذلك	حذف البند
-	בנית	السطر ال	
	۔۔۔۔ ق	فبالنمار	
		التراجع	
cmd-z	- Ctrl-Z	التغيير الا	تراجع
Shift-		~	
cmd-z	ر	إعادة اخ	
سي ام	Ctrl-Y	تغيير تم	إعادة
دی۔وای	عنه	التراجع د	
ځي وبي خدمة			
CMD-up	مەشر	تحريك ال	
الصفحة	میوندر Ctrl-home	ال بداية	اذهب ايها الطبيب
الرئيسية ل		المستند المستند	ابدا
CMD			
CMD-end		انقا الم	
CMD-	وسر Ctrl-End	الت زماية	اذهب أيها الطبيب
Down		ېنى تهديد. المثبقة	ادحب ايها الصبيب
Boun		تحريك ال	
Ctrl-A	سوسر http://www.com/action/com/action/com/action/com/action/com/action/com/action/com/action/com/action/com/action/co	البداية	Go hu cu
Our / t		ېنى بديد. السطر	ہدد سطر ۵۵
	مۇش	تحريك ال	
کترل-ای	سونسر ۱۲−بمبن	ال نماية	انتقال نماية السطر
عرق ۽ي		. ب ^ع لى جهيد السطر	
	بافة	وضع مس	
بر وتوکول		بادئة للس	زيادة المسافة
بروتوتون CMD-آ	[-Ctrl	اہ التحد	ريادة الملك عن البادئة
[OIIIB	-	الحال	
	ćd	تحريك ال	
		الحريف ، أه التحد	2
]-CMD]-Ctrl	الو التحدير	مسافة بادئة أقل
	ی ما	مستوه أ	
المليان	على	مسوی ،	
CMD_F	Ctrl-F		بحث
-ترانیان سا			
سي _ا م دی-جہ ز	Ctrl-G		بحث عن التالي
Shift-			
cmd-G	Shift-Ctrl-G		بحث عن مسبق

cmd-alt-f	:
Shift-	c
cmd-alt-f	č

Shift-Ctrl-F Shift-Ctrl-R نستبدل إستبدال الكل

3 ةوطخلا

ىلع دوجوملا جذومنلا مادختساب تقوْم عضوم لكب ةطبترملا ةيلوألا تانايبلا ليدعتب مق .ةمءالم رثكألا ةقيرطلاب مدختسملل تقوْملا عضوملا ميدقت نامضل نيميلا

Organization	Main Office Product ID SG?5*,SF		SG?5*,SF?5*				
Description	PnP configu	iration template	e for Cisco Sn	nall Busin	ess switches, version 1.0		
Name		Required	Туре		Title		
hostname			String	•	Hostname	\bigcirc	1
username			String	•	Admin Username]	1
password			String	•	Admin Password]	I
snmp			Boolean	•	Enable SNMP?]	I
location			String	•	SNMP Location		1

Advanced Settings

Name hostname	Type String
• User • O System	O Dynamic
Default Value	
Min Length	
Max Length	
Enum 🗆	One value per line
Format	Freeform
	Save Cancel

ىلع جذومنلا ضرع متيس فيك ىرتل *ةنياعم < تاءارجإ* ىلإ لاقتنالا كنكمي (يرايتخإ) زاهج لجس ءاشنإ دنع مدختسملا

				Save	Cancel	Actions
						Copy As
Organization	Main Office		Product ID	SG?5*	,SF?5*	Copy From
						Delete
Description	PnP configura	ation templa	te for Cisco Small Bus	siness swit	ches, versic	Preview 2
						Download
						.:
Name		Required	Туре	Title		
hostname			String -	Host	name	1
Cisco Business	Dashboard				Net	twork Plug and P
Cisco Business	Dashboard				Net	twork Plug and P
Cisco Business nfigurations > Preview Configuration Parameters	Dashboard				Net	twork Plug and P
Cisco Business nfigurations > Preview Configuration Parameters Iostname *	Dashboard				Net	twork Plug and P
Cisco Business nfigurations > Preview Configuration Parameters Hostname * Idmin Username *	Dashboard				Net	twork Plug and P
Cisco Business nfigurations > Preview Configuration Parameters łostname * \dmin Username * \dmin Password *	Dashboard				Net	twork Plug and P
Cisco Business nfigurations > Preview Configuration Parameters łostname * Admin Username * Admin Password * inable SNMP?	Dashboard				Net	twork Plug and P
Cisco Business nfigurations > Preview Configuration Parameters Hostname * Admin Username * Admin Password * inable SNMP? inable FindIT Probe?	Dashboard				Net	twork Plug and P
Cisco Business nfigurations > Preview Configuration Parameters Hostname * Admin Username * Admin Password * inable SNMP? inable FindIT Probe? Manager Address	Dashboard				Net	twork Plug and P
Cisco Business nfigurations > Preview Configuration Parameters 4ostname * Admin Username * Admin Password * inable SNMP? inable FindIT Probe? Aanager Address Jse Static IP Address?	Dashboard				Net	twork Plug and P
Cisco Business nfigurations > Preview Configuration Parameters dostname * Admin Username * Admin Password * Enable SNMP? Enable FindIT Probe? Manager Address Jse Static IP Address? = required fields	Dashboard				Net	twork Plug and P

5 ةوطخلا

نأ بجي يتلا نيوكتلا تاملعم عيمجل ةتقؤم عضاوم ءاشنإب موقت ىتح 3 و 2 تاوطخلا ررك ةزهجألا نيب فلتخت.

6 ةوطخلا

ظفح قوف رقنا ،كيضري امب بلاقلا لامتكا درجمب.

■ Cisco Business Dashboard	Network Plug and Play	0 🖓 🗄 🕁 🌐
Configurations > small-business-switch-ten	Version 1 -	Save Cancel Actions -

ةلاحلا - PNp ةكبش

ةمدخ يف لجسم زاهج لك ضرع متي Network PnP قمدخ يف لجسم زاهج لك ضرع متي نم *نوزخمل*ا ةحفص يف قلاحلا هذه ضرع نكمي امك .قضورعم قلاحلاب *اهب بـلاطملا ريغ قزهجألا* زاهجلل ةيلاحلا قلاحلا قلاحل اللاحي قرح ضرعي .PnP قلاح دومع ضرع نيكمت لللخ هاندأ لودجلا يف ةروكذملا ميقلا يدحإ نمضتيسو

زاهجلا ةلاح - ليغشتلاو يكبشلا ليصوتلا :لودجلا

الوصف	الحالة
تم تعريف الجهاز ولكن لم يتم إجراء اتصال مع الخدمة.	معلق
قام الجهاز بإجراء الاتصال الأولي بالخدمة.	إمداد
يتم الآن تطبيق صورة برنامج ثابت بواسطة الجهاز.	Provisioning_image
ُ تَتَمَّ الآن إعادة ًتشغيل الجهاز لتشغيل البرنامج الثابت الجديد.	Provisioned_image_rebooing
تم تطبيق البرامج الثابتة الجديدة بنحاح.	Provisioned_image
ے يتم تطبيق ملف تكوين على الحماز.	Provisioning_config
تم تطبيق ملف التكوين بنجاح على الجهاز. على حسب نوع الجهاز، قد تتم إعادة تمهيد هذا الجهاز لتطبيق التكوين.	provisioned_config
حدث خطأ. تحقق من ملفات السجل للحصول على مزيد من التفاصيل.	الخطأ
اكتملت عملية توفير الجهاز.	مزود



تاظوفحم كلذ يف امب ،ليصافتلا نم ديزملا ةدهاشم كنكمي ،ةلاحلا لقح قوف رقنلاب

تقولا ربع زاهجلا اذهل ةلاحلا تارييغت.

ةريغتملا نيوكتلا تانايب (GUI) زاهجلل ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو رهظت اهقيبطت درجمب

gui ةادألا ىلع سكعي وه بلاق ليكشت PnP لا لمعتسي ةادألا ىلع ةميقلا ثيدحت متي نإ ام ..يلي امك

راباباب دisco SG550X-24	cisco Profile 24-Port Gigabit Stackable Managed St	∍Test-SG550X La Witch	anguage: <mark>English v</mark> Display	Mode: Advanced Y Logout SNA Fin	dIT About
Getting Started Dashboard Configuration Wizards	System Summary system Information		Software Information		
Search Status and Statistics System Summary CPU Utilization Port Utilization	System Description: SG550X-24 24-Port Gigabit Stackable Manager System Location: System Contact: Host Name: ProfileTest-SG550X	d Switch Edit Edit Edit	Firmware Version (Active Image): Firmware MD5 Checksum (Active Image): Firmware Version (Non-active): Firmware MD5 Checksum (Non-active):	2.5.0.92 15ff4025a747ad66c7fd49b68d322557 2.4.5.71 2dff89efdb2a0ec2f9a2c414ff7d401c	
Interlace Etherlike GVRP 802.1x EAP ACL Hardware Resource Utilizat Health and Power	System Object ID: 1.3.6.1.4.1.9.6.1.93.24.1 System Uptime: 35 day(s), 21 hr(s), 32 min(s) and 41 sec(s) Current Time: 12:11:35;2020-Jun-26 Base MAC Address: 40:a6:e8:e6:b7:2c Jumbo Frames: Disabled				

رارقلا

تامولعم ةحول يف ةرفوتملا ةزيملا هذه مادختساو PnP بلاق نيوكت ةيفيك فرعت نآلا تنأ ةصاخلا Cisco لامعأ ةكبش نيسحتل ةمات ةلوهسب اهقيبطت نآلا كنكمي Cisco نم لامعألا كب.

تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا نكمي نيأ

- <u> 2.2 رادص لاا ،Cisco نم لاامع ألا تامول عم ةحول و راب سملا اقراد لي لد •</u>
- <u> Cisco تاكرشل ليغشتلاو قكبشلاب ليصوتاا لح ليلد</u> •

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما