ب لاصتال RV042 جمانرب مادختساب RV042 ب عيرسلا

فدەلا

جمانرب مادختساب RV042 ب لاصتالا يف ةدعاسملا وه دنتسملا اذه نم فدهلا عيرسلا.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجألا

RV042 زارطل^{ا.}

عيرسلا VPN جمانرب مادختساب هجوملاب لاصتالا

فلخ ليمعلا رتويبمك ناك اذإ .رتويبمكلا همدختسي يذلا ةكبشلا لاصتا ديدحت .1 زاهجلا همدختسي يذلا ذفنملا هنأل 60443 و 443 ذفانملا رظح مدع نم دكأتف ،هجوم.

inksys VPN Client		
A		S
LINKSYS		\mathbf{i}
Quick	(VPAU)	CIECO SVETEME
		alls alls.
Profile Name :	ļ	*
User Name :		1
Password :	[Ĩ
Server Address :	Γ	
Port For QuickVPN :	Auto	•
annonen 1 - caren	1	1

2. جمانرب ىلع حيحص لكشب رورملا ةملكو مدختسملا مسا نيوكت نم دكأت ىلع تباثلا IP ناونع مادختساب ىصوي .مداخلاب صاخلا IP ناونع نم ققحت .عيرسلا IP نم DHCP ل تقو لقأ ةيحالص ءاهتنا دعب IP ناونع ريغتي ال ىتح مجوملل تنرتنإلا .كب صاخلا

لصتملا رتويبمكلا مدختسأ ،هجوملاب صاخلا تنرتنإلا ىلع IP ناونع نم ققحتلل .3 نوكي ،يضارتفا لكشب .بيولا ضرعتسم ىلع http://192.168.1.1 حتفاو هجوملاب ايلحم يف IP ناونع ضرع متي .لقألا فرحألا لك ،admin وه زاهجلل رورملا ةملكو مدختسملا مسا .**ماظنلا صخلم** بيوبتلا ةمالع



4. ةطساوب اهمادختسإ متي يتلا رورملا ةملكو مدختسملا مسا نيوكت مت اذإ امم ققحت مدختسم ةلازا ةلواحم كنكمي .RV042 نم VPN بيوبتلا ةمالع ىلع ليمعلا رتويبمك رورملا ةملك ركذت نم دكأت .ديدج مدختسم ةفاضإ مث يلاحلا VPN ةكبش ليمع

LINKSYS A Division of Disco Systems, Inc	i"					Sele					Firmutare V	Amion: 139-q50
						CI	ient cess	10/100 4	-port VPI	N Router		RV042
VPN	System Summary	Setup	DHCP	Syste Manage	m ment M	Port anagement	rewall	VPH 🧲	Click VPN	d	Support	Logout
	Summary	Gateway	to Gateway	Cient	to Gateway	VPN Clie	nt Access	VPN Pass T	rough	PPTP S	erver	
VPN Client Access		Corr Change Isb1=>Actr Isb2=>Actr	Us New Pr firm New Pr Password Password	er Name : assword : assword : Adlowed : Active :	VPN Client	C No	Add New				Jee this pag- your VPN CI Enter the intro- op of the so- scens you ve spectam, this spectam, this spectam, this the Linksys is on be pured performation () Moream,	ITEMAP entracers. construction at the seen and the entered will e lot at the will work with DuckVPN client outer supports local consen- tage Guide/VPN chart Additional local benace see a construction beaced

5. رادج فلخ زاهجلا ناك اذإ لمعي ال جمانربلا نأل رخآ هجوم فلخ لمعي ال RV042 نأ نم دكأت قيامح رادج جمانرب يأ كانه ناك اذإ ام ديدحتل جودزم صحف ءارجإ كنكمي امك .رخآ NAT قيامح اهليطعت لواحف ،اهنيكمت مت اذإ .قيجراخ تاهج جاتنإ نم رتويبمكلا قزهجأ ىلع.

ەجوملا ىلع MTU نيكمت

.بيولا عقومل (MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحول بسانملا مجحلا ديدحت .1

بيولا ىلإ ةدنتسملا هجوملا دادعإ ةحفص ىلإ لوصولا .2

. **ةيامحلا رادج** قوف رقنا ،بيولا ىلإ ةدنتسملا دادعإلا ةحفص روهظ دنع.

										10/100 4-port	VPN Rout	er	RV042
Firewall	System Summary	Setup	DHCP	System Management		Port Managemen	đ	Firewall	$\left\langle -\right\rangle$	Click Firewall	Wizard	Support	Logout
	Ceneral	Access Rule	ee Co	ment Filter					1990 - 1990 1990 - 1990 1990 - 1990				
General	Select General											1	SITEMAP
		SPI (Stated	ul Packet I	Firewall :		Enable	00	Disable				From the Fi can configu deny or allo internal use	rewall Tab, you are the Router to wy specific ars from
		De	S (Denial)	of Service) :	6	Enable	C	Disable				accessing to can also co	the Internet. You infigure the
			Block WA	N Request :	۲	Enable	Ċ	Disable				Router to d specific inb	eny or allow ernet users from
			Remote M	anagement :	C	Enable	۲	Disable	Port	00		accessing:	the internal
				HTTPS :	œ	Enable	С	Disable					
		Mu	Alicast Pas	s Through :	0	Enable	6	Disable	_			More	
				MTU :	·	Auto	С	Manual	150	0 bytes			

4. تنرتنإ لاصتال MTU ةميق لخدأ .**ليلد** ددح ،(*MTU) لقنلل ىصقألا دحلا ةدحو* لقح يف *تيابلا تادحو* لقح يف.

							10/1	00 4 . po	rt VPN Rout	ter RV042	
Firewall	System Summary	Setup	DHCP	System Management	Port Management	Firewall	VPH	Log	Wizard	Support	Logout
	General	Access Rule	s Co	ntent Filter							
General		Set MT SP and s field t	U to Mar enter in ti the Size the MTU Remote M Ricest Pes	nual of uest: anogement: HTTPS: as Through: MTU:	Enable C Auto C	Disable Disable Disable Disable Disable Disable Disable Manual	Port: 80	iytes		From the I can contro deny or al internal us accessing can also o Router to specific hi accessing servers.	SITEMAP Inevval Teb, you jure the Router to ow specific ers from the Internet. You onfigure the deny or allow thernet users from the internet

ل تقولا مظعم هذه اهب ىصوملا (MTU) لقنلل ىصقألاا دحلا ةدحو ماجحاً لمعت **:قظحالم** DSL تالبكلا لاصتاو:

MTU: 1500 لبك لاصتا

PPPoE DSL: 1492 لاصتا

تادادعإلا ظفح قوف رقنا .5

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما