# تقو لوكوتوربل SNTP ليمعك لوحملا نيوكت CLI ربع يداحألا ثبلل طيسبلا ةكبشلا (رماوألا رطس ةهجاو)

### <u>الهدف</u>

يعد تكوين وقت النظام ذا أهمية كبيرة في الشبكة. تعمل ساعات النظام المتزامنة على إنشاء إطار مرجعي متناسق بين جميع الأجهزة الموجودة على الشبكة. تعد مزامنة وقت الشبكة أمرا بالغ الأهمية لأن كل جانب من إدارة الشبكة وتأمينها وتخطيطها وتصحيح أخطائها يتضمن تحديد متى تحدث الأحداث بدقة. بدون ساعات متزامنة، قم بتوصيل ملفات السجل بين الأجهزة بشكل صحيح عندما يكون من المستحيل تعقب خروقات الأمان أو إستخدام الشبكة.

يقلل الوقت المتزامن أيضا من التشويش في أنظمة الملفات المشتركة، حيث أنه من المهم أن تكون أوقات التعديل متناسقة، بغض النظر عن الآلة التي توجد عليها أنظمة الملفات.

تدعم محولات Cisco Small Business بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP) وعند تمكينها، يقوم المحول بمزامنة وقت الجهاز بشكل ديناميكي مع الوقت من خادم SNTP. يعمل المحول فقط كعميل SNTP، ولا يمكنه توفير خدمات الوقت للأجهزة الأخرى.

Unicast هو اتصال واحد إلى واحد حيث يتم إرسال البيانات إلى وجهة واحدة فقط. multicast هو واحد إلى كثير توصيل أن يسمح مضيف أن يرسل ربط إلى مجموعة فرعية من كل مضيف كمجموعة بث. AnyCast هو اتصال بين عميل وقائمة عناوين.

سبب تكوين خادم البث الأحادي هو أن أجهزة الشبكة الأقدم على شبكتك قد لا تدعم حركة مرور البث المتعدد/AnyCast، أو قد يكون هناك سبب أمان لرغبة في إبقاء حركة مرور البث المتعدد/AnyCast بعيدا عن مقطع الشبكة.

يوضح هذا المستند كيفية تكوين المحول كعميل SNTP (بروتوكول وقت الشبكة البسيط) للبث الأحادي من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

**ملاحظة:** لمعرفة كيفية تكوين إعدادات البث الأحادي SNTP على واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، انقر فوق <u>هنا</u>.

- Sx300 Series .
- Sx350 Series .
- SG350X Series .
  - Sx500 Series .
  - SG550X sery .

### إصدار البرامج

• 2.3.5.63 وما يصل إلى

### **SNTP**

الخطوة 1. ينفذ ال CLI من المفتاح عن طريق أسلوبك المفضل. في هذا المثال، سنقوم باستخدام PuTTY للاتصال بمحول SG550X switch. قد تختلف الأوامر حسب معرف منتج المحول (PID).

**ملاحظة:** تأكد من تمكين **بروتوكول SSH** في قسم *الأمان* للمحول. لمعرفة المزيد حول الوصول إلى واجهة سطر الأوامر باستخدام SSH أو Telnet، انقر <u>هنا</u>.



الخطوة 2. انتقل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال الأمر التالي.

SG550X#configure terminal



الخطوة 3. لتكوين وقت النظام (مصدر الساعة الرئيسي) إلى خادم sntp، اكتب في الأمر أدناه. سيؤدي هذا إلى تكوين مصدر وقت خارجي لساعة النظام.



الخطوة 4. يستخدم عملاء البث الأحادي الحزم المحددة مسبقا عند الاتصال بخادم SNTP. لتمكين عميل البث الأحادي، اكتب الأمر التالي أدناه.

SG550X(config)#sntp unicast client enable

**ملاحظة:** لتعطيل عملاء بث SNTP الأحادي، أستخدم الأمر no form of هذا: SNTP هذا: no sntp unicast client enable.



الخطوة 5. (إختياري) الفاصل الزمني للاستقصاء هو 1024 ثانية. لتمكين عملية الاقتراع لعميل بث SNTP الأحادي، أستخدم الأمر أدناه.

SG550X(config)#**sntp unicast** 

ملاحظة: لتعطيل عميل بث SNTP الأحادي، أستخدم الأمر: no sntp unicast client poll.



الخطوة 6. (إختياري) لتحديد واجهة المصدر التي سيتم إستخدام عنوان IPv4 الخاص بها كعنوان IPv4 المصدر للاتصال بخوادم IPv4 SNTP، أستخدم الأمر أدناه في وضع التكوين العام.

**ملاحظة:** لاستعادة التكوين الافتراضي، أستخدم الأمر **no** form هذا. على سبيل المثال، **لا يوجد واجهة مصدر** SNTP.

[SG550X(config)#sntp source-interface [interface-id



الخطوة 7. (إختياري) لتحديد واجهة المصدر التي سيتم إستخدام عنوان IPv6 الخاص بها كعنوان IPv6 المصدر للاتصال بخوادم IPv6 SNTP باستخدام الأمر أدناه.

**ملاحظة:** أستخدم الأمر **no sntp source-interface-ipV6** لاستعادة التكوين الافتراضي لواجهة مصدر SNTP. ipV6.

[SG550X(config)#sntp source-interface-ipV6 [interface-id

User Name:cisco Password:****** SG550X#configure terminal SG550X(config)#clock source sntp SG550X(config)#sntp unicast client enable SG550X(config)#sntp source-interface vlan 1 SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 vlan 1 SG550X(config)#	login as: cisco	
Password:****** SG550X#configure terminal SG550X(config)#clock source sntp SG550X(config)#sntp unicast client enable SG550X(config)#sntp source-interface vlan 1 SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 vlan 1 SG550X(config)#	User Name:cisco	
SG550X#configure terminal SG550X(config)#clock source sntp SG550X(config)#sntp unicast client enable SG550X(config)#sntp unicast client poll SG550X(config)#sntp source-interface vlan 1 SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 vlan 1 SG550X(config)#	Password:******	
SG550X#configure terminal SG550X(config)#clock source sntp SG550X(config)#sntp unicast client enable SG550X(config)#sntp source-interface vlan 1 SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 vlan 1 SG550X(config)#		
SG550X(config)#clock source sntp SG550X(config)#sntp unicast client enable SG550X(config)#sntp unicast client poll SG550X(config)#sntp source-interface vlan 1 SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 vlan 1 SG550X(config)#	SG550X#configure terminal	
SG550X(config)#sntp unicast client enable SG550X(config)#sntp unicast client poll SG550X(config)#sntp source-interface vlan 1 SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 vlan 1 SG550X(config)#	SG550X(config)#clock source sntp	
SG550X(config)#sntp unicast client poll SG550X(config)#sntp source-interface vlan 1 SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 vlan 1 SG550X(config)#	SG550X(config)#sntp unicast client enable	
SG550X(config)#sntp source-interface vlan 1 SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 vlan 1 SG550X(config)#	SG550X(config)#sntp unicast client poll	
SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 vlan 1 SG550X(config)#	SG550X(config)#sntp source-interface vlan 1	
SG550X(config)#	<pre>SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 vlan )</pre>	1
	SG550X(config)#	

الخطوة 8. أدخل الأمر التالي أدناه لإضافة خادم SNTP جديد. عند العمل في بيئات عالية الخطورة (الحكومة والمستشفيات وما إلى ذلك)، فمن الأفضل أن يكون لديك خوادم متعددة للتكرار وللحماية من الخوادم غير الفعالة التي توفر وقتا غير مناسب. إذا قمت بتكوين المصادقة، فحدد مفتاح المصادقة الذي سيتم إستخدامه عند إرسال الحزم إلى هذا النظير. يتراوح مفتاح المصادقة من 1-4294967295. في هذا المثال، سنضيف 216.239.35.4 والتي هي time.google.com ويمكن الاقتراع لخادم SNTP الجديد.

**ملاحظة:** يدعم المحول ما يصل إلى 8 خوادم SNTP. قد يختلف هذا النوع باختلاف طراز المحول الذي تستخدمه. لمعرفة المزيد حول تكوين إعدادات مصادقة بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP) على محول ما من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)، انقر <u>هنا</u>.

[ ] [] {hostname | ip} SG550X(config)#sntp

login as: cisco
User Name:cisco
Password:******
SG550X#configure terminal
SG550X(config)#clock source sntp
SG550X(config)#sntp unicast client enable
SG550X(config)#sntp unicast client poll
SG550X (config) #sntp source-interface vlan 1
SG550X (config) #shtp source_interface_inv6 vlan 1
CEEV(config) #Shep Source interinate providing
bd550x (config) #sntp server 210.239.55.4 poll
SG550X (Config) #

الخطوة 9. أدخل الأمر **end** للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات".

SG550X(config)#**end** 



يدخل خطوة 10. (إختياري) التالي أمر في الذو امتياز EXEC أسلوب أن ينقذ التشكيل.

SG550X#copy config config



خطوة 11. (إختياري) صحافة Y أن ينقذ العملية إعداد في الذو رأسمالمجازفة تشكيل من المفتاح. وإلا، اضغط على N للمتابعة دون حفظ التكوين في تكوين بدء التشغيل للمحول.



## القرار

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين المحول كعميل.

ملاحظة: تم إستخدام الأوامر التي تم تنفيذها أدناه في وضع EXEC ذي الامتيازات.

الخطوة 1. لعرض حالة SNTP، اكتب الأمر التالي:

SG550X#**show sntp** 

SG550X#show sntp status		
Clock is synchron		
Unicast servers:		
Server Source Stratum Status Last Response Offset Delay	: 216,239.35.4 : Static : up : 22:06:30.0 UTC Jun 21 2018 : 280.2706617 mSec : 0 mSec	
Server Source Stratum Status Last Response Offset Delay	<pre>time=a.timefreq.bldrdoc.gov static up 2 206:30.0 UTC Jun 21 2018 2 296.1106610 mSec : -1000 mSec</pre>	
Server Source Stratum Status Last Response Offset Delay	: timefreq.bldrdoc.gov : static : 1 : 0 : 22106:31.0 UTC Jun 21 2018 : 1110.3312649 mSec : 0 mSec	
Server Source Stratum Status Last Response Offset Delay	: time-c.timefreq.bldrdoc.gov : Static : 255 : down : 00:00:00.0 Jan 1 1900 : 0.0000000 mSec : 0 mSec	
Anycast server:		

الخطوة 2. يعرض المثال التالي تكوين SNTP الحالي للجهاز.

SG550X#**show sntp** 

G550X#show sntp configuration SNTP destination port : 123 . Polling interval: 1024 seconds. No MD5 authentication keys. Authentication is not required for synchronization. No trusted keys. Unicast Clients: Enabled Unicast Clients Polling: Enabled erver : 216.239.35.4 Polling : Enabled Encryption Key : Disabled Server Gerver : time-a.timefreq.bldrdoc.gov Polling : Enabled Server Encryption Key : Disabled erver : time-b.timefreq.bldrdoc.gov Polling : Enabled Encryption Key : Disabled : time-c.timefreq.bldrdoc.gov : Enabled Encryption Key : Disabled Broadcast Clients: disabled Anycast Clients: disabled No Broadcast Interfaces. Source IPv4 interface: vlan 1 Source IPv6 interface: vlan 1

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما