مداخ نم يكيمانيد لكشب ماظنلا تقو دادعإ و 200 لسالسلا نم ةرادملا تالوحملل SNTP 500 و 300

:فدەلا

و SG200 تالوحم ىلع تقولاا تادادعإ نيوكت ةيفيك حيضوت وه دنتسملا اذه نم فدهلا .SNTP ةكبشلا تقو ةنمازمل SG500 و SG300

:قيبطتلل ةلباقلا ةزهجألا

· Cisco Small Business 200 ةلسلس عيمجتلل ةلباقلا ةرادملا تالدبملا Cisco Small Business 300 ةلسلس عيمجتلل ةلباقلا ةرادملا تالدبملا Cisco Small Business 500 ةلسلس عيمجتلل ةلباقلا ةرادملا تالدبملا

جماربلا تارادصإ:

•1.3.0.59

:ماظنلا تقو دادعإ

ريصقتلا .بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليجستب مق .1 ةوطخلا ./username "cisco" ةملك ريصقت لاو "username "cisco

:ماظنلاا تقو ةحفص حتف متي .ماظنلاا تقو < تقولاا تادادعإ < ةرادإ ىلإ لقتنا .2 ةوطخلا

System Time			
Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from DHCP, if	if received, override manual configurations.		
Actual Time (Static): 16:49:12; 2013-Mar-14;			
Last Synchronized Server: Unsynchronized			
Clock Source Settings			
Main Clock Source (SNTP Servers):	Enable		
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): 📃 E	Enable		
Manual Cattle			
Manuai Settings			
Set the date and time manually, or click here to import them from your	r computer.		
O Date: 201	113-Mar-14 YYYY-MMM-DD		
CLocal Time: 16:	:49:12 HH:MM:SS		
Time Zone Settinge			
Get Time Zone from DHCP:	Enable		
Time Zone (Meet			
Time Zone Acronym:	(U/4 Characters Used)		
Daylight Savings Settings			
Daylight Savings:	Enable		
# Time Set Offset: 60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)		
Deylight Savings Type:	USA European By dates Recurring		
🗱 From:	YYYY-MMM-DD	HH:MM	
🗱 To:	YYYY-MMM-DD	HH:MM	
t⊄ From: Day	ry: Sun 👻 Week: First 🗨 Month: Jan 🛫 Time: 00:00		HH:MM
to: Day	y: Sun 🖵 Week: First 🖵 Month: Jan 🖵 Time: 00:00		HELMM
Apply Cancel			

ةيلاتا لوقحلا ضرع متي ةحفصلا ىلعأ يف:

ضرعي امك .زاهجلا ىلع يلعفلا تقولا ضرعي - (يكيتاتسإ نكاس) يلعفلا تقولا [.] .اهديدحت مت اذإ ةينمزلا ةقطنملا

مداخلا ناونع كلذ يف امب SNTP مداخ نم تامولعملا ضرعي - ەتنمازم تمت مداخ رخآ [.] ."نمازتم ريغ" لقحلا اذه ضرعي SNTP مداخب كزاهج لصتي مل اذإ .ەعونو يساسألا ەمچرو

نيمي ىلع ةدوجوملا enable رايتخالاا ةناخ رقنا ،ةعاسلا ردصم تادادعإ تحت .3 ةوطخلا .(SNTP مداوخ) يسيئرلا ةعاسلا ردصم

System Time		
Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations fr	om DHCP, if received, override manual configurations.	
Actual Time (Static):	16:40:26; 2013-Mar-14;	
Last Synchronized Server:	Unsynchronized	
Clock Source Settings		
Main Clock Source (SNTP Servers):	Enable	
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessio	ons): 🥅 Enable	
Manual Settings		
Set the date and time manually, or click here to import the	n from your computer.	
🗱 Date:	2013-Mar-14 YYYY-MMM-DD	
🛱 Local Time:	16:40:26 HH:MM:SS	
Time Zone Settings		
Get Time Zone from DHCP:	Enable	
Time Zone from DHCP:	N\A	
Time Zone Offset:	UTC 🗨	
Time Zone Acronym:	(0/4 Characters Used)	
Daylight Savings Settings		
Daylight Savings:	Enable	
₩ Time Set Offset:	60 min (Range: 1 - 1440, Default: 60)	
Daylight Savings Type:	 USA European By dates Recurring 	
🗱 From:	YYYY-MMM-DD	HH:MM
🗱 To:	YYYY-MMM-DD	HH:MM

ةيلاحلا تادادعإلاا ظفحل قيبطت ىلع رقنا ماظنلا تقو ةحفص لفسأ يف .4 ةوطخلا.

SNTP ثب حتف متي .يداحألاا SNTP ثب < تقولاا تادادعإ < ةرادإ ىلإ لقتنا .5 ةوطخلا :يداحألا

SNTP Unicast								
SNTP Client Unicast: V Enable	SNTP Client Unicast: V Enable							
Apply Cancel								
Unicast SNTP Server Table	Unicast SNTP Server Table							
SNTP Server Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level	Status	Last Response	Offset	Delay	Source	Interface
O results found.								
Add Delete								

unicast SNTP: مداخ لڬل ةيلاتانا تامولعملا ةحفصلا هذه ضرعت

متي يذلا فيضملا مسا وأ لضفملا مداخلا وأ SNTP مداخل IP ناونع ددحي — SNTP مداخ · .هب صاخلا تاقبطلا ىوتسمل اقفو هرايتخإ

.الطعم وأ انكمم ءاصقتسالا ناك اذإ ام ضرعي — عالطتسالل ينمزلا لصافلا ·

SNTP مداخ نيب لاصتالل مدختسملا حاتفملا فيرعت — ةقداصملا حاتفم فرعم · .زاهجلاو

ةميقب اەنع ربعي) ةيعجرملا ةعاسلا نم ةفاسملا — ايلعلا ةقبطلا ىوتسم · مل ام (1 يساسألا ىوتسملا) يساسألا مداخلا وه SNTP مداخ نوكي نأ نكمي ال .(ةيمقر .ققحتلا ةيلمعل ينمزلا لصافلا نيكمت متي

:يە ةلمتحملا ميقلا. SNTP مداخ ةلاح — ةلاحلا

- up — داخ – SNTP مداخ ...

.ايلاح رفوتم ريغ SNTP مداخ — لفسأ -

.زاهجلا ةطساوب SNTP مداخ نع ثحبلا ايلاح متي — فورعم ريغ -

تقولا مداخب لماك لكشب اقوثوم SNTP مداخ نوكي ال امدنع ثدحي — ذيفنتلا ديق -.(الوأ SNTP مداخ ديەمت دنع يأ) ەب صاخلا

.اذه SNTP مداخ نم اهيقلت مت ةباجتسإ رخآ تقوو خيرات — ةريخألا ةباجتسالا ·

ةيلحملا ةعاسلل ةبسنلاب مداخلا ةعاسل ةطسوتملا ةحازالا ددحي — ةحازالا · يف ةحضوملا ةيمزراوخلا مادختساب ةحازالا اذه ةميق فيضملا ددحي .(ةيناث يللملاب) .RFC 2030

نيب ةكبشلا ربع لقتنت يتلا مزحلل ةدوعلاو باهذلا ريخأت تقو طسوتم — ريخأتلا [.] ريخأتلا اذه ةميق فيضملا ددحي .(ةيناث يللملاب) ةيلحملا تاعاسلاو مداخلا .RFC 2030 يف ةحضوملا ةيمزراوخلا مادختساب

· مداخ فيرعت ةيفيك — ردصملا SNTP.

· اهيلع مزحلا يقلت متي يتلا ةهجاولا — ةهجاولا.

.ةفاضإ ىلع رقنا يداحألا ثبلل SNTP مداخ لودج لقح لفسأ يف .6 ةوطخلا

Unicast SNTP Server Table										
	SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level	Status	Last Response	Offset	Delay	Source	Interface
0 re	O results found.									
	Add Delete									

:SNTP مداخ ةفاضإ ةحفص حتف متي ،ةفاضإ قوف رقنلا دعب .7 ةوطخلا

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	v
Apply Close	

مداخ فيرعت متيس ناك اذإ IP ناونع ةطساوب ددح ،مداخلا فيرعت لقح يف .8 ةوطخلا فورعم SNTP مداخ ديدحت ديرت تنك اذإ مسالا بسرح وأ ،هب صاخلا IP ناونع ةطساوب SNTP .12 ةوطخلا ىلإ يطختلاب مقف ،"مسالا بسرح" ديدحت مت اذإ .ةمئاقلا نم مسالاب

ەنيوكتو تنرتنإلاب زاەجلا ليصوت بجي ،اديج فورعم SNTP مداخ ديدحتل :ةظحالم (DNS تادادعإ عجار) .DNS مداخ فيرعتل DHCP وأ DNS مداخ مادختسال

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 🔵 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close]

ديدحت مت اذإ .4 رادصإلا وأ 6 رادصإلاا :IP ناونع رادصإ ددح ،IP رادصإ لقح يف .9 ةوطخلا .يضارتفا لكشب 4 رادصإلا ديدحت متي .12 ةوطخلا ىلإ يطختلاب مقف ،4 رادصإلا

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Address:	
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 💌
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close	

.IPv6 ناونع عون لقحل رواجملا IPv6 ناونع عون ددحف ،IPv6 ترتخأ اذإ (يرايتخإ) .10 ةوطخلا .12 ةوطخلا ىلإ يطختلاب مقف ،"يمومع" ديدحت مت اذإ

Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Address	
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close	

لكشب دحاو ةكبش طابترإ ىلع ةفيضملا تائيبلا IPv6 ناونع ددجي — Link Local · ،ەيجوتلل لباق ريغ وەو ،FE80 ةئداب ىلع يلحملا طابترالا ناونع يوتحي .ديرف يلحم ناونع معد متي .ةيلحملا ةكبشلا ىلع لاصتالل طقف ەمادختسإ نكميو لاخدالا اذه ناف ،ةەجاولا ىلع طابترال يلحم ناونع كانە ناك اذإ .طقف دحاو طابترال .نيوكتلا يف ناونعلا لدبتسي

لوصولا نكميو ايئرم نوكي يداحألا ثبلل يملاع IPv6 عون وه IPv6 ناونع — يمومع · .ىرخألا تاكبشلا نم ەيلإ

ةيلحملا ةهجاولا ددحف ،10 ةوطخلا يف يلحم IPv6 ناونع عون طابترا ترتخأ اذإ .11 ةوطخلا .ةمئاقلا نم طابترالل

Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Link Local O Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Address	
SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close)

مداخل IP ناونع لخدأف ،مداخلا فيرعت لقح يف IP ناونع ةطساوب ديدحت مت اذإ .12 ةوطخلا .ددحملا ناونعلا عون ىلع قيسنتلا دمتعي .SNTP مداخل IP ناونع لقح يف SNTP

	Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
	IP Version:	Version 6
	IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
	Link Local Interface:	VLAN 1 💌
6	SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
76	SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
	Poll Interval:	Enable
	Authentication:	Enable
	Authentication Key ID:	
	Apply Close	

ةمئاقلا نم بولطملا SNTP مداخ ددحف ،مداخلا فيرعت لقح يف مسالاب ديدحت مت اذإ .SNTP مداخل ةلدسنملا

Server Definition:	💿 By IP address 💿 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address	
SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 💌
Poll Interval:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov time-b timefreq.bldrdoc.gov
Authentication:	time-c.timefreq.bldrdoc.gov
Authentication Key ID:	
Apply Close	

تاحارتقا ةثالث ءاطعإ متي ،فيضملا مساب هفيرعت ترتخأ اذإ ،SNTP مداخ ديدحت دنع :ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو يف

- time-a.timefreq.bldrdoc.gov

- time-b.timefreq.bldrdoc.gov

- time-c.timefreq.bldrdoc.gov

حامسلللنيكمت رايتخالاا ةناخ ددح ،عالطتسالل ينمزلاا لصافلا لقح يف .13 ةوطخلا SNTP مداوخ عيمج حسم متي .SNTP مداخ ىلع ماظنلاا تقو تامولعم نم ققحتلاب ةفاسملا) ىوتسم ىوتسم ىندأب مداخلا نم ةعاسلا ديدحت متيو ،عارتقالل ةلجسملا مداخلا وه لقألا ىوتسملا وذ مداخلا دعي .هيلا لوصولا نكمي (ةيعجرملا ةعاسلا نم مداخلا ناك اذإ .كيلاود اذكهو ،يوناث مداخ وه كلذ دعب ىوتسم ىندأ بحاص مداخلا .يساسالا دادعا نيكمت مت يتل مداوخلا قفاك عالطتساب زاهجلا موقي ،الطعم يساسالا

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	💿 Version 6 💿 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	C Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close]

<u>تالوحملا ىلع SNTP ققداصم نىكمت</u> ىلإ عجراف ،SNTP ققداصم نىكمت ديرت تنك اذإ .<u>500 و 300 و 200 لسالسلا نم قرادملا</u>

ثبلا ةحفص ىلإ ةدوعلل ةيلاحلا ةحفصلا لفسأ يف قيبطت قوف رقنا .14 ةوطخلا .SNTP ل يداحألا

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	💿 Version 6 💿 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	📝 Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	The second secon
Apply Close)

يداحألا ثبلل SNTP مداخ لودج يف ةطوبضملا ميقلا ةحفصلا رەظت نأ بجي

SNTP Unicast The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers) is currently enabled.							
SNTP Client Unicast: 🗹 Enable							
Apply Cancel							
Unicast SNTP Server Table							
SNTP Server Poll Interval Authentication Key ID	Stratum Level	Status	Last Response	Offset	Delay	Source	Interface
🔲 192.168.2.1 Enabled 0	255	Down	31.12.1899 0:0:0	0	0	Static	
Add Delete							

.نيكمت رايتخالاا ةناخ قوف رقنا ،SNTP ليمعل يداحألاا ثبلاا لقح يف.15 ةوطخلا

SNTP Client Unicast: 🔽 Enable
Apply Cancel

.قيبطت قوف رقنا .16 ةوطخلا

The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers) is currently enabled.		
SNTP Client Unicast: 🕑 Enable		
Cancel Cancel		
Unicast SNTP Server Table		

نم نميألا يولعلا نكرلا يف دوجوملا ظفح قوف رقنلا كنكمي ،انه نم .17 ةوطخلا .نيوكتلا ظفح/خسن ةحفص طابترا قوف وأ ،ةحفصلا



رايتخإ لالخ نم ليغشتلا ءدب نيوكت يف هليغشت يراجلا نيوكتلا ظفحا .18 ةوطخلا ليغشتلا ءدب نيوكت رايخو ردصملا فلملا مسا لقح يف هليغشت يراجلا نيوكتلا .ةهجولا فلملا مسا لقح يف

Copy/Save Conf All configurations that the To retain the configuration	i guration ne switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. on between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.	
Source File Name:	Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration	
Destination File Name:	Running configuration Startup configuration Backup configuration	
Sensitive Data:	 Exclude Encrypted Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules 	
Save Icon Blinking:	Disabled	
Apply Cancel Enable Save Icon Blinking		

تادادعإ ظفحل قيبطت ىلع رقنا نيوكتلا ظفح/خسن ةحفص لفسأ يف .19 ةوطخلا .نيوكتلا

Copy/Save Configuration					
All configurations that the switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. To retain the configuration between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.					
Source File Name:	 Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration 				
Destination File Name:	Running configuration Startup configuration Backup configuration				
Sensitive Data:	Exclude Encrypted Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules				
Save Icon Blinking:	Disabled				
Apply Can	Enable Save Icon Blinking				

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما