ا عارج ELAM تي طمنلا ةدحول ال ELAM عارج Module

المحتويات

<u>المقدمة</u> طوبولوجيا تحديد محرك إعادة توجيه الدخول تكوين المشغل بدء الالتقاط ترجمة النتائج تحقق إضافي

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات المستخدمة لإجراء ELAM على وحدة Cisco Nexus 7000 (N7K) F2، ويشرح أكثر المخرجات صلة، ويصف كيفية تفسير النتائج.

تلميح: ارجع إلى وثيقة <u>نظرة عامة على ELAM</u> للحصول على نظرة عامة على ELAM.

طوبولوجيا



في هذا المثال، يرسل مضيف على شبكة VLAN رقم 10 (10.1.1.1 بعنوان MAC 0050.56a1.1a01)، ميناء 4/ETH6 طلب بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) إلى مضيف يكون أيضا على شبكة VLAN رقم 10 (10.1.1.102 مع عنوان MAC 0050.56a1.1aef)، منفذ ETH6/3. يتم إستخدام ELAM لالتقاط هذا الإطار الواحد من 10.1.1.101 إلى 10.1.1.102. من المهم أن نتذكر أن ELAM يسمح لك بالتقاط إطار واحد فقط.

لتنفيذ ELAM على N7K، يجب أولا الاتصال بالوحدة النمطية المناسبة (يتطلب هذا امتياز إدارة الشبكة):

N7K# attach module 6 ... Attaching to module 6 '.\$' To exit type 'exit', to abort type module-6#

تحديد محرك إعادة توجيه الدخول

يتوقع حركة مرور أن يدخل المفتاح على ميناء **ETH6/4**. عندما تقوم بفحص الوحدات النمطية في النظام، سترى أن **الوحدة النمطية 6** هي وحدة F2. من المهم تذكر أن N7K يتم توزيعها بالكامل، وأن الوحدات النمطية، وليس المشرف، تتخذ قرارات إعادة التوجيه لحركة مرور مستوى البيانات.

تحتوي N7K F2 على FEs 12 لكل وحدة نمطية، لذلك يجب عليك تحديد ASIC **Clipper** الذي يتم إستخدامه ل FE على المنفذ **ETH6/4**. أدخل هذا الأمر للتحقق من:

> module-6# show hardware internal dev-port-map _____ CARD_TYPE: 48 port 10G Front Panel ports:48< _____ Dev role :Device name Abbr num_inst _____ DEV_LAYER_2_LOOKUP Clipper FWD **L2LKP** 12< -----+ -----+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++-----------++ -----+ FP port | PHYS | MAC_0 | L2LKP | L3LKP | QUEUE | SWICHF 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 في الإنتاج، أنت يستطيع رأيت أن ميناء ETH6/4 على Clipper (L2LKP) مثيل 0.

> > module-6# elam asic clipper instance 0
> > module-6(clipper-elam)# layer2
> > #(module-6(clipper-l2-elam

تكوين المشغل

يدعم ASIC **Clipper** مشغلات ELAM لأنواع متعددة من الإطارات. يجب أن يتوافق مشغل ELAM مع نوع الإطار. إذا كان الإطار هو إطار IPv4، فيجب أن يكون المشغل أيضا IPv4. لا يتم التقاط إطار IPv4 باستخدام مشغل *آخر*. وينطبق نفس المنطق على IPv6.

يدعم ASIC **Clipper** أنواع الإطارات التالية:

```
? module-6(clipper-l2-elam)# trigger dbus
arp ARP Frame Format
fc Fc hdr Frame Format
ipv4 IPV4 Frame Format
ipv6 IPV6 Frame Format
other L2 hdr Frame Format
pup PUP Frame Format
rarp Rarp hdr Frame Format
valid On valid packet
.ELAM فتلا العديد من الخيارات المتوفرة ل ELAM في الوحدة F2
```

على سبيل المثال، يتم التقاط الإطار بناء على عناوين IPv4 المصدر والوجهة، لذلك يتم تحديد تلك القيم فقط.

يتطلب **Clipper** تعيين المشغلات ل DBUS و RBUS. وهذا يختلف عن الوحدات النمطية من السلسلة M، بسبب عدم وجود متطلبات تقضي بتحديد مثيل مخزن الحزم المؤقت (PB). يعمل هذا على تبسيط مشغل RBUS.

هنا مشغل DBUS:

```
module-6(clipper-l2-elam)# trigger dbus ipv4 ingress if source-ipv4-address
destination-ipv4-address 10.1.1.102 10.1.1.101
هنا مشغل RBUS:
```

module-6(clipper-l2-elam)# trigger rbus ingress if trig

بدء الالتقاط

الآن أن المدخل FE انتقيت وقمت بتكوين المشغل، أنت يستطيع بدأت الالتقاط:

module-6(clipper-l2-elam)# start للتحقق من حالة ELAM، أدخل الأمر status:

module-6(clipper-12-elam)# status ELAM instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if source-ipv4-address 10.1.1.101 destination-ipv4-address 10.1.1.102 L2 DBUS Armed ELAM instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig L2 RBUS Armed :Triggered على أنها ELAM ELAM address reads module-6(clipper-l2-elam)# status ELAM instance 0: L2 DBUS Configuration: trigger dbus ipv4 ingress if source-ipv4-address 10.1.1.101 destination-ipv4-address 10.1.1.102 L2 DBUS Triggered ELAM instance 0: L2 RBUS Configuration: trigger rbus ingress if trig L2 RBUS Triggered

ترجمة النتائج

لعرض نتائج ELAM، أدخل أوامر show dbus وshow rbus. فيما يلي مقتطف من بيانات ELAM الأكثر صلة بهذا المثال (تم حذف بعض المخرجات):

		module-6(clipper-l2-elam)# sho	w dbus
	L2 DBUS C	CONTENT - IPV4 P	 ACKET	
		0	doctination index	· · · ·
SOUL SOUL	rce-index :	0x3	bundle-port	• 0x0
seq	uence-number :	0x3f	vl	: 0x0
		sour	ce-ipv4-address: 10.1	.1.101
		destinati	on-ipv4-address: 10.1	.1.102
		destination-	mac-address: 0050.56a	1.1aef
		source-i	mac-address: 0050.56a	1.1a01
		module-6(c	lipper-l2-elam)# sho	w rbus
	т.?	PRUS INCRESS CO		
	عت 			
12-rl	ous-trigger :	0x1	sequence-number	: 0x3f
di-:	ltl-index :	0x2	l3-multicast-di	: 0x0
sou	rce-index :	0x3	vlan-id	: 0xa
قم 10 (شبكة VLAN: 0xa) باستخدام	ِ علی شبکة VLAN ر	ل من إستلام الإطار	ت DBUS، يمكنك التحقق	مع بيانا
0050.56a1.1a. يمكنك أيضا أن ترى أن هذا	نوان MAC للوجهة ef	0050.56a1.1 وعناً	MAC للمصدر بقيمة a01	عنوان :
.10.1	رِيَّة جيهها الى 1.10 <mark>2.</mark>	10.1.1.101، ويَتم	IPv يتم الحصول عليه من	اطاًر 4
				•

تلميح: هناك العديد من الحقول المفيدة الأخرى التي لم يتم تضمينها في هذا الإخراج، مثل قيمة نوع الخدمة (ToS)، وعلامات IP، وطول IP، وطول إطار L2.

دخلت in order to دققت على أي ميناء الإطار يكون إستلمت، **ال src_index** أمر (المصدر محلي هدف منطق (LTL)). دخلت هذا أمر in order to عينت LTL إلى ميناء أو مجموعة الميناء ل N7K:

Type LTL PHY_PORT Eth6/4 Fth6/4 Eth6/4 تظهر المخرجات أن **فهرس مصدر** من 0x3 يترجم أن يدير ETH6/4. هذا يؤكد أن الإطار إستلمت على ميناء ETH6/4. مع **ال rbus معطيات**، أنت يستطيع دققت أن الإطار يحول على VLAN 10 (vlan-id: 0xa). وبالإضافة إلى ذلك، أنت يستطيع أكدت المخرج ميناء من di-ItI-index (غاية LTL):

PHY_PORT Eth6/3

تظهر المخرجات أن **فهرس di-Itl** من 0x2 يترجم أن يدير ETH6/3. هذا يؤكد أن الإطار يتم تحويلها من ميناء ETH6/3.

تحقق إضافي

دخلت in order to دققت كيف المفتاح يعين ال LTL بركة، **العرض نظام داخلي عملية تحديد معلومات Itl-منطقة** أمر. الإنتاج من هذا أمر مفيد in order to فهمت الغاية من LTL إن لا يكون هو مطابق إلى ميناء طبيعي. والمثال الجيد على ذلك هو LTL **drop**:

> N7K# show system internal pixm info ltl 0x11a0 0x11a0 is not configured

	N7K# s	show	system	internal	pixm info	ltl	-region
LTL POOL	TYPE				SIZE		RANGE
	=======		=======		=========	====	======
DCE/FC Pool				1024	0x000	0 to	0x03ff
SUP Inband LTL				32	0x040	0 to	0x041f
MD Flood	LTL				1		0x0420
Central R	L/W				1		0x0421
UCAST Pool				1536	0x042	2 to	0x0a21
PC Pool				1720	0x0a2	2 to	0x10d9
LC CPU Pool				32	0x115	2 to	0x1171
EARL Pool				72	0x10d	a to	0x1121
SPAN Pool				48	0x112	2 to	0x1151
UCAST VDC Use Pool				16	0x117	2 to	0x1181
UCAST Generic Pool				30	0x118	2 to	0x119f
LISP Pool				4	0x119	8 to	0x119b
Invalid SI				1	0x119	c to	0x119c
ESPAN SI				1	0x119	d to	0x119d
Recirc SI				1	0x119	e to	0x119e
Drop DI				2	0x119f	to	0x11a0
UCAST (L3_SVI_SI) R	legion			31	0x11a	1 to	0x11bf
UCAST (Fe	x/GPC/S	SVI-E	IS)	3648	0x11c	0 to	0x1fff
UCAST Reserved for	Future	Use	Region	2048	0x200	0 to	0x27ff
	=> UCAS	ST MC	CAST BOU	JNDARY <=	==========	====	=======
VDC OMF Pool		-		32	0x280	0 to	0x281f

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما