# cisco.



### Driftsättningsguide för Cisco Secure Workload M6-kluster

Först publicerad: 2023-10-25

#### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2023 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.



INNEHÅLL

KAPITEL 1	Översikt 1				
	Översikt 1				
	Frontpanel för Cisco UCS C220 M6-server 5				
	Bakpanel för Cisco UCS C220 M6-server <b>6</b>				
KAPITEL 2	Förbereda platsen 9				
	Temperaturkrav 9				
	Luftfuktighetskrav 9				
	Altitudkrav 9				
	Damm- och partikelkrav 10				
	Minimera elektromagnetisk störning och radiofrekvensstörning <b>10</b>				
	Stöt- och vibrationskrav 11				
	Jordningskrav 11				
	Strömkrav 11				
	Luftflödeskrav 11				
	Avståndskrav 12				
KAPITEL 3	Jorda och ansluta 13				
	Jorda Secure Workload-klusterenheterna 13				
	Starta Secure Workload-klusterenheterna 13				
	Ansluta Secure Workload-klustret till dina routrar 14				
KAPITEL 4	Konfigurera användargränssnittet 15				
	(Valfritt) Krav och begränsningar för dualstackläget (stöd för IPv6) 15				
	Konfigurera användargränssnittet <b>16</b>				

 KAPITEL 5
 Enhetskabeldragning för C1-Secure Workload-kluster
 21

 Enhetskabeldragning för C1-Workload-kluster
 21

 Enhetskabeldragning för C1-Workload-M-kluster
 34

#### KAPITEL 6 Systemspecifikationer 43

Miljöspecifikationer **43** Strömkablar **43** 



# Översikt

- Översikt, på sidan 1
- Frontpanel för Cisco UCS C220 M6-server, på sidan 5
- Bakpanel för Cisco UCS C220 M6-server, på sidan 6

# Översikt

Du kan driftsätta Cisco Secure Workload M6-klustret på något av följande sätt:

• Enhet med 39 rack (RU) med stor formfaktor (C1-Workload, ett rack) för datacenter med fler än 5 000 servrar.





Du kan driftsätta den stora formfaktorn i ett eller två rack beroende på dina behov. Du ser exempel på C1-Workload med ett och två rack i följande bilder.

• 8-RU med liten formfaktor (C1-Workload-M) för datacenter med mindre än 5 000 servrar. Du ser ett exempel i C1-Workload-M-bilden.

Följande bild visar fram- och baksidan av C1-Workload med ett rack.



Figur 1. C1-Workload, ett rack, fram- och baksida

Driftsättningsguide för Cisco Secure Workload M6-kluster

3	En bakre switch (RU 42) och två bladswitchar: blad 2 (RU 40) och blad 1 (RU 41)	4	Öppna rackenheter (RU 37 till 39)
5	16 beräkningsservrar (RU 21 till 36)	6	8 betjäningsservrar (RU 13 till 20)
7	12 basservrar (RU 1 till 12)		-

Följande bild visar fram- och baksidan av rack 1 i C1-Workload med två rack.

Figur 2. C1-Workload, två rack – rack 1, fram- och baksida



1	Framsida (kall gång)	2	Baksida (varm gång)
3	En bakre switch (RU 42)	4	Blad 1 switch (RU 40)
5	16 beräkningsservrar (RU 1 till 4 och 6 till 9)	6	-

Följande bild visar fram- och baksidan av rack 2 i C1-Workload med två rack.



Figur 3. C1-Workload, två rack – rack 2, fram- och baksida

Följande bild visar fram- och baksidan av C1-Workload-M.



Figur 4. C1-Workload-M, fram- och baksida

# Frontpanel för Cisco UCS C220 M6-server

Följande bild visar frontpanelen på UCS C220 M6-servern med enheter med liten formfaktor.

Det finns mer information i installations- och servicehandboken för Cisco UCS C220 M6-servern.



1	Enhetsfack 1 till 10, från vänster till höger, uppifrån och ned	2	Knapp/LED-lampa för enhetsidentifikation
	Stöd för hårddiskar och SSD-enheter av typen SAS/SATA. Som tillval kan enhetsfack 1 till 4 rymma upp till 4 NVMe-enheter i valfritt nummer upp till 4. Enhetsfack 5 till 10 har endast stöd för hårddiskar och SSD-enheter av typen SAS/SATA.		
3	Strömknapp/LED-lampa för strömstatus	4	KVM-kontakt
			Används med en KVM-kabel med en DB-15
			USB 2.0-kontakter.
5	LED-lampor för system:		-
	• LED-lampa för fläkt		
	• LED-lampa för systemstatus		
	• LED-lampa för strömförsörjningsstatus		
	• LED-lampa för nätverkslänksaktivitet		
	• LED-lampa för temperaturstatus		
		1	

# Bakpanel för Cisco UCS C220 M6-server

Följande bild visar bakpanelen på UCS C220 M6-servern.

Det finns mer information i installations- och servicehandboken för Cisco UCS C220 M6-servern.

Figur 6. Bakpanel för Cisco UCS C220 M6-server





# Förbereda platsen

- Temperaturkrav, på sidan 9
- Luftfuktighetskrav, på sidan 9
- Altitudkrav, på sidan 9
- Damm- och partikelkrav, på sidan 10
- Minimera elektromagnetisk störning och radiofrekvensstörning, på sidan 10
- Stöt- och vibrationskrav, på sidan 11
- Jordningskrav, på sidan 11
- Strömkrav, på sidan 11
- Luftflödeskrav, på sidan 11
- Avståndskrav, på sidan 12

### Temperaturkrav

Switcharna och servrarna i Secure Workload-klustret kräver en drifttemperatur på 5 till 35 °C, och den högsta temperaturen minskar med 1 °C var 305 m över havsnivån. När enheterna inte används måste temperaturen vara mellan -40 och 65 °C.

# Luftfuktighetskrav

Hög luftfuktighet kan leda till att fukt tränger in i switcharna och servrarna. Fukt kan orsaka rost på invändiga komponenter och leda till försämrade egenskaper, såsom elektrisk resistens, värmeledningsförmåga, fysisk styrka och storlek. Switcharna och servrarna är klassificerade för drift i relativ luftfuktighet på 10 till 90 %, med 10 % gradering av luftfuktigheten per timme. När enheterna inte är i drift tål de en relativ luftfuktighet på 5 till 93 %.

Byggnader med luftkonditionering under varma månader och värmesystem under kalla månader bibehåller vanligtvis en acceptabel luftfuktighet för enheterna. Men om enheterna placeras på en plats med ovanligt hög luftfuktighet bör du använda en avfuktare för att bibehålla luftfuktigheten inom ett acceptabelt intervall.

# Altitudkrav

Om du använder rackenheter på hög altitud (lågt tryck) minskas effektiviteten för fläktkylning och konvektionskylning, vilket kan leda till elektriska problem kopplade till elbågar och koronaurladdning. Detta

kan även leda till att förseglade komponenter med invändigt tryck, såsom elektrolytiska kondensatorer, inte fungerar eller får minskad effektivitet. Dessa enheter är klassificerade för drift vid en altitud på 0 till 3 050 m och kan förvaras vid en altitud på 0 till 12 200 m.

### Damm- och partikelkrav

Fläktar kyler strömförsörjning, switchar och servrar genom att dra in luft och blåsa ut luft genom diverse öppningar i chassit. Men fläktar drar även in damm och andra partiklar, vilket leder till ansamlingar i switchen och högre invändig temperatur i chassit. En ren driftmiljö kan avsevärt minska den negativa effekten av damm och andra partiklar, som isolerar chassit och påverkar de mekaniska komponenterna i switcharna och servrarna.

Utöver regelbunden rengöring ska du även följa dessa försiktighetsåtgärder för att undvika förorening i switchar och servrar i rack:

- Tillåt inte rökning i närheten av racket.
- Tillåt inte mat och dryck i närheten av racket.

# Minimera elektromagnetisk störning och radiofrekvensstörning

Elektromagnetisk störning (EMI) och radiofrekvensstörning (RFI) från enheter i Secure Workload-klusterracket kan ha negativ påverkan på andra enheter, såsom radio- och TV-mottagare, som används i närheten av racket. Radiofrekvenser från enheter i racket kan även påverka trådlösa telefoner och telefoner med låg strömförbrukning. RFI från telefoner med hög strömförbrukning kan leda till att felaktiga tecken visas på enhetsskärmar.

RFI är EMI med en frekvens över 10 kHz. Den här typen av störning kan färdas från switchen till andra enheter genom strömkabeln och strömkällan eller genom luften som radiovågor. Federal Communications Commission (FCC) i USA publicerar specifika bestämmelser för att begränsa mängden EMI och RFI som databehandlingsutrustning får sända ut. Alla switchar uppfyller dessa bestämmelser från FCC.

När kablar dras ett avsevärt avstånd i ett elektromagnetiskt fält kan det uppstå störning mellan fältet och kablarnas signaler med följande effekt:

- Dålig kabeldragning kan leda till radiostörning från anläggningens kabeldragning.
- Stark EMI, s
   särskilt n
   rad orsakas av blixt eller radios
   andtagare, kan f
   örst
   örst
   örst
   andtagare i chassit och till och med inneb
   ära en elektrisk risk eftersom de kan leda
   översp
   änning genom kablar och in i utrustning.



**OBS!** Prata med en RFI-expert för att förutsäga och förhindra stark EMI.

Det är osannolikt att kablarna avger radiostörning om du använder partvinnade kablar med väl fördelade jordledare. Om du överskrider de rekommenderade avstånden ska du använda partvinnade kablar av hög kvalitet med en jordledare för varje datasignal, om tillämpligt.



Försiktighet

Om en kabel överskrider de rekommenderade avstånden, eller om kabeln passerar mellan byggnader, ska du särskilt överväga effekten av blixtnedslag i närheten. Den elektromagnetiska pulsen som orsakas av blixt eller andra fenomen med hög energi kan enkelt föra tillräckligt med energi till ej avskärmade ledare för att förstöra elektroniska enheter. Rådfråga en expert på dämpning av överspänning och avskärmning om du har haft liknande problem tidigare.

# Stöt- och vibrationskrav

Enheterna i Secure Workload-klustret har stöt- och vibrationstestats för driftintervall, hantering och jordbävningsstandarder.

### Jordningskrav

Enheterna i Secure Workload-klustret är känsliga för variationer i spänningen från strömkällorna. Överspänning, underspänning och transienta tillstånd (eller toppar) kan radera data från minnet eller orsaka komponentfel. Se till att enheterna är anslutna till en jordledare för att förhindra dessa typer av problem. Du måste ansluta racket till anläggningens jordledare.

Jordningspunkterna på chassit är avsedda för M5-skruvar. Du måste tillhandahålla skruvar, jordkabelsko och jordningskabel. Jordkabelskon måste ha två hål som passar M5-skruvar. Jordningskabeln måste vara 14 AWG (2 mm) för minst 60 °C, eller uppfylla lokala bestämmelser.

# Strömkrav

Secure Workload-klustren måste tillhandahållas med strömkällor som ger följande ström för drift:

- 39-RU, stor formfaktor, ett rack: 22 500 W
- 39-RU, stor formfaktor, två rack: 11 500 W per rack
- 8-RU, liten formfaktor: 6 500 W

För strömredundansen *n*+*n* som krävs behöver du två växelströmkällor som var och en ger den strömmen.

Varje chassi i racket har två strömförsörjningskällor, en för drift och en för redundans. Strömförsörjningskällorna är anslutna till olika grenuttag i racket, och grenuttagen är anslutna till olika växelströmkällor. Om något går fel med en strömkälla tillhandahåller den andra den ström som krävs för switchar eller servrar i racket.

### Luftflödeskrav

Du måste placera varje rack i Secure Workflow-klustret med strömförsörjningen och fläktarna på de tre switcharna i en kall gång. På så sätt tar alla enheterna i racket in kall luft från en kall gång och blåser ut varm luft i en varm gång.

# Avståndskrav

I följande tabell anges det utrymme som krävs för installation av Secure Workload-kluster 39-RU med stor formfaktor (ett eller två rack) och 8-RU med liten formfaktor. Installationsgången måste vara mer än 59,69 cm bred för att racket ska kunna placeras på plats. Dessutom måste en person kunna komma åt fram- och baksidan för att utföra underhåll.

#### Tabell 1. Avståndskrav

Installationstyp	Minsta gångbredd <sup>1</sup>	Minsta utrymme för rackinstallation
C1-Workload (ett rack)	59,69 cm	59,69 cm bred och 126,492 cm djup
C1-Workload (två rack)	59,69 cm	119,38 cm bred och 126,492 cm djup
C1-Workload-M	59,69 cm	59,69 cm bred och 126,492 cm djup

<sup>1</sup> Installationsgången och gången som den främre luckan på racket vetter mot måste vara minst 59,69 cm bred. Den andra gången, som de dubbla skåpsluckorna vetter mot, måste vara minst 29,845 cm bred för att luckorna ska kunna öppnas helt, men minst 59,69 cm bred för att en person ska kunna utföra underhåll.

Racket placeras med switchfläktarna (sidan av racket med störst lucka) mot den kalla gången och switchportarna (sidan av racket med dubbla luckor) mot den varma gången.



# Jorda och ansluta

- Jorda Secure Workload-klusterenheterna, på sidan 13
- Starta Secure Workload-klusterenheterna, på sidan 13
- Ansluta Secure Workload-klustret till dina routrar, på sidan 14

# Jorda Secure Workload-klusterenheterna

Enheterna i Secure Workload-klustret har metall-mot-metall-anslutningar till racket, så enheterna i racket jordas så fort du jordar racket (eller racken för installationer med två rack) till datacentrets jordledare. Jorda racket genom att ansluta rackets hjul till jordledaren.

# Starta Secure Workload-klusterenheterna

För att starta switchen måste du ansluta två grenuttag som är anslutna till racket till två växelströmkällor.



**OBS!** Anslut utrustningen till växelströmuttag som har en enhet för överspänningsskydd (SPD) vid serviceutrustningen som uppfyller NFPA 70, National Electrical Code (NEC).

Läs installationsinstruktionerna innan du använder, installerar eller ansluter systemet till en strömkälla.

Överbelasta inte kabeln när du ansluter enheterna till kretsen.

#### Innan du börjar

- Racken måste vara installerade i datacentret och monterade på plats med luftintagen placerade i en kall gång.
- Racken måste vara jordade till datacentrets jordning.
- Klustret måste vara anslutet till två routrar som har tillhandahållits av kunden (varje router ska vara ansluten till en separat bladswitch).
- Det måste finnas två strömkällor som uppfyller kraven för racken inom räckvidd för varje racks grenuttag.

- **Steg 1** Anslut strömkabeln för det ena grenuttaget till en växelströmkälla och anslut strömkabeln för det andra grenuttaget till en annan växelströmkälla.
- Steg 2 Kontrollera att LED-lampan 🕑 lyser grön för strömförsörjningen för varje rackenhet.
  - Kontrollera att strömkällan är på och att på/av-knappen på rackens grenuttag är på om inga av LED-lamporna lyser.
  - Lyser bara vissa av LED-lamporna? Kontrollera att strömkabeln från strömförsörjningen är helt ansluten till grenuttaget på racket.

## Ansluta Secure Workload-klustret till dina routrar

Du måste ansluta Secure Workload-klustret till två routrar.

- **Steg 1** Om du installerar ett 39-RU-kluster med stor formfaktor och två rack ska du ansluta de delvis anslutna gränssnittskablarna på varje rack. Anslut varje kabel till den märkta porten på det andra racket.
- **Steg 2** Använd en 10 Gb-kabel för att ansluta en router till port E1/39 på blad 1 switchen för en 39-RU-driftsättning, eller till port E1/47 för en 8-RU-driftsättning. Blad 1 switchen sitter här:
  - 39-RU med stor formfaktor och ett rack RU 40 i plattformracket
  - 39-RU med stor formfaktor och två rack RU 40 i rack 1
  - 8-RU med liten formfaktor RU 12 i plattformracket
- **Steg 3** Använd en 10 Gb-kabel för att ansluta en router till port E1/39 på blad 2 switchen för en 39-RU-driftsättning, eller till port E1/47 för en 8-RU-driftsättning. Blad 2 switchen sitter här:
  - 39-RU med stor formfaktor och ett rack RU 41 i plattformracket
  - 39-RU med stor formfaktor och två rack RU 41 i rack 2
  - 8-RU med liten formfaktor RU 11 i plattformracket



# Konfigurera användargränssnittet

- (Valfritt) Krav och begränsningar för dualstackläget (stöd för IPv6), på sidan 15
- Konfigurera användargränssnittet, på sidan 16

# (Valfritt) Krav och begränsningar för dualstackläget (stöd för IPv6)

Secure Workload-kluster som körs på fysisk maskinvara kan konfigureras för IPv6 utöver IPv4 för viss kommunikation till och från klustret.



**OBS!** Du kan använda dualstackläget (stöd för IPv6) när du installerar eller uppgraderar till version 3.6.1.5, 3.7.1.5 och 3.8.1.1, men du kan inte aktivera detta alternativ när du installerar eller uppgraderar till korrigeringar.

#### Begränsningar

Observera följande om du överväger att aktivera dualstackläget:

- Du kan endast aktivera IPv6-anslutningsmöjligheter under den första driftsättningen eller uppgraderingen till en huvudversion. (Du kan inte aktivera denna funktion vid korrigeringsuppgraderingar.)
- Dualstackläget stöds endast på fysisk maskinvara eller bare metal-kluster.
- Läget med endast IPv6 stöds inte.
- Du kan inte återgå till läget med endast IPv4 efter att ha aktiverat dualstackläget för klustret.
- Data Backup and Restore (DBR) stöds inte när dualstackanslutning är aktiverad.
- Aktivera inte dualstackläget för kluster som har konfigurerats med federation.
- Följande funktioner använder alltid endast IPv4 (notera att IPv4 alltid är aktiverat även om IPv6 är aktiverat):
  - (Tillämpligt för version 3.8.1.1, 3.7.1.5 och 3.6.x) Implementering på AIX-agenter
  - (Endast tillämpligt för version 3.6.x) Maskinvaruagentkommunikation med klustret
  - (Endast tillämpligt för version 3.6.x) Kontakter för mottagning av flöde, lagerutökning eller varningar

#### Krav

- Konfigurera både A och AAAA DNS-poster för FQDN innan du aktiverar dualstackläget för klustret.
- Av redundansskäl måste externa tjänster såsom NTP, SMTP och DNS vara tillgängliga både via IPv4 och IPv6.
- För att konfigurera dualstackläget för ett kluster:
  - Av redundansskäl måste båda bladswitchar i klustret ha tilldelats routningsbara IPv6-adresser på två olika nätverk, och standardgateways måste ha tillhandahållits för varje nätverk.
  - För 39-RU-kluster krävs det ett webbplatsroutningsbart IPv6-nätverk med utrymme för minst 29 värdadresser.
  - För 8-RU-kluster krävs det ett webbplatsroutningsbart IPv6-nätverk med utrymme för minst 20 värdadresser.
  - De tre första värdadresserna i det webbplatsroutningsbara IPv6-nätverket är reserverade för Cisco Secure Workload-klustrets HSRP-konfiguration och får inte användas av andra enheter.

#### **Ytterligare information**

Agenter kommunicerar med klustret med IPv4, såvida du inte konfigurerar IPv6 för dem. Det finns mer instruktioner i användarhandboken för Cisco Secure Workload.

## Konfigurera användargränssnittet

#### Innan du börjar

- För att slutföra konfigurationen behöver du en enhet, till exempel en bärbar dator, med en Ethernet-port och internetanslutning.
- Du behöver en Ethernet-kabel för att ansluta enheten till den högsta servern i Secure Workload-klustret.
- Google Chrome är den enda webbläsare som stöds i konfigurationsportalen, som krävs för en del av processen.
- (Valfritt) Från och med version 3.6 kan du konfigurera klustret i dualstackläget, så att du kan använda både IPv4 och IPv6 för kommunikation mellan vissa Secure Workload-komponenter och mellan Secure Workload och nätverkstjänster såsom NTP och DNS. (Secure Workload hanterar redan IPv6-trafik, oavsett om dualstackläget är aktiverat eller inte.) Du kan endast aktivera detta under driftsättning och uppgradering.

Se (Valfritt) Krav och begränsningar för dualstackläget (stöd för IPv6), på sidan 15 om du överväger att aktivera stöd för IPv6.



Viktigt Ange IPv4-adresser i alla fält i förfarandet nedan, såvida inte IPv6 anges uttryckligen i fältets namn.

- **Steg 1** Konfigurera enheten med internetanslutning med IP-adressen 2.2.2.1/30 (255.255.252).
- **Steg 2** Använd en Ethernet-kabel för att ansluta Ethernet-porten på enheten med internetanslutning till LOM-port 2 (LAN2) på den högsta servern högst upp i Secure Workload-klustret.
- **Steg 3** Öppna webbläsaren Chrome på enheten med internetanslutning och gå till http://2.2.2.2:9000.

**OBS!** Chrome är den enda webbläsare som har testats för den här processen.

Sidan för konfigurationsdiagnostiken öppnas.

**Steg 4** Om det finns fel på diagnostiksidan ska du kontrollera att kablarna mellan klusterenheterna inte är trasiga och att de har anslutits korrekt innan du fortsätter med förfarandet. Gå sedan tillbaka till steg 2.

Läs mer om korrekt kabeldragning i Enhetskabeldragning för C1-Workload-kluster, på sidan 21 och Enhetskabeldragning för C1-Workload-M-kluster, på sidan 34.

#### Steg 5 Klicka på Fortsätt.

RPM-uppladdningssidan öppnas.

**OBS!** Om webbplatskonfigurationssidan öppnas i stället anger du följande webbadress för att öppna RPM-uppladdningssidan:

#### http://2.2.2.2:9000 /upload

Steg 6 Ladda upp RPM-filer till Secure Workload-molnet.

Du måste ladda upp filerna i följande ordning:

- tetration os rpminstall k9
- tetration os UcsFirmware k9
- tetration\_os\_adhoc\_k9
- tetration\_os\_mother\_rpm\_k9
- tetration\_os\_base\_rpm\_k9
- a) Klicka på Välj fil.
- b) Gå till en RPM, välj den och klicka på Öppna.
- c) Klicka på Ladda upp.

Listan med RPM:er på sidan uppdateras inte när du laddar upp varje RPM. Det är förväntat.

Om du ser ett felmeddelande när du har laddat upp filen

tetration\_os\_mother\_rpm\_k9-2.1.1.31-1.el6.x86\_64.rpm ska du vänta i 5 till 10 minuter och sedan uppdatera sidan. Du bör se listan med uppladdade RPM:er när du har uppdaterat sidan. Felmeddelandet beror på att orkestreraren startas om, inte på ett problem.

d) Upprepa steg a till c för varje RPM.

Sidan för webbplatskonfiguration öppnas när du har laddat upp RPM:erna.

- **Steg 7** Konfigurera den nya webbplatsen på sidan för webbplatskonfiguration:
  - Klicka på Allmänt.

- 1. Ange det unika klusternamnet i fältet Webbplatsnamn.
- 2. Klistra in autentiseringsnyckeln i fältet Offentlig SSH-nyckel.
  - **OBS!** Generera ett SSH-nyckelpar som kan användas för SSH-åtkomst till klustret.

Vi rekommenderar att du förvarar SSH-nyckeln på en säker, varaktig och lättåtkomlig plats för felsökning eller återställning av klustret med ta\_guest-åtkomst.

- 3. Klicka på Nästa.
- Klicka på E-postadress.
- 1. Fyll i önskade e-postadresser.
- 2. Klicka på Nästa.
- Klicka på L3.

Ange de önskade adresserna. Fält markerade med \* är obligatoriska.

Ange alla adresser som IPv4 såvida inte IPv6 anges i fältets namn.

(Valfritt) Om du installerar version 3.6 eller senare av programvaran: Så här aktiverar du dualstackläget (stöd för både IPv4 och IPv6):

- **1.** Markera IPv6-kryssrutan.
- 2. Ange IPv6-adressen i CIDR-notationen för både blad 1- och blad 2-switchar.
- 3. Ange IPv6-standardgateway för blad 1 och blad 2.
- 4. Klicka på Nästa.
- Klicka på Nätverk.

Ange alla adresser som IPv4 såvida inte IPv6 anges i fältets namn.

- 1. Klistra in adressen från orkestrerarens driftsättningsutmatning i fältet IP-adress för internt nätverk.
- 2. Klistra in adressen från orkestrerarens driftsättningsutmatning i fältet IP-adress för externt nätverk.
- 3. Klistra in adressen från orkestrerarens driftsättningsutmatning i fältet IP-adress för extern gateway.
- 4. Klistra in adressen från orkestrerarens driftsättningsutmatning i fältet IP-adress för DNS-lösare.
- 5. Ange din DNS-domän (t.ex. cisco.com) i fältet DNS-domän.
- 6. (Version 3.6 eller senare av programvaran) IPv6 väljs automatiskt om du har aktiverat IPv6 på L3-sidan.

Om IPv6 har valts måste du ange IPv6-adresser som är reserverade för Secure Workload:

• Ange externt IPv6-nätverk.

De tre första IPv6-adresserna i fältet Externt IPv6-nätverk är alltid reserverade för switcharna i Secure Workload-klustret och ska inte användas för något annat.

Om du bara vill använda IPv6 för vissa adresser ska du ange adresserna i fältet Externa IP-adresser för IPv6.

- **OBS!** För ett 39 RU-kluster ska du se till att det finns minst 29 tillgängliga IPv6-adresser i det externa IPv6-nätverket eller listan med externa IP-adresser för IPv6.
  - För ett 8 RU-kluster ska du se till att det finns minst 20 tillgängliga IPv6-adresser i det externa IPv6-nätverket eller listan med externa IP-adresser för IPv6.
- 7. Klicka på Nästa.
- Klicka på Tjänst.
- 1. Ange en lista med NTP-servernamn eller IP-adresser, åtskilda med mellanslag, från orkestrerarens driftsättningsutmatning i fältet **NTP-servrar**.
- 2. Ange namnet eller IP-adressen för en SMTP-server som Secure Workload kan använda för att skicka e-postmeddelanden i fältet SMTP-server. Secure Workload måste ha åtkomst till servern.
- **3.** Ange portnumret för SMTP-servern i fältet **SMTP-port**. AWS begränsar användningen av port 25 och 465. Du måste konfigurera ditt konto korrekt eller använda port 587.
- 4. (Valfritt) Ange användarnamnet för SMTP-autentisering i fältet SMTP-användarnamn.
- 5. (Valfritt) Ange lösenordet för SMTP-autentisering i fältet SMTP-lösenord.
- 6. (Valfritt) Ange namnet eller IP-adressen för en HTTP-proxyserver som Secure Workload kan använda för att komma åt externa tjänster på internet i fältet HTTP-proxyserver.
- 7. (Valfritt) Ange portnumret för HTTP-proxyservern i fältet HTTP-proxyport.
- (Valfritt) Ange namnet eller IP-adressen för en HTTPs-proxyserver som Secure Workload kan använda för att komma åt externa tjänster på internet i fältet HTTPs-proxyserver.
- 9. (Valfritt) Ange portnumret för HTTPs-proxyservern i fältet HTTPs-proxyport.
- **10.** (Valfritt) Ange namnet eller IP-adressen för en syslog-server som Secure Workload kan använda för att skicka varningar i fältet **Syslog-server**.
- 11. (Valfritt) Ange portnumret för syslog-servern i fältet Syslog-port.
- 12. (Valfritt) Ange allvarlighetsnivån för syslog-meddelanden i fältet **Syslog-allvarlighetsgrad**. Möjliga värden är "informativt", "notis", "varning", "felmeddelande", "kritiskt", avisering" och "nödsituation".
- 13. Klicka på Nästa.
- Klicka på UI.
- 1. Ange 77 i fältet UI VRRP VRID såvida du inte behöver ett unikt VRID.
- 2. Ange hela det kvalificerade domännamnet för åtkomst till klustret i fältet UI FQDN.
- 3. Lämna fältet UI Airbrake-nyckel tomt.
- 4. Klicka på Nästa.

Tetration (Secure Workload) validerar dina konfigurationsinställningar och visar statusen för inställningarna.

- Klicka på Avancerat.
- 1. Ange IPv4-adresser i fältet Externa IP-adresser.

- 2. Klicka på Fortsätt.
- **Steg 8** Klicka på **Tillbaka** om det finns några fel och redigera konfigurationen (se steg 7).
  - **OBS!** Du kan inte ändra de här inställningarna i det grafiska användargränssnittet när du har lämnat den här sidan. Du kan däremot ändra inställningarna senare från företagssidan i det grafiska användargränssnittet.
- Steg 9 Klicka på Fortsätt om det inte finns några fel för konfigurationen och du inte behöver ändra något.
   Secure Workload konfigureras enligt inställningarna du har angett. Det kan ta en till två timmar och du behöver inte göra något.

#### Och sedan då?

Om du har driftsatt version 3.6 eller senare av programvaran och har aktiverat IPv6-anslutning sker följande:

- Du kan komma åt Secure Workload-webbportalen med IPv4 eller IPv6.
- Som standard kommunicerar programvaruagenter med Secure Workload-klustret med IPv4 även om IPv6 har aktiverats för klustret. Om du vill att agenter som stöds ska använda IPv6 för detta måste du konfigurera fältet Sensor VIP FQDN på sidan Plattform > Klusterkonfiguration i Secure Workload-webbportalen. Det finns viktiga instruktioner i användarhandboken, tillgänglig online i Secure Workload-webbportalen och på https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/tetration/ products-installation-and-configuration-guides-list.html.



### KAPITEL 🚽

# Enhetskabeldragning för C1-Secure Workload-kluster

- Enhetskabeldragning för C1-Workload-kluster, på sidan 21
- Enhetskabeldragning för C1-Workload-M-kluster, på sidan 34

# Enhetskabeldragning för C1-Workload-kluster

Notera följande konfigurationsinformation vid kabeldragning för M6 Virtual Interface Card (VIC) på 39-RU-racket:

- Det finns två privata gränssnitt för alla noder.
- 39-RU-racket har ett offentligt gränssnitt för 20 noder.
- M6-maskinvaran har fyra portar per VIC.
- Namnen på bare metal-gränssnittet, de fysiska servrarna i klustret som kallas bas-, beräknings- och betjäningsnoderna, börjar med "eno" (Ethernet onboard).

I följande diagram visas enhetskabeldragningen för den offentliga/externa konfigurationen av C1-Workload-racket. Det finns en detaljerad lista med anslutningarna i tabellerna efter diagrammen.



Figur 7. Enhetskabeldragning för C1-Workload-rack (offentlig/extern)

I följande diagram visas enhetskabeldragningen för den interna/hanteringsmässiga konfigurationen av C1-Workload-racket. Det finns en detaljerad lista med anslutningarna i följande tabeller.



#### Figur 8. Enhetskabeldragning för C1-Workload-rack (intern/hanteringsmässig)

I följande bild visas vilka portar på M6-servern som motsvarar "eno"-portarna i bilderna ovan:

#### Figur 9. M6-serverportar



1	Blad I eller blad 2 blienting berbende på servern	-	Diad 1, privat
	Servergränssnittsport = eno5		Servergränssnittsport = eno6
	CIMC-beteckning = adapter 1/fysisk port 2/vic-1-eth1		CIMC-beteckning = adapter 1/fysisk port 0/vic-1-eth0
3	Blad 2, privat	4	Används inte
	Servergränssnittsport = eno8		Servergränssnittsport = eno7
	CIMC-beteckning = adapter 3/fysisk port 0/vic-3-eth0		CIMC-beteckning = adapter 3/fysisk port 2/vic-3-eth1
5	CIMC	6	MGMT 2.2.2.2
	Servergränssnittsport = eno1		Servergränssnittsport = eno2
	CIMC-beteckning = LOM 1		CIMC-beteckning = LOM 2

Bakre	Anslutningstyp	Anslutning			
port		Enhet	RU i ett rack	RU i två rack	Port
1/1	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 1 (beräkningsnod)	RU 36	Rack 1 RU 17	eno1
1/2	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 2 (beräkningsnod)	RU 35	Rack 1 RU 16	eno1
1/3	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 3 (beräkningsnod)	RU 34	Rack 1 RU 15	enol
1/4	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 4 (beräkningsnod)	RU 33	Rack 1 RU 14	eno1
1/5	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 5 (beräkningsnod)	RU 32	Rack 1 RU13	enol

Bakre	Anslutningstyp	Anslutning			
port		Enhet	RU i ett rack	RU i två rack	Port
1/6	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 6 (beräkningsnod)	RU 31	Rack 1 RU 12	enol
1/7	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 7 (beräkningsnod)	RU 30	Rack 1 RU 11	enol
1/8	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 8 (beräkningsnod)	RU 29	Rack 1 RU 10	enol
1/9	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 9 (beräkningsnod)	RU 28	Rack 1 RU 8	enol
1/10	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 10 (beräkningsnod)	RU 27	Rack 1 RU 7	enol
1/11	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 11 (beräkningsnod)	RU 26	Rack 1 RU 6	enol
1/12	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 12 (beräkningsnod)	RU 25	Rack 1 RU 5	enol
1/13	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 13 (beräkningsnod)	RU 24	Rack 1 RU 4	enol
1/14	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 14 (beräkningsnod)	RU 23	Rack 1 RU 3	enol
1/15	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 15 (beräkningsnod)	RU 22	Rack 1 RU 2	enol
1/16	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 16 (beräkningsnod)	RU21	Rack 1 RU 1	enol
1/17	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 17 (betjäningsnod)	RU 20	Rack2 RU21	enol
1/18	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 18 (betjäningsnod)	RU 19	Rack 2 RU 20	enol
1/19	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 19 (betjäningsnod)	RU 18	Rack 2 RU 19	enol
1/20	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 20 (betjäningsnod)	RU17	Rack 2 RU 18	enol
1/21	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 21 (betjäningsnod)	RU 16	Rack2 RU17	enol

Bakre	Anslutningstyp	Anslutning					
port		Enhet	RU i ett rack	RU i två rack	Port		
1/22	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 22 (betjäningsnod)	RU15	Rack 2 RU 16	enol		
1/23	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 23 (betjäningsnod)	RU 14	Rack 2 RU 15	enol		
1/24	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 24 (betjäningsnod)	RU13	Rack 2 RU 14	enol		
1/25	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 25 (basnod)	RU12	Rack 2 RU 12	enol		
1/26	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 26 (basnod)	RU11	Rack 2 RU 11	enol		
1/27	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 27 (basnod)	RU 10	Rack 2 RU 10	enol		
1/28	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 28 (basnod)	RU 9	Rack 2 RU 9	enol		
1/29	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 29 (basnod)	RU 8	Rack2 RU 8	enol		
1/30	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 30 (basnod)	RU 7	Rack2 RU 7	enol		
1/31	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 31 (basnod)	RU 6	Rack2 RU 6	enol		
1/32	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 32 (basnod)	RU 5	Rack2 RU 5	enol		
1/33	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 33 (basnod)	RU 4	Rack2 RU4	enol		
1/34	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 34 (basnod)	RU 3	Rack2 RU 3	enol		
1/35	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 35 (basnod)	RU 2	Rack2 RU2	enol		
1/36	CIMC VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 36 (basnod)	RU 1	Rack 2 RU 1	enol		
1/49	Internt VLAN (40 Gb)	Bladswitch 1 (RU 41 i ett rack eller RU 40 i rack 1 av 2)	RU 40	Rack 1 RU 40	1/49		

Bakre	Anslutningstyp	Anslutning				
port		Enhet	RU i ett rack	RU i två rack	Port	
1/50	Internt VLAN (40 Gb)	Bladswitch 2 (RU 40 i ett rack eller RU 40 i rack 2 av 2) port 49	RU41	Rack2 RU40	1/50	

Port,	Anslutningstyp					
blad 1		Enhet	RU i ett rack	RU i två rack	Port	
1/1	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 1 (beräkningsnod)	RU 36	Rack 1 RU 17	eno6	
1/2	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 2 (beräkningsnod)	RU 35	Rack 1 RU 16	eno6	
1/3	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 3 (beräkningsnod)		Rack 1 RU 15	eno6	
1/4	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 4 (beräkningsnod)		Rack 1 RU 14	eno6	
1/5	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 5 (beräkningsnod)		Rack 1 RU 13	eno6	
1/6	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 6 (beräkningsnod)	RU 31	Rack 1 RU 12	eno6	
1/7	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 7 (beräkningsnod)	RU 30	Rack 1 RU 11	eno6	
1/8	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 8 (beräkningsnod) R		Rack 1 RU 10	eno6	
1/9	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 9 (beräkningsnod)	RU 28	Rack 1 RU 8	eno6	
1/10	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 10 (beräkningsnod)	RU 27	Rack 1 RU 7	eno6	
1/11	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 11 (beräkningsnod)	RU 26	Rack 1 RU 6	eno6	
1/12	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 12 (beräkningsnod)	RU 25	Rack 1 RU 5	eno6	
1/13	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 13 (beräkningsnod)	RU 24	Rack 1 RU 4	eno6	

Port,	Anslutningstyp	Anslutning					
blad 1		Enhet		RU i två rack	Port		
1/14	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 14 (beräkningsnod)		Rack 1 RU 3	eno6		
1/15	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 15 (beräkningsnod)	RU 22	Rack 1 RU 2	eno6		
1/16	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 16 (beräkningsnod)	RU21	Rack 1 RU 1	eno6		
1/17	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 17 (betjäningsnod)	RU 20	Rack 2 RU 21	eno6		
1/18	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 18 (betjäningsnod)	RU 19	Rack 2 RU 20	eno6		
1/19	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 19 (betjäningsnod)		Rack 2 RU 19	eno6		
1/20	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 20 (betjäningsnod)	RU17	Rack 2 RU 18	eno6		
1/21	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 21 (betjäningsnod)	RU 16	Rack 2 RU 17	eno6		
1/22	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 22 (betjäningsnod)		Rack 2 RU 16	eno6		
1/23	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 23 (betjäningsnod)		Rack 2 RU 15	eno6		
1/24	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 24 (betjäningsnod)	RU13	Rack 2 RU 14	eno6		
1/25	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 25 (basnod)	RU12	Rack 2 RU 12	eno6		
1/26	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 26 (basnod)	RU 11	Rack 2 RU 11	eno6		
1/27	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 27 (basnod)	RU 10	Rack 2 RU 10	eno6		
1/28	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 28 (basnod)	RU 9	Rack 2 RU 9	eno6		
1/29	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 29 (basnod)	RU 8	Rack 2 RU 8	eno6		
1/30	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 30 (basnod)	RU 7	Rack2 RU 7	eno6		

Port,	Anslutningstyp	Anslutning				
blad 1		Enhet	RU i ett rack	RU i två rack	Port	
1/31	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 31 (basnod)		Rack 2 RU 6	eno6	
1/32	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 32 (basnod)	RU 5	Rack 2 RU 5	eno6	
1/33	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 33 (basnod)	RU 4	Rack 2 RU 4	eno6	
1/34	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 34 (basnod)	RU 3	Rack 2 RU 3	eno6	
1/35	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 35 (basnod)	RU 2	Rack 2 RU 2	eno6	
1/36	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 36 (basnod)		Rack 2 RU 1	eno6	
1/37	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 33 (basnod)		Rack 2 RU 3	eno5	
1/38	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 35 (basnod)		Rack 2 RU 1	eno5	
1/39	Internt VLAN (10 Gb)	Kundrouter 1	-	_	-	
1/40	Internt VLAN (10 Gb)	Blad 1		Rack 1 RU 40	1/40	
1/41	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 1 (beräkningsnod)		Rack 1 RU 16	eno5	
1/42	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 3 (beräkningsnod)		Rack 1 RU 14	eno5	
1/43	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 5 (beräkningsnod)		Rack 1 RU 12	eno5	
1/44	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 7 (beräkningsnod)		Rack 1 RU 10	eno5	
1/45	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 9 (beräkningsnod)	RU 27	Rack 1 RU 8	eno5	
1/46	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 11 (beräkningsnod)	RU 25	Rack 1 RU 6	eno5	

Port,	Anslutningstyp	Anslutning					
blad 1		Enhet	RU i ett rack	RU i två rack	Port		
1/47	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 13 (beräkningsnod)	RU 23	Rack 1 RU 4	eno5		
1/48	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 15 (beräkningsnod) R		Rack 1 RU 2	eno5		
1/49	Internt VLAN (40 Gb)	Bakre switch	RU 42	Rack 1 RU 42	1/49		
1/50	-	-	-	-	-		
1/51	-	-	-	-	-		
1/52	-	-	-	-	-		
1/53	Internt VLAN (40 Gb)	Bladswitch 1	RU 40	Rack 1 RU 40	1/53		
1/54	Internt VLAN (40 Gb)	Bladswitch 1	RU 40	Rack 1 RU 40	1/54		

#### Tabell 4. Anslutningar för bladswitch 2 (RU 41 i installationer med ett rack eller RU 40 i rack 2 i installationer med två rack)

Port,	Anslutningstyp	Anslutning				
blad 2		Enhet	RU i ett rack	RU i två rack	Port	
1/1	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 1 (beräkningsnod)	RU 36	Rack 1 RU 17	eno8	
1/2	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 2 (beräkningsnod)	RU 35	Rack 1 RU 16	eno8	
1/3	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 3 (beräkningsnod)	RU 34	Rack 1 RU 15	eno8	
1/4	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 4 (beräkningsnod)	RU 33	Rack 1 RU 14	eno8	
1/5	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 5 (beräkningsnod)	RU 32	Rack 1 RU 13	eno8	
1/6	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 6 (beräkningsnod)	RU 31	Rack 1 RU 12	eno8	

Port,	Anslutningstyp	Anslutning				
blad 2		Enhet	RU i ett rack	RU i två rack	Port	
1/7	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 7 (beräkningsnod 7)	RU 30	Rack 1 RU 11	eno8	
1/8	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 8 (beräkningsnod)	RU 29	Rack 1 RU 10	eno8	
1/9	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 9 (beräkningsnod)	RU 28	Rack 1 RU 8	eno8	
1/10	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 10 (beräkningsnod)	RU 27	Rack 1 RU 7	eno8	
1/11	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 11 (beräkningsnod)	RU 26	Rack 1 RU 6	eno8	
1/12	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 12 (beräkningsnod)	RU 25	Rack 1 RU 5	eno8	
1/13	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 13 (beräkningsnod)	RU 24	Rack 1 RU 4	eno8	
1/14	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 14 (beräkningsnod)	RU 23	Rack 1 RU 3	eno8	
1/15	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 15 (beräkningsnod) RU		Rack 1 RU 2	eno8	
1/16	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 16 (beräkningsnod)	RU21	Rack 1 RU 1	eno8	
1/17	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 17 (betjäningsnod)	RU 20	Rack 2 RU 21	eno8	
1/18	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 18 (betjäningsnod)	RU 19	Rack 2 RU 20	eno8	
1/19	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 19 (betjäningsnod)	RU 18	Rack 2 RU 19	eno8	
1/20	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 20 (betjäningsnod)	RU 17	Rack 2 RU 18	eno8	
1/21	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 21 (betjäningsnod)	RU 16	Rack2 RU17	eno8	
1/22	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 22 (betjäningsnod)	RU 15	Rack 2 RU 16	eno8	

Port,	Anslutningstyp	Anslutning					
blad 2		Enhet		RU i två rack	Port		
1/23	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 23 (betjäningsnod)		Rack 2 RU 15	eno8		
1/24	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 24 (betjäningsnod)		Rack 2 RU 14	eno8		
1/25	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 25 (basnod)		Rack 2 RU 12	eno8		
1/26	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 26 (basnod)		Rack 2 RU 11	eno8		
1/27	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 27 (basnod)		Rack 2 RU 10	eno8		
1/28	Internt VLAN (10 Gb)	N (10 Gb) UCS-servervärd 28 (basnod)		Rack 2 RU 9	eno8		
1/29	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 29 (basnod)		Rack 2 RU 8	eno8		
1/30	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 30 (basnod)		Rack2 RU 7	eno8		
1/31	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 31 (basnod)		Rack 2 RU 6	eno8		
1/32	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 32 (basnod)	RU 5	Rack 2 RU 5	eno8		
1/33	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 33 (basnod)	RU 4	Rack 2 RU 4	eno8		
1/34	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 34 (basnod)	RU 3	Rack2 RU3	eno8		
1/35	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 35 (basnod)	RU 2	Rack2 RU2	eno8		
1/36	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 36 (basnod)	RU 1	Rack2 RU1	eno8		
1/37	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 34 (basnod)	RU 4	Rack 2 RU 8	eno5		
1/38	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 36 (basnod)	RU 2	Rack 2 RU 6	eno5		
1/39	Internt VLAN (10 Gb)	Kundrouter 1	-	-	_		

Port,	Anslutningstyp	slutningstyp Anslutning			
blad 2		Enhet		RU i två rack	Port
1/40	Internt VLAN (10 Gb)	Bladswitch 2	RU41	Rack 2 RU 40	1/40
1/41	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 2 (beräkningsnod) R		Rack 1 RU 17	eno5
1/42	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 4 (beräkningsnod) R		Rack 1 RU 15	eno5
1/43	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 6 (beräkningsnod) R		Rack 1 RU 13	eno5
1/44	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 8 (beräkningsnod)		Rack 1 RU 11	eno5
1/45	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 10 (beräkningsnod)	RU 28	Rack 1 RU 9	eno5
1/46	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 12 (beräkningsnod)		Rack 1 RU 7	eno5
1/47	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 14 (beräkningsnod)		Rack 1 RU 5	eno5
1/48	Offentligt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 16 (beräkningsnod)	RU 22	Rack 1 RU 3	eno5
1/49	Internt VLAN (40 Gb)	Bakre switch	RU 42	Rack 1 RU 42	-
1/50	-	-	-	-	1/50
1/51	_	-	-	-	_
1/52	_	-	-	-	-
1/53	Internt VLAN (40 Gb)	Blad 1 switch	RU 40	Rack 1 RU 40	1/49
1/54	Internt VLAN (40 Gb)	Blad 2 switch	RU41	Rack2 RU 40	1/50

# Enhetskabeldragning för C1-Workload-M-kluster

Notera följande konfigurationsinformation vid kabeldragning för M6 VIC på 8-RU-racket:

- Det finns två privata gränssnitt för alla noder.
- 8-RU-racket har två offentliga gränssnitt för alla sex noder.
- M6-maskinvaran har fyra portar per VIC.
- Namnen på bare metal-gränssnittet, den fysiska servern i klustret som kallas de universella noderna, börjar med "eno" (Ethernet onboard).

I följande diagram visas enhetskabeldragningen för den interna/hanteringsmässiga/offentliga/externa konfigurationen av 8-RU-racket för C1-Workload-M-klustret. Det finns en detaljerad lista med anslutningarna i tabellerna efter diagrammet.



Figur 10. Enhetskabeldragning för C1-Workload-M-klusterrack (intern/hanteringsmässig/offentlig/extern)

I följande bild visas vilka portar på servern som motsvarar "eno"-portarna i diagrammet ovan:

#### Figur 11. M6-serverportar



-		-	
	Servergränssnittsport = eno1		Servergränssnittsport = eno2
	CIMC-beteckning = LOM 1		CIMC-beteckning = LOM 2

#### Tabell 5. Anslutningar för bladswitch 1 (RU 12)

Bladport	Anslutningstyp	Anslutning				
		Enhet	RU i ett rack	Port		
1/1	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 1 (universell nod)	RU 9	eno8		
1/2	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 2 (universell nod)	RU 8	eno8		
1/3	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 3 (universell nod)	RU 6	eno8		
1/4	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 4 (universell nod)	RU 5	eno8		
1/5	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 5 (universell nod)	RU 3	eno8		
1/6	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 6 (universell nod)	RU 2	eno8		
1/7	_	_	-	-		
1/8	_	-	-	_		

Bladport	Anslutningstyp	Anslutning	lutning		
		Enhet	RU i ett rack	Port	
1/9	_	-	_	-	
1/10	_	-	_	-	
1/11	_	-	_	-	
1/12	-	-	_	-	
1/13	-	-	_	-	
1/14	-	-	_	_	
1/15	-	-	_	-	
				_	
1/16	_	-	-	-	
1/17	-	-	_	-	
1/18	-	-	_	-	
1/19	Externt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 1 (universell nod)	RU 9	eno7	
1/20	Externt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 2 (universell nod)	RU 8	eno7	
1/21	Externt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 3 (universell nod)	RU 6	eno7	
1/22	Externt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 4 (universell nod)	RU 5	eno7	
1/23	Externt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 5 (universell nod)	RU 3	eno7	
1/24	Externt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 6 (universell nod)	RU 2	eno7	
1/25	-	-	_	-	
1/26	-	-	_	_	
1/27	-	-	_	-	
1/28	-	-	_	-	
1/29	_	-	_	-	
1/30	-	-	_	-	
1/31	-	-	_	-	
1/32	-	-	_	-	
1/33	-	_	_	-	

Bladport	Anslutningstyp	Anslutning				
		Enhet	RU i ett rack	Port		
1/34	-	-	-	-		
1/35	-	-	-	-		
1/36	-	-	-	-		
1/37	Hanterings-VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 1 (universell nod)	RU 9	enol		
1/38	Hanterings-VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 2 (universell nod)	RU 8	enol		
1/39	Hanterings-VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 3 (universell nod)	RU 6	eno1		
1/40	Hanterings-VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 4 (universell nod)	RU 5	enol		
1/41	Hanterings-VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 5 (universell nod)	RU 3	enol		
1/42	Hanterings-VLAN (1 Gb)	UCS-servervärd 6 (universell nod)	RU 2	eno1		
1/43	-	-	-	-		
1/44	-	-	-	-		
1/45	-	-	_	-		
1/46	Internt VLAN (10 Gb)	Blad 2 switch	RU 11	1/45		
1/47	Externt VLAN (10 Gb)	Kundrouter	-	-		
1/48	-	-	-	-		
1/49	Internt VLAN (40 Gb)	Blad 2 switch	RU 11	1/49		
1/50	Internt VLAN (40 Gb)	Blad 2 switch	RU 11	1/50		
1/51	-	-	-	-		
1/52	-	-	-	-		
1/53	-	-	-	-		
1/54	-	-	-	-		

#### Tabell 6. Anslutningar för bladswitch 2 (RU 11)

Bladport	Anslutningstyp	Anslutning		
		Enhet	RU i ett rack	Port
1/1	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 1 (universell nod)	9 RU	eno6

Bladport	Anslutningstyp	Anslutning		
		Enhet	RU i ett rack	Port
1/2	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 2 (universell nod)	8 RU	eno6
1/3	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 3 (universell nod)	6 RU	eno6
1/4	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 4 (universell nod)	5 RU	eno6
1/5	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 5 (universell nod)	3 RU	eno6
1/6	Internt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 6 (universell nod)	2 RU	eno6
1/7	-	-	_	_
1/8	-	-	_	-
1/9	-	-	_	-
1/10	-	-	_	_
1/11	-	-	_	-
1/12	-	-	_	-
1/13	-	-	_	_
1/14	-	-	_	-
1/15	-	-	_	-
1/16	-	-	_	_
1/17	-	-	_	-
1/18	-	-	_	-
1/19	Externt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 1 (universell nod)	9 RU	eno5
1/20	Externt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 2 (universell nod)	8 RU	eno5
1/21	Externt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 3 (universell nod)	6 RU	eno5
1/22	Externt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 4 (universell nod)	5 RU	eno5
1/23	Externt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 5 (universell nod)	3 RU	eno5
1/24	Externt VLAN (10 Gb)	UCS-servervärd 6 (universell nod)	2 RU	eno5
1/25	-	-	_	-
1/26	-	-	_	-
1/27	-	-	_	-

Bladport	Anslutningstyp	Anslutning		
		Enhet	RU i ett rack	Port
1/28	-	-	_	_
1/29	-	-	_	_
1/30	-	-	_	_
1/31	-	-	_	_
1/32	-	-	-	-
1/33	-	-	-	-
1/34	_	-	-	_
1/35	_	-	_	-
1/36	_	-	_	_
1/37	-	-	-	_
1/38	-	-	-	-
1/39	_	-	_	_
1/40	_	-	-	_
1/41	_	_	-	-
1/42	_	_	-	-
1/43	_	_	_	-
1/44	_	_	_	-
1/45	Internt VLAN (10 Gb)	Blad 1 switch	12 RU	1/46
1/46	_	_	_	_
1/47	Externt VLAN (10 Gb)	Kundrouter	_	_
1/48	_	_	_	-
1/49	Internt VLAN (40 Gb)	Blad 1 switch	12 RU	1/49
1/50	Internt VLAN (40 Gb)	Blad 1 switch	12 RU	1/50
1/51	_	-	-	_
1/52	_	-	_	_
1/53	_	-	_	_

Bladport	Anslutningstyp	Anslutning		
		Enhet	RU i ett rack	Port
1/54	_	-	-	-



# **Systemspecifikationer**

- Miljöspecifikationer, på sidan 43
- Strömkablar, på sidan 43

# Miljöspecifikationer

Följande tabell inkluderar miljöspecifikationer som krävs för installation av Secure Workload-klustret.

#### Tabell 7. Miljöspecifikationer

Miljö		Specifikation	
Temperatur Drift		5 till 35 °C, temperaturen minskas med 1 °C var 305 m över havsnivån	
	Lagring	-40 till 65 °C	
Luftfuktighet	Drift	10 till 80 % relativ luftfuktighet med en gradering på 10 % per timme	
	Lagring	5 till 93 % relativ luftfuktighet	
Altitud	Drift	0 till 3 050 m	
	Lagring	0 till 12 200 m	

# Strömkablar

I följande tabeller anges de strömkablar som medföljer Secure Workload M6-klustret.

#### Tabell 8. 39-RU-kluster, konfiguration med ett rack

Artikelnummer	Beskrivning	Antal
TA-RACK-UCS2-INT	Cisco R42612 dynamiskt rack med sidopaneler	1
TA-ETH-RJ45-SINGLE	RJ-45-kabelsats för en 39-RU-konfiguration med ett rack	1

Artikelnummer	Beskrivning	Antal
TA-SFP-H10GB-CU2M	10GBASE-CU SFP+, 2 m kabel	16
TA-SFP-H10GB-CU1-5	10GBASE-CU SFP+, 1,5 m kabel	32
TA-QSFP-H40G-CU1M	40GBASE-CR4, passiv koppar, 1 m kabel	4
TA-SFP-H10GB-CU1M	10GBASE-CU SFP+, 1 m kabel	25
TA-SFP-H10GB-CU2-5	10GBASE-CU SFP+, 2,5 m kabel	20

#### Tabell 9. 39-RU-kluster, konfiguration med två rack

Artikelnummer	Beskrivning	Antal
TA-RACK-UCS2-INT	Dynamiskt rack Cisco R42612, med sidopaneler	2
TA-ETH-RJ45-DUAL	RJ-45-kabelsats för en 39-RU-konfiguration med ett rack	1
TA-SFP-H10GB-CU2M	10GBASE-CU SFP+, 2 m kabel	15
TA-SFP-H10GB-CU1-5	10GBASE-CU SFP+, 1,5 m kabel	19
TA-QSFP-H40G-CU1M	40GBASE-CR4, passiv koppar, 1 m kabel	1
TA-QSFP-H40G-CU5M	40GBASE-CR4, passiv koppar, 5 m kabel	3
TA-SFP-H10GB-CU2-5	10GBASE-CU SFP+, 2,5 m kabel	12
TA-SFP-H10GB-CU5M	10GBASE-CU SFP+, 5 m kabel	47

#### Tabell 10. 8-RU-kluster

Artikelnummer	Beskrivning	Antal
TA-RACK-UCS2-INT	Dynamiskt rack Cisco R42612, med sidopaneler	1
CAB-ETH-S-RJ45	RJ-45, rak gul kabel, 1,8 m för Ethernet	6
TA-SFP-H10GB-CU1M	10GBASE-CU SFP+, 1 m kabel	13
TA-SFP-H10GB-CU1-5	10GBASE-CU SFP+, 1,5 m kabel	12
TA-QSFP-H40G-CU1M	40GBASE-CR4, passiv koppar, 1 m kabel	2
GLC-TE	1000BASE-T SFP-sändtagarmodul för koppartråd kategori 5	6