







## Vanlige telefonoppgaver

Foreta et anrop	Slå nummeret og trykk på  .
Svare på et anrop	Trykk på  , Svar eller  .
Avslutte en samtale	Trykk på  eller LeggPå.
Sette en samtale på vent / hente et anrop tilbake	Trykk på <b>Vent</b> eller <b>HentAnr.</b>
Overføre et anrop til et nytt nummer	Velg <b>Alternativer &gt; Overfør</b> , tast et målnummer og trykk deretter på <b>Alternativer &gt; Overfør</b> på nytt.
Taste et nummer på nytt	Trykk to ganger på  eller velg <b>Alternativer &gt; Gjenta</b> .
Viderekoble ditt internnummer	Velg <b>Alternativer &gt; VidAlle</b> . Angi nummeret som du vil viderekoble anropene til. Velg <b>Alternativer &gt; VidAlle</b> for å oppheve viderekoblingen.
Bruke anropsloggene	Velg <b>Katalog (Telefonbok) &gt; Ubesvarte anrop, Mottatte anrop</b> eller <b>Oppringte numre</b> . Bla til en oppføring, og trykk på <b>Ring</b> eller  for å ringe.
Vise telefonboken	Trykk på <b>TlfBok</b> eller <b>Katalog &gt; Telefonbok</b> .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18292-01








### HURTIGREFERANSE










## Cisco Unified Wireless IP-telefon 7925G for Cisco Unified Communications Manager 7.0

Bruke telefonen  
Snarveistaster og knapper  
Funksjonstastdefinisjoner  
Skrive tekst  
Ikoner på telefonskjermen  
Vanlige telefonoppgaver

## Bruke telefonen

Slå telefonen på/av	Trykk på og hold inne  til telefonen slås på eller av.
Vise telefon-funksjoner	Trykk på <b>Alternativer</b> for å vise funksjonsliste: <ul style="list-style-type: none"> <li>Trykk på talltasten for funksjonen, <i>eller</i></li> <li>Bla til funksjonen og trykk på .</li> </ul>
Vise hovedmenyvalg	Trykk på en navigeringsknapp for: <ul style="list-style-type: none"> <li>Katalog-meny (Bok)</li> <li>Linjevisning (Telefon)</li> <li>Innstillinger-meny (Verktøy)</li> <li>Tjenester-meny (Verden)</li> </ul> Trykk på talltasten for menyalternativet.
Justere lysstyrken på skjermen	Velg <b>Innstillinger &gt; Telefoninnstillinger &gt; Skjerminnstillinger</b> , og velg deretter <b>Lysstyrke på skjermen</b> . Trykk på  eller  , og trykk deretter på <b>Lagre</b> .
Gå til hovedbildet fra linjevisning	Trykk på  (pil venstre).

## Snarveistaster og knapper


Veksle mellom vibrering og ringing	Trykk på og hold inne  .
Justere tingetone-, håndsett- eller høyttalervolum	Trykk  opp eller ned. 
Slå av/på lyden på telefonen	Trykk på  for å veksle mellom lyd på og av.
Aktivere høyttaler eller håndsett	Trykk på og hold inne  . Trykk på og hold inne knappen en gang til for å bruke håndsettet.
Tilgang til talemeldinger	Trykk på og hold inne  .
Låse / låse opp tastaturet	Trykk på og hold inne  for å låse tastaturet. Trykk på <b>Lås opp</b> og <b>OK</b> for å låse opp tastaturet.

## Funksjonstastdefinisjoner

<b>BrytInn</b>	Legg deg til i en samtale på en delt linje
<b>Delta</b>	Slå sammen flere samtaler som allerede finnes på én linje, for å opprette en konferanse
<b>Fjern</b>	Fjern en konferansedeltaker
<b>G.GrAnr</b>	Svar på et anrop som ringer i en annen gruppe eller på en annen linje
<b>GrAnrop</b>	Svar på et anrop i din gruppe
<b>IkkeFor</b>	Slå på/av funksjonen Ikke forstyrr (IkkeFor)
<b>Konf</b>	Opprett en konferansesamtale
<b>KonfList</b>	Vis konferansedeltakere
<b>Kortnr</b>	Ring ved hjelp av et kortnummer
<b>MANrID</b>	Rapporter mistenkelige anrop
<b>Melding</b>	Tilgang til talepost
<b>Møterom</b>	Styr en møteromskonferanse
<b>Overfør</b>	Overfør en samtale
<b>Parker</b>	Lagre en samtale ved hjelp av samtaleparkering
<b>QRT</b>	Send samtaleproblemer til systemansvarlig
<b>Rediger</b>	Rediger et nummer i en anropslogg
<b>SLogg</b>	Logg på eller av søkegruppe
<b>TbkRing</b>	Motta en melding når et opptatt internummer blir tilgjengelig
<b>TlfBok</b>	Åpne telefonboken
<b>UmOmdir</b>	Send et anrop til talemeldingssystemet
<b>VidAlle</b>	Angi/avbryt viderekobling







## Skrive tekst


**Tegn:** Trykk på en tast en eller flere ganger.







**Mellomrom:** Trykk på .







**Tall:** Trykk på talltasten.

**Symbol:** Trykk på disse tastene:

 for mellomrom , . ‘ “ | \_ ~ ’




     

## Ikoner på telefonskjermen







### Linje- og samtalestatuser

	Samtale på vent
	Delt linje i bruk
	Viderekobling av anrop aktivert
	Innkommende samtale eller det ringer på en OLF-overvåket linje (bare OLF-henting)
	OLF-overvåket linje i bruk
	OLF-overvåket linje ledig
	Ikke forstyrr er aktivert for OLF-overvåket linje
	Kortnummer-, anropslogg- eller katalogoppføring (OLF-status ukjent)
	Intercom-linje i ledig status
	Intercom-linje i enveis lyd
	Intercom-linje i toveis lyd

### Linjefunksjoner

	Telefonlinje
	Tjeneste-URL
	Talemelding

### Andre funksjoner

	Mikrofon av
	Hodetelefon aktiv
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-enhet koblet til
	Høyttaler aktiv
	Ringetone av (stillemodus)
	Ringetone og vibrering på
	Bare vibrering på
	Program aktivt
	Radiosignalstatus
	Ingen radiosignal
	Batteriladerstatus
	Tastaturet er låst
	Jobbnummer til en kontakt
	Privatnummer til en kontakt
	Mobilnummer til en kontakt
	Annet nummer til en kontakt