Fehlerbehebung bei ACI Management und Core Services - In-Band- und Out-of-Band-Management

Inhalt

Einleitung Hintergrundinformationen In-Band- und Out-of-Band-Management **APIC-Verbindungseinstellungen** Szenario: Management-Netzwerk kann nicht erreicht werden Out-of-Band-Managementzugriff Verifizierung der Out-of-Band-Konfiguration GUI-Verifizierung für statische Knotenverwaltung Out-of-Band-EPG - Standard **Out-of-Band-Vertrag** Externes Management-Netzwerk-Instanzprofil In-Band-Managementkonfiguration Bridge-Domänen-Subnetz, das als In-Band-Management-Gateway fungiert Fehler F0467 - inb-EPG In-Band-EPG **Externes EPG-Instanzprofil** Adressen für statisches Knotenmanagement

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zur Fehlerbehebung bei ACI-Out-of-Band- (OOB) und In-Band-Management (INB) beschrieben.

Hintergrundinformationen

Das Material aus diesem Dokument wurde aus dem <u>Buch Troubleshooting Cisco Application</u> <u>Centric Infrastructure, Second Edition (Fehlerbehebung bei Cisco Application Centric</u> <u>Infrastructure, zweite Ausgabe</u>) extrahiert, das speziell die Kapitel **Management und Core-Services - In-Band- und Out-of-Band-Management behandelt**.

In-Band- und Out-of-Band-Management

ACI Fabric-Knoten bieten zwei Optionen für die Management-Anbindung. Out-of-Band (OOB), der den dedizierten physischen Management-Port auf der Geräterückseite steuert, oder In-Band (INB), der mithilfe einer spezifischen EPG/BD/VRF-Instanz im Management-Tenant mit einem gewissen Grad an konfigurierbaren Parametern bereitgestellt wird. Es ist eine OOB-EPG im Management-Tenant ('mgmt') vorhanden, diese ist jedoch standardmäßig vorhanden und kann

nicht geändert werden. Es ist nur die Konfiguration der bereitgestellten OOB-Verträge zulässig. Auf dem APIC wird die OOB-Schnittstelle in der Ausgabe des Befehls "ifconfig" als "oobmgmt" angezeigt, und die In-Band-Schnittstelle wird durch die Schnittstelle "bond.x" dargestellt, wobei "" das für die In-Band-EPG konfigurierte Encap-VLAN ist.

```
apic1# ifconfig oobmgmt
oobmgmt: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.4.20    netmask 255.255.255.0    broadcast 192.168.4.255
    inet6 fe80::7269:5aff:feca:2986    prefixlen 64    scopeid 0x20
    ether 70:69:5a:ca:29:86    txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 495815    bytes 852703636 (813.2 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 432927    bytes 110333594 (105.2 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
apic1# ifconfig bond0.300
bond0.300: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1496
    inet 10.30.30.254    netmask 255.255.255.0    broadcast 10.30.30.255
    inet6 fe80::25d:73ff:fec1:8d9e    prefixlen 64    scopeid 0x20
    ether 00:5d:73:c1:8d:9e    txqueuelen 1000 (Ethernet)
```

RX packets 545 bytes 25298 (24.7 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 6996 bytes 535314 (522.7 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Auf dem Leaf wird die OOB-Schnittstelle in der Ausgabe des Befehls "ifconfig" als "eth0" und der INB als dedizierte SVI angesehen. Der Benutzer kann die Schnittstelle mit "ifconfig" oder mit "show ip interface vrf mgmt:" anzeigen, wobei der für die In-Band-VRF-Instanz ausgewählte Name ist.

```
leaf101# show interface mgmt 0
mgmt0 is up
admin state is up,
 Hardware: GigabitEthernet, address: 00fc.baa8.2760 (bia 00fc.baa8.2760)
 Internet Address is 192.168.4.23/24
 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, medium is broadcast
 Port mode is routed
 full-duplex, 1000 Mb/s
 Beacon is turned off
 Auto-Negotiation is turned on
 Input flow-control is off, output flow-control is off
 Auto-mdix is turned off
 EtherType is 0x0000
 30 seconds input rate 3664 bits/sec, 4 packets/sec
 30 seconds output rate 4192 bits/sec, 4 packets/sec
 Rx
   14114 input packets 8580 unicast packets 5058 multicast packets
   476 broadcast packets 2494768 bytes
 Τx
    9701 output packets 9686 unicast packets 8 multicast packets
    7 broadcast packets 1648081 bytes
```

leaf101# show ip interface vrf mgmt:inb

IP Interface Status for VRF "mgmt:inb-vrf"

```
vlan16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: pervasive
    IP address: 10.30.30.1, IP subnet: 10.30.30.0/24
    secondary IP address: 10.30.30.3, IP subnet: 10.30.30.0/24
    IP broadcast address: 255.255.255
    IP primary address route-preference: 0, tag: 0
```

'show ip interface vrf mgmt:' zeigt die BD-Subnetz-IP-Adresse für das In-Band-Management als sekundäre IP-Adresse an; Dies ist die erwartete Ausgabe.

Auf Spine-Switches wird die In-Band-Management-IP-Adresse als dedizierte Loopback-Schnittstelle zur VRF-Instanz "mgmt:" hinzugefügt. Diese Implementierung unterscheidet sich daher von der In-Band-Management-IP-Implementierung auf Leaf-Switches. Beobachten Sie die folgende Ausgabe des Befehls **'show ip int vrf mgmt:'** auf einem Spine-Switch.

spine201 # show ip interface vrf <code>mgmt:inb</code>

```
IP Interface Status for VRF "mgmt:inb"
lol0, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 98, mode: pervasive
IP address: 10.30.30.12, IP subnet: 10.30.30.12/32
IP broadcast address: 255.255.255
IP primary address route-preference: 0, tag: 0
```

In den Systemeinstellungen können Sie die In-Band- oder Out-of-Band-Verbindungseinstellungen für die APICs auswählen.

Nur der vom APIC gesendete Datenverkehr verwendet die in den APIC-Verbindungseinstellungen ausgewählte Verwaltungseinstellung. Der APIC kann weiterhin Datenverkehr entweder über In-Band- oder Out-of-Band-Verbindungen empfangen, sofern eine der beiden Optionen konfiguriert ist. Der APIC verwendet die folgende Weiterleitungslogik:

- Pakete, die über eine Schnittstelle gesendet und über dieselbe Schnittstelle gesendet werden.
- Pakete, die vom APIC generiert und für ein direkt verbundenes Netzwerk bestimmt sind, werden über die direkt verbundene Schnittstelle übertragen.
- Aus dem APIC stammende Pakete, die für ein Remote-Netzwerk bestimmt sind, bevorzugen In-Band oder Out-of-Band, basierend auf den APIC-Verbindungseinstellungen.

APIC-Verbindungseinstellungen



APIC-Routing-Tabelle mit ausgewähltem OOB Beachten Sie den metrischen Wert von 16 für die obmgmt-Schnittstelle, der niedriger ist als der Wert für die Inband-Managementschnittstelle bond0.300 von 32. Das bedeutet, dass die obmgmt-Out-of-Band-Managementschnittstelle für ausgehenden Managementverkehr verwendet wird.

pic1# bash											
admin@apic1:~> r	route -n										
Kernel IP routin	ng table										
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface				
0.0.0.0	192.168.4.1	0.0.0.0	UG	16	0	0	oobmgmt				
0.0.0.0	10.30.30.1	0.0.0.0	UG	32	0	0	bond0.300				

APIC-Routing-Tabelle mit In-Band-Auswahl Beachten Sie die Metrik der Inband-Management-Schnittstelle bond0.300, wenn 8, die jetzt niedriger ist als die Metrik der Obmgmt-Schnittstelle von 16. Das bedeutet, dass die In-Band-Management-Schnittstelle bond0.300 für ausgehenden Managementverkehr verwendet wird.

admin@apic1:~> 1	coute -n						
Kernel IP routir	ng table						
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	10.30.30.1	0.0.0.0	UG	8	0	0	bond0.300
0.0.0.0	192.168.4.1	0.0.0.0	UG	16	0	0	oobmgmt

Die Einstellungen für die Leaf- und Spine-Knotenverwaltung werden von dieser Einstellung nicht beeinflusst. Diese Verbindungseinstellungen werden unter den Protokollrichtlinien ausgewählt. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für NTP.

cisco	APIC										admin	٩	C	•	•	I
System	Tenants	Fabric	Virtua	al Networking	L4-L7 Se	rvices	Admin	Operatio	ons	Apps	Integr	ations				
Inve	ntory Fat	oric Policies	Access	Policies												
Policies		Ð	\odot	Providers -	NTP Server	10.48.3	37.151								Q	0
C Quick St	lart		Â							Policy	Oper	ational	Fau	lts	Histo	iry
Pods	s			000										0		R.C
> E Modules				Droportion										0	-	^*
> 🚞 Interface	35			Host Nam	e/IP Address:	10.48.37.1	51									
🗠 🚞 Policies					Description:											
🗸 🚞 Pod																
~ 🚞 D.	ate and Time				Preferred:											
~ =	Policy DateTi	mePolicy		Minimum P	olling Interval:	4		\odot								
	F NTP Serve	ar 10.48.37.151		Maximum P	olling Interval:	6		\bigcirc								
> =	Policy default				Keys:											+
> 🚞 SI	NMP					🔺 Key										
> 🚞 M	lanagement Ac	cess							No ite	ms have beer	n found.					
<mark>≓</mark> IS	SIS Policy defau	lt							Select Acti	ons to create	a new item					
> 🚞 Swite	sh															
> interf	ace															
S Globa	al															
> Moni	toring			Man	agement EPG:	select on (ontion									
	ocotion				generic Li u.	default	Out-of-Ba	nd)								
						mgmt/de	efault									
	vtics					inb_mgr	nt (In-Band)								
Tenai	nt Quota					mgmt/de	efault			Show	w Usage					

Wenn "In-Band" unter den APIC-Verbindungseinstellungen und "Out-of-Band" unter dem Protokoll ausgewählt ist, welche Schnittstelle mit dem Protokollpaket verwendet wird?

- Die APIC-Konnektivitätspräferenz hat immer Vorrang vor der Protokollauswahl auf dem APIC.
- Die Endknoten sind das Gegenteil, sie verweisen nur auf die Auswahl unter dem Protokoll.

Szenario: Management-Netzwerk kann nicht erreicht werden

Wenn der Benutzer nicht in der Lage ist, das Managementnetzwerk zu erreichen, kann dies auf verschiedene Probleme zurückzuführen sein, aber er kann immer die gleiche Methode verwenden, um das Problem zu isolieren. In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass der Benutzer hinter seinem L3Out keine Geräte im Managementnetzwerk erreichen kann.

- Überprüfen der APIC-Verbindungseinstellungen Dies ist in der Abbildung "APIC-Verbindungseinstellungen" dargestellt, und die Optionen sind OOB oder In-Band.
- Überprüfen Sie je nach gewählter Einstellung, ob die Konfiguration korrekt ist, ob die Schnittstellen aktiv sind, ob das Standard-Gateway über die ausgewählte Schnittstelle erreichbar ist und ob der Pfad des Pakets verworfen wird.

Vergessen Sie nicht, in jedem Konfigurationsabschnitt der GUI nach Fehlern zu suchen. Einige Konfigurationsfehler können sich jedoch in unerwarteten Zuständen äußern, aber es kann sein, dass ein Fehler in einem anderen Abschnitt generiert wird, als dem, den der Benutzer ursprünglich in Betracht ziehen würde.

Out-of-Band-Managementzugriff



Verifizierung der Out-of-Band-Konfiguration

Für die Out-of-Band-Konfiguration gibt es vier Ordner, die unter einem speziellen Tenant namens "mgmt" überprüft werden müssen:

- Adressen für das Knotenmanagement
- Knoten-Management-EPGs.
- Out-of-Band-Verträge (im Rahmen von Verträgen).
- Externe Netzwerk-Instanzprofile.

Knotenverwaltungsadressen können entweder statisch oder aus einem Pool zugewiesen werden. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Zuweisung statischer Adressen. Überprüfen Sie, ob die Out-of-Band-IP-Adressen zugewiesen wurden und das Standard-Gateway korrekt ist.

GUI-Verifizierung für statische Knotenverwaltung

oli olio cisco	APIC						ad	min 🔇 🤇	•	٥
System	Tenants	Fabric Virtua	Networking L4-L7	Services Adm	in Operatio	ons Ap	os Integratio	ons		
ALL TENANT	TS Add Ter	nant Tenant Search:	name or descr	common infr	a I mgmti	Ecommerce				
mgmt		$\mathbb{C} \textcircled{3} \mathbb{O}$	Static Node Mar	agement Address	es					00
> C Quick S	Start								O.	+ **+
mgmt	lication Profiles		 Node ID 	Name	Туре	EPG	IPV4 Address	IPV4 Gateway	IPV6 Address	IPV6 Gateway
> 🚞 Netv	working		pod-1/node-1	bdsol-aci37-apic1	Out-Of-Band	default	10.48.176.57/24	10.48.176.1		
> 🚞 IP A	ddress Pools		pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	Out-Of-Band	default	10.48.176.70/24	10.48.176.1		::
> 🔂 Con	tracts		pod-1/node-102	S1P1-Leaf102	Out-Of-Band	default	10.48.176.71/24	10.48.176.1		
	cies		pod-1/node-2	bdsol-aci37-apic2	Out-Of-Band	default	10.48.176.58/24	10.48.176.1		
> Nod	le Management E	PGs	pod-1/node-201	S1P1-Spine201	Out-Of-Band	default	10.48.176.74/24	10.48.176.1		
> 🚞 Exte	ernal Managemer	t Network Instance Profi	pod-1/node-202	S1P1-Spine202	Out-Of-Band	default	10.48.176.75/24	10.48.176.1		
🗸 🚞 Nod	le Management A	Addresses	pod-1/node-301	S1P2-Leaf301	Out-Of-Band	default	10.48.176.72/24	10.48.176.1		
🖿 s	Static Node Mana	gement Addresses	pod-1/node-302	S1P2-Leaf302	Out-Of-Band	default	10.48.176.73/24	10.48.176.1		
= d	default		pod-1/node-401	S1P2-Spine401	Out-Of-Band	default	10.48.176.76/24	10.48.176.1		::
> 🚞 Man	aged Node Conr	nectivity Groups	pod-1/node-402	S1P2-Spine402	Out-Of-Band	default	10.48.176.77/24	10.48.176.1		
			pod-2/node-3	bdsol-aci37-apic3	Out-Of-Band	default	10.48.176.59/24	10.48.176.1		

Die Out-of-Band-EPG sollte sich im Ordner Node Management EPGs befinden.

Out-of-Band-EPG - Standard

cisco	APIC								admin) 🕐 🖸	
System	Tenants	Fabric	Virtual I	Networking	L4-L7 Servio	ces Admin	Operation	s Apps Integ	grations		
ALL TENAN	NTS Add Te	nant Te	enant Search:	name or descr	l co	mmon mgmt	infra	Ecommerce			
mgmt			051	Out-of-E	Band EPG - de	fault					00
→ O Quick: → I ngmt	Start								Poli	cy Faults	History
> 🖿 Ap	plication Profiles			80							O <u>+</u>
> 🖿 Net	tworking			Properti	es						
> 📄 IP /	Address Pools				Name: Tags:	default					î
> Col	licies				. ago:	enter tags separated by	y comma				
> 🖬 Ser	rvices			Con	infiguration Issues:	applied					
V 🖿 Nor	de Management (EPGs			Class ID:	16387					
	In-Band EPG - in	b_mgmt		4	QoS Class:	Unspecified	\sim				
	Out-of-Band EPC	3 - default		Provi	ded Out-of-Band Contracts:						1 +
> 💼 Ext	ternal Managemer	nt Network I	Instance Profil			OOB Contract	Tenant	Туре	 QoS Class 	State	
> 🖬 No	nde Management /	nactivity Gr	oups			OOB-default	mgmt	oobbrc-OOB-default	Unspecified	formed	
		neounty are	0000								
				<							×
									Show Usage	Reset	Submit

Die Verträge, die bestimmen, welche Management-Services von der Out-of-Band-EPG bereitgestellt werden, sind spezielle Verträge, die im Ordner für Out-of-Band-Verträge konfiguriert werden.

Out-of-Band-Vertrag

cisco	APIC									admin	٩	0		*)
System	Tenants	Fabric	Virtual N	letworking	L4-L7 Service	es Admin	Operatio	ns App	s Integra	itions					
ALL TENAN	TS Add Ter	nant Tena	ant Search:	ame or descr	l com	mon i mgmt	l infra l	Ecommerce							
mgmt		C	06	Contract	Subject - OOB	-default								G	0
> → Quick S > Ⅲ mgmt	Start										Policy	Fau	lts	Histo	ory
> 🖿 App	lication Profiles											Gen	eral	Lab	el
> 🖬 Net	working ddress Pools			8 👽									Ċ,	+ :	*-
🗸 🖿 Con	tracts			Property	/	00.444.4									
	Standard Taboos				Description:	ob-default									
	mported Filters			Re	verse Filter Ports: 星]									
	Out-Of-Band Cor	ntracts	1		Filters:									1 -	÷
~ Ģ	OOB-default					Name	Ten	ant	State		/	Action			
	E OOB-defa	ult				default	COI	nmon	forme	d		Permit			
> 🖬 Poli	cies														
> Sen	vices le Management E	PGs													
> 🖿 Exte	ernal Managemer	nt Network Ins	tance Profil												
> 🖿 Nod	le Management /	Addresses													
> 🧮 Mar	naged Node Conr	nectivity Group	os						s	how Usage					

Überprüfen Sie anschließend, ob das externe Management-Netzwerkinstanzprofil erstellt wurde und ob der richtige Out-of-Band-Vertrag als "Consumed Out-Of-Band Contract" konfiguriert ist.

Externes Management-Netzwerk-Instanzprofil

cisco	APIC						admin	٩	0	•	0	1
System	Tenants Fabric	Virtual Networking	L4-L7 Servio	ces Admin	Operation	ns Apps Inte	grations					
ALL TENA	NTS Add Tenant Tenai	nt Search: name or descr	l co	mmon I infra	i mgmt i f	Ecommerce						
mgmt	Ē	(=) (O) External M	anagement	Network Insta	nce Profile -	default					0	
> C Quick	: Start		J					-			•	U
v 🎹 mgmt								Policy	Fau	lts	Histo	ry
> 🚍 Ap	oplication Profiles	000									Ó	+
> 🚞 Ne	etworking	Properties	1									
> 🚞 IP	Address Pools		Name:	default								^
> 🚍 Co	ontracts		Tags:	online those encounted	bu nommo	~						
🔿 🚞 Po	olicies	Confid	uration Issues:	enter tags seperated	by comma							
🔿 🚞 Se	ervices	Conf	iguration State:	applied								
	ode Management EPGs		QoS Class:	Unspecified	~							
- 🖿 Ex	ternal Management Network Insta	ance Profil Consume	d Out-of-Band								e H	-
Ē	default		Contracts:	Out-of-Band	Tenant	Туре	A QoS C	lass	State			
> 🚞 No	ode Management Addresses			Contract								.8
> 🧮 Ma	anaged Node Connectivity Group	5		OOB-default	mgmt	oobbrc-OOB-default	Unspecif	hed	form	ed		
												~
						She	ow Usage					
						-						

Als Nächstes müssen der Schnittstellenstatus und die Verkabelung sowie die Verbindung zum Gateway überprüft werden.

• Um zu überprüfen, ob die obmgmt-Schnittstelle aktiv ist, geben Sie "ifconfig oobmgmt" in die

APIC-CLI ein. Überprüfen Sie, ob die Schnittstellenmarkierungen 'UP' und 'RUNNING' lauten, ob die richtige IP-Adresse konfiguriert ist und ob die Pakete in den RX- und TX-Zählern zunehmen. Wenn keine Prüfungen fehlen, überprüfen Sie, ob die richtigen Kabel verwendet und mit den richtigen physischen Management-Ports am APIC verbunden wurden. Die Management-Ports sind mit Eth1-1 und Eth1-2 gekennzeichnet, und die aktuelle Hardware verfügt über obmgmt-Aufkleber zur Kennzeichnung der Out-of-Band-Schnittstelle. Weitere Informationen zu den physischen Out-of-Band-Mgmt-Ports auf der Rückseite eines APIC finden Sie im Abschnitt "Anfängliche Fabric-Einrichtung" im Kapitel "Fabric-Ermittlung".

apic1# ifconfig oobmgmt
oobmgmt: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.4.20 netmask 255.255.0 broadcast 192.168.4.255
inet6 fe80::7269:5aff:feca:2986 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 70:69:5a:ca:29:86 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 295605 bytes 766226440 (730.7 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 253310 bytes 38954978 (37.1 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

• Um die Netzwerkverbindung über den OOB zu überprüfen, verwenden Sie ping, um den Pfad des Pakets durch das Out-of-Band-Netzwerk zu testen.

apic1# ping 192.168.4.1
PING 192.168.4.1 (192.168.4.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.409 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.393 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.354 ms

Verfolgen Sie die Verbindung zum Endbenutzer mithilfe von Traceroute in der Bash-Shell des APIC. Wenn die Traceroute unvollständig ist, melden Sie sich bei diesem Gerät an (falls verfügbar), und pingen Sie die obmgmt-Schnittstelle und den Host. Je nachdem, welche Richtung fehlschlägt, beheben Sie das Problem wie ein herkömmliches Netzwerkproblem.

Traceroute funktioniert durch Senden von UDP-Paketen mit einer zunehmenden TTL, beginnend mit 1. Wenn ein Router das Paket mit TTL 1 empfängt und weiterleiten muss, verwirft er den Frame und sendet eine ICMP-Nachricht zurück, die nicht erreichbar ist. Jeder Hop erhält drei UDP-Pakete mit der aktuellen TTL, und die Sternchen stehen für Versuche, bei denen kein ICMP Unreachable/TTL Exceeded-Paket empfangen wurde. Diese 3 Sternchen-Blöcke werden in den meisten Netzwerken erwartet, da einige Routing-Geräte Nachrichten mit deaktiviertem ICMP unreachable/TTL Exceeded haben. Wenn sie also TTL 1-Pakete empfangen, die sie weiterleiten müssen, verwerfen sie einfach das Paket und senden die Nachricht nicht zurück an den Absender.

```
4 10.0.255.221 (10.0.255.221) 6.419 ms 10.0.255.225 (10.0.255.225) 6.447 ms *

5 * * *

6 * * *

7 10.55.0.16 (10.55.0.16) 8.652 ms 8.676 ms 8.694 ms
```

Die Leaf-Switches haben Zugriff auf den tcpdump-Befehl, mit dem überprüft werden kann, welche Pakete die Obmgmt-Schnittstelle passieren. Das nachfolgende Beispiel erfasst "eth0", die obmgmt-Schnittstelle, die auf den Leaf- und Spine-Switches verwendet wird, und verwendet die Option "-n" für tcpdump, um die IP-Adressen zu ermitteln, die anstelle der DNS-Namen verwendet werden, und dann speziell für NTP-Pakete zu filtern (UDP-Port 123). Denken Sie daran, dass der Leaf im vorherigen Beispiel den NTP-Server 172.18.108.14 abfragt. Unten kann der Benutzer überprüfen, ob NTP-Pakete über die Out-of-Band-Schnittstelle übertragen werden und ob der Leaf eine Antwort vom Server erhält.

fabl-leaf101# tcpdump -n -i eth0 dst port 123

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:49:01.431624 IP 192.168.4.23.123 > 172.18.108.14.123: NTPv4, Client, length 48
16:49:01.440303 IP 172.18.108.14.123 > 192.168.4.23.123: NTPv4, Server, length 48
```

Die In-Band-Managementkonfiguration erfordert spezielle Überlegungen für Layer-2- oder Layer-3-Bereitstellungen. In diesem Beispiel werden nur die Bereitstellung und Fehlerbehebung für Layer 3 behandelt.

In-Band-Managementkonfiguration



Überprüfen Sie, ob ein BD im mgmt-Tenant mit einem Subnetz vorhanden ist, von dem aus den

Fabric-Knoten In-Band-Knoten-Managementadressen für In-Band-Verbindungen zugewiesen werden, und stellen Sie sicher, dass L3Out dem In-Band-Management-BD zugeordnet ist.

Bridge-Domänen-Subnetz, das als In-Band-Management-Gateway fungiert

cisco	APIC										adn	nin Q	C	•	٥
System	Tenants	Fabric	Virtual	Networking	L4-L7 Services	Admi	n Operations	App	os Int	egrations					
ALL TENANT	TS Add Te	nant I	Tenant Search:	name or descr	I commo	n mg	mt infra Ec	ommerce							
mgmt > (► Quick S ~ 開 mgmt	Start		090	Bridge D	omain - inb		Summary	Poli	icy Op	erational	Stats	Healt	h Fa	ults	History
> 🚞 Appl	lication Profiles							_	Genera	L3 Co	onfiguratio	ns A	dvanced	/Trouble	shooting
V 🖿 Netw	working				0.000							_			
	Bridge Domains			100	\odot \odot \odot \odot										0 ±
	D IND DHCP Rela	iy Labels		Propert	IES Unicas ational Value for Unicas	t Routing:	True								î
	10.30.3	30.1/24			Custom MAC	Address:	00:22:8D:F8:19:FF								
>	ND Proxy	Subnets			Virtual MAC	Address:	Not Configured								
> 🖿 V	/RFs					Subnets:									+ =
> 🚞 E	External Bridged	Networks		•			 Gateway Address 	Scope		Primary IP A	Address V	firtual IP	-	Subnet Co	introl
L	.3Outs						10 30 30 1/24	Advertise	ed Externally	False	F	alse			
) 🔿 🗗	inbmgmt_13ou	ıt													
> 🚞 D	Dot1Q Tunnels														
> 🚞 IP Ad	ddress Pools				Associated	L3 Outs:									-
> 🚞 Cont	tracts						+ 13 Out								- +
> Polic	cies						inbmomt Bout								
> Serv	/ICES	DCa					siongin_ioout								
	e management t	nt Network	Instance Pr	<											> ×
	lefault		and the note of the												
> E Node	e Management /	Addresses									Show Us	age			
Man	aged Node Con	nectivity G	roups												

Überprüfen Sie, ob eine In-Band-Knoten-Management-EPG vorhanden ist. Wie im folgenden Screenshot gezeigt, werden die In-Band-EPG-Namen in der GUI mit dem Präfix "inb-" gekennzeichnet. Überprüfen Sie, ob das In-Band-EPG-Encap-VLAN korrekt mit einem VLAN-Pool verknüpft ist.

Das in der In-Band-Management-EPG konfigurierte Kapselungs-VLAN muss von den Zugriffsrichtlinien zugelassen werden: "inb mgmt EPG encap VLAN > VLAN Pool > Domain > AEP > Interface Policy Group > Leaf Interface Profile > Switch Profile". Wenn die unterstützenden Zugriffsrichtlinien nicht konfiguriert sind, wird ein Fehler mit dem Code F0467 gemäß dem unten stehenden Screenshot ausgelöst.

Fehler F0467 - inb-EPG

ID:	8589935303
)escription:	Fault delegate: Configuration failed for uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt due to Invalid VLAN Configuration, debug message: i vlan-300STP Segment Id not present for Encap. Either the EpG is not associated with a domain or the domain does not have this vlan a
Severity:	minor
ted Object:	uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt [2
jated From:	topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/inb-[uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt]/nwissues
Created:	2019-10-03T02:23:04.637+00:00
Code:	F0467
Type:	Config
Cause:	configuration-failed
hange Set:	
Action:	deletion
Domain:	Tenant
Life Cycle:	
t Occurred:	1
ient Status:	false

Überprüfen Sie, ob die Bridge-Domäne mit der oben für das In-Band-Subnetz erstellten Domäne übereinstimmt. Überprüfen Sie abschließend, ob auf der In-Band-Verwaltungs-EPG ein bereitgestellter Vertrag konfiguriert ist, der von der externen EPG genutzt wird.

cisco APIC						admin	٩	0	•	٥	
System Tenants Fabric Virtual	Networking L4-L7 Service	ces Admir	Operations	Apps	s Integra	tions					
ALL TENANTS Add Tenant Tenant Search:	name or descr 1 co	mmon infra	mgmt Ec	ommerce							
mgmt () (=) ()	In-Band EPG - inb_mc	imt								0	0
 > O Quick Start > mgmt 					Policy	Stats	Health	Fault	S	Histon	y
Application Profiles										Policy	У
Networking De ID Address Dools	100 8 00 00 0									0	+
Contracts	Properties										
> Policies	Name:	inb_mgmt									^
> 🚞 Services	tags.	enter tags separated	I by comma								
V 🚞 Node Management EPGs	Encap:	vlan-300 e.o. vlan-1									
In-Band EPG - inb_mgmt	Configuration Issues:	0.9., Mar 1									
Out-of-Band EPG - default	Configuration State:	applied									
External Management Network Instance Profil.	Class ID:	32770									
Management Addresses Managed Node Connectivity Groups	QoS Class:	Unspecified	×								
	Bridge Domain. Resolved Bridge Domain:	inb	× 6								
	Provided Contracts:									+	
		Name	Tenant	Туре	QoS Cla	iss	Match Type	Stat	te	100	
		default	common	Contract	Unspec	ified	AtleastOne	form	med		
					s	now Usag	•				·

In-Band-EPG

Externes EPG-Instanzprofil

cisco	APIC					admin	0 🕐	• •
System	Tenants Fab	ric Virtual	Networking L4	-L7 Services Admin	Operations App	os Integrations	\$	
ALL TENAN	TS Add Tenant	Tenant Search:	name or descr	I common I infra	I mgmt Ecommerce			
mgmt		00	External EPG	Instance Profile - Inbar	nd-Out			06
	Start		1		Policy Opera	tional Stats	Health Fau	Its History
	plication Profiles				General	Contracts	Subject Labels	EPG Labels
🗸 🚞 Net	working							
> 🖿 I	Bridge Domains		< Provided	Contracts Consumed	Contracts	Interfaces Tabo	o Contracts	Inherited Contra)
> 🖬 '	VRFs							0 🗊 +
-	External Bridged Network	ks	Name	Tenant	Туре	QoS Class	State	9
~ 🖬 I	L3Outs		default	common	Contract	Unspecified	form	ad
~ (🗈 inbmgmt_l3out							
	🗧 🚞 Logical Node Prof	iles	4					
	External EPGs							
	Inband-Out							
	Route map for imp	port and export						
	Dot1Q Tunnels							
> 🚞 IP 4	Address Pools							
> 🚞 Cor	ntracts							
> 🚍 Poli	icies							
> 🚞 Ser	vices							
	de Management EPGs							
> 🚞 Exte	ernal Management Netw	ork Instance Pr						

Ähnlich wie Out-of-Band können Fabric-Knoten-In-Band-Mgmt-IP-Adressen statisch oder dynamisch aus einem vorab ausgewählten Bereich zugewiesen werden. Überprüfen Sie, ob die Adressen für den In-Band-Typ mit dem zuvor konfigurierten BD-Subnetz übereinstimmen. Überprüfen Sie außerdem, ob das Standard-Gateway korrekt ist.

Adressen für statisches Knotenmanagement

cisco	APIC					а	idmin 🔇	9 🖸	٢
System	Tenants Fabric Virtual N	letworking L4-L7	Services Adm	n Operation	is Apps	Integration	S		
ALL TENANTS	S Add Tenant Tenant Search:	ame or descr	common mg	mt infra	Ecommerce	á.			
mgmt	061	Static Node Man	agement Address	es					0.0
> C Quick St	art							0	
∨ III mgmt > III Appli	cation Profiles	 Node ID 	Name	Туре	EPG	IPV4 Address	IPV4 Gateway	IPV6 Address	IPV6 Gateway
> 🚞 Netw	orking	pod-1/node-1	bdsol-aci37-apic1	Out-Of-Band	default	10.48.176.57/24	10.48.176.1		
> 🚞 IP Ad	ldress Pools	pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	In-Band	inb_mg	10.30.30.101/24	10.30.30.1		
> 🚞 Contr	racts	pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	Out-Of-Band	default	10.48.176.70/24	10.48.176.1		
> 🚞 Polici	ies	pod-1/node-102	S1P1-Leaf102	Out-Of-Band	default	10.48.176.71/24	10.48.176.1		
> Servi	Ces	pod-1/node-2	bdsol-aci37-apic2	Out-Of-Band	default	10.48.176.58/24	10.48.176.1		
> Exten	nal Management Network Instance Profil	pod-1/node-201	S1P1-Spine201	Out-Of-Band	default	10.48.176.74/24	10.48.176.1		
Node	Management Addresses	pod-1/node-202	S1P1-Spine202	Out-Of-Band	default	10.48.176.75/24	10.48.176.1		
🖿 St	tatic Node Management Addresses	pod-1/node-301	S1P2-Leaf301	Out-Of-Band	default	10.48.176.72/24	10.48.176.1	22	2
= de	efault	pod-1/node-302	S1P2-Leaf302	Out-Of-Band	default	10.48.176.73/24	10.48.176.1		
🔿 🚞 Mana	ged Node Connectivity Groups	pod-1/node-401	S1P2-Spine401	Out-Of-Band	default	10 48 176 76/24	10.48.176.1		
		pod=1/node=407	S1P2-Spine402	Out-Of-Band	default	10.48.176.77/24	10.48.176.1		
		pod-2/node-3	bdsol-aci37-apic3	Out-Of-Band	default	10.48.176.59/24	10.48.176.1		

Wenn alles korrekt konfiguriert wurde und in den oben genannten Abschnitten keine Fehler auftreten, wird im nächsten Schritt ein Ping zwischen den Switches und/oder APICs gesendet, um zu überprüfen, ob die In-Band-Verbindung innerhalb der ACI richtig funktioniert.

Die Spine-Knoten reagieren nicht auf Ping-Signale im In-Band-Netzwerk, da sie Loopback-Schnittstellen für Verbindungen verwenden, die nicht auf ARP reagieren.

Die auf den Leaf-Switches verwendete In-Band-Schnittstelle lautet kpm_inb. Überprüfen Sie mit einer ähnlichen tcpdump-Erfassung, ob das Paket die In-Band-CPU-Schnittstelle verlässt.

fab2-leaf101# tcpdump -n -i kpm_inb dst port 123
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on kpm_inb, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:46:50.431647 IP 10.30.30.3.123 > 172.18.108.14.123: NTPv4, Client, length 48
16:47:19.431650 IP 10.30.30.3.123 > 172.18.108.15.123: NTPv4, Client, length 48
Überprüfen Sie, ob als SVI für In-Band "protocol-up/link-up/admin-up" (Protokoll
aktiviert/Verbindung aktiviert/Administrator aktiviert) verwendet wird.

fab1-leaf101# show ip interface vrf mgmt:inb-vrf
IP Interface Status for VRF "mgmt:inb-vrf"
vlan16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: pervasive
 IP address: 10.30.30.1, IP subnet: 10.30.30.0/24 secondary
 IP address: 10.30.30.3, IP subnet: 10.30.30.0/24
 IP broadcast address: 255.255.255
 IP primary address route-preference: 0, tag: 0

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.