Bereitstellung von EVPN VXLAN, mehrere Standorte über DCNM 11.2(1)

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Aufbau physischer Topologie Bereitstellung von OVA/OVF in vCenter Bereitstellung der ersten Fabric - RTP-Fabric Hinzufügen von Switches zur Fabric Bereitstellung der Fabric-Konfiguration Bereitstellung der zweiten Fabric - SJ Erstellen eines Netzwerks (VLAN/L2VNI) und von VRFs (L3VNIs) Standortübergreifende Konfiguration Bereitstellung von Host-Zugriff/Trunk-Richtlinien **Tagesbetrieb** Upgrade der NX-OS-Software über DCNM Installation des Endpunkt-Locators Probleme bei dieser Bereitstellung Schlechte Verkabelung Funktion konnte nicht konfiguriert werden. Überlappung der Management-Subnetze für verschiedene Fabrics **Breakout-Schnittstellen** Fabric-Fehler bei Bereitstellung mit nicht unterstützten Funktionen Neue Funktionen in DCNM 11.2 Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie zwei einzelne EVPN VXLAN-Fabrics bereitgestellt werden und wie diese beiden Fabrics mithilfe von Cisco Data Center Manager (DCNM) 11.2(1) in einer EVPN Multi-Site Fabric-Bereitstellung zusammengeführt werden.

Multi-Site Domain (MSD), eingeführt in DCNM 11.0(1), ist ein Multi-Fabric-Container, der zur Verwaltung mehrerer Member-Fabrics erstellt wurde. Es ist ein zentraler Kontrollpunkt für eine Definition von Overlay-Netzwerken und Virtual Routing and Forwarding (VRF), die von allen Mitgliedern gemeinsam genutzt werden.

Hinweis: In diesem Dokument werden die Details zu den Funktionen/Eigenschaften der einzelnen Registerkarten in DCNM nicht beschrieben. Siehe Referenzen am Ende, die detaillierte Erläuterungen enthalten.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- vCenter/UCS für die Bereitstellung von DCNM Virtual Machine
- Vertrautheit mit NX-OS und Nexus 9000
- ToR für Nexus 9000, Leaf/Spine-Verbindungen für EoRs

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der folgenden Software und Hardware:

- DCNM 11.2(1)
- NX-OS 7.0(3)I7(7) und NX-OS 9.2(3)
- Spines: N9K-C9508/N9K-X97160YC-EX und N9K-C9508/N9K-X9636PQ
- Broschüren: N9K-C9372TX, N9K-C93180YC-EX, N9K-C9372TX-E, N9K-C92160YC-X
- Grenz-Gateways: N9K-C93240YC-FX2 und N9K-C93180YC-FX
- 7K "Hosts": N77-C7709

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Aufbau physischer Topologie



Bereitstellung von OVA/OVF in vCenter

Schritt 1: Stellen Sie unter **vCenter** die OVF-Vorlage (Open Virtualization Format) auf dem Server/Host Ihrer Wahl bereit, wie im Bild gezeigt.

vm vSphere Client Menu	 Q Search in all environments
	☐ 192.168.253.10 ACTIONS ▼
∨ 🗗 dcg-infra-vcenter.cisco.com	Summary Monitor Configure Permissio
∨ 🛅 dcg-rtp-vms	Huppprison Mauser ECVi
✓ <u>■</u> dcg-rtp	Modely P220 PASE M
√ □ 192.168.253.10 □	Model: B230-BASE-M2
Actions -	192.168.253.10 Ocessor Type: Intel(R) Xeon(R
	pgical Processors: 40
🛗 bookman (non 🛛 🏪 New Vir	irtual Machine Cs: 2
🔂 dcg-rtp-dcnm	rtual Machines: 6
🔂 dca-rtp-dcpm	oVF Template ate: Connected
	atimo: A dave

1. Lokale OVA/OVF-Datei usw., Auswahl über Dateien auswählen, wie im Bild gezeigt:

Deploy OVF Template

I Select an OVF template 2 Select a name and folder	Select an OVF template Select an OVF template from remote URL or local file system				
3 Select a compute resource 4 Review details 5 Select storage 6 Ready to complete	Enter a URL to download and install the OVF package from the Internet, or browse to a location accessible from your computer, such as a local hard drive, a network share, or a CD/DVD drive.				
	http https://remoteserver-address/filetodeploy.ovf .ova				
	Local file Choose Files dcnm-va.11.2.1.ova				

2. Folgen Sie den Anweisungen (VM-Name, Host, Netzwerkeinstellungen, wie im Bild gezeigt) und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

 1 Select an OVF template 2 Select a name and folder 	Select networks Select a destination network for each source network.						
 3 Select a compute resource 4 Review details 	Destination Network	т					
 5 License agreements 	dcnm-mgmt		DCG-INFRA-1	~			
✓ 6 Configuration	enhanced-fabric-mgmt		EVPN-NAT-1	~			
7 Select storage 8 Select networks	enhanced-fabric-inband		EVPN-NAT-1	~			
9 Customize template				3 items			
10 Ready to complete							
	IP Allocation Settings						
	IP allocation:	Stat	atic - Manual				
	IP protocol:	IPv4	IPv4				
Peploy OVF Template 1 Select an OVF template 2 Select a name and folder	Customize template Customize the deployment prope	rties of this :	software solution.				
 Peploy OVF Template 1 Select an OVF template 2 Select a name and folder 3 Select a compute resource 4 Review details 5 License agreements 	Customize template Customize the deployment properties All properties have valid value	rties of this : ues	software solution.				
 Peploy OVF Template 1 Select an OVF template 2 Select a name and folder 3 Select a compute resource 4 Review details 5 License agreements 6 Configuration 7 Select storage 	Customize template Customize the deployment properties All properties have valid value Management Properties	rties of this : ues 3 setti	software solution.				
Peploy OVF Template 1 Select an OVF template 2 Select a name and folder 3 Select a compute resource 4 Review details 5 License agreements 6 Configuration 7 Select storage 8 Select networks	Customize template Customize the deployment properties All properties have valid value Management Properties 1.IP Address	rties of this : ues 3 setti	software solution. ngs				
 Peploy OVF Template 1 Select an OVF template 2 Select a name and folder 3 Select a compute resource 4 Review details 5 License agreements 6 Configuration 7 Select storage 8 Select networks 9 Customize template 10 Ready to complete 	Customize template Customize the deployment properties All properties have valid value Management Properties 1.IP Address 2.Subnet Mask	rties of this : ues 3 setti _255.21	ngs				

Schritt 2: Starten Sie nach Abschluss das DCNM VM, wie hier gezeigt.

Recent Tasks Alarms	5												*
Task Name ~	Target ~	Status	~	Initiator	~	Queued For	~	Start Time ↓	~	Completion Time	~	Server	~
Power On virtual machine	sc-rtp-dcnm-FAB	✓ Completed		DCG.LOCAL\Admin	istrator	3 ms		06/17/2019, 3:19:21 PM		06/17/2019, 3:19:21 PM		dcg-infra-vcenter.cisco.co	om
Initialize powering On	🗈 dcg-rtp	✓ Completed		DCG.LOCAL\Admin	istrator	4 ms		06/17/2019, 3:19:21 PM		06/17/2019, 3:19:21 PM		dcg-infra-vcenter.cisco.co	əm
Deploy OVF template	🛱 esc-rtp-dcnm-FAB	✓ Completed		DCG.LOCAL\vpxd-e	xtension-440bec49-45	7 ms		06/17/2019, 3:01:45 PM		06/17/2019, 3:13:07 PM		dcg-infra-vcenter.cisco.co	m
vm vSp	ohere Client	Menu 🗸		Q Searc	ch in all envirc	onments							
		<u> </u>	5	esc-r	tp-dcnm	n-FAB) – <i>P</i>		iy 🖏	,	ACTIONS ~	
∨ 🗗 dcg-infra	a-vcenter.cisco.c	om	Su	mmary	Monitor	Configur	e	Permission	S	Datastore	es	Network	s
🗸 🚞 dcg-ri	tp-vms												
V 📑 dco	a-rtp					Guest C	S:	Other 2.6.	хL	inux (32-bit)			
	02 169 252 10					Compat	ibility	ESXi 5.1 aı	۱d	later (VM ver	sio	n 9)	
× 🖬	92.168.253.10				Varo	VMware	e Tool	s: Not runnir	ng,	not installed			
	🖞 bookman (bao	kup 8.25.2018)		VIIIV	vare			More info					
f	🖞 bookman (nor	n-prod)				DNS Na	me:						
 	dca-rtp-dcpm	BACKUP	ja j	, Powered	LOn	IP Addr	esses						
	p acg-rip-acilii	DAGNOF		fraid fr to what throw, for the	Marware post, the for boat Mon-	Host:		192.168.25	3.1	0			
ć	esc-rtp-dcnm-	FAB	Lau	unch Web	Console								
E	leave i a		1.00	and Deere	the Commenter of								

Schritt 3: Starten Sie die Web-Konsole, sobald Sie in der Konsole, sollten Sie diese Eingabeaufforderung sehen (IP unterscheidet sich, da dies spezifisch für Ihre Umgebung und Ihre Konfiguration ist):

esc-rtp-dcnm-FAB		Enforce US Keybo

	to complete the installation ************************************	

Schritt 4: Rufen Sie <u>https://<Ihre IP></u>:2443 (Dies ist die IP-Adresse, die Sie zuvor während der OVA-Bereitstellung konfiguriert haben) auf, und klicken Sie auf **Erste Schritte**. In diesem Beispiel wird eine Neuinstallation behandelt.

Cisco DCNM Installer

Please select how you want to setup this instance of Cisco Data Center Network Manager:

Fresh installation - Standalone
 Fresh installation - HA Primary
 Fresh installation - HA Secondary
 Fresh installation with backup file for restore
 Continue

Schritt 5: Nachdem Sie das Administratorkennwort konfiguriert haben, müssen Sie den zu installierenden Fabric-Typ auswählen. Wählen Sie zwischen LAN oder FAB aus, da jeder Typ einen anderen Zweck hat. Achten Sie daher darauf, dass Sie ihn richtig verstehen und auswählen. In diesem Beispiel wird die LAN-Fabric verwendet. Dies gilt für die meisten VXLAN-EVPN-Bereitstellungen.

Please choose the installation mode



LAN Fabric is for most VXLAN-EVPN deployments.

Schritt 6: Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms mit DNS, NTP-Server (Network Time Protocol), DCNM-Hostnamen usw. Ihres Netzwerks.

Please enter the following system settings

Fully Qualified Host Name *

Fully Qualified Host Name as per RFC1123, section 2.1, for example: myhost.mydomain.com

dcg-rtp-dcnm-fab.cisco.com

DNS Server Address *

DNS Server Address can be an IPv4 address or an IPv6 address

64.102.6.247

NTP Server *

RFC1123-compliant name or address (IPv4 or IPv6)

172.18.108.15

Schritt 7: Konfigurieren Sie die Verwaltungs-IP und das Management-Gateway. Das Managementnetzwerk stellt Verbindungen (SSH, SCP, HTTP, HTTPS) zum DCNM-Server bereit. Dies ist auch die IP, die Sie verwenden, um die GUI zu erreichen. Die IP-Adresse sollte von Ihnen aus der zuvor durchgeführten OVA-Installation vorkonfiguriert werden.



Management Network

The Management Network is the main network connection used for reaching the DCNM web user interface. When High Availability is enabled, 3 IP addresses are required on this network.

Management IPv4 Address *

Enter a valid IPv4 address along with prefix, for example: 10.10.10.2/24

172.18.118.56/24

Management Network Default IPv4 Gateway*

172.18.118.1

Out-of-Band Network

The Out-of-Band Network provides connectivity to the device management ports (typically mgmt0). When High Availability is enabled, 3 IP addresses are required on this network.

IPv4 Address *

Enter a valid IPv4 address along with prefix, for example: 1.0.0.2/8

192.168.128.56/24

Gateway IPv4 Address

Gateway for the Out-of-Band Network

192.168.128.1

IPv6 Address

Enter a valid IPv6 address along with prefix, for example: 2001:db8:abcd:0012::0/96

DNS Server Address

If no value is provided, it will be set to Out-of-Band IPv4 address.

Only IPv4 addresses are accepted.

192.168.128.56

Schritt 8: Konfigurieren Sie das In-Band-Netzwerk. Das In-Band-Netzwerk wird für Anwendungen wie Endpoint Locator verwendet, der Port-Verbindungen an der Vorderseite mit den 9Ks in der Fabric erfordert, um als Border Gateway Protocol (BGP)-Sitzung zwischen DCNM und der 9K zu funktionieren.

In-Band Network

The In-Band Network provides reachability to the devices via the front-panel ports. When High Availability is enabled, 3 IP addresses are required on this network.

IPv4 Address

Enter a valid IPv4 address along with prefix, for example: 2.0.0.2/8

192.168.128.57/24

Gateway IPv4 Address

Gateway for the In-Band Network

192.168.128.1

Für den Anfang mit DCNM 11.0 unterstützt DCNM das Application Framework (AFW) mit DCNM LAN OVA/ISO Installation. Dieses Framework verwendet Docker für die Orchestrierung von Anwendungen als Mikroservices in geclusterten und nicht geclusterten Umgebungen, um eine Scale-Out-Architektur bereitzustellen.

Weitere standardmäßig mit dem DCNM ausgelieferte Anwendungen sind Endpoint Locator, Watch Tower, Virtual Machine Manager Plugin, Config Compliance usw. AFW übernimmt das Lifecycle-Management dieser Anwendungen, einschließlich Netzwerk-, Storage-, Authentifizierungs-, Sicherheits- usw. AFW verwaltet auch die Bereitstellung und den Lebenszyklus der Network Insights-Anwendungen, namentlich NIR und NIA. Dieses Subnetz gilt für Docker-Dienste, wenn NIA/NIR aktiviert ist.

Die Installation von NIA/NIR wird im Abschnitt "Day 2 Operations" (Day-2-Betrieb) behandelt.

Internal Application Services Network

The Internal Application Services Network is used internally.

IPv4 Subnet *

Enter a valid IPv4 subnet with prefix, for example: 172.17.0.0/20. Prefix length must be 20 to 22.

172.17.0.0/20

Hinweis: Dieses Subnetz darf sich nicht mit den Netzwerken überschneiden, die den dem DCNM und den Rechenknoten zugewiesenen eth0/eth1/eth2-Schnittstellen zugewiesen sind. Darüber hinaus sollte dieses Subnetz nicht mit den IPs überlappen, die den Switches oder anderen von DCNM verwalteten Geräten zugewiesen sind. Das ausgewählte Subnetz sollte bei der Installation der primären und sekundären DCNM-Knoten konsistent bleiben (bei einer nativen HA-Bereitstellung).

Schritt 10: Überprüfen und bestätigen Sie alle Konfigurationsdetails, und starten Sie die Installation.

Please review the configuration details

Installation mode	LAN Fabric			
Fully Qualified Host Name	dcg-rtp-dcnm-fab.cisco.com			
DNS Server Address	64.102.6.247			
NTP Server Name	172.18.108.15			
Management Network IP Address	172.18.118.56/24			
Management Network Default Gateway	172.18.118.1			
Management Network IPv6 Address				
Management Network Default IPv6 Gateway				
Out-of-Band Network IP Address	192.168.128.56/24			
Out-of-Band Network IPv6 Address				
Out-of-Band Network DNS Server Address	192.168.128.56			
Out-of-Band Gateway IP Address	192.168.128.1			
In-Band Network IP Address	192.168.128.57/24			
In-Band Gateway IP Address	192.168.128.1			
Internal App Services IP Subnet	172.17.0.0/20			
Administration Password	*******			
Start inst	tallation			

Schritt 11: Melden Sie sich nach der vollständigen Installation von DCNM bei der GUI an (IP-Adresse oder Hostname, den Sie zuvor konfiguriert haben).

Bereitstellung der ersten Fabric - RTP-Fabric

Schritt 1: Navigieren Sie in der DCNM-GUI zu **Fabric Builder. Control > Fabrics > Fabric Builder**, um Ihre erste Fabric zu erstellen.



Schritt 2: Klicken Sie auf **Create Fabric** (Fabric erstellen), und füllen Sie die Formulare aus, die für Ihr Netzwerk erforderlich sind. Easy Fabric ist die richtige Vorlage für die lokale EVPN VXLAN-Bereitstellung:



Schritt 3: Füllen Sie die Underlay-, Overlay-, vPC-, Replikations-, Ressourcen- usw.-Anforderungen von Fabric aus.

In diesem Abschnitt werden alle über DCNM erforderlichen Underlay-, Overlay-, vPC-, Replikations- usw. Einstellungen beschrieben. Dies hängt vom Netzwerkadressierungsschema, den Anforderungen usw. ab. In diesem Beispiel bleiben die meisten Felder als Standardwerte erhalten. L2VNI und L3VNI wurden so geändert, dass L2VNIs mit **2** und L3VNIs mit **3** beginnen, um später eine einfache Fehlerbehebung zu ermöglichen. BFD (Bidirectional Forwarding Detection) ist ebenfalls zusammen mit anderen Funktionen aktiviert.

Add Fabric

* Fabric Template : Easy_Fabric_11_1 General Replication vPC Advanced Resources Manageability Bootstrap Configuration Backup	
General Replication vPC Advanced Resources Manageability Bootstrap Configuration Backup	
General Replication vPC Advanced Resources Manageability Bootstrap Configuration Backup	
* BGP ASN 65534 (2) 1-4294967295 1-65535[.0-65535]	
* Fabric Interface Numbering p2p V @ Numbered(Point-to-Point) or Unnumbered	
* Underlay Subnet IP Mask 30	
* Link-State Routing Protocol ospf 🛛 🔍 🚱 Supported routing protocols (OSPF/IS-IS)	
* Route-Reflectors	
* Anycast Gateway MAC 1010.0000.00aa ② Shared MAC address for all leafs (xxxx.xxxx.xxxx)	
NX-OS Software Image Version	
Add Fabric	
* Fabric Name · RTP-EVPN-Fabric	
* Fabric Template : Easy Fabric 11 1	
General Replication vPC Advanced Resources Manageability Bootstrap Configuration Backup	
Manual Underlay IP Address 🦳 🙆 Checking this will disable Dynamic Underlay IP Address Allocations	
Allocation Allocation To the area of the state of the sta	
Range	
* Underlay VTEP Loopback IP Range 10.1.1.0/22	
* Underlay RP Loopback IP Range 10.254.254.0/24 Anycast or Phantom RP IP Address Range Address range to assign Numbered and Peer Link SVI IP	3
* Underlay RP Loopback IP Range 10.254.254.0/24 20100.29000 Anycast or Phantom RP IP Address Range Address range to assign Numbered and Peer Link SVI IP Address range to assign Numbered and Peer Link SVI IP Overlay Network Identifier Range 20000.29000 Overlay Network Identifier Range (Min:1_May:16727214)	
 * Underlay RP Loopback IP Range * Underlay Subnet IP Range * Underlay Subnet IP Range * Layer 2 VXLAN VNI Range 20000-29000 20000-39000 20000-39000 20000-39000 20000-39000 20000-39000 20000-39000 20000-39000 	
 * Underlay RP Loopback IP Range * Underlay Subnet IP Range * Underlay Subnet IP Range * Layer 2 VXLAN VNI Range 20000-29000 * Layer 3 VXLAN VNI Range * Network VLAN Range 2000-29090 * Per Switch Overlay Network VLAN Range (Min:2, Max:39 	67)
* Underlay RP Loopback IP Range 10.254.254.0/24 ② Anycast or Phantom RP IP Address Range * Underlay Subnet IP Range 10.4.1.0/16 ③ Address range to assign Numbered and Peer Link SVI IP: * Layer 2 VXLAN VNI Range 20000-29000 ④ Overlay Network Identifier Range (Min:1, Max:16777214) * Layer 3 VXLAN VNI Range 30000-39000 ④ Overlay VRF Identifier Range (Min:1, Max:16777214) * Network VLAN Range 2300-2999 ④ Per Switch Overlay Network VLAN Range (Min:2, Max:39 * VRF VLAN Range 3000-3399 ④ Per Switch Overlay VRF VLAN Range (Min:2, Max:3967)	67)
* Underlay RP Loopback IP Range 10.254.254.0/24 ② Anycast or Phantom RP IP Address Range * Underlay Subnet IP Range 10.4.1.0/16 ③ Address range to assign Numbered and Peer Link SVI IP: * Layer 2 VXLAN VNI Range 20000-29000 ④ Overlay Network Identifier Range (Min:1, Max:16777214) * Layer 3 VXLAN VNI Range 30000-39000 ④ Overlay VRF Identifier Range (Min:1, Max:16777214) * Network VLAN Range 2300-2999 ④ Per Switch Overlay Network VLAN Range (Min:2, Max:39 * VRF VLAN Range 3000-3399 ④ Per Switch Overlay VRF VLAN Range (Min:2, Max:3967) * Subinterface Dot1q Range 2-511 ④ Per Border Dot1q Range For VRF Lite Connectivity (Min:2)	67) ?, Max:511)
* Underlay RP Loopback IP Range 10.254.254.0/24 ② Anycast or Phantom RP IP Address Range * Underlay Subnet IP Range 10.4.1.0/16 ③ Address range to assign Numbered and Peer Link SVI IPA * Layer 2 VXLAN VNI Range 20000-29000 ④ Overlay Network Identifier Range (Min:1, Max:16777214) * Layer 3 VXLAN VNI Range 30000-39000 ④ Overlay VRF Identifier Range (Min:1, Max:16777214) * Network VLAN Range 2300-2999 ④ Per Switch Overlay Network VLAN Range (Min:2, Max:3967) * VRF VLAN Range 3000-3399 ④ Per Switch Overlay VRF VLAN Range (Min:2, Max:3967) * Subinterface Dot1q Range 2-511 ④ Per Border Dot1q Range For VRF Lite Connectivity (Min:2 * VRF Lite Deployment Manual ♥ Ø VRF Lite Inter-Fabric Connection Deployment Options	67) ?, Max:511)
* Underlay RP Loopback IP Range 10.254.254.0/24 ② Anycast or Phantom RP IP Address Range * Underlay Subnet IP Range 10.4.1.0/16 ③ Address range to assign Numbered and Peer Link SVI IP. * Layer 2 VXLAN VNI Range 20000-29000 ④ Overlay Network Identifier Range (Min:1, Max:16777214) * Layer 3 VXLAN VNI Range 30000-39000 ④ Overlay VRF Identifier Range (Min:1, Max:16777214) * Network VLAN Range 2300-2999 ④ Per Switch Overlay Network VLAN Range (Min:2, Max:39 * VRF VLAN Range 3000-3399 ④ Per Switch Overlay VRF VLAN Range (Min:2, Max:3967) * Subinterface Dot1q Range 2-511 ④ Per Border Dot1q Range For VRF Lite Connectivity (Min:2, Max:3967) * VRF Lite Deployment Manual ⑦ VRF Lite Inter-Fabric Connection Deployment Options * VRF Lite Subnet IP Range 10.33.0.0/16 ③ Address range to assign P2P DCI Links	67) ?, Max:511)

Add Fabric

* Fabric Name :	RTP-EVPN-Fabr	ric							
* Fabric Template :	Easy_Fabric_11	_1	▼						
General Replicat	ion vPC	Advanced	Resources	Man	ageability	Bootstrap	Configuration Backup		
		raranooa	100001000	man	agoability	Bootondp	oomgaraaon Baokap		
* vPC	Peer Link VLAN	3600			② VLAN for vPC Peer Link SVI (Min:2, Max:3967)				
* vPC Peer Ke	ep Alive option	management 🛛 🔍 🔻			🔇 Use vPC Peer Keep Alive with Loopback or Management				
* vPC Auto	Recovery Time	360			Auto Recovery Time In Seconds (Min:240, Max:3600)				
* vPC Dela	ay Restore Time	150			VPC Delay Restore Time For vPC links in seconds (Min:1, Max:3600)				
vPC Peer Link Port C	vPC Peer Link Port Channel Number 500			Port Channel ID for vPC Peer Link (Min:1, Max:4096)					
vPC IPv6 I	vPC IPv6 ND Synchronize					oeers			
vF	PC advertise-pip	🗌 🕜 For Prin	mary VTEP IP Adv	ertiseme	ent As Next-Ho	op Of Prefix Route	es		

>

Add Fabric

* Fabric Name : RTP-EVPN-Fab		ic									
* Fabric	Template :	Easy_	Fabric_11	_1	•						
General	Replicat	ion	vPC	Advanced	Resources	Man	ageability	Bootstrap	Configuration Backup		
* VRF Template * Network Template * VRF Extension Template			emplate emplate emplate	Default_VRF_Universal ▼ Default_Network_Universal ▼ Default_VRF_Extension_Universal ▼			 ② Default Overlay VRF Template For Leafs ③ Default Overlay Network Template For Leafs ④ Default Overlay VRF Template For Borders 				
* N	letwork Exte	nsion T	emplate	Default_Network_Extension_Universa			Ø Default	Overlay Network 1	Template For Borders		
			Site Id	65534			For EVPN Multi-Site Support (Min:1, Max: 281474976710655). Defaults to Fabric ASN				
* Underlay Routing Loopback Id			back Id	0			(2) 0-512				
* Underlay VTEP Loopback Id				1			(2) 0-512				
* Link	* Link-State Routing Protocol Tag UNDERLAY				Routing Process Tag (Max Size 20)						
		* OSPF Area Id 0.0.0.0				OSPF Area Id in IP address format					
E	Enable OSPF	Authen	tication	0							
	OSPF Authe	entication	n Key ID				0-255				
	OSPF Au	uthentica	tion Key				3DES Encrypted				
	Enable IS-I	IS Authe	ntication	0							
IS-IS A	uthentication	Keycha	in Name				0				
	IS-IS Authe	entication	n Key ID				0-65535	5			
	IS-IS Au	uthentica	tion Key				Cisco Ty	vpe 7 Encrypted			
	* Pow	er Supp	ly Mode	ps-redundant		▼	Default	Power Supply Mod	de For The Fabric		
		* CoPF	Profile	strict		▼	Provided whe	Vide CoPP Policy. en 'manual' is sele	Customized CoPP policy shou cted	ıld be	
	Enab	ole VXLA	AN OAM	For Ope	arations, Administra	ation, an	nd Manageme	nt Of VXLAN Fabr	ics		
	Enab	le Tenan	t DHCP								
	Groonfield	Clean	Ontion	Diaghla			Switch (Cleanun Without P	aload When PreserveConfig	20	
	Greenneld	Cleanup	option				J Switch C	oroanap waroat N	aloud when rieselveconing=i		

Schritt 4: Konfigurieren Sie unter der Bootstrap-Konfiguration den Bereich der DHCP-Adressen, die DCNM während des POAP-Prozesses an die Switches in der Fabric ausgeben soll. Konfigurieren Sie auch ein richtiges (vorhandenes) Standard-Gateway. Klicken Sie auf **Speichern**, sobald Sie fertig sind, und fügen Sie nun die Switches zur Fabric hinzu.

Edit Fabric

* Fabric Name :	RTP-EVPN-Fab								
* Fabric Template :	_1	▼							
General Replicat	ion vPC	Advanced	Resources	Manageability	Bootstrap	Configuration Backup			
E	nable Bootstrap	Automa	atic IP Assignment	For POAP					
Enable Loc	al DHCP Server	Automa	atic IP Assignment	For POAP From Loca	I DHCP Server				
* DHCP Scop	e Start Address	192.168.128.10	00	Start Ad	Start Address For Switch Out-of-Band POAP				
* DHCP Sco	pe End Address	192.168.128.11	0	End Ad	② End Address For Switch Out-of-Band POAP				
* Switch Managemen	t Default Gate	192.168.128.1		② Default	② Default Gateway For Mgmt VRF On The Switch				
* Switch Manageme	nt Subnet Prefix	24		Prefix F	Prefix For Mgmt0 Interface On The Switch (Min:8, Max:30)				
						Save			

Hinzufügen von Switches zur Fabric

Schritt 1: Navigieren Sie zu **Control > Fabrics > Fabric** Builder, und wählen Sie dann Ihre Fabric aus. Klicken Sie im linken Bereich auf **Switches hinzufügen**, wie im Bild gezeigt.



Data Center Network Manager

Fabric Bu	ilder: RTP-	-EVPN-F	abric
-----------	-------------	---------	-------



Sie können Switches erkennen, indem Sie **entweder eine Seed-IP verwenden** (d. h. die mgmt0-IP-Adresse jedes Switches muss manuell konfiguriert werden), oder Sie können die Switches **über POAP** erkennen und DCNM alle mgmt0-IP-Adressen, VRF-Management usw. für Sie konfigurieren lassen. In diesem Beispiel wird POAP verwendet.

Schritt 2: Geben Sie nach Anzeige der gewünschten Switches die gewünschte IP-Adresse und den gewünschten Hostnamen für DCNM ein. Geben Sie Admin PW ein, und klicken Sie dann auf **Bootstrap**, wie im Bild gezeigt.

Disc	Discover Existing Switches PowerOn Auto Provisioning (POAP)										
Image: Please note that POAP can take anywhere between 5 and 15 minutes to complete!											
+ 🖻 🏠 * Admin Password * Confirm Admin Password											
	Serial Number	Model	Version	IP Address	Hostname	Gateway					
	FDO213001M0	N9K-C9372TX	7.0(3)l4(7)			192.168.128.1/24					
\checkmark	FDO21331SLK	N9K-93180YC-EX	7.0(3)17(6)	192.168.128.102	rtp-seoul-bb11	192.168.128.1/24					

Ein erfolgreiches Startprotokoll sollte wie im Bild hier in der Switch-Konsole dargestellt aussehen.

2019 Jun 19 14:58:51 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_DHCP_D	ISCOVER_START: [FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - POAP DHCP Discover
2010 Jun 10 14-50-12 switch %\$ VDC-1 %\$ %D0AD-2-D0AD TNEO.	FED021221518-70-70-80-44-72-217 - Start DUCD v4 cardion
2019 Jun 19 14:59:12 SWITCH %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFU:	[FD0213513LK-70:70.03.4A.72.21] = 3tart DHCP V4 SessionItSCOVER START, FED021321SLK-70.7D.80.4A.72.21] = DOAD DHCP Discover
nhase started	12004EV_214K1. [LD0512212EK-10.10.02.4K.15.21] - LOAL DUCL DISCOVEL
2019 Jun 19 14:59:37 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP TNEO:	FED02133151K-70.7D.B9.44.72.217 - Using DHCP, information received over
momt0 from 192 168 128 57	[Doctorion of the second of th
2019 Jun 19 14:59:37 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP INFO:	FED0213315LK-70:7D:B9:4A:72:21] - Assigned IP address: 192.168.128.102
2019 Jun 19 14:59:37 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP INFO:	[FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - Netmask: 255.255.255.0
2019 Jun 19 14:59:37 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP INFO:	[FD0213315LK-70:7D:B9:4A:72:21] - DNS Server: 64.102.6.247
2019 Jun 19 14:59:37 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP INFO:	[FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - Default Gateway: 192.168.128.1
2019 Jun 19 14:59:37 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP INFO:	[FD0213315LK-70:7D:B9:4A:72:21] - Script Server: 192.168.128.56
2019 Jun 19 14:59:37 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP INFO:	[FD0213315LK-70:7D:B9:4A:72:21] - Script Name: poap dcnm.pv
2019 Jun 19 14:59:38 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP INFO:	[FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - Using DHCP, information received over
mamt0 from 192.168.128.56	
2019 Jun 19 14:59:38 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO:	<pre>FFD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - Assigned IP address: 192.168.128.102</pre>
2019 Jun 19 14:59:38 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO:	[FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - Netmask: 255.255.255.0
2019 Jun 19 14:59:38 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO:	[FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - DNS Server: 64.102.6.247
2019 Jun 19 14:59:38 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO:	<pre>FFD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - Default Gateway: 192.168.128.1</pre>
2019 Jun 19 14:59:38 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO:	[FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - Script Server: 192.168.128.56
2019 Jun 19 14:59:38 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO:	[FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - Script Name: poap_dcnm.pv
2019 Jun 19 14:59:48 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO:	[FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - The POAP Script download has started
2019 Jun 19 14:59:48 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO:	[FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - The POAP Script is being downloaded
<pre>from [copy tftp://192.168.128.56/poap_dcnm.py bootflash:scr</pre>	ipts/script.sh vrf management]
2019 Jun 19 14:59:49 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_SCRIPT	_DOWNLOADED: [FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - Successfully downloaded
POAP script file	
2019 Jun 19 14:59:49 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO:	[FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - Script file size 100623, MD5 checksum
d44d85cd6433a6efb6467faa17396933	
2019 Jun 19 14:59:49 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_INFO:	[FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - MD5 checksum received from the script
file is d44d85cd6433a6efb6467faa17396933	
2019 Jun 19 14:59:49 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_SCRIPT	_STARTED_MD5_VALIDATED: [FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - POAP script
execution started(MD5 validated)	
2019 Jun 19 14:59:56 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	- CLI : show license host-id - script.sh
2019 Jun 19 14:59:56 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	- INFO: Get serial number: FDO21331SLK - script.sh
2019 Jun 19 14:59:56 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	S/N[FD021331SLK] - INFO:device type is n9k - script.sh
2019 Jun 19 14:59:56 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	<pre>S/N[FD021331SLK] - INF0:device type is n9k - script.sh</pre>
2019 Jun 19 14:59:56 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	S/N[FD021331SLK] - INFO:device os version is - script.sh
2019 Jun 19 14:59:56 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	S/N[FD021331SLK] - INFO: check free space - script.sh
2019 Jun 19 14:59:57 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	S/N[FD021331SLK] - INFO: free space is 34643592 kB - script.sh
2019 Jun 19 14:59:57 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	S/N[FD021331SLK] - Get and set interface default - script.sh
2019 Jun 19 14:59:57 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	S/N[FD021331SLK] - CLI : show run inc breakout - script.sh
2019 Jun 19 14:59:58 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	S/N[FD021331SLK] - CLI : show run int inc Ethernet - script.sh
2019 Jun 19 14:59:59 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	S/N[FD021331SLK] - INFO: Ready to copy protocol scp, host
192.168.128.56, source /var/lib/dcnm/dcnm-server-list.cfg v	rf management user poap password ***** - script.sh
2019 Jun 19 14:59:59 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	S/N[FD021331SLK] - CLI : terminal dont-ask ; terminal password ***** ;
copy scp://poap@192.168.128.56/var/lib/dcnm/dcnm-server-lis	t.cfg dcnm-server-list.cfg vrf management - script.sh
2019 Jun 19 15:00:00 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG:	S/N[FD021331SLK] - INFO: Get Device Image Config File - script.sh

2019 Jun 19 15:00:01 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: create_image_conf - script.sh 2019 Jun 19 15:00:01 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD0213315LK] - INFO: Ready to copy protocol scp, host 192.168.128.56, source /var/lib/dcnm/licenses/device-license.idx vrf management user poap password ***** - script.sh 2019 Jun 19 15:00:01 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - CLI : terminal dont-ask ; terminal password ***** ; copy scp://poap@192.168.128.56/var/lib/dcnm/licenses/device-license.idx device-license.idx vrf management - script.sh 2019 Jun 19 15:00:02 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: device license index does not exist, no device licenses will be downloaded - script.sh 2019 Jun 19 15:00:02 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD0213315LK] - INFO: Ready to copy protocol scp, host 192.168.128.56, source /var/lib/dcnm/FD021331SLK/device-config vrf management user poap password ***** - script.sh 2019 Jun 19 15:00:02 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - CLI : terminal dont-ask ; terminal password ***** ; copy scp://poap@192.168.128.56/var/lib/dcnm/FD021331SLK/device-config device-config vrf management - script.sh 2019 Jun 19 15:00:01 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: Get Device Recipe - script.sh 2019 Jun 19 15:00:01 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: removing tmp file /bootflash/devicerecipe.cfg - script.sh 2019 Jun 19 15:00:01 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: create_image_conf - script.sh 2019 Jun 19 15:00:01 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: Ready to copy protocol scp, host 192.168.128.56, source /var/lib/dcnm/licenses/device-license.idx vrf management user poap password ***** - script.sh 2019 Jun 19 15:00:01 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - CLI : terminal dont-ask ; terminal password ***** ; copy scp://poap@192.168.128.56/var/lib/dcnm/licenses/device-license.idx device-license.idx vrf management - script.sh 2019 Jun 19 15:00:02 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: device license index does not exist, no device licenses will be downloaded - script.sh 2019 Jun 19 15:00:02 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: Ready to copy protocol scp, host 192.168.128.56, source /var/lib/dcnm/FD021331SLK/device-config vrf management user poap password ***** - script.sh 2019 Jun 19 15:00:02 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - CLI : terminal dont-ask ; terminal password ***** ; copy scp://poap@192.168.128.56/var/lib/dcnm/FD021331SLK/device-config device-config vrf management - script.sh 2019 Jun 19 15:00:04 switch *\$ VDC-1 *\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: Completed Copy of Config File - script.sh 2019 Jun 19 15:00:04 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: Split config invoked.... - script.sh 2019 Jun 19 15:00:04 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - Found an interface line in config:interface mgmt0 script.sh 2019 Jun 19 15:00:04 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - Adding interface defaults - no shut on all interfaces - script.sh 2019 Jun 19 15:00:04 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: Split config is complete - script.sh 2019 Jun 19 15:00:04 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: Setting the boot variables - script.sh 2019 Jun 19 15:00:04 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - CLI : copy running-config startup-config · script.sh 2019 Jun 19 15:00:08 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - CLI : copy poap_2.cfg scheduled-config - script.sh 2019 Jun 19 15:00:08 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: Copying the scheduled cfg done - script.sh 2019 Jun 19 15:00:08 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - INFO: Configuration successful - script.sh 2019 Jun 19 15:00:08 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - FINISH: Clean up files. - script.sh 2019 Jun 19 15:00:08 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - CLI : delete device-config - script.sh 2019 Jun 19 15:00:09 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - CLI : delete poop_1.cfg - script.sh 2019 Jun 19 15:00:09 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[FD021331SLK] - CLI : delete poop_2.cfg - script.sh 2019 Jun 19 15:00:12 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_SCRIPT_EXEC_SUCCESS: [FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - POAP script execution 2019 Jun 19 15:00:13 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_RELOAD_DEVICE: [FD021331SLK-70:7D:B9:4A:72:21] - Reload device 2019 Jun 19 15:00:15 switch %\$ VDC-1 %\$ %PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_RESET: Manual system restart from Command Line Interface 2019 Jun 19 15:04:05 rtp-seoul-bb11 %\$ VDC-1 %\$ %ASCII-CFG-2-CONF_CONTROL: System ready Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. Auto provisioning User Access Verification

Schritt 3: Bevor Sie die Konfiguration für die gesamte Fabric bereitstellen, stellen Sie sicher, dass Sie DCNM zuvor mit den Geräteanmeldedaten konfiguriert haben. Während der Anmeldung sollte ein Popup in der GUI angezeigt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie jederzeit über Administration > Credentials Management > LAN Credentials (Verwaltung der Anmeldeinformationen > LAN-Anmeldeinformationen) darauf zugreifen.

Hinweis: Wenn die Geräteanmeldeinformationen fehlen, kann DCNM die Konfiguration nicht auf die Switches übertragen.

When changing the device configuration DCNM uses the device credentials provided by the user. You have not provided the LAN switch credentials yet. Do you want to set the LAN switch credentials now?
Do not show this message again.
Yes No

Administration / Credentials Management / LAN Credentials

Default Credentials

Default credentials will be used when changing device configuration. You can override the default credentials by specifying credentials for each of the devices in the Switch Table below.								
DCNM uses individual sv	DCNM uses individual switch credentials in the Switch Table. If the Username or Password column is empty in the Switch Table, the default credentials will be used.							
* User Name	* User Name admin							
* Password	•••••							
* Confirm Password	•••••]						
Save Clear								

Bereitstellung der Fabric-Konfiguration

Schritt 1: Sobald Sie alle Switches für die jeweilige Fabric mithilfe der gleichen Schritte erkannt haben, navigieren Sie zu **Control > Fabric > Fabric Builder > <Ihr ausgewähltes Fabric>**. Hier sollten Sie Ihre Switches und alle zugehörigen Links sehen. Klicken Sie auf **Speichern und Bereitstellen**.



Schritt 2: Im Fenster **Config Deployment** (Konfigurationsbereitstellung) wird angezeigt, wie viele Konfigurationslinien für jeden Switch DCNM übertragen werden. Sie können die Konfiguration bei Bedarf auch vorab anzeigen und die Vor- und Nachher-Ergebnisse vergleichen:

Config Deployment

Switch Name	IP Address	Switch Serial	Preview Config	Status	Re-sync	Progress
rtp-seoul-bb12	192.168.128.106	FDO21332CS5	481 lines	Out-of-sync	-	100%
rtp-seoul-bb11	192.168.128.102	FDO21331SLK	469 lines	Out-of-sync		100%
rtp-sapporo-bb12	192.168.128.105	FDO21302J5Z	464 lines	Out-of-sync	-	100%
rtp-sug-sp-bb12	192.168.128.104	FGE21332GQ9	314 lines	Out-of-sync	-	100%
rtp-sapporo-bb11	192.168.128.101	FDO213001M0	464 lines	Out-of-sync		100%
rtp-sug-sp-bb11	192.168.128.100	FGE21332H1D	313 lines	Out-of-sync		100%

Stellen Sie sicher, dass alle Switches "COMPLETED" und "100 % ohne Fehler" anzeigen. Falls Fehler auftreten, sollten Sie diese nacheinander beheben (Beispiele finden Sie unter *Probleme bei dieser Bereitstellung*).

onfig Deployment								
Step 1. Configura	tion Preview > s	Step 2. Configuration	Deployment Status					
Switch Name	IP Address	Status	Status Description	Progress				
tp-seoul-bb12	192.168.128.106	COMPLETED	No Commands to execute.	100%				
tp-seoul-bb11	192.168.128.102	COMPLETED	No Commands to execute.	100%				
tp-sug-sp-bb12	192.168.128.104	COMPLETED	No Commands to execute.	100%				
p-sapporo-bb11	192.168.128.101	COMPLETED	Deployed successfully	100%				
tp-sug-sp-bb11	192.168.128.100	COMPLETED	Deployed successfully	100%				
tp-sapporo-bb12	192.168.128.105	COMPLETED	Deployed successfully	100%				

Schritt 3: (Optional) Sie können sich zu diesem Zeitpunkt bei den Geräten anmelden und **show run** CLIs ausgeben, um zu überprüfen, ob die Konfiguration erfolgreich von DCNM übernommen wurde.

Beispiel:

rtp-sug-sp-bb11# show run bgp	
!Command: show running-config bgp !Time: Wed Jun 19 17:28:37 2019	
version 7.0(3)I7(5) Bios:version 08.34 feature bgp	
router bgp 65534 router-id 10.1.0.11 neighbor 10.1.0.7 remote-as 65534 update-source loopback0 address-family l2vpn evpn send-community extended route-reflector-client neighbor 10.1.0.8 remote-as 65534 update-source loopback0 address-family l2vpn evpn send-community extended route-reflector-client neighbor 10.1.0.9 remote-as 65534 update-source loopback0 address-family l2vpn evpn send-community send-community send-community send-community send-community send-community send-community send-community extended route-reflector-client neighbor 10.1.0.10 remote-as 65534 update-source loopback0 address-family l2vpn evpn send-community send-community	
send-community extended route-reflector-client	

Bereitstellung der zweiten Fabric - SJ

Führen Sie die gleichen Schritte wie zuvor mit der RTP-Fabric durch, wobei Sie verschiedene Werte für BGP AS usw. verwenden.

Schritt 1: Navigieren Sie zu Control > Fabrics > Fabric Builder > Create Fabric > Name it!

In diesem Abschnitt werden alle erforderlichen Underlay-, Overlay-, vPC-, Replication- usw. Einstellungen beschrieben. Dies hängt vom Netzwerkadressierungsschema, den Anforderungen usw. ab.

Hinweis: Die MAC-Adresse des Anycast-Gateways hier sollte mit der anderen Fabric übereinstimmen, wenn Multi-Site verwendet wird. Später werden verschiedene MACs des Anycast-Gateways nicht unterstützt. Dies wurde später im Abschnitt zur Bereitstellung mehrerer Standorte korrigiert (nicht im Artikel zur Kursivität aufgeführt).

General Replication vPC		Advanced	Resources	Ma	nageability	Bootstrap	Configuration Backup		
	*	BGP ASN	65535			2 1-4294967295 1-65535[.0-65535]			
*	Fabric Interface N	umbering	p2p			_ 🕜 Numbe	ered(Point-to-Poir	nt) or Unnumbered	
	* Underlay Subne	t IP Mask	30		V	Mask f	or Underlay Subr	net IP Range	
* 1	Link-State Routing	Protocol	ospf		V	Suppp	orted routing prot	ocols (OSPF/IS-IS)	
	* Route-F	eflectors	2		V	Numbe	r of spines acting	as Route-Reflectors	
	* Anwood Cate		2020.0000.005	Ы			IMAC address fo	r all loafs (vvvv vvvv vvvv)	
	Anycast Gate		2020.0000.000	Ы		If Set. 1	mage Version Cl	neck Enforced On All Switches.	
NX-	OS Software Imag	e Version				Images Car	Be Uploaded Fr	om Control:Image Upload	
General	Replication	vPC	Advanced	Resources	Man	ageability	Bootstrap	Configuration Backup	
	* Replicat	ion Mode	Multicast			Replication Mode for BUM Traffic			
	* Multicast Grou	p Subnet	239.2.2.0/25			Wulticast address with prefix 16 to 30			
Enable Ter	nant Routed Multica	ast (TRM)	Por Overlay Multicast Support In VXLAN Fabrics						
Default	t MDT Address for T	RM VRFs				(2) IPv4 Multicast Address			
	* Rendezvo	us-Points	2		▼	Wumber of spines acting as Rendezvous-Point (RP)			
	*	RP Mode	asm		Wulticast RP Mode				
	* Underlay RP Loc	opback ld	254			Ø 0-512			
Underlay Primary RP Loopback Id						2 0-512, Primary Loopback Bidir-PIM Phantom RP			
	Underla RP Lo	y Backup opback Id				🕜 0-512, Fa	llback Loopback	Bidir-PIM Phantom RP	
	Underlay Secon RP Lo	d Backup opback Id				🕜 0-512, Se	econd Fallback Lo	opback Bidir-PIM Phantom RP	
	Underlay Thir RP Lo	d Backup opback Id				🕜 0-512, Th	ird Fallback Loop	back Bidir-PIM Phantom RP	

Schritt 2: Konfigurieren Sie den Bootstrap-Abschnitt wie zuvor beschrieben. Navigieren Sie erneut durch **Switches hinzufügen**. Klicken Sie nach der Erkennung auf **Speichern und Bereitstellen**, um die Konfiguration bereitzustellen. All dies wurde im Abschnitt zur RTP-Fabric-Bereitstellung behandelt (hier aus Gründen der Kürze weggelassen).

Config Deployment

Step 1. Configuration Preview Step 2. Configuration Deployment Status

	II Maarooo	Status	Status Description	Progress
sjc-hom-bb15	192.168.254.103	COMPLETED	No Commands to execute.	100%
sjc-davos-bb14	192.168.254.106	COMPLETED	No Commands to execute.	100%
sjc-hom-bb14	192.168.254.107	COMPLETED	No Commands to execute.	100%
sjc-davos-bb15	192.168.254.102	COMPLETED	No Commands to execute.	100%
sjc-t2-tep-bb14	192.168.254.105	COMPLETED	No Commands to execute.	100%
sjc-t2-tep-bb15	192.168.254.101	COMPLETED	No Commands to execute.	100%
sjc-t2-sp-bb15	192.168.254.100	COMPLETED	Deployed successfully	100%
sjc-t2-sp-bb14	192.168.254.104	COMPLETED	Deployed successfully	100%

Am Ende eine Topologie aus Sicht von Fabric Builder.



Im Idealfall sollten alle Switches zusammen mit ihren Links grün angezeigt werden. Dieses Bild zeigt die verschiedenen Statusfarben im DCNM-Format.

 \times



Schritt 3: Nachdem beide Fabrics konfiguriert und bereitgestellt wurden, müssen Sie die Konfiguration speichern und neu laden, damit die TCAM-Änderungen wirksam werden. Gehen Sie zu **Controls > Fabrics > Fabric Builder > <your Fabric>**, und navigieren Sie zu **Tabellarische Ansicht**, wie im Bild gezeigt.

	₿	cis	ili D)ata C	enter	Network Manager	
•	←	Fabr	ric Buil	der: SJ	-Fabric	:-EVPN	
	Ac	tions			-		
	+	-	-	23	\sim		
	=	≣ Tab	oular vie	w			

Schritt 4: Klicken Sie dann auf den Betriebsschalter (dieser lädt alle Switches gleichzeitig neu):



Erstellen eines Netzwerks (VLAN/L2VNI) und von VRFs (L3VNIs)

Schritt 1: Navigieren Sie zu Control > Fabrics > Networks, wie im Bild gezeigt.



Schritt 2: Wählen Sie, wie im Bild gezeigt, den **Bereich** für die Änderung aus. Auf welche Fabric muss diese Konfiguration angewendet werden?

SCOPE:	Data Center 🔻 🕜 admin 🗘	_
	▼ 🗁 Data Center	
	C RTP-EVPN-Fabric	
	SJ-Fabric-EVPN	
	Default_LAN	
She	w All	_

Schritt 3: Klicken Sie auf das + Zeichen, wie im Bild gezeigt.

E	cisco	Data Cente	r Ne	twork Manager						SCOPE: SJ-Fabric-E	EVPN V	admin 🛱
Ne	Network / VRF Selection Network / VRF Deployment								Continue			
						F	abric Selected: SJ-Fat	bric-EVPN				
Ne	tworks									Se	elected 1 / Total 1	0 ¢ •
C	+ 🖊	XB								Show All		• •
C	Netwo	ork Name	*	Network ID	VRF Name	IPv4 Gateway/Subnet	IPv6 Gateway/Prefix	Status	VLAN ID			

Schritt 4: DCNM führt Sie durch den Prozess zum Erstellen der Switch Virtual Interface (SVI) (oder des reinen L2-VLAN). Wenn zu diesem Zeitpunkt keine VRF-Instanzen erstellt werden, klicken Sie erneut auf die +-Schaltfläche, um vorübergehend zur Durchleitung der VRF-Instanzen zu gelangen, bevor Sie mit den SVI-Einstellungen fortfahren.

Create Network

 Network Information 		
* Network ID	20001	
* Network Name	Andrea_TestNetwork_20001	
* VRF Name	Andrea_VRF_RED +	
Layer 2 Only		
* Network Template	e Default_Network_Universal ▼	
* Network Extension Template	Default_Network_Extension_Univer	
VLAN ID	2300 Propose VLAN	
Create VRF		×
 VRF Information 		
* VRF ID	30000	
* VRF Name	Andrea_VRF_RED	
* VRF Template	e Default_VRF_Universal ▼	
* VRF Extension Template	Default_VRF_Extension_Universal	
 VRF Profile General Advanced VRF Int VRI 	RF Vlan Name If Description IF Description Test VRF for DCNM Deployment	
	Create	VRF

 Network Press 	ofile		
Generate Multic	ast IP @Please click only	v to generate a New Multicast Group Addres	ss and overide the default value!
General	IPv4 Gateway/NetMask	10.212.20.1/24	example 192.0.2.1/24
Advanced	IPv6 Gateway/Prefix	2001:db8::1/64	example 2001:db8::1/64
	Vlan Name	Test_Network_20001	If > 32 chars enable:system vlan long-name
	Interface Description	SVI 2300	0
	MTU for L3 interface	9216	68-9216
	IPv4 Secondary GW1		example 192.0.2.1/24
	IPv4 Secondary GW2		example 192.0.2.1/24

Diese Funktionen können auf der Registerkarte Erweitert konfiguriert werden:

- ARP-Unterdrückung
- Ingress-Replikation
- Multicast-Gruppe
- DCHP
- Routen-Tags
- TRM
- L2 VNI Route Target
- Aktivieren des L3-Gateways an der Grenze

Schritt 5: Klicken Sie auf Weiter, um die Netzwerk-/VRF-Konfiguration bereitzustellen.

•	cisco Data Center N	etwork Manage	er					SCOPE: SJ-Fabric-EVP	• • Ø	admin 🏠
Network	k / VRF Selection Netwo	k / VRF Deployment						Vi	RF View	Continue
				Fabric S	Selected: SJ-Fabric-EV	/PN				
Netwo	orks							Selecte	ed 1 / Total 1	3 \$ ·
+								Show All		• •
	Network Name	Network ID	VRF Name	IPv4 Gateway/Subnet	IPv6 Gateway/Prefix	Status	VLAN ID			
\checkmark	Andrea_TestNetwork_20001	20001	Andrea_VRF_RED	10.212.20.1/24	2001:db8::1/64	NA	2300			

Schritt 6: Doppelklicken Sie in der Topologieansicht (DCNM führt Sie automatisch hierher) auf ein Gerät (oder Geräte), um diese für die entsprechende Konfiguration auszuwählen. Klicken Sie auf **Speichern**, wie im Bild gezeigt.

Netw	ork Attachm	ent -	Attach netw	orks for given sw	ritch(es)		X
Fabric	Name: SJ-Fabri	c-EVPN	1				
Deplo	yment Options						
Select	t the row and click on the c	ell to edit a	nd save changes				
An	drea_TestNetwork	<_2000	1				
\checkmark	Switch		VLAN	Interfaces	CLI Freeform	Status	
\checkmark	sjc-t2-tep-bb14		2300		Freeform config	NA	
\checkmark	sjc-t2-tep-bb15		2300		Freeform config	NA	
						Sav	e

Schritt 7: Nach der Auswahl der Switches sollten die Switches blau (Bereit zur Bereitstellung) aussehen, wie in diesem Bild gezeigt.





Hinweis: Wenn Sie die Konfiguration für die CLI vor der Bereitstellung überprüfen möchten, können Sie auf **Detailansicht** statt **Bereitstellen** klicken und auf **Vorschau** im nächsten Bildschirm klicken.

Die Switches leuchten gelb, während die Konfiguration angewendet wird, und kehren nach Abschluss der Konfiguration zu Grün zurück.

Schritt 8: (Optional) Sie können die CLI anmelden, um die Konfiguration zu überprüfen, falls erforderlich (denken Sie daran, die Option "Erweiterungsportprofil" zu verwenden):

sjc-davos-bb14# show nve peers Interface Peer-IP State LearnType Uptime Router-Mac nvel 10.2.0.16 Up CP 00:00:34 00f6.638e.4fd5 sjc-davos-bb14# show nve vni Codes: CP - Control Plane DP - Data Plane DP - Dutte - F SA - Suppress ARP UC - Unconfigured SU - Suppress Unknown Unicast Xconn - Crossconnect MS-IR - Multisite Ingress Replication Interface VNI Multicast-group State Mode Type [BD/VRF] Flags ---20001 239.2.2.0 Up CP L2 [2300] 30000 n/a Up CP L3 [andrea_vrf_red] nve1 nve1 sjc-davos-bb14# show nve vrf andrea_vrf_red VRF-Name VNI Interface Gateway-MAC andrea_vrf_red 30000 nve1 707d.b987.11a3 sjc-davos-bb14# show run int vlan 2300 expand-port-profile !Command: show running-config interface Vlan2300 expand-port-profile !Running configuration last done at: Mon Jun 24 15:07:05 2019 !Time: Mon Jun 24 15:08:13 2019 version 9.2(3) Bios:version 07.61 interface Vlan2300 description SVI 2300 no shutdown mtu 9216 vrf member andrea_vrf_red no ip redirects ip address 10.212.20.1/24 tag 12345 ipv6 address 2001:db8::1/64 tag 12345 no ipv6 redirects fabric forwarding mode anycast-gateway sjc-davos-bb14# show nve interface nve 1 detail Interface: nve1, State: Up, encapsulation: VXLAN VPC Capability: VPC-VIP-Only [notified] Local Router MAC: 707d.b987.11a3 Host Learning Mode: Control-Plane Source-Interface: loopback1 (primary: 10.2.0.14, secondary: 10.2.0.15) Source Interface State: Up Virtual RMAC Advertisement: No NVE Flags: Interface Handle: 0x49000001 Source Interface hold-down-time: 180 Source Interface hold-up-time: 30 Remaining hold-down time: 0 seconds Virtual Router MAC: 0200.0a02.000f Interface state: nve-intf-add-complete

Standortübergreifende Konfiguration

Bei dieser Greenfield-Bereitstellung wird MSD Fabric über das direkte Peering zwischen Border Gateways (BGWs) bereitgestellt. Eine Alternative ist die Verwendung eines zentralen Routing-Servers, der in diesem Dokument nicht behandelt wird.

Schritt 1: Navigieren Sie zu **Control > Fabric Builder > Create Fabric (Fabric** erstellen), wie im Bild gezeigt.



Schritt 2: Geben Sie Ihrem Multi-Site-Fabric einen Namen, und wählen Sie im Dropdown-Menü für Fabric-Vorlage MSD_Fabric_11_1.

Schritt 3: Stellen Sie unter **Allgemein** sicher, dass Ihr L2- und L3-VNI-Bereich mit dem übereinstimmt, was Ihre einzelnen Fabrics verwenden. Darüber hinaus muss die MAC-Adresse des Anycast-Gateways auf beiden Fabrics übereinstimmen (in diesem Beispiel RTP/SJ). DCNM gibt einen Fehler aus, wenn die Gateway-MACs falsch zugeordnet sind und vor der MSD-Bereitstellung korrigiert werden muss.

General DCI Resources		
* Layer 2 VXLAN VNI Range	20000-29000	② Overlay Network Identifier Range (Min:1, Max:16777214)
* Layer 3 VXLAN VNI Range	30000-39000	Overlay VRF Identifier Range (Min:1, Max:16777214)
* VRF Template	Default_VRF_Universal	Ø Default Overlay VRF Template For Leafs
* Network Template	Default_Network_Universal	Ø Default Overlay Network Template For Leafs
* VRF Extension Template	Default_VRF_Extension_Universal	Ø Default Overlay VRF Template For Borders
* Network Extension Template	Default_Network_Extension_Universa	Ø Default Overlay Network Template For Borders
Anycast-Gateway-MAC	1010.0000.00aa	Shared MAC address for all leaves
* Multisite Routing Loopback Id	100	② 0-512
General DCI Resources		
General DCI Resources	10.10.1.0/24	Address range to assign P2P DCI Links
General DCI Resources DCI Subnet IP Range Subnet Target Mask	10.10.1.0/24	 Address range to assign P2P DCI Links Target Mask for Subnet Range (Min:8, Max:31)
General DCI Resources DCI Subnet IP Range Subnet Target Mask	10.10.1.0/24 30	 Address range to assign P2P DCI Links Target Mask for Subnet Range (Min:8, Max:31) Manual.
General DCI Resources DCI Subnet IP Range Subnet Target Mask * Multi-Site Overlay IFC Deployment Method	10.10.1.0/24 30 Direct_To_BGWS	 Address range to assign P2P DCI Links Target Mask for Subnet Range (Min:8, Max:31) Manual, Auto Overlay EVPN Peering to Route Servers, Auto Overlay EVPN Direct Peering to Border Gateways
General DCI Resources DCI Subnet IP Range Subnet Target Mask * Multi-Site Overlay IFC Deployment Method Multi-Site Route Server List	10.10.1.0/24 30 Direct_To_BGWS	 Address range to assign P2P DCI Links Target Mask for Subnet Range (Min:8, Max:31) Manual, Auto Overlay EVPN Peering to Route Servers, Auto Overlay EVPN Direct Peering to Border Gateways Multi-Site Router-Server peer list, e.g. 128.89.0.1, 128.89.0.2
General DCI Resources DCI Subnet IP Range Subnet Target Mask * Multi-Site Overlay IFC Deployment Method Multi-Site Route Server List Multi-Site Route Server BGP ASN List	10.10.1.0/24 30 Direct_To_BGWS	 Address range to assign P2P DCI Links Target Mask for Subnet Range (Min:8, Max:31) Manual, Auto Overlay EVPN Peering to Route Servers, Auto Overlay EVPN Direct Peering to Border Gateways Multi-Site Router-Server peer list, e.g. 128.89.0.1, 128.89.0.2 1-4294967295 1-65535[.0-65535], e.g. 65000, 65001

General	DCI	Resources		
* Mult	i-Site Rou	ting Loopback IP Range	10.10.0/22	Ypically Loopback100 IP Address Range

Schritt 4: Klicken Sie auf **Speichern**, navigieren Sie anschließend zur MSD-Struktur, und klicken Sie auf **Speichern und Bereitstellen**. Ihre Topologie sollte ähnlich aussehen wie diese (alle Switches + Links Grün), sobald sie erfolgreich abgeschlossen wurde:



Do not forget to re-deploy any Networks/VRFs across both fabrics + the MSD Fabric!

Bereitstellung von Host-Zugriff/Trunk-Richtlinien

In diesem Beispiel werden vPC-Trunks von zwei verschiedenen VTEP-Paaren konfiguriert und die Verbindung innerhalb der lokalen RTP-Fabric getestet. Relevante Topologie, wie im Bild gezeigt:



Schritt 1: Navigieren Sie zu Control > Fabrics > Interfaces, wie im Bild gezeigt.



Schritt 2: Klicken Sie auf das + Zeichen, um den Schnittstellenassistenten hinzuzufügen, wie im Bild gezeigt.

	₿	cisco Data Cente	er Network Mana	ger					SCOPE:
	n c	Control / Fabrics /	Interfaces						
	Interfa	aces							
	+	+ • C X			Deploy				Sho
ľ		Device Name	Name	Admin	Oper	Reason	Policy	Overlay Network	Status
į		sapporo-bb ×	1/1 ×	up ×	up ×	ok ×			
	\checkmark	rtp-sapporo-bb11	✓ Ethernet1/1	1	1	ok	int_trunk_host_11_1	NA	
		rtp-sapporo-bb12	Z Ethernet1/1	1	1	ok	int_trunk_host_11_1	NA	
	>	Device Name sapporo-bb × rtp-sapporo-bb11 rtp-sapporo-bb12	Name 1/1 × ✓ Ethernet1/1 ✓ Ethernet1/1	Admin up ×	Oper up × ↑ ↑	Reason ok ok	Policy int_trunk_host_11_1 int_trunk_host_11_1	Overlay Network NA NA	State

In diesem Beispiel wird ein vPC-Trunk unterhalb des N7K erstellt, der zum Pingen von Tests in diesem Durchgang verwendet wird.

Schritt 3: Wählen Sie das entsprechende vPC-Paar, physische Schnittstellen, LACP ein/aus, BPDUGuard usw. aus.

dd Interface			>
	* Type:	virtual Port C	hannel (vPC)
	* Select a vPC pair	rtp-sapporo-t	ob11rtp-sapporo-bb12
	* vPC ID	1	
	* Policy:	int_vpc_trunk	<_host_11_1 ▼
General			
General			
Peer-1 Port-Channel ID	1		Peer-1 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096)
Peer-1 Port-Channel ID Peer-2 Port-Channel ID	1		 Peer-1 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096) Peer-2 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096)
Peer-1 Port-Channel ID Peer-2 Port-Channel ID Peer-1 Member Interfaces	1 1 Eth1/1		 Peer-1 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096) Peer-2 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096) A list of member interfaces for Peer-1 [e.g. e1/5,eth1/7-9]
Peer-1 Port-Channel ID Peer-2 Port-Channel ID Peer-1 Member Interfaces Peer-2 Member Interfaces	1 1 Eth1/1 Eth1/1		 Peer-1 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096) Peer-2 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096) A list of member interfaces for Peer-1 [e.g. e1/5,eth1/7-9] A list of member interfaces for Peer-2 [e.g. e1/5,eth1/7-9]
Peer-1 Port-Channel ID Peer-2 Port-Channel ID Peer-1 Member Interfaces Peer-2 Member Interfaces * Port Channel Mode	1 1 Eth1/1 Eth1/1 active	•	 Peer-1 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096) Peer-2 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096) A list of member interfaces for Peer-1 [e.g. e1/5,eth1/7-9] A list of member interfaces for Peer-2 [e.g. e1/5,eth1/7-9] Channel mode options: on, active and passive
Peer-1 Port-Channel ID Peer-2 Port-Channel ID Peer-1 Member Interfaces Peer-2 Member Interfaces * Port Channel Mode * Enable BPDU Guard	1 1 Eth1/1 Eth1/1 active false	▼ ▼	 Peer-1 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096) Peer-2 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096) A list of member interfaces for Peer-1 [e.g. e1/5,eth1/7-9] A list of member interfaces for Peer-2 [e.g. e1/5,eth1/7-9] Channel mode options: on, active and passive Enable spanning-tree bpduguard
Peer-1 Port-Channel ID Peer-2 Port-Channel ID Peer-1 Member Interfaces Peer-2 Member Interfaces * Port Channel Mode * Enable BPDU Guard Enable Port Type Fast	1 Eth 1/1 Eth 1/1 active false C @ Enable spanning-tree	▼ ▼ ee edge port b	 Peer-1 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096) Peer-2 VPC port-channel number (Min:1, Max:4096) A list of member interfaces for Peer-1 [e.g. e1/5,eth1/7-9] A list of member interfaces for Peer-2 [e.g. e1/5,eth1/7-9] Channel mode options: on, active and passive Enable spanning-tree bpduguard

Note : PeerOne = rtp-sapporo-bb11 & PeerTwo = rtp-sapporo-bb12

General		
* мти	jumbo 🛛 🔻	MTU for the Port Channel
* Peer-1 Trunk Allowed	all	Allowed values: 'none', 'all', or vlan ranges (ex: 1-200,500-2000,3000)
* Peer-2 Trunk Allowed	all	Allowed values: 'none', 'all', or vlan ranges (ex: 1-200,500-2000,3000)
Peer-1 PO Description	To N7K RTP-Right Eth2/30	Add description to Peer-1 VPC port-channel (Max Size 254)
Peer-2 PO Description	To N7K RTP-Right Eth2/29	Add description to Peer-2 VPC port-channel (Max Size 254)
		Note ! All configs :
		Save Preview Deploy

Schritt 4: Klicken Sie abschließend auf **Speichern**. Alternativ können Sie auch direkt bereitstellen, wie im Bild gezeigt.

				Manage interfaces		
		rtp-sug-sp	ob11 rtp-sup-st	View/edit policies		
				History		
				Discovery	•	
	rtp-seoul-bb	11 rtp-seoul-t	bb12 rtp-sappor	o-bb11 rtp-sappor	ro-bb12	
	rtp-seoul-bb	11 rtp-seoul-t	bb12 rtp-sappor	o-bb11 rtp-sappor	o-bb12	
onfig Deplo	rtp-seoul-bb	11 rtp-seoul-t	bb12 rtp-sappor	o-bb11 rtp-sappor	ro-bb12	r
onfig Deplo	rtp-seoul-bb yment	11 rtp-seoul-t	bb12 rtp-sappor	o-bb11 rtp-sappor	ro-bb12	
onfig Deplo Step 1. Configura	rtp-seoul-bb yment tion Preview	11 rtp-seoul-t	bb12 rtp-sappor	o-bb11 rtp-sappor	ro-bb12	
onfig Deplo Step 1. Configura Switch Name	rtp-seoul-bb yment tion Preview	11 rtp-seoul-t Step 2. Configuration Switch Serial	bb12 rtp-sapport	o-bb11 rtp-sappor	ro-bb12 Re-sync	Progress
Onfig Deplo Step 1. Configura Switch Name tp-sapporo-bb12	rtp-seoul-bb yment tion Preview s IP Address 192.168.128.105	11 rtp-seoul-t Step 2. Configuration Switch Serial FDO21302J5Z	bb12 rtp-sapport	o-bb11 rtp-sappor	ro-bb12 Re-sync	Progress 100%

Schritt 5: (Optional) Überprüfen Sie die anzuwendende Konfiguration.

<pre>interface ethernet1/1 no spanning-tree port type edge trunk interface port-channel1 switchport switchport mode trunk mtu 9216 vpc 1 spanning-tree bpduguard disable description To N7K RTP-Right Eth2/29 no shutdown switchport trunk allowed vlan 1-4094 interface ethernet1/1 channel-group 1 force mode active no shutdown configure terminal</pre>	Pending Config Side-by-side Comparison	
	<pre>interface ethernet1/1 no spanning-tree port type edge trunk interface port-channel1 switchport switchport mode trunk mtu 9216 vpc 1 spanning-tree bpduguard disable description To N7K RTP-Right Eth2/29 no shutdown switchport trunk allowed vlan 1-4094 interface ethernet1/1 channel-group 1 force mode active no shutdown configure terminal</pre>	

Config Deployment

Step 1. Configura	tion Preview S	Step 2. Configuration De	ployment Status	
Switch Name	IP Address	Status	Status Description	Progress
rtp-sapporo-bb11	192.168.128.101	COMPLETED	Deployed successfully	100%
rtp-sapporo-bb12	192.168.128.105	COMPLETED	Deployed successfully	100%

Schritt 6: (Optional) Manuelle Konfiguration auf 7K:

 \times

RTP-Right# show run interface port-channel 1 membership
!Command: show running-config interface port-channel1 membership !Running configuration last done at: Mon Sep 9 17:29:39 2019 !Time: Mon Sep 9 17:33:01 2019
version 8.2(4)
interface port-channel1 switchport switchport mode trunk
interface Ethernet2/29 description vPC from sapporo-bb11/12 eth1/1 switchport switchport mode trunk channel-group 1 mode active no shutdown
interface Ethernet2/30 description vPC from sapporo-bb11/12 eth1/1 switchport switchport mode trunk channel-group 1 mode active no shutdown
<pre>RTP-Right# show port-channel summary interface po1 Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met</pre>
Group Port- Type Protocol Member Ports Channel
1 Po1(SU) Eth LACP Eth2/29(P) Eth2/30(P)

Schritt 7: (Optional) Erstellen einer Test-SVI auf N7K zum Pingen der VTEPs im RTP (VTEPs verfügen über Anycast Gateway 10.212.20.1 in VRF und rea_red):

RTP-Right# show run interface vlan 2300 !Command: show running-config interface Vlan2300 !Running configuration last done at: Mon Sep 9 17:41:10 2019 !Time: Mon Sep 9 17:44:30 2019 version 8.2(4) interface Vlan2300 description VRF Andrea_Red in TEPs no shutdown no ip redirects ip address 10.212.20.20/24 no ipv6 redirects RTP-Right# ping 10.212.20.1 PING 10.212.20.1 (10.212.20.1): 56 data bytes 64 bytes from 10.212.20.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.235 ms 64 bytes from 10.212.20.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.832 ms 64 bytes from 10.212.20.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.819 ms 64 bytes from 10.212.20.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.81 ms 64 bytes from 10.212.20.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.828 ms --- 10.212.20.1 ping statistics ---5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 0.81/0.904/1.235 ms

Schritt 8: (Optional) Überprüfen Sie, ob andere VTEPs innerhalb von RTP diesen Host über EVPN/HMM sehen:



Schritt 9. (Optional) Wiederholen Sie den gleichen Prozess für seoul-bb11/12 (vPC-Port-Channel erstellen, SVI 2300 erstellen). Ping von RTP-Left zu RTP-Right, um die L2-Verbindung über EVPN in der RTP-Fabric zu bestätigen:



Ähnliche Schritte können ausgeführt werden, um Nicht-vPC-Port-Channels, Zugriffsschnittstellen usw. unter dem Kontext Schnittstellen hinzufügen zu erstellen.

Tagesbetrieb

Upgrade der NX-OS-Software über DCNM

Schritt 1: Laden Sie ein Bild (oder eine Reihe von Bildern auf den DCNM-Server) hoch, und navigieren Sie dann zu Control > Image Management > Image Upload (Steuerung > Image-Management > Image-Upload, wie im Bild gezeigt).



Schritt 2: Folgen Sie den Eingabeaufforderungen für einen lokalen Upload, dann sollten die Dateien wie in diesem Bild gezeigt angezeigt werden:

e diulio Data Cente	er Network Mar	nager			
↑ Control / Image Ma	anagement / Ima	ge Upload			
Smart Image Manageme	ent				
X Image Upload					ę
Image Name	 Version 	Platform	Туре	Size (Bytes)	Checksum
nxos.7.0.3.17.6.bin	7.0(3)17(6)	N9K	System	1011037696	aea740774c1ef22585ac40f1134d3ed6
Select File Choose File Uploadin	To Uploa nxos.9.2.3.bin ng and Proce	d essing Dat	X a 3% Close		

Schritt 3: Nach dem Hochladen der Datei(en) können Sie mit Installation und Upgrade fortfahren,

wenn die Switches aktualisiert werden müssen. Navigieren Sie zu **Control > Image Management > Install & Upgrade**, wie im Bild gezeigt.



Schritt 4: Wählen Sie die Switches aus, die aktualisiert werden sollen. In diesem Beispiel wird die gesamte RTP-Fabric aktualisiert.

1	Select Switches	→ 2 Speci	fy Software Images 🗸	⇒ 3	Pre-Installatio	n Check	ks → 4 Schedule Job
Device Availa	scope: Data Center able Switches	V				Sele	ected Switches
	Switch Name	IP Address	Model	Version			Switch Name
	sjc-davos-bb14	192.168.254.106	N9K-C92160YC-X	9.2(2.71)			rtp-sug-sp-bb12
	sjc-davos-bb15	192.168.254.102	N9K-C92160YC-X	7.0(3)17(5)			rtp-sug-sp-bb11
	sjc-hom-bb14	192.168.254.107	N9K-C93180YC-FX	9.2(1)			rtp-seoul-bb12
	sjc-hom-bb15	192.168.254.103	N9K-C93180YC-FX	9.2(1)			rtp-seoul-bb11
	sjc-t2-sp-bb14	192.168.254.104	N9K-C9508	7.0(3)17(1)			rtp-sapporo-bb12
	sjc-t2-sp-bb15	192.168.254.100	N9K-C9508	7.0(3)17(3)			rtp-sapporo-bb11
	sjc-t2-tep-bb14	192.168.254.105	N9K-C9372TX-E	7.0(3)I7(5a)			rtp-hea-bgw-bb12
	sjc-t2-tep-bb15	192.168.254.101	N9K-C9372TX-E	7.0(3)17(4)	~		rtp-hea-bgw-bb11

Schritt 5: Wählen Sie aus, auf welche NX-OS-Version die Switches aktualisiert werden sollen (als Best Practice sollten alle Switches auf dieselbe NX-OS-Version aktualisiert werden):

1 Select S	Switches 🗸	→ 2	Specify Softwa	re Images 🗸	→ 3	Pre-Installatio	n Checks	→ 4 Schedu	e Job		
Auto File S	election Sel	ect File Server:	Default_S	V Image Ve	rsion: 7.0(3)17	6)	Path*: /var/lib/dcr	nm/images/	Apply		
ame	Version	Kickstart Image	System Image	SSI mage	Vrf	Availab Primary Supervi	le Space (MB) Secondary Supervisor	Selected Files Size(MB)	Skip Ver Compati	Select P Line Ca	Upgrade Options
o-hea-b	7.0(3)17(5)	Not Applicab	nxos.7.0.3.17.	lot Applicable	manage	<u>115145</u>	Not Available	1012	0		Options
-hea-b	7.0(3)17(5)	Not Applicab	nxos.7.0.3.17.	lot Applicable	manage	<u>115146</u>	Not Available	1012			Options
-sapp	7.0(3)17(3)	Not Applicab	nxos.7.0.3.17.	lot Applicable	manage	<u>49821</u>	Not Available	1012	0		Options
-sapp	7.0(3)17(3)	Not Applicab	nxos.7.0.3.17.	lot Applicable	manage	<u>50535</u>	Not Available	1012	0		Options
-seoul	7.0(3)17(6)	Not Applicab	nxos.7.0.3.17.	lot Applicable	manage	<u>35476</u>	Not Available	1012	0		Options
-seoul	7.0(3)17(Not Applicab	nxos.7.0.3.17.	lot Applicable	manage	<u>33780</u>	Not Available	1012	0		Options
-sug-s	7.0(3)17(5)	Not Applicab	nxos.7.0.3.17.	lot Applicable	manage	20294	Not Available	1012	0		Options
-sug-s	7.0(3)17(5)	Not Applicab	nxos.7.0.3.17.	lot Applicable	manage	<u>46651</u>	Not Available	1012			Options
ovide absol	ute path in case	of SCP and SFT	ſP servers. For T	FTP and FTP serve	ers, please provi	de the relative	path from TFTP/FTP	home directory. For	more information	n on auto file se	lection refer to or

Schritt 6: Klicken Sie auf Weiter, und DCNM führt die Switches durch Prüfungen vor der

Installation aus. Dieses Fenster kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie können also **Installation später beenden** auswählen und das Upgrade ansetzen, während Sie nicht da sind.

Select Switches	ecify Software Images	→ 4 Schedule Job	
sed time: 00hrs 00min 45sec			
Name	Current Action	Version Compatibility Verification	
rtp-sug-sp-bb12	Compatibility check in progress	STARTED	
) rtp-sug-sp-bb11	Compatibility check in progress	STARTED	
) rtp-seoul-bb12	Compatibility check in progress	STARTED	
) rtp-seoul-bb11	Compatibility check in progress	STARTED	
) rtp-sapporo-bb12	Compatibility check in progress	STARTED	
) rtp-sapporo-bb11	Compatibility check in progress	STARTED	
) rtp-hea-bgw-bb12	Compatibility check in progress	STARTED	
	Compatibility Logs		
rogress			

Diese Warteschlange führt die Aufgabe in eine Warteschlange ein und sieht ähnlich aus wie im Bild hier nach Abschluss.

₿	cis	Data (Center Netv	vork Man	ager						0	admin	₽
n	Con	trol / Imag	e Managem	ent / Insta	ll & Upgr	ade							
	Upgra	ade History	Switch Leve	I History									
	Softv	vare Upgra	de Tasks		_		_			Selected 1 /	Total 1 🧯	3 ¢	*
	0	View	Delete	New Installa	ion 👱	Finish Installation			Show	Quick Filter			
		Task Id	Task Type	Owner	Devices		Job Status		Created Time	Scheduled At	Comple	ted Tim	e
		1	Compatibility	admin	rtp-hea-bgv	v-bb11,rtp-hea	COMPLETED WITH EXCEPTION		2019-06-20 12	2019-06-20 12	2019-06	-20 13:0	3:.
								-					

Hinweis: Die Ausnahme im obigen Fall war, dass einer der RTP-Switches nicht über genügend Platz für das NX-OS-Image verfügte.

Schritt 7: Wenn die Kompatibilität hergestellt ist, klicken Sie im gleichen Fenster auf **Installation beenden**, wie im Bild gezeigt.

J	0	Some of the skip the di	he upgrade(s) ar isruptive upgrade	re disrupt es?	ive. Do you v	vant to	
30				Í	Don't Skip	Skip	
	Schedu	le Job					

Schritt 8: Sie können die Upgrades auswählen, die gleichzeitig (alle gleichzeitig) oder nacheinander (jeweils einzeln) durchgeführt werden sollen. Da es sich um eine Laborumgebung handelt, wird eine **gleichzeitige** Auswahl ausgewählt.

E dude Data Center Network Manager
Control / Image Management / Install & Upgrade
1 Switches \checkmark \rightarrow 2 Schedule Job \checkmark
Save running configuration to startup before installation
Schedule
Deploy now
Choose time to deploy (Server time)
Jun/20/2019 13:05:36
Execution mode
 Ocquential Concurrent
Comment
Upgrading RTP Fabric all at once. This is a lab environment.

Die Aufgabe wird erstellt und IN FORTSCHRITT angezeigt, wie im Bild gezeigt.

Upgrad	te History	Switch Leve	History								
Softwa	are Upgra	de Tasks							Selected	1 0 / Total 1	0 ¢ •
	View	Delete	New Installa	tion L Finish Installation	1			Show C	Quick Filter		•
	Task Id	Task Type	Owner	Devices	Job Status	Created Time	Scheduled At	Completed	Time	Comment	
	1	Upgrade	admin	rtp-hea-bgw-bb11,rtp-hea	IN PROGRESS	2019-06-20 13	2019-06-20 13			Upgrading RT	P Fabric all
Upgra	ade History	Switch Leve	el History								
Softw	vare Upgra	ade Tasks							Select	ed 0 / Total 1	Ø\$.
0	View	C Delete	New Install	ation	on			Show	Quick Filter	r	• 7
	Task Id	Task Type	Owner	Devices	Job Status	Created Time	Scheduled At	Complete	d Time	Comment	
	1	Upgrade	admin	rtp-hea-bgw-bb11,rtp-hea	COMPLETED	2019-06-20 13	2019-06-20 13	2019-06-20	13:20:	Upgrading F	RTP Fabric al

Hier wird eine alternative Möglichkeit zur Auswahl des Bildes angezeigt.

sjc-t2-sp	7.0(3)17(1)	Not Applicable Select Image Not Applicable	manage	<u>6326</u>	<u>2683</u>	Not Applicable		Options
sjc-t2-sp	7.0(3)17(3)	Not Applicable Select Image Not Applicable	manage	<u>4437</u>	Not Available	Not Applicable		Options

Software Ima	age Browser		\times		
Switch Name: sjc-d	avos-bb14				
Switch IP: 192.168.	254.106				
Switch Model: N9K	-C92160YC-X			S	\rightarrow
Select System Imag	e from) Switch File System			/var/lib/dcr	
				e (MB)	
Select the file				ondary ervisor	Sele
server:	Default_SCP_Repos	•		Available	Not
Select Image:	nxos.9.2.3.bin	•		Available	Not
Select Vrf:	management			Available	INOL
✓ Use this Vrf for	all other selected devic				
✓ Use this Image platform type	for all other selected de	FLASH ← ▼ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	All 7.6.bin		
		110010121011			

Installation des Endpunkt-Locators

Damit DCNM-Apps ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie über eine In-Band-Verbindung zwischen dem DCNM-Server und einem Port an der Vorderseite mit einem der Nexus 9000 in der Fabric verfügen. In diesem Beispiel ist der DCNM-Server mit Ethernet1/5 einer der Spines in der RTP-Fabric verbunden.

Schritt 1: Diese CLI wird dem Nexus 9000 manuell hinzugefügt:



Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass Sie für diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung einen Ping an den DCNM-Server und umgekehrt senden können.



Schritt 3: Navigieren Sie zu DCNM GUI > Control > Endpoint Locator > Configure (DCNM-GUI > Steuerung > Endpunkt-Locator > Konfigurieren, wie im Bild gezeigt.



Schritt 4: Wählen Sie die Fabric aus, die am Endpunkt-Locator aktiviert werden soll, wie im Bild gezeigt.



Schritt 5: Wählen Sie, wie im Bild gezeigt, einen Spine aus.

2. Select Spine

For an iBGP-based fabric, choose the Route-Reflectors. For an eBGP-based fabric, choose the transit spines.

rtp-sug-sp-bb12	•
Spine 2 (optional)	
	•

Schritt 6: (Optional) Bevor mit dem nächsten Schritt fortgefahren wird, wurde die IP-Adresse von eth2 von der ursprünglichen Bereitstellung über diese CLI auf dem DCNM-Server geändert (dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn die während der Neuinstallation des DCNM-Servers konfigurierte ursprüngliche IP korrekt bleibt):



Schritt 7: Überprüfen der In-Band-Schnittstellenkonfiguration Dies sollte mit der Konfiguration im vorherigen Schritt übereinstimmen.

3. Verify DCNM In-band Interface

Choose the Ethernet interface on the DCNM that will provide reachability to the Spine(s) within the fabric.

eth2			•
	Interface IP		
99.99.99.1		/	30 🗸

5. Review and Enable Endpoint Locator

Fabric:	DCNM Interface:	* Collect additional information (Port, VLAN, etc		
RTP-EVPN-Fabric	eth2 (99.99.99.1/30)	Yes 👻		
Spine 1:	Next-hop IP:			
rtp-sug-sp-bb12 (192.168.128.104)	99.99.99.1			
Spine 2:				

Schritt 8: Wenn Sie die Konfiguration überprüft haben, klicken Sie auf Konfigurieren. Dieser Schritt kann einige Minuten dauern:



Nach Abschluss dieses Vorgangs wird die Benachrichtigung angezeigt, wie im Bild gezeigt.



Notice DCNM hat einen BGP-Nachbarn auf der ausgewählten Spine der L2VPN EVPN-Familie konfiguriert.



Schritt 9: Sie können jetzt Endpoint Locator verwenden. Navigieren Sie zu **Monitor > Endpoint** Locator > Explore.



In diesem Beispiel sehen Sie die beiden Hosts, die für die lokalen Ping-Tests in der RTP-Fabric konfiguriert wurden:



Probleme bei dieser Bereitstellung

Schlechte Verkabelung

Ein Switch-Paar hatte eine fehlerhafte Verkabelung, die einen Paketfehler für den vPC Peer-Link Port-Channel 500 verursacht hat. **Beispiel**:

Step 1. Configurat	tion Preview 📏 S	Step 2. Configuration	Deployment Status	
Switch Name	IP Address	Status	Status Description	Progress
tp-sapporo-bb11	192.168.128.101	FAILED	feature ngoam is an invalid command	2 %
tp-sapporo-bb12	192.168.128.105	FAILED	channel-group 500 force mode active Failed with follo	<mark>15</mark> %
tp-sug-sp-bb11	192.168.128.100	COMPLETED	Deployed successfully	100%
tp-sug-sp-bb12	192.168.128.104	COMPLETED	Deployed successfully	100%
tp-seoul-bb11	192.168.128.102	COMPLETED	Deployed successfully	100%
tp-seoul-bb12	192.168.128.106	COMPLETED	Deployed successfully	100%

Schritt 1: Navigieren Sie zurück zu **Control > Fabric Builder**, und überprüfen Sie die Fehler:

	🐥 2 pending error
	\sim
Fabric errors & warnings	* ×
2 Errors, 0 Warnings, 0 Info	× Delete al
Switch[FDO21302J5Z] - CLI command ' channel-group 500 force mode at with following error:command failed: port not compatible:[Buffer boost] ** Y force option to override the port's parameters ** (e.g. "channel-group X for "show port-channel compatibility-parameters" to get more information on f	ctive' failed X You can use ce") ** Use ailure
Switch[FDO213001M0] - CLI command 'feature ngoam' failed with followir command is invalid.	ng error:CLI 🗙

Schritt 2: Für den ersten Fehler bezüglich des Befehls "port-channel500": Über **show cdp neighbors** wurde überprüft, dass sich die Verbindung zum vPC-Peer auf einem 10G- und einem 40G-Port befindet (nicht kompatibel). 10G-Port physisch entfernt und Link aus DCNM gelöscht:



Funktion konnte nicht konfiguriert werden.

Für den zweiten Fehler bezüglich "feature ngoam" failure to configure — Der Switch wurde auf eine neuere NX-OS-Version aktualisiert, bei der "feature ngoam" unterstützt wird, und klicken Sie

erneut auf Save & Deploy. Beide Fragen wurden gelöst.

Überlappung der Management-Subnetze für verschiedene Fabrics

Bei der Bereitstellung der zweiten Fabric wurde SJ das gleiche Subnetz verwendet (wenn physisch getrennt, sollte dies in Ordnung sein). DCNM protokolliert jedoch einen Konflikt, und POAP schlägt fehl. Dies wird aufgelöst, da die SJ-Fabric in einem anderen Management-VLAN platziert wird und der Bereich der DHCP-Adressen geändert wird.

Add Fabric									
* Fabric N * Fabric Tem	lame : S. plate : Ea	J-EVPN-Fabric asy_Fabric_11_	_1	▼					
General R	eplication	vPC	Advanced	Resources	Man	ageability	Bootstrap	Configuration Backup	
Ena	Enabl ble Local D	le Bootstrap)HCP Server	 ✓ ② Automa ✓ ③ Automa 	tic IP Assignment i tic IP Assignment i	For POA	\P \P From Local	DHCP Server		
* DHC	P Scope St	tart Address	192.168.128.10	8		Start Add	dress For Switch	Out-of-Band POAP	
* DH0	CP Scope E	Ind Address	192.168.128.11	5		End Ada	lress For Switch C	Dut-of-Band POAP	
* Switch Mana	igement De	fault Gate	192.168.128.1			🕜 Default (Gateway For Mgm	t VRF On The Switch	
* Switch Man	agement S	ubnet Prefix	24			Prefix For Prefix F	or Mgmt0 Interface	e On The Switch (Min:8, Max:30)	



The fabric SJ-EVPN-Fabric was added with below message:

Management Default Gateway network 192.168.128.0 for fabric SJ-EVPN-Fabric has conflict with fabric RTP-EVPN-Fabric's Management Default Gateway network 192.168.128.0. Same Gateway network cannot be used within the same or different fabrics, please use different Gateway Network.



Breakout-Schnittstellen

Schritt 1: Für Breakout-Schnittstellen in einigen Switches (siehe Topologie) wurde diese CLI manuell für die **T2-**Spines hinzugefügt:

```
sjc-t2-sp-bb14# show run | i i breakout
interface breakout module 1 port 6-7 map 10g-4x
```

Schritt 2: Navigieren Sie zu **Control > Interfaces**, und löschen Sie die übergeordneten Schnittstellen:

₿	cisco Data Ce	enter Network M	/lanager				SCOPE:	SJ-Fabric-E	VPN 🔻
n	Control / Fabrics	s / Interfaces							
Inter	faces						S	elected 4 / Tota	al 520 🖇
+	••	X 1 V @		Deploy			Sh	ow Quick F	ilter
	Device Name	Name	Admin	Oper	Reason	Policy	Overlay Network	Status	Port-C
_									
\checkmark	sjc-t2-sp-bb14	∠ Ethernet1/7			Not discovered	int_trunk_host_11_1	NA	8	
\checkmark	sjc-t2-sp-bb14	🚄 Ethernet1/6			Not discovered	int_trunk_host_11_1	NA	8	
\checkmark	sjc-t2-sp-bb15	🚄 Ethernet1/7			Not discovered	int_trunk_host_11_1	NA	8	
\checkmark	sjc-t2-sp-bb15	🚄 Ethernet1/6			Not discovered	int_trunk_host_11_1	NA	8	

Die tatsächlich verwendeten Schnittstellen sind Eth1/6/1-4 und Eth1/7/1-4. Wenn Sie dies nicht korrigieren, schlägt Save & Deploy später fehl. Sie können das Breakout auch über DCNM selbst durchführen (Schaltfläche neben dem +-Zeichen; jedoch nicht in diesem Artikel erfasst)

Fabric-Fehler bei Bereitstellung mit nicht unterstützten Funktionen

(€	cisco Data Center Ne	twork Manager				SCOPE	SJ-Fabric-EVPN 🔻 🕐	admin	₽
N	letwo	rk / VRF Selection Network	/ VRF Deployment					VRF View	Continue	
				Fa	abric Selected: SJ-Fab	ric-EVPN				
Ν	letw	orks						Selected 1 / Total 2	Ø 🔅	Ŧ
							• •			
		Network Name	Network ID	VRF Name	IPv4 Gateway/Subnet	IPv6 Gateway/Prefix	Status	VLAN ID		
		Andrea_TestNetwork_20001	20001	Andrea_VRF_RED	10.212.20.1/24	2001:db8::1/64	DEPLOYED	2300		
	\checkmark	mesau-22302	22302	mesau-southeas	10.23.2.1/24		OUT-OF-SYNC	2302		

Edit Network

 Network Inf 	formation					
	* Network ID	22302				
* N	letwork Name	mesau-22302				
	* VRF Name	mesau-southeast-corner				
	Layer 2 Only					
* Netw	vork Template	Default_Network_Universal	•			
* Netwo	ork Extension Template	Default_Network_Extension_U	niver 🔻			
	VLAN ID	2302		Propose VLAN	0	
 Network Program Generate Multic 	ofile ast IP @P	lease click only to generate a Ne	w Multicast (Group Address and o	overide the default value	e!
General	DHC	Pv4 Server 2			HCP Relay IP	
Advanced	DHCPv4	Server VRF		•		
	Loopback Relay inte	ID for DHCP rface (Min:0, Max:1023)		0		

0-4294967295

Einige Chassis (T2s) in SJ Fabric unterstützen TRM nicht. Als DCNM also versuchte, diese Konfiguration voranzutreiben, war es nicht möglich. TRM-Unterstützung hier: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/92x/vxlan-92x/configuration/guide/b-cisco-nexus-9000-series-nx-os-vxlan-configuration-guide-92x/b Cisco Nexus 9000 Series NX-OS VXLAN Configuration Guide 9x chapter_01001.html#concept_vw1_syb_zfb

TRM Enable 🗹 🕜 Enable Tenant Routed Multicast

Im Bild wird das Kästchen **TRM Enable** (TRM-Aktivierung **aktivieren**) in den Fenstern **Network** (Netzwerk) und VRF Edit (VRF-Bearbeitung) angezeigt.

Wiederholen Sie den gleichen Vorgang unter Control > Fabric Builder > VRF.

12345

0

Routing Tag

Both Enable U Sector Border 3 Gateway on Border 3 Gateway on 3 Gateway

L2 VNI Route-Target

€	•	cisco Data Center Network Mana	ager		SCOPE: S	J-Fabric-EVPN	• 6	ad	min 🌣	
Network / VRF Selection Network / VRF Deployment Network / VRF Deployment Control Fabric Selected: SJ-Fabric-EVPN VRFs Selected 1 / Total 2 5 4: Image: Selected 1 / Total 2 5 4: Selected 1 / Total 2 5 4: Image: VRF Name VRF ID Status					ontinue					
				Fabric Selected: SJ-Fabric-EVPN						
V	RFs					Selected	1 / Total 2	Ø	4 <u>7</u>	
	+				Show	All		Ŧ	Y	
		VRF Name	VRF ID	Status						
(Andrea_VRF_RED	30000	DEPLOYED						
(\checkmark	mesau-southeast-corner	32302	PENDING						

×

Edit VRF					×
 VRF Inform 	ation				
	* VRF ID	32302			
	* VRF Name mesau-south		neast-corner		
* ,	VRF Template	Default_VRF	_Universal ▼		
* v	RF Extension Template	Default_VRF	E_Extension_Universal		
▼ VRF Profile					
Advanced	VF	RF Intf MTU	9216	(2) 68-9216	
	Loopback R	outing Tag	12345	0-4294967295	
	Redistri	bute Direct Route Map	FABRIC-RMAP-REDIST-SUBNET	0	
	Мах	BGP Paths	1	1-64	
	Max i	BGP Paths	2	1-64	
	т	RM Enable	🗹 🕜 Enable Tenant Routed Multicast		
	* Is F	RP External	Is RP external to the fabric?		



Klicken Sie auf Weiter und dann wie zuvor auf Bereitstellen.

Neue Funktionen in DCNM 11.2

- vPC-Fabric-Peering
- eBGP-basierte Routed FabricsEVPN oben aktivieren
- Einfache Erweiterung von Fabric BrownfieldGrenz-Spine/Grenz-GW-SpinePIM-BidirTenantgeroutetes Multicast
- Day-0/Bootstrap mit externem DHCP-Server

Betrieb an Tag 2:

- Ressourcen für Netzwerkeinblicke
- Network Insights Advisor
- IPv6-Unterstützung für externen Zugriff (eth0)
- VMM Compute-Transparenz mit UCS-FI

- Erweiterungen der Topologieansicht
- Inline-Upgrade von 11.0/11.1

Wechsel von herkömmlichem vPC zu MCT-Less vPC mit DCNM:

Vorteile von MCT-less vPC:

- Erweiterte Dual-Homing-Lösung ohne Verschwendung physischer Ports
- Bewahrt herkömmliche vPC-Merkmale
- Optimiertes Routing für Single-Homed-Endgeräte mit PIP

Zugehörige Informationen

- Cisco DCNM LAN Fabric Configuration Guide, Release 11.2(1)
 <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/11_2_1/config_guide/lanfabric/b_dcnm_fabric_lan/control.html</u>
- Kapitel: Anwendungsfall f
 ür die Grenzbereitstellung in VXLAN BGP-EVPN-Fabrics mehrere Standorte <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/11_2_1/config_guide/lanfabric/</u> b dcnm fabric lan/border-provisioning-multisite.html
- NextGen DCI mit VXLAN EVPN Multi-Site unter Verwendung von vPC Border Gateways
 Whitepaper

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-seriesswitches/whitepaper-c11-742114.html#_Toc5275096

Kapitel: DCNM-Anwendungen
 <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/11_2_1/config_guide/lanfabric/</u>
 <u>b_dcnm_fabric_lan/applications.html</u>